

Guide de référence rapide gestion de l'huile FilterQuick

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU PAPIER-FILTRE / NETTOYAGE DU BAC DU FILTRE

REMARQUE: Utiliser une boîte de 100 feuilles de papier-filtre de 42 x 65 cm (16,5 x 25,5 po) NP Frymaster N° 8030445 – RSCS-PC N° 2577598

Avertissement : S'assurer que le bac est refroidi avant de remplacer le papier-filtre. Porter des gants isolants résistants à l'huile.



Retirer le bac du filtre et enlever le ramasse-miettes, l'anneau de retenue, le papier-filtre et le tamis intérieur.



Nettoyer le bac et ses composants. S'assurer que le bac du filtre est complètement sec.



Placer le tamis intérieur dans le fond du bac.



Placer le papier-filtre sur le bac et le presser en place à l'aide de l'anneau de retenue.



S'assurer que le papier-filtre est replié autour de l'anneau de retenue.



Placer le ramasse-miettes dans le bac en s'assurant qu'il est correctement assis dans le bac.



S'assurer que le bac est fermement installé dans la friteuse et que **P** n'est **PAS** affiché dans le coin supérieur droit de l'écran.

RÉPONSE À HUILE SYS APPOINT VIDE/ REMPLACEMENT DU BIDON EN BOÎTE



TOP OFF OIL EMPTY

Appuyer sur la touche ✓ (OUI) en reconnaissance.

Ouvrir l'armoire et glisser le bidon en boîte hors de l'armoire.



Enlever le capuchon et verser uniformément l'huile restante du récipient dans tous les bacs de cuisson.

Avec le bidon à la verticale, retirer le capuchon et l'opercule en aluminium.



Placer le tube dans le nouveau récipient plein.

Glisser le bidon en boîte dans l'armoire de la friteuse.



Tenir enfoncé le bouton orange de réinitialisation du bidon en boîte pendant cinq (5) secondes pour réinitialiser le système d'appoint. Le message que le système d'appoint est vide disparaît.