

Ръководство за зоната на фритюрник LOV™

Пържени картофи/Картофени крокети

Качество

- Какви са очакванията на клиентите от пържените продукти?

- Прясно приготвени и с добре изразен вкус
- Сервирани горещи
- Описания „Златен стандарт за“

Бутони за филтриране, температура, информация, програмиране и придвижване



- Поставете електрическия прекъсвач в позиция ON (Включено)

Натиснете десния бутон ON/OFF (Включено/Изключено) за цял съд или натиснете бутона ON/OFF (Включено/Изключено) от желаната страна на разделен на сектори съд. 30 минути за загреване.



- Погледнете ДИСПЛЕЯ, показващ приготвяния продукт

Уверете се, че показаният на дисплея елемент от менюто е пържени картофи или картофени крокети.

FR FRIES
or
HASH BRN

- Променете от ЗАКУСКА НА ОБЯД

1. Натиснете и **бързо** освободете бутона за продукта „пържени картофи“.
2. Дисплеят на компютъра ще се промени от HASH BRN (Картофени крокети) на <<<<<>>>>.



<<<<<>>>>

3. Ще се чуе алармен звук.
4. Натиснете и задръжте за три секунди бутона за канал за готвене под десния дисплей.
5. Ще се чуе остър звук.
6. Дисплеят се променя на FR Fries (Пържени картофи).



FR FRIES

- Променете от ОБЯД НА ЗАКУСКА

1. Компютърът показва FR FRIES (Пържени картофи).
2. Натиснете и **бързо** освободете бутона за продукта „картофени крокети“.
3. Дисплеят на компютъра ще се промени от FR FRIES (Пържени картофи) на <<<<<>>>>.
4. Ще се чуе алармен звук.
5. Натиснете и задръжте за три секунди бутона за канал за готвене под десния дисплей.
6. Ще се чуе остър звук.
7. Дисплеят показва LOW TEMP (Ниска температура) до достигане на правилната температура за готвене на картофени крокети.
8. Дисплеят се променя на HASH BRN (Картофени крокети)

FR FRIES



<<<<<>>>>







LOW TEMP

HASH BRN



Ръководство за зоната на фритюрник *LOV™*

Пържени картофи/Картофени крокети




□ Приготвяне на пържени картофи или картофени крокети (Дисплей за отделен продукт)

1. Натиснете бутона на канал за готвене, за да започнете цикъл на готвене.

FRY → 2:34
2. На дисплея се редуват името на продукта и оставащото време за готвене.
DUTY
3. При включване на алармата за задължение, раздрусайте кошницата (само за пържени картофи).

PULL
4. Натиснете бутона на канала за готвене, за да спрете алармения звук.

QT → **FRY**
5. Краят се отбелязва с алармен звук и на дисплея се показва **PULL** (Извадете), когато цикълът на готвене приключи.
6. Извадете продукта от ваната.
QUAL
7. Натиснете бутона на канала за готвене, за да спрете алармения звук.

8. Активира се таймерът за качество. Показва се **Q7**, което се редува с **FRIS** (Картофи) на дисплея. Обратното отброяване започва.
9. Когато продуктът трябва да се изхвърли, се показва **QUAL** (Качество).
10. Натиснете бутона на канала за готвене, за да възстановите дисплея на **FR FRIES** (Пържени картофи) и уредът е готов за готвене.

□ Напълнете тубата в кутия (JIB) (нивото на олиото в резервоара е ниско)

1. **Жълт светодиод** светва, когато олиото в тубата в кутия (JIB) намалее.

2. Отворете вратата и сменете тубата с олио за пържене с нова туба с олио (обекти без RTI).

3. Натиснете и задръжте бутона за нулиране над тубата с олио, докато светлината угасне.

□ Автоматично периодично филтриране

1. **Син светодиод** светва, след като дванадесет кошници с пържени продукти са били изпържени в един и същи съд.

2. Компютърът показва **FILTER NOW?** (Да се филтрира ли сега?) **YES/NO** (Да/Не).
FILTER NOW?
3. Натиснете бутон 1.

4. Компютърът показва **SKIM FAT** (Оберете ваната).
SKIM FAT
5. Използвайте цедка, за да оберете трохи и остатъци от съда за пържене и да ги извадите от него.
CONFIRM
6. Компютърът показва **CONFIRM?** (Ще потвърдите ли?) – за потвърждаване на филтрирането – и **YES NO** (Да/Не).

7. Натиснете бутон 1.
8. Компютърът показва **DRAINING, WASHING** и **FILLING** (Изпразва се, измива се, пълни се) по време на филтрирането.
DRAINING. WASHING. FILLING.
9. Това обикновено отнема по 4 минути на съд за пържене – филтрира се само по един съд едновременно.
10. **НЕ СЛАГАЙТЕ КОШНИЦИ В СЪДА ЗА ПЪРЖЕНЕ, ДОКАТО СЕ ФИЛТРИРА.**
11. След приключване на автоматичното филтриране съдът за пържене се пълни с олио и компютърът показва **LOW TEMP** (Ниска температура), докато съдът стане готов за готвене.
LOW TEMP
12. Използвайте съда за пържене, когато името на продукта се покаже на
FR FRIES