



- استضيء مؤشرات LED الموجودة في زر لوحة السخان (1) وزر سخان الهواء (4).
- اضغط على الزر المطابق للسخان الذي تريد ضبطه.
- اضغط على مفتاحي الأسهم لأعلى وأسفل لضبط درجة الحرارة المضبوطة مسبقاً.
- اضغط على المفتاح Check (تحقق) مرة واحدة.
- سيضيئ مؤشر LED مرة أخرى.

- سيتم عرض STOR.
- حرر زر درجات الحرارة.
- اضغط على زر التشغيل.

ضبط درجة الحرارة

- أوقف تشغيل وحدة التحكم SHS بالضغط على الزر OFF (إيقاف). (لا يظهر أي نص على الشاشة).
- اضغط على ٧، ثم أدخل القيمة 1، 2، 3. استخدم الأرقام الموجودة في الجانب الأيمن العلوي لكل مفتاح.
- سيتم عرض SET (ضبط).

إعدادات المصنع الافتراضية
لوحة السخان: 170 درجة فهرنهايت
(77 درجة مئوية)
سخان الهواء: 230 درجة فهرنهايت
(110 درجة مئوية)

- اضغط على مفتاح التشغيل. سيتم عرض LO (منخفض) حتى يصبح سخان الهواء ولوحة السخان عند درجة الحرارة المضبوطة مسبقاً 15 درجة فهرنهايت (9 درجات مئوية).
- سيتم عرض Ready (جاهز).
- الوحدة جاهزة للاستخدام.
- **شاشة عرض التحويل من فهرنهايت إلى مئوية**
- افصل الوحدة عن مصدر الطاقة.
- اضغط مع الاستمرار على زر بصيلة درجات الحرارة.
- صِل الوحدة مرة أخرى بمصدر الطاقة أثناء الضغط على الزر.