

K3000: البداية السريعة



الضغط بشكل مستقل:
التمرير عبر القوائم
وإصدارات البرمجة.
الضغط بشكل متزامن:
تشغيل التلميع.

فحص عناصر القوائم
المبرمجة.

ON/OFF (تشغيل/إيقاف)

مؤشر LED لزر المنتج: يضيء عندما يكون الزر نشطاً

اضغط على أزرار المنتج
الزرقاء لبدء عملية الطهي
على الشاشة اليسرى.

إدخال الأكواد والاستجابة لمطالبات
الشاشة على اليسار.

التحقق من درجات
الحرارة الفعلية
المضبوطة مسبقاً
وإصدارات البرنامج.

الوصول إلى قائمة Filter (الفلتر)

الضغط بشكل مستقل: التمرير عبر القوائم
وإصدارات البرمجة.
الضغط بشكل متزامن: التغيير إلى اللغة
الثانية في حالة التهيئة.

ON/OFF (تشغيل/إيقاف)

اضغط على أزرار المنتج البيضاء لبدء عملية الطهي على الشاشة اليمنى.

ON/OFF (تشغيل/إيقاف)

- اضغط على الزر ON/OFF (تشغيل/إيقاف) وسيتم تسخين المقلاة إلى القيمة المضبوطة مسبقاً أو درجة الحرارة الخاملة وستعرض القيمة: COOL (بارد) أو DROP (وضع).

الطهي

- ستعرض المقلاة COOL (بارد) أو DROP (وضع)
- القيمة COOL (بارد): اضغط على زر المنتج، سيتم تسخين المقلاة إلى القيمة المضبوطة مسبقاً وستعرض DROP (وضع).
- اضغط على زر المنتج وضع المنتج.
- القيمة DROP (وضع): اضغط على زر المنتج وضع المنتج.
- القيمة DONE (تم): اضغط على زر المنتج لإلغاء الإنذار.
- اضغط مع الاستمرار على زر المنتج لإيقاف دورة الطهي.

الاستجابة لمطالبة التنظيف

- سيعرض الكمبيوتر القيمة Requested Polish (يلزم إجراء تنظيف)، وحينئذٍ يجب الضغط على Yes (نعم) أو No (لا).
- اضغط على Yes (نعم) (الزر الموجود أسفل شاشة العرض Yes) وسيتم بدء تشغيل دورة التنظيف.
- ستوقف المقلاة بعد انتهاء دورة التنظيف.

التنقل عبر أزرار الكمبيوتر

- **Product (المنتج):** يكون نشطاً عندما يكون مؤشر LED المجاور مضيئاً. اضغط لبدء تشغيل دورة الطهي. واضغط مع الاستمرار لإيقاف دورة طهي سبق لك بدء تشغيلها. واضغط في نهاية دورة الطهي لإيقاف الإنذار.
- **Scan (فحص):** اضغط مرة واحدة وستتم إضاءة جميع أزرار المنتج، ثم حدد المنتج المعروض. اضغط على زر المنتج لعرض اسم المنتج. واضغط على Scan (فحص) مرة أخرى للتكرار. اضغط على Scan (فحص) مرتين للعودة إلى وضع التشغيل العادي.
- **السهمان يسار/يمين (◀▶):** خيارات التنقل في الشاشة اليسرى
- **السهمان أعلى/أسفل (▲▼):** خيارات التنقل في الشاشة اليمنى.

- **Cool Exit (إنهاء الوضع البارد):** ضبط درجة حرارة إنهاء دورة الطهي بالمقلاة إلى القيمة المضبوطة مسبقاً 250 درجة فهرنهايت (121 درجة مئوية).

- **Thermometer: Fryer ON (الترموتر: تشغيل المقلاة):** اضغط على هذا الزر وحرره لضبط القيمة المسبقة على اليسار وضبط درجة الحرارة/على اليمين.

- **Thermometer: Fryer OFF (الترموتر: إيقاف المقلاة):** اضغط على هذا الزر لعرض درجات الحرارة والوقت والتاريخ وإصدار النظام وإصدار K3000 وإصدارات لوحة الدائرة.

- علامة الاختيار **Fryer OFF (✓) (إيقاف المقلاة):** اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ: التمرير لاستخدام الفلتر؛ واضغط مع الاستمرار لمدة 10 ثوانٍ: إعداد المنتج. (مغطى في الجانب الخلفي)

- علامة الاختيار **Fryer OFF (✓) (إيقاف المقلاة):** الاستجابة للمطالبات.

- **Filter (الفلتر): الضغط والتحرير:** عدد مرات الطهي المتبقية لإكمال دورة الفلتر. الضغط مع الاستمرار: خيارات الفلتر والفلتر التلقائية والتنظيف والتخلص من النفايات وتصريف للمقلاة وتعبئة الفضلات من المقلاة.

تظهر فيما يلي خيارات البرمجة والتنقل باستخدام الكمبيوتر لإجراء الفلترة. يبين العمود الأيسر والأوسط شاشات عرض الكمبيوتر؛ بينما يبين العمود الأيمن الإجراء اللازم اتخاذه للمتابعة. يمكنك الخروج من إحدى خطوات البرمجة في أي وقت بالضغط على المفتاح Scan (فحص) حتى تعود شاشة العرض إلى حالتها المبرمجة مسبقاً. ولحذف منتج من أحد الأزرار، أدخل الوقت 0:00 ثم اضغط على الزر SCAN(فحص).

البرمجة

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء اللازم
INSTANT ON (تشغيل الوضع الفوري)	0	أدخل الوقت بالثواني اللازم لتسخين المقلاة قبل التحقق من درجات الحرارة. اضغط على الزر ▶.
EXIT (إنهاء)	EXIT (إنهاء)	اضغط على الزر Scan (فحص). هل تحتاج لمزيد من البرمجة؟ اضغط على زر المنتج واتبع الإرشادات أعلاه. هل تريد إنهاء البرمجة؟ اضغط على الزر Scan (فحص).
OFF (إيقاف)	OFF (إيقاف)	

التنقل عبر خيارات الفلترة

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء اللازم
COOL, DROP (تبريد، وضع)	OFF, COOL, DROP (إيقاف، تبريد، وضع)	اضغط على زر الفلترة وحرره
Blank (فارغ)	مرات الطهي المتبقية لإكمال دورة الفلترة.	لا يلزم أي إجراء. ستمت العودة إلى الشاشة السابقة
COOL, DROP (تبريد، وضع)	COOL, DROP (تبريد، وضع)	اضغط مع الاستمرار على زر الفلترة لمدة 10 ثوانٍ
AUTO FILTER (فلترة تلقائية)	Blank (فارغ)	اضغط على ▼ للتوريب وإعادة ولتا للتنظيف والتخلص من النفايات وتصريف المقلاة وتعبئة الفضلات من المقلاة وإنهاء. اضغط على ✓ عند عرض الخيار المطلوب.

التنقل عبر حالة الفلترة

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء اللازم
OFF (إيقاف)	OFF (إيقاف)	اضغط مع الاستمرار على ✓ لمدة 3 ثوانٍ.
INFO MODE (وضع المعلومات)	Blank (فارغ)	اضغط على ✓
INFO MODE (وضع المعلومات)	Blank (فارغ)	مرر عبر الخيارات: إحصاءات الزيت، إحصاءات الفلترة، مراجعة الاستخدام، آخر تحميل باستخدام الزرين لليمين واليسار. يمكن تأكيد الخيار بالضغط على علامة الاختيار.
*FILTER STATS (إحصاءات الفلترة)	Blank (فارغ)	اضغط على ✓
DAY (اليوم)	DATE (التاريخ)	مرر عبر الأيام باستخدام الزرين ▲▼ مرر عبر الإحصاءات باستخدام الزرين ◀▶.
FILTERED (مفلتر)	FILTER NUMBER AND DAY (فلترة الرقم والتاريخ)	مرر عبر الأيام ودورات الفلترة باستخدام الزرين ▲▼ ثم اضغط على الزر ▶.
FLT BPSD (فلترة حسي التجاوز)	NUMBER OF FILTERS BYPASSED AND DAY (عدد الفلاتر حسب التجاوز والرقم)	مرر عبر الفلاتر التي تمت تجاوزها باستخدام الزرين ▲▼ ومرر للوصول إلى الإحصاء التالي باستخدام الزرين ◀▶.
COOKS (مرات الطهي)	NUMBER AND DAY (الرقم واليوم)	مرر عبر عمليات الطهي المكتملة باستخدام الزرين ▲▼ ومرر للوصول إلى الإحصاء التالي باستخدام الزرين ◀▶.
HEADS (الرئيسية)	NUMBER AND DAY (الرقم واليوم)	مرر عبر الأطباق الرئيسية المطبوخة باستخدام الزرين ▲▼ ومرر للوصول إلى الإحصاء التالي باستخدام الزرين ◀▶.
FLT AVG (متوسط عدد الفلاتر)	NUMBER AND DAY (الرقم واليوم)	مرر عبر متوسط عدد الفلاتر اليومي باستخدام الزرين ▲▼ ومرر للإنتهاء باستخدام الزرين ◀▶ للعودة إلى العمليات.
EXIT (إنهاء)	EXIT (إنهاء)	اضغط على الزر Scan (فحص) مرتين.

*تظهر إحصاءات الفلترة. تنقل عبر الخيارات الأخرى بنفس الطريقة. اطلع على الدليل لمزيد من التفاصيل.

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء اللازم
OFF (إيقاف)	OFF (إيقاف)	اضغط على ✓ حتى يتم عرض إعداد المنتج.
PRODUCT SETUP (إعداد المنتج)	Blank (فارغ)	اضغط على ✓
PRODUCT SETUP (إعداد المنتج)	ENTER CODE (إدخال الكود)	أدخل 1724
SELECT PRODUCT (تحديد المنتج)	Blank (فارغ)	اضغط على زر المنتج المطلوب
LONG NAME (الاسم التوصيلي)	PRODUCT NAME or BUTTON NUMBER (اسم المنتج أو رقم الزر)	أدخل اسم المنتج باستخدام مفاتيح الحروف. استخدم الزر ▼ للتقدم إلى الحرف التالي. اضغط على الزر ▶.
SHORT NAME (الاسم المختصر)	PRODUCT NAME or BUTTON NUMBER (اسم المنتج أو رقم الزر)	أدخل اسم المنتج المختصر باستخدام مفاتيح الحروف. استخدم الزر ▼ للتقدم إلى الحرف التالي. اضغط على الزر ▶.
COOKING MODE (وضع الطهي)	MULTIPLE SETPOINT (قيم مسيطة الضبط متعددة)	اضغط على ▶ إذا كنت تريد قيمة مضبوطة مسبقاً واحدة، فاضغط على SINGLE SETPOINT ▼ (قيمة مضبوطة مسبقاً واحدة).
1 TIME (مرة واحدة)	0:00 or time (القيمة 0:00 أو الوقت)	أدخل الوقت باستخدام الأزرار الرقمية. اضغط على الزر ▶.
1 TEMPR (درجة الحرارة)	340 F or temp (القيمة 340 درجة فهرنهايت أو درجة الحرارة)	أدخل درجة الحرارة. اضغط على الزر ▶.
1 FLEX (قيمة مرنة)	NUMBER (العدد)	اضبط للموضع المطلوب باستخدام الزرين ▲▼. اضغط على الزر ▶.
1 PRESSURE SOLENOID (ملف الضغط)	OPEN (فتح)	اضبط للموضع المطلوب باستخدام الزرين ▲▼. اضغط على الزر ▶. الإعداد الافتراضي للطهي غير المضغوط هو OPEN (فتح).
2 TIME (مرتان)	0:00 or time (القيمة 0:00 أو الوقت)	اضبط الوقت باستخدام الأزرار الرقمية. اضغط على الزر ▶.
1 ALARM TIME (وقت الإنذار)	0:00 or time (القيمة 0:00 أو الوقت)	اطرح الوقت من وقت الطهي ثم أدخل الوقت في دورة الطهي لسماع الإنذار عند الاهتزاز. اضغط على الزر ▶.
1 ALARM NAME (اسم الإنذار)	SHAKE (اهتزاز)	اضبط للموضع المطلوب باستخدام الزرين ▲▼. اضغط على الزر ▶.
1 ALARM MODE (وضع الإنذار)	AUTO OR MANUAL (تلقائي أو يدوي)	اضبط للموضع المطلوب باستخدام الزرين ▲▼. اضغط على الزر ▶.
1 ALARM TONE (نغمة الإنذار)	SHORT. (قصير،)	اضبط للموضع المطلوب باستخدام الزرين ▲▼. اضغط على الزر ▶.
2 ALARM TIME (وقت الإنذار)	0:00 time (الوقت 0:00)	اضبط الوقت باستخدام الأزرار الرقمية أو اترك القيمة 0:00 للوقت غير المعروف. اضغط على الزر ▶.
AFTER COOKING (بعد الطهي)	COOL or SETPT (بارد أو مضبوط مسبقاً)	أدخل في وضع إنهاء المقلاة بعد الانتهاء من دورة الطهي. بارد = 250، القيمة المضبوطة مسبقاً = درجة حرارة الطهي. اضغط على الزر ▶.
FILTER LOCKOUT (إغلاق الفلترة)	0	أدخل عدد دورات الطهي قبل الفلترة. اضغط على الزر ▶.
QUANTITY (الكمية)	NO (لا)	اضبط الكمية لكل عملية طهي باستخدام الأزرار الرقمية. اضغط على الزر ▶.
HEAD COUNT (عدد رئيسي)	0	أدخل عدد الأطباق الرئيسية. اضغط على الزر ▶.

يُنَبَّع في العمود التالي