

3000: Breves instruções

Sair/Entrar do MODO ARREFECIMENTO.

Premidas individualmente: Deslocar-se pelo menu, opções de programação.

Premidas em simultâneo: Inicie o polimento.

Friso do menu amovível

Menus de saída, Pesquisar itens do menu programado.

Verificar as temperaturas actuais, o valor predefinido e a versão do software.

Aceder à programação, responder a mensagens do visor esquerdo e verificar a recuperação.

Aceder ao menu do filtro, se activado.

Premidas individualmente: Deslocar-se pelo menu, opções de programação.

Premidas em simultâneo: Muda para o segundo idioma, se programado.

Botões do produto. Prima para iniciar e terminar um ciclo de confeção. Prima e mantenha premido para cancelar uma confeção.

LED do botão do produto: Aceso quando o produto é confeccionado ou armazenado.

Botões de produto do lado esquerdo: 1-5 e 11-15 são produtos para o visor do lado esquerdo.

Botões de produto do lado direito: 6-10 e 16-20 são produtos para o visor do lado direito.

LIGADO/DESLIGADO

LIGADO/DESLIGADO

3000 FOR SERVICE 1-800-551

LIGADO/DESLIGADO

- Prima o botão ligar/desligar. As fritadeiras entram no ciclo derreter antes de alterando o valor predefinido para temperatura máxima e aquecimento.
- Saia do ciclo derreter pressionando e soltando o botão Sair do Arrefecimento ou qualquer botão do produto programado. Os mostradores exibem Sair do ciclo derreter? à esquerda e SIM NÃO à direita. Prima ▲ para sair.

Confeção

- COOL (REFRIGERAÇÃO) é exibido:** Prima o botão do produto ou o botão Sair do Arrefecimento; a fritadeira aquece até ao valor predefinido e exhibe Pronto. Prima o botão do produto e libertação do produto.
- - - - - **exibido:** A temperatura do recipiente está fora da zona de pronta.
 - **READY (Pronto) é exibido:** Prima o botão do produto e libertação do produto.
 - **SHAKE (Sacudir) é exibido:** Se for necessário sacudir, o alarme toca.
 - **DONE (Concluído) é exibido:** Prima o botão do produto para cancelar o alarme.
 - **HOLD (Aguardar) é exibido:** Prima o botão do produto a piscar para cancelar o alarme de guardar.

- **Cancelar o ciclo de confeção:** Prima e mantenha premido o botão do produto.

Navegação através dos botões do controlador

- **Produto:** Prima para iniciar o ciclo de confeção. Prima no final do ciclo de confeção para parar o alarme .
- **Sair/pesquisar:** Prima uma vez, todos os botões dos produtos programados estão acesos; Selecionar Produto é exibido. Prima o botão do produto para visualizar o nome do produto. Prima a seta direita para visualizar os parâmetros. Prima novamente Sair/Pesquisar para repetir. Prima duas vezes Sair/Pesquisar para sair.
- **Seta para a esquerda/direita (◀▶):** Navegar pelas opções na exibição esquerda. Prima e mantenha premidos em simultâneo para iniciar o ciclo de polimento.
- **Setas para cima/baixo (▼▲):** Navegar pelas opções na exibição direita. Prima e mantenha premidos em simultâneo para mudar o idioma, se programado.
- **Sair do arrefecimento :** Prima para entrar/sair do modo COOL (Arrefecimento).

- **Termómetro (↓): Fritadeira LIGADA:** Prima e liberte para o valor predefinido à esquerda; temperatura do recipiente à direita.
- **Termómetro (↓): Fritadeira desligada:** Prima e liberte para exibir a temperatura, hora, data, versão do sistema e versão 3000. Prima e mantenha para versões da placa ATO.
- **Marca de verificação (✓): Fritadeira DESLIGADA:** Prima e mantenha premido 3 segundos: deslocar-se para utilização de
- **Marca de verificação (✓): Fritadeira LIGADA :** Prima e liberte: Verificar recuperação. Prima e mantenha premido 4 segundos: Modo de Informação .
- ***Filtro: Prima e mantenha premido: OPÇÕES DE FILTRAGEM:** FILTRAR, LIMPAR E FILTRAR, ELIMINAR, e LIMPAR POR FERVURA (apenas com o controlador desligado).
- ***Filtro: Prima e liberte : CONFEÇÕES RESTANTES .** (*NOTA: Funções, apenas se ativadas)

A navegação e a programação correntes são apresentadas abaixo. A coluna da esquerda e do meio apresentadas nos mostradores do computador; a coluna da direita apresenta a acção necessária para continuar. Saia de um passo de programação a qualquer momento premindo a tecla Pesquisar até ao visor regressar ao seu estado pré-programação.

Programação para confecção com valor predefinido único*

Visor esquerdo	Visor direito	Acção
DESLIGADO	DESLIGADO	Prima ✓ até que o Menu principal mude, para ser exibido Configuração do produto
CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO	Em branco	Prima ✓.
CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO	INSERIR CÓDIGO	Introduza 1650.
SELECIONAR PRODUTO	Em branco	Prima o botão de produto pretendido.
NOME LONGO	NOME DO PRODUTO ou NÚMERO DO BOTÃO	Introduza o nome do produto com as teclas de letras. Prima ►.
NOME ABREVIADO	NOME DO PRODUTO ou NÚMERO DO BOTÃO	Introduza o nome do produto abreviado com as teclas de letras. Prima ►.
1 TEMPO	0:00 ou tempo introduzido previamente	Introduza o tempo com as teclas numéricas. Prima ►. (Introduza aqui 0:00 e prima Sair/Pesquisar para o botão ser desassociado.)
1 TEMPORIZADOR*	TEMPERATURA	Introduza a nova temperatura. Prima ►.
1 SENSIBILIDADE	NÚMERO	Coloque na posição desejada com as teclas ▼▲ Prima ►.
1 TEMPO DE ALARME	0:00 ou tempo introduzido previamente	Introduza o tempo no ciclo de confecção para a emissão de um alarme sonoro para sacudir. Prima ►.
1 NOME DO ALARME	SACUDIR	Coloque na posição desejada com as teclas ▼▲ Prima ►.
1 MODO DO ALARME	AUTOMÁTICO OU MANUAL	Coloque na posição desejada com as teclas ▼▲ Prima ►.
1 TEMPO DE ALARME	CURTO	Coloque na posição desejada com as teclas ▼▲ Prima ►.
2 TEMPO DE ALARME	:00	Este é um segundo alarme e é introduzido como o primeiro.
MENSAGEM DO FILTRO**	0	Introduza o número dos ciclos de confecção para o produto antes de um ciclo de filtragem ser solicitado.
TEMPO DE ESPERA	0	Introduza o tempo em minutos para guardar o produto antes de eliminar. Prima ►.
SAIR	SAIR	Prima o botão Pesquisar para sair ou o ✓ botão para programação adicional.
SELECIONAR PRODUTO	Em branco	Mais Programação? Prima o botão do produto e siga as instruções acima sobre sair da programação? Prima o botão para pesquisas.
CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO	Em branco	Prima pesquisar
DESLIGADO	DESLIGADO	

* O 3000 também tem um programa de confecção segmentada. A funcionalidade, denominada Modo de confecções, é utilizada para-frango com osso, se desejado, e é colocado em DESLIGADO por defeito. Consulte o manual para activar e programar esta funcionalidade.

** As solicitações de filtragem ocorrem na sequência de programação se o modo Filtragem estiver activo. Esta funcionalidade, que pode ser desligada, é colocada em LIGADO por defeito. Consulte o manual quanto a instruções para desactivar esta funcionalidade.

Navegação no menu de filtragem* (se os filtros estiverem activos)

Visor esquerdo	Visor direito	Acção
REFRIGERAÇÃO, CONCLUÍDA	REFRIGERAÇÃO, CONCLUÍDA	Prima e segure o botão do filtro durante 10 segundos.
*FILTRO	Em branco	Prima ► para se deslocar entre as opções: Filtrar, Limpar e Filtrar, Eliminar, Encher Cuba a Granel (apenas a granel) e Limpar por Fervura (apenas com a fritadeira desligada) e Sair. Com a escolha pretendida exibida, prima ✓. *NOTA – As opções apenas estão disponíveis se estiver activo .

* A funcionalidade do filtro pode ser desligada. Se o filtragem estiver desactivada, o botão do filtro não possui qualquer função. Premi-la com a fritadeira desligada ou ligada não exercerá qualquer efeito. Consulte a página 1-2 do manual para obter uma explicação relativa à acti-

Navegação no modo de informação

Visor esquerdo	Visor direito	Acção
DESLIGADO ou CONCLUÍDO	DESLIGADO ou CONCLUÍDO	Prima ✓ até que o MODO DE INFORMAÇÃO seja exibido e libertado .
ESTATÍSTICAS DA ÚLTIMA ELIMINAÇÃO	Blank	Prima ► para se deslocar entre as opções : *ESTATÍSTICAS DA ÚLTIMA ELIMINAÇÃO, ESTATÍSTICAS DIÁRIAS, ESTATÍSTICAS DE UM PERÍODO SELECIONADO, ESTATÍSTICAS DA ÚLTIMA CARGA . Com a escolha pretendida exibida, prima ✓. *NOTA: Com a opção de filtragem desactivada, nem todos os dados nesta funcionalidade serão armazenados .

Navegação na configuração do recipiente

Visor esquerdo	Visor direito	Acção
DESLIGADO	DESLIGADO	Iniciar com o controlador mais à Esquerda. Prima ✓ até que o MODO DE INFORMAÇÃO seja exibido, alterando para PRINCIPAL e de seguida CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO.
CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO	Em branco	Prima ► para se deslocar para a CONFIGURAÇÃO DO RECIPIENTE.
CONFIGURAÇÃO DO RECIPIENTE	INSERIR CÓDIGO	Introduza 1656
SISTEMA*	Em branco	Prima ► para se deslocar entre as opções: HORA/DATA, CONFIGURAÇÃO DST, REGISTO DE ERROS, ALTERAR PALAVRA-PASSE. Com a escolha pretendida exibida, prima ✓.