

# Sterownik 3000: Skrócony przewodnik obsługi



## ON/OFF (Wł./Wyl.)

- Naciśnij przycisk ON/OFF (Wł./Wyl.) Frytownica uruchamia cykl rozpuszczania przed przełączeniem na pełną temperaturę i nagrzaniem do temperatury docelowej.
- Wyłącz cykl rozpuszczania, naciskając przycisk Exit Cool (Wyłącz tr. chłodzenia) i zwalniając go, lub dowolny zaprogramowany przycisk produktu. Na wyświetlaczu po lewej stronie zostanie wyświetlony komunikat Exit Melt? (Wyłączyć cykl rozpuszczania), a po prawej — opcje YES (Tak) i NO (Nie). Naciśnij przycisk ▲, aby zakończyć programowanie.

## Smażenie

- **Wyświetlany komunikat COOL (Chłodzenie):** Naciśnij przycisk produktu lub przycisk Exit Cool (Wyłącz tr. chłodzenia). Frytownica nagrzeje tłuszcz do temperatury docelowej. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat READY (Gotowe) Naciśnij przycisk produktu i włóż produkt.
- **Wyświetlany komunikat - - - -:** Temperatura kadzi wykracza poza zakres gotowości.
- **Wyświetlany komunikat READY (Gotowe):** Naciśnij przycisk produktu i włóż produkt.
- **Wyświetlany komunikat SHAKE (Otrząśnięcie):** Jeżeli niezbędne jest otrząśnięcie, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy alarmu.
- **Wyświetlany komunikat DONE (Zakończone):** Naciśnij przycisk produktu, aby anulować alarm.

- **Wyświetlany komunikat HOLD (Przechowywanie):** Naciśnij migający przycisk produktu, aby anulować alarm czasu przechowywania.
- **Anulowanie cyklu smażalniczego:** Naciśnij przycisk produktu i przytrzymaj go.

## Przyciski sterownika

- **Przycisk produktu:** Naciśnij, aby uruchomić cykl smażalniczy. Naciśnij pod koniec cyklu smażalniczego, aby zatrzymać alarm.
- **Exit/Scan (Zamknij/Skanuj):** Naciśnij raz; zaświecą diody LED wszystkich przycisków produktów. Wybierz wyświetlany produkt. Naciśnij przycisk produktu, aby wyświetlić nazwę produktu. Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby przejrzeć parametry. Naciśnij przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj) ponownie, aby powtórzyć. Naciśnij przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj) dwa razy, aby przerwać procedurę.
- **Strzałki w lewo/prawo (◀▶):** Nawigowanie opcji na lewym wyświetlaczu. Naciśnij je jednocześnie i przytrzymaj, aby uruchomić cykl polerowania.
- **Strzałki w górę/dół (▼▲):** Nawigowanie opcji na prawym wyświetlaczu. Naciśnij oba jednocześnie, aby zmienić na drugi język, jeżeli jest zaprogramowany.
- **Exit Cool (Wyłącz tr. chłodzenia):** Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć tryb Cool Mode (Tryb chłodzenia)

- **Przycisk z symbolem termometru (⊖): frytownica wł.:** Naciśnij przycisk i zwolnij go, aby wyświetlić temperaturę docelową (lewy wyświetlacz) i temperaturę kadzi (prawy wyświetlacz).
- **Przycisk z symbolem termometru (⊖): frytownica wyl.:** Naciśnij, aby wyświetlić temperaturę, godzinę, datę, wersję systemu oraz wersję sterownika 3000. Naciśnij go i przytrzymaj, aby wyświetlić wersję płytki ATO.
- **Przycisk z symbolem znacznika wyboru (✓): frytownica wyl.:** Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez trzy sekundy; wyświetlenie użycia filtracji. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund: menu główne — Product Setup (Konfiguracja produktu)
- **Przycisk z symbolem znacznika wyboru (✓): frytownica wł.:** Naciśnięcie i zwolnienie: sprawdzenie przywrócenia. Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez cztery sekundy: tryb Info Mode (Tryb informacji).
- **\*Filter (Filtracja): Naciśnięcie i przytrzymanie:** opcje filtracji: FILTER (FILTRACJA), CLEAN AND FILTER (CZYSZCZENIE I FILTRACJA), DISPOSE (Utylizacja) i BOIL OUT (Odparuj) (tylko przy wyłączonym kontrolerze).
- **\*Filter (Filtracja): Naciśnięcie i zwolnienie:** wyświetlenie COOKS REMAINING (Liczba pozost. cykli smażalniczych). (\*UWAGA: funkcje dostępne tylko, jeżeli włączone)

Polish / Język Polski

Poniżej opisano wspólne części sekwencji programowania i nawigację po menu. W lewej i środkowej kolumnie przedstawione zostały komunikaty z ekranu komputera, a w prawej — niezbędne czynności. Sekwencje programowania można przerwać w dowolnym czasie, naciskając przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj), aż na wyświetlaczu zostanie przywrócony stan sterownika sprzed rozpoczęciem programowania.

## Programowanie smażenia z jedną temperaturą docelową\*

Lewy wyświetlacz	Prawy wyświetlacz	Czynność
OFF (Wyl.)	OFF (Wyl.)	Naciskaj przycisk ✓, aby przewinąć na menu główne, a następnie Product Setup (Konfiguracja produktu).
PRODUCT SETUP (Konfiguracja produktu)	Puste	Naciśnij przycisk ✓.
PRODUCT SETUP (Konfiguracja produktu)	WPROWADZ KOD	Wprowadź 1650.
SELECT PRODUCT (Wybierz produkt)	Puste	Naciśnij przyciskżądanego produktu.
LONG NAME (Długa nazwa)	NAZWA PRODUKTU lub PRZYCISK NUMERU	Wprowadź nazwę produktu za pomocą klawiatury. Naciśnij przycisk ►.
SHORT NAME (Krótka nazwa)	NAZWA PRODUKTU lub PRZYCISK NUMERU	Wprowadź krótką nazwę produktu za pomocą klawiatury. Naciśnij przycisk ►.
1 TIME (Czas 1)	0:00 lub poprzednio wprowadzony czas	Wprowadź czas za pomocą klawiatury numerycznej. Naciśnij przycisk ►. (Aby usunąć przypisanie produktu do przycisku, ustaw czas smażenia na 0:00 i naciśnij przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj)).
1 TEMPR* (Temp. 1)	TEMPERATURA	Wprowadź nową temperaturę. Naciśnij przycisk ►.
1 SENSITIVITY (Podatność 1)	LICZBA	Wybierz żądaną wartość za pomocą przycisków ▼▲. Naciśnij przycisk ►.
1 ALARM TIME (Czas 1. alarmu)	0:00 lub poprzednio wprowadzony czas	Wprowadź czas w cyklu smaźalniczym, po którym ma być emitowany alarm otrząśnięcia. Naciśnij przycisk u.
1 ALARM NAME (Nazwa 1. alarmu)	SHAKE (Otrząśnięcie)	Wybierz żądaną wartość za pomocą przycisków ▼▲. Naciśnij przycisk ►.
1 ALARM MODE (Tryb 1. alarmu)	AUTO (Auto) LUB MANUAL (Ręczny)	Wybierz żądaną wartość za pomocą przycisków ▼▲. Naciśnij przycisk ►.
1 ALARM TONE (Ton 1. alarmu)	SHORT (Krótki)	Wybierz żądaną wartość za pomocą przycisków ▼▲. Naciśnij przycisk ►.
2 ALARM TIME (Czas 2. alarmu)	0:00	Jest to drugi alarm i procedura jego programowania jest identyczna jak w przypadku pierwszego.
FILTER PROMPT** (Monit o filtrację)	0	Wprowadź liczbę cykli smaźalniczych produktu, po których ma być wyświetlony monit o filtrację.
HOLD TIME (Czas przechowywania)	0	Wprowadź w minutach czas przechowywania produktu przed jego wyrzuceniem. Naciśnij przycisk ►.
EXIT (Zamknij)	EXIT (Zamknij)	Naciśnij przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj), aby zamknąć menu, lub przycisk ✓, aby kontynuować programowanie.
SELECT PRODUCT (Wybierz produkt)	Puste	Jeżeli niezbędne jest dalsze programowanie, naciśnij przycisk produktu i postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami. Aby zakończyć programowanie, naciśnij przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj).
PRODUCT SETUP (Konfiguracja produktu)	Puste	Naciśnij przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj).
OFF (Wyl.)	OFF (Wyl.)	

Sterownik 3000 jest wyposażony też w program smażenia dzielonego. Funkcja ta, o nazwie Cooks (Smażenie), jest używana do przygotowywania kurczaka z kością i jest wyłączona domyślnie. Więcej informacji o włączeniu tej funkcji i jej konfigurowaniu można znaleźć w instrukcji obsługi.

\*\*Monit o filtrację jest wyświetlany w sekwencji programowania, jeżeli włączono tryb Filter (Filtracja). Funkcja ta jest domyślnie włączona, lecz można ją wyłączyć. Więcej informacji o wyłączaniu tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi.

## Nawigacja po menu Filter\* (Filtracja) (jeżeli funkcja Filters (Filtracja) jest włączona)

Lewy wyświetlacz	Prawy wyświetlacz	Czynność
COOL, READY (Chłodzenie, Gotowe)	COOL, READY (Chłodzenie, Gotowe)	Naciśnij przycisk Filter (Filtracja) i przytrzymaj go przez 10 sekund.
*FILTER (Filtracja)	Puste	Naciśnij przycisk ►, aby przewinąć dostępne pozycje: Filter (Filtracja), Clean and Filter (Czyszczenie i filtracja), Dispose (Utylizacja), Fill Vat from Bulk (Napelnij kadz z systemu zbiorczego) (tylko jeżeli na wyposażeniu) oraz Boil Out (Odparuj) (tylko przy włączonym urządzeniu). Po wyświetleniu żądanej pozycji naciśnij przycisk ✓. <b>*UWAGA</b> – Opcje dostępne, tylko jeżeli są włączone.

Funkcję Filter (Filtracja) można wyłączyć. Jeżeli opcja ta jest wyłączona, przycisk Filter (Filtracja) nie działa. Jego naciśnięcie przy włączonej lub wyłączonej frytownicy nie powoduje żadnego działania. Opis włączania opcji sterownika 3000 można znaleźć na stronie 1-2 w instrukcji obsługi.

## Nawigowanie w trybie informacji

Lewy wyświetlacz	Prawy wyświetlacz	Czynność
OFF (Wyl.) lub READY (Gotowe)	OFF (Wyl.) lub READY (Gotowe)	Naciśnij przycisk ✓, aby przewinąć do pozycji INFO MODE (Tryb informacji) i puść go.
LAST DISPOSE STATS (Statystyki ostatniej utylizacji)	Puste	Naciśnij przycisk ►, aby przewinąć dostępne pozycje: *LAST DISPOSE STATS (Statystyki ostatniej utylizacji), DAILY STATS (Dzienne statystyki), SELECTED PERIOD STATS (Statystyki z wybranego okresu), LAST LOAD STATS (Statystyki ostatniego wsadu). Po wyświetleniu żądanej pozycji naciśnij przycisk ✓. <b>*WAZNE</b> : Jeżeli opcja Filter (Filtracja) jest wyłączona, gromadzone będą tylko wybrane dane.

## Nawigacja po menu Vat Setup (Konfiguracja kadzi)

Lewy wyświetlacz	Prawy wyświetlacz	Czynność
OFF (Wyl.)	OFF (Wyl.)	Rozpocznij od skrajnie lewego sterownika. Naciskaj przycisk ✓, aby przewinąć tryb INFO MODE (Tryb informacji), zmieniając go na MENU GŁÓWNE, a następnie PRODUCT SETUP (Konfiguracja produktu).
PRODUCT SETUP (Konfiguracja produktu)	Puste	Naciśnij przycisk ►, aby przewinąć do pozycji VAT SETUP (Konfiguracja kadzi).
VAT SETUP (Konfiguracja kadzi)	WPROWADZ KOD	Wprowadź 1656
SYSTEM*	Puste	Naciśnij przycisk ►, aby przewinąć dostępne pozycje: TIME/DATE (Godzina/Data), DST SETUP (Konfiguracja DST), E-LOG (E-dziennik), CHANGE PASSWORD (Zmień hasło). Po wyświetleniu żądanej pozycji naciśnij przycisk ✓.