



سلسلة FPD65, FPHD65, FPLHDC65

**Frymaster**

**8700 Line Avenue,**  
Shreveport, Louisiana 71106

يجب تأريض كافة الأجهزة الكهربائية وفق الأكواد العالمية والمحلية المعمول بها، إضافة إلى أكواد CE إذا كان ذلك مطبقاً. كما يجب توصيل كافة الوحدات (بواسطة سلك متصل أو متصل دائماً) بنظام توريد طاقة مآرض. ويوجد مخطط توصيل الأسلاك على الجانب الداخلي لباب المقلاة. راجع لوحة التصنيف الموجودة على الجانب الداخلي لباب المقلاة للتعرف على الفولتات المناسبة.

## التشغيل المبدئي

9. تقوم مضخة الترشيح بسحب الزيت من خلال مرشح وسيط وقدر القلي. اسمح بتمرير الزيت لخمس دقائق.
10. أغلق صمام التصريف واسمح بإعادة تعبئة المقلاة. اترك مضخة الترشيح تعمل من 10 إلى 15 ثانية بعد أن يصدر الزيت فقاعات. ثم أغلق المرشح.

### باستخدام هجرة فلوش اختياري

1. اتبع الخطوات من 1-7 في المقطع أعلاه لاستنزاف السفينة.
2. دفع جميع مقابض الحمراء إلى اليسار، وإغلاق جميع صمامات استنزاف.
3. تدوير المقبض الأزرق إلى اليمين. والنفط يتدفق من المقلاة هجرة إلى نهاية بكثير من مشعب استنزاف والعودة إلى صينية الترشيح.
4. السماح لتدفق النفط حتى تيار الثقيلة من النفط يعود لتصفية عموم.
5. قم بتدوير مقبض الأزرق لموقف OFF، ووقف ضخ التصفية.
6. إعادة فتح صمام استنزاف عن طريق دفع مقبض أحمر.
7. عودة إلى الخطوة 8 في المقطع أعلاه.

### إيقاف التشغيل

1. أوقف تشغيل المقلاة.
2. قم بترشيح زيت الطهي وتنظيف المقلاة.
3. ضع أغطية قدر المقلاة عليها.

### الترشيح

1. تأكد من وصول الزيت بالكامل إلى درجة حرارة التشغيل.
2. أوقف تشغيل المقلاة OFF. استنزاف القدر إلى صينية الترشيح عن طريق تناوب الصمامات استنزاف 90 درجة. وعند الضرورة، استخدم قضيب الإفراغ *Fryer's Friend* لتفريغ محتويات القلي.
3. باستخدام عصا اختياري، وعندما استنزفت كل النفط من القدر، ربط التجمع خرطوم / عصا إلى فصل سريع على الجزء السفلي الأمامي من مجلس الوزراء المقلاة. تأكد من توصيل خرطوم بشكل صحيح قبل المتابعة.
4. باستخدام عصا اختياري - ضع عصا في القدر مفتوح وتفعيل فلتر مع عصا التبديل / التخلص منها (التبديل الروك) في الجزء الأمامي من مجلس الوزراء.
5. لا تمضي إلا إذا WAND هو داخل القدر. الزيت الساخن يمكن أن تتدفق مباشرة من عصا عندما تعلق، مما تسبب في حروق إذا عصا ليس في القدر.
6. باستخدام عصا اختياري - إن النفط يبدأ في التدفق على الفور إلى القدر. الحفاظ على عصا داخل القدر في جميع الأوقات بينما يتم تنشيط مضخة التصفية.
7. باستخدام عصا اختياري - شطف الحطام من القدر إلى صينية الترشيح مع عصا. عندما تنظيف كاملة، إغلاق صمام استنزاف (مقبض أحمر) والضغط على مفتاح عصا / التخلص منها إلى OFF. السماح خرطوم / عصا لاستنزاف في عموم التصفية.
8. باستخدام عصا اختياري - افصل خرطوم / عصا من المقلاة.
9. بعد تصريف الزيت من قدر القلي، حرك مقبض الترشيح إلى وضع ON (تشغيل) لتشغيل المضخة وبدء عملية ترشيح الزيت. قد تستغرق المضخة وقتاً قليلاً قبل العمل.

1. املاً قدر القلي بالزيت وصولاً إلى خط OIL LEVEL (مستوى الزيت) السفلي الموجود في الجزء الخلفي من قدر القلي. سوف يسمح ذلك بتمدد الزيت مع ارتفاع درجة الحرارة. لا تملأ القدر بزيت بادر لأعلى من الخط السفلي، فقد يؤدي ذلك إلى فيضان الزيت نظراً لتمدده بفعل الحرارة.
2. تأكد من توصيل سلك/أسلاك الطاقة بالمقابس/المقابس المناسبة. تأكد أيضاً من التصاق وجه القابض بالمقبس مع عد ظهور أي جزء من شوكة الاتصال.
3. تأكد من تشغيل الطاقة، فبعض الطرز تكون مزودة بمفتاح رئيسي موجود خلف حجرة باب المقلاة على اللوحة الأمامية لصندوق المكونات، بجانب الصمام الكهربائي.
4. تأكد من تشغيل الكمبيوتر / وحدة التحكم ON. انظر المرجع السريع الخاص بوحدة التحكم.
5. تأكد من وصول مستوى الزيت إلى خط LEVEL OIL مستوى الزيت العلوي عندما يصل الزيت إلى درجة حرارة الطهي. قد يكون من الضروري إضافة زبدة لرفع مستوى الزيت إلى العلامة المناسبة بعد وصوله إلى درجة حرارة الطهي.

### إعداد المرشح

1. اسحب وعاء المرشح إلى الخارج وأزل درج الفتات، وحلقة التثبيت، وورقة الترشيح، وطبقة الترشيح. نظف كافة المكونات بمحلول مطهر وماء ساخن ثم جففه تماماً.
2. افحص ملحقات اتصال وعاء الترشيح للتأكد من أن حلقات O بحالة جيدة.
3. ضع طبقة الترشيح المعدنية في منتصف قاع الوعاء، ثم ضع شريحة من ورق الترشيح أعلى طبقة الترشيح، مع تغطية كافة الجوانب. في حال استخدام لوحة ترشيح، تأكد فتأكد من أن الجانب الخشن للوحة لأعلى، ثم ضع اللوحة على طبقة الترشيح، بحيث تكون اللوحة بين النتوءات البارزة ووعاء الترشيح.
4. ضع حلقة التثبيت أعلى ورقة الترشيح ثم أنزل الحلقة إلى الوعاء بما سيمح باستقرار الورق على جوانب وعاء الترشيح. إضافة التدبير الشركة المصنعة الموصى بها من مسحوق التصفية.