

# FilterQuick™: Manual de consulta rápida

**Frymaster**



## ENC/APAG

- Presione el botón ENC/APAG. La freidora entra al ciclo de fundido antes de pasar a temperatura total y calentar conforme al valor de ajuste.
- Salga del ciclo de fundir presionando y soltando el botón enfriar o cualquier otro botón de producto programado. La pantalla muestra ¿SALIR DE FUNDIR? a la izquierda y SÍ NO a la derecha. Presione ▲ para salir.

## Cocción

- **La pantalla muestra ENFRIAR:** Presione el botón de producto o el botón enfriar para salir de modo frío; la freidora se calienta conforme al valor de ajuste y la pantalla muestra LISTA. Presione el botón de producto y meta el producto.
- **La pantalla muestra - - - - :** La temperatura de la tina está fuera de la zona LISTA.
- **La pantalla muestra LISTA:** Presione el botón de producto y meta el producto.
- **La pantalla muestra AGITAR:** Si hace falta agitar, suena una alarma. Presione el botón de producto que está parpadeando para cancelar la alarma.
- **La pantalla muestra SACAR:** Presione el botón de producto para cancelar la alarma.
- **La pantalla muestra RETENER:** Presione la tecla de producto que está parpadeando para cancelar la alarma de espera.

- **Cancelar un ciclo de cocción:** Presione y sostenga el botón de producto.
- ## Navegación de botones del controlador

- **Producto:** Presione para iniciar el ciclo de cocción. Presione al final del ciclo de cocción para parar la alarma.
- **Salir/ Buscar:** Presione una vez, todos los botones de producto programados se iluminan; aparece en pantalla Seleccionar Producto. Presione el botón de producto para ver el nombre. Presione la flecha derecha para ver los parámetros. Presione Salir/Buscar para repetir la acción. Presione Salir/Buscar dos veces para salir.
- **Flechas izquierda/derecha (◀▶):** Navegue por las opciones en la pantalla izquierda. Presione y sostenga simultáneamente para iniciar el ciclo de pulido.
- **Flechas arriba/abajo (▼▲):** Navegue por las opciones en la pantalla derecha. Presione y sostenga simultáneamente para cambiar de idioma si está programado.
- **Salir/Enfriar:** Presione para ingresar o salir del modo Enfriar.
- **Termómetro (📏): Freidora encendida:** Presione y suelte para el punto de control/ izquierda; temperatura de tina/derecha
- **Termómetro (📏): Freidora apagada:** Presio-

- ne y suelte para mostrar la temperatura, tiempo, fecha, versión del sistema, versión de FilterQuick y versiones de la tablilla de circuito.
- **Marca de verificación (✓): Freidora apagada:** presione y suelte: para verificar recuperación; presione y sostenga 3 segundos: desplazarse por el uso del filtro; presione y sostenga 10 segundos: Menú principal a Configuración de productos
- **Marca de verificación (✓): Freidora encendida:** presione y suelte: verificar recuperación; presione y sostenga 4 segundos: Modo de Información
- **Filtrar: presione y sostenga:** opciones de filtrado: FILTRAR, LIMPIAR Y FILTRAR, DESECHAR, DRENAR A BANDEJA, HERVIR O LAVAR, LLENAR TINA DESDE BANDEJA, BANDEJA A DESECHO (solo Granel) y LLENAR TINA DESDE GRANEL (solo Granel).
- **Filtrar: presione y suelte:** muestra el porcentaje total de productos cocinados y cocciones restantes para el ciclo de filtrado.

Las operaciones de programación y navegación habituales se muestran a continuación. La columna de la izquierda y del centro muestran las pantallas de la computadora; la columna de la derecha indica la acción necesaria para continuar. Puede salir de un paso de programación en cualquier momento presionando la tecla BUSCAR hasta que la pantalla vuelva al estado anterior a la programación. Para eliminar un producto de un botón, introduzca un tiempo de 0:00 y presione el botón BUSCAR.

## Programación

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
APAG	APAG	Presione ✓ hasta que el Menú principal cambie a Configuración de productos.
CONFIGURACIÓN DE PRODUCTOS	En blanco	Presione ✓.
CONFIGURACIÓN DE PRODUCTOS	INTRODUCIR CÓDIGO	Introduzca 1650.
SELECCIONAR PRODUCTO	En blanco	Presione el botón del producto deseado.
NOMBRE LARGO	NOMBRE DEL PRODUCTO O NÚMERO DE BOTÓN	Introduzca el nombre del producto con las teclas alfabéticas. Presione ►.
NOMBRE CORTO	NOMBRE DEL PRODUCTO O NÚMERO DE BOTÓN	Introduzca el nombre abreviado del producto con las teclas alfabéticas. Presione ►.
MODO DE COCCIÓN	PUNTO DE CONTROL INDIVIDUAL	Presione ►. Si desea múltiples valores de ajuste de cocción presione ▼ PUNTO DE CONTROL MÚLTIPLE.
TIEMPO 1	0:00 o tiempo antes introducido	Introduzca el tiempo con las teclas numéricas. Presione ►. (Introduzca 0:00 aquí o presione SALIR/ BUSCAR para cancelar la asignación de un botón).
TEMPERATURA 1	TEMPERATURA	Introduzca la nueva temperatura. Presione ►.
SENSIBILIDAD 1	NÚMERO	Configure la posición deseada con las ▼▲teclas. Presione ►.
TIEMPO DE ALARMA 1	0:00 o tiempo antes introducido	Introduzca el tiempo en el ciclo de cocción para la alarma audible de agitar. Presione ►.
NOMBRE DE ALARMA	AGITAR	Configure la posición deseada con las ▼▲teclas. Presione ►.
MODO DE ALARMA 1	AUTOMÁTICA O MANUAL	Configure la posición deseada con las ▼▲teclas. Presione ►.
TONO DE ALARMA	CORTO	Configure la posición deseada con las ▼▲teclas. Presione ►.
TIEMPO DE ALARMA 2	:00	Esta es la segunda alarma y se introduce de la misma forma que la primera.
MENSAJE DE FILTRAR	0	Introduzca el número de ciclos de cocción para el producto antes de que se indique el ciclo de filtrado.
ENCENDIDO INSTANTÁNEO	5 o valor de ajuste antes introducido	Este es el tiempo, en segundos, en que la freidora se calienta al 100%, después de presionar el botón del producto y antes de que el controlador ajuste la temperatura. Introduzca el valor y presione ►. (El valor predeterminado es 5. 0=APAGADO). <b>NOTA: Puede ser que necesite ajustar el tiempo de encendido instantáneo para cargas de cocción ligeras.</b>
TIEMPO DE RETENCIÓN	0	Introduzca el tiempo de espera en minutos antes de desechar el producto. Presione ►.
SALIR	SALIR	Presione el botón Buscar ✓ para acceder a programación adicional.
SELECCIONAR PRODUCTO	En blanco	¿Más programación? Presione el botón del producto y siga las instrucciones anteriores. ¿Salir de la programación? Presione el botón Buscar
CONFIGURACIÓN DE PRODUCTOS	En blanco	Presione Buscar
APAGADO	APAGADO	

## Filter Menu Navigation

Left Display	Right Display	Action
ENFRIAR o LISA	ENFRIAR o LISTA	Presione y sostenga el botón Filtrar durante 10 segundos
FILTRAR	En blanco	Presione ► para desplazarse entre las opciones: Filtrar, Limpiar y filtrar, Desechar, Drenar a la bandeja, Hervir o Lavar, Llenar Tina desde Bandeja, Bandeja a Desechos (solo Granel), Llenar Tina desde Granel (solo Granel) y Salir. Cuando aparezca en pantalla la opción deseada, presione ✓. <b>(NOTA: Algunas opciones solo están disponibles en modo de "encendido" y algunas solo están disponibles en modo "apagado").</b>

## Respondiendo a las indicaciones de filtrado de la freidora

### Sí al Mensaje de filtrado

1. El controlador muestra ¿FILTRAR AHORAZ SÍ NO.
2. Presione ▲ (SÍ).
3. El controlador muestra COLAR TINA.
4. Use el colador para retirar los residuos de la freidora.
5. El controlador muestra INICIAR FILTRADO y el LED azul de drenaje parpadea.
6. Pulsar el botón con el parpadeo del LED.
7. El controlador muestra DRENANDO y LAVANDO durante el ciclo de filtrado.
8. El controlador muestra LLENANDO mientras la tina se está llenando.
9. El controlador muestra BAJA TEMPERATURA alternando con la temperatura o - - - - - hasta que regresa a la temperatura operativa.
10. El controlador muestra LISTA.

### No a la pregunta del filtro

1. Cotrolador muestra el mensaje ¿FILTRAR AHORAZ?
2. Presione (NO).
3. La freidora reanuda la operación

## Respondiendo a advertencia de aceite bajo

### Sistema JIB (Bidón en caja)

1. El controlador indica RELLENAR ACEITE en la pantalla izquierda y CONFIRMAR en la pantalla derecha. Presione ▲ (CONFIRMAR).
2. Abra la puerta del gabinete para acceder al JIB.
3. Quite el tubo de aceite del JIB
4. Quite el JIB.
5. Abra un nuevo bidón de aceite y quite la cubierta debajo de la tapa.
6. Coloque el tubo de recolección en la nueva caja con la tapa puesta en su lugar.
7. Coloque el nuevo bidón en el gabinete de la freidora.
8. Presione y sostenga el botón de reiniciar naranja durante tres (3)