

FilterQuick™: Pikaohje

Frymaster

Lopettaa/siirtyy COOL MODE (jäähdytystilan/-tilaan).

Tarkista todelliset, asetuslämpötilat ja ohjelmistover-siot.

Pääsy ohjelmointiin, vastaa vasemman näytön kehotteisiin ja tarkista asettuminen.

Painetaan yksittäin: Vieritä valikkoo, ohjelmointivaihtoehdot.
Painetaan samanaikaisesti: Vaihtaa toiseen kieleen, jos ohjelmoitu.

Painetaan yksittäin: Vieritä valikkoo, ohjelmointivaihtoehdot.
Painetaan samanaikaisesti: Käynnistää Polish (kiillotuksen).

Poistu valikoista, skannaa ohjelmoituja valikko-vaihtoehtoja.

ON/OFF (KÄYNNISTYS/SAMMUTUS - KAKSIASENTOKYTKIN)

Vasemmanpuoleiset tuotepainikkeet: 1-5 ja 11-15 ovat vasemmanpuoleisen näytön tuotteita.

Tuotepainikkeen LED-valo: Valaistu, kun tuote paistuu tai on pidossa.

Oikeanpuoleiset tuotepainikkeet: 6-10 ja 16-20 ovat oikeanpuoleisen näytön tuotteita.

ON/OFF (KÄYNNISTYS/SAMMUTUS - KAKSIASENTOKYTKIN)

- Paina KÄYNNISTYS/SAMMUTUS-painiketta. Rasvakeitin siirtyy sulatusohjelmtilaan ennen vaihtamista täyteen lämpötilaan ja kuumentamista asetuslämpötilaan.
- Poistu sulatusohjelmtilasta painamalla ja vapauttamalla Exit Cool (lopeta jäähdytys) -painiketta tai jotain ohjelmoitua tuotepainiketta. Näytössä näkyy Exit Melt? (lopetetaanko sulatus) vasemmalla ja YES NO (kyllä ei) oikealla. Poistu painamalla ▲.

Paistaminen

- COOL (jäähdytys) näytössä:** Paina tuotepainiketta tai Exit Cool (lopeta jäähdytys) -painiketta; rasvakeitin kuumentuu asetuslämpötilaan ja näytössä lukee READY (valmis). Paina tuotepainiketta ja pudota tuote.
- näkyy näytössä:** Altaan lämpötila on READY (valmis) -alueen ulkopuolella.
- READY (valmis) näkyy näytössä:** Paina tuotepainiketta ja pudota tuote.
- SHAKE (ravista) näkyy näytössä:** Äänimerkki kuuluu, jos ravistus on tarpeen. Pysäytä äänimerkki painamalla vilkkuvaa tuotepainiketta.

- DONE (valmis) näkyy näytössä:** Pysäytä äänimerkki painamalla tuotepainiketta.
- HOLD (pidä) näkyy näytössä:** Pysäytä pidon äänimerkki painamalla vilkkuvaa tuotepainiketta.
- Peruuta paisto-ohjelma:** Paina ja pidä alhaalla tuotepainiketta.

Ohjainpainikkeen navigointi

- Product (Tuote):** Käynnistä paisto-ohjelma painamalla. Pysäytä äänimerkki painamalla paisto-ohjelman lopussa.
- Exit/Scan (Lopeta/Skannaa):** Paina kerran, kaikki ohjelmoidut tuotepainikkeet ovat valaistuja; valitse näytössä oleva tuote. Näytä tuotteen nimi painamalla tuotepainiketta. Näytä arvot painamalla oikeaa nuolta. Toista painamalla Lopeta/Skannaa uudelleen. Poistu painamalla Lopeta/skannaa kahdesti.
- Vasemmat/oikeat nuolet (◀▶):** Navigoi vaihtoehtoja vasemmassa näytössä. Käynnistä kiillotusohjelma painamalla ja pitämällä alhaalla samanaikaisesti.
- Ylä- ja alannuoret (▼▲):** Navigoi vaihtoehtoja oikeassa näytössä. Vaihda kieltä, jos se on ohjelmoitu, painamalla ja pitämällä alhaalla samanaikaisesti.
- Exit Cool (Lopeta Cool) (jäähdytys):** Siirry Cool Mode -jäähdytystilaan / lopeta jäähdytystila painamalla.

- Lämpömittari (I):** Rasvakeitin on PÄÄLLÄ: Paina ja vapauta asetusarvolle/vasemmalla; altaan lämpötilalle/ oikealla.
- Lämpömittari (I):** Rasvakeitin POIS PÄÄLTÄ: Paina ja vapauta näyttääksesi lämpötilan, ajan, päivämäärän, järjestelmäversion, FilterQuick-version, piirilevyversiot.
- Tarkistusmerkki (✓):** Rasvakeitin POIS PÄÄLTÄ: Paina ja vapauta: Tarkista asettuminen; paina ja pidä alhaalla 3 sekuntia. Vieritä suodatinkäyttöä; paina ja pidä alhaalla 10 sekuntia. Päävalikko-Tuotteen asetukset.
- Tarkistusmerkki (✓):** Rasvakeitin on PÄÄLLÄ: Paina ja vapauta: Tarkista asettuminen; paina ja pidä alhaalla 4 sekuntia. Info Mode (info-tila).
- Suodatin: Paina ja pidä alhaalla:** Suodatinvaihtoehdot: FILTER, CLEAN AND FILTER, DISPOSE, DRAIN TO PAN, BOIL OUT or CLEAN, FILL VAT FROM PAN, PAN TO WASTE (SUODATA, PUHDISTA JA SUODATA, HÄVITÄ, TYHJENNÄ PANNUUN, PUHDISTA KIEHUTAMALLA tai PUHDISTA, TÄYTÄ ALLAS PANNUSTA, PANNU JÄTESÄILIÖÖN) (vain täyttöjärjestelmä) ja FILL VAT FROM BULK (TÄYTÄ ALLAS TÄYTTÖJÄRJESTELMÄSTÄ) (vain täyttöjärjestelmä).
- Suodatin: Paina ja vapauta:** Näyttää paistettujen tuotteiden kokonaisprosenttimäärän ja paistaa jäljellä olevat suodatusohjelmaan saakka.

Yleinen ohjelmointi ja navigointi näytetään alla. Vasemmassa ja keskimmaisessä sarakkeessa näkyvät tietokoneen näytöt; oikeassa sarakkeessa on tarpeellinen toiminto jatkamista varten. Voit poistua ohjelmointivaiheesta milloin tahansa painamalla Scan (skannaa) -painiketta kunnes näyttö palautuu sen esi-ohjelmointi-tilaan. Poista tuote painikkeesta antamalla aika 0:00 ja painamalla SCAN (skannaa) -painiketta.

Programming (ohjelmointi)

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
OFF (Pois)	OFF (Pois)	Paina ✓ kunnes näytössä Main Menu (päävalikko) muuttuu tuotteen asetuksiksi (Product Setup).
PRODUCT SETUP (Tuotteen asetukset)	Tyhjä	Paina ✓.
PRODUCT SETUP (Tuotteen asetukset)	ENTER CODE (Syötä Koodi)	Syötä koodi 1650.
SELECT PRODUCT (Valitse tuote)	Tyhjä	Paina haluttua tuotepainiketta.
LONG NAME (Pitkä nimi)	PRODUCT NAME (Tuotteen nimi) tai BUTTON NUMBER (painikkeen numero)	Syötä tuotteen nimi kirjainnäppäimillä. Paina ►.
SHORT NAME (Lyhyt nimi)	PRODUCT NAME (Tuotteen nimi) tai BUTTON NUMBER (painikkeen numero)	Syötä tuotteen lyhennetty nimi kirjainnäppäimillä. Paina ►.
COOKING MODE (Paisto -Tila)	SINGLE SETPOINT (Yksi Asetusarvo)	Paina ►. Jos halutaan paistaminen monella asetusarvolla, paina ▼ MULTIPLE SETPOINT (moniasetusarvo).
1 TIME (1 aika)	0:00 tai aiemmin annettu aika	Syötä aika numeronäppäimillä. Paina ►. (Syötä 0:00 tässä ja paina Lopeta/Skannaa painikkeen määrittämiseksi.)
1 TEMP (1 Lämpötila)	TEMP (lämpötila)	Syötä uusi lämpötila. Paina ►.
1 SENSITIVITY (1 Herkkyys:)	NUMBER (Numero)	Aseta haluttu tila qp näppäimillä. Paina ►.
1 ALARM TIME (1 Hälytys aika)	0:00 tai aiemmin annettu aika	Syötä paisto-ohjelmaan aika ravituksen kuuluvaa äänimerkkiä varten. Paina ►.
1 ALARM NAME (1 Hälytysnimi)	SHAKE (Ravista)	Aseta haluttuun tilaan ▼▲ näppäimillä. Paina ►.
1 ALARM MODE (1 Hälytystila)	AUTO OR MANUAL (Automaattinen tai manuaalinen)	Aseta haluttuun tilaan ▼▲ näppäimillä. Paina ►.
1 ALARM TIME (1 Hälytys aika)	SHORT (Lyhyt)	Aseta haluttuun tilaan ▼▲ näppäimillä. Paina ►.
2 ALARM TIME (2 Hälytysaika)	:00	Tämä on toinen hälytys ja se syötetään kuten ensimmäinen.
FILTER PROMPT (Suodattimen keho)	0	Syötä tuotteen paisto-ohjelmien määrä ennen suodatusohjelman kehotetusta.
INSTANT ON (Välitön päällä)	5 tai aiemmin asetettu numero	Tämä on aika sekunteina, jonka rasvakeitin kuumenee 100 %:lla sen jälkeen kun tuotepainiketta on painettu ennen kuin ohjain säätää lämpötilaa. Syötä arvo ja paina ►. (Oletus on 5. 0=POIS PÄÄLTÄ). HUOMAA: Välitön ajassa on ehkä säädettävä kevyesti paistetuille panoksille.
HOLD TIME (Pitöaika)	0	Syötä minuutteina aika, kuinka kauan tuote pidetään ennen hävittämistä. Paina ►.
EXIT (Lopeta)	EXIT (Lopeta)	Paina Scan (skannaa), jos haluat lopettaa tai paina ü -painiketta, jos haluat ohjelmoida lisää.
SELECT PRODUCT (Valitse tuote)	Tyhjä	Lisää ohjelmointia? Paina tuotepainiketta ja nouda viestin Exit Programming? (lopetetaanko ohjelmointi) yläpuolella olevia ohjeita. Paina Scan (skannaa) -painiketta.
PRODUCT SETUP (Tuotteen asetukset)	Tyhjä	Paina Scan (skannaa).
OFF (Pois)	OFF (Pois)	

Suodatinvalikon navigointi

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
COOL or READY (Jäähdytys tai Valmis)	COOL or READY (Jäähdytys tai Valmis)	Paina ja pidä alhaalla suodatinpainiketta 10 sekunnin ajan.
FILTER (Suodatin)	Tyhjä	Vieritä vaihtoehtoja painamalla►: Suodata, puhdista ja suodata, hävitä, tyhjennä pannuun, puhdista kiehumalla tai puhdista, täytä allas pannusta, pannu jätesäiliöön (vain täyttöjärjestelmä) ja täytä allas täyttöjärjestelmästä (vain täyttöjärjestelmä) ja lopeta. Kun haluttu vaihtoehto on näytössä, paina ✓. (HUOMAA: Jotkin vaihtoehdot ovat käytettävissä vain ON (päällä) -tilassa ja jotkin ovat käytettävissä vain OFF (pois päältä) -tilassa.)

Vastaaminen rasvakeittimen suodattimen kehoiteisiin

Kyllä-vastaus suodattimen kehoiteeseen

- Ohjaimen näytössä lukee **FILTER NOW?** (Suodata nyt?) **YES NO** (kyllä/ei).
- Paina ▲ (kyllä).
- Ohjaimen näytössä lukee **SKIM VAT** (kuori allas puhtaaksi).
- Poista roskat kuorimiskauhalla paistoaltaasta.
- Ohjaimen näytössä lukee **START FILTRATION** (aloita suodatus) ja sininen tyhjennyksen LED-valo vilkkuu.
- Paina vilkkuvaa merkkivalo painiketta.
- Suodatuksen aikana ohjaimen näytössä lukee **DRAINING** (tyhjennys käynnissä) ja **FLUSHING** (huuhtelu käynnissä).
- Kun allasta täytetään, ohjaimen näytössä näkyy teksti **FILLING** (täyttö käynnissä).
- Ohjaimen näytössä lukee **LOW TEMP** (alhainen lämpötila) vuorotellen lämpötilan kanssa tai - - - - - kunnes takaisin käyttölämpötilaan.
- Ohjaimen näytössä näkyy ready (valmis).

Ei-vastaus suodattimen kehoiteeseen

- Ohjaimen näytössä lukee **FILTER NOW?** (Suodata nyt?) **YES NO** (kyllä/ei).
- Paina (NO) (ei).
- Rasvakeitin palaa normaaliin toimintaan.

Reagoiminen alhaisen öljytason varoitusva-loon

JIB-järjestelmä (Jug In Box -laatikkokanisteri)

- Ohjaimen näytössä lukee TOPOFF **OIL EMPTY** (lisää öljyä tyhjä) vasemmassa näytössä ja **CONFIRM** (vahvista) oikeassa näytössä. Paina p (CONFIRM) (vahvista).
- Avaa JIB-laatikkokanisterin kaapin ovi.
- Poista JIB-laatikkokanisterin öljyiletu.
- Poista JIB-laatikkokanisteri.
- Avaa uusi öljykanisteri ja poista kannen alla oleva tiiviste.
- Aseta imuletku uuteen kanisteriin ja korkki paikalleen.
- Aseta uusi kanisteri rasvakeittimen kaappiin.
- Nollaa järjestelmä painamalla ja pitämällä alhaalla oranssinväristä nollauspainiketta kolmen (3) sekunnin ajan.