

FilterQuick™: Skrócony przewodnik obsługi

Frymaster



ON/OFF (Wł./Wyl.)

- Naciśnij przycisk ON/OFF (Wł./Wyl.) Frytownica uruchamia cykl rozpuszczania przed przełączeniem na pełną temperaturę i nagraniem do temperatury docelowej.
- Wyłącz cykl rozpuszczania, naciskając przycisk Exit Cool (Wyłącz tr. chłodzenia) i zwalniając go, lub dowolny zaprogramowany przycisk produktu. Na wyświetlaczu po lewej stronie zostanie wyświetlony komunikat Exit Melt? (Wyłączyć cykl rozpuszczania), a po prawej — opcje YES (Tak) i NO (Nie). Naciśnij ▲, aby wyłączyć tryb.

Smażenie

- Wyświetlany komunikat COOL (Chłodzenie):** Naciśnij przycisk produktu lub przycisk Exit Cool (Wyłącz tr. chłodzenia). Frytownica nagrzej tłuszcz do temperatury docelowej. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat READY (Gotowe). Naciśnij przycisk produktu i wóź produkt.
- Wyświetlany komunikat - - - -:** Temperatura kadzi wykracza poza zakres gotowości.
- Wyświetlany komunikat READY (Gotowe):** Naciśnij przycisk produktu i wóź produkt.
- Wyświetlany komunikat SHAKE (Otrząśnięcie):** Jeżeli niezbędne jest otrząśnięcie, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy alarmu. Naciśnij migający przycisk produktu, aby anulować alarm.
- Wyświetlany komunikat DONE (Zakończone):** Naciśnij przycisk produktu, aby anulować alarm.

- Wyświetlany komunikat HOLD (Przechowywanie):** Naciśnij migający przycisk produktu, aby anulować alarm czasu przechowywania.
- Anulowanie cyklu smażalniczego:** Naciśnij przycisk produktu i przytrzymaj go.

Przyciski sterownika

- Przycisk produktu:** Naciśnij, aby uruchomić cykl smażalniczy. Naciśnij pod koniec cyklu smażalniczego, aby zatrzymać alarm.
- Exit/Scan (Zamknij/Skanuj):** Naciśnij raz; zaświecą się diody LED wszystkich przycisków produktów. Wybierz wyświetlany produkt. Naciśnij przycisk produktu, aby wyświetlić nazwę produktu. Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby przejrzeć parametry. Naciśnij przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj) ponownie, aby powtórzyć. Naciśnij przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj) dwa razy, aby przerwać procedurę.
- Strzałki w lewo/prawo (◀▶):** Nawigowanie opcji na lewym wyświetlaczu. Naciśnij je jednocześnie i przytrzymaj, aby uruchomić cykl polerowania.
- Strzałki w górę/dół (▼▲):** Nawigowanie opcji na prawym wyświetlaczu. Naciśnij oba jednocześnie, aby zmienić na drugi język, jeżeli jest zaprogramowany.
- Exit Cool (Wyłącz tr. chłodzenia):** Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć tryb Cool Mode (Tryb chłodzenia)
- Przycisk z symbolem termometru (⊥):** Frytownica wł.: Naciśnij

- przycisk i zwolnij go, aby wyświetlić temperaturę docelową (lewy wyświetlacz) i temperaturę kadzi (prawy wyświetlacz).
- Przycisk z symbolem termometru (⊥):** Frytownica wł.: Naciśnij i puść przycisk, aby wyświetlić temperaturę, godzinę, datę, wersję systemu, wersję FilterQuick oraz wersję płytki drukowanej.
- Przycisk z symbolem znacznika wyboru (▼):** Frytownica wł.: Naciśnij i puść. Sprawdź przywrócenie. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy: wyświetlenie użycia filtracji. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund: menu główne — Product Setup (Konfiguracja produktu)
- Przycisk z symbolem znacznika wyboru (▼):** Frytownica wł.: Naciśnij i puść. Sprawdź przywrócenie. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy: tryb Info Mode (Tryb informacji).
- Filter (Filtracja):** Naciśnij i przytrzymaj: Opcje filtracji: FILTER (Filtracja), CLEAN AND FILTER (Czyszczenie i filtracja), DISPOSE (Utylizacja), DRAIN TO PAN (Spuszczenie do miski), BOIL OUT or CLEAN (Gotowanie lub czyszczenie), FILL VAT FROM PAN (Napełnianie zbiornika z miski), PAN TO WASTE (Bulk only) and FILL VAT FROM BULK (Bulk only) (Miska do odpadów (tylko pojemnik zbiorczy) oraz napełnianie zbiornika z pojemnika zbiorczego (tylko pojemnik zbiorczy)).
- Filter (Filtracja): Naciśnij i puść: Wyświetla całkowity odsetek usmażonych produktów i pozostałą liczbę cykli smażalniczych do cyklu filtracji.

8197300 08/2015
Polish / Jezyk Polski

Poniżej opisano wspólne części sekwencji programowania i nawigację po menu. W lewej i środkowej kolumnie przedstawione zostały komunikaty z ekranu komputera, a w prawej — niezbędne czynności. Sekwencję programowania można przerwać w dowolnym czasie, naciskając przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj), aż na wyświetlaczu zostanie przywrócony stan sterownika sprzed rozpoczęciem programowania. Aby usunąć produkt z przycisku, wprowadź czas 0:00 i naciśnij przycisk SCAN (skanuj).

Programowanie

Lewy wyświetlacz	Prawy wyświetlacz	Czynność
OFF (Wyl.)	OFF (Wyl.)	Naciśnij ✓, aby przewinąć na menu główne do Product Setup (Konfiguracja produktu).
PRODUCT SETUP (Konfiguracja produktu)	Puste	Naciśnij ✓.
PRODUCT SETUP (Konfiguracja produktu)	ENTER CODE (Wprowadź kod)	Wpisz 1650.
SELECT PRODUCT (Wybierz produkt)	Puste	Naciśnij przyciskżądanego produktu.
LONG NAME (Długa nazwa)	PRODUCT NAME or BUTTON NUMBER (Nazwa produktu lub numer przycisk)	Wprowadź nazwę produktu za pomocą klawiatury. Naciśnij ►.
SHORT NAME (Krótka nazwa)	PRODUCT NAME or BUTTON NUMBER (Nazwa produktu lub numer przycisk)	Wprowadź krótką nazwę produktu za pomocą klawiatury. Naciśnij ►.
COOKING MODE (Tryb smażenia)	SINGLE SETPOINT (Jedna temp. docelowa)	Naciśnij ►. Jeśli wymaganych jest wiele temperatur docelowych, naciśnij ▼ MULTIPLE SETPOINT (Wiele temperatur docelowych).
1 TIME (Czas 1)	0:00 lub poprzednio wprowadzony czas	Wprowadź czas za pomocą klawiatury numerycznej. Naciśnij ►. (Aby usunąć przypisanie produktu do przycisku, ustaw czas na 0:00 i naciśnij przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj)).
1 TEMPR (Temp. 1)	TEMP (Temperatura)	Wprowadź nową temperaturę. Naciśnij ►.
1 SENSITIVITY (Podatność 1)	NUMBER (Liczba)	Ustaw żądaną wartość za pomocą przycisków ▼▲. Naciśnij ►.
1 ALARM TIME (Czas 1. alarmu)	0:00 lub poprzednio wprowadzony czas	Wprowadź czas w cyklu smażalniczym, po którym ma być emitowany alarm otrząśnięcia. Naciśnij ►.
1 ALARM NAME (Nazwa 1. alarmu)	SHAKE (Otrząśnięcie)	Ustaw żądaną wartość za pomocą przycisków ▼▲. Naciśnij ►.
1 ALARM MODE (Tryb 1. alarmu)	AUTO (Auto) LUB MANUAL (Ręczny)	Ustaw żądaną wartość za pomocą przycisków ▼▲. Naciśnij ►.
2 ALARM TIME (Czas 2. alarmu)	SHORT (Krótki)	Ustaw żądaną wartość za pomocą przycisków ▼▲. Naciśnij ►.
2 ALARM TIME (Czas 2. alarmu)	.00	Jest to drugi alarm i procedura jego programowania jest identyczna jak w przypadku pierwszego.
FILTER PROMPT (Monit o filtracji)	0	Wprowadź liczbę cykli smażalniczych produktu, po których ma być wyświetlony monit o filtracji.
INSTANT ON (Błyskawiczne włączenie)	5 lub poprzednio wprowadzona wartość.	Jest to czas wyrażony w sekundach, przez który frytownica nagrzewa się do 100% temperatury po naciśnięciu przycisku produktu przed regulacją temperatury przez sterownik. Wprowadź wartość i naciśnij ►. (Domyślna wartość to 5. 0=OFF (Wyl.)). WSKAZÓWKA: W przypadku małych wsadów może być wymagane dostosowanie czasu błyskawicznego włączenia.
HOLD TIME (Czas przechowywania)	0	Wprowadź w minutach czas przechowywania produktu przed jego wyrzuceniem. Naciśnij ►.
EXIT (Zamknij)	EXIT (Zamknij)	Naciśnij przycisk Exit (Zamknij) lub przycisk ✓ w celu dodatkowego programowania.
SELECT PRODUCT (Wybierz produkt)	Puste	Jeżeli niezbędne jest dalsze programowanie, naciśnij przycisk produktu i postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami. Aby zakończyć programowanie, naciśnij przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj).
PRODUCT SETUP (Konfiguracja produktu)	Puste	Naciśnij przycisk Exit/Scan (Zamknij/Skanuj).
OFF (Wyl.)	OFF (Wyl.)	

Nawigacja menu filtrowania

Lewy wyświetlacz	Prawy wyświetlacz	Czynność
COOL (Tryb chłodzenia) lub READY (Gotowe)	COOL (Tryb chłodzenia) lub READY (Gotowe)	Naciśnij przycisk Filter (Filtracja) i przytrzymaj go przez 10 sekund.
FILTER (Filtracja)	Puste	Naciśnij przycisk ►, aby przewinąć dostępne pozycje: Filtracja, Czyszczenie i filtracja, Utylizacja, Spuszczenie do miski, Gotowanie lub czyszczenie, Napelnianie kadzi z miski, Miska do odpadów (tylko pojemnik zbiorczy) oraz napelnianie kadzi z pojemnika zbiorczego (tylko pojemnik zbiorczy) i wyjdź. Po wyświetleniu żądanej pozycji naciśnij przycisk ✓. (UWAGA: Niektóre pozycje są dostępne wyłącznie w trybie „ON” (Wl.), a inne wyłącznie w trybie „OFF” (Wyl.).)

Reagowanie na zapytania o filtrowanie

Tak na pytanie o filtrowanie

- Na sterowniku wyświetlany jest komunikat **FILTER NOWP (Filtrować teraz?) YES NO (Tak nie.)**.
- Naciśnij ▲ (YES)(Tak).
- Na sterowniku wyświetlany jest komunikat **SKIM VAT** (Kadź na szumowiny).
- Odgarniakiem usuń zanieczyszczenia z kadzi.
- Na sterowniku wyświetlany jest komunikat **START FILTRATION** (Rozpocznij filtrację) i miga niebieska dioda LED spustu.
- Naciśnij przycisk z miganiem DOPROWADZIŁO.
- Na sterowniku wyświetlany jest komunikat **DRAINING** (Spust) i **FLUSHING** (Płukanie) podczas filtracji.
- Na sterowniku wyświetlany jest komunikat **FILLING** (Napelnianie), gdy napelniana jest kadź.
- Na sterowniku wyświetlany jest komunikat **LOW TEMP** (Niska temperatura) na przemian z temperaturą lub - - - - - do chwili aż powróci do temperatury roboczej.
- Na sterowniku wyświetlany jest komunikat **READY** (Gotowy).

Nie na pytanie o filtrowanie

- Na sterowniku wyświetlany jest komunikat **FILTER NOWP (Filtrować teraz?)** Yes no. (Tak nie.)
- Naciśnij (NO) (Nie).
- Frytownica powraca do normalnej pracy.

Reagowanie na lampkę ostrzegawczą niskiego poziomu tłuszczu

System JIB (Poj. uzupełniania tłuszczu)

- Na sterowniku wyświetlany jest komunikat **TOPOFF OIL EMPTY** (Brak oleju) na lewym wyświetlaczu oraz komunikat **CONFIRM** (Potwierdź) na prawym wyświetlaczu. Naciśnij ▲ (CONFIRM) (Potwierdź).
- Open cabinet door to access JIB.
- Remove oil line from JIB
- Remove JIB.
- Open new oil jug and remove liner under cap.
- Position pick-up tube in new box with attached cap in place.
- Position the new jug in the fryer cabinet.
- Press and hold orange reset button for three