

# FilterQuick™: referência rápida

**Frymaster**



## ON/OFF (LIG/DESLIG)

- Pressione o botão ON/OFF (Lig/Deslig). A fritadeira entra no ciclo de derretimento antes de mudar para temperatura total e aquecer até o ponto de ajuste.
- Saia do ciclo de derretimento pressionando e soltando o botão Exit Cool (sair do resfriamento) ou qualquer botão de produto programado. O visor exibe Exit Melt? (Sair do derretimento?) à esquerda e YES NO (Sim Não) à direita. Pressione ▲ para sair.

## Cozimento

- **COOL exibido:** Pressione o botão do produto ou o botão Exit Cool. A fritadeira aquece até o ponto de ajuste e exibe READY (pronto). Pressione o botão do produto e solte o produto.
- **--- exibido:** A temperatura da cuba está fora da zona READY (pronto).
- **READY (Pronto) exibido:** Pressione o botão do produto e solte o produto.
- **SHAKE (Agitar) exibido:** Se for necessário agitar, um alarme soa. Pressione o botão piscante para cancelar o alarme.
- **DONE (Conduida) exibido:** Pressione o botão do produto para cancelar o alarme.

- **HOLD exibido:** Pressione o botão piscante para cancelar o alarme de espera.
- **Cancelar ciclo de cozimento:** Pressione e segure o botão do produto.

## Navegação do botão do controlador

- **Produto:** Pressione para iniciar o ciclo de cozimento. Pressione no final do ciclo de cozimento para interromper o alarme.
- **Exit/Scan (Sair/Navegar):** Pressione uma vez, todos os botões de produto programados acendem. Select product (Selecionar produto) exibido. Pressione o botão do produto para ver o nome do produto. Pressione a seta direita para ver os parâmetros. Pressione Exit/Scan novamente para repetir. Pressione Exit/Scan para sair.
- **Setas esquerda/direita (◀▶):** Navegue as opções no visor esquerdo. Pressione e segure simultaneamente para lançar o ciclo Polish (polonês).
- **Setas para cima/baixo (▼▲):** Navegue pelas opções no visor direito. Pressione e segure simultaneamente para mudar o idioma, se programado.
- **Exit Cool:** Pressione para entrar/sair do modo Cool (resfriar).

- **Termômetro (⬇):** Fritadeira LIG: Pressione e solte para ajuste/esquerda, temperatura cuba/direita.
- **Termômetro (⬆):** Fritadeira DESLIG: Pressione e solte para exibir temperatura, hora, data, versão do sistema, versão do FilterQuick, versões da placa de circuito.
- **Marca (✓):** Fritadeira DESLIG: Pressione e solte: Verificar recuperação, Pressione e segure 3 segundos: Rolar uso do filtro, Pressione e segure 10 segundos: Configuração do menu principal do produto
- **Marca (✓):** Fritadeira LIG: Pressione e solte: Verificar recuperação, Pressione e segure 4 segundos: Modo informativo.
- **Filtro: Pressione e segure: Opções do filtro:** FILTER (filtrar), CLEAN AND FILTER (limpar e filtrar), DISPOSE (descartar), DRAIN TO PAN (drenar para bandeja), BOIL OUT or CLEAN (ferver ou limpar), FILL VAT FROM PAN (encher cuba a partir da bandeja), PAN TO WASTE (Bulk only) (bandeja para resíduos [apenas tanque]) e FILL VAT FROM BULK (Bulk only) (encher cuba a partir de tanque [somente tanque]).
- **Filtro: Pressione e solte:** Exibe a porcentagem total de produtos cozidos e cozinha o restante até o ciclo de filtragem.

8197303 08/2015  
Portuguese / Português

Programação e navegação comuns exibidas abaixo. A coluna da esquerda e do meio mostram as telas do computador. A coluna da direita tem a ação necessária para continuar. Saia de uma etapa de programação a qualquer momento pressionando a tecla Scan até o visor voltar ao status pré-programação. Para excluir um produto de um botão, digite a hora de 0:00 e pressione o botão SCAN.

## Programação

Visor esquerdo	Visor direito	Ação
OFF (DESLOG)	OFF (Deslig)	Pressione ✓ até aparecer a mensagem Main Menu changing to Product Setup (Menu principal mudando para configuração de produto).
PRODUCT SETUP (Configuração de produto)	Em branco	Pressione ✓.
PRODUCT SETUP (Configuração de produto)	ENTER CODE (Digite o código)	Digite 1650.
SELECT PRODUCT (Selecione Product)	Ajuste Único	Pressione o botão de produto desejado.
LONG NAME (Nome longo)	PRODUCT NAME (Nome do produto) OU BUTTON NUMBER (número do botão)	Digite o nome do produto com as teclas de letras. Pressione ►.
SHORT NAME (Nome curto)	PRODUCT NAME (Nome do produto) OU BUTTON NUMBER (número do botão)	Digite o nome abreviado do produto usando as teclas de letras. Pressione ►.
COOKING MODE (Modo de cozimento)	SINGLE SETPOINT (Ajuste Único)	Pressione ►. Se quiser vários tempos de cozimento, pressione ▼ MULTIPLE SETPOINT.
1 TIME (1 Tempo)	0:00 ou hora inserida anteriormente	Digite o tempo com as teclas de números. Pressione ►. (Digite 0:00 aqui e pressione Exit/Scan para desabilitar um botão.)
1 TEMPR (1 Tempr)	1 TEMPR (1 Tempr)	Digite a nova temperatura. Pressione ►.
1 SENSITIVITY (1 sensibilidade)	NUMBER (Número)	Defina a posição desejada com teclas ▼▲. Pressione ►.
1 ALARM TIME (1 tempo do alarme)	0:00 ou hora inserida anteriormente	Digite o tempo no ciclo de cozimento para ouvir um alarme sonoro para agitar. Pressione ►.
1 ALARM NAME (1 nome do alarme)	SHAKE (Agitar)	Defina a posição desejada com teclas ▼▲. Pressione ►.
1 ALARM MODE (1 modo do alarme)	AUTO OR MANUAL (Auto ou manual)	Definido para a posição desejada com chaves ▼▲. Pressione ►.
1 ALARM TONE (1 tempo do alarme)	SHORT (Curto)	Definido para a posição desejada com chaves ▼▲. Pressione ►.
2 ALARM TIME (2 tempo do alarme)	.00	Um segundo alarme inserido como o primeiro.
FILTER PROMPT (Aviso filtro)	0	Digite um número de ciclos de cozimento para o produto antes de um ciclo de filtro ser solicitado.
INSTANT ON (Instante Lig)	5 ou número definido anteriormente	É o tempo em segundos que a fritadeira leva para aquecer a 100% depois de o botão produto ser pressionado antes de o controlador ajustar a temperatura. Insira o valor e pressione ►. (O padrão é 5. 0=OFF). <b>OBSERVAÇÃO: Instante no tempo pode precisar ser ajustado para cargas de cozimento leves.</b>
HOLD TIME (Tempo de espera)	0	Digite o tempo em minutos para manter o produto antes de descartar. Pressione ►.
EXIT (Sair)	EXIT (Sair)	Pressione o botão Scan para sair ou o botão ù para programação adicional.
SELECT PRODUCT (Selecione Product)	Em branco	Mais programação? Pressione o botão de produto e siga as instruções acima de Exit Programming? (sair da programação?) Pressione o botão Scan.
PRODUCT SETUP (Configuração de produto)	Em branco	Pressione Scan
OFF (Deslig)	OFF (Deslig)	

## Navegação do menu Filtro

Visor esquerdo	Visor direito	Ação
COOL ou READY	COOL or READY	Pressione e segure o botão Filter por 10 segundos
FILTER (Filtro)	Em branco	Pressione ► para rolar as opções: Filter, Clean and Filter, Dispose, Drain to Pan, Boil Out or Clean, Fill Vat from Pan, Pan to Waste (Bulk only), Fill Vat from Bulk (Bulk only) e Exit (sair). Com a opção desejada exibida, pressione ✓. <b>(OBSERVAÇÃO: Algumas opções são disponíveis apenas no modo "ON" e algumas apenas quando estiver no modo "OFF".)</b>

## Resposta aos avisos do Filtro da fritadeira

### Sim para comando do filtro

- Controlador exibe **FILTER NOW?** (Filtrar agora) **YES NO** (sim não).
- Pressione ▲ (YES).
- Controlador exibe **SKIM VAT** (escumadeira na cuba).
- Use uma escumadeira para remover resíduos da cuba.
- Controlador exibe **START FILTRATION** (iniciar filtragem) e o led azul do dreno pisca.
- Pressione o botão com o piscar **CONDUZIU**.
- Controlador exibe **DRAINING** (drenando) e **FLUSHING** (enxaguando) durante a filtragem.
- Controlador exibe **FILLING** (enchendo) enquanto a cuba está enchendo.
- Controlador exibe **LOW TEMP** (temperatura baixa) alternando com a temperatura ou - - - - - até voltar à temperatura de operação.
- O controlador exibe ready.

### Não para aviso do filtro

- Controlador exibe **FILTER NOW?** (Filtrar Agora) **YES NO** (sim não).
- Pressione (NO).
- A fritadeira volta à operação normal.

## Resposta ao aviso de nível de óleo baixo

### Sistema JIB (caixa de óleo)

- Controlador exibe **TOPOFF OIL EMPTY** (óleo superior vazio) no visor esquerdo e **CONFIRM** (confirmar) no visor direito. Pressione ▲ (confirmar).
- Abra a tampa do gabinete para acessar o JIB.
- Retire a linha de óleo do JIB.
- Retire o JIB.
- Abra o novo recipiente de óleo e tire o lacre sob a tampa.
- Posicione o tubo de coleta na nova caixa com a tampa fixada no lugar.
- Coloque a nova caixa no gabinete da fritadeira.
- Pressione e segure o botão reset laranja por três (3) segundos para reiniciar o sistema.