



وحدة التحكم الرقمية

التبديل من عرض درجات فهرنهايت أو مئوية

اضغط على زر C/F (مئوية/فهرنهايت) للتبديل فيما بين عرض الدرجات المئوية ودرجات فهرنهايت.

تحذير: املاً جانبي الإناء بالزيت دائماً.

استخدام الأزرار

1. اضغط مرة واحدة للتحقق من درجة حرارة إناء القلي. واضغط مرتين للتحقق من القيمة المضبوطة مسبقاً.

شاشات العرض الأخرى

HELP (تعليمات): مشكلة في التسخين.

HOT (ساخن): درجة حرارة المقلاة أكبر من 410 فهرنهايت. أوقف تشغيل المقلاة.

Canceling Melt Cycle (إلغاء دورة الانصهار)

اضغط على زر دورة الانصهار.

اضغط على الزر الأيسر بالنسبة لجانِب الإناء الأيسر والزر الأيمن بالنسبة لجانِب الإناء الأيمن.

التسخين

تأكد من وجود الزيت بالإناء أسفل الخط المزخرف. اضغط على مفتاح ON/OFF (تشغيل/إيقاف). اضغط على أي منهما بالنسبة للإناء الممتلئ أو استخدم مفتاحاً من جانب معين بالنسبة لإناء التقسيم.

يعرض إصدار البرنامج باختصار متبوعاً بدرجة الحرارة بالدرجات المئوية أو فهرنهايت.

تظهر نقطة بين أول رقمين تشير إلى أن وحدة التحكم قيد التسخين.

وعند اختفاء النقطة، سيصل الإناء إلى درجة الحرارة المطلوبة للطهي.

الطهي

1. شغل وحدة التحكم.
2. اضبط درجة الحرارة المطلوبة باستخدام السهمين لأعلى ولأسفل.
3. اترك وحدة التحكم لكي تسخن حتى تصل إلى درجة الحرارة المطلوبة.
4. لاحظ نقطة مؤشر الحرارة.
5. وعند اختفاء النقطة، يمكن طهي المنتج.