

3000: Çabuk Referans

COOL MODE (SOĞUTMA MODU) 'na Girer/Çıkar

Gerçek ayar noktası sıcaklığını ve yazılım sürümünü kontrol edin.

Programlamaya erişin, sol ekrandaki yönergeleri takip edin ve geri almayı kontrol edin.

Erişilen Filtre Menüsü Etkin ise

Tek başına basıldığında: Menüler arası geçiş yapma, seçenekleri programlama. Aynı anda basıldığında: Programlanmış ise 2. dile geçiş.

Tek başına basıldığında: Menüler arası geçiş yapar, seçenekleri programlar. Aynı anda basıldığında: Parlatmayı Başlatır.

Çıkarılabilir Menü Şeridi

Çıkış Menüleri, Tarama programlı menü öğeleri.

Sol Taraf Ürün Düğmeleri: 1-5 ve 11-15 sol ekran ürünleridir.

Ürün Düğme LEDİ: Ürün pişerken veya beklerken yanar.

Sağ Taraf Ürün Düğmeleri: 6-10 ve 16-20 sağ ekran ürünleridir.

Ürün düğmeleri Bir pişirme döngüsü başlatmak ve sonlandırmak için basın. Bir pişirmeyi durdurmak için basın ve tutun.

3000 FOR SERVICE CALL 1-800-551-8111

ON/OFF

ON/OFF

EXIT SCAN

POLISH NOW

EXIT COOL

FILTER

LANGUAGE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0/10
FRIES	TOTS	SWT FRY	STK FRY	ON RING	CHK TND	CHK NUG	CHK PATY	CHK STK	FISH
EGG ROLL	HSH BRN	MUSHRM	POPPERS	SHRIMP	ON RING	EGG ROLL	SHRIMP	TOTS	FRIES
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

AÇMA/KAPATMA

- ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesine basın. Fritöz tam sıcaklığa geçmeden ve ayar noktasına kadar ısıtmadan önce eritme döngüsüne girer.
- Soğutmadan Çıkma veya herhangi bir programlanmış ürün düğmesine basarak Eritme döngüsünden çıkın. Ekran sol tarafta erime'den çıkılsın mı? sağ tarafta YES NO (EVET HAYIR) gösterir. Çıkmak için ▲ 'ye basın.

Pişirme

- **COOL (SOĞUTMA) gösterilir.** Ürün düğmesine veya Soğutmadan Çık düğmesine basın; fritöz ayar noktasına ısınır ve HAZIR görünür. Ürün düğmesine basın ve ürünü bırakın.
- ----- **gösterilir:** Kazan sıcaklığı HAZIR bölgesi dışındadır.
- **READY (HAZIR) gösterilir:** Ürün düğmesine basın ve ürünü bırakın.
- **SHAKE (ÇALKALA) gösterilir:** Çalkalama gerekirse alarm çalar.
- **DONE (YAPILDI) gösterilir:** Alarmı iptal etmek için ürün düğmesine basınız.

- **HOLD (BEKLEME) gösterilir:** Bekleme alarmını iptal etmek için yanıp sönen ürün düğmesine basın.
- **Pişirme döngüsünü iptal et:** Ürün düğmesine basın ve tutun.

Denetleyici Düğme Gezinme

- **Ürün:** Pişirme döngüsü başlatmak için basın. Alarmı durdurmak için pişirme döngüsünün sonunda basın.
- **Çıkış/Tarama:** Bir kere basın, tüm programlanmış ürün düğmeleri yanar; Ürünü Seçin gösterilir. Ürün adını görmek için ürün düğmesine basın. Parametreleri görüntülemek için sağ oka basın.. Tekrar etmek için, tekrar Çıkış/Tarama'ya basın. Çıkmak için, Çıkış/Tarama'ya iki kez basın.
- **Sol/Sağ Okları (◀▶):** Sol ekrandaki seçeneklerde gezinin. Parlatma işlemini başlatmak için aynı anda basılı tutun.
- **Yukarı/Aşağı Ok Düğmeleri (▼▲):** Sağ ekrandaki seçeneklerde gezinin. Programlanmış ise, dili değiştirmek için aynı anda basılı tutun.
- **Soğutma'dan çıkma:** Soğutma Moduna girmek/çıkma için basın.

- **Termometre (⬇): Fritöz AÇIK:** Ayar noktası/sol için basılı tutun; kazan sıcaklığı./sağ.
- **Termometre (⬆): Fritöz KAPALI:** Sıcaklık, zaman, tarih, sistem versiyonu, 3000 versiyonu için basın ve bırakın. ATO panel sürümleri için basın ve tutun.
- **İşaret koyma(✓): Fritöz KAPALI:** Basın ve 3 saniye basılı tutun. Filtre kullanımında gezinin; 10 saniye boyunca basılı tutun: Ana Menü-Ürün kuralumu
- **İşaret koyma(✓): Fritöz KAPALI:** Basın ve bırakın: Geri kazanımı kontrol edin. Basın ve 4 sn basılı tutun. Bilgi Modu.
- ***Filtre: Basın ve basılı tutun:** Filtre seçenekleri: *FILTRE, TEMİZLEME VE FILTRE, BOŞALTIM* ve Kaynatma (sadece denetleyici kapalıyken).
- ***Filtre: Basın ve bırakın:** *GERİ KALAN PIŞİRME.* (*NOT: İşlevler sadece etkin ise)

Genel programlama ve gezinme aşağıda gösterilmektedir. Sol ve orta sütun bilgi-sayar ekranını gösterir; sağ sütunda yapılması gereken eylem vardır. Ekran önceden programlama durumuna dönene kadar, istediğiniz zaman Tarama tuşuna basarak programlama adımından çıkın

Programming For Single Setpoint Cooking*

Sol Ekran	Sağ Ekran	Önlem
OFF (KAPALI)	OFF (KAPALI)	Ana ✓Menü'nün Ürün Kurulumuna dönüşmesine kadar basın
PRODUCT SETUP (ÜRÜN KURULUMU)	Blank (Boşluk)	✓'ye basın. .
PRODUCT SETUP (ÜRÜN KURULUMU)	Enter Code (KODU GİRİNİZ)	1650 tuşlayın.
SELECT PRODUCT (ÜRÜN SEÇİN)	Blank	İstenilen ürün düğmesine basın.
LONG NAME (UZUN ADI)	Product name or button number (ÜRÜN ADI VEYA DÜĞME NUMARASI)	Harf tuşlarıyla Ürün ismini girin. ► u 'ye basın.
SHORT NAME (KISA ADI)	Product name or button number (ÜRÜN ADI VEYA DÜĞME NUMARASI)	Harf tuşlarıyla Ürün ismini girin. ► 'ye basın.
1 TIME (1 ZAMAN)	0:00 or previously entered time (0:00 veya daha önce girilen zaman.)	Numaraları tuşlarla zamanı girin. ► 'ye basın. (Burada 0:00'a basın ve atanmamış düğme için Çıkış/Tarama'ya basın.)
1 TEMPR* (1 SICAKLIK*)	TEMP (Sıcaklık)	Yeni sıcaklığı girin. ► düğmesine basın. .
1 SENSITIVITY (1 HASSASLIK)	NUMBER (Numara)	▼▲tuşlarıyla istenilen pozisyona ayarlayın. ► 'ye basın.
1 ALARM TIME (1 ALARM ZAMANI)	0:00 or previously entered time (0:00 veya daha önce girilen zaman.)	Çalkalama için duyulabilir seste, pişirme işleminde süreyi girin. ►.
1 ALARM NAME (1 ALARM ADI)	SHAKE (Çalkalama)	▼▲ tuşlarıyla istenilen pozisyona ayarlayın. ► 'ye basın. .
1 ALARM MODE (1 ALARM MODU)	AUTO OR MANUAL (Otomatik ve Manuel)	▼▲ tuşlarıyla istenilen pozisyona ayarlayın. ► 'ye basın.
1 ALARM TONE (1 ALARM ZAMANI)	SHORT (Kısa)	▼▲ tuşlarıyla istenilen pozisyona ayarlayın. ► 'ye basın.
2 ALARM TIME (2 ALARM ZAMANI)	:00	Bu ikinci alarmdır ve ilki gibi girilir.
FILTER PROMPT** (FİLTRE İSTEMİ**)	0	Filtreleme işlemi sorulana kadar, ürün için pişirme işlemi sayısını girin.
HOLD TIME (BEKLEME SÜRESİ)	0	Ürünü atmadan önce tutulacak süreyi dakika cinsinden girin. ► 'ye basın.
EXIT (ÇIKIŞ)	EXIT (ÇIKIŞ)	Çıkmak içi tarama düğmesine veya ek programlama için ✓ düğmesine basın.
SELECT PRODUCT (ÜRÜN SEÇİN)	Blank (Boşluk)	Daha fazla programlama? Ürün düğmesine basın ve Programlamadan Çık üzerindeki yönergeleri uygulayın? Tarama düğmesine basın.
PRODUCT SETUP (ÜRÜN KURULUMU)	Blank (Boşluk)	Taramaya basın
OFF (KAPALI)	OFF (KAPALI)	

* 3000 aynı zamanda bölünmüş pişirme programınada sahiptir Bu özellik Pişirme Modu olarak adlandırılır ve istenirse kemikli tavuk eti içi kullanılır ve varsayılan olarak KAPALI 'ya ayarlanmıştır. Bu özelliği etkinleştirmek ve programlamak için kılavuza bakın.

**Filtreleme Modu etkin ise programlama sırasında Filtre istemleri görülür. Bu özellik önceden AÇIK olarak tanımlanmıştır, kapatılabilir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için kılavuza bakın.

Filtre Menüünde Gezinme* (Filtreler etkin ise)

Sol Ekran	Sağ Ekran	Önlem
COOL, READY (SOĞUK, HAZIR)	COOL, READY (SOĞUK, HAZIR)	10 saniye boyunca filtre düğmesine basın ve tutun.
*FILTER (*Filtre)	Blank (Boşluk)	Seçenekler arasında gezinmek için ► 'ye basın: Filtreleme, Temizleme ve Filtreleme, Boşaltma, Kabi Yığından doldurma (Sadece Yığından), Kaynatma (sadece fritöz KAPALI iken) ve Çıkış. İstenen seçenek görüntülenince ✓ düğmesine basın. . *NOT – Seçenekler sadece etkinleştirilmişse mevcuttur.

* Filtreleme özelliği kapatılabilir. Filtreleme devre dışı bırakıldığında Filtre düğmesinin işlevi yoktur. Fritöz AÇIK veya KAPALI iken filtre düğmesine basılmasının bir etkisi yoktur. 3000 seçeneklerinin etkinleştirilmesinin açıklamaları için kılavuzda sayfa 1-2 'ye bakın.

Bilgi Modu Gezinme

Sol Ekran	Sağ Ekran	Önlem
OFF or READY (KAPALI veya HAZIR)	OFF or READY (KAPALI veya HAZIR)	BİLGİ MODU görünene kadar ✓ 'e basın ve bıyırakın.
LAST DISPOSE STATS (Son Boşaltma Durumu)	Blank (Boşluk)	Seçenekler arasında gezinmek için ► 'ye basın: *SON BOŞALTIMA DURUMU, GÜNLÜK DURUM, SEÇİLEN PERİYOT DURUMU, SON YÜK DURUMU. İstenilen seçenek gösterildiğinde basın ✓. *NOT: Filtreleme devre dışı olduğunda, bu özellikteki tüm veriler toplanmaz.

Vat Setup Navigation

Sol Ekran	Sağ Ekran	Önlem
OFF (KAPALI)	OFF (KAPALI)	En soldaki denetleyiciden başlayın. BİLGİ MODU gösterilene kadar ✓ 'e basın, AMA SEÇEMEĞE ve ardından ÜRÜN KURULUMU'NA döner.
PRODUCT SETUP (Ürün Kurulumu)	Blank (Boşluk)	Kazan KURULUMUNDA GEZİNMEK için ► 'ye basın.
VAT SETUP (Kazan Kurulum)	ENTER CODE (Kodu Girin)	1656 tuşlayın
SYSTEM*(Sistem*)	Blank (Boşluk)	Seçenekler arasında gezinmek için ► 'ye basın: ZAMAN/TARİH, DST KURULUMU, E-KAYIT, PAROLAYI DEĞİŞTİR. İstenen seçenek görüntülenince ✓ düğmesine basın.