

مقدمة :: FilterQuick™ رجع سريع

FRYMASTER®



- اضغط على زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل). وستقوم المقدمة ببدء دورة الإذابة قبل وصول درجة الحرارة والسخونة إلى نقطة الضبط.
- للخروج من دورة الإذابة، اضغط على زر Cool Exit (خروج بارد) ثم حرره أو على أي زر للمنتج المبرمج، وسوف تعرض الشاشة اليسرى YES NO (هل تريد الخروج من وضع الإذابة؟) بينما ستعرض الشاشة اليمنى YES NO (نعم / لا)، ثم اضغط على ▲ للخروج.

الطهي

- عندما تظهر COOL (بارد) على الشاشة: اضغط على زر المنتج أو زر Cool Exit (خروج بارد)، وسيتم تسخين المقدمة وصولاً لنقطة الضبط وظهور READY (جاهز) على الشاشة.
- اضغط على زر المنتج، ثم اسقط المنتج في وعاء القلي.
- عندما تظهر ---- على الشاشة: يعني هذا أن درجة حرارة وعاء القلي قد تخطت نطاق وضع التجفيف.
- عندما تظهر READY (جاهز) على الشاشة: اضغط على زر المنتج، ثم اسقط المنتج في وعاء القلي.
- عندما تظهر SHAKE (تثبيه) على الشاشة: يتم إصدار أصوات إنذار، عند وجود الحاجة للتثبيه، لذا قم بالضغط على زر المنتج الموضّع لإلغاء التثبيه.

- عندما تظهر DONE (تم) على الشاشة: اضغط على زر المنتج لإلغاء التنبيه.
- عندما تظهر HOLD (تعليق) على الشاشة: اضغط على زر المنتج الموضّع لإلغاء تعليق التنبيه.
- عندما تظهر Cancel Cook Cycle (إلغاء دورة الطهي) على الشاشة: اضغط مع الاستمرار على زر المنتج.
- التنقل بين أزرار وحدة التحكم
 - المنتج: اضغط لبدء دورة الطهي، ثم اضغط مرة أخرى عند انتهاء دورة الطهي لإيقاف التنبيه.
 - خروج/مسح ضوئي: اضغط مرة واحدة لإضاءة كافة أزرار المنتجات، ثم حدد المنتج المعروض، اضغط على زر المنتج لعرض اسم المنتج، اضغط على السهم الأيمن لعرض المعلومات، اضغط على خروج/مسح ضوئي مرة أخرى لتكرار الأمر، واضغط على خروج/مسح ضوئي مرتين، للخروج.
 - السهم الأيمن/السهم الأيسر (▶◀): تنقل بين الخيارات الموجودة على الشاشة اليسرى، ثم اضغط مع الاستمرار لبدء دورة التلميع.
 - سهماً لأعلى/أسفل (▲▼): تنقل بين الخيارات الموجودة على الشاشة اليمنى، ثم اضغط مع الاستمرار لتغيير اللغة إذا تم برمجتها.
 - الخروج البارد: اضغط للدخول في الوضع البارد أو الخروج منه.

- الترمومتر: (٨) وضع المقدمة على ON (تشغيل): اضغط مع التحرير لتعيين نقطة الضبط من الشاشة اليسرى، ولتحديد درجة حرارة وعاء القلي من الشاشة اليمنى.
- الترمومتر: (٨) وضع المقدمة على OFF (إيقاف) اضغط مع التحرير لعرض درجة الحرارة والوقت والتاريخ وإصدارات النظام وإصدار FilterQuick وإصدارات لوحات الدارات الكهربائية.
- علامة الاختيار (٧) وضع المقدمة على OFF (إيقاف):
 - اضغط ثم حرر: لإجراء الفحص، واضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثواني: للانتقال لخاصية استخدام المصفاة، واضغط مع الاستمرار لمدة 10 ثواني: للدخول على إعداد المنتج من القائمة الرئيسية
 - علامة الاختيار (٧) وضع المقدمة على ON (تشغيل):
 - اضغط ثم حرر: لإجراء الفحص، واضغط مع الاستمرار لمدة 4 ثواني: للدخول على وضع المعلومات.
 - المصافة: اضغط مع الاستمرار: لعرض خيارات التصفية: التصفية والتقطيف والتصفية والتقوير والتصريف في الوعاء والتقطيف الساخن أو البارد وملء الوعاء من خزان الزيت وتقرير زيت الوعاء في خزان الزيت الملوث (الزيت الغزير فقط) وملء الوعاء من خزان الزيت الغزير (الزيت الغزير فقط).
 - المصافة: اضغط ثم حرر: يتم عرض إجمالي النسبة المئوية للمنتجات المطهية وعدد مرات الطهي المتبقية قبل دورة التصفية.

تعرض أدناه تعليمات التنقل والبرمجة العامة، يعرض العمود الأيسر والأوسط ما يظهر على شاشة الكمبيوتر، بينما يعرض العمود الأيمن الإجراء اللازم اتخاذه لتنفيذ الأمر، ويمكن إنهاء أي برمجة مفulta في أي وقت بالضغط على مفتاح المسح الضوئي حتى تعود الشاشة إلى وضعها قبل البرمجة، ولحذف أي منتج، قم بتحديد الوقت على 0:00، ثم اضغط على زر SCAN (المسح الضوئي).

البرمجة

Left Display (شاشة اليسرى)	Right Display (شاشة اليمنى)	Action (الإجراء)
OFF (إيقاف)	OFF (إيقاف)	اضغط على زر حتى تتغير القائمة الرئيسية إلى "إعداد المنتج" على الشاشة.
PRODUCT setup (إعداد المنتج)	Blank (فارغ)	اضغط على تا
PRODUCT setup (إعداد المنتج)	Enter Code (إدخال الرمز)	ادخل 1650.
Select Product (تحديد المنتج)	Blank (فارغ)	اضغط على زر المنتج المطلوب.
LONG Name (اسم طولى)	Product name or button number (اسم المنتج أو رقم الزر)	ادخل اسم المنتج باستخدام مفاتيح الحروف، ثم اضغط على ع.
Short Name (اسم قصير)	Product name or button number (اسم المنتج أو رقم الزر)	ادخل الاسم المختصر للمنتج باستخدام مفاتيح الحروف، ثم اضغط على ع.
COOKING MODE (وضع الطهي)	SINGLE SETPOINT (نقطة ضبط واحدة)	اضغط على زر عددة الرغبة في تعيين نقطة ضبط متعددة للطهي، قم بالضغط على ٥ "قطط ضبط متعددة".
1 Time (الوقت 1)	0:00 or previously entered time (أو الوقت السابق الذي تم إدخاله)	حدد الوقت باستخدام مفاتيح المرقمة، ثم اضغط على ع، (اندلع 0:00 هنا، ثم اضغط على خروج أو مسح ضوئي لإيقاف وظيفة أي زر).
1 TempR (درجة الحرارة)	Temp (درجة الحرارة)	ادخل درجة الحرارة الجديدة، ثم اضغط على ع
1 SENSIVITY (الحساسية 1)	Number (العدد)	اضبطها على الوضع المناسب باستخدام مفاتيح qp، ثم اضغط على ع
1 Alarm TIME (وقت النبه 1)	0:00 or previously entered time (أو الوقت السابق الذي تم إدخاله)	حدد وقت دورة الطهي، لإصدار إنذار مسموع أو اهتزاز عند حلول الوقت المحدد، ثم اضغط على ع.
1 alarm name (اسم النبه 1)	Shake (اهتزاز)	اضبطها على الوضع المناسب باستخدام مفاتيح qp، ثم اضغط على ع
1 Alarm Mode (وضع النبه 1)	Auto or manual (تلقائي أو يدوى)	اضبطها على الوضع المناسب باستخدام مفاتيح qp، ثم اضغط على ع
1 Alarm tome (نفخ النبه 1)	Short (قصيرة)	اضبطها على الوضع المناسب باستخدام مفاتيح qp، ثم اضغط على ع
2 Alarm Time (وقت النبه 2)	(:00) :00	يتم تحديد وقت النبه الثاني بنفس خطوات تحديد وقت النبه الأول.
Filter Prompt (طلاب التصفية)	(0) 0	ادخل عدد دورات طهي المنتج قبل طلب بدء دورة التصفية.
Instant On (التشغيل الحالى)	5 or previously set number (عدد أو العدد السابق الذي تم تعدينه)	يتم تحديد هذا الوقت بالثانية وعده يتم تخفيض المقدار بنسبة 100%， وذلك بعد الضغط على زر المنتج وقبل قيام وحدة التحكم بضبط درجة الحرارة، انزلقيمة، ثم اضغط على ع، (القيمة الافتراضية هي 5، والإبهاء "0")، ملاحظة: يلزم ضبط وقت التشغيل الحالى عند طهي الأطعمة صغيرة الحجم.
HOLD TIME (وقت الانتظار)	(0) 0	حدد الوقت بالدقائق لتعيين وقت انتظار المنتج قبل تجاهله، ثم اضغط على ع.
Exit (خروج)	Exit (خروج)	اضغط على زر Scan (المسح الضوئي) للخروج أو زر التليرجة الإضافية.
Select Product (تحديد المنتج)	Blank (فارغ)	هل ترغب في إجراء المزيد من البرمجة؟ اضغط على زر المنتج واتبع التعليمات المذكورة أعلاه، هل ترغب في إنهاء البرمجة؟ اضغط على زر Scan (المسح الضوئي).
PRODUCT setup (إعداد المنتج)	Blank (فارغ)	الضغط على المسح الضوئي
OFF (إيقاف)	OFF (إيقاف)	

Left Display (شاشة اليسرى)	Right Display (شاشة اليمنى)	Action (الإجراء)
Cool or READY (بارد أو جاهز)	Cool or READY (بارد أو جاهز)	الضغط مع الاستمرار على زر التصفية لمدة 10 ثوان

الاستجابة لأوامر المقالة مطالبات التصفية

نعم لمطالبة التصفية

- 1- هل تظهر FILTER NOW (تصفية الآن) على شاشة لوحة التحكم؟ نعم أم لا.
- 2- اضغط (NO) (لا).
- 3- تستأنف المقالة وضع التشغيل العادي.

لا لمطالبة التصفية

- 1- هل تظهر FILTER NOW (تصفية الآن) على شاشة لوحة التحكم؟ (تصفية الآن)
- 2- اضغط على ع.
- 3- تستأنف المقالة وضع التشغيل العادي.

الاستجابة لتحذير انخفاض الزيت

نظام JIB (خزان حفظ الزيت)

- 1- تظهر TOPOFF OIL EMPTY (خزان تعويس الزيت فارغ) على شاشة لوحة التحكم ويومناً موشر LED للتصريح ذو اللون الأزرق.
- 2- تضغط على الزر مع LED أو امتص.
- 3- تظهر DRAINING (تصريف) و FLUSHING (تدفق) على شاشة لوحة التحكم أثناء التصفية.

- 4- تظهر FILLING (ملء) على شاشة لوحة التحكم أثناء ملء الوعاء.

- 5- تظهر LOW TEMP (درجة حرارة منخفضة) على شاشة لوحة التحكم بالتبادل مع درجة الحرارة أو - - - - - حتى تعود المقدار إلى درجة حرارة التشغيل.

- 6- تظهر ready (جاهز) على شاشة لوحة التحكم.

- 1- افتح باب الحاوية للوصول إلى خزان JIB.
- 2- نزع خط الزيت من JIB.
- 3- أزيل JIB.

- 4- افتح إناء الزيت الجديد وأزيل البطانة الموجودة تحت الغطاء.
- 5- ضع أنبوب السحب في الصندوق الجديد مع تثبيت الغطاء في مكانه بإحكام.

- 6- ضع الإناء الجديد في حاوية المقالة.
- 7- اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان على زر إعادة الضبط (البرتقالي) لإعادة ضبط النظام.