

McDonald's easyTouch[®] Intuition LOV[™]

빠른 시작:

A: easyTouch[®] 컨트롤러: 자동 필터링이 가능하도록 프로그래밍할 수 있습니다. ✓(YES) 버튼을 눌러 필터 프롬프트에 '예'라고 응답하십시오.

G: 보충 리셋 버튼: 오일을 교체한 후, 'Top Off Empty(오일 보충 필요)' 알림이 사라질 때까지 버튼을 길게 누르십시오.

H: 전원 스위치 재설정: USB 포트 아래에 있는 캐비닛 안에 하나.

D: 필터 팬

E: 사전 선별 필터

B: 가스 밸브 스위치

C: 전원 스위치: 각 컨트롤러 아래 캐비닛 안에 하나(그림에 표시되지 않음, 가정용 전기 전용).

F: 오일/쇼트닝 용기: 자동 보충 시스템용 오일/쇼트닝을 담는 용기입니다. 이것은 통을 채우는 데 쓰이는 것이 아니라, 단지 오일의 수위를 유지하기 위한 것입니다. 보충 시스템에는 반드시 신선한 오일만 사용하십시오.

1. 통에 오일을 하한 채움 선까지 채우십시오.
2. 모든 가스 밸브 스위치(B)(가스 모델 전용)를 켜십시오.
3. 모든 전원 스위치(C)(전기 모델 전용)를 켜십시오.
4. 디스플레이가 바뀔 때까지 버튼을 3초 동안 길게 눌러 컨트롤러 전원을 켭니다. ①
5. 컨트롤러 (A)에 "필터 매체를 교체하시겠습니까?"라고 표시됩니다.
6. ✓를 누르면 컨트롤러에 "필터 팬 제거" 메시지가 표시됩니다.
7. 필터 팬 (D)을 제거하면 컨트롤러에 "필터 매체 교체"라고 표시됩니다.
8. 필터를 교체하고 필터 팬을 다시 조립할 때, 팬을 30초 동안 꺼내 놓은 상태를 유지하십시오. 필터 팬을 다시 장착하고 ✓를 누르십시오.
9. 오일 용기를 오른쪽 캐비닛에 놓고, 흡입관을 열린 용기 안에 넣으십시오(F).
10. JIB가 가득 차거나 컨트롤러에 'Top Off Empty(오일 보충 필요)' 표시가 사라질 때까지 상단 리셋 스위치를 길게 누르십시오. (G).
11. "P"는 필터 팬이 제대로 장착되지 않았음을 나타냅니다. 필요한 경우 "P"가 보이지 않을 때까지 필터 팬을 다시 장착하십시오.
12. '지금 필터 적용' 메시지가 표시되면 ✓ 버튼을 누르십시오 (A).
13. 빈 오일 용기의 'Top Off Empty(오일 보충 필요)' 알림에 대응하여 오일 용기(F)를 교체하고 보충 리셋 스위치(G)를 재설정하거나, 대용량 오일 시스템으로 오일 용기 에 오일을 보충하십시오.

Frymaster[®]

LOV[™]
Low Oil Volume Fryer



FRY_QS_8197945KO 07/2026

Korean/한국어

참고: Frymaster McDonald's Intuition[™] LOV[™] 프라이어는 매장에서 정상적인 운영을 시작하려면 사전에 시운전,

필터 팬 매일 청소 및 준비

LOV™ 프라이어에 장착된 필터패드/종이는 하루에 최소 한 번씩 교체해야 합니다. 매출이 많은 매장에서는 더 자주 교체해야 합니다.



1



2



O-링은 90일마다 교체하십시오.



3



4

필터 팬은 **반드시** 매일 청소하고 필터 패드/필터 종이를 교체해야 합니다. 필터 팬을 준비하려면 다음 지침을 따르십시오. 팬을 꺼내서 분해하십시오. 오래된 필터 패드/필터 종이를 버리십시오. 꼼꼼히 청소하십시오.

절대 팬에 물을 남기지 마십시오.

다음 순서대로 팬을 다시 조립하십시오:

1. 내부 스크린을 제자리에 배치하십시오.
2. 필터 종이를 팬에 넣거나, 필터 패드를 사용할 경우 무늬가 있는 면이 위로 오도록 놓으십시오.

3. 필터 패드/필터 종이 위에 고정 링을 올려놓으십시오.

4. 크럼 트레이(부스러기 받이판)을 제자리에 놓으십시오.

5. 캐비닛에 필터 팬을 단단히 고정하십시오. 컨트롤러에 "P"가 표시되지 않는지 확인하십시오.