







Frymaster, Commercial Food Equipment Service Associationin jäsen, suosittelee CFESA:n sertifioimien teknikoiden käyttöä.

81960/1

Hinta: \$6,00 819-6071 Tammikuu 2003

M2000-tietokone

Sisällysluettelo

Yleiskuvaus	
Pikaohjeet Käytön perusteet Paistaminen monen tuotteen näyttöä käyttäen Paistaminen yhden tuotteen näyttöä käyttäen Siirtyminen aamiaisesta lounaaseen Siirtyminen lounaasta aamiaiseen	2-1 2-2 2-3 2-4 2-5
Tietokoneen käyttökuntoon asetus ja kielen valinta Paistoaseman ohjelmointi Monen tuotteen rasvakeittimen ohjelmointi Uusien tuotteiden ohjelmointi Puhdistuskiehutuksen lisääminen Puhdistuskiehutuksen valinta	3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 7-1
Ohjelmointi- ja testikoodit	8-1

hjelmointi- ja testikoodit	8-1
Ohjelmointi	8-1
Asetus käyttökuntoon	8-1
Palautumisen tarkastus	8-2
Oletusasetusten lataaminen	8-2
Äänitason ja kielen valinta	8-3
Muuttaminen fahrenheitasteista celsiusasteisiin	8-3
Ylärajan tarkastus	8-4
Tietokoneen siirtäminen	8-5



1.1 Yleistä

Tervetuloa käyttämään M2000-tietokonetta. M2000:n ominaisuuksiin kuuluu mallista M100B tuttu helppo yhdellä painikkeella tapahtuva käyttö sekä 40 tuotteen tuotevalikoiman käyttömahdollisuus. M2000:n käyttö on helppoa. Yhden painikkeen painaminen käynnistää

paistojakson tuotteelle varatussa astiassa. Kun tietokonetta käytetään useammalle tuotteelle tarkoitetun astian kanssa. paistojakson käynnistämiseen tarvitaan vain kaksi painikkeen painallusta. Paina ensin haluamasi tuotteen tuotepainiketta ja paina sitten kyseisen tuotteen näytön alla olevaa paistojaksopainiketta. Tietokoneella voidaan siirtyä saumattomasti eri tuotteiden välillä (McNuggets, Crispy Chicken ja muut valikoimaan lisätyt tuotteet).

Tyypillisessä asennuksessa kolmella astialla varustetun paistoaseman M2000:n näytössä lukee FR FRIES (näytetty yllä), ja se käynnistää paistojakson, kun paistoallaspainiketta painetaan kerran. Kana-/filee-aseman nestekidenäytössä on katkoviivat.



Painettaessa painiketta 3 tai 9 näyttöön tulee McChick.



McChick-näytön alla olevan jommankumman paistojaksopainikkeen painaminen käynnistää paistojakson.

Paistojakso käynnistetään painamalla tuotepainiketta ja sitten alas lasketun korin sijaintia vastaavaa paistojaksopainiketta. McChicken-tuotepainiketta painettaessa näyttöön tulee teksti McChick. Paina asianmukaisen alas lasketun korin sijaintia vastaavaa paistojaksopainiketta.

M2000 toimii sekä täysikokoisella että jaetulla paistoaltaalla varustettujen sähkö- ja kaasutoimisten keittimien kanssa.

M2000:n yleiskuvaus

1.2 Huoltotietoja

Saat lähimmän huolto- ja korjauskeskuksen yhteystiedot soittamalla tämän oppaan kannessa olevaan 800-numeroon. Kun pyydät huoltoapua, anna aina paistotietokoneesi malli- ja sarjanumero sekä siihen kytkettynä olevan rasvakeittimen tyyppi.

Jotta voimme auttaa mahdollisimman tehokkaasti, tarvitsemme seuraavat tiedot:

Mallinumero	
Sarjanumero	
Rasvakeittimen tyyppi	
Ongelman kuvaus	

Muut mahdolliset tiedot, jotka voivat olla avuksi ongelmaa ratkaistaessa.



Paistaminen monen tuotteen näyttöä käyttäen



- 1 Katkoviivat näkyvät kummassakin näytössä.
- 2 Paina tuotepainiketta.
- **3** Altaassa, jolla on oikea asetusarvo, lukee:
- 4 Altaassa, jolla on väärä asetusarvo, lukee:
- 5 Käynnistä paistojakso paistoallaspainiketta painamalla.
- 6 Näyttö vaihtelee tekstin MCCK ja jäljellä olevan paistoajan välillä.



MC CHICK





MC CK ↑↓ 2:34

- Jos tämän tuotteen valmistamisen aikana on suoritettava jokin tehtävä, näyttöön tulee teksti "duty" (tehtävä), kun on aika suorittaa tehtävä (esim. ravistelu).
- 8 Peruuta hälytys painamalla duty-näytön alla olevaa paistoallaspainiketta.
- Näytössä lukee "pull" (vedä), kun paistoaika on kulunut umpeen, ja samalla kuuluu hälytys.
- 10 Peruuta hälytys painamalla pull-näytön alla olevaa paistoallaspainiketta.
- 11 Katkoviivat tulevat uudelleen näkyviin käytössä olevaan näyttöön, kun paistojakso päättyy.



2)

PULL



Paistaminen yhden tuotteen näyttöä käyttäen



Siirtyminen aamiaisesta lounaaseen



Muuta kummankin näytön tekstiksi FR Fries.

Siirtyminen lounasasetuksesta aamiaiseen



1 Tietokoneen näytössä lukee



2 Paina paistettujen perunoiden tuotepainiketta.



3 Tietokoneen näytön teksti "FR Fries" muuttuu merkinnäksi <<<<>>>>.



4 Pidä näytön alla olevaa paistoallaspainiketta painettuna 5 sekuntia.



- 5 Näyttöön tulee Hash Brn.
- HASH BRM

M2000:n asennus ja käyttökuntoon asetus

Tietokoneen asetukset: kielen ja äänenvoimak- kuuden valinta Käytetään tietokoneen alkuasetusta varten.	 Tietokoneen näyttö on POIS päältä. Paina . Vasemmassa näytössä näkyy code. 3 3 2 2 2 (3322) Tietokoneen vasen näyttö vaihtelee sanomien Loading (lataa) ja menu (valikko) välillä. Oikeanpuoleinen näyttö laskee 39:ään asti ja
Tietokoneessa on kaksi äänen- voimakkuus- asetusta.	 tyhjenee sitten. 6. Tietokoneen näytössä lukee OFF (pois). 7. Paina . 8. Vasemmassa näytössä näkyy code. 9. Paina
Käytetään näytössä näkyvän kielen asettamista varten. *HUOMAA: Näytön kielen tai valikkoparametrin muuttaminen aiemmin ohjelmoidussa tietokoneessa poistaa kaikki erikoistuotteita varten ohjelmoidut asetukset.	 11. Voit siirtyä varoitusäänen hiljaisen ja kovan äänenvoimakkuuden välillä painelemalla -painiketta. 12. Kun haluamasi asetus näkyy oikeanpuoleisessa näytössä, lukitse valinta painamalla -painiketta. 13. Vasemmassa näytössä* lukee Language (kieli) ja oikeassa English (englanti). Katso sivulta 8-3, kuinka lämpöasteiden näyttö muutetaan fahrenheitasteista celsiusasteisiin. 14. Voit siirtyä kielivalintojen välillä painelemalla -painiketta. 15. Kun haluamasi kieli näkyy oikeanpuoleisessa näytössä, lukitse valinta painamalla -painiketta.

M2000:n asennus ja käyttökuntoon asetus

Kävtetään	16. Vasemmassa näytössä lukee Menu (valikko) ja oikeassa USA tai
valikkopara- metrien oletusarvojen asettamiseen	Non-USA (ei USA).
	17. Voit siirtyä tuotevaihtoehtojen välillä painelemalla 🚺-painiketta.
yhdysvaltalaisia tai ei- yhdysvaltalaisia	18. Kun haluamasi tuote näkyy oikeanpuoleisessa näytössä, lukitse valinta
tuotteita varten.	painamalla Painiketta. Jos muutat oletusasetuksen pois englanninkielestä, tietokoneen vasen näyttö vaihtelee sanomien
* HUOMAA: Näytön kielen tai	loading (lataa) ja menu (valikko) välillä. Oikeanpuoleinen näyttö laskee 38:aan asti ja tyhjenee sitten.
valikkoparametrin muuttaminen aiemmin	19. Tietokoneen näytössä lukee Off.
ohjelmoidussa tietokoneessa poistaa kaikki orikoistuottoita	20. Paina
varten ohjelmoidut	21. Vasemmassa näytössä lukee code.
asetukset.	22. Paina (1656) tuotenäppäimillä.
Tällä asetetaan	23. Vasemmassa näytössä lukee GAS. Oikeassa lukee YES.
keitin toimimaan kaasulla tai	m
sähköllä ja käyttämään täysikokoista tai jaettua allasta.	24. Voit siirtyä asetusten YES ja NO välillä painelemalla Painiketta. Valitse YES, jos kyseessä on kaasutoiminen rasvakeitin. Valitse NO, jos kyseessä on sähkötoiminen rasvakeitin.
	25. Kun haluamasi valinta näkyy oikeanpuoleisessa ikkunassa, siirry
	seuraavaan valintaan painamalla 🗹 -painiketta.
	26. Vasemmassa näytössä lukee Split (jaettu) ja oikeassa Yes. Voit
	siirtyä asetusten YES ja NO välillä painelemalla LB -painiketta. Valitse YES, jos kyseessä on jaettu astia, ja NO, jos kyseessä on täysikokoinen astia.
	27. Siirry seuraavaan valintaan painamalla 🗹.
	28. Ruutu pimenee. Näkyviin tulee ○FF. Tietokone on valmis ohjelmointia varten seuraavissa kappaleissa kuvatulla tavalla.

Ohjelmointi yhden tuotteen käyttöä varten

Esimerkki: Astioiden	1. Tietokoneen näytössä lukee OFF. (Tietokoneen on oltava pois päältä ohielmointitilaan pääsemiseksi.)
ohjelmointi	2. Paina 🗹.
	3. Vasemmassa näytössä lukee code.
	4. Paina (1650) tuotenäppäimillä.
Tallentaa tuotteen tuote-	5. Vasemmassa näytössä lukee FR FRIES. Oikeanpuoleinen näyttö on tyhjä.
painikkeeseen.	6. Tuotepainikkeen 1 (ranskanperunoiden oletustuotepainike) merkkivalo syttyy.
	 7. Siirry tarvittaessa toiseen tuotevaihtoehtoon painamalla <i>Tässä esimerkissä tietokonetta käytetään vain ranskanperunoille.</i>
Asettaa	 Paina tietokoneen oikealla puolella. Täyden astian koneessa kummankin painikkeen päällä lukee YES, mutta jaetun astian koneessa
asetuspisteen ranskanperunoille.	se lukee vain painikkeen päällä. Tämä vaihe asettaa astian lämpötilaksi 335 °F (168 °C), joka on ranskanperunoiden asetuslämpötila.
	 Paina 2 tietokoneen oikealla puolella. Painikkeen päällä olevassa näytössä lukee YES. Tämä vaihe asettaa jaetun koneen oikean astian lämpötilaksi 335 °F (168 °C).
Asettaa tehtäväajan.	 Paina Vasemmassa näytössä lukee Duty 1. Oikeassa lukee M :30. Tämä asettaa sekunnit paistojakson tehtävähälytystä varten. M :30 on oletusarvo ja sitä tulisi käyttää.
Asettaa	11 Voit siirtyä hälytyksen automaattisen ja manuaalisen peruutuksen
hälytyksen peruutus- vaihtoehdon.	välillä painelemalla
	M : 30 ja A : 30 välillä, kun painiketta LU painetaan. Hälytyksen
Asettaa toisen tehtävän hälytyksen.	 12. Paina . Vasemmassa näytössä lukee Duty 2. Oikeassa lukee M : OO. Tämä asettaa ajan paistojakson toista tehtävähälytystä varten.

Ohjelmointi yhden tuotteen käyttöä varten

ſ

13. Anna tarvittaessa aika käyttämällä numeroituja tuotenäppäimiä. M : OO on oletusasetus.
 Siirry hälytyksen automaattisen ja manuaalisen peruutuksen välillä vaiheen 10 mukaisesti.
 15. Paina . Vasemmassa näytössä lukee Remove (poista). Oikeassa lukee M 3:10. Tämä asettaa valitun tuotteen paistoajan. Muuta aikaa tarpeen mukaan käyttämällä numeroituja näppäimiä. 3:10 on ranskanperunoiden oletuspaistoaika.
16. Voit siirtyä hälytyksen automaattisen ja manuaalisen peruutuksen välillä painelemalla painiketta.
 17. Paina Nasemmassa näytössä lukee QUAL. Oikeassa lukee M 7:00. Tämä on laadun oletuspitoaika ranskanperunoille. Muuta aikaa tarpeen mukaan käyttämällä numeroituja tuotenäppäimiä. Laatuajastin voidaan poistaa käytöstä antamalla arvoksi nolla.
18. Voit siirtyä hälytyksen automaattisen ja manuaalisen peruutuksen välillä painelemalla .painiketta.
 Paina . Vasemmassa näytössä lukee Set-Temp. Oikeassa lukee 335F (179C). Tämä on ranskanperunoiden lämpötilan perusasetusarvo. Muuta asetusta tarpeen mukaan käyttämällä numeroituja tuotenäppäimiä.
20. Toista vaiheet 7–19 muille tuotteille.
21. Kun viimeinen ohjelmoitu tuotevaihtoehto on tietokoneen näytössä, paina painiketta lukitaksesi vaihtoehdon ja poistuaksesi ohjelmoinnista.

Ohjelmointi monen tuotteen käyttöä varten

Monelle tuotteelle	1. Tietokoneen näytössä lukee OFF. (Tietokoneen on oltava pois päältä
tarkoitetun astian	ohjelmointitilaan pääsemiseksi.)
ohjelmointi	2. Paina 🗹.
	3. Vasemmassa näytössä lukee Code.
Asettaa paistoajan.	4. Paina (1650) tuotenäppäimillä.
	5. Vasemmassa näytössä lukee FR FRIES. Oikeanpuoleinen näyttö on tyhjä.
	 Tuotepainikkeen 1 (ranskanperunoiden oletustuotepainike) merkkivalo syttyy.
Asettaa laatuajan.	7. Siirry seuraavaan tuotevaihtoehtoon painamalla
	8. Vasemmassa näytössä lukee Fillet (filee).
Tallentaa tuotevalinnan tuote-	9. Tallenna paistojakso painamalla asianmukaista tuotepainiketta. Valitun tuotepainikkeen merkkivalo syttyy. Oikeanpuoleinen näyttö on tyhjä.
painikkeeseen.	
Asettaa valitun tuotteen kanssa käytettävän altaan.	10. Paina jaetun rasvakeittimen oikealla puolella, niin paistoallaspainikkeen päällä olevaan näyttöön tulee YES. Tämä näyttää astian, jossa tuote valmistetaan.
Asettaa tehtäväajan.	11. Paina Vasemmassa näytössä lukee Duty 1. Oikeassa lukee M : OO. Tämä asettaa sekunnit paistojakson tehtävähälytystä varten.
	12. Voit siirtyä hälytyksen automaattisen ja manuaalisen peruutuksen
	välillä painelemalla D-painiketta. Vasen näyttö vaihtelee sanomien
	M : OO ja A : OO välillä, kun painiketta LU painetaan. Hälytyksen manuaalinen peruutus on oletusasetuksena.
	13. Paina Nasemmassa näytössä lukee Duty 2. Oikeassa lukee M :00. Tämä asettaa ajan paistojakson toista tehtävähälytystä varten.

Ohjelmointi monen tuotteen käyttöä varten

14. Anna tarvittaessa aika käyttämällä numeroituja tuotenäppäimiä. $M : OO$ on oletusasetus.
15. Siirry hälytyksen automaattisen ja manuaalisen peruutuksen välillä vaiheen 12 mukaisesti.
16. Paina Oikeassa näytössä lukee Remove (poista). Oikeassa näytössä lukee M 4:00, joka on fileiden oletuspaistoaika. Anna tarvittaessa uusi paistoaika minuutteina ja sekunteina käyttämällä numeroituja tuotenäppäimiä.
17. Voit siirtyä hälytyksen automaattisen ja manuaalisen peruutuksen välillä painelemalla painiketta.
 18. Paina . Vasemmassa näytössä lukee Qual (laatu) ja oikeassa M : OO. Anna tuotteen pitoaika käyttämällä numeroituja tuotenäppäimiä. Jos laatuajastinta ei tarvita, anna 0:00.
19. Voit siirtyä hälytyksen automaattisen ja manuaalisen peruutuksen välillä painelemalla painiketta.
20. Paina Nasemmassa näytössä lukee Set-Temp (aseta lämpötila) ja oikeassa 350F (177C). Anna tarvittaessa uusi asetuslämpötila käyttämällä numeroituja tuotenäppäimiä.
21. Paina 🗹. Vasemmassa näytössä lukee Fillet ja oikeassa Yes.
22. Siirry seuraavaan tuotevaihtoehtoon (esim. McChicken) painamalla
23. Toista vaiheet 9–21 muille tuotteille.
24. Kun viimeinen ohjelmoitu tuotevaihtoehto on tietokoneen näytössä, paina painiketta lukitaksesi vaihtoehdon ja poistuaksesi ohjelmoinnista.

Uusien tuotteiden ohjelmointi

Uusien tuotteiden	1.	Tietokoneen näytössä lukee OFF. (Tietokoneen on oltava pois päältä
onjeimointi		ohjelmointitilaan pääsemiseksi.)
	2.	Paina 🔽.
	3.	Vasemmassa näytössä lukee Code.
	4.	Paina Paina (1650) tuotenäppäimillä.
	5.	Siirry tuotevaihtoehtoja eteenpäin 2 -painiketta painelemalla, kunnes näytössä lukee Prod 8 tai sitä suurempi numero.
	6.	Paina , jolloin oikeassa näytössä lukee EDI⊤ (muokkaa). Vasemmassa näytössä oleva ensimmäinen merkki vilkkuu.
Anna tuotteen nimi.	7.	Anna tuotteen nimi D1-näppäimillä. Kullakin näppäimellä voidaan antaa yksi kolmesta kirjaimesta. Painele näppäintä, jossa lukee haluttu kirjain, kunnes kirjain tulee esiin.
	8.	Siirrä kohdistinta painamalla -painiketta. 0-näppäimellä voit syöttää välilyönnin.
	9.	Jos haluat syöttää esimerkiksi sanan "WINGS", painele tuotenäppäintä nro 8, kunnes näyttöön tulee W.
	10.	Siirrä kohdistin seuraavan kirjaimen kohdalle Painele näppäintä nro 3, kunnes näyttöön tulee 1. Jatka näin, kunnes näytössä lukee WINGS.
	11.	Paina La.
	12.	P vilkkuu ja näytössä on numero. Anna tuotevaihtoehdolle lyhennetty nimi vaiheiden 7–10 mukaisesti. Tämä lyhennetty nimi näkyy näytössä vuoronperään paistoajan kanssa paistojakson aikana.
	13.	Paina D. Juuri antamasi tuotteen nimi näkyy vasemmalla.
	14.	Tallenna halutessasi uuden tuotteen paistojakso painamalla valitsemaasi tuotepainiketta. Valitun tuotepainikkeen merkkivalo syttyy. Oikeanpuoleinen näyttö on tyhjä.

Uusien tuotteiden ohjelmointi

Määrittää, missä tuote paistetaan. Asettaa ensimmäisen tehtävän.	 Paina -näppäintä rasvakeittimen oikealla puolella, niin painetun paistoallaspainikkeen päällä olevaan näyttöön tulee YES. Tämä määrittää, missä uusi tuote paistetaan. Paina . Vasemmassa näytössä lukee Duty 1. Oikeassa lukee M :00. Anna tehtäväaika tuotenäppäimillä tarpeen mukaan. Voit siirtyä hälytyksen automaattisen ja manuaalisen peruutuksen välillä painelemalla painiketta. Hälytyksen manuaalinen peruutus on oletusasetuksena.
Jos tehtäväaikaa ei tarvita, anna 0:00.	18. Paina Vasemmassa näytössä lukee Duty 2. Oikeassa lukee M :00.
	 19. Anna halutessasi aika käyttämällä numeroituja tuotenäppäimiä. 20. Voit siirtyä hälytyksen automaattisen ja manuaalisen peruutuksen välillä painelemalla -painiketta. 21. Paina . Oikeassa näytössä lukee Remove (poista). Oikeassa
Asettaa paistoajan.	numeroituja tuotenäppäimiä.
	välillä painelemalla painiketta.
	 23. Paina . Vasemmassa näytössä lukee Qual (laatu) ja oikeassa M: OO. Anna tuotteen pitoaika ohjelmointinäppäimillä tarpeen mukaan.
	24. Voit siirtyä hälytyksen automaattisen ja manuaalisen peruutuksen välillä painelemalla painiketta.
Asettaa asetusarvon.	25. Paina
	26. Paina Vasemmassa näytössä lukee PROBE (anturi) ja oikeassa YES.
	27. Voit siirtyä asetusten YES ja NO välillä painelemalla painiketta. Jätä näyttöön NO poistaaksesi anturitoiminnon käytöstä.

Uusien tuotteiden ohjelmointi

 Paina . Vasemmassa näytössä näkyy uuden tuotteen nimi ja oikeassa YES.
29. Siirry seuraavaan ohjelmoitavaan tuotteeseen painamalla
30. Kun viimeinen ohjelmoitu tuote on tietokoneen näytössä, paina painiketta lukitaksesi tuotteen ja poistuaksesi ohjelmoinnista.

M2000:n puhdistuskiehutuksen lisääminen/valinta

Lisää puhdistus- kiehutus	1. Tietokoneen näytössä lukee ○FF.
	2. Paina
	3. Vasemmassa näytössä lukee CODE.
	4. Syötä 4.
	 Siirry -painikkeella taaksepäin ohjelmoitujen kohtien ja numeroitujen tuotteiden läpi kohtaan Boil Out, joka on tuotteen nro 40 kohdalla.
	6. Tallenna puhdistus painamalla harmaata tuotepainiketta
	Painikkeen vihreä merkkivalo syttyy.
	 Kytke keittimen virta pois ja lukitse ohjelmointi painamalla virtapainiketta
Valitsa	
puhdistus- kiehutus	 Kytke keitin pois päältä painamallapainiketta.
	2. Tietokoneen näytössä lukee OFF.
	3. Tyhjennä rasva keittimestä.
	4. Lisää puhdistuskiehutusliuos puhdistettavaan paistoaltaaseen.
	 5. Kytke keitin päälle painamalla Temp (alhainen lämpötila).
	 Paina -näppäintä, jota käytettiin puhdistuskiehutuksen ohjelmointiin.
	7. Tietokoneen näyttöön tulee <<<<>>>.

M2000:n puhdistuskiehutuksen lisääminen/valinta

8. Pidä puhdistettavan altaan alla olevaa paistoaltaan painiketta painettuna. Pidä sitä painettuna noin viisi sekuntia. Painikkeen päällä olevaan näyttöön pitäisi tulla Boil Out.
 Paistoallas varataan puhdistuskiehutusta varten ja asetusarvona on 195 °F (91 °C).
 Paina paistoaltaan painiketta Boil Out -näytön alla. Noudata PM-korteissa esiteltyä McDonald'sin puhdistuskiehutusmenetelmää.
11. Kun puhdistuskiehutus on suoritettu, määrää paistoallas uudelleen haluamallesi tuotteelle kohdassa Määrättyjen tuotteiden lisääminen tai muuttaminen annettujen ohjeiden mukaan.

Onjeimointi	 Paina O. Tietokoneen näytössä lukee ○FF. Tietokoneen on oltava pois päältä ohjelmointitilaan pääsemiseksi.
Käytetään tuotepainikkeiden ohjelmointiin ja uusien tuotteiden lisäämiseen.	 3. Paina . 4. Vasemmassa näytössä näkyy code. 5. Paina (1650). Katso tarkemmat ohjeet sivuilta 4-2-6-3.
Asetus käyttökuntoon	 Paina O. Computer displays OF F.
Käytetään asetettaessa tietokonetta uuteen asennukseen tai siirrettäessä tietokone kokoonpanoltaan erilaiseen paistimeen.	 3. Paina . 4. Vasemmassa näytössä näkyy code. 5. Paina (1656). Tätä koodia käytetään tietokoneen asettamista varten. Katso tarkemmat ohjeet sivuilta 3-1–3-2.

Palautumisen tarkastus	1. Paina
Näyttää ajan, jonka keitin tarvitsee nostaakseen öljyn lämpötilaa 50 °F (28 °C) kriittisen lämmitysvaiheen aikana.	 Tietokoneen näytössä lukee OFF. Paina . Vasemmassa näytössä näkyy code. 1 6 5 2 (1652). Paina kun näyttöön tulee aika. Tätä koodia käytetään keittimen palautumisajan tarkistamiseen.
Tehdasasetusten uudelleen asettaminen	1. Paina
Lataa tehdasasetukset uudelleen vakiotuotteille.	 Tietokoneen näytössä lukee ○FF. Paina .
Huomaa: Tarkasta tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, että kaikki paistoajat, asetusarvot, tehtäväajat ja laatuajat ovat ravintolan vaatimusten mukaiset.	 4. Vasemmassa näytössä lukee CoDE 5. Paina (3322). 6. Tätä käytetään asettamaan tietokone tehtaan oletusasetuksille. <i>Katso tarkemmat tiedot sivuilta 3-1–3-2</i>.

Kielen ja äänen-			
voimakkuuden			
asetus	1	Paina U	
	1.	I anna 📖	HUOMAA: Hetokoneen
	2.	Tietokoneen näytössä lukee OFF.	muuttaminen poistaa kaikki ravintolan
Käytetään äänen			henkilökunnan
voimakkuuden ja	3.	Paina 🛄.	mahdollisesti tekemät
tietokoneen nävtön			erikoistuotteita koskevat
kielen	4.	Vasemmassa näytössä lukee code.	onjeimoinnit.
asettamiseen ja			
yhdysvaltalaisten			
tai kansainvälisten			
valintaan			
	5.	Paina (16	55). Katso täydelliset
		asetusohjeet sivuilta 3-1–3-2.	
Muuttaminan			
fahrenheitasteista			
celsiusasteisiin	1	Paina U tietokoneessa jossa näkuv	lämnötila fahranhaitastaina
	1.	i ama 💴 tietokoneessa, jossa nakyy	lampotna lamennenastenia.
	2.	Tietokoneen näytössä lukee OFF.	
		5	
	3.	Paina 🗹.	
	4.	Vasemmassa näytössä lukee CODE	
	5.	Paina (16	58).
		× ×	<i>,</i>
	6.	Tietokoneen näyttö tyhjenee hetkeksi,	minkä jälkeen siinä lukee OFF.
	7.	Paina Paina Paina Lämpötila näi siirtyä takaisin fahrenheitasteisiin toista	kyy nyt celsiusasteina. Voit amalla vaiheet 1–7.

Ylärajan tarkastus	1. Paina
	2. Tietokoneen näytössä lukee OFF.
	3. Paina
*Huomaa: Käytä vasenta puolta varten	4. Vasemmassa näytössä lukee CODE
numeroita 8888 ja vasempia painikkeita 1 ja 2.	5. Paina <u>YZ-</u> <u>YZ-</u> <u>YZ-</u> <u>YZ-</u> (9999*), jos kyseessä on
	täysikokoinen allas tai jaetun altaan oikea puoli. Huomaa: Testi voidaan suorittaa ainoastaan öljyllä, jonka lämpötila on yli 180 °F (82 °C). Jos rasvan lämpötila on alle 180 °F (82 °C), tietokoneen näytössä lukee TOO COLD (liian kylmä).
	6. Oikeassa näytössä lukee $HI-LIMIT$ (yläraja).
	7. Pidä oikeanpuoleista paistojaksopainiketta painettuna.
	8. Keitin pyytää lämmitystä ja syttyy.
	9. Oikeassa näytössä näkyy vuoronperään H1-1 ja lämpötila, kunnes rasvan lämpötila nousee 410 °F (210 °C):seen.
	10. Kuumennus kytkeytyy nyt pois ja HI-1-testi on suoritettu.
	11. Käynnistä Hi-Limit 2 -testi pitämällä oikeanpuoleista
	12. Näytössä näkyy vuoronperään Hi-Limit ja lämpötilanäyttö, kunnes yläraja aukeaa. Näytössä lukee Hi-2.
	13. Poista testi ja sammuta tietokone painamalla 🛈.
	 14. Jos Hi-Limit 2 -testi epäonnistuu, näytössä näkyy vuoronperään HI-2 ja BAD. Jos näin tapahtuu, ota välittömästi yhteys huoltoon.

Tietokoneen siirtäminen toiseen rasvakeittimeen	 Paina . Vasemmassa näytössä lukee Code. Paina . (1656) tuotenäppäimillä. Vasemmassa näytössä lukee Gas (kaasu) ja oikeassa YES.
Käytetään, kun	 5. Voit siirtyä oikeassa näytössä olevien asetusten YES ja NO välillä
tietokone	painelemalla painiketta. Jos käytössä on kaasutoiminen keitin, jätä
siirretään	asetukseksi YES, ja jos käytössä on sähkötoiminen keitin, jätä
kokoonpanoltaan	asetukseksi NO. 6. Lukitse tekemäsi valinta painamalla III. 7. Vasemmassa näytössä lukee Split (jaettu) ja oikeassa YeS. 8. Voit siirtyä asetusten YeS ja NO välillä painelemalla III-painiketta.
erilaiseen	Jos kyseessä on jaettu allas, jätä asetukseksi YeS, ja jos kyseessä on
keittimeen.	täysikokoinen allas, jätä asetukseksi NO. 9. Lukitse tekemäsi valinta painamalla III. 10. Ruutu pimenee ja siinä lukee OFF.



Frymaster, L.L.C. 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana USA 71106 Huoltokeskus (800) 551 8633 tai +1 318 865 1711

Painettu Yhdysvalloissa Suomenkielinen 819-6071 1/03