

Computer M2000 Instrukcja obslugi





Firma Frymaster, stowarzyszona jest w Commercial Food Equipment Service Association i zaleca korzystanie wylacznie z fachowców certyfikowanych przez CFESA.

Calodobowa goraca linia serwisu 1-800-551-8633 Cena: \$6.00 819-6099 styczen 2003

M2000 Computer

Spis tresci

Przeglad	1-1
Instrukcje skrócone Funkcje podstawowe Smazenie z pomoca ekranu wieloproduktowego Smazenie z pomoca ekranu dedykowanego Przejscie z ustaw. sniad. na lunch. Przejscie z ustaw. lunch. na sniad.	2-1 2-2 2-3 2-4 2-5
Wstepne ustawianie komputera: Wybór jezyka Programowanie stan. frytowniczego Programowanie wieloproduktowe Programowanie nowych pozycji jadlospisu Programowanie odparowywania (Boilout) Wybieranie odparowania (Boilout)	3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 7-1
Programowanie i kody testowania Programowanie Ustawienia Kontrola przywracania trybu roboczego Wprowadzanie ustaw. domyslnych Wybór glosnosci i jezyka Zmiana ze skali Fahrenheita na Celsjusza Kontrola tremp. Hi-Limit Przemieszczanie komputera	8-1 8-1 8-2 8-2 8-3 8-3 8-3 8-4 8-4 8-5

M2000 – Przeglad tematów



1.1 Ogólne

Oto M2000 - komputer zachowujacy prostote jedno-przyciskowej obslugi, jak w wersji M100B ale z dodatkowa funkcjonalnoscia menu na 40 produktów. Komputer jest prosty w obsludze. Za pomoca jednego przycisku uruchamiamy cykl smazenia dla kazdej pozycji w przydzielonej

kadzi. Ten sam wielofunkcyjny komputer wymaga jedynie dwu przycisniec, aby uruchomic smazenie kadzi W wieloproduktowej. Ζ menu wybieramy po prostu odpowiednia pozycje i naciskamy przycisk pod pozadanym produktem Z wyswietlacza. Komputer przechodzi plynnie miedzy McNuggets a Crispy Chicken lub dowolna inna pozycja, która mozemy dodac do menu.

W warunkach typowej restauracji, komputer M2000s zainstalowany przy stanowisku trójkadziowym frytowniczym pokazuje na wyswietlaczu FR FRIES (patrz ilustracja powyzej) i uruchamia smazenia cykl za pomoca jednego przycisniecia wybranej sekwencji smazalniczej.



Wcisniecie przycisków prod. nr 3 lub 9 wyswietli McChick.



Wcisniecie pierwszego lub drugiego przycisku cyklu smaz. pod ekranem z McChick uruchomi cykl smazalniczy.

Przy stanowisku obróbki kurczat/filetów, wyswietlacz diodowy pokazuje linie kreskowana. Aby uruchomic cykl smazalniczy, wciskamy przycisk odpowiedniego produktu, a nastepnie cyklu smazalniczego dla lokalizacji zatopionego kosza. Po wcisnieciu przycisku produktu dla McChicken, na wyswietlaczu pojawi sie McChick. Wciskamy przycisk cyklu smazalniczego dla lokalizacji zatopionego kosza.

M2000 – Przeglad tematów

Komputer M2000 nadaje sie zarówno do frytownic elektrycznych jak i gazowych, o kadziach jednolitych, jak i dzielonych.

1.2 Dane serwisowe

Na okladce instrukcji podano gratisowy regionalny numer "800", na który nalezy dzwonic dla ustalenia lokalizacji najblizszego osrodka serwisowo-konserwacyjnego. Zglaszajac sie po pomoc serwisowa, prosimy o podawanie modelu i numeru fabrycznego komputera, oraz rodzaju frytownicy, przy jakiej jest zainstalowany.

Dla usprawnienia udzielanej Panstwu pomocy, prosimy o podanie ponizszych danych:

Model	
Numer fabryczny	
Rodzaj frytownicy	
Rodzaj usterki	

Oraz wszelkich innych informacji, mogacych pomóc nam w rozwiazaniu Panstwa problemu serwisowego.

Funkcje podstawowe



Włączanie frytownicy (ON)

Dla kadzi jednolitej, wciśnij pierwszy lub drugi przycisk; dla kadzi dzielonej, wciśnij przycisk po odpowiedniej stronie.

-			1	
1		١	1	
		J	1	
_	ð	/	11	

Wyłączanie frytownicy (OFF)

Dla kadzi jednolitej, wciśnij pierwszy lub drugi przycisk; dla kadzi dzielonej, wciśnij przycisk po odpowiedniej stronie.

		-1	
-	1		
)		
_	؍		
_	_	J	

Sprawdzanie temperatury w kadzi

Jednokrotnie przyciśnij klawisz Temp. Ekrany pokazują temperatury w kadziach.



Sprawdzanie ustaw. temp. docelowej kadzi

Wciśnij klawisz Temp dwukrotnie. Na ekranach widać temp. docelowe kadzi.

Ī	•
	- K

Anulowanie funkcji roboczej (Duty) lub Usunięcie alarmu

Wciśnij klawisz pod aktualnym ekranem.



Uruchamianie cyklu smażalniczego jednoprzyciskowego (Tryb dedykowany)

Wciśnij klawisz pod wyświetloną pożądaną pozycją.



Uruchomienie cyklu smażalniczego dwu-przyciskowego (Tryb wieloproduktowy)

Wciśnij klawisz produktu z ikoną pożądanego produktu. Wciśnij przycisk sekwencji smażalniczej aby rozpocząć cykl smaż.



Przechodzenie z trybu dedykowany na tryb wieloproduktowy

Wciśnij i trzymaj przycisk sekwencji smażalniczej pod wyświetloną pozycją menu przez 5 sekund. Ekran pokazuje linię kreskowaną.



Przechodzenie z trybu wieloprodukt. na tryb dedykowany

Wciśnij odpowiedni klawisz z ikoną pożądanego produktu. Wciśnij i trzymaj przycisk sekwencji smażalniczej pod wyświetloną pożądaną pozycją przez 5 sekund.



Smażenie z pomocą ekranu wieloproduktowego



Smazenie z pomoca ekranu dedykowanego



Przejście z ustawień śniadaniowych na lunchowe

Zmień oba ekrany na FR FRIES

Komputer M2000 Przejście z ustawień lunchowych na śniadaniowe

Instalacja/Ustawienia M2000

Ustawienia komputera: Wybór jezyka i glosnosci Dla wstepnego ustawienia komputera.	 Wyswietlacz komputera wskazuje OFF. Wcisnij . Na lewym wyswietlaczu wyswietla sie code. 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	6. Wyswietlacz komputera wskazuje OFF.
Komputer posiada dwa ustawienia glosnosci.	 Wcisnij . Na lewym wyswietlaczu wyswietla sie code.
Dla wyboru jednego z wyswietlonych jezyków.	9. Wcisnij (1655).
*UWAGA: Zmiana jezyka na ekranie lub parametru menu w komputerze wczesniej zaprogramowany m usuwa równiez wszelkie zaprogramowane wlasne pozycje menu.	 Na lewym wyswietlaczu wyswietla sie VOLUME; na prawym HIGH albo LOW. Wciskaj aby naprzemiennie przechodzic miedzy glosnoscia niska a wysoka dla sygnalów alarmowych. Po wprowadzeniu w prawym wyswietlaczu preferowanej glosnosci, wcisnij aby zapisac dokonany wybór. Na lewym wyswietlaczu wyswietla sie Language *; na prawym Engl ish. Patrz strony 8-3, gdzie znajduja sie instrukcje zmiany wyswietlanej temperatury ze skali Fahrenheita na Celsjusza. Wciskaj aby naprzemiennie przechodzic miedzy proponowanymi jezykami. Majac na prawym wyswietlaczu odpowiedni jezyk, wcisnij aby zapisac dokonany wybór.

Instalacja/Ustawienia M2000

Stosuje sie dla ustawienia domyslnych parametrów menu dla pozycji menu USA/ spoza USA.	 16. Na lewym wyswietlaczu wyswietla sie Menu *; na prawym USA lub Non-USA. 17. Wciskaj aby naprzemiennie przechodzic miedzy pozycjami menu. 18. Majac na prawym wyswietlaczu odpowiednie menu, wcisnij aby
*UWAGA: Zmiana jezyka na ekranie lub parametru menu w komputerze wczesniej zaprogramowany m usuwa równiez wszelkie zaprogramowane wlasne pozycje menu.	 18. Majac na prawym wyswienaczu odpowiednie menu, wcisny aby zapisac dokonany wybór. Jezeli zmieniono z domyslnego ustawienia na jezyk angielski, na lewym wyswielaczu pojawiac sie bedzie naprzemiennie loading oraz menu. Prawy wyswietlacz odliczy do 38, nastepnie zgasnie. 19. Wyswietlacz komputera wskazuje Off. 20. Wcisnij . 21. Na lewym wyswietlaczu wyswietla sie Code. 22. Wcisnij .
Listawia	
frytownice jako gazowa lub elektryczna, z kadzia jednolita lub dzielona	 23. Na lewym wyswietlaczu wyswietla sie GAS. Na prawym YES. 24. Wciskaj aby naprzemiennie przechodzic miedzy YES oraz NO. Dla frytownicy gazowej wybierz YES. Dla frytownicy elektrycznej wybierz NO.
	25. Majac na prawym wyswietlaczu pozadane pozycje, wcisnij 🖍 aby przejsc do nastepnej pozycji.
	26. Na lewym wyswietlaczu wyswietla sie Spl it , na prawym Yes .
	Wciskaj aby naprzemiennie przechodzic miedzy YES i NO. Dla kadzi dzielonych wybierz YeS; dla kadzi jednolitych NO.
	27. Wcisnij 🗹 aby przejsc do nastepnej pozycji.
	28. Ekran gasnie. Dioda wskazuje OFF . Komputer jest gotów do programowania zgodnie z instrukcjami podanymi w nastepnych rozdzialach.

Programowanie kadzi dedykowanych

Przyklad:	1. Komputer wyswietla OFF (Aby wejsc do trybu programowania, komputer
Programowanie	musi byc wylaczony.)
kadzi dedykowanych	2. Wcisnij
	3. Prawy wyswietlacz pokazuje Code
	4. Wcisnij (1650) klawiszami produktów.
Przypisuje pozycje menu do przycisku produktu.	 Lewy wyswietlacz pokazuje FR FRIES. Prawy wyswietlacz nie pokazuje nic.
	6. Zaswieci sie dioda przycisku produktu nr 1, czyli domyslnego dla frytek
Ustala temp. docelowa dla frutek	 7. Wcisnij jesli chcesz przejsc do innej pozycji menu. W tym przykladzie, komputer jest zaprogramowany na frytki.
liytek.	\bigcirc
	8. Wcisnij po prawej stronie komputera. Dla kadzi jednolitych ponad obu przyciskami pojawia sie YES; dla kadzi dzielonych,
	pojawia sie jedynie przy przycisku Czynnoscia ta ustawiamy temp. docelowa na 335°F, czyli wlasciwa dla frytek.
	 Wcisnij po prawej stronie komputera. YES pojawia sie na wswietlaczu powyzej przycisku. Czynnoscia ta ustawiamy temp. docelowa na 335°F w prawej kadzi – w kadziach dzielonych.
Ustawia czas funkcji roboczej.	 Wcisnij . Lewy wyswietlacz pokazuje Duty 1. Prawy ekran pokazuje M :30. Czynnosc ta ustawia liczbe sekund trwania alarmu roboczego. M :30 jest ustawieniem domyslnym, z którego nalezy korzystac.
Listowia wybrana	m
kasowanie alarmu.	11. Wciskaj bal aby przechodzic naprzemiennie miedzy automatycznym i recznym kasowaniem alarmu. Na lewym ekranie wyswietlac sie beda
	naprzemiennie M :30 oraz A :30, w miare wciskania
Ustawia drugi	
alarm funkcji roboczej	12. Weisnij . Lewy wyswietlacz pokazuje Duty 2. M :00 pojawia
	sie na prawym ekiame. Czymose ta ustawia czas cykiu smażelila, po

Programowanie kadzi dedykowanych

		którym uruchomi sie drugi alarm roboczy.
	Ustala czas smazenia.	 13. Jesli trzeba, korzystamy z numerowanych klawiszy produktu dla wprowadzania czasu. Ustawieniem domyslnym jest M :OO. 14. Aby przechodzic naprzemiennie od automatycznego do recznego kasowania alarmu, wykonaj czynnosc 10.
	Ustala czas przestoju jakosc.	15. Wcisnij . Prawy wyswietlacz pokazuje Remove . M 3:10 pojawia sie na prawym ekranie. Czynnosc ta ustawia czas smazenia dla wybranego produktu. Korzystamy z numerowanych klawiszy dla zmiany czasu zgodnie z potrzeba. Domyslnym czasem smazenia frytek jest 3:10.
wia erature z. produktu emp. lowa kadzi.		 16. Wciskaj aby przechodzic naprzemiennie od automatycznego do recznego kasowania alarmu.
		17. Wcisnij . Prawy wyswietlacz pokazuje QUAL . M 7:OO widac na prawym ekranie. Jest to domyslna wartosc przestoju jakosciowego dla frytek. Wciskamy numerowane klawisze produktów dla zmiany czasu zgodnie z potrzeba. Wprowadzenie 'zero' wylacza stoper przestoju jakosciowego.
		18. Wciskaj aby przechodzic naprzemiennie miedzy automatycznym i recznym kasowaniem alarmu.
		 Wcisnij . Lewy wyswietlacz pokazuje Set-Temp. Na prawym ekranie pojawia sie 335F. Jest to domyslna temperatura docelowa dla frytek. Wciskamy numerowane klawisze produktów dla zmiany czasu zgodnie z potrzeba.
		20. Dla dalszych pozycji, powtarzamy czynnosci 7-19.
		21. Podczas wyswietlenia ostatniej pozycji menu, wcisnij aby utrwalic pozycje menu i porzucic programowanie.

Programowanie wieloproduktowe

Programowaniek adzi dzielonych	1. Komputer wyswietla OFF (Aby wejsc do trybu programowania, komputer musi byc wylaczony.)
	2. Wcisnij
	3. Lewy wyswietlacz pokazuje Code
Ustala czas smazenia.	4. Wcisnij
	 Lewy wyswietlacz pokazuje FR FRIES. Prawy wyswietlacz nie pokazuje nic.
	 Zaswieci sie dioda przycisku produktu nr 1, czyli przycisku domyslnego dla frytek.
Ustala przestój jakosciowy.	7. Wcisnij jesli chcesz przejsc do innej pozycji menu.
	8. Lewy wyswietlacz pokazuje Filet.
Przypisuje pozycje menu do przycisku produktu.	9. Wcisnij przycisk wybranego produktu, aby zapisac programowany cykl smazalniczy. Zaswieci sie dioda wybranego produktu. Prawy wyswietlacz nie pokazuje nic.
Ustala temperature smazenia.	 Wcisnij po prawej stronie frytownicy dzielonej – na wyswietlaczu ponad przyciskiem sekwencji smazalniczej pojawi sie YES. Wskazuje to na kadz, w której bedzie smazony produkt.
	 Wcisnij . Na lewym ekranie pojawi sie Duty 1. Na prawym ekranie M :OO. Ustawia to czas smazenia, po którym uruchomi sie alarm roboczy.
Ustala czas funkcji roboczej.	12. Wciskaj aby naprzemiennie przechodzic miedzy automatycznym
	a recznym kasowaniem alarmu. Podczas wciskania , lewy ekran bedzie wyswietlal naprzemiennie M :OO i A :00. Ustawieniem domyslnym jest reczne kasowanie alarmu.
	 Wcisnij . Na lewym ekranie pojawi sie Duty 2. M :00 pojawia sie na prawym. Ustawia to czas smazenia, po którym uruchomi sie drugi alarm roboczy.
	 W miare potrzeby, dla wprowadzenia czasu korzystaj z numerowanych klawiszy produktów. Ustawieniem domyslnym jest M :OO.

Programowanie wieloproduktowe

15. Aby naprzemiennie przechodzic miedzy automatycznym a recznym kasowaniem alarmu, wykonuj polecenie punktu 12.
 16. Wcisnij ✓. Na prawym ekranie pojawia sie Remove. Na prawym wyswietlaczu pojawia sie M 4:00, domyslny czas smazenia filetów. W miare koniecznosci, korzystaj z numerowanych klawiszy produktów dla wprowadzania nowego czasu smazenia w minutach i sekundach.
17. Wciskaj aby naprzemiennie przechodzic miedzy automatycznym a recznym kasowaniem alarmu.
18. Wcisnij . Na lewym ekranie pojawi sie Qual ; M : OO pojawi sie na ekranie prawym. Korzystaj z numerowanych klawiszy produktów dla wprowadzenia czasu przestoju jakosciowego danego produktu. Jesli dla danego produktu stoper nie jest konieczny, wprowadz 0:00.
 Wciskaj aby naprzemiennie przechodzic miedzy automatycznym a recznym kasowaniem alarmu.
 Wcisnij . Na lewym ekranie pojawi sie Set-Temp; na prawym pojawia sie 350F. W miare potrzeby wprowadzania nowej temp. docelowej, korzystaj z numerowanych klawiszy produktów.
 21. Wcisnij . Na lewym ekranie pokazuje sie Filet; na prawym pojawia sie Yes.
 22. Wcisnij aby przejsc do nastepnej zadanej pozycji menu, n.p. McChicken.
23. Dla wprowadzenia dalszych pozycji menu, powtarzaj czynnosci 9-21.
24. Podczas wyswietlania przez komputer ostatnio wprowadzonej pozycji menu, wcisnij Odla jej utrwalenia i porzucenia programowania.

Programowanie nowych pozycji jadlospisu

Programowanie	1. Komputer wyswietla OFF (Aby wejsc do trybu programowania,
nowych pozycji	komputer musi byc wylaczony.)
menu	2. Wcisnij
	3. Lewy wyswietlacz pokazuje Code
	 4. Wcisnij 4. Wcisnij (1650) klawiszami produktów. 5. Przy pomocy przejdz przez pozycje menu, az na ekranie pojawi sie oznaczenie Prod 8 lub wyzsze.
	6. Wcisnij po czym na prawym ekranie pojawi sie EDIT. Pierwszy znak na lewym ekranie bedzie migal.
Wpisz nazwe produktu.	 Przy pomocy klawiszy wprowadz nazwe produktu. Kazdy klawisz moze wprowadzac dowolna z trzech liter. Wciskaj klawisz oznakowany pozadana litera, az do jej wyswietlenia.
	 Wcisnij 2 aby przesunac kursor naprzód. Spacje wprowadzamy za pomoca klawisza #0.
	9. Na przyklad, aby wprowadzic "WINGS", wcisnij klawisz produktu #8 az do pojawienia sie na ekranie znaku W .
	 10. Przy pomocy klawisza 10. Przy pomocy klawisza 10. Przy pomocy klawisza 11. Wciskaj klawisz #3 az do pojawienia sie znaku I. Dalej ta metoda, az na ekranie pojawi sie slowo "WINGS".
	11. wcisnij –
	 Zacznie migac litera P oraz wyswietli sie liczba. Przy pomocy czynnosci 7-10 wprowadz skrótowa nazwe wybranej pozycji menu. Podczas trwania cyklu smazenia, ekran wyswietla naprzemiennie skrócona nazwe pozycji i czas smazenia.
	13. Wcisnij D. Po lewej pojawi sie nazwa nowo-wprowadzonego produktu.
	14. Wcisnij wybrany klawisz produktu, w miare potrzeby, aby zapisac cykl smazenia dla nowego produktu. Dioda swiecaca przy przycisku wybranego produktu zaswieci sie. Prawy ekran nie pokazuje nic.

Programowanie nowych pozycji jadlospisu

la pierwsza sje robocza.	15. W w lo	Vcisnij po prawej stronie frytownicy, a ponad przyciskiem vybranej sekwencji smazalniczej pojawi sie YES . Okresla to okalizacje, w której nowy produkt bedzie smazony.
nie jest agana oja robocza, wadz 0:00.	16. W M W 17. W	Vcisnij N . Na lewym ekranie pojawia sie Duty 1 . A :00 pojawia sie na prawym. Przy pomocy klawiszy produktów, vprowadz czas roboczy, jesli jest taka potrzeba. Vciskaj a by naprzemiennie miedzy automatycznym a recznym asowaniem alarmu. Ustawieniem domyslnym jest anulowanie reczne.
	18. W	Vcisnij M . Na lewym ekranie pojawia sie Duty 2. M :00 pojawia sie a prawym.
	19. P	rzy pomocy numerowanych klawiszy produktów, wprowadz dpowiedni czas, jesli konieczne.
la czas zenia.	20. W	Vciskaj aby naprzemiennie przechodzic miedzy automatycznym a ecznym kasowaniem alarmu.
	21. W pr	Vcisnij M . Na prawym ekranie pojawia sie Remove . M:OO ojawia sie na prawym. Przy pomocy numerowanych klawiszy roduktów, wprowadz czas smazenia w minutach i sekundach.
	22. W	Vciskaj b aby naprzemiennie przechodzic miedzy automatycznym a ecznym kasowaniem alarmu.
	23. W si w	Vcisnij M . Na lewym ekranie pojawia sie Qual ; M : OO pojawia ie na prawym. Przy pomocy numerowanych klawiszy produktów, prowadz czas przestoju wymagany dla danego produktu.
a temp. Iowa.	24. W	Vciskaj D aby naprzemiennie przechodzic z automatycznego na eczne anulowanie alarmu.
	25. W pr te	Vcisnij M . Na lewym ekranie pojawia sie Set-Temp ; 32F ojawia sie na prawym. Przy pomocy klawiszy produktów, wprowadz emperature docelowa.
	26. W	Vcisnij M . Na lewym ekranie pokazuje sie PROBE (sonda); na rawym pojawia sie Yes
	27. W	Vciskaj D aby naprzemiennie przechodzic z YES na NO. Dla vylaczenia funkcji sondy (probe), pozostaw na ekranie NO.

Programowanie nowych pozycji jadlospisu

28. Wcisnij . Na lewym ekranie pojawia sie nazwa nowego produktu, na prawym pojawia sie YES.
29. Wcisnij aby przejsc do nastepnej zadanej pozycji menu.
30. Podczas wyswietlania przez komputer ostatnio wprowadzonej pozycji menu, wcisnij Odla jej zapisania i porzucenia programowania.

Wprowadzanie/wybieranie odparowania w M2000

Programowanie		
odparowania	1.	Komputer wyswietla OFF
	2.	Wcisnij 🗹
	3.	Lewy wyswietlacz wskazuje CODE
	4.	Wcisnij (1650) klawiszami produktów
	5.	Przy pomocy cofaj sie przez zaprogramowane pozycje do Boil Out , czyli pozycji nr 40.
	6.	Wcisnij szary przycisk produktu, aby utrwalic tryb czyszczenia odpar. Zaswieci sie zielona dioda.
	7.	Wcisnij nrzycisk wylacznika frytownicy (ON/OFF), dla jej wylaczenia i zapisania programu.
Wybieranie		
Wybieranie czyszczenia odpar.	1	Weisnii O aby wylaczyc frytownice
Wybieranie czyszczenia odpar.	1.	Weisnij aby wylaczyc frytownice.
Wybieranie czyszczenia odpar.	1. 2.	Wcisnij aby wylaczyc frytownice. Komputer wyswietla OFF .
Wybieranie czyszczenia odpar.	1. 2. 3.	Wcisnij aby wylaczyc frytownice. Komputer wyswietla OFF . Spusc tluszcz z frytownicy.
Wybieranie czyszczenia odpar.	 1. 2. 3. 4. 	Wcisnij wyłaczyc frytownice. Komputer wyswietla OFF . Spusc tluszcz z frytownicy. Dodaj roztwór do kadzi, która ma byc czyszczona.
Wybieranie czyszczenia odpar.	 1. 2. 3. 4. 5. 	Wcisnij b aby wylaczyc frytownice. Komputer wyswietla OFF. Spusc tluszcz z frytownicy. Dodaj roztwór do kadzi, która ma byc czyszczona. Wcisnij b aby wlaczyc frytownice. Wyswietlacz pokazuje LOW Temp.
Wybieranie czyszczenia odpar.	 1. 2. 3. 4. 5. 6. 	Weisnij b aby wylaczyc frytownice. Komputer wyswietla OFF. Spuse tluszcz z frytownicy. Dodaj roztwór do kadzi, która ma byc czyszczona. Weisnij b aby wlaczyc frytownice. Wyswietlacz pokazuje LOW Temp.
Wybieranie czyszczenia odpar.	 1. 2. 3. 4. 5. 6. 	Weisnij aby wylaczyc frytownice. Komputer wyswietla OFF . Spuse tluszcz z frytownicy. Dodaj roztwór do kadzi, która ma byc czyszczona. Weisnij aby wlaczyc frytownice. Wyswietlacz pokazuje LOW Temp .
Wybieranie czyszczenia odpar.	 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 	Wcisnij Dodaj wylaczyc frytownice. Spusc tluszcz z frytownicy. Dodaj roztwór do kadzi, która ma byc czyszczona. Wcisnij aby wlaczyc frytownice. Wyswietlacz pokazuje LOW Temp. Wcisnij aby wpisac program czyszczenia odpar. Na ekranie wyswietli sie <<<>>>.
Wybieranie czyszczenia odpar.	 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 	Wcisnij Dodaj wylaczyc frytownice. Spusc tluszcz z frytownicy. Dodaj roztwór do kadzi, która ma byc czyszczona. Wcisnij Doby wylaczyc frytownice. Wyswietlacz pokazuje LOW Temp. Wcisnij aby wpisac program czyszczenia odpar. Na ekranie wyswietli sie <<<>>>>.
Wybieranie czyszczenia odpar.	 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 	Wcisnij Image: Display wylaczyc frytownice. Komputer wyswietla OFF. Spuse tluszcz z frytownicy. Dodaj roztwór do kadzi, która ma byc czyszczona. Wcisnij Image: Display wylaczyc frytownice. Wyswietlacz pokazuje LOW Temp. Wcisnij Wcisnij Image: Display wylaczyc program czyszczenia odpar. Na ekranie wyswietli sie <<<>>>.

Wprowadzanie/wybieranie odparowania w M2000

8. Wcisnij i przytrzymaj przycisk sekwencji smazalniczej pod kadzia, która ma byc odparowana. Przytrzymaj przez ok. 5 sekund, zwolnij. Na ekranie nad przyciskiem powinno wyswietlic sie Boil Out .
 Sekwencja smazalnicza zostanie ustawiona na czyszczenie odpar., z temperatura docelowa 195° F.
10. Wcisnij w sekwencji smazalniczej ponizej Boil Out na ekranie. Stosuj dalej procedury czyszczenia odpar. przestrzegane w McDonald's, do wgladu na kartach PM.
 Po zakonczeniu czyszczenia odpar., wykonuj czynnosci podanej w Dodawanie lub Wymiana Elementów Specjalistycznych, dla ponownego dedykowania kadzi wybranej pozycji menu.

Programowanie przycisków produktu I dodawanie pozycji menu.	 Wcisnij O. Komputer wyswietla OFF. Aby wejsc do trybu programowania, komputer musi byc wylaczony. Wcisnij O. Wcisnij O. Na lewym ekranie wyswietla sie code. Mcisnij O. Wcisnij O. Wcisnij O. Mcisnij O.<
Ustawianie	 Wcisnij . Komputer wyswietla OFF. Wcisnii .
Wstepne ustawianie komputera lub przenoszenie go do frytownicy o innej konfiguracji.	 4. Na lewym ekranie wyswietla sie code. 1 6 5 6 6 5. Wcisnij (1656). Jest to kod stosowany w ustawianiu komputera. Patrz szczególowy opis na stronach 3-1 - 3-2.

Wskazuje czas niezbedny dla podniesienia temp. tluszczu o 50°F na krytycznym etapie rozgrzewania.	 Wcisnij O. Komputer wyswietla OFF.
	 Wcisnij . Na lewym ekranie wyswietla sie code. 1 6 5 2 (1652). Wcisnij (1652). Na obu ekranach pojawia sie czas. Ten kod stosujemy dla kontroli czasu przywracania trybu roboczego frytownicy.
Zerowanie do ustawien fabrycznych	 Wcisnij O. Komputer wyswietla OFF.
Przywraca ustawienia fabryczne dla standardowych pozycji menu.	 Wcisnij . Na lewym ekranie wyswietla sie CODE.
Uwaga: Po wyzerowaniu do ust. fabrycznych, sprawdzamy wszystkie czasy smazenia, temp. docelowe, oraz funkcje robocze upewniajac sie, ze spelniaja parametry naszej restauracji	 5. Wcisnij (3322). 6. Uzywamy dla przywracania fabrycznych ust. domyslnych. <i>Patrz szczególowy opis na stronach 3-1—3-2</i>.

	W skrócie – kody progran wyswietlanego przez komputer lub menu usuwa równiez wszelkie produkty specjalnie
Ustawianie wyswietl. jezyka i glosnosci	 Wcisnij O. Komputer wyswietla OFF.
Dla ustalania glosnosci, wyboru jezyka na wyswietlaczu oraz domyslnych ust. menu – USA lub zagranicznych.	 3. Wcisnij . 4. Na lewym ekranie wyswietla sie code. 5. Wcisnii (1655) Palna instrukcia ustaw
	<i>znajduje sie na stronach</i> $3-1-3-2$.
Zmiana skali z Fahrenheita na Celsiusza	 Wcisnij jesli komputer wyswietla temperature w skali Fahrenheita.
	 Komputer wyswietla OFF. Wcisnij .
	 4. Na lewym ekranie wyswietla sie CODE. 1 6 5 8 (1658). 5. Wcisnij (1658). 6. Ekran na chwile gasnie, nastepnie pokazuje OFF. 7. Wcisnij O. Wcisnij D. Wyswietlacz podaje temperature w skali Celsiusza. Powtarzamy czynnosci 1-7, chcac powrócic do skali Fahrenheita.

*Uwaga: Dla lewej strony: 8888 oraz lewe	1. Wcisnij
przyciski 1. i z.)	2. Komputer wyswietla OFF.
	 Wcisnij . Wcisnij . Na lewym ekranie wyswietla sie CODE.
	 5. Wcisnij YZ-YZ-YZ-(9999*) dla kadzi jednolitej, lub dla prawej komory kadzi dzielonej. Uwaga: Test ten mozna przeprowadzac tylko, jesli temp. tluszczu przekracza 180°F. Jezeli temperatura tluszczu jest ponizej 180°F, komputer wyswietli komunikat TOO COLD.
	6. Na prawym ekranie wyswietla sie HI-LIMIT.
	7. Wcisnij i przytrzymaj prawy klawisz sekwencji smazalniczej.
	8. Frytownica zada wlaczenia nagrzewania, zaswieci sie
	9. Prawy ekran wyswietla naprzemiennie HI-1 oraz biez. temperature, az tluszcz osiagnie 410°F.
	10. Nagrzewanie zostaje wylaczone i test hi-1 jest zakonczony.
	11. Wcisnij i przytrzymaj z prawej , co uruchamia test Hi-Limit 2.
	12. Wyswietlacz pokazuje naprzemiennie Hi-Limit oraz odczyt temperatury, az otworzy sie hi-limit. Wyswietlacz pokazuje Hi-2 .
	13. Wcisnij aby wyzerowac test i wylaczyc komputer.
	 Niepomyslny wynik testu Hi-Limit 2 wskazany zostanie przez naprzemienne wyswietlanie HI-2 oraz BAD. W razie takiego komunikatu, niezwlocznie zadzwon do serwisu.

Reinstalacja	
komputera w	1. Wcisnij
innej frytownicy	2. Na lewyili ekraile pojawia sie COUE.
Stosowane, gdy komputer zostal	3. Weisnij (1656) klawiszami produktów.
przemieszczony do frytownicy o innej konfiguracji.	4. Na lewym ekranie pojawia sie Gas, na prawym YES.
, , ,	5 Weiskai J aby naprzemiennie przechodzie miedzy VES i NO na
	prawym ekranie. Dla frytownic gazowych pozostawiamy na wyswietlaczu YES; dla elektrycznych pozostawiamy NO.
	6. Wcisnij 🗹 aby utrwalic dokonany wybór.
	7. Na lewym ekranie pojawia sie Spl it , na prawym Yes .
	8. Wcisnij Daby naprzemiennie przechodzic miedzy Yes i No. Dla kadzi dzielonej, pozostaw na wyswietlaczu Yes; dla kadzi jednolitej, pozostaw No.
	9. Wcisnij 🗹 aby utrwalic dokonany wybór.
	10. Ekran gasnie i na wyswietlaczu pojawia sie OFF .

Frymaster, L.L.C. 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana USA 71106 Centrum Serwisowe (800) 551-8633 lub (318) 865-1711

Drukowano w USA w. anglojezyczna 819-6099 2 marca