





Frymaster, medlem af Commercial Food Equipment Service Association, anbefaler anvendelse af CFESA godkendte teknikere.



24-timers Servicehotline 1-800-551-8633

Pris: \$6.00

819-6200 December 05

MEDDELELSE

DENNE GARANTI ER IKKE GYLDIG, HVIS KUNDEN I LØBET AF GARANTIPERIODEN BRUGER EN DEL TIL DETTE ENODIS-UDSTYR ANDET END EN UMODIFICERET NY ELLER GENBRUGT DEL, SOM ER KØBT DIREKTE FRA FRYMASTER/DEAN ELLER ETHVERT AF DE AUTORISEREDE SERVICECENTRE, OG/ELLER DELEN, SOM ANVENDES, ER MODIFICERET FRA DENS ORIGINALE KONFIGURATION. DESUDEN ER FRYMASTER/DEAN OG DERES TILKNYTTEDE SELSKABER IKKE ANSVARLIG FOR NOGLE KRAV, ERSTATNINGER ELLER UDGIFTER, SOM KUNDEN PÅDRAGER SIG, OG SOM OPSTÅR DIREKTE ELLER INDIREKTE, HELT ELLER DELVIST, PÅ GRUND AF INSTALLATIONEN AF ENHVER MODIFICERET DEL OG/ELLER DEL, SOM ER MODTAGET FRA ET UAUTORISERET SERVICECENTER.

UHC ER IKKE VELEGNET TIL UDENDØRS BRUG. NÅR ENHEDEN BETJENES, SKAL DEN ANBRINGS PÅ EN VANDRET OVERFLADE.

UHC'EN ER IKKE EGNET TIL INSTALLATION I ET OMRÅDE, HVOR VANDSTRÅLER KAN BRUGES. DETTE APPARAT MÅ IKKE RENGØRES MED VANDSTRÅLE.

SOM SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OPBEVAR IKKE OG BRUG IKKE BENZIN ELLER ANDRE BRÆNDBARE DAMPE ELLER VÆSKER I NÆRHEDEN AF DETTE ELLER NOGET ANDET APPARAT.

UHC'EN MÅ IKKE BETJENES ELLER SERVICERES UDEN AT DENNE VEJLEDNING ER LÆST.

UHC'EN MÅ IKKE BETJENES, MEDMINDRE DEN ER BLEVET KORREKT MONTERET OG EFTERSET.

UHC'EN MÅ IKKE BETJENES, MEDMINDRE ALLE SERVICE- OG ADGANGSPANELER ER PÅ PLADS OG SIDDER FORSVARLIGT FAST.

FORSØG IKKE AT REPARERE ELLER UDSKIFTE NOGEN KOMPONENT PÅ UHC'EN, MEDMINDRE AL STRØM TIL ENHEDEN ER BLEVET AFBRUDT.

VÆR FORSIGTIG, NÅR UCH'EN MONTERES, BETJENES ELLER RENGØRES FOR AT UNDGÅ KONTAKT MED OPVARMEDE OVERFLADER.

Indhold



Installation, garanti, reservedele	1-1
Opstart	2-1
Betjeningsoversigt	3-1
Programmeringsoversigt	3-4
Programmering	4-1
Ændring fra brug med 4 til 2 hylder	4-2
Flytning af produkter fra Food Library (Fødevarebiblioteket) til menuer	4-2
Opsætning af skabet på Palm-enheden	4-2
Indtastning af adgangskoder/menugenstande	5-1
Konfiguration af forudindstillinger/Gemning af skabe	6-1
Indlæsning af forudindstillinger	6-2
Sprog-/temperaturvisning	7-1
Uploading af skabsindstillinger og daglig aktivitet til Palm-enheden	8-1
Anskaffelse og indlæsning af softwaren til Palm Piloten	9-1
Undersøgelse af operativsystemets version på Palm Pilot	9-1
Downloading af UHC-P-software fra internettet	9-2
Indlæsning af software på Palm Pilot	9-3
Overførsel af software mellem Palm-enheder	9-6
Standardindstillinger for fødevaregenstand	10-1
Rengøring og forebyggende vedligeholdelse	10-2
Typiske opsætninger	10-6

1 Universelt varmeskab

Det universelle varmeskab (UHC-P) fra Frymaster er udviklet og fabrikeret specielt til McDonald's. Det er en enhed, som er beregnet til korttidsopbevaring og som vil holde forskellige tilberedte produkter friske. UHC-P'en overholder alle McDonald's standarder for sikkerhed, effektivitet og renlighed.

1.1 Garantierklæring

A. Frymaster L.L.C. giver kun de følgende begrænsede garantier på dette udstyr og udskiftningsdele til den oprindelige køber:

1.1.1 Garantibetingelser – Universelt varmeskab

- A. Frymaster L.L.C. garanterer alle komponenter mod defekter i materiale og arbejdsudførsel i en periode på to år.
- B. Alle dele, undtagen sikringer, er garanteret i to år efter skabets monteringsdato.
- C. Hvis nogle dele, undtagen sikringer, bliver defekte i løbet af de første to år efter installationsdatoen, vil Frymaster også betale arbejdskraft på normaltid til at udskifte delen plus op til 160 km rejse (80 km hver vej).

1.1.2 Returnering af dele

A. Alle defekte dele, som er dækket af garantien, skal returneres til et Frymaster autoriseret fabriksservicecenter indenfor 60 dage for at opnå kreditering. Ingen kreditering vil blive tilladt efter 60 dage.

1.2.3 Garantiundtagelser

- Denne garanti dækker ikke udstyr, som er blevet beskadiget på grund af misbrug, vold, ændring eller uheld som f.eks.;
- Forkert eller uautoriseret reparation;
- De korrekte installationsinstruktioner og/eller planlagte vedligeholdelsesprocedurer som beskrevet på MRC-kortene følges ikke;
- Forkert vedligeholdelse;
- Skade under forsendelse;
- Unormalt brug;
- Fjernelse, ændring eller tilintetgørelse af klassificeringpladen;

Denne garanti dækker heller ikke:

- Transport eller rejse over 160 km (80 km hver vej) eller rejse i over to timer;
- Overtids- eller helligdagsbetaling;
- Konsekvente skader (prisen på reparation eller udskiftning af anden ejendom, som er beskadiget), tab af tid, profitter, brug eller nogen anden uheldsskade af nogen slags.

Der er ingen underforstået garanti på salgbarhed eller egnethed til noget bestemt brug eller formål.

De ovenstående procedurer er gældende for international garanti, bortset fra at kunden er ansvarlig for fragt og toldomkostninger.

BESTILLING AF RESERVEDELE OG INFORMATION OM SERVICE

Reservedelsbestillinger kan afgives direkte ved det lokale Frymaster Factory Authorized Service Center (FASC)/distributør. En liste over Frymaster FASC/distributører var vedlagt skabet, da det blev sendt fra fabrikken. Hvis du ikke har denne liste, kan du kontakte Frymaster serviceafdeling på 1-800-24-FRYER (i USA) eller + 1-318-865-1711.

Bemærk venligst, at bestillinger på tråd-/plastikbakker, stablesæt, rullevogne og hjul skal afgives til den lokale Kitchen Equipment Supplier (KES). Frymaster fører ikke disse tilbehørsdele.

De følgende oplysninger er nødvendige for at gøre din bestilling hurtigere:

Modelnummer
Serielnummer
Spænding
Genstandens delnummer
Ønsket antal

Service kan opnås ved at kontakte det lokale Frymaster Authorized Service Center/distributør. Serviceoplysninger kan indhentes ved at kontakte Frymaster Serviceafdelingen. De følgende oplysninger er nødvendige for at hjælpe dig så hurtigt og effektivt som muligt:

Modelnummer	
Serielnummer	
Problem	

Samt enhver anden information, som kan være nyttig til at løse dit serviceproblem.

GEM OG OPBEVAR DENNE VEJLEDNING ET FORSVARLIGT STED TIL FREMTIDIG BRUG.

1.2 Produktbakker

Produktbakkerne fås i 3 forskellige størrelser. Se tillæg A og C for specifikke produktvolumener samt anbefalede varmestørrelser og – tider. Brug bakken, der er beregnet til det specifikke produkt, som beskrevet nedenfor:

- A. **1/3-størrelse plastikbakke** Opbevarer kød- og ægprodukter, som er stegt (hamburgerbøf, bacon, æg, pølse, osv.). Der er to vigtige procedurer at huske, når stegte produkter opbevares:
 - Produktet skal ikke være tørt, når det tages af grillen.
 - Produktet bliver stablet, når det anbringes på den rigtige bakke. 10-1 og farsbøffer kan stables med op til seks. Æg (undtagen røræg), stegt kylling og 4-1-bøffer kan stables med op til tre.
- B. **1/2-størrelse trådbakke** opbevarer friterede produkter (McNuggets, McChicken, Filet-O-Fish, osv.). Ved opbevaring af friterede produkter skal denne vigtige procedure huskes:
 - Friterede produkter skal anbringes på trådhylden. Hylden skal anbringes på en krummebakke. Det er ikke nødvendigt med bakkepapir til disse bakker.
- C. **Fuld størrelse plastikbakke** opbevarer bagte produkter (biscuits, muffins, osv.). Disse procedurer skal følges for bagte produkter:
 - Når biscuiten er blevet fjernet fra biscuitovnen, skal indpakningspapiret fjernes og papæsken åbnes.
 - Et stykke bakkepapir lægges på bakken og biscuiten glides over på papiret. Biscuitbakkerne har plads til op til 30 frosne biscuits, 20 scratch biscuits eller 20 muffins.

Vigtigeanvendelsestips

Når der sættes en bakke i skabet, skal det sikres, at hyldens linje på bakkens håndtag flugter med hyldens kant.

Knækkede eller beskadigede bakker skal kasseres.

Når der fjernes portioner fra en bakke, skal bakken kun glides ud så langt som det er nødvendigt, og derefter returneres bakken hurtigt til hyldens linje.

1.3 Montering af grillklips

Grillklipsen følger med tilbehørspakken og er beregnet til at holde grillbakken i 1/3-størrelse. Det kan sættes fast på grillen for at gøre overførsel fra grillen til UHC'en hurtigere og mere sikkert.

- Anbring grillklipsens forende under grillens krave.
- Sænk klipsens bagende, til rillerne hviler over grillstangen. Grillklipsen skal sidde forsvarligt fast foran på grillen. Hvis klipsen ikke passer tæt, skal de fire møtrikker under klipsen blot løsnes, og den glides ind eller ud efter behov, så den er stram mod stangen. Stram møtrikkerne, når klipsen er justeret forsvarligt.

Grillklipsen sættes på grillen og holder det stegte produkt på en UHC-P-bakke, hvilket gør overførsel til varmeskabet nemmere.

1.4 Montering af 10 cm benene

Udvis forsigtighed, når skabet håndteres, eller når enheden vippes til/fra gulvet for at montere benene. Der skal være mindst to personer til at flytte skabet.

- A. Anbring forsigtigt det universelle varmeskab på højre side (retningen afgøres, når du står foran enheden), så skabets bund er synlig.
- B. Montér benpuderne i bunden af basen med 41cm x 51 cm x 1 cm lange skruer og kontraskiver, som følger med.
- C. Skru benet i den monterede benpude, til det er helt stramt.
- D. Stil forsigtigt UHC'en op igen, så enheden står på sine ben. Udfør trin 2, Opstart.

HVIS UHC-P'EN MONTERES MED BORDPLADEMULIGHEDEN, SKAL DET SIKRES, AT OMRÅDET, HVOR UHC-P-BASEN OG BORDPLADEN MØDES, ER FORSVARLIGT FORSEGLET MED EN FORSEGLING, DER ER KLASSIFICERET TIL FØDEVARER.



2 Opstart

ALLE ELEKTRISK DREVNE APPARATER SKAL JORDES I OVERENSSTEMMELSE MED LOKALE REGULATIVER, ELLER I FRAVÆR AF LOKALE REGULATIVER, I OVERENSSTEMMELSE MED NATIONAL ELECTRIC CODE, ANSI/NFPA NO. 70-1990.

A. Strømkrav:

- Spænding 208/240 V vekselstrøm
- 2620 watt @ 208V 3420 watt @ 240V
- Frekvens 50/60 hertz
- Enkeltfase
- 20 amp service

DETTE APPARAT ER UDSTYRET MED ET TREBENET STIK TIL AT BESKYTTE DIG MOD STØDFARE OG SKAL SÆTTES I EN KORREKT JORDET TREBENET STIKKONTAKT. JORDFORBINDELSESBENET MÅ IKKE SKÆRES AF ELLER FJERNES FRA DETTE STIK.

- B. Sæt UHC-P'en i strømkilden.
- C. Sæt strømkontakten i ON-positionen. Alle kontrolskærme vil lyse grønt ca. 2 sekunder efter at strømkontakten er aktiveret.
- D. Hold øje med hyldernes temperatur. Det bør tage ca. 15 minutter for hylderne at blive varmet op fra værelsestemperatur til et indstillingspunkt på 68°C. Det bør tage ca. 25 minutter at nå et indstillingspunkt på 93°C. Hvis indstillingspunktet ikke opnås konstant inden for disse grænser, skal du kontakte det lokale Factory Authorized Service Center for reparation.

3 Betjeningsoversigt

Universel varmeskab-P (UHC-P) har fire hylder, som har plads til op til tre bakker med produkt, eller to hylder, som har plads til hver tre bakker. Hver hylde har en kontrolfunktion, som indikerer produkt og varmetid for hver bakkeposition. **Figur 1.**



Figur 1

UHC-P er klar til brug med det samme, og hylderne er indstillet til morgenmads- og frokostmenuer, som det er illustreret nedenfor. **Figur 2.**



Figur 2: Standardindstillingerne for UHC-P.

3.1 Anvendelse af skabet

- 1. Drej strømkontakten til ON.
- 2. Skærmene vil lyse og vise LOW TEMP (lav temperatur).
- 3. Tryk på tasten Menu for at rulle til den ønskede menu, slip tasten og tryk på tasten Temperature med det samme. Den valgte menu er låst fast. **BEMÆRK:** Alle temperatur- og varmetidsindstillinger er i henhold til McDonald's specifikationer. Ændringer i menuen eller andre indstillinger kræver en Palm Pilot PDA og det tilhørende software. Programmering af skabet med Palm Pilot er omtalt i kapitel 4.

3.2 Anvendelse af timer

Tryk på timer-tasten, som støder op til den ønskede hylde. Timeren tæller ned fra en forudindstillet værdi. Skærmen skifter mellem produktnavnet og den resterende varmetid. Hvis der er mere end én hylde, som opbevarer det samme produkt, er hylden med den mindst resterende varmetid angivet med en lysere skærm og oplyste prikker.

Sådan standses timeren

Tryk på timer-tasten ved siden af hylden for at slukke for en timer. Timeren stopper og skærmen dæmpes, hvilket angiver inaktivitet. Indikatoren, som angiver "brug først", flytter ved siden af den tilhørende hylde.

3.3 Meddelelserne Cook More

Meddelelsen Cook More (Tilbered mere) lyder på et forudindstillet tidspunkt før den sidste bakke med et specifikt produkt udløber. Ingen anerkendelse er nødvendig. Alarmen, som lyder i tre sekunder, og visningen af COOK More (Tilbered mere) fungerer som en påmindelse om, at det er nødvendigt at tilberede mere af produktet.

3.4 Anvendelse af Clean Mode

Tryk på tasten Menu gentagne gange, til Clean Mode (Rengøringstilstand) bliver vist på skærmen. Slip tasten og tryk på tasten Temperature med det samme. Upload Palm bliver vist. (Dette er en meddelelse om at uploade data, som bliver indhentet af skabet i løbet af dagens drift. Instruktioner til uploading af data til Palm Piloten kan findes i kapitel 8). Tryk igen på tasten Temperature for at vise Slot Cln Mode (Hylderengøringstilstand). Dette skifter indstillingspunktet for alle hylder til 52°C. Skærmbilledet vil skifte mellem SLOT CLN Mode (Hylderengøringstilstand) og Not Safe Yet (Ikke forsvarligt endnu) til hyldernes temperatur når 52°C. Skærmbilledet skifter derefter til Safe to Cln (Forsvarlig at rengøre).

Afslut rengøringstilstanden ved at trykke på tasten Menu, til det ønskede menuvalg bliver vist. Slip tasten og tryk øjeblikkeligt på tasten Temperature. Valget er låst fast. Dette skal gøres for hver hylde. Skærmbilledet vil vise $S \mid O t$ Temp Low (Hyldetemperatur lav), til den når indstillingspunktet for det valgte produkt.

3.4 Slukning af hylderne

Tryk på tasten Menu på en hylde, til Slot Off (Hylde er slukket) bliver vist. Slip tasten og tryk med det samme på tasten Temperatur. Valget bliver låst fast.

3.5 Temperaturvisning

Tryk på tasten Temperature fire gange og temperaturerne og indstillingspunkterne bliver vist i denne rækkefølge:

- Temperatur på øverste plade
- Temperatur på nederste plade
- Indstillingspunkt på øverste plade

Indstillingspunkt på nederste plade

BEMÆRK: Den smalle model viser kun den faktiske temperatur.

3.6 Temperaturalarmer

Der er fem temperaturalarmer:

- Høj temperatur
- Lav temperatur
- FDA
- Sensor
- Øg tid

Hvis der forekommer en alarmtilstand, lyder der en alarm, og skærmbilledet skifter mellem produktvalget og alarmmeddelelsen. Timere kan ikke startes, hvis en hylde viser en alarmmeddelelse.

3.6.1 Alarmer til høj og lav temperatur

Hvis hyldens temperatur er over eller under grænserne for det valgte produkt, vil skærmbilledet vise Slot temp high (Hyldetemperatur høj) eller slot temp low (Hyldetemperatur lav). En alarm kan høres. Tryk på en timertast for at slukke for alarmen. Alarmen kan ikke høres under den indledende opsætning af skabet.

3.6.2 Food and Drug Administration (FDA) alarm

FDA-alarmen angiver, at hyldens temperatur er under den forudindstillede grænse til at opbevare et produkt. En alarm lyder, og alarmmeddelelsen viser Temp Under FDA (Temperatur under FDA). Tryk på en timertast for at slukke for alarmen. Meddelelsen bliver ved med at være vist, til hyldens termperatur er inden for grænserne. Tryk på timertasten for at slette FDA-alarmen.

3.6.3 Sensorområdealarm

Sensorsvigt-alarmen angiver en sensors temperaturværdi over eller under hyldens område på 32-121°C. En alarm lyder. Den viste meddelelse er $S \in n \leq A \mid r \in M$ (Sensor-alarm). Tryk på en timertast for at slukke for alarmen. Service er nødvendig for at korrigere sensoralarmen.

3.6.4 Øg tiden-alarm

En øg tiden-alarm angiver, at hyldens temperatur ikke nåede driftstemperaturen inden for et forudindstillet tidsrum efter opstart. Den viste meddelelse er $S \mid ot Rise Rate$ (Øg område for hylden). En alarm lyder. Tryk på en timertast for at slukke for alarmen. Service er nødvendig for at korrigere øg tiden-alarmen.

3.6.5 Yderligere skærmbilleder, som antyder fejl

 $\Box \Box \Box \Box$ indikerer en sensorfejl eller en hylde under 10°C. Lad hylden være i drift i 10 minutter. Ring efter service, hvis $\Box \Box \Box \Box$ bliver ved med at være vist.

3.7 Programmeringsoversigt

En Palm Pilot, som har UHC-P softwaren installeret, kan rekvireres. Al programmering af skabet, undtagen de indledende standardinstillinger, indtastes først i en Palm Pilot, som derefter transmitteres til UHC-P'en. Nedenfor er en illustration med de primære UHC-P-skærmbilleder på en Palm Pilot. Menulinjens udseende varierer med softwareversioner*. Programmering og brug er omtalt i afsnit 4-7. Palm-software skal være installeret på en computer, som manageren kan bruge til indhentning og indlæsning af UHC-P-softwaren. Indlæsning og anvendelse af softwaren er beskrevet i Kapitel 9. Der henvises til Palm Pilotens vejledning for beskrivelse af dens drift.

Menulinje*





4 Programmering af UHC-P'en



Figur 1: Palm Pilot, som viser UHC-P-softwaren.

En PDA, som har UHC-P-softwaren installeret, skal bruges til at ændre eller tilføje menugenstandene, som bliver opbevaret i UHC-P-skabet. En Palm Pilot med softwaren installeret kan rekvireres til UHC-P'en. Andre Palm-modeller kan anvendes. De skal imidlertid have version 4.0 eller nyere af Palm operativsystemet. Windows-baserede PDA'er kan også bruges til at programmere skabet. En anden software, som er omtalt i en separat vejledning, skal bruges.

En Palm Pilot er indledningsvis ikke nødvendig for at betjene UHC-P'en. En standardmenu er indlæst fra fabrikken.

Palm Piloten og dens UHC-P-softwaren gør det imidlertid nemt at foretage

Figur 2 BEMÆRK: Opladelige Palm

Modtagelseslinse

BEMÆRK: Opladelige Palm Piloter skal oplades mindst hver 6. uge. Batteridrevne Palm Piloter skal have nye batterier med jævne mellemrum. Palm Piloten vil miste sin softwareindlæsning, hvis den efterlades med et dødt batteri i længere tid.

indstillinger til reklamefremstød, og specielle konfigurationer er nemme at opbygge og gentage. Skabets konfigurationer og daglig aktivitet kan oploades fra UHC-P'en til Palm Piloten.

Med den korrekte sikkerhedskontrol kan menugenstande oprettes og redigeres i softwaren. Figur 1.

De nye genstande gemmes i Food Library (Fødevarebiblioteket) sammen med de eksisterende produkter, hvor de kan flyttes til menuen og transmitteres til UHC-P-skabet. Konfigurationerne, som er etableret i Palm Piloten, sendes ind gennem UHC-P-skabets linse. **Se figur 2.**

4.1 Åbning af Palm-softwaren



Figur 3: Vælg UHC-P-softwaren fra Palms Utilities (Funktioner).



Figur 4: UHC-P-softwaren gør det muligt at flytte genstande i Food Library (Fødevarebiblioteket) til den aktuelle menu.

Tænd for Palm Piloten og bank let på softwarens menugenstand (sandsynligvis All), som er vist i øverste højre hjørne.

En rullemenu viser grupper med software og andre funktioner. Fremhæv Utilities (Funktioner) ved at banke let på det. **Se figur 3.**

UHC-P-ikonet vises på skærmen. Bank let på det. Opstillingsskærmen bliver vist. **Se figur 4.**

4.2 Indstilling af UHC-P-softwaren til brug med 2 eller 4 hylder



Trin 1: Bank let på opstillingsikonet i øverste venstre hjørne på skærmbilledet for at vise menulinjen og bank derefter let på View (Vis) og vælg derefter Cabinet (Skab).



Trin 2: Fra rullemenuen på skærmbilledet Cabinet Configuration (Skabsindstilling) indstilles antallet af hylder, som enheden har og UHC-Nboksen markeres, hvis skabet, som skal programmeres, er en smal model. Antallet af sekunder, hvor skabet viser produktnavnet og den resterende varmetid, kan også justeres her i softwareversion 2.10. Se figur 3-5 for brug af et tastatur til numerisk indtastning.



Trin 3: Bank let på Quit (Afslut) og skabets illustration reflekterer ændringen.

4.3 Flytning af produkter fra Food Library (Fødevarebiblioteket) til menuen



Trin 1:BEMÆRK: En adgangskode er nødvendig for at ændre menuen. Se kapitel 5 for indtastning af adgangskode. Bank let på Menu og en rullemenu bliver vist. Fremhæv et sted på menuen ved at banke let på det. I dette eksempel er Breakfast (Morgenmad) valgt. En morgenmadsgenstand flyttes fra biblioteket til menuen Breakfast. The same procedure is followed for lunch and special menu items.



Trin 2: Fremhæv menugenstanden i Food Library (Fødevarebiblioteket) ved at banke let på den en gang.



Trin 3: Bank let på knappen Copy (Kopiér) en gang og genstanden kopieres til vinduet Menu og er tilgængelig til indlæsning til UHC-P-skabet. Genstanden forbliver også i Food Library (Fødevarebiblioteket).

4.4 Opstilling af skabet på en Palm Pilot



Trin 1: Bank let på Menu i øverste højre hjørne. Opstillingsmenuen bliver vist. Vælg Breakfast (Morgenmad) eller et andet valg ved at banke let på ordet. I dette eksempel bliver en morgenmadsmenu indstillet.

Bemærk: Disse trin skal gentages for at indstille skabet for hver menu. Alle fem menuindstillinger overføres til skabet hver gang der overføres menuændringer til UHC-P-skabet.

E	reakfast	R	🗲 🛨 Menu 🕨
	🗢 NONE	🗢 NONE	🗢 NONE
	▼ NONE	🗢 NONE	VONE 🗸
	NONE	VONE	- NONE
	▼ NONE	VONE	- NONE
C			

Trin 2: En illustration af UHC-P-skabet bliver vist.

Bemærk: Illustrationer i disse instruktioner henviser til skab i fuld størrelse med 4 hylder. Programmering af et skab med 2 hylder eller et smalt skab er identisk. Illustrationen på Palmskærmen, med ændringerne, som er vist i afsnit 4.2, vil reflektere det skab, som bliver programmeret.

Breakfast	R	💦 🗧 🛨 Menu 🕨	
losur 🌒	NONE	NONE	
BURR			
BAGL			
SHUS SCRA		▼ NONE	
(MUFF +			

Trin 3: Bank let på hylden yderst til venstre og vælg fra rullemenuen en menugenstand. **Bemærk:** Hyldepositionerne yderst til venstre etablerer indstillingspunktet for den hylde. Genstande med inkompatible indstillingspunkter kan ikke vælges til tilstødende positioner.

Genstande fjernes fra en menu ved at fremhæve dem i menuvinduet og banke let på knappen Remove (Fjern) forneden på menuskærmbilledet.

E	reakfast	R	🗲 Menu 🕨
1	👻 SAUS	👻 SAUS	👻 SAUS
	ROUN	ROUN	▼ ROUN
	🕶 FOLD	🗢 FOLD	FOLD
	💌 SCRA	💌 SCRA	NONE
Ľ			CBAC 👌
			Ham
F	23:0		STEK
	Elinesett	lot selected	FOLD
(Transfer)		OMLT +

Trin 4: Vælg et produkt for hver hylde. Alle produkter på en hylde skal have kompatible indstillingspunkter.

Disse trin skal gentages for at indstille skabet for hver menu.

BEMÆRK: Alle fem menuindstillinger overføres til skabet hver gang der overføres menuændringer til UHC-P-skabet.

Breakfast	R es	🗲 Menu 🕽
SAUS	🗢 SAUS	🗢 SAUS
ROUN	ROUN	🗢 ROUN
FOLD	🔻 FOLD	🔻 FOLD
🗢 SCRA	🗢 SCRA	CBAC
Preset not selected		
(Transfer)		(Receive)

Trin 5: Skabet bør nu være konfigureret for alle fem menuer.



Trin 6: Sørg for at modtagelseslinsen foran på UHC-P-skabet er rent. Hold Palm Piloten parallelt med gulvet og ret den mod linsen ikke mere end ½ meter væk.

Bank let på knappen Transfer (Overfør).

Bank let på knappen TxirDa (Overfør data).

Skabet vil bippe og Palm Piloten vil vise en meddelelse, som angiver, at overførslen lykkedes. Der kan nu tages adgang til alle fem menuer, som blev etableret på Palm Piloten, med menutasten på UHC-P-skabet.



Figur 1: Ved indtastning af en adgangskode kan nye produkter tilføjes, og eksisterende produkter kan redigeres.

5 Adgang med adgangskode

5.1 Indtastning af en adgangskode

Hvis du vil tilføje, redigere eller fjerne genstande i Food Library (Fødevarebiblioteket) samt ændre sproget eller temperaturvisningen, skal du have en adgangskode. Bank let på nøgleikonet øverst midt på UHC-P-softwaren. **Øverste pil i figur 1.** Skærmbilledet Security Manager (Sikkerhedsmanager) bliver vist.

Bank let på **abc**-ikonet nederst til venstre på skærmbilledet. **Nederste pil i figur 1.**

Brug tastaturskærmbilledet, som vises, for at indtaste den nødvendige adgangskode (**manager**) og bank let på OK.

Skærmbilledet Security Manager (Sikkerhedsmanager) vises igen med adgangskoden på plads. Bank let på OK.

Skærmen Current Security (Aktuel sikkerhed) bliver vist. Klik på OK.

Når den korrekte adgangskode er indtastet, kan menugenstande indtastes og redigeres. Adgangskoden skal ændres tilbage til **cook**, standardindstillingen, for at låse adgangen til Food Library (Fødevarebibliotek), sprog og temperaturvisninger.

Afslut UHC-P-softwaren ved at banke let på husikonet på Palmskærmbilledet, hvilket igen vil indstille standardadgangskoden Cook ved genstart.

5.2 Indtastning af et nyt produkt



Trin 1: Menugenstande tilføjes ved at klikke på tilføjelsesknappen i vinduet Food Library (Fødevarebibliotek). Se pilen.



Trin 2: NewO vises fremhævet i vinduet Food Library (Fødevarebibliotek). Med NewOgenstanden, bankes let på knappen Edit (Rediger).

Setup	👫 🗲 Menu 🕨
Food	(Due alugane)
Ed	it Food Item
Abbr.:	NEW0 🔲 Delete?
Descr:	New Item 0
ToronTon	· 22 4
Temptop	
Тетрвот	t <u>32</u>
Time (m)	:
CkMr (m)): <u>5</u> 4————————————————————————————————————
Temp: °I	F Cancel OK

Trin 3: Menuen Edit Food Item (Rediger fødevaregenstand) bliver vist. Den giver mulighed for at give produktet et navn og opbevaringstemperaturer, tider samt Cook More-meddelelser, som skal indtastes.

Setu	,		%∢	🛨 Me	inu 🕨
Food	4		-		
	Edit	Food	tem		
Abbr	а <u>N</u>	EWO		Delet	e?
Desc	r: N	ew Iten	<u>10</u>		
Tem Tem Time CkM Tem	pTop: pBott: e(m): r(m): p: °F	32 32 1 5 (0	ncel	ı <u>o</u>	▶ 1 ▶ ▶ K
\bigcirc		,	•		
	K	/			-
Ð	260			23.	9
the balance in the	Contraction of the		ALCONTRACTOR	and the second statements	

Setup 👫 🗲 🛨 Menu i Keyboard NEW0 e. а. **+i** | a. 51 d. alh. cap | z \times b n m ¢ shift space Done) abc 123 Int'i

Trin 5: Brug tasten Tilbage til at slette teksten for NewOgenstanden. Bank let på tasterne for at indtaste et forkortet navn med 4 store bogstaver på produktet. Bank på Done (Færdig). Gentag disse trin for at indtaste en beskrivelse.

Setup	👫 🕈 🛨 Menu 🕨
Food	(Durational)
E(lit Food Item
Abbr.:	Wing 🔄 Delete?
Descr:	Chicken Wings
TempTop	o: <u>200</u> ∢ ∽∽∽⊷⊳ ♠
TempBot	t: 200 (***********
Time (m)): <u>30</u> ()
- CkMr (m):8 �=====•• 💺
Temp: °	F (Cancel) (OK)

Trin 6: Bank derefter til de understregede temperaturindstillinger og bank derefter på talikonet nederst til højre på Palm-skærmbilledet. Et numerisk tastatur vises. Brug det – ligesom tastaturet bruges i trin 4 og 5 – til at indtaste indstillingstemperaturer, indstil opbevaringstid, tid for stegetid og nedtællingslamper. De vandrette glidere kan også bruges til at justere temperaturer og tider.

Trin 4: Bank let på linjen ved siden af det forkortede navn. Bank derefter let på abc-ikonet i hjørnet på Palm-vinduet (se pilen).

Setup	🎇 🛨 Menu 🕨
Food	10
Ec	lit Food Item
Abbr.:	Wing 🔲 Delete?
Descr:	Chicken Wings
TempTop	: 200 ∢
TempBot	t: 200 (
Time (m)): 30 4
CkMr (m)):7 🖛
Temp: °I	F Cancel OK

Trin 7*: Brug den lodrette glider i højre side af skærmen for at få adgang til fire mere indstillinger og justér dem for det nye produkt.

Bank let på OK og den nye genstand er gemt i Food Library (Fødevarebiblioteket) og kan flyttes til overførsel til UHC-P'en.

*BEMÆRK:

Opbevaringstemperaturer, tider og andre parametre i forbindelse med at tilføje produkter til en menu, vil blive distribueret af McDonald's ledelsen.

5.3 Ændring af menunavn/sletning af menuer



Trin 1: Gå til menuvinduet ved at klikke på knappen Menu i skærmbilledets højre kolonne. Se pilen.



Trin 2: Skærmbilledet Menu Configuration (Menuindstilling) bliver vist. Fremhæv en menu, som skal slettes, ved at banke let på den. Bank let på knappen Delete (Slet) for at slette den fremhævede menu.

Brug knappen New (Ny) for at oprette en ny menu. Bank let på feltet Abbr: (Forkort), og bank derefter let på **abc**-ikonet for at få adgang til tastaturet, så du kan indtaste et navn på den nye menugenstand. Gentag for at indtaste et menunavn og en beskrivelse.

Bank let på knappen Save (Gem) for at gemme den nye menu.

BEMÆRK: Den nye menugenstand skal fyldes op ved at flytte genstande fra fødevarebiblioteket til den nye menu – en proces, som er beskrevet i afsnit 4.3.

6 Forudindstillinger



Funktionen Preset Manager (Forudindstillingsmanager) eller Saved Cabinet (Gemt skab) i nyere software giver mulighed for permanent indlæsning og lagring af skabskonfigurationer i Palm Piloten. Disse indstillinger, som reflekterer daglige, weekend og specielle menuopsætninger for alle fem menuer, der holdes i UHC-P-skabet, kan kaldes frem igen og sendes til flere UHC-P-skabe. Denne funktion blev forbedret med softwareversion 2.10. Dens funktion, som kaldes Lagring af skabe, er omtalt i afsnit 6.3.

Denne funktion er nyttig til at beholde skabsindstillinger til forskellige restauranter og specieltilbud.

Skabsindstillingen, som vises på Palm Piloten, skal skiftes, når der indstilles specielle konfigurationer til lagring som forudindstillinger. For at navngive og gemme de eksisterende skabsindstillinger i Palm Piloten som en forudindstilling, skal du gå til trin 3 nedenfor.

Skabets konfigurationer kan også oploades fra UHC-P'en til Palm Piloten. Proceduren er omtalt i kapitel 8.

Følg trinene nedenfor for at gå i Preset Manager (Forudindstillingsmanager) og oprette og gemme skabsindstillinger.

6.1 Konfiguration af forudindstillinger (anvendt med softwareversioner før 2.10)

Breakfas	t Tê	Setup Breakfast Lunch Special1
🗢 🗢 SAUS	🗢 SAUS	Special2
🗸 🕶 ROUN	🗢 ROUN	[Special3
🗢 SCRA	🗢 SCRA	🗢 CBAC
🗢 SCRA	🗢 BISC	VONE 🗸
Preset (Transfer.	t not selected	Receive)

Trin 1: Gå til opstilling og vælg en menu. I dette eksempel er vi startet med Breakfast (Morgenmad).



Trin 4: Bank let på knappen New (Ny) nederst til venstre i vinduet Present Manager (Forudindstillingsmanager).

Breakf	ast 📃	ি	🖣 🛨 Menu 🛛
🚽 SAU	s 🖵	SAUS	👻 SAUS
T ROL	IN 💌	ROUN	CBAC
🗢 SCR	A 💌	FOLD	🗢 CBAC
🔍 🕶 SCR	A 💌	BISC	
Preset not selected Transfer)			SCRA ROUN MUFF FOLD

Trin 2: Indstil genstandene i skabet for den pågældende menu, frokost og alle specielle menuer, som du vil gemme i denne forudindstilling.



Trin 3: Bank let på ikonet Preset (Forudindstilling) for at se Preset Manager (Forudindstillingsmanager). Se pilen.



Trin 5: Bank let på abc-ikonet og brug tastaturet til at slette teksten New Preset (Ny forudindstilling) og indtast et nye ID og beskrivelse. Bank let på Done (Færdig).

Breakfast	🎗 🗲 Menu 🕨
Proc	et Manager
(Save)	eennunger
Standard	ld:Standard
	Description: Standard
(Nev	

Trin 6: Bank let på knappen Save (Gem) og den indtastede konfiguration er gemt.

6.2 Indlæsning af forudindstillinger (anvendt med softwareversioner før 2.10)

:	Breakfast 🛛 👯 🕶 Menu 🕨				
1	🗢 SAUS	🗢 SAUS	🗢 SAUS		
	🗢 ROUN	🗢 ROUN	CBAC		
	💌 SCRA	💌 SCRA	🗢 CBAC		
	💌 SCRA	💌 BISC	🗢 NONE		
Preset not selected					
(Transfer) (Receive)					

Figur 1: I menuvinduet skal du trykke på ikonet Preset (Forudindstilling).



Trin 2: Fremhæv den ønskede forudindstilling ved at banke let på den i Preset Manager

(Forudindstillingsmanager). Bank let på Load (Indlæs).

E	reakfast	<mark>ا</mark> ر	🗲 Menu 🕨	
1	🗢 SAUS	🗢 SAUS	🗢 SAUS	
	🗢 ROUN	🗢 ROUN	CBAC	
	💌 SCRA	💌 SCRA	💌 CBAC	
	🗢 SCRA	🗢 BISC	VONE	
Ċ				
(1) Standard				
(Transfer)		(Receive)	

Trin 3: Alle menuerne, som blev etableret til forudindstillingen, bliver indlæst i Palm Piloten og er klar til at blive overført til UHC-P'en.

6.3 Gemning af skabe med softwareversion 2.10



Trin 1: Når ændringer fortages på skabets layout på den viste illustration, skifter teksten ved ikonet i til ændret. Se pilen. Dette er en meddelelse om at layoutet er blevet ændret, og det er muligt at gemme den nye konfiguration.



Trin 2: Når der klikkes på ikonet, bliver dialogboksen Saved Cabinets (Gemte skabe) vist. Knapperne er beskrevet nedenfor.

Open: Indlæser fremhævede skabsindstilling. Delete: Sletter fremhævede skabsindstilling. Save: Gemmer nye skabsindstillinger til feltet med det gemte skab. Bank kun let, når skabsindstillingen har fået et navn. New: Starter processen for at gemme

New: Starter processen for at gemme skabet.

Cancel: Afslutter program eller annullerer funktionen.



Trin 3: Når der klikkes på New (Ne) vises en dato i feltet Name (Navn) og i boksen, som gemmer skabe med navn.



Trin 4: Klik i det ønskede felt i dialogboksen og klik på **abc**-ikonet nederst til venstre (se pilen) for at vise et tastatur til indtastning af navn og beskrivelse.



Trin 5: Brug tastaturet til at indtaste et navn. Angiv om nødvendigt i navnet, hvis den gemte indstilling er for et smalt skab eller et skab med 2 hylder. Klik på Done (Færdig), når du er færdig. Gentag processen for at indtaste en beskrivelse.



Trin 6: Klik på Save (Gem) og datoen, som blev vist i trin 3 på listen over gemte skabe, bliver ændret til det indtastede navn.

6.4 Indlæsning af gemte skabe med softwareversion 2.10

Lunch #1	1 0	🗲 🕶 Menu 🕨	
▼ 10-1	▼ 4-1	- том	
▼ 10-1	💌 4-1	🗶 ТОМ	
▼ 10-1	💌 4-1	🗢 GRCK	
▼ 10-1	💌 4-1	GRCK	
(Transfer.) (Receive)			

Trin 1: På menuskærmbilledet, skal du klikke på i-ikonet.



Trin 2: Fremhæv det ønskede skab ved at klikke på navnet. Klik på knappen Open (Åben) for at indlæse den valgte indstilling.



Trin 3: Den valgte skabsindstilling bliver vist.

6.5 Sletning af gemte skabe med softwareversion 2.10

Lunch #1	1 0	🗲 🛨 Menu	
🗢 10-1	🗢 4-1	🗶 ТОМ	
▼ 10-1	▼ 4-1	TOM 🗸	
💌 10-1	▼ 4-1	🗢 GRCK	
💌 10-1	▼ 4-1	🗢 GRCK	
Cab 1 Spec			
(Transfer.))	Receive.	

Trin 1: På menuskærmbilledet, skal du klikke på i-ikonet.



Trin 2: Fremhæv det gemte skab, som skal slettes.



Trin 3: En dialogboks spørger dig, om du er sikker på, at du vil slette skabet. Klik på Yes (Ja), hvis du er sikker.

Brkft #1	🏌 🛨 Menu 🕨	
205	ea Cabinets	
Standard	Name :	
	Description:	
Open Save		
(Delete)	New (Cancel)	

Trin 4: Det fremhævede skab bliver fjernet fra listen med gemte skabe. Klik på Cancel (Annuller) for at forlade dialogboksen Saved Cabinet (Gemte skabe). Fremhæv og indlæs om ønsket et gemt skab ved at fremhæve navnet og klikke på Open (Åben).

7 Fahrenheit til celsius/ valg af sprog



Figur 1: Pilen peger mod knappen Language (Sprog), hvor temperaturvisningen og det viste sprog kan ændres.

En adgangskode skal indtastes for at ændre temperaturen og sprogvisningen. Se Adgang med adgangskode i kapitel 5.

Der er adgang til både temperaturvisningen og sprogvalg fra knappen Language (Sprog) på Opstillingsskærmen. Se figur 1. Sprog- eller temperaturændringen forekommer lige efter valget.

7.1 Ændring af temperaturvisningen



når menugenstandene bliver redigeret eller tilføjet, vil blive vist i Celsius.

Gentag trinene og fjern markeringen i Celsius-feltet for at ændre den viste temperatur til Fahrenheit.

(Lokalisering) bliver vist. Markér Celsius for at ændre temperaturvisningen til Celsius.

Localization		
Celsius: Language:		
Palm GUI:	\blacksquare	🗢 English
		Quit
(
Trin 2: Bank let på knappen Quit (Afslut).		

7.2 Valg af sprog



Setup
Image: Constraint of the second sec

Trin 2: Når det valgte sprog bliver vist, skal du banke let på Quit (Afslut).

Configuración 💦 🛠 🖛 Menú 🕨			
Biblio. d Comida:	(Desayuno) Se sirve	(Menú)	
NADA	<u>entre 6am y</u>	💌 Desa	
SLCH		NADA	
HVRV		SLCH	
HVRD	Conigr	HVRV	
PHNC +		HVRD	
(Editor)	Ningún	PANC 🗣	
Añadir	artículo de comida	Quitar	

Trin 3: Det viste sprog bliver ændret med det samme.

Gentag trinene for at skifte til et andet sprog.

Trin 1: Indtast adgangskoden som det er beskrevet i kapitel 5, og bank derefter let på knappen Language (Sprog) og menuen Localization (Lokalisering) bliver vist. Bank let på trekanten ved siden af det valgte sprog. En rullemenu viser de tilgængelige sprog. Fremhæv det ønskede sprog ved at banke let på det.

8 Uploading af skabsindstillinger og daglig aktivitet



Figur 1: Bank let på knappen Receive (Modtag) for at gøre Palm Piloten klar til at modtage data fra UHC-P-skabet.

Special 2	1 4	🗲 🛨 Menu 🕨	
SAUS	🗢 SAUS	▼ SAUS	
	Receive		
Select Data Receipt Option:			
IrDA: Aim in the dir. of UHC			
Cancel (R×Mnems) (R×Logs)			

Figur 2: For at downloade et skabs indstilling, skal man holde Palm Piloten parallelt med gulvet og ½ m væk fra skabets linse i det øverste højre hjørne. Bank let på knappen RX Mnems. Hvis du vil downloade en optegnelse med daglig aktivitet, skal du banke let på knappen Rx logs. En dialogboks bliver vist, når overførslen er færdig. Navnene på knapperne på nyere softwareversioner kan have et andet navn, end hvad der er vist ovenfor. Skabet noterer daglig aktivitet og dette data bør uploades til Palm Piloten hver dag, før der slukkes for skabet. Dette kan gøres til hver en tid. Skabet beder også om at dette data bliver uploaded, når UHC-P'en er i rengøringstilstand. Se side 3-2.

Indstillingen for et skab kan også downloades til Palm Piloten. Trinene til venstre skal følges og knappen Menu vælges. Skabet, som bliver vist på PDA'en, skal gemmes før en ny indstilling, da den nye indstilling vil overskrive den eksisterende visning på Palm Piloten. Se kapitel 6 for instruktioner i anvendelse af funktionen Save Cabinet (Gem skab).

Skabsindstillinger, som modtages fra smalle enheder eller enheder med to hylder vil ændre den indstilling på Palm Piloten. Se afsnit 4.2 for instruktioner i opstilling af softwaren.

9 Anskaffelse og indlæsning af softwaren til Palm Piloten

En Palm Pilot, som indeholder UHC-P-softwaren kan rekvireres fra Frymaster (delnr. 106-4229). UHC-Psoftwaren, som indlæses på en Palm eller Sony PDA, er tilgængelig på Frymasters website, www.frymaster.com. samt på cd. Et Palm operativsystem 4.0 eller nyere er nødvendig til at betjene softwaren. Se Palm Pilotens vejledning for instruktioner i installation, anvendelse og sletning af softwaren fra Palm Piloten. Ubrugelig eller gammel UHC-P-software skal fjernes fra Palm Piloten, før der kan installeres ny UHC-P-software.

Hjælp til at undersøge operativsystemets version på en Palm PDA kan findes nedenfor. Oplysningerne kan også findes i Palm Pilotens vejledning og i vejledningen til Sony PDA.

9.1 Undersøgelse af operativsystemets version på Palm Pilot



Trin 1: Fra en hovedskærm bankes der let på tidsvisningen i øverste venstre hjørne på skærmbilledet eller på System-ikonet nederst til venstre. En rullemenu bliver



Trin 4: Versionsnummeret bliver vist øverst på skærmbilledet. Se pilen. Version 4.0 eller nyere er nødvendig for at UHC-P-softwaren kan anvendes.



Trin 2: Bank let på Info.



Trin 3: Fra den viste menu banker du let på Version forneden på skærmbilledet. Se pilen.

BEMÆRK: Opdateringer til operativsystemet kan findes på Palm's website. Det er imidlertid ikke alle Palmenheder, som kan anvende de nyere operativsystemer. Se i Palm-vejledningen samt på Palm's website, http://www.palmsource.com/palmos/.



9.2 Anskaffelse af UHC-P-softwaren

Trin 1: Gå til Frymaster's website, www.frymaster.com. På hjemmesiden, som er vist ovenfor, skal du klikke på Information Systems Database.

McDonalds PDA Download Login

Enter your User ID and Password.

User ID: 9992 Password:

Submit Send mail to <u>webmaster@frymaster.com</u> with questions or comn Copyright © 2001 Frymaster, L.L.C. <u>Terms of Use</u>

Trin 3: Adgang til softwaren kræver et brugerid og en adgangskode. Indtast 9992 i feltet User ID (Bruger-id). Indtast PSUHCKJ i feltet Password (Adgangskode).



Trin 2: Klik på McDonald's log ind.

McDonalds PDA Download System Main Menu Download PDA Files UHC Zp file Ourer Manual (Acrobat File)

Trin 4: Downloadmenuen bliver vist. Softwaren og en vejledning kan downloades. Klik på knappen for at downloade PDA-filerne.

click here to download the UHC files

Return to Menu

nd mail to <u>webmaster@frymaster.com</u> with questions or comments abov Copyright = 2002 Frymaster, L.L.C. <u>Terms of Use</u>

Trin 5: En downloadside bliver vist. Klik på den understregede tekst for at starte download af filerne til computerens skrivebord.



Trin 6: En menu med fildownload bliver vist. Klik for at gemme programmet til disk.

Save As		? ×
Save jix My Compu Network N Active But CT16, Spe Document Franke Wi	Decktop V V Image: Strategy (k) Mp Computer Mp Ges Image: Strategy (k) VG Bas VG Bas Image: Strategy (k) VG Bas VG	
•		2
File parte:	J833274368 EXE	Save
Save as type:	Application	Cancel

Trin 7: Dialogboksen Save As (Gem som) bliver vist. Vælg Desktop (Skrivebord) i den viste rullemenu. Klik på Save (Gem). Filen vil blive gemt til skrivebordet.



Trin 8: Dialogboksen Download Complete (Overførslen er fuldført) bliver vist. Klik på Close (Luk).



Trin 9: Der er nu en Zip-fil på computerens skrivebord. Installation af softwaren til Palm Piloten er omtalt i afsnit 9.3.

9.3 Indlæsning af software på Palm Pilot

Disse instruktioner antager, at Palms software er installeret på computeren, og at en Palm med et version 4.0 operativsystem eller nyere er koblet til computeren. Lidt kendskab til Palms software er også nødvendig. Se Palm Pilotens vejledning for instruktioner i installation, anvendelse og sletning af softwaren fra Palm Piloten. Ubrugelig eller gammel UHC-P-software skal fjernes fra Palm Piloten, før der kan installeres ny UHC-P-software.



Trin 1: Dobbeltklik på Zip-filen UHC, som blev gemt til skrivebordet i afsnit 9.2. Eller du kan installere cd'en med UHC-Psoftware på computeren og kopiere den komprimerede UHC-P-fil til skrivebordet.

WinZip Self-Extractor - H667848960.EXE	×
To unzip all files in H667848960.EXE to the specified folder press the Unzip button.	<u>U</u> nzip
Unzip to folder:	Run <u>₩</u> inZip
c:\palm\add-on Browse	<u>C</u> lose
Qverwrite files without prompting	About
	<u>H</u> elp

Trin 2: En selv-dekomprimerende dialogboks bliver vist. Dialogboksen Unzip to folder (Unzip til mappe) bør vise Palm add-on-mappen som det sted, hvor filen vil blive gemt. Hvis ikke, skal du klikke på knappen Browse (Gennemse) og navigere til den mappe. Palm-mappen bør være på C-drevet og kan gemmes i biblioteket C:\Programfiler. Add-onmappen er i Palm-mappen. Når Unzip to folder (Unzip til mappe) viser Palm addon-mappen, skal du klikke på Unzip.

WinZip Self-Extractor
7 file(s) unzipped successfully
ОК

Trin 3: En dialogboks, som viser, at dekomprimeringen lykkedes, vil blive vist.



Trin 4: Åbn Palm softwaren ved at klikke på ikonet på computerens skrivebord og klik på knappen Quick Install (Hurtig installation). Se pilen.

Open		<u>? ×</u>
Look jn: 🔂	Palm 💌 🗢 🛍 🗂	
Add-on	•	
TEMPLATE		
Dpdate 🗋		
File <u>n</u> ame:	<u></u> pen	
Files of <u>type</u> :	All Palm File Types Cance	<u> </u>

Trin 6: Palm's add-on-mappe bør blive åbnet. Hvis ikke, skal du navigere til den, ved at klikke på mappeikonet. Se pilen. Når Palm-mappen kan ses i dialogboksen, skal du dobbeltklikke på den og dens



Trin 8: Install Tool (Installationsværktøj) vises med de fremhævede UHC-filer. Luk denne boks. Se pilen.



Trin 5: Install Tool (Installationsværktøj) bliver vist. Klik på knappen Add (Tilføj).

Open	<u>?</u> ×
Look jn: 🔁 Add-on	- 🔁 🖆 -
Giraffe.prc HARDBALL.PRC MINEHUNT.PRC PUZZLE.PRC SUBHUNT.PRC	UHC2_logs_052903_2320.prc UHC2_mnem_Default.PDB UHC2_mnem_English.PDB UHC2_mnem_Espanol.PDB UHC2_mnem_Espanol.PDB
File name: "UHC2_ov!	Type: Pain Application Size: 20.3 KB _Espanolinin: Unit2_Jugs_ud23

Figur 7: Dobbeltklik på Add-on-mappen og dens indhold bliver vist. Hold Ctrl-tasten nede og enkeltklik på alle filer i mappen, som har et UHC-præfiks. Klik på Open (Åben).

Palm Qu	ick Install
\bigcirc	The listed file(s) will be installed during your next HotSync® operation.
	Do not show this dialog again
	(<u> </u>

Trin 9: En ny dialogboks med Install Tool (Installationsværktøj) vil blive vist, som meddeler, at filerne vil blive installeret, når en HotSync er udført. Klik på OK.



Trin 10: Tryk på HotSync-knappen på Palmholderen. Dialogboksen HotSync Progress (HotSync status) bliver vist. En meddelelse om at HotSync-overførsel lykkedes vil blive vist på Palm's skærmbillede.



Trin 11: Tænd for Palm-enheden. Du vil nu se UHC-ikonet på menuen Utilities (Funktioner). Klik på det.



Trin 12: Det er nødvendigt at indtaste en adgangskode og ændre sprogvisningen fra Default (Standard), når softwareoverførslen er færdig. Se kapitel 5 for instruktioner i indtastning af adgangskode og kapitel 7 for sprogvalg.

Indstilling af softwaren for 2 eller 4 hylder er omtalt i kapitel 4.



9.4 Overførsel af Palm-software mellem Palm-enheder

UHC-P-softwaren kan overføres fra en Palm-enhed til en anden ved blot at anbringe enhederne mod hinanden og vælge Beam (Overfør) fra en rullemenu. Følg disse trin for at overføre software mellem enheder. Se Palm Pilotens vejledning for instruktioner i installation, anvendelse og sletning af softwaren fra Palm Piloten. Ubrugelig eller gammel UHC-P-software skal fjernes fra Palm Piloten, før der kan installeres ny UHC-P-software.







Trin 3: Dialogboksen Beam (Overfør) bliver vist. Fremhæv UHCsoftwaren. Bank let på knappen Beam (Overfør).

Cancel Trin 4: Palmenheden vil søge efter og finde den

nærliggende Palmenhed og overføre softwaren og dataet. En meddelelse, at overførslen lykkedes, vil blive vist, når den er færdig.



Trin 5:

Fødevaregenstande kan ikke ses i Food Library (Fødevarebiblioteket). Ændr adgangskoden. (Se Indtastning af adgangskode i kapitel 5.)

Bank let på knappen Language (Sprog) og skift sprogvalget fra Default (Standard), som vil vise Food Library (Fødevarebiblioteket).

Indstilling af softwaren for 2 eller 4 hylder er omtalt i kapitel 4.



enhederne mod hinanden som vist. Slet alle tidligere versioner af UHC-P-softwaren fra den modtagende Palm. I enheden, som indeholder UHC-Psoftwaren, bankes der let på tidsvisningen (øverst til venstre) eller ikonet System (nederst

Edit	View Menus Int	fo
Food Libra NONE SAUS SCRA ROUN MUFF Edit. Add	Language Status Cabinet Menus Setup Presets Transfer Receive Beam Settings Delete Settings	Ienu) Brea ONE AUS CRA JUN IUFF ↓ :move)

BEMÆRK: På visse Palm-enheder med ældre operativsystemer kan det være nødvendigt at transmittere softwaren med UHC-P-programmet åbent. Når Palm Piloterne er arrangeret som beskrevet i trin 1 ovenfor og UHC-Psoftwaren er vist, skal disse trin følges:

- Bank let på ikonet Setup (Indstilling) for at vise menulinjen. Se også figur 1, side 3-5.
- Bank let på View (Vis) for at vise rullemenuen som vist til venstre. •
- Bank let på Beam Settings (Overførselsindstillinger).

Palm-enheden, som modtager programmet, vil bippe under processen og der skal trykkes på knappen Yes (Ja) under processen for at fortsætte overførslen på begge Palm-enheder.

Trin 1: Anbring Palmtil venstre).

10 Tillæg

Tillæg A: Standardindstillinger for fødevaregenstand

Fødevaregenstand	Navn på skærmbillede	Måltidsvalg	Temperatur indstillingspunkt	Tid (min.)
Sausage	SAUS	BFST	79°C øverste plade	60
			79°C nederste plade	
Runde æg	ROUN	BFST	79°C øverste plade	20
Tunde æg			79°C nederste plade	20
Sammanlagta mg	FOLD	BFST	79°C øverste plade	20
			79°C nederste plade	20
Parma	SCRA	BFST	79°C øverste plade	20
Kølæg			79°C nederste plade	20
Canadiak basan	CBAC	BFST	79°C øverste plade	20
Canadisk Dacon			79°C nederste plade	30
	MUFF	BFST	79°C øverste plade	20
Engeiske muttins			79°C nederste plade	20
Disquita	BISC	BFST	79°C øverste plade	20
DISCUILS			79°C nederste plade	30
Purritoo	BURR	BFST	79°C øverste plade	20
Burnios			79°C nederste plade	20
Almindoligo baffor	10-1	LNCH	85°C øverste plade	15
Aimindelige bøner			85°C nederste plade	10
Quarter Pound bøffer og	4-1	LNCH	85°C øverste plade	15
Big Xtra! bøffer			85°C nederste plade	15
Friteret kylling	NUGG	LNCH	85°C øverste plade	60
			85°C nederste plade	00
Fisk	FISH	LNCH	93°C øverste plade	20
			93°C nederste plade	30
McChieken stukker	McCK	LNCH	93°C øverste plade	30
			93°C nederste plade	

Tillæg B: Rengøring og forebyggende vedligeholdelse

Efter hver brug – Rengør bakker/stativer

- 1. Fjern alle plastik- og trådbakker. Bær bakkerne/stativerne til vasken for at gøre dem rent.
- 2. Gør bakkerne rene ved at vaske dem i en varm *McD All-Purpose Super Concentrate (APSC) (HCS)*opløsningsmiddel, tilberedt gennem vaskens måleenheder eller bland 0,3 fl. *McD APSC (HCS)* for hver 3,7 L opløsningsmiddel. Skyl bakker/stativer grundigt i varmt vand.
- 3. Bakkerne/stativerne steriliseres ved at dyppe dem i *McD Sink Sanitizer (HCS)* opløsning, (en pakke pr. 38 L vand) eller *McD Sanitizer (HCS)* opløsning (fire pakker pr. 38 L vand), i mindst 1 minut. Fjern dem fra steriliseringsopløsningen og lad dem lufttørre.

Dagligt – Rengør skab

1. Ved slutningen af en arbejdsdag skal enheden drejes til Clean Mode (Rengøringstilstand). Følg trinene på side 3-2.

Bemærk: Brug ikke McD Sink Sanitizer (HCS) til at rengøre UHC-P-skabet udvendigt.

2. Lad enheden køle af, til SAFE to CLN (Forsvarlig at rengøre) bliver vist. Brug børsten til at fjerne evt. resterende skidt på hyldens overflade ved at skubbe partiklerne ud af skabets modsatte ende.

Bemærk: Brug kun skabets rengøringsbørste til at rengøre skabets hylder med. Stålbørster, skurepuder eller metalskrabere vil beskadige skabshyldens overflade permanent.

Bemærk: Brug ikke noget andet rengøringsmiddel end *McD* (*APSC*)(*HCS*). Brug af andre midler kan medføre skade på kontrolkomponenterne.

- 3. Alle løse partikler skubbes ud af skabets modsatte ende med skabets rengøringsbørste.
- 4. Brug en våd, ren/steriliseret klud og skabets rengøringsbørste til at rengøre hver hylde med. Rengør hver hylde ovenpå og underneden.
- 5. Tør alle udvendige overflader på skabet rene med en rent, sterilt klud, som er blevet vædet med *McD ASPC (HCS)*.
- 6. Sluk for enheden.

Ugentligt - Skabets hylder

De øverste og nederste plader kalibreres i alle fire UHC-hylder ved at den følgende procedure foretages med hylderne rene og tomme, efter at de har været ved driftstemperatur i mindst 30 minutter.

- 1. Tryk på temperaturtasten (se figur 1, side 3-1) for at sikre, at hylden er ved indstillingspunktet.
- 2. Sæt Atkins-sensoren ind på en hylde og sørg for at sensoren vender opad for at måle den øverste varmeplade eller ned for at måle den nederste varmeplade. Flyt sensoren til pladens midte. Sensoren må ikke være mere end 25 mm fra pladens midte for at få en nøjagtig aflæsning.
- 3. Det tager omkring tre minutter før sensoren er stabiliseret.
- 4. Aflæs temperaturen på Atkins-måleren og sammenlign med aflæsningen fra skabet, som bliver vist ved at trykke på temperaturtasten én gang for den øverste pladetemperatur og to gange for den nederste plade. Den viste temperatur må ikke afvige mere end $\pm 3^{\circ}$ C fra målerens termperatur. Hvis aflæsningen ikke er tilfredsstillende, skal den følgende procedure udføres.

Start UHC-P-softwaren på Palm-enheden og følg disse trin:



Trin 1: Bank let i venstre hjørne på skærmbilledet i tilstanden Setup (Opsætning) eller Menu. En menulinje bliver vist.

Cabinet Con	figuration
Off	sets
OfstTop_1:0	OfstBott_1:0
OfstTop_2:0	OfstBott_2:0
OfstTop_3:0	OfstBott_3:0
OfstTop_4:0	OfstBott_4:0
Temp: °F	
Misc_1: <u>0</u>	Misc_2: 0
(Transmit)	Quit
Tonsecs	unal lease from

Trin 4: Menuen Cabinet Configuration Offset bliver vist. Offsetindtastningsfelterne for hylderne er arrangeret fra venstre mod højre og top til bund. De forskellige felter i bunden af skærmbilledet bliver ikke anvendt på nuværende tidspunkt.

Edit	View	Menus li	nfo
Food Libro BBQ FOLD CBAC WING	Langu Cabine Menu Setup Prese Logs Trans	age et s ts fer	Ienu) Brea ONE CRA SC
Edit.	Recei Beam Delet	ve Settings e Settings	uGS UFF ♦ smove
Langu	ages)		(Logs)

Figur 2: Benk let på View (Vis) i menulinjen og bank på Cabinet (Skab) i rullemenuen.

Cahina	Cabinat Configuration			
-5				
	1	2	3	
\$€£¥ []{}	4	5	6	-+ ← / *:▶I
$\langle \rangle \rangle =$	7	8	9	
	abc	123	/ Int'l	[space [%]
Done	abc	123) Int'i	Share [39]

Trin 5: Bank let på tallinjen ved pladen, som bliver offset og derefter talikonet (se figur 1, side 3-5) nederst til højre på Palmskærmbilledet. Brug tasten Tilbage for at slette tallet i feltet og brug tastaturet til at indtaste den ønskede offset. Se eksempler i tabel 1 (til højre). Bank let på Done (Færdig).

Cabinet	Configuration
IP Addr:	192_168_000_101
Subnet:	255_255_255_000
	🗹 DHCP
Size:	🗢 4 Slots
Cabinet ID:	BFE1000023A3
Name:	Grille_Cabinet
Description:	Cabinet near the
	Grille
Offsets)	ReAddr)(Save)(Quit)

Trin 3: Menuen Cabinet Configuration (Skabsindstilling) bliver vist. Bank let på knappen Offsets i venstre hjørne.

Indtastningseksempler på offset			
Skærmb illede	Måler	Korrektion	
150°F	155°F	5	
150°F	145°F	-5	
66°C	69°C	3	
66°C	63°C	-3	

Tabel 1

Cabinet Cor	figuration
Ofi	fsets
OfstTop_1:-5	OfstBott_1:0
OfstTop_2:0	OfstBott_2:0
OfstTop_3:0	OfstBott_3:0
OfstTop_4:0	OfstBott_4:0
Temp: °F	
Misc_1: <u>0</u>	Misc_2: <u>0</u>
(Transmit)	Quit
Consecs	uaar) (save) (sau)

Trin 6: Den indtastede offset kan ses på menuen. I dette tilfælde forskød vi den øverste hyldes øverste varmeplade – 5°F. De andre hylder skal justeres som nødendigt.



Trin 7: När Palm-enheden er vandret og ca. ½ m fra modtagelseslinsen på skabet, bankes der let på knappen Transmit (Overfør). Menuen Transfer (Overførsel) vil blive vist. Der vises en meddelelse, når overførslen starter, og når den er færdig.

Årligt – Rens udsugningsventilatoren

Hvis strømmen ikke afbrydes ved stikkontakten i væggen, kan det resultere i alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. Skabets strømkontakt afbryder IKKE al indgående strøm til skabet. Denne service bør kun udføres af kvalificeret servicepersonale.

Udvis forsigtighed ved håndtering af skabet. Hver skab vejer over 90 kg. Flytning/håndtering af enheden bør kun foretages med mindst to personer.

- 1. Anbring enheden i CLEAN MODE (Rengøringstilstand) når arbejdsdagen er ved at være slut.
- 2. Foretag alle daglige vedligeholdelseskrav.
- 3. Afbryd strømmen ved strømkilden før den årlige vedligeholdelse startes. Se sikkerhedsforanstaltning ovenfor.
- 4. Fjern de to skruer i hvert sidepanel med en Philips skruetrækker. Sæt skruerne til siden.
- 5. Fjern sidepanelerne fra enheden.
- 6. Børst forsigtigt eventuelt støv fra kredsløbskortene på enhedens side.

- 7. Få adgang til udsugningsventilatoren som følger:
 - a. Hvis skabet er en enkelt alenestående enhed eller den øverste enhed på et stablet arrangement, skal der bruges en 8 mm topnøgle til at fjerne de fire skruer, som holder skabets top på plads. Fjern skabets top. Gå til trin 10.
 - b. Hvis skabet, som skal serviceres, er den nederste enhed på et stablet arrangement, skal der bruges en 8 mm topnøgle til at fjerne de fire skruer, som holder udstyrets hylde på plads. Skruerne er anbragt på hver side af enheden, tæt ved de øverste hjørner på det inderste panel.
- 8. Brug en 8 mm skruenøgle til at fjerne de to #10-32 sekskantede møtrikker fra hver side på den forreste plade.
- 9. Træk den forreste plade ud. Det er ikke nødvendigt at afbryde kontaktens ledninger.
- 10. Fjern ledning og ledningsføring som nødvendigt for at frigøre hylden. Markér hver ledning for at gøre samlingen nemmere bagefter. Tag fat i kanten af hylden og træk den lige ud, til hylden griber fat i stopanordningerne. Anbring pladen oven på hylden.
- 11. Tør udsugningsventilatorens vinger af med en ren klud, som er gjort fugtig med *McD ASPC (HCS)*. Vær forsigtig ikke at røre ved nogle elektriske forbindelser med kluden. Denne procedure sikrer effektiv drift af ventilatoren.
- 12. Foretag trinene i modsat retning for at samle enheden igen.

Tillæg D: S.O.C. for UHC-P-skabet

Proceduren for universelt varmeskab-P, når det bruges til **FRITEREDE PRODUKTER** kan sammenlignes med vores aktuelle procedure. Den eneste forskel er, at det friterede produkt opbevares på et trådstativ, som passer i en krummebakke og bliver anbragt i skabet på den hylde, som er tilpasset dertil. Det er ikke nødvendigt med bakkepapir til disse bakker.

Proceduren for universelt varmeskab-P, når det bruges til **STEGTE PRODUKTER** kan sammenlignes med vores aktuelle procedure, undtagen:

- Produktet skal **ikke** være tørt, når det tages af grillen.
- Brug bakkepapir til alle stegte produkter.
- Produktet bliver stablet, når det anbringes på den rigtige bakke. 10-til-1 og farsbøffer kan stables med op til seks. Æg (undtagen røræg), stegt kylling og 4-til-1-bøffer kan stables med op til tre (**se tillæg G**, side 18-9).

Proceduren for UHC-P, når det bruges til BISCUITS, er som følger:

- Når biscuiten er blevet fjernet fra biscuitovnen, fjern indpakningspapiret og åbn papæsken.
- Læg et stykke bakkepapir på bakken og glid biscuiten over på pairet. Biscuitbakkerne har plads til op til 30 frosne biscuits, 20 scratch biscuits eller 20 muffins.

Weekend(er)	Almindelig menu									
Anbefalet bakkestørrelse/stabel	9/3	6/3	8/3	1/1	8/1	8/1				
Ultrahøj volumen	18/6	12/3	15/3	1/1	10/1	14/1				
Enheder	Bakker	Bakker	Antal stk.	Poser	Antal stk.	Antal stk.				
Tidsperiode	10:1	4:1	GRCK	NUGG	McCk	Fisk				

Tillæg E: Produktionsskemaer

Weekend(er)	Morgenmadsmenu									
Anbefalet bakkestørrelse/stabel	30/1	12/3	6/3	6/1	6/3	15/3	5/1	9/1		
Ultrahøj volumen	30/1	24/6	18/3	6/1	18/3	30/3	20/1	9/1		
Enheder	Bakker	Bakker	Bakker	Bakker	Bakker	Bakker	Bakker	Bakker		
Tidsperiode	BISC	SAUS	FOLD	SCRA	ROUN	CBAC	MUFF	BURR		



Tillæg F: UHC-P typiske opsætninger/stablede arrangementer

*Bemærk: I dette eksempel optager biscuits (BISC) og muffins (MUFF) alle tre bakkepositioner på en hylde. Derfor skal den midterste bakke indstilles til produktet (BISC eller MUFF), og de venstre og højre bakkepositioner skal indstilles til NONE. Hvis en bakkeposition ikke har et produkt, vælges NONE.







Frymaster, L.L.C., 8700 Line Avenue, PO Box 51000, Shreveport, Louisiana 71135-1000, USA Forsendelsesadresse: 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana USA 71106, USA

TLF. 1-318-865-1711 FAX (dele) 1-318-219-7140 FAX (teknisk support) 1-318-219-7135

TRYKT I USA

SERVICEHOTLINE 1-800-551-8633 Pris: \$6.00 819-6200 December 05