HUOLTO- OPAS FRYMASTER BIELA14 SERIES GEN II LOV™ SÄHKÖTOIMINEN RASVAKEITIN



Tämä laitetta käsittelevä osio on liitettävä *laitekäsikirjan* rasvakeitintä koskevaan kohtaan.



VALMISTAJA



8700 Line Avenue SHREVEPORT, LOUISIANA 71106 PUHELIN: 1-318-865-1711 ILMAISNUMERO (vain Yhdysvalloissa): 1-800-551-8633 1-800-24 FRYER FAKSI: 1-318-688-2200

TURVALLISUUSOHJE

Tämän tai minkään muunkaan laitteen lähellä ei saa säilyttää tai käyttää bensiiniä tai muita syttyviä kaasuja tai nesteitä.



Frymaster L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport,LA 71106 PUHELIN +1 318 865 1711 FAKSI +1 318 219 7135

PAINETTU USA:SSA

TUKIPALVELU 1-800-24 FRYER



sähköposti: service@frymaster.com

Finnish/Suomi

www.frymaster.com

HUOMAUTUS

JOS ASIAKAS KÄYTTÄÄ TAKUUAIKANA TÄSSÄ MANITOWOC FOOD SERVICE -LAITTEESSA JOTAKIN MUUTA VARAOSAA KUIN <u>MUUTTAMATONTA</u> UUTTA TAI KIERRÄTETTYÄ VARAOSAA, JOKA ON OSTETTU SUORAAN FRYMASTER DEANILTA TAI SEN VALTUUTTAMALTA HUOLTOKESKUKSELTA, JA JOS KÄYTÖSSÄ OLEVA VARAOSA EI OLE ALKUPERÄISESSÄ MUODOSSAAN, TÄMÄ TAKUU MITÄTÖITYY. LISÄKSI FRYMASTER DEAN JA SEN TYTÄRYRITYKSET EIVÄT VASTAA MISTÄÄN ASIAKKAALLE KOITUNEISTA VAATEISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI KULUISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, JONKIN MUUNNETUN VAAOSAN TAI VALTUUTTAMATTOMALTA HUOLTOKESKUKSELTA SAADUN VARAOSAN ASENTAMISESTA.

HUOMAUTUS

Tämä laite on tarkoitettu vain ammattimaiseen käyttöön ja vain pätevän henkilöstön käytettäväksi. Frymaster Deanin valtuuttaman huoltoliikkeen tai jonkin muun pätevän ammattilaisen on asennettava, huollettava ja korjattava tämä laite. Epäpätevän henkilöstön suorittama asennus, huolto tai korjaus voi mitätöidä valmistajan takuun.

HUOMAUTUS

Tämä laite on asennettava asennusmaassa tai -alueella voimassa olevien soveltuvien kansallisten tai paikallisten säännösten mukaisesti.

\Lambda VAARA

Tämän laitteen kaikki johtokytkennät on tehtävä laitteen mukana toimitettujen johdotuskaavioiden mukaan. Johdotuskaaviot ovat rasvakeittimen oven sisäpuolella.

YHDYSVALTALAISIA ASIAKKAITA KOSKEVA ILMOITUS

Tätä laitetta asennettaessa on noudatettava Building Officials and Code Administrators International, Inc. (BOCA) -laitoksen julkaisemia putkityön ohjesääntöjä sekä U.S. Food and Drug Administration -viraston julkaisemaa Food Service Sanitation Manual -ohjekirjaa.

TIETOKONEELLA VARUSTETTUJEN YKSIKÖIDEN OMISTAJIA KOSKEVA ILMOITUS YHDYSVALLAT

Tämä laite FCC-määräysten osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaista: 1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja 2) Tämän laitteen on pystyttävä ottamaan vastaan kaikki siihen tulevat häiriöt, mukaan luettuina häiriöt, jotka saattavat johtaa ei-toivottuun toimintaan. Vaikka tämä laite on vahvistettu A-luokan laite, sen on todettu täyttävän B-luokan rajoja koskevat vaatimukset.

<u>KANADA</u>

Tämä digitaalinen laite ei ylitä A- tai B-luokan radiohäiriöpäästöjä, jotka Canadian Department of Communications on määrittänyt ICES-003-standardissa.

Cet appareil numerique n'emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada.

\land VAARA

Väärä asennus, säätö, kunnossapito tai huolto ja valtuuttamattomat muutokset voivat aiheuttaa omaisuusvahinkoja, loukkaantumisen tai kuoleman. Asennus-, käyttö- ja huolto- ohjeet on luettava perusteellisesti ennen tämän laitteen asennusta tai huoltoa.

🔺 🕅 🗛 🛝

Tämän laitteen edustan ulkonemaa ei saa käyttää astinlautana! Laitteen päällä ei saa seistä. Kuuman öljyn koskettaminen tai sen aiheuttama liukastuminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

\land VAARA

Tämän tai minkään muunkaan laitteen lähellä ei saa säilyttää tai käyttää bensiiniä tai muita syttyviä kaasuja tai nesteitä.

\land VAARA

Suodatinjärjestelmällä varustettujen rasvakeittimien ruoanmurulaatikko on tyhjennettävä tulenkestävään astiaan paistotoimien päätyttyä kunakin päivänä. Jotkin ruoanmuruset voivat syttyä itsestään, jos ne jätetään likoamaan määrättyihin rasvoihin.

A VAROITUS

Älä hakkaa paistokoreja tai muita käyttövälineitä rasvakeittimen liitinlistaa vasten. Listan tarkoituksena on paistosäiliöiden välisen liitoksen tiivistäminen. Paistokorien hakkaaminen listaa vasten rasvan irrottamiseksi saa listan vääntymään, jolloin sen sopivuus huononee. Se on tarkoitettu sopimaan tiukkaan ja sen saa irrottaa vain puhdistamista varten.

\Lambda VAARA

Tämän laitteen liikkumista on rajoitettava riittävästi niin, että laite ei ole sähköjohtimen varassa eikä sähköjohtimeen kohdistu kuormitusta. Rasvakeittimen mukana toimitetaan liikkumista estävät varusteet. Jos liikkumista estävät varusteet puuttuvat, on otettava yhteys Frymasterin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen varaosan nro 826-0900 hankkimiseksi.

\Lambda VAARA

Tässä rasvakeittimessä voi olla kaksi verkkojohtoa, ja ennen Frymaster-rasvakeittimen liikuttamista, testaamista, huoltamista ja korjaamista on kaikki verkkojohdot kytkettävä irti tehonlähteestä.

A VAROITUS Älä puhdista tätä laitetta vesiruiskulla.

LOVTM -SÄHKÖKEITTIMEN TAKUUILMOITUS

Frymaster, L.L.C. antaa alkuperäiselle ostajalle seuraavat rajalliset takuut, jotka kattavat vain tämän laitteen ja sen vaihto-osat:

A. TAKUUVARAUKSET: RASVAKEITTIMET

- 1. Frymaster L.L.C. takaa kaikki osat aines- ja valmistusvikojen varalta kahden vuoden ajan.
- 2. Kaikki osat paitsi paistinallas, kuumennuselementit, O-renkaat ja sulakkeet, taataan kahden vuoden ajan rasvakeittimen asennuspäivästä lukien.
- 3. Jos jotkin osat, sulakkeita ja O-renkaita lukuun ottamatta, vioittuvat kahden vuoden kuluessa asennuspäivästä lukien, Frymaster maksaa korkeintaan kahden tunnin säännöllisen työajan palkkakustannukset ja lisäksi matkakustannukset enintään 160 kilometrin osalta (80 km kuhunkin suuntaan).

B. TAKUUVARAUKSET: PAISTINALTAAT

Jos paistoallas alkaa vuotaa kymmenen vuoden kuluessa asennuksesta lukien, Frymaster antaa tilalle oman valintansa mukaan joko koko paistoallasryhmän tai kyseisen paistoaltaan sekä korvaa paistoaltaan vaihtamisen palkkakustannukset enintään siihen maksimiaikaan asti, joka annetaan Frymasterin työaikataulukossa. Kymmenen vuoden takuu kattaa myös paistoaltaaseen liitetyt osat, kuten lämpötilanrajoitin, anturi, tiivisteet, sinetit ja vastaavat kiristimet, jos niiden vaihtaminen vaaditaan paistoaltaan vaihtamisen yhteydessä. Takuu ei kata väärinkäytöstä, tai kierteisistä liittimistä (kuten antureista, rajoittimista, tyhjennysventtiileistä tai palautusputkista) johtuvia vuotoja.

C. VARAOSIEN PALAUTUS

Kaikki vialliset takuunalaiset varaosat on palautettava Frymaster-tehtaan valtuuttamaan huoltokeskukseen 60 vuorokauden kuluessa hyvityksen saamiseksi. Hyvitystä ei anneta 60 vuorokauden jälkeen.

D. TAKUUN RAJOITUKSET

Tämä takuu ei kata laitteita, jotka ovat vaurioituneet väärinkäytön, muutosten tai onnettomuuksien vuoksi, esimerkiksi:

- Väärä tai valtuuttamaton korjaus (mukaan luettuna paistoallas, jota on hitsattu käyttöpaikalla.
- huoltovaatimuskorttien mukaisten asianmukaisten asennusohjeiden tai säännöllisen huollon noudattamatta jättäminen. Takuun ylläpitämiseen vaaditaan todisteet säännöllisestä huollosta
- väärä huolto
- kuljetusvauriot
- epänormaali käyttö
- joko tehokilven tai kuumennuselementtien päiväysmerkinnän poistaminen, muuttaminen tai peittäminen

- paistoaltaan käyttö ilman rasvaa tai jotain muuta nestettä
- rasvakeittimelle ei anneta takuuta sellaisen seitsemänvuotisen ohjelman puitteissa, jota koskevaa käynnistyslomaketta ei ole vastaanotettu

Tämä takuu ei myöskään kata

- yli 160 kilometrin (80 km kumpaankin suuntaan) kuljetusta tai matkustamista tai yli kahden tunnin matkaa
- ylityö- tai juhlapäivätyömaksuja
- seurannaisvahinkoja (muun vaurioituneen omaisuuden korjaus- tai vaihtokustannukset), ajan, liikevoiton tai käytön menetyksiä eikä muunlaisia satunnaisia vaurioita.

Mitään konkludenttisia kaupattavuutta tai johonkin erityiseen käyttöön tai tarkoitukseen sopivuutta koskevia takuita ei anneta.

Tämä takuu on sovellettavissa painatushetkellä ja siihen voidaan tehdä muutoksia milloin tahansa.

		KAAPELI	MIN.	AWG		A/JALKA	
JÄNNITE	VAIHE	HUOLTO	κοκο	(mm²)	L1	L2	L3
208	3	3	6	(16)	39	39	39
240	3	3	6	(16)	34	34	34
480	3	3	8	(10)	17	17	17
220/380	3	4	6	(16)	21	21	21
240/415	3	4	6	(16)	20	20	21
230/400	3	4	6	(16)	21	21	21

SÄHKÖVIRTAMÄÄRITTELY

BIELA14 SERIES GEN II LOV™ SÄHKÖTOIMISET RASVAKEITTIMET SISÄLLYSLUETTELO

VAROTO	IMENPITEITÄ KOSKEVAT ILMOITUKSET	i
TAKUUII	LMOITUS	ii
SAHKOV	IRTAMAARITYKSET	iii
LUKU 1:	Huoltotoimenpiteet	
1.1	Yleistä	1-1
1.2	Tietokoneen vaihtaminen	1-1
1.3	Komponenttilaatikon komponenttien vaihtaminen	1-1
1.4	Yläarvon termostaatin vaihtaminen	1-3
1.5	Lämpöanturin vaihtaminen	1-3
1.6	Kuumennuselementin vaihtaminen	1-5
1.7	Kontaktorilaatikon komponenttien vaihtaminen	1-7
1.8	Paistoaltaan vaihtaminen	1-8
1.9	Sisäisen suodatusjärjestelmän huoltotoimenpiteet	.1-10
	1.9.1 Suodatusjärjestelmän ongelmanratkaisu	.1-10
	1.9.2 Suodattimen moottorin, pumpun ja komponenttien vaihtaminen	.1-11
	1.9.3 Suodattimen muuntajan tai releen vaihtaminen	.1-13
1.10	Automaattisen öljynlisäysjärjestelmän (Automatic Top-off, ATO) huoltotoimenpiteet	.1-13
	1.10.1 ATO-öljynlisäysjärjestelmän vianetsintä	.1-14
	1.10.2 ATO (Automatic Top-Off) -kortin nastojen asennot ja sarjat	.1-16
	1.10.3 ATO-kortin, LON-portin, ATO-pumpun releen tai muuntajan vaihtaminen	.1-17
	1.10.4 ATO-pumpun vaihtaminen	.1-17
1.11	MIB (Manual Interface Board) -liitäntäkortin huoltotoimenpiteet	.1-17
	1.11.1 Manuaalinen tyhjennys, uudelleentäyttö tai suodatus MIB-kortilla	.1-18
	1.11.2 MIB (Manual Interface Board) -kortin vianetsintä	.1-19
	1.11.3 MIB (Manual Interface Board) -kortin nastojen paikat ja johtosariat	.1-21
	1.11.4 MIB (Manual Interface Board) -kortin näytön diagnostiikka	.1-22
	1.11.5 MIB (Manual Interface Board) -kortin näytön kirjaimet	.1-23
	1.11.6 MIB-kortin vaihtaminen	.1-23
1.12	RTI-huoltokohteet	.1-24
	1.12.1 RTI:n MIB-testit	.1-24
	1.12.2 RTLLOV iohdotus	.1-25
	1 12 3 RTLLOV - pikaohie	1-26
1 13	AIF-välisuodatuksen huoltotoimenniteet	1-28
1.10	1 13 1 AIF-järjestelmän vianetsintä	1-28
	1 13 2 AIF-toimilaitekortin nastoien naikat ja sariat	1-29
	1 13 3 AIF (Automatic Intermittent Filtration) -automaattisen välisuodatuksen kortin vaihtaminen	1-30
	1 13 4 Toimilaitteen vaihtaminen	1-30
1 14	M3000-tietokoneen huoltotoimenniteet	1_31
1.17	1 14 1 M3000-tietokoneen vianetsintä	1_31
	1 14 2 M3000-tietokoneen hyödyllisiä koodeia ja salasanoja	1-34
	1.14.2 Huoltoa vaativat virheet	1_35
	1.14.5 Hubba vaativat vinteet	1_36
	1 1/1 5 Huoltotila	1_37
	1.14.6 M3000 sudatinvirheiden vuokaavio	1 38
	1.14.0 Tijvistelmä M3000 tietokoneen valikkorakanteesta	1 30
	1.14.7 M3000 tietekoneen kertin nesteien neiket ja johteserjat	1 40
1 15	1.14.0 INDOUCHCHONORCH KUTHI HASUJCH PAIKAL JA JUHUSALJAL	1 /1
1.13	1 15 1 Objelmiston lataaminan muistikartilta	1 /1
1 1 4	DIEL A 14 Series LOVTM tietoverkon vuokeevie	1 /1
1.10	DIELA14 JUIUS LUV ¹¹⁴ IUUVEIKOII VUOKääviö	1 42
1.1/	Anturin yootustoulukko	1 42
1.10	Annun vasuustautukku	1 42
1.19	ו ובוטעבו גטוו גמלעוט	.1-43

BIELA14 SERIES GEN II LOV™ SÄHKÖTOIMISET RASVAKEITTIMET LUKU 1: HUOLTOTOIMENPITEET

1.1 Yleistä

Ennen kuin teet huoltotoimenpiteitä Frymaster-rasvakeittimelle, irrota rasvakeitin virtalähteestä.

VAROITUSJotta rasvakeittimen ja kuvun turvallinen ja tehokas toiminta voidaan varmistaa, kupuun tehoa toimittavan 120 voltin sähköjohdon pistokkeen on oltava täysin kytkettynä ja lukittuna soviteholkkiinsa.

Kun sähköjohdot on kytketty irti, on suositeltavaa, että ne merkitään siten, että niiden liittäminen uudelleen on helpompaa.

1.2 Tietokoneen vaihtaminen

- 1. Kytke rasvakeitin irti virtalähteestä
- 2. Tietokoneen kehikko pysyy paikallaan ylhäällä ja alhaalla olevien liuskojen avulla. Liu'uta metallikehikko ylös, jotta saat alemmat liuskat irti. Liu'uta metallikehikko sitten alas, jotta saat ylemmät liuskat irti.
- 3. Poista ohjauspaneelin ylänurkissa olevat kaksi ruuvia. Ohjauspaneelin alareunassa on saranat, ja se kääntyy auki yläreunasta.
- 4. Irrota johtosarjat pistokkeista tietokoneen takaa ja merkitse niiden paikat uudelleenliittämistä varten. Irrota maadoitusjohdot liittimistä. Irrota tietokoneen paneeli nostamalla se ulos ohjauspaneelin kehyksen liitoskohdista.



- 5. Asenna uusi tietokone. Kokoa ohjauspaneeli uudelleen toistamalla vaiheet 1-4 päinvastaisessa järjestyksessä.
- 6. Määritä tietokoneen käyttöasetukset seuraamalla Asennus- ja käyttöoppaan ohjeita sivulla 4-9. Asetukset <u>TÄYTYY</u> määrittää vaihdon jälkeen.
- 7. Kun asetukset on määritetty kaikille vaihdetuille tietokoneille, ota uusi M3000-tietokone käyttöön käynnistämällä ohjausvirta uudelleen sivulla 1-22 olevan kappaleen 1.11.7 ohjeiden mukaisesti. Tarkista ohjelmistoversio ja päivitä ohjelmisto jos tarpeen. Jos ohjelmistopäivitys tarvitaan, päivitä ohjelmisto seuraamalla kappaleen 1.15 ohjeita.

1.3 Komponenttilaatikon komponenttien vaihtaminen

- 1. Kytke rasvakeitin irti virtalähteestä.
- 2. Tietokoneen kehikko pysyy paikallaan ylhäällä ja alhaalla olevien liuskojen avulla. Liu'uta metallikehikko ylös, jotta saat alemmat liuskat irti. Liu'uta metallikehikko sitten alas, jotta saat ylemmät liuskat irti.

- 3. Poista tietokoneen ylänurkissa olevat kaksi ruuvia ja anna tietokoneen kääntyä alas.
- 4. Irrota johtosarjat ja maadoitusjohdot pistokkeista tietokoneen takaa. Irrota tietokone nostamalla se ohjauspaneelin kehyksen liitoskohdista.
- 5. Irrota vaihdettavan komponentin johdot ja huomioi, mihin johdot on liitetty.
- 6. Irrota vaihdettava komponentti ja asenna uusi komponentti. Varmista, että tarvittavat helat, eristys, tiivisteet jne. ovat paikallaan.

HUOM: Jos työskentelyyn tarvitaan lisää tilaa, ohjauspaneelin kehys voidaan irrottaa irrottamalla kuusiokoloruuvit, joilla se on kiinnitetty rasvakeittimen kaappiin (katso kuva alla). Jos tämä vaihtoehto valitaan, tietokoneen osat täytyy poistaa noudattaen yllä olevia ohjeita 1-4. Jos lisätilaa tarvitaan, myös komponenttilaatikon etuosan alapuolen suojalevy voidaan irrottaa.



Removing the Control Panel Frame and Top Cap Assembly

- 7. Liitä uudelleen vaiheessa 5 irrotetut johdot seuraamalla omia muistiinpanojasi sekä rasvakeittimen ovessa olevia johdotuskaavioita oikean johdotuksen varmistamiseksi. Varmista myös, ettei muita johtoja ole vahingossa irrotettu vaihtamisen aikana.
- 8. Suorita vaihto loppuun toistamalla vaiheet 1-4 päinvastaisessa järjestyksessä ja palauta rasvakeitin toimintaan.

1.4 Yläarvon termostaatin vaihtaminen

1. Poista suodatinpannu ja kansi yksiköstä. Tyhjennä paistoaltaat McDonald'sin rasvanhävitysyksikköön tai muuhun soveltuvaan **METALLISEEN** astiaan käyttäen tietokoneen "tyhjennä pannuun" -vaihtoehtoa tai MIB-korttia manuaalitilassa.

A VAARA <u>ÄLÄ</u> tyhjennä enempää kuin yksi täysikokoinen allas tai kaksi jaettua allasta rasvanhävitysyksikköön yhdellä kertaa.

- 2. Irrota rasvakeitin virtalähteestä ja siirrä rasvakeitintä päästäksesi käsiksi sen takaosaan.
- 3. Irrota takapaneelin alaosan vasemman ja oikean puolen neljä ruuvia.
- 4. Etsi vaihdettava yläarvon termostaatti ja seuraa kahta mustaa johtoa 12-nastaiseen liittimeen C-6. Huomioi mihin johdot on liitetty ennen niiden poistamista liittimestä. Irrota 12-nastainen liitin C-6 ja työnnä ylätason termostaatin nastat irti liittimestä nastantyöntimen avulla.
- 5. Irrota varovasti vaihdettavan yläarvon termostaatin ruuvit.
- 6. Lisää Loctite[™] PST 567- tai vastaavaa eristettä vaihdettavan ruuvin kierteisiin ja ruuvaa osa tukevasti paistoaltaaseen.
- 7. Kiinnitä johdot 12-nastaiseen liittimeen C-6 (katso kuva alla). Täysikokoisen altaan yksikössä tai kahden altaan yksikön vasemmassa puolikkaassa (rasvakeittimen takapuolelta katsottuna) johdot tulevat liittimen paikkoihin 1 ja 2. Kahden altaan yksikön oikeassa puolikkaassa (rasvakeittimen takapuolelta katsottuna) johdot tulevat liittimen paikkoihin 7 ja 8. Polaarisuudella ei ole merkitystä kummassakaan tapauksessa.



High-Limit Lead Positions

- 8. Yhdistä 12-nastainen pistotulppa C-6. Käytä nippusiteitä löysien johtojen sitomiseen.
- 9. Kiinnitä takapaneelit sekä kosketinpistokkeiden suojat ja siirrä rasvakeitin takaisin poistoilmakuvun alle. Liitä rasvakeitin virtalähteeseen ja palauta rasvakeitin käyttöön.

1.5 Lämpöanturin vaihtaminen

- 1. Poista suodatinpannu ja kansi yksiköstä. Tyhjennä paistoaltaat McDonald'sin rasvanhävitysyksikköön tai muuhun soveltuvaan **METALLISEEN** astiaan käyttäen tietokoneen "tyhjennä pannuun" -vaihtoehtoa tai MIB-korttia manuaalitilassa.
- 2. Irrota rasvakeitin virtalähteestä ja siirrä rasvakeitintä päästäksesi käsiksi sen takaosaan.
- 3. Poista neljä ruuvia takapaneelin alaosan molemmilta puolilta. Poista sitten kaksi ruuvia kallistettavan kotelon takaosan vasemmalta ja oikealta puolelta. Poista kallistettava kotelo rasvakeittimestä nostamalla sitä suoraan ylöspäin.

4. Etsi vaihdettavan lämpöanturin punainen ja valkoinen johto. Huomioi, mihin johdot on liitetty ennen niiden irrottamista liittimestä. Irrota 12-nastainen liitin C-6 ja työnnä lämpöanturin nastat irti liittimestä nastantyöntimen avulla.

Nosta elementtiä ja poista anturinkannatin ja metalliset nippusiteet, jotka pitävät anturin kiinni elementissä (katso kuva alla).



- 5. Vedä varovasti lämpöanturia ja tiivistettä vetäen johtoja ylös rasvakeittimen takaa ja elementtiputken läpi.
- 6. Työnnä tilalle vaihdettava lämpöanturi (johdot edellä) putkeen ja varmista, että tiiviste on paikallaan. Kiinnitä anturi elementteihin käyttäen vaiheessa 5 poistettua kannatinta ja vaihtopakkauksessa mukana tulleita metallisia nippusiteitä.
- 7. Vedä anturin johdot ulos putkesta ja seuraa elementtijohtoja alas rasvakeittimen taakse Heycoholkkien läpi 12-nastaiseen liittimeen C-6. Kiinnitä johdot koteloon johtositeillä.
- 8. Kiinnitä lämpöanturin johdonpäät 12-nastaiseen liittimeen C-6 (katso kuva alla). Täysikokoisen altaan yksikössä tai kahden altaan yksikön oikeassa puolikkaassa (rasvakeittimen takapuolelta katsottuna) punainen johdonpää tulee liittimen paikkaan 3 ja valkoinen johdonpää paikkaan 4. Kahden altaan yksikön vasemmassa puolikkaassa (rasvakeittimen takapuolelta katsottuna) punainen johdonpää tulee paikkaan 9 ja valkoinen johdonpää paikkaan 10. HUOM: Oikea ja vasen viittaavat rasvakeittimeen takapuolelta katsottuna.



- 9. Kiinnitä löysät johdot nippusiteillä ja varmista, etteivät ne haittaa jousien liikettä. Käännä elementtejä ylös ja alas ja varmista, että liike on vapaa ja että johdot eivät ole puristuksissa.
- 10. Kiinnitä kallistettava kotelo, takapaneelit ja kosketinpistokkeiden suojat. Siirrä rasvakeitin poistoilmakuvun alle ja palauta se käyttöön liittämällä se virtalähteeseen.

1.6 Kuumennuselementin vaihtaminen

1. Suorita vaiheet 1-5 kappaleessa 1.5 Lämpöanturin vaihtaminen.

- 2. Irrota anturin johdotuksen sisältävä johtosarja, jossa lämpöanturi on kiinnitetty vaihdettavaan elementtiin. Irrota anturin johdot 12-nastaisesta liittimestä nastantyöntimen avulla.
- 3. Irrota rasvakeittimen takana oleva vasemman elementin 6-nastainen liitin (rasvakeittimen edestä katsottuna) tai oikean elementin 9-nastainen liitin kontaktorilaatikosta. Paina liittimen kummallakin puolella olevia liuskoja ja venytä samalla liitintä vapauttaaksesi elementtien johdonpäät (katso kuva alla) vetämällä liitintä ulospäin. Vedä johdonpäät ulos liittimestä ja suojahihasta.



- 4. Nosta elementti täysin pystyasentoon ja tue elementit.
- 5. Poista kuusiokoloruuvit ja mutterit, jotka kiinnittävät elementin putkeen ja vedä elementti ulos rasvakeittimestä. HUOM: Yksialtaisen yksikön elementit koostuvat kahdesta yhteen liitetystä kahden altaan elementistä. Yhden altaan yksiköissä poista elementtikiinnikkeet ennen kuin poistat mutterit ja ruuvit, jotka kiinnittävät elementin putkeen.
- 6. Siirrä tarvittaessa anturin kannatin ja anturi vaihdettavasta vanhasta elementistä ja asenna ne uuteen elementtiin. Asenna uusi elementti rasvakeittimeen ja kiinnitä se vaiheessa 5 poistetuilla muttereilla ja ruuveilla putkeen. Varmista, että putken ja elementin välissä on tiiviste.
- 7. Reititä elementin johdot elementtiputken läpi suojahihaan hankautumisen estämiseksi. Varmista, että johtojen suojahiha reititetään takaisin Heyco-holkkien läpi siten, että ne eivät osu nostojousiin (katso kuvat seuraavalla sivulla). Varmista myös, että johtojen suojahiha ulottuu putkeen saakka suojataksesi johtoja putken hankaukselta. Paina nastat liittimeen seuraavan sivun kaavion mukaisesti ja lukitse johtojen päät paikalleen sulkemalla liitin. HUOM: Hankautumisen estämiseksi on erittäin tärkeää, että johdot reititetään suojahihan läpi.



Yksialtaisen yksikön elementtijohtojen reititys

Vedä elementtijohdot holkkien läpi paistoaltaan kummaltakin puolelta sekä takaa. Elementtijohtojen tulee olla reititetty ATO-lämpöantureiden oikealta puolelta paistoaltaan takaseinässä.

Kaksialtaisen yksikön elementtijohtojen reititys

Vedä elementtijohdot holkkien läpi paistoaltaan kummaltakin puolelta sekä takaa. Elementtijohtojen tulee olla reititetty paistoaltaan keskelle ATOlämpöantureiden välistä.



Maadoita elementtijohdot käyttämällä paistoaltaan kehikossa olevaa reikää, joka sijaitsee elementtijohtojen holkin alla. Kiinnitä maadoitusjohtojen rengasliitin paistoaltaaseen ruuvaamalla ruuvi rengasliittimen läpi. Sido puolet holkin läpi vedetyistä elementtijohdoista nippusiteellä. Älä vedä nippusidettä tiukalle, jätä siihen n. 1,5 cm löysää tilaa.







- 8. Liitä elementtiliitin ja varmista, että salvat lukittuvat.
- Kiinnitä lämpöanturin johtojen päät 12-nastaiseen johtosarjan liittimeen (katso kuva alla). Yhden altaan yksiköissä tai kaksoisallasyksikön oikeassa puoliskossa punainen johdonpää tulee paikkaan 3 ja valkoinen paikkaan 4. Kaksoisallasyksikön vasemmassa puoliskossa punainen johdonpää tulee paikkaan 9 ja valkoinen paikkaan 10. HUOM: *Oikea* ja *vasen* viittaavat rasvakeittimeen takapuolelta katsottuna.



- 10. Liitä johtosarjan 12-nastainen liitin, joka irrotettiin vaiheessa 2.
- 11. Laske elementti alas koritelineeseen.
- 12. Kiinnitä kallistettava kotelo, takapaneelit ja kosketinpistokkeen suoja. Siirrä rasvakeitin ilmanpoistokuvun alle ja kytke se virtalähteeseen.

1.7 Kontaktorilaatikon komponenttien vaihtaminen

- 1. Jos vaihdat kontaktorilaatikon komponenttia, poista yksikön suodatinpannu ja kansi.
- 2. Kytke rasvakeitin irti virtalähteestä.
- 3. Poista kontaktorilaatikon kotelon kaksi kiinnitysruuvia. Suodatinpannun yläpuolella oleviin kontaktorilaatikoihin päästään käsiksi rasvakeittimen alta. Ne sijaitsevat ohjauskiskojen vasemmalla ja oikealla puolella (katso kuva alla). Muihin kuin suodatinpannun yläpuolella oleviin paistoaltaiden kontaktorilaatikoihin päästään käsiksi avaamalla rasvakeittimen ovi suoraan kyseisen paistoaltaan alla.



Poista suodatinpannun yläpuolella olevan kontaktorilaatikon kaksi ruuvia.

- 4. Kontaktorit ja releet on kiinnitetty kierteisillä pulteilla, joten komponentin vaihtamiseen tarvitaan vain mutterin poistaminen.
- 5. Tarvittavien huoltotoimenpiteiden jälkeen suorita vaiheet 1-4 päinvastaisessa järjestyksessä ja palauta rasvakeitin toimintaan.



Mekaanisen kontaktorilaatikon komponentit vasemmalta ja oikealta katsottuna.

Joskus koko kontaktorilaatikko täytyy irrottaa korjaamista varten. Uloimman vasemmanpuoleisen kontaktorilaatikon irrottaminen ohjeistetaan alla.

1. Poista rasvakeitin kuvun alta ja poista rasvankeittimistä virta.

2. Poista alempi takapaneeli.

3. Poista suodatinpannu, kansi sekä roiskesuojaränni.

4. Poista sinkilä jätteentyhjennysventtiilin kahvasta rasvakeittimen takaa ja anna kahvan pudota tyhjennysventtiilin kannattimesta.

5. Poista jätteentyhjennysventtiilin kahvan kaksi ruuvia rasvakeittimen etuosassa ja poista kannatin ja kahva rasvakeittimestä.

6. Poista automaattisen suodatuksen AIF-kortti ja työnnä johdot kontaktorilaatikon edestä poistaaksesi laatikon.

- 7. Poista kuljetustuki, joka tukee suodatinpumpun hyllynkannatinta kontaktorilaatikon päällä.
- 8. Poista kontaktorilaatikon kotelo.

9. Irrota kaikki johdot kontaktorilaatikon etu- ja takaosasta.

10. Poista kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät elementtijohdon suojuksen kontaktorilaatikon takaosaan ja poista johdon suojus.

- 11. Poista kaksi ruuvia, jotka tukevat kontaktorilaatikkoa takaosasta.
- 12. Poista kaksi ruuvia, jotka tukevat kontaktorilaatikkoa etuosasta.

13. Nosta kontaktorilaatikko ylös, jotta vasen kisko näkyy ja liu'uta tarpeeksi kauas oikealle, jotta pumpun ja moottorin hyllyn vasen takanurkka työntyy hieman kontaktorilaatikon sisään.

14. Kallista kontaktorilaatikon etuosaa hieman alas ja oikealle ja vedä ulos aukosta, jossa

on suodatinpannun kannen paikka.

15. Kun asennat laatikon uudelleen, toista yllä olevat vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

1.8 Paistoaltaan vaihtaminen

1. Tyhjennä paistoallas suodatinpannuun, tai jos vaihdat paistoaltaan suodatinjärjestelmän yläpuolella, McDonald'sin rasvanhävitysyksikköön tai muuhun soveltuvaan **METALLISEEN** astiaan. Jos vaihdat suodatinjärjestelmän yläpuolella olevan paistoaltaan, poista yksiköstä suodatinpannu ja kansi.

\Lambda VAARA

<u>ÄLÄ</u> tyhjennä enempää kuin yksi täysikokoinen allas tai kaksi jaettua allasta rasvanhävitysyksikköön yhdellä kertaa.

2. Irrota rasvakeitin virtalähteestä ja siirrä rasvakeitintä päästäksesi käsiksi sekä etu- että takaosaan.

- 3. Liu'uta metallikehikko alas, jotta saat ylemmät liuskat irti.
- 4. Poista tietokoneiden yläkulmista kaksi ruuvia ja anna niiden kääntyä alas (katso kuvat sivulla 1-1).
- 5. Irrota johtosarjat ja maadoitusjohdot tietokoneiden takaa. Irrota tietokoneet nostamalla ne ohjauspaneelin kehyksen liitoskohdista.
- 6. Poista kallistettava kotelo ja takapaneelit rasvakeittimestä. Kallistettava kotelo täytyy poistaa ensin, jotta ylempi takapaneeli voidaan poistaa.
- 7. Poista kallistettava kotelo poistamalla kuusiokoloruuvit kotelon takareunasta. Kotelo voidaan nostaa suoraan ylös ja ulos rasvakeittimestä.
- 8. Poista ohjauspaneeli poistamalla ruuvi keskeltä ja mutterit molemmilta puolilta.
- 9. Irrota komponenttilaatikoiden ruuvit, jotka kiinnittävät komponenttilaatikot kaappiin.
- 10. Poista yläkansi poistamalla jokaisessa päässä olevat mutterit, jotka liittävät sen kaappiin.
- 11. Poista kuusiokoloruuvi, joka kiinnittää paistoaltaan kaapin ristitukeen.
- 12. Poista paistoaltaiden liitoskohtaa peittävä kansipala.
- 13. Ruuvaa irti tyhjennysputken jokaisen osan etupuolella olevat mutterit ja poista putkikokoonpano rasvakeittimestä.
- 14. Poista toimilaitteet tyhjennys- ja takaiskuventtiileistä ja irrota johdot.
- 15. Irrota kaikki automaattisen suodatuksen ja automaattisen täytön anturit ja johdot.
- 16. Irrota 12-nastainen liitin C-6 rasvakeittimen takaosasta ja irrota yläarvon termostaatin johdonpäät nastantyöntimen avulla. Irrota kaikki muut anturit.
- 17. Irrota öljyn palautusletku(t).
- 18. Nosta elementti pystyasentoon ja irrota elementin jouset.
- 19. Irrota koneruuvit ja mutterit, jotka kiinnittävät elementtiputkikokoonpanon paistoaltaaseen. Nosta varovasti elementtikokoonpano paistoaltaasta ja kiinnitä se rasvakeittimen takaosan ristitukeen nippusiteillä tai teipillä.
- 20. Nosta varovasti paistoallas rasvakeittimestä ja aseta se etupuoli alaspäin vakaalle työpinnalle.
- 21. Poista tyhjennysventtiili(t), öljyn palautusletkun liitos (liitokset), toimilaitteet, AIF-kortit ja yläarvon termostaatti (termostaatit) paistoaltaasta. Puhdista kierteet, lisää Loctite[™] PST 567- tai vastaavaa tiivistettä altaasta poistettuihin osiin ja asenna ne tilalle vaihdettavaan paistoaltaaseen.
- 22. Laske varovasti tilalle vaihdettava paistoallas rasvakeittimeen. Kiinnitä paistoallas rasvakeittimeen ruuvaamalla takaisin vaiheessa 11 irrotettu kuusiokoloruuvi.
- 23. Sijoita elementtiputkikokoonpano paistoaltaaseen ja kiinnitä vaiheessa 19 irrotetut koneruuvit ja mutterit.

- 24. Liitä öljyn palautusletkut paistoaltaaseen ja vaihda tarvittaessa alumiiniteippi, joka kiinnittää kuumennusliuskat letkuihin.
- 25. Liitä yläarvon termostaatin johdonpäät, jotka irrotettiin vaiheessa 16 (katso nastojen paikat sivun 1-3 kuvasta).
- 26. Liitä toimilaitteet ja varmista, että tyhjennys- ja takaiskuventtiilit ovat oikeassa paikassa.
- 27. Liitä automaattisen suodatuksen ja automaattisen öljynlisäyksen anturit.
- 28. Asenna tyhjennysputkikokoonpano takaisin.
- 29. Aseta allasliitoksen kansiosa, yläkansi, kallistettava kotelo ja takapaneelit paikalleen.
- 30. Aseta tietokoneet ohjauspaneelin kehikkoon ja yhdistä johtosarjat ja maadoitusjohdot.
- 31. Siirrä rasvakeitin ilmanpoistokuvun alle ja kytke se virtalähteeseen.

1.9 Sisäisen suodatusjärjestelmän huoltotoimenpiteet

1.9.1 Suodatusjärjestelmän ongelmanratkaisu

Yksi yleisimmistä suodatusongelmien syistä on suodatintyynyn tai -paperin asettaminen suodatinpannun pohjalle eikä suodatinverkon päälle.

Varmista, että suodatinverkko on paikallaan ennen suodatintyynyn tai -paperin asettamista ja suodatinpumpun käynnistämistä. Verkon asettaminen väärin on suurin syy suodatinjärjestelmän vikoihin.

Kun ongelmana on, että pumppu on käynnissä mutta öljy ei suodatu, tarkista suodatintyynyn tai paperin asetus ja varmista, että oikeaa kokoa käytetään. Kun tarkistat suodatintyynyä tai -paperia, varmista, että suodatinpannun imuletkun O-renkaat ovat hyvässä kunnossa. Puuttuva tai kulunut Orengas päästää pumppuun ilmaa ja vähentää sen tehokkuutta.

Jos pumpun moottori ylikuumenee, lämpökatkaisin laukeaa eikä moottori käynnisty ennen kuin se käynnistetään nollauskytkimen avulla. Jos pumpun moottori ei käynnisty, paina punaista nollauskytkintä (painiketta) moottorin takaosassa.

Jos pumppu käynnistyy lämpökytkimen nollauksen jälkeen, moottori saattaa ylikuumentua. Ylikuumenemisen yleinen syy on useiden paistoaltaiden suodattaminen peräkkäin, mikä ylikuumentaa pumpun ja moottorin. Anna pumpun moottorin jäähtyä vähintään 30 minuuttia ennen toiminnan jatkamista. Pumpun ylikuumenemisen voi aiheuttaa

- jähmettynyt rasva pannussa tai suodatinletkuissa
- kuumentamattoman öljyn tai rasvan suodattaminen (kylmä öljy on viskoosisempaa ja ylikuormittaa pumpun moottoria, mikä johtaa sen ylikuumenemiseen).

Jos moottori on käynnissä eikä pumppu palauta öljyä, pumpussa on tukos. Väärän kokoinen tai väärin asetettu suodatinpaperi tai -tyyny päästää ruoanmuruja ja roskia suodatinpannuun ja pumppuun. Kun pumppuun pääsee roskia, ne jäävät hammasvaihteiden väliin, mikä aiheuttaa moottorin ylikuormittumisen ja ylikuumenemisen laukeamisen. Pumppuun jähmettynyt rasva aiheuttaa myös pumpun jumittumisen samoin tuloksin.



Pumppu, joka on jumittunut roskista tai kovasta

rasvasta voidaan yleensä vapauttaa liikuttamalla käsin hammasvaihteita ruuvimeisselillä tai muulla välineellä.

Kytke suodatinjärjestelmästä virta pois, poista syöttöputket pumpusta ja käännä hammasvaihteita käsin ruuvimeisselillä.

- Pumpun hammasvaihteiden kääntäminen taaksepäin vapauttaa kovan roskan.
- Pumpun hammasvaihteiden kääntäminen eteenpäin työntää pehmeämpiä osia ja kiinteää rasvaa pumpun läpi ja vapauttaa hammasvaihteiden liikkeen.

Väärän kokoinen tai väärin asetettu paperi tai tyyny päästää myös ruoanmuruja ja roskia ja tukkii imuputken suodatinpannun pohjassa. Jos osat ovat niin suuria, että ne tukkivat imuputken, tämä voi olla merkki siitä, ettei murulaatikko ole käytössä. Pannun tukoksen voi aiheuttaa myös pannuun jäänyt rasva, joka on päässyt kiinteytymään. Tukokset voi poistaa pakottamalla tukos ulos poran tai viemärin puhdistusletkun avulla. Älä käytä tukoksen poistamiseen paineilmaa tai painekaasuja.

1.9.2 Suodattimen moottorin, pumpun ja komponenttien vaihtaminen

1. Poista suodatinpannu ja kansi yksiköstä. Tyhjennä paistoaltaat McDonald'sin rasvanhävitysyksikköön tai muuhun soveltuvaan metalliastiaan.



- 2. Irrota rasvakeitin virtalähteestä ja siirrä rasvakeitintä päästäksesi käsiksi sekä etu- että takaosaan.
- 3. Irrota rasvakeittimen takaosan öljynpalautuksen jakoputkeen johtava palautusletku sekä pumpun imuletku suodatinpannun liitännän päästä (katso kuva seuraavalla sivulla).



Irrota nuolien osoittamat letkut.

- 4. Kierrä auki mutteri ja pultti, jotka kiinnittävät sillan öljynpalautuksen jakoputkeen.
- 5. Poista kansi moottorin edestä ja irrota moottorin johdot.
- 6. Irrota kaksi mutteria ja pulttia, jotka kiinnittävät sillan etuosan ristitukeen ja liu'uta varovasti siltaa taaksepäin pois ristituelta kunnes sen etupää voidaan laskea lattialle. Irrota sitä takana paikoillaan pitävä mutteri. Varo, ettei sillan takapää lipsahda pois jakoputkesta tässä vaiheessa.
- 7. Ota tukeva ote sillasta, vedä sitä varovasti eteenpäin pois öljynpalautuksen jakoputkesta ja laske koko kokoonpano lattialle. Kun kokoonpano on lattialla, vedä se ulos rasvakeittimen etuosasta.
- 8. Kun tarvittavat huoltotoimenpiteet on tehty, kokoa silta uudelleen suorittamalla vaiheet 4-7 päinvastaisessa järjestyksessä.
- 9. Yhdistä yksikkö virtalähteeseen ja varmista, että pumppu toimii normaalisti käyttämällä MIBkorttia manuaalitilassa (täyttötoimintoa käytettäessä moottorin tulisi käynnistyä, sisäänotossa pitäisi olla voimakasta imua ja takaportissa ulosvirtausta.)
- 10. Kun oikea toiminta on varmistettu, asenna takapaneelit sekä suodatinpannu ja kansi paikoilleen.
- 11. Palauta rasvakeitin takaisin toimintaan kytkemällä se virtalähteeseen ja siirtämällä se poistoilmakuvun alle.

1.9.3 Suodattimen muuntajan tai releen vaihtaminen

Kytke rasvakeitin irti virtalähteestä. Ota vasemman komponenttilaatikon sisältö näkyviin poistamalla rasvakeittimestä vasen tietokone. Muuntaja ja rele sijaitsevat vasemmalla seuraavan sivun kuvan osoittamassa paikassa. **HUOM:** Oikea komponenttilaatikko on identtinen vasemman kanssa, paitsi ettei vasemman puolen muuntajaa ja relettä ole. Kun ne on vaihdettu, kytke virta uudelleen.

Kun vaihdat suodattimen relettä vasemmassa komponenttilaatikossa, varmista, että käytät 24 VDC:n relettä (8074482). Samanlaisissa Frymaster-rasvakeittimissä käytetään 24 VAC:n relettä, mikä voi johtaa sekaannuksiin. 24 VDC:n relettä käytetään LOV[™] -keittimessä.



1.10 Automaattisen öljynlisäysjärjestelmän (Automatic Top-off, ATO) huoltotoimenpiteet

Automaattinen öljynlisäysjärjestelmä aktivoituu, kun öljytaso laskee alle paistoaltaan takana olevan anturin tason. ATO-kortti saa signaalin käynnistää rasvakeittimen palautustoimilaite ja ATO-pumppu. Pumppu imee öljyä JIB (Jug In Box) -laatikkokanisterista takaosan palautusjakoputken kautta paistoaltaan takaosaan. Kun öljyn taso on anturia tyydyttävällä tasolla, pumppu kytkeytyy pois päältä ja toimilaite sulkeutuu.

ATO-kortti sijaitsee laatikon sisällä, JIB-laatikkokanisterin takana (katso kuva 1). ATO-kortin virta syötetään oikean puolen komponenttilaatikosta. Virta kulkee ATO-laatikon sisällä olevan muuntajan läpi ATO-korttiin.



Kuva 1

Ongelma	Todennäköiset syyt	Korjaava toiminta
Paistoaltaaseen lisätään kylmää öljyä.	Väärä asetusarvo	Varmista, että asetusarvo on oikein.
ATO-korttiin ei tule virtaa	 A. J5-liitäntä on irti B. Sulake on palanut C. Muuntajan vika 	 A. Varmista, että ATO-kortin edessä oleva J5- liitäntä on kunnolla lukittu liittimeen. B. Varmista, että oikean ohjauslaatikon alla ja ATO-laatikon oikealla puolella olevat sulakkeet eivät ole palaneet. C. Tarkista, että muuntajassa on oikea jännite. Katso taulukko kappaleessa 1.10.2.
JIB-laatikkokanisterin alhaisen öljytason keltainen varoitusvalo ei syty.	 A. Johto on irti tai löysällä. B. Komponenttilaatikossa ei ole virtaa. C. Muuntajan vika. 	 A. Varmista, että keltainen LED-valo on kunnolla kiinni ATO-kortin J6-pistokkeessa. B. Varmista, että komponenttilaatikossa on virta. C. Jos komponenttilaatikossa on virta, tarkista, että muuntajassa on oikea jännite.
Yhteen altaaseen lisätään öljyä mutta muihin ei.	A. Johdon kytkentä on irti.B. Toimilaitteen ongelma.	 A. Varmista, että kaikki johtosarjat on kunnolla kytketty ATO-korttiin ja solenoideihin. B. Tarkista, että palautustoimilaite toimii.
Väärään altaaseen lisätään öljyä.	A. Väärä johdotus.B. Letkut on liitetty väärään altaaseen.	A. Tarkista johdotus.B. Vaihda letkut oikeaan altaaseen.

Ongelma	Todennäköiset syyt	Korjaava toiminta			
		A. Varmista, että JIB-laatikkokanisterissa on ölivä			
		 B. Varmista, että allas kuumenee. Rasvakeittimen täytyy olla asetusarvon lämpötilassa. Tarkista anturin vastus. Jos anturi on viallinen, vaihda anturi. 			
	A. JIB-laatikkokanisteri on tyhjä.	C. Varmista, että JIB-kanisterissa olevan öljyn lämpötila on yli 21 °C.			
	 B. Anturin lämpötila on alhaisempi kuin asetusarvo. 	D. Kun tietokone on OFF-tilassa (pois päältä), paina TEMP (lämpötila) -painiketta ja varmista, että ATO-ohjelmiston versio			
	C. Öljy on liian kylmää.	suodattimen ja ATO-kortin välinen yhteys			
Paistoaltaisiin ei lisätä öljyä.	D. Huono liitos.	järjestelmän (J4 ja J5) ja ATO-kortin (J10) väliset 6-nastaiset CAN-liittimet ovat			
	E. ATO-kortin virtakatkos	kunnolla kiinni. E. Virta ATO-korttiin on katkennut. Palauta			
	F. Muuntajan/johtosarjan vika	korttiin virta ja poista kaikki huoltovaatimusvirheet.			
	G. ATO-pumpun vika	F. Varmista, että ATO-laatikon muuntaja toimii oikein. Tarkista virta muuntajasta ATO-			
	H. ATO-kortin vika.	korttiin. Varmista, että kaikki johtosarjat ovat kytketty hyvin kiinni.			
		G. Varmista, että pumppu toimii. Tarkista pumpun jännite. Vaihda pumppu, jos se on viallinen.			
		H. Tarkista oikeat jännitteet sivulla 1-15 olevan nastojen paikkataulukon avulla. Jos ATO- kortti on viallinen, vaihda se ja poista virheilmoitukset järjestelmästä.			
Yhteen altaaseen ei lisätä ölivä.	A. Järjestelmässä on suodatinvirhe.	A. Poista suodatinvirhe oikein. Kun näytössä näkyy viesti "Change filter pad YES/NO" (Vaihda suodatintyyny KYLLÄ/EI), ÄLÄ paina mitään painiketta ennen kuin pannu on ollut poistettuna vähintään 30 sekuntia. Kun 30			
oijyu.	D. Toimilaitteen, pumpun, irti olevan kytkennan, RTD- tai ATO-järjestelmän ongelma.	sekuntia on kulunut, tietokone palautuu OFF- tilaan tai edelliseen näyttöön.			
		B. Tarkista toimilaite, ATO-pumppu, johtoliitännät, RTD sekä ATO-kortti.			
		A. Varmista, että ATO-laatikon oikean puolen sulake on kiinni ja kunnossa. Jos ATO- laatikon yläpuolen tietokoneesta puuttuu virta, tarkista komponenttilaatikon alapuolen sulake.			
M3000-tietokoneen näytössä näkyy SERVICE REQUIRED – ATO BOARD (Vaatii huoltoa - ATO-kortti)	 A. Irronnut tai viallinen sulake B. Huono liitos C. ATO-kortin virtakatkos 	B. Kun tietokone on OFF-tilassa (pois päältä), paina TEMP (lämpötila) -painiketta ja varmista, että ATO-ohjelmiston versio ilmestyy näyttöön. Jos näin ei käy, AIF- suodattimen ja ATO-kortin välinen yhteys voi olla katkennut. Varmista, että AIF- järjestelmän (J4 ja J5) ja ATO-kortin (J9 tai J10) väliset 6-nastaiset CAN-liittimet ovat kunnolla kiinni.			
		C. Virta ATO-korttiin on katkennut. Varmista, että ATO-muuntajassa on oikea jännite. Palauta korttiin virta ja poista kaikki huoltovaatimusvirheet			

			Nas tanr			Johdon
Liitin	Mistä/mihin	Sarjanro	0	Toiminto	Jännite	väri
	RTI-lisäyksen solenoidi		1	24 VAC Pal.	24 VAC	Musta
			2			
			3			
	ATO-pumpun rele		4	24 VAC Pal.	24 VAC	Musta
			5			
			6			
			7		1	
.18	JIB-nollauskytkin	907/671	8	Alh. JIB -nollaus	16 VDC	Musta
	RTI-lisäyksen solenoidi		9	24 VAC	24 VAC	Punainen
			10			
			11		<u>.</u>	
	ATO-pumpun rele		12	24 VAC	24 VAC	Punainen
			13			
			14			
			15			
	JIB-nollauskytkin		16	Маа	16 VDC	Punainen
			1	24 VAC Pal.	24.1/00	Oranssi
J4 (taka) / J5 (etu)			2	24VAC	24 VAC	Sininen
			3			
	Muuntaia	8074553	4		•	
	maantaja	0014000	5	12 VAC Pal.	12 VAC	Punainen
			6	12 VAC	12 170	Ruskea
			7			
			8			
			1	DV - anturi maa	_	Valkoinen
J3 - Allas 3 J2 - Allas 2 .11 -	ATO RTD	8074655 - Allas 1 8074654 - Allas 2	2	DV - anturi	Ohmi	Punainen
Allas 1		8074621 - Allas 3	3	FV - anturi maa		Valkoinen
			4	FV - anturi		Punainen
.16	Oranssi I FD	8074555	1	16 VDC		Musta
			2	16 VDC Pal.	10 100	Punainen
			1			
			2			
J7			3	Маа		
			4	RB7/DATA		
			5	RB6/KELLO		
			1	Маа		Musta
	Verkkovastus (nastat 2 &		2	CAN Lo		Punainen
.110	3) tai seuraavaan ATO-	8074552	3	CAN Hi		Valkoinen
010	korttiin (4- & 5-vattiset	007 4332	4	5 VDC+	5 VDC	Musta
	yksikol)		5	24 VDC	24 VDC	Punainen
			6	Маа		Valkoinen
			1	Маа		Musta
			2	CAN Lo		Punainen
10		2074546	3	CAN Hi		Valkoinen
33	AIF JJ	0074040	4	5 VDC+	5 VDC	Musta
			5	24 VDC	24 VDC	Punainen
			6	Маа		Valkoinen

1.10.2 ATO (Automatic Top-Off) -kortin nastojen paikat ja sarjat

1.10.3 ATO-kortin, LON-portin, ATO-pumpun releen tai muuntajan vaihtaminen

Irrota rasvakeitin virtalähteestä. Etsi ATO-laatikko (katso kuva 1 sivulla 12) JIB-laatikkokanisterin takaa. Poista kansi muuntajien, releiden ja LONportin edestä (jos asennettu) (katso kuva 2). Merkitse ja irrota johdot ja johtosarjat. Kun LON-portti on poistettu, ATO-kortti on näkyvissä (katso kuva 3). Vaihda viallinen komponentti ja liitä johdot ja johtosarjat paikalleen. Aseta kansi paikalleen. Kun kansi on paikallaan, KÄYNNISTÄ VIRTA **UUDELLEEN KOKO JÄRJESTELMÄÄN.** Katso lisätietoja ohjausvirran uudelleen kävnnistämisestä 1-22. kappaleesta 1.11.7 sivulla Tarkista ohjelmistoversio ja päivitä ohjelmisto jos tarpeen. Jos ohjelmistopäivitys tarvitaan, päivitä ohjelmisto seuraamalla kappaleen 1.15 ohjeita



Kuva 2

Kuva 3

Varmista ATO-järjestelmän ohjelmistoversio painamalla TEMP (lämpötila) -painiketta toisesta M3000tietokoneesta kun tietokone on OFF-tilassa. Jos versiota ei näy näytössä, ATO-järjestelmää ei ehkä ole kytketty oikein.

1.10.4 ATO-pumpun vaihtaminen

Irrota rasvakeitin virtalähteestä. Etsi ATO-pumppu (katso kuva 4) ATO-laatikon takaa. Merkitse ja irrota johdot ja johtosarjat. Vapauta putket painamalla pikairrotinten pohjasta ylöspäin (katso kuva 5). Putket voidaan vetää pumpusta. Irrota neljä mutteria, jotka kiinnittävät pumpun pumppukaukaloon. Vaihda viallinen komponentti ja suorita yllä olevat vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä. Kun komponentti on vaihdettu, kytke virta uudelleen.





Kuva 4

Kuva 5

1.11 MIB (Manual Interface Board) -liitäntäkortin huoltotoimenpiteet

MIB (Manual Interface Board) -liitäntäkortti ohjaa suodattamista. Se saa ja lähettää tietoa CAN (Controller Area Network) -väylän kautta lukuisille antureille ja tietokoneille. Se käynnistää suodatusohjelman ja ohjaa toimilaitteiden avautumista ja sulkeutumista.

MIB-ohjain sijaitsee vasemman kaapin sisällä (katso kuva 6). Normaalissa toiminnassa MIB-ohjainten edessä on kansi, ja LED-näyttö on näkyvissä. Kansi on kiinnitetty kolmella torx-ruuvilla. Normaalissa toiminnassa näytössä näkyy "A" (automaattinen tila). MIB-ohjauskortti on hyödyllinen diagnostiikkatarkoituksiin. Sekä toimilaitteita että suodatinpumppua voidaan käyttää sen avulla manuaalisesti ilman M3000-tietokonetta.



Painikkeet ja LED-valot

Manuaalinen – Tätä painiketta käytetään automaattisen ja manuaalisen tilan vaihtamiseen. Vastaava LED-valo syttyy, kun laite on manuaalitilassa. Kun painiketta painetaan, järjestelmä lähettää viestin tilan vaihtamisesta kaikkiin altaisiin.

Seuraavia painikkeita ei voi käyttää automaattisessa tilassa:

Valitse - Tällä painikkeella selataan käytössä olevia altaita ja valitaan yksi manuaalista suodattamista varten.

Tyhjennys – Tällä painikkeella avataan ja suljetaan näytössä osoitetun altaan tyhjennysputki. Sen LED-valo osoittaa toiminnan:
Vilkkuva: Toimilaite liikkuu tai odottaa vastausta AIF-kortilta.
Jatkuva valo: Viemäri on auki.
Ei valoa: Viemäri on suljettu.

Palautus – Tällä painikkeella avataan ja suljetaan näytössä osoitetun altaan takaiskuventtiili. Kun painiketta pidetään alhaalla, se myös käynnistää ja sammuttaa pumpun. Sen LED-valo osoittaa toiminnan:

Vilkkuva: Toimilaite liikkuu tai odottaa vastausta AIF-kortilta.

Jatkuva valo: Takaiskuventtiili on auki.

Ei valoa: Takaiskuventtiili on kiinni.

Pumppu suljetaan ennen takaiskuventtiilin sulkemista, ja takaiskuventtiili avataan ennen pumpun käynnistämistä.

1.11.1 Manuaalinen tyhjennys, uudelleentäyttö tai suodatus MIB-kortilla

Paina manuaalisen/automaattisen tilan kytkin manuaalitilaan. Manuaalipainikkeen LED-valo syttyy ja näytössä näkyy altaan numero (katso kuva 8).

Vaihda allasta painamalla altaan valitsinkytkintä (katso kuva 9).

Tyhjennyskytkimen painaminen tai palautuskytkimen painaminen ja pitäminen alhaalla sytyttää valon ja käynnistää tyhjennyksen tai avaa takaiskuventtiilin valitulle altaalle. Taiskuventtiilin kytkimen painaminen ja pitäminen alhaalla viemärin ollessa auki aloittaa suodatuksen (katso kuva 10).

Manuaalisen/automaattisen tilan kytkimen painaminen palauttaa järjestelmän automaattiseen tilaan.



Kuva 8



Kuva 9



Kuva 10

1.11.2 MIB (Manual Interface Board) -kortin vianetsintä

Ongelma	Todennäköiset syyt	Korjaava toiminta
Automaattinen suodatus ei käynnisty.	 A. Suodatinpannu ei ole paikoillaan. B. Öljyn taso on liian alhainen. C. Varmista, ettei MIB-kortti ole manuaalitilassa. D. Varmista, ettei MIB-kortin kansi ole vahingoittunut ja painautunut painikkeita vasten. E. Suodattimen rele on vioittunut. F. Automaattisen suodatuksen käytöstä poistavan asetuksen arvo on YES (kyllä), sininen valo ei syty. G. Suodattimen moottorin lämpökytkin on lauennut. H. AIF-kello on käytössä. 	 A. Varmista, että suodatinpannu on paikallaan rasvakeittimen sisällä. Jos MIB-kortin näytössä näkyy "P", pannu ei ole kunnolla yhteydessä pannun kytkimeen. B. Varmista, että öljyn taso on öljytason anturin yläpuolella. C. Varmista, että MIB-kortti on tilassa "A" (automaattinen). D. Poista ja vaihda kansi ja katso, käynnistyykö suodatus. E. Vaihda suodattimen rele 24 VDC:n releeseen, jonka osanumero on 807-4482. F. Aseta automaattisen suodatuksen käytöstä poistavan asetuksen arvoksi NO (ei) ohjelmointitasolla 1. G. Paina suodattimen moottorin lämpökytkintä. H. Varmista, että AIF-kello on poissa käytöstä.
MIB-näytössä on jotain muuta kuin "A" tai altaan numero.	Järjestelmässä on virhe, ja näytön kirjain osoittaa virhettä.	Katso selitys MIB-näytön diagnostiikasta sivulla 1-21.
MIB-kortissa ei ole virtaa	Vasemman komponenttilaatikon muuntajassa on vika.	Tarkista vasemman komponenttilaatikon vasemman muuntajan teho. Sen tulisi olla 24 VAC. Jos näin ei ole, vaihda muuntaja.
MIB-kortti ei poista virhettä.	Virhe on jäänyt järjestelmän muistiin.	Paina ja pidä alhaalla nollauspainiketta MIB-kortin oikeassa yläkulmassa viiden sekunnin ajan. Tyhjennyksen, palautuksen ja manuaalisen/automaattisen tilan LED-valot syttyvät, ja MIB-kortti nollautuu ja poistaa jäljellä olevat virheet muistista. Nollaus kestää 60 sekuntia. Jos virhe on yhä olemassa, järjestelmässä on toinen ongelma.
MIB-kortti näyttää väärän altaiden lukumäärän.	 A. Verkkoa ei ole päätetty oikein. B. Johtosarjat ovat irti tai vahingoittuneet. C. AIF-kortin ongelma. D. Paikanninnastan ongelma. 	 A. Varmista, että CAN-väyläjärjestelmä on päätetty MOLEMMISTA PÄISTÄ (M3000- liittimeen J6 ja ATO-kortin liittimeen J9) vastuksellisella 6-nastaisella liittimellä. B. Irrota ja kytke uudelleen kaikki johtosarjat CAN-järjestelmässä. Nastojen 2 ja 3 välisen vastuksen CAN-verkon liittimissä tulisi olla 120 ohmia. C. Tarkista ohjelmistoversionumerot kaikissa M3000-tietokoneissa ja varmista, että kaikki näyttävät AIF-version. Jos AIF-versiota ei näy, AIF-kortista voi puuttua virta tai se voi olla viallinen. Tarkista, onko nastassa 5 sekä kyseisen AIF-kortin liittimissä J4 ja J5 olevissa nastoissa oikea jännite. D. Paikanninnasta AIF-kortin liittimessä J2 on joko irti tai väärässä paikassa. Katso oikeat nastojen paikat sivun 1-55 kaaviosta.

Ongelma	Todennäköiset syyt	Korjaava toiminta
		 A. Varmista, että CAN-väyläjärjestelmä on päätetty MOLEMMISTA PÄISTÄ (M3000- liittimeen J6 ja ATO-kortin liittimeen J10) vastuksellisella 6-nastaisella liittimellä.
		B. Kun tietokone on OFF-tilassa (pois päältä), paina TEMP (lämpötila) -painiketta ja varmista, että AIF-versio ilmestyy näyttöön. Jos näin ei käy, 24 V:n jännite AIF-korttiin voi puuttua. Varmista, että kaikki 6-nastaiset CAN-liittimet ovat kunnolla kiinni M3000:n (J6 ja J7), MIB- kortin (J1 ja J2), AIF-kortin (J4 ja J5) sekä ATO-kortin (J10) välillä.
		C. Kun tietokone on OFF-tilassa (pois päältä), paina TEMP (lämpötila) -painiketta ja varmista, että ATO-versio ilmestyy näyttöön. Jos näin ei käy, tarkista CAN-johtosarja AIF-kortin J4- tai J5-liittimen ja ATO-kortin J9- tai J10-liittimen välillä. ATO-sulake ATO-laatikon oikealla puolella voi olla irti tai palanut, ja 110 V:n jännite ATO-muuntajaan voi puuttua tai muuntajassa voi olla vika. J4- tai J5-liitin voi olla löysällä. Toimiiko oikea tietokone? Jos näin ei ole, kontaktorilaatikon alla oleva sulake voi olla irti tai palanut.
MIB-kortin näytössä vaihtelee ''E'' ja altaan numero ja puoli.	CAN-väylän tietoliikenteen verkkovirhe.	D. Tarkista, onko MIB-kortin J2-liittimen nastoissa 5 ja 6 24 V:n jännite. Tarkista, onko ensimmäisen AIF-kortin J4- tai J5-liittimen sarjajohdon liitännän nastoissa 5 ja 6 24 V:n jännite. Jos 25 V:n jännite puuttuu, tarkista nastat. Vaihda johtosarja, jos tarpeen.
		E. Tarkista oikeanpuolimmaisen tietokoneen J7- liittimeen tulevan sekä ATO-kortin takana olevaan J10-liittimeen tulevan jokaisen CAN- liittimen värijohdon jatkuvuus (musta mustaan, valkoinen valkoiseen ja punainen punaiseen). Varmista, ettei eriväristen johtojen välillä ole jatkuvuutta (musta punaiseen, punainen valkoiseen ja valkoinen mustaan).
		F. Varmista, että mustat tietokoneen paikanninjohdot on kytketty maasta oikeaan nastapaikkaan (katso kuva 8051734 sivulla 1- 55).
		G. Varmista, että kaikkien korttien maajohto on liitetty ja tiukennettu.
		H. Paikanninnasta AIF-kortin liittimessä J2 on joko irti tai väärässä paikassa. Katso oikeat nastojen paikat sivun 1-55 kaaviosta.
		I.Viallinen MIB- ja/tai AIF-kortti.J.Rikkinäinenvastusjohdin.Poista
		vastusjohdinten suojus ja tarkista päät.

1.1141-1		0	Nasta	T a line line (a	18	
Liitin	Mista/minin	Sarjanro	nro	loiminto	Jannite	Jondon vari
			1	Maa		Musta
			2	CAN LO		Punainen
J1	M3000 J7	8074546	3	CAN HI		Valkoinen
			4	-		
Liitin J1 J2 J5			5	-		
			6			
			1	Maa		Musta
			2	CAN Lo		Punainen
J2	AIF J4	8074547	3	CAN Hi		Valkoinen
			4	5 VDC+	5 VDC	Musta
			5	24 VDC 24 \		Punainen
			6	Маа		Valkoinen
	Muuntaia		1	24 VAC	24 VAC	Musta
	induntaja		2	24 VAC Pal.	211/10	Valkoinen
.15	Suodattimen rele		3	Pumpun moottori	24 VDC	Punainen
			4	Pumpun moottori	21100	Vihreä
	Sininen I FD		5	Sininen LED +	24 VDC	Punainen
			6	Sininen LED -	21100	Musta
	RTI-avauskytkin 80746		7	Avauskytkin +		Musta
	RTI-sulkukytkin	8074844		Sulkukytkin +		Punainen
00		MUU KUIN RTI	9	-		
			10		1	
	Pannun kytkin		11	Pannun kytk. +	24 VDC	Musta
			12	Pannun kytk	21100	Punainen
			13	-		
			14		n	
	RTI-avauskytkin		15	Maa -		Valkoinen
	RTI-sulkukytkin		16	Maa -		Vihreä
			1	RTI-muuntajasta	24 VAC	Musta
			2	Yhteinen		Valkoinen
				RTI:n "Pumpun lisäys" -		. <i></i>
			3	releeseen	24 VAC	Vihrea
	Liitäntä RTI-		4	-		
J6	järjestelmään	8074760	5	4		
	rasvakeittimen takana		6			
			/		24.1/4.0	
				RTI:n "Täyden iätesäiliön	24 vAC − tävnnä0	
				anturin" testinastoista 2-8	VAC – ei	
			8		täynnä	Punainen

1.11.3 MIB (Manual Interface Board) -kortin nastojen paikat ja johtosarjat

1.11.4 MIB (Manual Interface Board) -kortin näytön diagnostiikka

NÄYTTÖ	LED	SELITYS
Tyhjennys		
Allasnro (altaan numeroa seuraa	Päällä	Numerolla osoitetun altaan tyhjennysventtiili on
jaetun altaan vasenta puolta osoittava		auki
kirjain "L", tai jaetun altaan oikeaa		
puolta tai yhtä allasta osoittava "r".)		
Allasnro (altaan numeroa seuraa	Pois päältä	Numerolla osoitetun altaan tyhjennysventtiili on
jaetun altaan vasenta puolta osoittava	1	kiinni
kirjain "L", tai jaetun altaan oikeaa		
puolta tai yhtä allasta osoittava "r".)		
Allasnro (altaan numeroa seuraa	Vilkkuva	Numerolla osoitetun altaan tyhjennysventtiili
jaetun altaan vasenta puolta osoittava		avautuu tai sulkeutuu tai järjestelmässä on
kirjain "L", tai jaetun altaan oikeaa		virhetila.
puolta tai yhtä allasta osoittava "r".)		
Palautus		
Allasnro (altaan numeroa seuraa	Päällä	Numerolla osoitetun altaan takaiskuventtiili on
jaetun altaan vasenta puolta osoittava		auki
kirjain "L", tai jaetun altaan oikeaa		
puolta tai yhtä allasta osoittava "r".)		
Allasnro (altaan numeroa seuraa	Pois päältä	Numerolla osoitetun altaan takaiskuventtiili on
jaetun altaan vasenta puolta osoittava		kiinni
kirjain "L", tai jaetun altaan oikeaa		
puolta tai yhtä allasta osoittava "r".)		
Allasnro (altaan numeroa seuraa	Vilkkuva	Numerolla osoitetun altaan takaiskuventtiili
jaetun altaan vasenta puolta osoittava		avautuu tai sulkeutuu tai järjestelmässä on
kirjain "L", tai jaetun altaan oikeaa		virhetila.
puolta tai yhtä allasta osoittava "r".)		
Verkko	1	
N		Verkkovirhe, näkyy 10 sekunnin ajan jos M3000-
		tietokoneesta ei saada tietoliikennettä 10 sekuntiin
		käynnistyksen tai MIB-kortin nollauksen jälkeen.
Nollaus	Γ	
r		Näytössä näkyy kirjain "r" 10 sekunnin ajan, tai
		kunnes M3000-tietokoneesta saadaan
		tietoliikennettä käynnistyksen tai MIB-kortin
N/4		nonauksen jaikeen.
Allegener hanges sweretteleve E	Villdame	Diinin angelung Vermiste että teimileite en
Allashron kanssa vuorotteleva E-	VIIKKUVa	Piirin ongelma. Varmista, että toimilaite on
kiijain (altaan numeroa seuraa jaetun		kytketty. Valmista, etta CAN-intannat on kunnona
"I " tei jaatun altaan aikaaa nuolta tai		
vhtä allasta osoittava "r")		
		Osoittaa ettei AIE-lämnöanturi havainnut täyttä
		allasta suodatuksen aikana
	M 1' (1 LED '	Ter ' / 1 er / // 1 / /'1
A	Manuaalisen tilan LED ei	Jarjestelma on automaattisuodatustilassa.
	paia Manualiaan ditar LED	Izviesteluczi en menuechtilezza
Allashro (allaan numeroa seuraa	vianuaalisen tilan LED	jaijesteima on manuaantilassa.
Jaetun altaan vasenta puolta osoittava	paiaa	
nuolta tai vitä allasta osoittava "r")		
D		Tämä näkyy ainoastaan automaattisuodatustilassa
1		Sudattimen pappu ei ole kunnolla paikoillassa.
		Kaikki tänä aikana saadut automaattisen
		suodatuksen viestit hylätään
	1	Subdutation riebut nynutuun.

MIB (Manual Interface Board) -kortin näytön kirjaimet

A – Automaattinen tila - Automaattinen suodatus on käytössä.

 \mathbf{E} – Tyhjennys- tai takaiskuventtiili ei ole halutussa tilassa. Näytössä vuorottelevat kirjain \mathbf{E} ja vastaava altaan numero. Varmista, että toimilaite on kytketty ja järjestelmässä ei ole virhettä.

—	
—	

L – Kolme vaakaviivaa osoittaa, että AIF-lämpöanturi ei havainnut täyttä allasta automaattisen suodatuksen aikana.

n – Verkkovirhe - Näytössä näkyy "**n**" 10 sekunnin ajan, jos tietokoneelta ei saada tietoliikennettä kymmeneen sekuntiin virran käynnistyksen tai MIB-kortin nollauksen jälkeen.

P – Pannun kytkin – Suodatinpannu ei ole kunnolla paikoillaan. Suodatus keskeytyy.

 \mathbf{r} – nollauskytkin - Altaan nollaus sulkee kaikki altaan venttiilit. Jos kirjain näkyy näytöllä jonkin aikaa, kortissa on luultavasti ongelma.

1 – 5 – Numerot vastaavat altaita, ja altaan numeroa seuraa jaetun altaan vasenta puolta osoittava kirjain "L", tai jaetun altaan oikeaa puolta tai yhtä allasta osoittava "r".) Nämä numerot näkyvät manuaalitilassa.

1.11.6 MIB-kortin vaihtaminen

Irrota rasvakeitin virtalähteestä. Poista torx-ruuvit MIB-kortin suojuksesta, jolloin MIB-kortti tulee näkyviin (katso kuva 11). Ruuvin poistaminen päästää MIB-kortin kääntymään alas. Poista varovasti pistokkeet kortin takaosasta (katso kuva 12). Vaihda tilalle uusi MIB-kortti ja kokoa uudelleen toistamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä. Kun kansi on paikallaan, SAMMUTA JA KÄYNNISTÄ UUDELLEEN VIRTA KOKO JÄRJESTELMÄÄN. Katso lisätietoja ohjausvirran uudelleenkäynnistämisestä seuraavasta kappaleesta. Tarkista ohjelmistoversio ja päivitä ohjelmisto jos tarpeen. Jos ohjelmistopäivitys tarvitaan, päivitä ohjelmisto seuraamalla kappaleen 1.15 ohjeita ja varmista, että MIB-kortti nollauspainiketta painetaan ja pidetään alhaalla viisi sekuntia päivityksen päätteeksi, jotta MIB-kortti päivittyy.



Kuva 11



Kuva 12

1.11.7 Ohjausvirran uudelleenkäynnistyskytkin

Ohjausvirran uudelleenkäynnistyskytkin on hetkellinen vipukytkin, joka sijaitsee ohjauslaatikon takana (katso kuvat 13 ja 14) JIBlaatikkokanisterin yläpuolella. Se katkaisee ja käynnistää uudelleen virran kaikkiin rasvakeittimen tietokoneisiin ja kortteihin. Virran uudelleenkäynnistys on välttämätöntä tietokoneen tai kortin vaihtamisen jälkeen. Paina ja pidä alhaalla kytkintä ainakin kymmenen sekunnin ajan, kun sammutat ja käynnistät virtaa uudelleen, jotta virta tyhjentyy riittävästi korteista.







Kuva 14 (Ohjauslaatikko takaa päin)

1.12 RTI-huoltokohteet

1.12.1 RTI:n MIB-testit

LOV[™] -rasvakeitin toimii VAIN sellaisten RTI-öljyntäyttöjärjestelmien kanssa, joissa on RTI:n uusi päivitetty kolminapainen kohokytkin. Jos kohokytkin on vanhempi kaksinapainen kytkin, ota yhteys RTI-järjestelmän valmistajaan. Nämä kohokytkimet ovat napaisuuskohtaisia, mikä voi aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa MIB-korttia.

Normaalit mittaukset (MIB-kortin 8-nastainen J6-liitin, jossa kaikki liitännät ovat paikallaan)

AC-jännitteen mittaukset:

Nasta 1 nastaan 2 - 24 VAC. Nasta 2 nastaan 8 - 24 VAC kun jätesäiliö on täynnä, 0 VAC kun se ei ole täynnä. Nasta 2 nastaan 3 - 24 VAC kun RTI-järjestelmän täyttöpumppu on käynnissä, 0 VAC kun se ei ole.

Vianetsintä

Kaikkien takaisku- ja tyhjennysventtiilien tulee olla suljettu ja pumpun tulee olla pois päältä kun MIBkortti nollataan. Jos jokin venttiili tai pumppu on auki tai päällä nollauksen aikana, MIB-kortti vioittuu tai johdot joutuvat oikosulkuun.

JIB-laatikkokanisterin solenoidi ei avaudu:

Mittaa seuraavat lukemat, kun JIB-laatikkokanisterin venttiili on auki:

- 1. Sammuta ja käynnistä virta, odota 60 sekuntia ja katso, avautuuko venttiili.
- 2. Tarkista ATO-kortin jännite liittimessä J8. Jännitteen nastasta 9 nastaan 16 tulisi olla 24 VAC.

RTI-järjestelmän pumppu ei toimi tai JIB-laatikkokanisteri ei täyty:

Katso ohjeet sivulta 1-26 ja varmista, ettei mikään muu toiminto ohita öljyn lisäämisen toimintoa. Kun JIB-laatikkokanisterin painiketta painetaan:

- 1. Jännitteen MIB-kortin nastan 1 ja nastan 2 välillä tulisi olla 24 VAC. Jos näin ei ole, tarkista yhteydet RTI-järjestelmän 24 VAC-muuntajaan ja tarkista muuntaja.
- 2. Jännitteen MIB-kortin nastan 2 ja nastan 3 välillä tulisi olla 24 VAC. Jos näin ei ole, MIB-kortti on vioittunut, johdot pumpun releeseen ovat oikosulussa, tai sekä että.
- 3. Jännitteen lisäyspumpun releessä tulisi olla 24 VAC. Jos näin ei ole, tarkista MIB-kortista lähtevä johdotus. Rele sijaitsee RTI-järjestelmän päällä.

Jätesäiliö täynnä -signaali:

Jännitteen nastasta 2 nastaan 8 tulisi olla 24 VAC, kun säiliö on täynnä. Jos jännitetaso ei muutu, RTI-kytkimestä tai MIB-kortista lähtevä yhteys on vioittunut.

BULK OIL LOV WIRING



1.12.3 Frymaster LOV[™] -rasvakeittimen ja RTI-öljyntäyttöjärjestelmän putkisto



1.12.4 RTI LOV™ -testin pikaohjeet

HÄVITÄ JÄTESÄILIÖÖN, TÄYTÄ ALLAS ÖLJYSÄILIÖSTÄ:

- 1. Pidä alhaalla suodatinpainiketta, kunnes tietokoneesta kuuluu äänimerkki kaksi kertaa.
- 2. Selaa valikkoa "Info" -painikkeella kohtaan "Dispose" (hävitä) ja paina "✓" (kyllä) -painiketta.
- 3. Näytössä näkyy teksti "Dispose? Yes/No" (Hävitä? Kyllä/Ei).*
- 4. Paina "✓" (kyllä) -painiketta hävittääksesi öljyn altaasta.
- 5. Näytössä näkyy teksti "Draining" (tyhjennys käynnissä).
- 6. Näytössä näkyy teksti "Vat Empty? Yes" (Onko allas tyhjä? Kyllä).
- 7. Paina "✓" (kyllä).
- 8. Näytössä näkyy teksti "Cln Vat Complete? Yes" (Altaan puhdistus valmis? Kyllä).
- 9. Paina "✓" (kyllä).
- 10. Näytössä näkyy teksti "Open Dispose Valve" (avaa tyhjennysventtiili). Avaa tyhjennysventtiili.
- 11. Näytössä näkyy viiden minuutin ajan teksti "Disposing" (hävitys käynnissä).
- 12. Näytössä näkyy teksti "Remove Pan" (poista pannu). Poista pannu.
- 13. Näytössä näkyy teksti "Is Pan Empty? Yes" (Onko pannu tyhjä? Kyllä).
- 14. Paina "✓" (kyllä), jos suodatinpannu on tyhjä. Valitse "×" (ei), jos pannussa on vielä öljyä.
- 15. Näytössä näkyy teksti "Close Dispose Valve" (sulje tyhjennysventtiili). Sulje tyhjennysventtiili.
- 16. Näytössä näkyy teksti "Insert Pan" (aseta pannu). Aseta pannu paikoilleen.
- 17. Näytössä näkyy teksti "Fill Vat From Bulk? Yes/No" (Täytä allas järjestelmästä? Kyllä/Ei).
- 18. Paina "✓" (kyllä).
- 19. Näytössä vuorottelevat tekstit "Press and Hold Yes to Fill" (paina ja pidä alhaalla kyllä-painiketta täyttääksesi) ja "Yes" (kyllä).
- 20. Pidä alhaalla "✓" -painiketta ja täytä allas halutulle tasolle.
- 21. Kun painiketta pidetään alhaalla, näytössä näkyy teksti "Filling" (täyttö käynnissä).
- 22. Näytössä näkyy teksti "Continue Filling Yes/No" (jatka täyttämistä kyllä/ei).
- 23. Paina "√" jatkaaksesi täyttämistä tai "×" poistuaksesi ohjelmasta.

*HUOM: Jos jätesäiliö on täynnä, tietokoneen näytössä näkyy teksti "RTI Tank Full" (RTI-säiliö täynnä). Soita RTIjärjestelmän huoltajalle.

TYHJENNYS JÄTESÄILIÖÖN:

- 1. Pidä alhaalla suodatinpainiketta, kunnes tietokoneesta kuuluu äänimerkki kaksi kertaa.
- 2. Selaa valikkoa "Info" -painikkeella kohtaan "dispose" (hävitä) ja paina "✓" (kyllä) -painiketta.
- 3. Näytössä näkyy teksti "Dispose? Yes/No" (Hävitä? Kyllä/Ei).*
- 4. Paina "✓" (kyllä).
- 5. Näytössä näkyy teksti "Draining" (tyhjennys käynnissä).
- 6. Näytössä näkyy teksti "Vat Empty? Yes" (Onko allas tyhjä? Kyllä).
- 7. Paina "✓" (kyllä).
- 8. Näytössä näkyy teksti "Cln Vat Complete? Yes" (Altaan puhdistus valmis? Kyllä).
- 9. Paina "✓" (kyllä).
- 10. Näytössä näkyy teksti "Open Dispose Valve" (avaa tyhjennysventtiili).
- 11. Avaa tyhjennysventtiili vetämällä sitä eteenpäin, kunnes se on täysin auki ja aloita hävitys.
- 12. Näytössä näkyy neljän minuutin ajan teksti "Disposing" (hävitys käynnissä).
- 13. Näytössä näkyy teksti "Remove Pan" (poista pannu).
- 14. Liu'uta suodatinpannua hieman ulos rasvakeittimestä.
- 15. Näytössä näkyy teksti "Is Pan Empty? Yes" (Onko pannu tyhjä? Kyllä).
- 16. Paina "✓" (kyllä) jos suodatinpannu on tyhjä. Valitse "×" (ei) jos pannussa on vielä öljyä.
- 17. Näytössä näkyy teksti "Close Dispose Valve" (sulje tyhjennysventtiili).
- 18. Sulje tyhjennysventtiili ja varmista, että kahva on työnnetty kokonaan kiinni-asentoon rasvakeitintä kohti.
- 19. Näytössä näkyy teksti "Insert Pan" (aseta pannu).
- 20. Näytössä näkyy teksti "Fill Vat From Bulk? Yes/No" (Täytä allas järjestelmästä? Kyllä/Ei).
- 21. Paina "×" jos haluat jättää altaan tyhjäksi ja poistua ohjelmasta.

ALTAAN TÄYTTÄMINEN SÄILIÖJÄRJESTELMÄSTÄ:

1. Pidä alhaalla suodatinpainiketta, kunnes tietokoneesta kuuluu äänimerkki kaksi kertaa.

- 2. Selaa valikkoa Info-painikkeella kohtaan "Fill Vat from Bulk" (täytä allas järjestelmästä).
- 3. Paina "✓" (kyllä).
- 4. Näytössä näkyy teksti "Fill Vat From Bulk? Yes/No" (Täytä allas järjestelmästä? Kyllä/Ei).
- 5. Paina "✓" (kyllä).
- 6. Näytössä näkyy teksti "Press and Hold Yes to Fill/Yes" (paina ja pidä alhaalla kyllä-painiketta täyttääksesi/kyllä).
- 7. Paina ja pidä alhaalla "✓" -painiketta ja täytä allas halutulle tasolle.
- 8. Täytön aikana näytössä näkyy teksti "Filling" (täyttö käynnissä).
- 9. Lopeta täyttö vapauttamalla painike.
- 10. Näytössä näkyy teksti "Continue Filling Yes/No" (jatka täyttämistä kyllä/ei).
- 11. Paina "×" poistuaksesi ohjelmasta.

LAATIKKOKANISTERIN TÄYTTÄMINEN SÄILIÖJÄRJESTELMÄSTÄ:*

- 1. Kun "oranssi" osoitinvalo palaa, täyttökanisteri on tyhjä.
- 2. Täytä kanisteri painamalla ja pitämällä alhaalla oranssia nollauspainiketta kanisterin yläpuolella, kunnes kanisteri on täysi.
- 3. Lopeta täyttö vapauttamalla painike.

*HUOM: Kanisteri ei ehkä täyty, jos jokin seuraavista on käynnissä:

Jos näytössä näkyy teksti FILTER NOW? YES/NO (Suodata nyt? Kyllä/Ei), CONFIRM YES/NO (vahvista kyllä/ei) tai SKIM VAT (kuori allas puhtaaksi), kanisterin täyttöpainike ei ole käytössä niin kauan kunnes suodatus on valmis tai ei-vaihtoehto valitaan.

Järjestelmä tarkastaa myös seuraavat tilat. Kanisterin täyttö on mahdollista vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät.

- Solenoidi on suljettu.
- Oranssia täyttövaloa painetaan kauemmin kuin 3 sekuntia.
- Jätteentyhjennysventtiili on suljettu.
- Näytössä ei näy tekstiä Filter Now? Yes/No (Suodata nyt? Kyllä/Ei), Confirm Yes/No (vahvista kyllä/ei) tai Skim Vat (kuori allas puhtaaksi).
- Järjestelmän virta on käynnistetty uudelleen (kaikki kortit tietokoneet, MIB-kortti, AIF-kortti ja ATO-kortti), kun asetus on vaihdettu JIB-laatikkokanisterista säiliöjärjestelmään (käytä hetkellistä uudelleenkäynnistystä). Varmista, että uudelleenkäynnistyspainiketta painetaan ja pidetään alhaalla vähintään kymmenen sekuntia.
- Suodatus tai jokin muu suodatusvalikon valinta ei voi olla käynnissä.

Muut tekijät, jotka voivat estää kanisterin täyttämisen säiliöjärjestelmästä:

- viallinen solenoidi
- viallinen kytkin
- RTI-pumpun ongelma
- jumittunut RTI:n rele

Jos käytössä on kaksi rasvakeitinjärjestelmää, jotka on molemmat liitetty RTI-järjestelmään, molempia yksiköitä ei ehkä voida täyttää samaan aikaan, jos käytössä on yksipäinen RTI-yksikkö. Joissakin RTI-yksiköissä on kaksi päätä, joita voidaan käyttää täyttämiseen yhtä aikaa.

1.13 AIF-välisuodatuksen huoltotoimenpiteet

AIF (Automatic Intermittent Filtration) välisuodatusjärjestelmän kortti ohjaa tyhjennys- ja takaiskuventtiileitä avaavia ja sulkevia toimilaitteita. AIFkortit sijaitsevat suojaavan kotelon sisällä jokaisen rasvakeittimen alla (katso kuva 13).



Kuva 13

Ongelma	Todennäköiset syyt	Korjaava toiminta
Toimilaite ei toimi.	 A. AIF-korttiin ei tule virtaa. B. Toimilaite on kytketty irti. C. AIF-kortin vika. D. Toimilaitteen lukemat ovat sallitun mittapoikkeaman ulkopuolella. E. Toimilaite on viallinen. 	 A. Tarkista nastat 5 ja 6 MIB-kortin J2-liittimestä. Lukeman tulisi olla 24 VDC. Tarkista nastojen 5 ja 6 jännite sarjan toisessa päässä ja varmista, että lukema on 24 VDC. Tarkista, että nastoissa 5 ja 6 on 24 VDC:n lukema AIF-kortin pistokkeissa J4 ja J5. B. Varmista, että toimilaite on kytketty oikeaan liittimeen (J1 FV-palautukseen, J3 DV-palautukseen, J6 FV-tyhjennykseen ja J7 DV-tyhjennykseen). C. Tarkista ongelman aiheuttavan toimilaitteen virta ja yritä avata tai sulkea toimilaite käsin. Nastojen 1 (musta) ja 4 (valkoinen) lukeman tulisi olla +24 VDC, kun toimilaite avautuu. Nastojen 2 (punainen) ja 4 (valkoinen) lukeman tulisi olla -24 VDC, kun toimilaite sulkeutuu. Jos jompikumpi jännite puuttuu, AIF-kortti on todennäköisesti viallinen. Testaa toimilaite kytkemällä se toiseen liittimeen. Jos toimilaite toimii, vaihda kortti. D. Tarkista nastan 2 (lila johto) ja nastan 4 (harmaa/valkoinen johto) välisen potentiometrin vastus. Suljetun vastuksen lukeman tulisi olla 3,8 K Ω – 6,6 K Ω. E. Jos liittimessä on oikeat jännitteet eikä toimilaite toimi, katkaise ja käynnistä uudelleen rasvakeittimen virta. Jos
Toimilaite toimii väärässä altaassa	A. Toimilaite on kytketty väärään liittimeen.	 A. Varmista, että toimilaite on kytketty oikeaan liittimeen (J1 FV-palautukseen, J3 DV-palautukseen, J6 FV- tyhjennykseen ja J7 DV-tyhjennykseen).
vaarassa anaassa.	 B. Paikanninnasta on väärässä paikassa. 	B. Varmista, että paikanninnasta on oikeassa paikassa pistokkeessa J2. Katso taulukko B sivulla 1-55.

1.13.1 AIF-järjestelmän vianetsintä

1.13.2 AIF-toimilaitekortin nastojen paikat ja sarjat

Liitin	Mistä/mihin	Saria PN	Nastanro	Toiminto	Jännite	Johdon väri
	iniotari	Calja i N	1	Pal. + (auki)	24 VDC	Musta
J1			2	Pal – (kiinni)	24 VDC	Punainen
J1	FV-palautus	-	3	Pal. paikka		Lila
			4	Maa		Valkoinen
			1	Maa		Valkoinen
	FV AIF RTD		2	FV - Lämpöt.		Punainen
			3	Maa		Valkoinen
	DV AIF RTD		4	DV - Lämpöt.		Punainen
			5			
			6			
			7			
			8			
12				DV – Öljyt. ant.		
JZ	Öljytason anturi		9	(kaasu)		
	(kaasu)			FV – Öljyt. ant.		
			10	(kaasu)		
			11	Paikannin, allas 5		
	.		12	Paikannin, allas 4		
	Paikanninnasta		13	Paikannin, allas 3		Musta
			14	Paikannin, allas 2		
			15	Paikannin, allas 1		
	Paikannin		16	Paikantimen signaali		Musta
	DV-pal.		1	Pal. + (auki)	24 VDC	Musta
J3		-	2	Pal. – (kiinnni)	24 VDC	Punainen
			3	Раі. раікка		
			4	Maa		Valkoinen
	MIB-kortin J2 tai AIF-kortin J5		1	Maa		Musta
		8074547	2			Punainen
J4		AIF-kortin liikenne	3		5.1/00	Valkoinen
		ja virta	4			Musta
			5		24 VDC	Punainen
			6	Maa		Valkoinen
			1			Nusta
		8074547	2			Valkainan
J5	AIF J4 tal ATO	AIF-kortin liikenne	3			Musto
		ja virta	5			Punainan
			6	Maa	24 000	Valkainan
			1	Tybi + (auki)	24 \/DC	Musto
			2	Typ $- (kiinni)$		Punainan
J6	FV-tyhjennys	-	2	Typ. $-$ (Kinnin) Typ. paikka	24 000	
				туп. ракка Маа		Valkoinan
			4	Tybi ± (ouki)	24.1/00	Musto
			ו ס	Typi – (auki)		Dunainan
J7	DV-tyhjennys	-	2	Typi – (Ninini) Typi paikka		
			S 	тупј. ракка		
			4	IVIAA	1	vaikoinen

1.13.3 AIF (Automatic Intermittent Filtration) -automaattisen välisuodatuksen kortin vaihtaminen

Irrota rasvakeitin virtalähteestä. Etsi vaihdettava AIF-kortti paistoaltaan alta. Merkitse ja irrota johtosarjat. AIF-kortin kokoonpano on kiinni yhdellä ruuvilla kokoonpanon edessä (katso kuva 14). Poista ruuvi, jolloin kokoonpanon etuosa kääntyy alaspäin (katso kuva 15) ja takaliuska liukuu ulos paistoaltaan kannattimesta (katso kuva 16). Kokoa kokoonpano uudelleen toistamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä ja varmista, että uusi AIF-kokoonpano liukuu kannattimen takaosan aukkoon. Kun asennus on valmis, **KATKAISE JA KÄYNNISTÄ VIRTA UUDELLEEN KOKO JÄRJESTELMÄÄN**. Katso lisätietoja ohjausvirran uudelleenkäynnistämisestä kappaleesta 1.11.7 sivulla 1-22. Tarkista ohjelmistoversio ja päivitä ohjelmisto, jos tarpeen. Jos ohjelmistopäivitys tarvitaan, päivitä ohjelmisto seuraamalla kappaleen 1.15 ohjeita.







Kuva 14

Kuva 15

Kuva 16

1.13.4 Toimilaitteen vaihtaminen

Irrota rasvakeitin virtalähteestä. Etsi vaihdettava toimilaite paistoaltaan takaa, merkitse ja kytke se irti. Toimilaitteet ovat kiinni kahdella liitintapilla, joita pitävät paikoillaan kaksi "J"-sinkilää (katso kuva 17). Käännä ja poista molemmat "J"-sinkilät (katso kuva 18). AIF-kortti täytyy mahdollisesti poistaa, jotta liitintappiehin päästään käsiksi. Poista toimilaite ja kiinnitä uusi toimilaite ainoastaan takimmaisella liitintapilla ja "J"-sinkilällä. Kohdista kohdistusreiät ja työnnä liitintappi molempiin reikiin (katso kuva 19). Kierrä toimilaitteen päätä kunnes pään ja venttiilin reiät ovat kohdakkain (katso kuva 20). Poista liitintappi kohdistusreiästä ja työnnä se toimilaitteen päähän ja venttiilin kahvaan (katso kuva 21). Lukitse paikalleen työntämällä "J"-sinkilä läpi (katso kuva 22).



Kuva 17





Kuva 19



Kuva 20



Kuva 21



Kuva 22

1.14 M3000-tietokoneen huoltotoimenpiteet

1.14.1 M3000-tietokoneen vianetsintä

Ongelma	Todennäköiset syyt	Korjaava toiminta
Tietokoneen näyttö ei toimi	 A. Tietokoneeseen ei ole kytketty virtaa. B. Rasvakeittimeen ei tule virtaa. C. Virtakytkin on off-asennossa. D. Sulake on irti. E. Tietokone on mennyt epäkuntoon. F. Tietokoneen johtosarja on vaurioitunut. G. Virransyötön komponentti tai liitäntä-kortti on mennyt epäkuntoon. 	 A. Kytke virta tietokoneeseen painamalla ON/OFF-kytkintä (virtakytkintä). B. Tässä rasvakeittimessä voi olla kaksi verkkojohtoa: tietokoneen verkkojohto ja pääverkkojohto. Jos tietokoneen verkkojohtoa ei ole kytketty pistorasiaan, tietokone ei käynnisty. Varmista, että tietokoneen verkkojohto on kytketty pistorasiaan ja että suojakatkaisin ei ole lauennut. C. Joissakin rasvakeittimissä on keinuvirtakytkin tietokoneen alla kaapin sisällä. Varmista, että sulakkeen pidin on kierretty kunnolla kiinni. E. Vaihda tietokone kunnossa olevaan tietokoneeseen. Jos tietokone toimii, vaihda tietokone. F. Vaihda johtosarja kunnossa olevaan johtosarjaan. Jos tietokone toimii, vaihda nottosarja. G. Jos tehonsyöttöjärjestelmän jokin osa (muuntaja ja liitäntäkortti mukaan luettuina) menee epäkuntoon, tietokone ei saa sähkövirtaa eikä toimi.
Tietokone lukittuu.	Tietokonevika.	Katkaise ja käynnistä uudelleen tietokoneen virta.
M3000:n näytössä lukee FILTER BUSY (suodatin varattu).	 A. Toinen suodatusohjelma on jo käynnissä. B. Tietokonevika. 	 A. Odota, kunnes edellinen suodatusohjelma lakkaa tai kunnes MIB-kortti on nollattu. Tämä voi kestää yhden minuutin. B. Jos näytössä lukee edelleen suodatin varattu, eikä mitään tapahdu, varmista, että suodatinpannu on tyhjä ja katkaise ja käynnistä uudelleen virta KOKO rasvakeittimeen.
M3000:n näytössä lukee RECOVERY FAULT (asettumisvika).	Asettumisaika on ylittänyt enimmäisaikarajan kahden tai useamman ohjelman ajan.	Poista hälytys painamalla ✓ -painiketta. Varmista, että rasvakeitin kuumenee kunnolla. Sähkökäyttöisissä keittimissä enimmäisasettumisaika on 1:40. Jos virhe jatkuu, ota yhteys valtuutettuun huoltohenkilöön.
M3000:n näytössä lukee E N E R G Y M I S C O N F I G U R E D (energia väärin asetettu)	Asetuksissa on valittu väärä energiatyyppi.	Siirry asetuksiin painamalla 1234 ja aseta energiatyypiksi sähkö.
M3000:n näytössä lukee EXCEPTION ERROR (poikkeusvirhe) ja oikealla on virheen kuvaus.	On tapahtunut virhe.	Siirry asetuksiin painamalla 1234 ja määritä tietokoneen asetukset uudelleen.

Ongelma	Todennäköiset syyt	Korjaava toiminta						
M3000:n näytössä lukee SERVICE REQUIRED (vaatii huoltoa) sekä virheilmoitus.	On tapahtunut virhe.	Poista hälytys painamalla KYLLA. Virhe näkyy kolme kertaa. Katso lista ongelmista kappaleessa 1.14.3. Korjaa ongelma. Tietokoneen näytössä lukee SYSTEN ERROR FIXED? (Järjestelmävirhe korjattu?) YES/NO (Kyllä/ei). Paina KYLLÄ. Näytössä lukee ENTER CODE (syötä koodi). Poista virhekoodi syöttämällä koodi 1111. Jos painat EI, rasvakeitintä voi käyttää, mutta virhesanoma toistetaan 15 minuutin välein.						
M3000-tietokoneen näytössä on väärä lämpötila-asteikko (fahrenheit tai celsius).	Väärä näyttöasetus ohjelmoitu.	Katso ohjeet lämpötila-asteikon vaihtamisesta kappaleesta 1.14.2 sivulla 1-34.						
M3000:n näytössä lukee vaihda suodatintyyny).	Suodatinvirhe, tukkeutunut suodatintyyny, 24 tunnin suodatintyynyn vaihtokehote on annettu tai edellisen kehotteen mukaista suodatintyynyn vaihtoa ei ole tehty.	Vaihda suodatintyyny ja varmista, että suodatinpannu on poistettuna rasvakeittimestä vähintään 30 sekuntia. <u>ÄLÄ</u> sivuuta suodatintyynyn vaihtokehotuksia.						
M3000:n näytössä lukee INSERT PAN (aseta pannu).	 A. Suodatinpannua ei ole asetettu kunnolla rasvakeittimeen. B. Suodatinpannun magneetti puuttuu. C. Suodatinpannun kytkimessä on vika. 	 A. Vedä suodatintyynyn vantokenottksit. A. Vedä suodatinpannu ulos ja aseta se kunnolla rasvakeittimeen. B. Varmista, että suodatinpannun magneetti on paikallaan, ja jos se puuttuu, aseta uusi magneetti. C. Jos suodatinpannun magneetti or kokonaan kytkintä vasten ja tietokoneer näytössä lukee edelleen INSERT PAN (aseta pannu), kytkin on mahdollisest viallinen. 						
M3000-tietokoneen näytössä lukee HOT- HI- 1.	Paistoaltaan lämpötila ylittää 210 °C tai EY- maissa 202 °C.	Tämä on osoitus siitä, että lämpötilan säätöpiirissä on vika, yläarvon termostaatin vika mukaan luettuna).						
M3000:n näytössä lukee HI-LIMIT (yläarvo).	Tietokone on yläarvon testaustilassa.	Tämä on näytössä vain yläarvopiirin testauksen yhteydessä ja osoittaa sitä, että yläarvon termostaatti on avautunut asianmukaisesti.						
M3000:n näytössä vuorottelevat tekstit LOU TEMP (alhainen lämpötila) ja MLT- CYCL (sulatusohjelma).	Paistoaltaan lämpötila on 82 °C:n ja 157 °C:n välillä.	Tämä näyttötila on normaali, kun rasvakeitin kytketään päälle sulatusohjelman tilassa. Ohita sulatusohjelma painamalla ja pitämällä alhaalla joko tuotepainiketta 1 tai 2 LCD-näytön alla, kunnes tietokone antaa äänimerkin. Tietokoneen näytössä vuorottelevat tekstit EXIT MELT (poistu sulatusohjelmasta) ja YES NO (KYLLÄ/EI) . Poistu sulatusohjelmasta painamalla kyllä-painiketta 1. Jos tämä näyttö ei poistu, rasvakeitin ei kuumene.						
M3000:n näytössä lukee ERROR RM SDCRD (virhe, poista SD-kortti)	Viallinen SD-kortti	Vaihda kortti toiseen korttiin.						
M3000:n näytössä lukee TEMP PROBE FRILURE (lämpötila- anturin vika).	 A. Lämpötilan mittauspiirissä, anturi mukaan luettuna, on vika. B. Tietokoneen johtosarja tai liitin on vaurioitunut. 	 A. Tämä osoittaa, että lämpötilan mittauspiirissä on ongelma. Tarkista anturin vastus ja vaihda anturi, jos se on viallinen. B. Vaihda tietokoneen johtosarja kunnossa olevaan johtosarjaan. Jos ongelma ratkesi, vaihda johtosarja. 						

Ongelma	Todennäköiset syyt	Korjaava toiminta					
MAINT FILTER		Varmista, että rasvakeittimen lämpötila on sama					
(manuaalinen suodatus)	Lämpötila on liian alhainen.	kuin asetusarvo ennen manuaalisen					
ei käynnisty.		huoltosuodatusohjelman aloittamista.					
		Poista ja hävitä tuote. Poista virheilmoitus					
M3000:n näytössä lukee	Keitin ei ole yhden tuotteen tilassa ja siihen	painamalla paistopainiketta virheilmoitusta					
	laitetaan tuote, jolla on eri asetusarvo kuin	altaan asetusarvo ennen kuin vrität paistaa					
(poista ja navita).	nykymen anaan iampotna.	tuotetta					
M3000:n näytössä lukee HEATING FAILURE (lämmitysvika).	Vioittunut tietokone, vioittunut liitäntäkortti, avautunut yläarvon termostaatti.	Käännä ongelman aiheuttanut allas pois päältä. Virhe näkyy näytössä, jos rasvakeitin menettää öljynlämmityskykynsä. Se on näytössä myös silloin, kun öljyn lämpötila on yli 232 °C ja yläarvon termostaatti on avautunut ja pysäyttänyt öljyn lämmityksen.					
Tietokone ei siirry ohjelmointitilaan tai jotkin painikkeet eivät käynnistä.	Tietokone on mennyt epäkuntoon.	Vaihda tietokone					
M3000:n näytössä lukee HI 2 BAD.	Tietokone on yläarvon testaustilassa.	Tämä on näytössä yläarvopiirin testauksen yhteydessä ja osoittaa sitä, että yläarvon termostaatti on mennyt epäkuntoon.					
M3000:n näytössä lukee HELP HI-2 tai HIGH LIMIT FAILURE (vläarvon vika).	Yläarvon termostaatti on mennyt epäkuntoon.	Tämä näyttö osoittaa, että yläarvon termostaatti on mennyt epäkuntoon.					
(Jiuui von vinu).		Tarkista, että kaikki johtosarjat M3000:n. MIB-					
M3000:n näyttö näyttää ohjelmiston vain M3000- tietokoneelle tai MIB- kortille, muttei kaikille korteille.	Irronnut tai viallinen johtosarja	kortin, AIF-kortin ja ATO-kortin välillä ovat paikoillaan. Varmista, että MIB-kortin J2- liittimen nastoissa 5 ja 6 sekä AIF-kortin liittimessä J4 tai J5 on 24 VDC:n jännite. Tarkista, onko nastoja tai johtoja irti tai rikki. Jos ongelma ei poistu, vaihda tietokone toiseen sarjaan ja sammuta ja käynnistä uudelleen rasvakeittimen virta.					
		A. Varmista, että kaikki johdot ovat täysin					
		kiinni istukoissaan ja lukittu paikoilleen, ja					
M3000:n naytossa nakyy	A. Kolmiosainen verkkojohto on irti tai	etta suojakatkaisin ei ole lauennut.					
lömnötile) 1	B Palanut sulake	b. Tarkista onjausiaalikon eluosassa oleva kolmen ampeerin sulake					
anpotna), jampotijan	C Tietokone on mennyt epäkuntoon	C Vaihda tietokone					
sammuu normaalisti	D Tietokoneen johtosaria on vaurioitunut	D Vaihda tietokoneen johtosaria					
mutta keitin ei kuumene.	E. Yläarvon piirissä on avoin vhtevs.	E. Tarkista vläarvon piiri alkaen					
		ohjauslaatikosta ja edeten yläarvon					
		termostaattiin.					
M3000:n näytössä lukee IS VAT FULL?(onko allas täynnä?) YES NO	Likainen tai tukkeutunut suodatintyyny tai - paperi, tukkeutunut suodatinpumppu, ylikuumeneminen, väärin asennetut suodatinpannun osat, kulunut tai puuttuva O-	Seuraa kappaleen 1.14.5 vuokaaviossa annettuja ohjeita.					
(kyllä/ei).	rengas, kylma oljy tal toimilaitteen vika on						
		Korvaa suodatusväliasetus svöttämällä uudelleen					
Rasvakeitin suorittaa		asetuksen arvo ohjelmointitasolla 2. Varmista.					
suodatuksen jokaisen	Suodatusvälin asetukset ovat väärin tai	että painat nuolta alaspäin annettuasi asetusarvon (ks. kappale 4.13.5 sivulla 4-33 BIELA14 IO -					
paisto-ohjelman jälkeen.	onjennistoparvityksen ongeima.						
		ohjekirjassa).					

1.14.2 M3000-tietokoneen hyödyllisiä koodeja

Anna mikä tahansa seuraavista koodeista seuraavasti: Paina ja pidä alhaalla ⁴ ja ▶ -painikkeita yhtä aikaa **KYMMENEN** sekuntia, jolloin kuuluu kolmen äänen äänimerkki. Tietokoneen näytössä lukee **TECH MODE** (huoltotila). Suorita toiminnot syöttämällä alla olevat koodit.

- **1658 Vaihda F° -asteikosta C° -asteikkoon** Tietokoneen näytössä lukee **DFF**. Käynnistä tietokone ja tarkista lämpötila-asteikko. Jos haluttu lämpötila-asteikko ei näy, toista vaihe.
- **3322 Palauta tehdasvalikko** Tietokoneen näytössä lukee **COMPLETE** (valmis) ja sitten o**FF** (pois päältä). (**HUOMAA**: Tämä poistaa kaikki käsin syötetyt valikon kohdat).
- **1550 Siirry huoltotilaan.** Vaihda salasanat ja vaihda suodatusaikaa sivun 1-37 ohjeiden mukaan.
- 1212 Vaihda U.S.A:n valikko kansainväliseen valikkoon. Tietokoneen näytössä lukee COMPLETE (valmis) ja sitten OFF (pois päältä). (HUOMAA: Tämä poistaa kaikki käsin syötetyt valikon kohdat).
- 0469 Nollaa FILTER STAT DATA (SUODATUSTILASTOT)

Seuraavat koodit vaativat J3-paikanninpistokkeen poistamista ja uudelleenliittämistä tietokoneen takana ennen koodin syöttämistä.

- 1000 Nollaa CALL TECH (soita huoltoon) -viesti Irrota kortin paikanninpistoke (J3). Kytke pistoke uudelleen. Syötä koodi 1000. Tietokoneen näyttö siirtyy 0FF-tilaan. Poista ja kytke uudelleen tietokoneen virta 20-nastaisella pistokkeella.
- **9988 Nollaa BADCRC -viesti** Irrota kortin paikanninpistoke (J3). Kytke pistoke uudelleen. Syötä koodi **9988**. Tietokoneen näyttö siirtyy **DFF**-tilaan. Poista ja kytke uudelleen tietokoneen virta 20-nastaisella pistokkeella.

Seuraavat koodit syötetään, kun järjestelmä kehottaa tekemään niin, tai kun on tapahtunut energian väärinasetuksen poikkeusvirhe.

- 11111 Nollaa SERVICE REQUIRED (vaatii huoltoa) -viesti Syötä sitten, kun ongelma on korjattu ja järjestelmä pyytää koodia.
- 1234 Siirry SETUP MODE -tilaan (asetustilaan) energian väärän määrityksen virhetilasta (tämän voi yleensä tehdä painamatta suodatinpainikkeita, jos näytössä näkyy virhe.)

SALASANAT

Paina ja pidä alhaalla **TEMP** (lämpötila) ja **INFO** -painikkeita yhtä aikaa, kunnes näytössä lukee taso 1 tai taso 2. Vapauta painikkeet. Näyttöön ilmestyy kehote **ENTER CODE** (syötä koodi).

- 1234 Rasvakeittimen asetukset, tasot 1 ja 2
- 4321 Käytön salasana (nollaa käyttötilastot).

1.14.3 Huoltoa vaativat virheet

Tietokoneen näytössä vaihtelevat SERVICE REQUIRED (vaatii huoltoa) -virheilmoitus ja YES (kyllä). Kun KYLLÄ-painiketta painetaan, hälytys poistuu. Tietokone näyttää jonkin alla olevista virheilmoituksista kolme kertaa, sekä virheen sijainnin. Tämän jälkeen tietokoneen näytössä lukee SYSTEM ERROR FIXED? (Järjestelmävirhe korjattu?) YES/NO (Kyllä/Ei). Jos valitset "kyllä", syötä koodi 1111. Jos valitset "ei", järjestelmä palautuu paistotilaan 15 minuutin ajaksi, jonka jälkeen virhe näytetään uudelleen, kunnes ongelma on korjattu.

MIB-kortin nollauspainikkeen painaminen suodatustoiminnon aikana tuottaa "Vaatii huoltoa" - virheen.

VIRHEILMOITUSSELITYSPUMP NOT FILLING (pumppu ei täytä)Öljy ei palaa altaaseen nopeasti. Mahdolliset ongelmat: likainen tyyny, vialliset tai puuttuvat O-renkaat, lauennut tai vialliset tai puuttuvat O-renkaat, lauennut tai viallinen suodatinpumppu, toimilaite tai linkitys.DRAIN VALVE NOT OPEN (tyhjennysventtiili ei ole auki)Tyhjennysventtiili ei avautunut. Venttiilin asento on tuntematon.DRAIN VALVE NOT OPEN (tyhjennysventtiili ei ole auki)Tyhjennysventtiili ei sulkeutunut. Venttiilin asento on tuntematon.RETURN VALVE NOT CLOSED (takaiskuventtiili ei ole kiinni)Takaiskuventtiili ei avautunut. Venttiilin asento on tuntematon.RETURN VALVE NOT CLOSED (takaiskuventtiili ei ole kiinni)Takaiskuventtiili ei avautunut. Venttiilin asento on tuntematon.RETURN VALVE NOT CLOSED (takaiskuventtiili ei ole kiinni)Takaiskuventtiili ei sulkeutunut. Venttiilin asento on tuntematon.MIB BOARD (MIB-kortti)Ongelma CAN-väylän tietoliikenteessä. Tarkista, ovatko tietokoneen ja MIB-kortin väliset CAN-yhteydet irti. MIB-kortin vikaAIF BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttiin on katkennut; AIF-kortin vikaATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; AIF-kortin vikaAIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (ATO-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE FAILURE (lämpötila-anturin Lämpötila-anturinAnuema on alueen ulkopuolella
PUMP NOT FILLING (pumppu ei täytä)Öljy ei palaa altaaseen nopeasti. Mahdolliset ongelmat: likainen tyyny, vialliset tai puuttuvat O-renkaat, lauennut tai viallinen suodatinpumppu, toimilaite tai linkitys.DRAIN VALVE NOT OPEN (tyhjennysventtiili ei ole auki)Tyhjennysventtiili ei avautunut. Venttiilin asento on tuntematon.DRAIN VALVE NOT OPEN (tyhjennysventtiili ei ole auki)Tyhjennysventtiili ei sulkeutunut. Venttiilin asento on tuntematon.RETURN VALVE NOT CLOSED (tykiaskuventtiili ei ole auki)Takaiskuventtiili ei avautunut. Venttiilin asento on tuntematon.RETURN VALVE NOT CLOSED (takaiskuventtiili ei ole kiinni)Takaiskuventtiili ei avautunut. Venttiilin asento on tuntematon.RETURN VALVE NOT CLOSED (takaiskuventtiili ei ole kiinni)Takaiskuventtiili ei sulkeutunut. Venttiilin asento on tuntematon.MIB BOARD (MIB-kortti)Ongelma CAN-väylän tietoliikenteessä. Tarkista, ovatko tietokoneen ja MIB-kortin väliset CAN-yhteydet irti. MIB-kortin vikaAIF BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttii on katkennut; AIF-kortin vikaATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaHIGH LIMIT FAILURE (yläarvon vika)Ongelma yläarvon piirissä AIF PROBE (AIF-anturi)ATO PROBE (ATO-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolella TEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturin Lämpötila-anturin
Mahdollisetongelmat:likainentyyny, vialliset tai puuttuvat O-renkaat, lauennut tai viallinenDRAIN VALVE NOT OPEN (tyhjennysventtiiliTyhjennysventtiiliei avautunut.Venttiilin asento on tuntematon.DRAIN VALVE NOT OPEN (tyhjennysventtiiliTyhjennysventtiili ei sulkeutunut.Venttiilin asento on tuntematon.DRAIN VALVE NOT CLOSEDTyhjennysventtiili ei sulkeutunut.Venttiilin asento on tuntematon.RETURN VALVE NOT OPENTakaiskuventtiili ei avautunut.Venttiilin asento on tuntematon.RETURN VALVE NOT CLOSEDTakaiskuventtiili ei sulkeutunut.Venttiilin asento on tuntematon.RETURN VALVE NOT CLOSEDTakaiskuventtiili ei sulkeutunut.Venttiilin asento on tuntematon.MIB BOARD (MIB-kortti)Ongelma CAN-väylän tietoliikenteessä. Tarkista, ovatko tietokoneen ja MIB-kortin väliset CAN-yhteydet irti.AIF BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttiin on katkennut; AIF-kortin vikaATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaHIGH LIMIT FAILURE (yläarvon vika)Ongelma yläarvon piirissäAIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (AIF-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturin
vialliset tai puuttuvat O-renkaat, lauennut tai viallinen suodatinpumppu, toimilaite tai linkitys.DRAIN VALVE NOT OPEN (tyhjennysventtiili ei ole auki)Tyhjennysventtiili ei avautunut. Venttiilin asento on tuntematon.DRAIN VALVE NOT CLOSED (tyhjennysventtiili ei ole kiinni)Tyhjennysventtiili ei sulkeutunut. Venttiilin asento on tuntematon.RETURN VALVE NOT OPEN (takaiskuventtiili ei ole kiinni)OPEN Takaiskuventtiili ei avautunut. Venttiilin asento on tuntematon.RETURN VALVE NOT CLOSED (takaiskuventtiili ei ole kiinni)Takaiskuventtiili ei sulkeutunut. Venttiilin asento on tuntematon.MIB BOARD (MIB-kortti)Ongelma CAN-väylän tietoliikenteessä. Tarkista, ovatko tietokoneen ja MIB-kortin väliset CAN-yhteydet irti. MIB-kortin vikaAIF BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttii on katkennut; AIF-kortin vikaATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttii on katkennut; ATO-kortin vikaHIGH LIMIT FAILURE (yläarvon vika)Ongelma yläarvon piirissäAIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (ATO-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturinTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturin
viallinensuodatinpumppu,toimilaitetaiInkitys.Inkitys.DRAIN VALVE NOT OPEN (tyhjennysventtiiliTyhjennysventtiilieiavautunut.Venttiilinei ole auki)asento on tuntematon.asento on tuntematon.International asento on tuntematon.VenttiilinDRAIN VALVE NOT CLOSEDTyhjennysventtiili eisulkeutunut.Venttiilin(tyhjennysventtiili ei ole kiinni)asento on tuntematon.VenttiilinRETURN VALVE NOT OPENTakaiskuventtiili eiavautunut.Venttiilin(takaiskuventtiili ei ole kiinni)asento on tuntematon.VenttiilinRETURN VALVE NOT CLOSEDTakaiskuventtiili eisulkeutunut.Venttiilin(takaiskuventtiili ei ole kiinni)Ongelma CAN-väylän tietolliikenteessä.Tarkista, ovatko tietokoneen ja MIB-kortin väliset CAN-yhteydet irti.MIB-kortin vikaAIF BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttiin on katkennut; AIF-kortin vikaMIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaAIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturinIukema on alueen
Inkitys.DRAIN VALVE NOT OPEN (tyhjennysventtiiliTyhjennysventtiili ei avautunut.Venttiilinei ole auki)asento on tuntematon.DRAIN VALVE NOT CLOSEDTyhjennysventtiili ei sulkeutunut.Venttiilin(tyhjennysventtiili ei ole kiinni)asento on tuntematon.VenttiilinRETURN VALVE NOT OPENTakaiskuventtiili ei avautunut.Venttiilin(takaiskuventtiili ei ole auki)asento on tuntematon.VenttiilinRETURN VALVE NOT CLOSEDTakaiskuventtiili ei sulkeutunut.Venttiilin(takaiskuventtiili ei ole kiinni)asento on tuntematon.VenttiilinMIB BOARD (MIB-kortti)Ongelma CAN-väylän tietoliikenteessä. Tarkista, ovatko tietokoneen ja MIB-kortin väliset CAN-yhteydet irti. MIB-kortin vikaAIF BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttiin on katkennut; AIF-kortin vikaATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaHIGH LIMIT FAILURE (yläarvon vika)Ongelma yläarvon piirissäAIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (ATO-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturin
DRAIN VALVE NOT OPEN (tyhjennysventtiiliTyhjennysventtiiliei avautunut.Venttiilinei ole auki)asento on tuntematon.DRAINVALVENOTCLOSEDTyhjennysventtiili ei sulkeutunut.Venttiilin(tyhjennysventtiili ei ole kiinni)asento on tuntematon.RETURNVALVENOTOPENRETURNVALVENOTOPENTakaiskuventtiili ei avautunut.Venttiilin(takaiskuventtiili ei ole auki)asento on tuntematon.VenttiilinRETURNVALVENOTCLOSEDTakaiskuventtiili ei sulkeutunut.Venttiilin(takaiskuventtiili ei ole kiinni)asento on tuntematon.VenttiilinVenttiilinMIB BOARD (MIB-kortti)OngelmaCAN-väyläntietoliikenteessä. Tarkista, ovatko tietokoneen jaMIB-kortin väliset CAN-yhteydet irti.AIF BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttiin on katkennut; AIF-kortin vikaMIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaOngelma yläarvon piirissäAIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (AIO-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturinlukema on alueen
ei ole auki)asento on tuntematon.DRAINVALVENOTCLOSEDTyhjennysventtiili ei sulkeutunut. Venttiilin asento on tuntematon.RETURNVALVENOTOPENTakaiskuventtiili ei avautunut. Venttiilin asento on tuntematon.RETURNVALVENOTOPENTakaiskuventtiili ei avautunut. Venttiilin asento on tuntematon.RETURNVALVENOTCLOSEDTakaiskuventtiili ei sulkeutunut. Venttiilin asento on tuntematon.RETURNVALVENOTCLOSEDTakaiskuventtiili ei sulkeutunut. Venttiilin asento on tuntematon.MIB BOARD (MIB-kortti)OngelmaCAN-väyläntietoliikenteessä. Tarkista, ovatko tietokoneen jaMIB BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttin vikaAIF BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; AIF-kortin vikaATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaHIGH LIMIT FAILURE (yläarvon vika)Ongelma yläarvon piirissäAIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (ATO-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturin
DRAINVALVENOTCLOSEDTynjennysventtilli el sulkeutunut.Venttillin (tynjennysventtilli el sulkeutunut.(tynjennysventtilli ei ole kiinni)NOTOPENTakaiskuventtilli ei avautunut.Venttillin (takaiskuventtiili ei ole auki)RETURNVALVENOTCLOSEDTakaiskuventtilli ei sulkeutunut.Venttillin (takaiskuventtiili ei ole kiinni)RETURNVALVENOTCLOSEDTakaiskuventtiili ei sulkeutunut.Venttillin (takaiskuventtiili ei ole kiinni)MIB BOARD (MIB-kortti)OngelmaCAN-väyläntietoliikenteessä. Tarkista, ovatko tietokoneen ja MIB-kortin vikaAIF BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttiin on katkennut; AIF-kortin vikaMIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; AIF-kortin vikaATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaOngelma yläarvon piirissäAIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturinlukema on alueen
(tynjennysventtiili ei ole kiinni)asento on tuntematon.RETURNVALVENOTOPENTakaiskuventtiili ei avautunut. Venttiilin asento on tuntematon.RETURNVALVENOTCLOSEDTakaiskuventtiili ei sulkeutunut. Venttiilin asento on tuntematon.RETURNVALVENOTCLOSEDTakaiskuventtiili ei sulkeutunut. Venttiilin asento on tuntematon.MIB BOARD (MIB-kortti)OngelmaCAN-väyläntietoliikenteessä. Tarkista, ovatko tietokoneen jaMIB BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttiin on katkennut; AIF-kortin vikaAIF BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaHIGH LIMIT FAILURE (yläarvon vika)Ongelma yläarvon piirissäAIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (ATO-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturin
RETURNVALVENOTOPENTakaiskuventtilliei avautunut.venttillin asento on tuntematon.RETURNVALVENOTCLOSEDTakaiskuventtiili ei sulkeutunut.Venttillin asento on tuntematon.MIB BOARD (MIB-kortti)OngelmaCAN-väyläntietoliikenteessä. Tarkista, ovatko tietokoneen jaMIB-kortin väliset CAN-yhteydet irti.AIF BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteysAIF-korttin vikaATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteysATO-korttin vikaHIGH LIMIT FAILURE (yläarvon vika)Ongelma yläarvon piirissäAIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (AIF-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturinlukema
IterationIterationRETURNVALVENOTCLOSEDTakaiskuventtiili ei sulkeutunut. Venttiilin asento on tuntematon.(takaiskuventtiili ei ole kiinni)asento on tuntematon.OngelmaCAN-väyläntietoliikenteessä. Tarkista, ovatko tietokoneen jaMIB BOARD (MIB-kortti)OngelmaCAN-väyläntietoliikenteessä. Tarkista, ovatko tietokoneen jaMIB-kortin väliset CAN-yhteydet irti. MIB-kortin vikaAIF BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttiin on katkennut; AIF-kortin vikaMIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaHIGH LIMIT FAILURE (yläarvon vika)Ongelma yläarvon piirissäAIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (ATO-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturin
RETURNVALVENOTCLOSEDTakalskuventullitef sukedululut.ventullin(takaiskuventtiili ei ole kiinni)asento on tuntematon.MIB BOARD (MIB-kortti)OngelmaCAN-väyläntietoliikenteessä. Tarkista, ovatko tietokoneen jaAIF BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteys AIF-kortin vikaAIF BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttiin on katkennut; AIF-kortin vikaATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaHIGH LIMIT FAILURE (yläarvon vika)Ongelma yläarvon piirissäAIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (ATO-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturin
IterationAsento on tunternation.MIB BOARD (MIB-kortti)Ongelma CAN-väylän tietoliikenteessä. Tarkista, ovatko tietokoneen ja MIB-kortin väliset CAN-yhteydet irti. MIB-kortin vikaAIF BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttiin on katkennut; AIF-kortin vikaATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaHIGH LIMIT FAILURE (yläarvon vika)Ongelma yläarvon piirissäAIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (ATO-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturin
Milb BOARD (MID-Kortti)Ongenna CAR-Vayiantetolinkenteessa.Tarkista, ovatko tietokoneen ja MIB-kortin väliset CAN-yhteydet irti. MIB-kortin vikaAIF BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttiin on katkennut; AIF-kortin vikaATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaHIGH LIMIT FAILURE (yläarvon vika)Ongelma yläarvon piirissäAIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (ATO-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturin
AIF BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttiin on katkennut; AIF-kortin vikaATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttiin on katkennut; AIF-kortin vikaATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaHIGH LIMIT FAILURE (yläarvon vika)Ongelma yläarvon piirissäAIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (ATO-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturin
AIF BOARD (AIF-kortti)MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttiin on katkennut; AIF-kortin vikaATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaHIGH LIMIT FAILURE (yläarvon vika)Ongelma yläarvon piirissäAIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (ATO-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturin
ATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaHIGH LIMIT FAILURE (yläarvon vika)Ongelma yläarvon piirissäAIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (ATO-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturin
ATO BOARD (ATO-kortti)MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vikaHIGH LIMIT FAILURE (yläarvon vika)Ongelma yläarvon piirissäAIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (ATO-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturin
on katkennut; ATO-kortin vikaHIGH LIMIT FAILURE (yläarvon vika)Ongelma yläarvon piirissäAIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (ATO-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturin
HIGH LIMIT FAILURE (yläarvon vika)Ongelma yläarvon piirissäAIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (ATO-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturin
AIF PROBE (AIF-anturi)AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaATO PROBE (ATO-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturin
ATO PROBE (ATO-anturi)ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolellaTEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturinLämpötila-anturinlukema on alueen
TEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturin Lämpötila-anturin lukema on alueen
vika) ulkopuolella
MIB SOFTWARE (MIB-ohjelmisto) Sisäinen MIB-ohjelmistovirhe
INVALID CODE LOCATION (väärä koodin SD-kortti on poistettu päivityksen aikana
sijainti)
MISCONFIGURED ENERGY TYPE (väärin Rasvakeittimen asetusten energiatyyppi on
asetettu energiatyyppi) väärä. (Oikea energiatyyppi, kaasu tai
sahko, taytyy asettaa.) Syota koodi 1234 ja
siirry asetuksiin maarittamaan keittimen
ASETUKSET OIKEIN.
RICINVALID DATE (RIC vaara paiva) Paivamaara on vaann. Syota koodi 1234 ja
oikeat asetukset ja oikea päivämäärä

Tämä on lista huoltoa vaativista virheistä ja niiden syistä.

1.14.4 Virhelokin koodit

Koodi	VIRHEILMOITUS	SELITYS
E01	REMOVE DISCARD (Right) (Poista, hävitä, oikea)	Rasvakeittimen jaetun altaan oikealla puolella tai täysikokoisessa altaassa on aloitettu paistaa tuotetta,
E02	REMOVE DISCARD (Left) (Poista, hävitä, vasen)	Rasvakeittimen jaetun altaan oikealla puolella tai täysikokoisessa altaassa on aloitettu paistaa tuotetta,
E03	ERROR TEMP PROBE FAILURE (lämpötila-	Lämpötila-anturin lukema on alueen ulkopuolella
F04	HI 2 BAD	Yläarvon lukema on alueen ulkopuolella
E05	HOT HI 1	Yläarvon lämpötila vlittää 210 °C tai EY-maissa 202
500		
E06	HEATING FAILURE (kuumennusvika)	Jokin ylaarvopiirin komponenteista, kuten tietokone, liitäntäkortti tai kontaktori on vioittunut, tai avoin yläarvon termostaatti.
E07	ERROR MIB SOFTWARE (MIB- ohjelmistovirhe)	Sisäinen MIB-ohjelmistovirhe
E08	ERROR ATO BOARD (ATO-kortin virhe)	MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vika
E09	ERROR PUMP NOT FILLING (pumppu ei täytä)	Öljy ei palaa altaaseen nopeasti. Mahdolliset ongelmat: likainen tyyny, vialliset tai puuttuvat O- renkaat, lauennut tai viallinen suodatinpumppu, toimilaite tai linkitys.
E10	ERROR DRAIN VALVE NOT OPEN (tyhjennysventtiili ei ole auki)	Tyhjennysventtiili ei avautunut. Venttiilin asento on tuntematon.
E11	ERROR DRAIN VALVE NOT CLOSED (tyhjennysventtiili ei ole kiinni)	Tyhjennysventtiili ei sulkeutunut. Venttiilin asento on tuntematon.
E12	ERROR RETURN VALVE NOT OPEN (takaiskuventtiili ei ole auki)	Takaiskuventtiili ei avautunut. Venttiilin asento on tuntematon.
E13	ERROR RETURN VALVE NOT CLOSED (takaiskuventtiili ei ole kiinni)	Takaiskuventtiili ei sulkeutunut. Venttiilin asento on tuntematon.
E14	ERROR AIF BOARD (AIF-kortin virhe)	MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttiin puuttuu; AIF-kortin vika
E15	ERROR MIB BOARD (MIB-kortin virhe)	Paistotietokone on havainnut MIB-yhteyden kadonneen. Tarkasta jokaisen tietokoneen ohjelmistoversio. Jos versioita puuttuu, tarkista CAN- yhteydet jokaisen tietokoneen välillä. MIB-kortin vika.
E16	ERROR AIF PROBE (AIF-anturivirhe)	AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolella
E17	ERROR ATO PROBE (ATO-anturin virhe)	ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolella
E18	Ei käytössä	
E19	M3000 CAN TX FULL	Tietokoneiden välinen yhteys on kadonnut
E20	INVALID CODE LOCATION (vaara koodin sijainti)	SD-kortti on poistettu paivityksen aikana
E21	FILTER PAD PROCEDURE ERROR (Change Filter Pad) (Suodattimen tyynyn toimintavirhe (vaihda suodatintyyny))	25 tunnin ajastinaika on kulunut umpeen tai likaisen suodattimen logiikka on aktivoitunut
E22	OIL IN PAN ERROR (öljyä pannussa)	MIB on nollannut pannun öljynilmaisimen asetukset.
E23	CLOGGED DRAIN (Gas) (Tukkeutunut tyhjennysputki (kaasu))	Allas ei tyhjentynyt suodatuksen aikana
E24	AIF BOARD OIB FAILED (Gas) (AIF-kortin OIB-vika (kaasu))	Öljyn takaisinvirtauksen ilmaisimen anturin vika.
E25	RECOVERY FAULT (asettumisvika)	Asettumisaika on ylittänyt enimmäisaikarajan.
E26	RECOVERY FAULT CALL SERVICE (asettumisvika, ota yhtevs huoltoon)	Asettumisaika on ylittänyt enimmäisaikarajan kahden tai useamman ohjelman ajan.
E27	LOW TEMP ALARM (alhaisen lämpötilan hälytys)	Öljyn lämpötila on laskenut alle 8 °C lepotilassa tai alle 25 °C paistotilassa.

1.14.5 Huoltotila

Huoltotilassa huoltohenkilöt voivat nollata kaikki tasoilla 1 ja 2 asetetut salasanat ja muuttaa suodatintyynyn vaihtovälin asetuksia. Oletusarvo on 25 tuntia.

- 1. Paina ja pidä alhaalla ◀ ja ▶ -painikkeita yhtä aikaa **KYMMENEN** sekuntia, kunnes äänimerkki kuuluu ja näytössä lukee **TECH ∩ODE** (huoltotila).
- 2. Syötä koodi 1650.
- 3. Tietokoneen näytössä lukee **CLEAR PASSUORDS** (poista salasanat).
- 4. Hyväksy valinta painamalla ✓ (1) -painiketta ja poista salasanat.
- 5. Tietokoneen vasemmassa näytössä lukee **CLEAR PASSUORDS** (poista salasanat) ja oikeassa **COMPLETE** (valmis). Kaikki tasoilla 1 ja 2 asetetut salasanat poistetaan.
- 6. Paina ▼ -painiketta siirtyäksesi kohtaan **FILTER PAD TIME** (suodatintyynyn aika) vasemmalla ja **25** oikealla. (25 tuntia on tyynyn vaihdon oletusaika)
- 7. Hyväksy muutokset ja poistu valikkotilasta painamalla **× (2)** -painiketta.
- 8. Tietokoneen näytöllä näkyy teksti **OFF** (pois päältä).

1.14.6 M3000-suodatinvirheiden vuokaavio



1.14.7 Tiivistelmä M3000-tietokoneen valikkorakenteesta

Alla näkyvät M3000-tietokoneen pääasialliset ohjelmointiosiot sekä järjestys, jossa alavalikoiden otsikot löytyvät Asennusja käyttöoppaan kappaleista.

Uusien valikkokohtien lisääminen Valikkokohtien tallentaminen tuotepainikke Öljyn tyhjennys, täyttö ja hävittäminen	isiin	Ks. kappale 4.10.2 Ks. kappale 4.10.3 Ks. kappale 4.10.4
Filter Menu [Press and hold ◀ FLTR or FLTR ▶] Auto Filter Dispose Drain to Pan Fill Vat from Drain Pan Fill Vat from Bulk (Bulk Only) Pan to Waste (Bulk Only)	4.11	
Programming		
Level 1 Program (Press and hold TEMP and INFO buttons, 2 beeps, displays L Product Selection Name Cook Time Temp Cook ID Duty Time 1 Duty Time 2 Qual Timr AIE Display	4.12 evel 1, enter 1234] 4.10.2	
AlF Disable Assign Btn AlF Clock Disabled		
Enabled Deep Clean Mode		
High-Limit Test		
Fryer Setup		
Level 2 Program (Manager Level) [Press and hold TEMP and INFO buttons, 3 beeps, displays L	4.13 evel 2, enter 1234]	
Prod Comp Sensitivity for product		
E-Log Log of last 10 error codes	4.13.2	
Password Setup Change passwords Setup [enter 1234] Usage [enter 4321] Level 1 [enter 1234] Level 2 [enter 1234]	4.13.3	
Alert Tone Volume and Tone Volume 1-9	4.13.4	
-Filter After Sets number of cooks before filter pror	npt4.13.5	
Filter Time Sets amount of time between filter cycl	les4.13.6	
Tech Mode [Press and hold ◀ and ► for 10 seconds, 3 beeps, displays 7 16503 Clear Passwords Filter Pad Time	TECH NODE, enter	
1. C. M. J.		
INTO WIODE	4.14	
IF ress and noid INFO for 5 seconds, displays into Modej		
	4 4 4 4	
-Lasi Loau		

1.14.8 M3000-tietokoneen kortin nastojen paikat ja johtosarjat

Liitin	Mistä/mihin	Saria PN	Nastanro	Toiminto	Jännite	Johdon väri				
J1	SD-kortti									
			1	12 VAC Liit.	12 VAC					
			2	Маа						
			3	12 VAC Liit.	12 VAC					
			4	FV-lämpövaat.						
			5	V-rele	12 VDC					
			6	DV-lämpövaat.						
			7	R/H B/L	12 VDC	-				
			8	Analog. maa		Musta				
		8074199	9	L/H B/L	12 VDC					
10	Liitäntäkortti	SMT tietokone	10	HÄLYTYS		-				
JZ	tietokoneeseen	liitäntäkortin	11	Äänilaite	5 VDC	-				
		johtosarjaan	12	HÄLYTYS						
			13	FV-anturi						
			14	Yhteiset anturit						
			15	DV-anturi	anturi					
			16							
			17							
			18							
			19							
			20							
			1	Allas 1						
	l iitäntäkortti		2	Allas 2						
J3	maasta	Tietokoneen	3	Allas 3		Musta				
	tietokoneeseen	paikanninjohtosarja	4	Allas 4						
			5	Allas 5						
14			6 E: käydä	Maa						
J4			El Kayto	ssa		Musto				
			ו ר			Nusia				
	Seur. M3000 J7	8074546	2			Valkoinon				
J6	tai	tietoliikenteen	3	CANTI		Valkoinen				
	verkkovastus	johtosarja	5							
			5							
			1	Maa		Musta				
		0074540	2	CANLO		Punainen				
	MIB-kortin J1	80/4546 Tietokoneen	3	CAN Hi		Valkoinen				
J7	tai edell.	tietoliikenteen	<u>ح</u>			t antoinon				
	M3000 J6	johtosarja	5	•						
			6							

1.15. Ohjelmiston lataamis- ja päivitystoimenpiteet

Ohjelmiston päivitys kestää noin 30 minuuttia. Päivitä ohjelmisto suorittamalla seuraavat vaiheet:

- 1. Kytke kaikki tietokoneet **OFF** -tilaan (pois päältä). Paina TEMP (lämpötila) -painiketta ja tarkista M3000-tietokoneen/MIBkortin/AIF-kortin/ATO-kortin nykyinen ohjelmistoversio.
- 2. Poista M3000-tietokoneen suojalevyn vasemman puolen kaksi ruuvia.
- 3. Kun tietokone on käännetty alas, aseta SD-kortti M3000-tietokoneen vasemmalla puolella olevaan korttipaikkaan siten, että kontaktipinta on alaspäin ja kortin lovettu kulma alhaalla oikealla (katso kuvat 23 ja 24)
- 4. Kun kortti on asetettu korttipaikkaan, vasemmassa näytössä lukee UPGRADE IN PROGRESS (päivitys käynnissä) ja oikeassa URIT (odota).
- 5. Vasempaan näyttöön vaihtuu teksti CC UPDATING (päivitetään) ja oikeaan valmiusprosentti. Oikea näyttö laskee prosentteja, kunnes prosenttiluku on 100, jolloin näyttöön vaihtuu vilkkuva teksti BOOT (käynnistys). ÄLÄ POISTA KORTTIA ENNEN KUIN NÄYTÖSSÄ KEHOTETAAN TEKEMÄÄN NIIN VAIHEESSA 8.
- 6. Vasemmassa näytössä lukee UPGRADE IN PROGRESS (päivitys käynnissä) ja oikeassa UAIT (odota). Vasempaan näyttöön vaihtuu sitten COOK HEX, NIB HEX, AIF HEX ja lopuksi ATO HEX ja oikeaan valmiusprosentit.
- 7. Tämän jälkeen vasempaan näyttöön vaihtuu teksti REMOVED 5D CARD (poista SD-kortti) ja oikeaan 100.
- 8. Poista SD-kortti kortin päällä olevaa kynsipaikkaa käyttäen.
- 9. Kun SD-kortti on poistettu, näyttöön vaihtuu teksti CYCLE POWER (käynnistä virta uudelleen).
- 10. Sammuta ja käynnistä uudelleen ohjausvirta käyttäen piilotettua uudelleenkäynnistyskytkintä oikean ohjauslaatikon takana. VARMISTA, ETTÄ PAINAT KYTKINTÄ <u>10 SEKUNNIN AJAN</u>. ODOTA TOISET 20 SEKUNTIA, KUNNES MIB-KORTTI ON NOLLAUTUNUT TÄYSIN ENNEN KUIN JATKAT.
- 11. Vasempaan näyttöön saattaa ilmestyä teksti EXCEPTION MISCONFIGURED ENERGY TYPE (väärin asetetun energiatyypin poikkeusvirhe), kun muissa tietokoneissa vilkkuu teksti BOOT (käynnistys) ohjelmaa siirrettäessä. Jos näin tapahtuu, syötä koodi 1234 vasempaan tietokoneeseen. Tietokoneen vasempaan näyttöön vaihtuu teksti LANGUAGE (kieli) ja oikeaan ENGLISH (englanti). Vaihda valintaa käyttäen < FLTR ja FLTR > -painikkeita. Siirry seuraavaan kenttään ▼INFO -painikkeella. Kun kaikki parametrit on asetettu, poistu painamalla * (2) -painiketta. Näytössä lukee SETUP COMPLETE (asetus valmis).
- 12. Kun päivitys on valmis, M3000-tietokoneen näytössä lukee **DFF**. MIB-kortin näyttö on tyhjä niin kauan kuin ohjelmisto latautuu, jonka jälkeen siinä näkyvät altaiden numerot. Kun LED-valot lakkaavat vilkkumasta, MIB-kortin näytössä lukee **R**.
- 13. Sammuta ja käynnistä uudelleen ohjausvirta jälleen käyttäen piilotettua uudelleenkäynnistyskytkintä oikean ohjauslaatikon takana. VARMISTA, ETTÄ PAINAT KYTKINTÄ <u>10 SEKUNNIN AJAN</u>. ODOTA TOISET 20 SEKUNTIA, KUNNES MIB-KORTTI ON NOLLAUTUNUT TÄYSIN ENNEN KUIN JATKAT.
- 14. Kun tietokoneen näytössä lukee *OFF*, <u>VARMISTA</u> ohjelmistopäivitys painamalla TEMP (lämpötila) -painiketta ja tarkistamalla päivitetty M3000-tietokoneen/MIB-kortin/AIF-kortin/ATO-kortin versio jokaisesta tietokoneesta. <u>JOS</u> <u>JOKIN KORTEISTA EI PÄIVITTYNYT, TOISTA TOIMENPITEET ALKAEN VAIHEESTA 3.</u>
- 15. Poista MIB-kortin suojus käyttäen 25-kärkistä torx-meisseliä.
- 16. Paina ja pidä alhaalla MIB-kortin nollauspainiketta 5 sekuntia (katso kuva 25). MIB-kortin näyttö tyhjenee hetkeksi, ja kolme LED-valoa syttyy.
- 17. Tietokoneen näytössä lukee CHANGE FILTER PADP (Vaihda suodatintyyny?)
- Vedä suodatinpannu ulos vähintään 30 sekunnin ajaksi, kunnes viesti poistuu ja näyttötilaksi vaihtuu OFF tai normaali paistoohjelma.
- 19. Aseta MIB-kortin suojus paikoilleen torx-ruuveilla.
- 20. Paina ja pidä alhaalla kahta ulommaista suodatinpainiketta, kunnes näytössä lukee **TECH MODE** (huoltotila).
- 21. Syötä koodi 1650, jolloin näyttöön ilmestyy teksti CLEAR PASSUORDS (poista salasanat).
- 22. Paina INFO-painiketta kerran. Vasemmassa näytössä lukee FILTER PAD TIME (suodatintyynyn aika) ja oikeassa 25. JOS NÄYTÖSSÄ NÄKYY JOKIN MUU NUMERO KUIN 25, SYÖTÄ 25. Tämä tarvitsee tehdä vain yhdellä tietokoneella.
- 23. Paina INFO-painiketta uudelleen.
- 24. Poistu painamalla **× (2)** -painiketta.







Figure 24

Figure 25

1.16 BIELA14 Series LOV™ tietoverkon vuokaavio



1.17 Liitäntäkortin diagnostiikkakaavio

Seuraavissa kaavioissa ja taulukoissa esitetään kymmenen järjestelmän pikatarkistusta, jotka voidaan suorittaa käyttämällä ainoastaan yleismittaria.



HUOM. – Nasta 1 sijaitsee oikeassa alanurkassa J1- ja J2-liittimessä. Nämä testit koskevat ainoastaan LOV™ -mallin sarjakortteja, joissa J1- ja J2-pistokkeet ovat kortin etupuolella.

Mittariasetus	Testi	Nasta	Nasta	Tulokset
Teho 12 VAC	Asteikko 50 VAC	J2:n 3	J2:n 1	12-16 VAC
Teho 24 VAC	Asteikko 50 VAC	J2:n 2	Runko	24-30 VAC
*Anturin vastus (RH)	R X 1000 OHMIA	J2:n 11	J2:n 10	Katso taulukko
*Anturin vastus (LH)	R X 1000 OHMIA	J1:n 1	J1:n 2	Katso taulukko
Yläarvon jatkuvuus (RH)	R X 1 OHMIA	J2:n 9	J2:n 6	0 - OHMIA
Yläarvon jatkuvuus (LH)	R X 1 OHMIA	J1:n 6	J1:n 9	0 - OHMIA
Lukkokontaktorin käämi (RH)	R X 1 OHMIA	J2:n 8	Runko	3-10 OHMIA
Lukkokontaktorin käämi (LH)	R X 1 OHMIA	J1:n 5	Runko	3-10 OHMIA
Lämpökontaktorin käämi (RH)	R X 1 OHMIA	J2:n 7	Runko	11-15 OHMIA
Lämpökontaktorin käämi (LH)	R X 1 OHMIA	J1:n 4	Runko	11-15 OHMIA

* Irrota 15-nastainen johtosarja tietokoneesta ennen anturin piirin testaamista.

1.18 Anturin vastustaulukko

	Anturin vastustaulukko																
Käyttö ainoastaan rasvakeittimissä, joissa on Minco Thermistorin anturit.																	
F	OHMIA	C		F	OHMIA	С		F	OHMIA	С		F	OHMIA	С	F	OHMIA	С
60	1059	16		130	1204	54		200	1350	93		270	1493	132	340	1634	171
65	1070	18		135	1216	57		205	1361	96		275	1503	135	345	1644	174
70	1080	21		140	1226	60		210	1371	99		280	1514	138	350	1654	177
75	1091	24		145	1237	63		215	1381	102		285	1524	141	355	1664	179
80	1101	27		150	1247	66		220	1391	104		290	1534	143	360	1674	182
85	1112	29		155	1258	68		225	1402	107		295	1544	146	365	1684	185
90	1122	32		160	1268	71		230	1412	110		300	1554	149	370	1694	188
95	1133	35		165	1278	74		235	1422	113		305	1564	152	375	1704	191
100	1143	38		170	1289	77		240	1432	116		310	1574	154	380	1714	193
105	1154	41		175	1299	79		245	1442	118		315	1584	157	385	1724	196
110	1164	43		180	1309	82		250	1453	121		320	1594	160	390	1734	199
115	1174	46		185	1320	85		255	1463	124		325	1604	163	395	1744	202
120	1185	49		190	1330	88		260	1473	127		330	1614	166	400	1754	204
125	1195	52		195	1340	91		265	1483	129		335	1624	168	405	1764	207

. . . . -

1.19 Johdotuskaaviot

Katso 8197222 McDonald'sin BIELA14 Gen 2 Johdotuskaaviot Manual





Frymaster, L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106

PUH. +1 318 865 1711

FAKSI (varaosat) +1 318 219 7140

PAINETTU USA:SSA

TUKIPALVELU 1-800-551-8633 (Tekninen tuki +1 318 219 7135

819-6572 05/2015