WARTUNGSHANDBUCH FRYMASTER-ELEKTROFRITEUSE LOV™ DER BIELA14 SERIE GEN II



Dieses Kapitel über die Maschine muss im Abschnitt der Friteuse des *Maschinenhandbuchs* eingeschoben werden.



HERGESTELLT VON Frymaster

Manıtowoc

8700 Line Avenue SHREVEPORT, LOUISIANA 71106 TEL.: 1-318-865-1711 GEBÜHRENFREI: 1-800-551-8633 1-800-24 FRYER FAX: 1-318-688-2200 FÜR IHRE SICHERHEIT Kein Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten oder Gase in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts aufbewahren.



Frymaster L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, LA 71106 TEL. 318-865-1711 FAX 318-219-7135

GEDRUCKT IN DEN USA

SERVICE-HOTLINE 1-800-24-FRYER



www.frymaster.com

E-Mail: service@frymaster.com

GERMAN / DEUTSCH

<u>HINWEIS</u>

WENN DER KUNDE WÄHREND DER GARANTIEDAUER EINEN TEIL FÜR DIESE MANITOWOC FOOD SERVICE-AUSRÜSTUNG VERWENDET, DER KEIN UNMODIFIZIERTER, NEUER ODER RECYCLINGTEIL IST, DER DIREKT VON FRYMASTER/DEAN ODER EINER AUTORISIERTEN FRYMASTER/DEAN-SERVICESTELLE ERWORBEN WURDE, UND/ODER DER VERWENDETE TEIL VOM ORIGINALZUSTAND ABGEÄNDERT WURDE, IST DIESE GARANTIE UNGÜLTIG. AUSSERDEM SIND FRYMASTER DEAN UND DEREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN NICHT HAFTBAR FÜR ANSPRÜCHE, SCHÄDEN ODER KOSTEN, DIE DEM KUNDEN AUF GRUND DER INSTALLATION EINES MODIFIZIERTEN TEILS UND/ODER TEILS VON EINEM NICHT AUTORISIERTEN SERVICECENTER ANFALLEN.

<u>HINWEIS</u>

Dieses Gerät ist nur für den kommerziellen Einsatz vorgesehen und muss von qualifiziertem Personal bedient werden. Die Installation, Wartung und Reparaturen müssen von einer vom Frymaster Dean-Werk autorisierten Servicestelle (ASA) oder einem anderen qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Installation, Wartung oder Reparaturen durch nicht qualifiziertes Personal können die Herstellergarantie nichtig machen.

<u>HINWEIS</u>

Dieses Gerät muss gemäß den entsprechenden landesweiten und örtlichen Vorschriften des jeweiligen Aufstellungslandes installiert werden.

\rm MAR GEFAHR

Alle Verdrahtungsanschlüsse für dieses Gerät müssen gemäß den Schaltplänen vorgenommen werden, die mit dem Gerät mitgeliefert werden. Die Schaltpläne befinden sich an der Innenseite der Friteusentür.

<u>HINWEIS FÜR KUNDEN IN DEN USA</u>

Dieses Gerät muss so installiert werden, dass es den grundlegenden Installationsvorschriften der Building Officials and Code Administrators International, Inc. (BOCA) und dem Handbuch "Food Service Sanitation" der Food and Drug Administration (FDA) entspricht.

HINWEIS FÜR KUNDEN VON MIT COMPUTERN AUSGESTATTETEN GERÄTEN

USA

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und 2) dieses Gerät muss Störsignale aufnehmen können, die unerwünschten Betrieb verursachen könnten. Dieses Gerät ist zwar als Gerät der Klasse A klassifiziert, es erfüllt jedoch die Grenzwerte von Geräten der Klasse B.

<u>KANADA</u>

Dieses Digitalgerät überschreitet die Grenzwerte von Klasse A oder B für Funkemissionen nicht, die durch die Norm ICES-003 des "Canadian Department of Communications" festgelegt wurden.

Cet appareil numerique n'emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada.

\rm **GEFAHR**

Unsachgemäße Installation, Einstellung, Wartung oder Pflege sowie unberechtigte Änderungen können zu Sachschäden und schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Die Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen gut durchlesen, bevor dieses Gerät installiert oder gewartet wird.

Die Vorderkante dieses Geräts ist keine Stufe! Nicht auf dem Gerät stehen. Beim Ausrutschen oder bei Kontakt mit heißem Öl können schwere Verletzungen auftreten.

▲ GEFAHR

Kein Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten oder Gase in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts aufbewahren.

▲ GEFAHR

Das Krümelblech von Friteusen mit einem Filtriersystem muss jeden Tag am Ende des Frittierbetriebs in einen brandsicheren Behälter entleert werden. Einige Speiseteilchen können sich selbst entzünden, wenn sie in bestimmten Fettstoffen eingeweicht werden.

ACHTUNG

Die Frittierkörbe oder andere Gegenstände nicht gegen die Verbindungsleiste der Friteuse schlagen. Die Leiste dient zum Abdichten der Verbindung zwischen Frittierbehältern. Wenn die Frittierkörbe gegen die Leiste geschlagen werden, um Fett zu lösen, verzieht sich der Streifen und passt nicht mehr richtig. Er ist in exakter Passung ausgeführt und darf nur zur Reinigung entfernt werden.

i A GEFAHR

Es müssen ausreichende Vorkehrungen zur Einschränkung der Bewegung dieser Maschine getroffen werden, ohne dass diese vom Isolierrohr abhängen oder dieses einer Belastung aussetzen. Der Friteuse liegt eine solche Sicherheitsvorrichtung bei. Sollte dieser Sicherungssatz fehlen, wenden Sie sich an die örtliche, von Frymaster autorisierte Servicestelle (ASA).

\rm MAR GEFAHR

Vor Transport, Test, Wartung und jeglichen Reparaturen der Frymaster-Friteuse ALLE Netzkabel von ihren Steckdosen abziehen.

▲ ACHTUNG Diese Friteuse nicht an einen Abgasschacht anschließen.

GARANTIEERKLÄRUNG FÜR DAS ELEKTRISCHE SYSTEM LOV™ (FÜR DIE USA)

Frymaster, L.L.C. gewährt dem Originalkäufer dieses Geräts und von Ersatzteilen folgende beschränkte Garantie:

A. GARANTIEBEDINGUNGEN - FRITEUSE

- 1. Frymaster L.L.C. garantiert alle Komponenten für zwei Jahre gegen Material- und Fertigungsmängel.
- 2. Für alle Teile, mit Ausnahme der Frittierwanne, der O-Ringe und der Sicherungen, gilt eine Garantie von einem Jahr ab dem Installationsdatum der Friteuse.
- 3. Sollten Teile außer Sicherungen und O-Ringe für Filter während der ersten beidne Jahre ab dem Installationsdatum fehlerhaft werden, übernimmt Frymaster auch reine Arbeitszeitkosten für max. zwei Stunden zum Austausch der Teile plus Reisespesen für bis zu 160 km Reisestrecke (80 km in eine Richtung).

B. GARANTIEBEDINGUNGEN - FRITTIERWANNEN

Sollte eine Frittierwanne innerhalb von zehn Jahren nach der Installation ein Leck entwickeln, wird Frymaster nach eigenem Ermessen die gesamte Batterie oder die Frittierwanne ersetzen; dabei übernimmt Frymaster auch die Kosten für die Arbeitszeit (bis zur maximal zulässigen, Frymaster-Arbeitszeittabelle). Frittierwanne An der befestigte nach Teile. wie Obergrenzensonde, Messsensoren, Dichtungen, Dichtringe und zugehörige Befestigungsteile, sind auch von der zehnjährigen Garantie gedeckt, falls die Frittierwanne ausgetauscht werden muss. Das Auftreten von Lecks infolge von unsachgemäßem Gebrauch oder von Gewindeanschlüssen wie Fühlern, Sensoren, Obergrenzenschaltern, Ablassventilen oder Rückleitungen fällt nicht unter diesen Garantieschutz.

C. TEILERÜCKSENDUNGEN

Alle fehlerhaften, von der Garantie gedeckten Teile müssen innerhalb von 60 Tagen an ein vom Werk autorisiertes Frymaster Service-Center gesendet werden, um eine Gutschrift dafür zu erhalten. Nach 60 Tagen ist keine Gutschrift mehr zulässig.

D. GARANTIEAUSSCHLÜSSE

Diese Garantie deckt keine Geräte, die durch falschen Gebrauch, Missbrauch, Änderungen oder Unfälle beschädigt wurden; dazu gehören auch:

- unsachgemäße Reparatur oder ohne Autorisierung durchgeführte Reparaturen (einschließlich vor Ort durch Schweißen reparierte Frittierwannen);
- Nichteinhaltung der Installationsanweisungen und/oder planmäßigen Wartungsverfahren, wie auf den MRC-Karten vorgeschrieben; Beleg für planmäßige Wartung ist zur Aufrechterhaltung der Garantie erforderlich;
- mangelhafte Wartung;

- Transportschäden;
- ungewöhnlicher Einsatz;
- Entfernen, Ändern oder Unleserlichmachen des Typenschilds oder des Datumscodes der Heizelemente;
- Betrieb der Frittierwanne ohne Fett oder andere Flüssigkeit in der Frittierwanne;
- Wenn für eine Friteuse kein ordnungsgemäßes Einrichtungsformular erhalten wurde, ist diese nicht durch das zehnjährige Programm garantiert.

Diese Garantie deckt außerdem folgende Punkte nicht:

- Transport oder Reise von mehr als 160 km (80 km in eine Richtung) oder Reisezeit von mehr als zwei Stunden;
- Überstunden oder Feiertagsgebühren;
- Folgeschäden (die Kosten zur Reparatur oder für den Ersatz von anderen beschädigten Geräten), Zeitverlust, Einnahmenverlust, Einsatz oder beliebige andere zufällige Schäden.

Es werden keine stillschweigenden Garantien oder Garantien der handelsüblichen Qualität bzw. Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen.

Die Garantie gilt zum Zeitpunkt dieser Drucklegung und kann jederzeit verändert werden.

| | | ANZ. | MIN | MIN AWG | | A pro LEITER | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------------------|----|--------------|----|--|--|
| SPANNUNG | PHASEN | DRÄHTE | GRÖSSE | (mm ²) | L1 | L2 | L3 | | |
| 208 | 3 | 3 | 6 | (16) | 39 | 39 | 39 | | |
| 240 | 3 | 3 | 6 | (16) | 34 | 34 | 34 | | |
| 480 | 3 | 3 | 8 | (10) | 17 | 17 | 17 | | |
| 220/380 | 3 | 4 | 6 | (16) | 21 | 21 | 21 | | |
| 240/415 | 3 | 4 | 6 | (16) | 20 | 20 | 21 | | |
| 230/400 | 3 | 4 | 6 | (16) | 21 | 21 | 21 | | |

ANGABEN ZUR STROMVERSORGUNG

ELEKTROFRITEUSEN DER BIELA14 SERIE GEN II LOV™ INHALTSVERZEICHNIS

| VORSICH | ITSHINWEISE | i |
|---------|--|------|
| GARANT | IEERKLÄRUNG | ii |
| ANGABE | N ZUR STROMVERSORGUNG | iii |
| KAPITEL | 1: Wartungsverfahren | |
| 1.1 | Allgemeines | 1-1 |
| 1.2 | Austauschen eines Computers | 1-1 |
| 1.3 | Austauschen von Komponenten des Komponentenkastens | 1-1 |
| 1.4 | Austauschen eines Obergrenzenthermostats | 1-3 |
| 1.5 | Austauschen eines Temperaturfühlers | 1-3 |
| 1.6 | Austauschen eines Heizelements | 1-5 |
| 1.7 | Austauschen von Komponenten des Schaltschützkastens | 1-7 |
| 1.8 | Austauschen einer Frittierwanne | 1-8 |
| 1.9 | Eingebautes Filtriersystem – Wartungsverfahren | 1-10 |
| | 1.9.1 Filtriersystem – Problembeseitigung | 1-10 |
| | 1.9.2 Austauschen von Filtermotor, Filterpumpe und zugehörigen Komponenten | 1-11 |
| | 1.9.3 Austauschen von Filtertransformator oder Filterrelais | 1-13 |
| 1.10 | ATO (Automatisches Nachfüllen von Öl) – Wartungsverfahren | 1-13 |
| | 1.10.1 ATO-Fehlersuche | 1-14 |
| | 1.10.2 Stiftbelegung und Kabelbäume der ATO-Platine | 1-16 |
| | 1.10.3 Austauschen von ATO-Platine, LON-Gateway, ATO-Pumpenrelais oder Transformator | 1-17 |
| | 1.10.4 Austauschen der ATO-Pumpe | 1-17 |
| 1.11 | MIB (Platine für manuelle Schnittstelle) – Wartungsverfahren | 1-17 |
| | 1.11.1 Manuelles Ablassen, Füllen oder Filtern mit der MIB-Platine | 1-18 |
| | 1.11.2 MIB-Fehlersuche | 1-19 |
| | 1.11.3 Stiftbelegung und Kabelbäume der MIB-Platine | 1-21 |
| | 1.11.4 Diagnose der MIB-Anzeige | 1-22 |
| | 1.11.5 Zeichen der MIB-Anzeige | 1-23 |
| | 1.11.6 Austauschen der MIB-Platine | 1-23 |
| 1.12 | RTI-Wartungsprobleme | 1-24 |
| | 1.12.1 RTI MIB-Tests | 1-24 |
| | 1.12.2 RTI LOV-Verkabelung | 1-25 |
| | 1.12.3 RTI LOV Kurzanleitung | 1-26 |
| 1.13 | AIF (automatische intermittierende Filterung) – Wartungsverfahren | 1-28 |
| | 1.13.1 AIF-Fehlersuche | 1-28 |
| | 1.13.2 Stiftbelegung und Kabelbäume der AIF-Betätigungselementplatine | 1-29 |
| | 1.13.3 Austauschen einer AIF-Platine | 1-30 |
| | 1.13.4 Austauschen eines Betätigungselements | 1-30 |
| 1.14 | M3000 Computer – Wartungsverfahren | 1-31 |
| | 1.14.1 M3000 Computer – Fehlersuche | 1-31 |
| | 1.14.2 M3000 – Hilfreiche Codes und Kennwörter | 1-34 |
| | 1.14.3 Fehler – Service erforderlich | 1-35 |
| | 1.14.4 Fehlerprotokollcodes | 1-36 |
| | 1.14.5 Tech-Modus | 1-37 |
| | 1.14.6 M3000 – Flussdiagramm "Filterstörung" | 1-38 |
| | 1.14.7 Zusammenfassung der M3000-Menüstruktur | 1-39 |
| | 1.14.8 Stiftbelegung und Kabelbäume der M3000-Platine | 1-40 |
| 1.15 | Verfahren zum Laden und Aktualisieren von Software | 1-41 |
| | 1.15.1 Laden der Software von einer SD-Karte | 1-41 |
| 1.16 | Datennetzwerk-Flussdiagramm – BIELA14 Serie LOV [™] | 1-42 |
| 1.17 | Schnittstellenplatine – Diagnosediagramm | 1-43 |
| 1.18 | Fühlerwiderstandstabelle | 1-44 |
| 1.19 | Schaltpläne | 1-44 |

ELEKTROFRITEUSEN DER BIELA14 SERIE GEN II LOV™ KAPITEL 1: WARTUNGSVERFAHREN

1.1 Allgemeines

Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten an Ihrer Frymaster Friteuse muss die Friteuse spannungsfrei geschaltet werden.

▲ ACHTUNG Um den sicheren und effizienten Betrieb der Friteuse und Haube zu gewährleisten, muss der Stecker des Netzkabels in der Steckdose sicher verankert sein.

Beim Abtrennen von elektrischen Kabeln müssen diese so markiert werden, dass der erneute Anschluss erleichtert wird.

1.2 Austauschen eines Computers

- 1. Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen.
- 2. Die Computerblende wird durch die Zungen an der Ober- und Unterseite gehalten. Die Metallblende nach oben schieben, um die unteren Zungen auszurasten. Die Blende nun nach unten schieben, um die oberen Zungen auszurasten.
- 3. Die zwei Schrauben an den oberen Ecken des Bedienfelds entfernen. Das Bedienfeld ist an der Unterseite mit Scharnieren befestigt und lässt sich von oben heraus klappen.
- 4. Die Kabelbäume von den Steckverbindern an der Rückseite des Computers abklemmen und ihre Position für den Wiederzusammenbau markieren. Die Massekabel von den Kontakten abklemmen. Die Computer-Bedienfeldbaugruppe aus den Schlitzen mit Scharnieren im Bedienfeldrahmen herausheben.



- 5. Den Ersatzcomputer einbauen. Die Bedienfeldbaugruppe in umgekehrter Reihenfolge der Schritte 1 bis 4 einbauen.
- 7. Nach Abschluss des Setup an allen ausgetauschten Computern muss die Spannungsversorgung der Steuerung den Anweisungen in Abschnitt 1.11.7 auf Seite 1-22 gemäß zurückgesetzt werden, damit dem neuen M3000 Computer seine Adresse zugewiesen wird. Die Softwareversion prüfen und nach Bedarf die Software aktualisieren. Falls eine Software-Aktualisierung erforderlich war, die Anweisungen zum Aktualisieren der Software in Abschnitt 1.15 befolgen.

1.3 Austauschen von Komponenten des Komponentenkastens

- 1. Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen.
- 2. Die Computerblende wird durch die Zungen an der Ober- und Unterseite gehalten. Die Metallblende nach oben schieben, um die unteren Zungen auszurasten. Die Blende nun nach unten schieben, um die oberen Zungen auszurasten.

- 3. Die zwei Schrauben an den oberen Ecken des Bedienfelds entfernen und den Computer nach unten klappen.
- 4. Die Kabelbäume abklemmen und die Massekabel von den Kontakten an der Rückseite des Computers trennen. Die Computer-Baugruppe aus den Schlitzen mit Scharnieren im Bedienfeldrahmen herausheben.
- 5. Die Kabel von der Komponente abtrennen, die ausgetauscht werden soll. Nicht vergessen zu notieren, wor die einzelnen Kabeln angeschlossen waren.
- 6. Die auszutauschende Komponenten entfernen und eine neue Komponente einbauen. Sicherstellen, dass erforderliche Distanzscheiben, Unterlegscheiben usw. angebracht werden.

ANMERKUNG: Wenn mehr Platz für die Arbeiten erforderlich ist, kann die Bedienfeldrahmen-Baugruppe auch entfernt werden. Dazu die Sechskantschrauben entfernen, mit denen sie am Friteusenschrank befestigt ist (siehe Abbildung unten). Wenn das gemacht wird, müssen alle Computer-Baugruppen den Schritten 1 bis 4 oben gemäß entfernt werden. Die Deckplatte unten an der Vorderseite des Komponentenkastens kann auch entfernt werden, wenn besserer Zugang erforderlich ist.



Removing the Control Panel Frame and Top Cap Assembly

- 7. Die in Schritt 5 abgetrennten Kabel wieder anschließen. Dabei auf die Notizen und die Schaltpläne auf der Friteusentür Bezug nehmen, damit die Anschlüsse korrekt hergestellt werden. Außerdem sicherstellen, dass während des Austauschverfahrens nicht versehentlich andere Kabel abgetrennt wurden.
- 8. Schritte 1 bis 4 in umgekehrter Reihenfolge durchführen, um den Austausch abzuschließen und die Friteuse wieder in Betrieb zu nehmen.

1.4 Austauschen eines Obergrenzenthermostats

1. Die Filterwanne und den Deckel aus dem Gerät entfernen. Die Frittierwannen in eine McDonald's MSDU (Fettentsorgungsvorrichtung) oder einen anderen geeigneten Behälter aus **METALL** ablassen. Dazu die Funktion "In Wanne ablassen" des Computers benutzen oder dies mit der MIB-Platine im manuellen Modus durchführen.



- 2. Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen und so umplatzieren, dass die Rückseite der Friteuse zugänglich ist.
- 3. Die vier Schrauben von der linken und rechten Seite der unteren hinteren Abdeckung entfernen.
- 4. Den Obergrenzenthermostat aufsuchen, der ausgetauscht werden soll, und die zwei schwarzen Kabel zum 12-poligen Steckverbinder C-6 verfolgen. Beachten, wo die Kabel angeschlossen sind, bevor diese vom Steckverbinder abgetrennt werden. Den 12-poligen Steckverbinder C-6 abklemmen und die Stifte des Obergrenzenthermostats mit einem Stiftabzieher aus dem Steckverbinder entfernen.
- 5. Den Obergrenzenthermostat vorsichtig herausschrauben.
- 6. Loctite[™] PST 567 oder ein gleichwertiges Dichtmittel auf die Gewindegänge des Ersatzthermostats auftragen und diesen sicher in die Frittierwanne schrauben.
- 7. Die Kabel in den 12-poligen Steckverbinder C-6 einschieben (siehe Abbildung unten). Bei Geräten mit ungeteilter Frittierwanne oder der linken Wanne einer geteilten Frittierwanne (von der Rückseite der Friteuse gesehen) müssen die Kabel in die Positionen 1 und 2 des Steckverbinders geschoben werden. Bei der rechten Wanne einer geteilten Frittierwanne (von der Rückseite der Friteuse gesehen) müssen die Kabel in die Positionen 7 und 8 des Steckverbinders geschoben werden. Die Polarität muss nicht beachtet werden.



High-Limit Lead Positions

- 8. Den 12-poligen Steckverbinder C-6 wieder anschließen. Lose Kabel mit Kabelbindern befestigen.
- 9. Die hinteren Abdeckungen, Schaltschütz-Steckerabdeckungen einbauen, die Friteuse unter die Abzugshaube stellen und an die Spannungsversorgung anschließen, damit die Friteuse wieder in Betrieb genommen werden kann.

1.5 Austauschen eines Temperaturfühlers

- Die Filterwanne und den Deckel aus dem Gerät entfernen. Die Frittierwannen in eine McDonald's MSDU (Fettentsorgungsvorrichtung) oder einen anderen geeigneten Behälter aus METALL ablassen. Dazu die Funktion "In Wanne ablassen" des Computers benutzen oder dies mit der MIB-Platine im manuellen Modus durchführen.4
- 2. Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen und so umplatzieren, dass die Rückseite der Friteuse zugänglich ist.

- 3. Die vier Schrauben von beiden Seiten der unteren hinteren Abdeckung entfernen. Nun die zwei Schrauben von der linken und rechten Seite an der Rückseite des Kippgehäuses entfernen. Das Kippgehäuse gerade nach oben heben, um es von der Friteuse zu entfernen.
- 4. Das rote und weiße Kabel des Temperaturfühlers aufsuchen, der ausgetauscht werden muss. Notieren, wo die Kabel angeschlossen sind, bevor diese vom Steckverbinder entfernt werden. Den 12-poligen Steckverbinder C-6 abklemmen und die Stifte des Temperaturfühlers mit einem Stiftabzieher aus dem Steckverbinder entfernen.
- 5. Das Heizelement anheben und die Fühlerhalterung und die metallenen Kabelbinder entfernen, mit denen der Fühler am Heizelement befestigt ist (siehe Abbildung unten).



- 6. Behutsam am Temperaturfühler und an der Tülle ziehen, die Kabel an der Rückseite der Friteuse nach oben und durch die Heizelement-Rohrbaugruppe ziehen.
- 7. Den Ersatztemperaturfühler (Kabel zuerst) in die Rohrbaugruppe einsetzen und sicherstellen, dass die Tülle korrekt sitzt. Den Fühler mit der in Schritt 5 entfernten Halterung und den metallenen Kabelbindern aus dem Ersatzteilsatz an den Heizelementen sichern.
- 8. Die Fühlerkabel aus der Rohrbaugruppe entlang der Heizelementkabel an der Rückseite der Friteuse durch die Heyco-Buchsen zum 12-poligen Steckverbinder C-6 verlegen. Die Kabel mit Kabelbindern an der Ummantelung befestigen.
- 9. Die Kabel des Temperaturfühlers in den 12-poligen Steckverbinder C-6 einschieben (siehe Abbildung unten). Bei Geräten mit ungeteilter Frittierwanne oder der rechten Wanne einer geteilten Frittierwanne (von der Rückseite der Friteuse gesehen) muss das rote Kabel an Position 3 und das weiße Kabel an Position 4 des Steckverbinders eingeschoben werden. Bei der linken Wanne einer geteilten Frittierwanne (von der Rückseite der Friteuse gesehen), muss das rote Kabel an Position 9 und das weiße Kabel an Position 10 eingeschoben werden. ANMERKUNG: *Rechts* und *links* beziehen sich auf Blickrichtung von der Rückseite der Friteuse.



10. Lose Kabel mit Kabelbindern befestigen und sicherstellen, dass die Federn nicht behindert werden. Die Heizelemente nach oben und unten drehen und sicherstellen, dass die Bewegung nicht eingeschränkt ist und dass die Kabel nicht eingeklemmt sind.

11. Das Kippgehäuse, die hinteren Abdeckungen und Schaltschütz-Steckerabdeckungen wieder anbringen. Die Friteuse unter der Abzugshaube platzieren und an die Spannungsversorgung anschließen, damit die Friteuse wieder in Betrieb genommen werden kann.

1.6 Austauschen eines Heizelements

- 1. Schritte 1-5 in Abschnitt 1.5, Austauschen eines Temperaturfühlers durchführen.
- 2. Den Kabelbaum mit den Fühlerkabeln an der Stelle abtrennen, an der der Temperaturfühler an das Heizelement angeschlossen ist, das ausgetauscht werden soll. Die Fühlerkabel mit einem Stiftabzieher vom 12-poligen Steckverbinder entfernen.
- 3. An der Rückseite der Friteuse den 6-poligen Steckverbinder für das linke Heizelement (von der Vorderseite der Friteuse gesehen) oder den 9-poligen Steckverbinder für das rechte Heizelement vom Schaltschützkasten abtrennen. Die Zungen an beiden Seiten des Steckverbinders hineindrücken und gleichzeitig am freien Ende nach außen ziehen, damit der Steckverbinder herausgezogen und die Heizelementkabel freigegeben werden (siehe Foto unten). Die Kabel aus dem Steckverbinder und aus der Kabelhülse ziehen.



- 4. Das Heizelement in die oberste Stellung anheben und die Heizelemente abstützen.
- 5. Die Sechskantschrauben und Muttern entfernen, mit denen das Heizelement an der Rohrbaugruppe befestigt ist, und das Heizelement aus der Frittierwanne ziehen. ANMERKUNG: Heizelemente für ungeteilte Wannen bestehen aus zusammengeklammerten Doppelwannenelementen. Bei Geräten mit ungeteilter Wanne die Heizelementeklammern entfernen, bevor die Muttern und Schrauben entfernt werden, mit denen das Heizelement an der Rohrbaugruppe befestigt ist.
- 6. Sofern zutreffend die Fühlerhalterung und den Fühler aus dem auszutauschenden Heizelement entfernen und diese am Ersatzheizelement anbringen. Das Ersatzheizelement in die Frittierwanne einbauen und mit den in Schritt 5 entfernten Muttern und Schrauben an der Rohrbaugruppe befestigen. Sicherstellen, dass die Dichtung zwischen Rohr- und Heizelementbaugruppe sitzt.
- 7. Die Heizelementkabel durch die Heizelement-Rohrbaugruppe und in die Kabelhülse verlegen, um Reiben zu vermeiden. Sicherstellen, dass die Kabelhülse zurück durch die Heyco-Buchse geführt wird und von den Hubfedern ferngehalten wird (siehe Fotos auf der nächsten Seite). Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Kabelhülse in die Rohrbaugruppe hineinreicht, damit die Kante der Rohrbaugruppe keine Kabel aufreibt. Die Stifte in den Steckverbinder drücken, wie im Diagramm auf der folgenden Seite dargestellt. Dann den Steckverbinder schließen, um die Kabel zu fixieren. ANMERKUNG: Es ist kritisch, dass die Kabel durch die Hülse verlegt werden, um Aufreiben zu vermeiden.



Kabelverlauf, ungeteilte Wanne

Heizelementkabel Die durch die Buchsen beiden Seiten der an Frittierwanne und dann der an Rückseite nach unten ziehen. Die Heizelementkabel müssen rechts von den ATO-Temperaturfühlern an der hinteren Abdeckung der Frittierwanne verlegt werden.

Kabelverlauf, geteilte Wanne

Die Heizelementkabel durch die Buchsen beiden Seiten der an Frittierwanne und dann der an Rückseite nach unten ziehen. Die Heizelementkabel müssen in der Mitte der Frittierwanne zwischen den ATO-Temperaturfühlern verlegt werden.

Heizelementerdung und Kabelverlauf

Zum Erden der Heizelementkabel das Loch im Frittierwannenrahmen unter der Buchse benutzen, durch das die Heizelementkabel geführt werden. Die Massekabel mit einer Schraube durch die Kabelöse an der Frittierwanne befestigen. Die Hälfte der Heizelementkabel mit einem Kabelbinder befestigen, nachdem die Kabel durch die Buchse gezogen wurden. Den Kabelbinder nicht straff ziehen; ca. 25 mm Spiel lassen.





- 8. Den Heizelement-Steckverbinder wieder anschließen und sicherstellen, dass die Verriegelungen eingreifen.
- 9. Die Kabel des Temperaturfühlers in den 12-poligen Kabelbaum-Steckverbinder einschieben (siehe Abbildung unten). Bei Geräten mit ungeteilter Frittierwanne oder der rechten Wanne einer geteilten Frittierwanne muss das rote Kabel an Position 3 und das weiße Kabel an Position 4 eingeschoben werden. Für die linke Wanne eines Gerätes mit geteilter Frittierwanne muss das rote Kabel an Position 9 und das weiße Kabel an Position 10 eingeschoben werden. ANMERKUNG: *Rechts* und *links* beziehen sich auf Blickrichtung von der Rückseite der Friteuse.



- 10. Den 12-poligen Steckverbinder des Kabelbaums anschließen, der in Schritt 2 abgeklemmt wurde.
- 11. Das Heizelement auf das Korbgestell absenken.
- 12. Das Kippgehäuse, die hinteren Abdeckungen und Schaltschütz-Steckerabdeckung wieder anbringen. Die Friteuse unter der Abzugshaube platzieren und an die Spannungsversorgung anschließen.

1.7 Austauschen von Komponenten des Schützkastens

- 1. Wenn eine Komponente des Schaltschützkastens ausgetauschen werden muss, die Filterwanne und den Deckel aus dem Gerät entfernen.
- 2. Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen.
- 3. Die zwei Schrauben entfernen, mit denen der Deckel des Schaltschützkastens gesichert ist. Die Schaltschützkästen über der Filterwanne sind von der Unterseite der Friteuse aus zugänglich. Sie befinden sich links und rechts über den Führungsschienen (siehe Foto unten). Die Schaltschützkästen für Frittierewannen, die sich nicht über der Filterwanne befinden, können durch Öffnen der Friteusentür direkt unter der betroffenen Frittierwanne erreicht werden.



Zwei Schrauben entfernen, um die Schaltschützkasten-Komponenten über der Filterwanne zu erreichen.

- 4. Die Schaltschütze und Relais werden von Gewindezapfen gehalten, damit zum Komponentenaustausch nur die Mutter entfernt werden muss.
- 5. Nach Durchführung der erforderlichen Wartungsarbeiten, Schritte 1 bis 4 umkehren, um die Friteuse wieder in Betrieb zu nehmen.



Ansicht von links und rechts der mechanischen Schaltschützkomponenten

Manchmal muss der gesamte Schaltschützkasten zur Reparatur entfernt werden. Unten folgen Anweisungen zum Entfernen des Schaltschützkastens links außen.

- 1. Friteusen von der Abzugshaube entfernen und die Friteusen spannungsfrei schalten.
- 2. Die untere hintere Abdeckung entfernen.
- 3. Die Filterwanne, den Deckel und Abfluss-Spritzschutz entfernen.

4. Die Bügelklammer vom Entsorgungsgriff an der Rückseite der Friteuse entfernen und den Griff durch die Entsorgungsventilhalterung herausfallen

lassen.

5. Die zwei Schrauben entfernen, mit denen der Entsorgungsventilgriff an der Vorderseite der Friteuse befestigt ist, und die Halterung und den Griff

von der Friteuse entfernen.

6. Die AIF-Platine entfernen und die Kabel zur Seite schieben und sichern, damit der Schaltschützkasten entfernt werden kann.

7. Die Transportstrebe entfernen, mit der die Filterpumpen-Regalstrebe an der Oberseite des Schaltschützkastens befestigt ist.

8. Den Deckel des Schaltschützkastens entfernen.

9. Alle Kabel vorne und hinten vom Schaltschützkasten abklemmen.

10. Die zwei Schrauben entfernen, mit denen der Heizelement-Kabelschutz an der Rückseite des Schaltschützkastens befestigt ist, und den Kabelschutz ausbauen.

11. Die zwei Schrauben entfernen, die den Schaltschützkasten hinten sichern.

12. Die zwei Schrauben entfernen, die den Schaltschützkasten vorne sichern.

13. Den Schaltschützkasten vorbei an der linken Rahmenschiene anheben und so weit nach rechts schieben, dass die linke hintere Kante

des Pumpen- und Motorregals etwas in den Schaltschützkasten hinein reicht.

14. Die Vorderseite des Schaltschützkastens nach unten und etwas nach rechts kippen und dann aus der Öffnung ziehen, in der der

Filterwannendeckel aufliegen würde.

15. Zum Einbau die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

1.8 Austauschen einer Frittierwanne

1. Die Frittierwanne in die Filterwanne oder, wenn eine Frittierwanne über dem Filtersystem ausgetauscht wird, in eine McDonald's MSDU (Fettentsorgungseinheit) oder einen anderen geeigneten Behälter aus **METALL** entleeren. Wenn eine Frittierwanne über dem Filtersystem ausgetauscht wird, die Filterwanne und den Deckel vom Gerät entfernen.

\rm MAR GEFAHR

<u>NICHT</u> mehr als eine volle Frittierwanne oder zwei geteilte Frittierwannen gleichzeitig in die MSDU ablassen.

- 2. Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen und so umplatzieren, dass sie von vorne und hinten zugänglich ist.
- 3. Die Metalleinfassung nach oben schieben, um die unteren Zungen freizugeben. Dann die Einfassung nach unten schieben, um die oberen Zungen zu lösen.
- 4. Die zwei Schrauben an den oberen Ecken der Computer entfernen und die Computer nach unten klappen (siehe Abildung und Foto auf Seite 1-1).
- 5. Die Kabelbäume und Massekabel an den Rückseiten der Computer abklemmen. Die Computer aus den Schlitzen mit Scharnieren im Bedienfeldrahmen herausheben.
- 6. Das Kippgehäuse und die hinteren Abdeckungen von der Friteuse entfernen. Das Kippgehäuse muss zuerst ausgebaut werden, damit die obere, hintere Abdeckung entfernt werden kann.
- 7. Zum Entfernen des Kippgehäuses die Sechskantschrauben von der Hinterkante des Gehäuses entfernen. Das Gehäuse kann gerade nach oben von der Friteuse abgehoben werden.
- 8. Das Bedienfeld entfernen, indem die Schrauben in der Mitte und die Muttern an beiden Seiten entfernt werden.
- 9. Die Komponentenkästen lockern, indem die Schrauben entfernt werden, mit denen die Kästen am Schrank befestigt sind.
- 10. Die obere Kappe abnehmen. Dazu die Muttern an beiden Seiten entfernen, mit denen sie am Schrank befestigt ist.
- 11. Die Sechskantschraube entfernen, mit der die Vorderseite der Frittierwanne an der Schrankquerstrebe befestigt ist.
- 12. Die obere Verbindungsleiste deckt den Übergang zur benachbarten Frittierwanne ab.
- 13. Die Mutter an der Vorderseite an jedem Abschnitt des Ablassrohrs entfernen und die Rohrbaugruppe aus der Friteuse entfernen.
- 14. Die Betätigungselemente vom Ablass und den Rücklaufventilen entfernen und die Kabel abklemmen.
- 15. Alle automatischen Filtrierfühler und die Sensoren für die automatischen Ölnachfüllfunktionen sowie die Kabel abklemmen.
- 16. An der Rückseite der Friteuse den 12-poligen Steckverbinder C-6 abklemmen und die Kabel des Obergrenzenthermostats mit einem Stiftabzieher abtrennen. Alle anderen Fühler abtrennen.
- 17. Die Ölrücklaufschläuche abtrennen.
- 18. Die Heizelemente in die oberste Stellung anheben und die Heizelementfedern aushaken.
- 19. Die Metallschrauben und Muttern entfernen, mit denen die Heizelement-Rohrbaugruppe an der Frittierwanne befestigt ist. Die Heizelementbaugruppe behutsam aus der Frittierwanne ziehen und mit Kabelbindern oder Klebeband auf der Querstrebe an der Rückseite der Friteuse sichern.
- 20. Die Frittierwanne behutsam aus der Friteuse heben und verkehrt auf einer stabilen Arbeitsfläche absetzen.
- 21. Die Ablassventile, die Anschlussarmaturen des Ölrücklaufschlauchs, Betätigungselemente, AIF-Platinen und Obergrenzenthermostat(e) von der Frittierwanne trennen und aufheben. Die Gewinde reinigen und Loctite[™] PST 567 oder ein gleichwertiges Dichtmittel auf die Gewinde der aufgehobenen Teile auftragen und diese in der Ersatzfrittierwanne einbauen.
- 22. Die Ersatzfrittierwanne behutsam in die Friteuse absenken. Die in Schritt 11 entfernte Sechskantschraube entfernen, um die Frittierwanne an der Friteuse zu befestigen.
- 23. Die Heizelement-Rohrbaugruppe in die Frittierwanne einsetzen und mit den in Schritt 19 entfernten Metallschrauben und Muttern befestigen.
- 24. Die Ölrücklaufschläuche an der Frittierwanne anbringen und das Aluminiumband nach Bedarf ersetzen, um die Heizstreifen an den Schläuchen zu sichern.
- 25. Die Kabel des Obergrenzenthermostats, die in Schritt 16 abgeklemmt wurden, einsetzen (für Lage der Stifte siehe Abbildung auf Seite 1-3).
- 26. Die Betätigungselemente anschließen und die korrekte Position des Ablasses und der Rücklaufventile sicherstellen.
- 27. Alle automatischen Filtrierfühler und die Sensoren für die automatischen Ölnachfüllfunktionen anschließen.

28. Die Ablassrohr-Baugruppe einbauen.

29. Die oberen Verbindungsleisten, obere Kappe, das Kippgehäuse und die hinteren Abdeckungen einbauen.

30. Die Computer in den Bedienfeldrahmen einbauen und die Kabelbäume und Massekabel anschließen.

31. Die Friteuse unter der Abzugshaube platzieren und an die Spannungsversorgung anschließen.

1.9 Eingebautes Filtriersystem – Wartungsverfahren

1.9.1 Filtriersystem – Problembeseitigung

Eine der häufigsten Ursachen von Filtrierungsproblemen ist das Aufsetzen des Filterpads/-papiers auf der Unterseite der Filterwanne anstelle über dem Filtersieb.

\rm VORSICHT

Sicherstellen, dass das Filtersieb angebracht ist, bevor das Filterpad/-papier angebracht und die Filterpumpe betrieben wird. Inkorrekte Siebplatzierung ist die primäre Ursache von Filtriersystemstörungen.

Wenn die Beschwerde "Pumpe läuft, aber es wird kein Öl gefiltert" lautet, muss die Installation des Filterpads/papiers geprüft und sichergestellt werden, dass die korrekte Größe benutzt wird. Während der Prüfung des Filterpads/-papier muss auch überprüft werden, dass die O-Ringe auf dem Aufnahmerohr der Filterwanne in gutem Zustand ist. Ein fehlender oder abgenutzter O-Ring ermöglicht der Pumpe, das Ansaugen von Luft, wodurch deren Wirkungsgrad verringert wird.

Wenn der Pumpenmotor überhitzt, wird der Temperaturüberlastschalter ausgelöst und der Motor ist deaktiviert, bis der Schalter zurückgesetzt wird. Wenn der Pumpenmotor nicht startet, den roten Rücksetzschalter auf der Rückseite des Motors prüfen.

Wenn die Pumpe nach Rücksetzen des Temperaturüberlastschalters startet, verrusacht ein Problem die Überhitzung des Motors. Eine Hauptursache des Überhitzens ist das sequenzielle Filtern mehrerer Frittierwannen, wodurch Pumpe und Motor überhitzt werden. Den Pumpenmotor mindestens 30 Minuten kühlen lassen, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird. Die Pumpenüberhitzung kann durch Folgendes verursacht werden:

- Hartes Fett in der Wanne oder in den Filterleitungen;
- Den Versuch, nicht erwärmtes Öl oder Fett zu filtern (kaltes Öl ist dickflüssiger, überlastet den Pumpenmotor und führt dazu, dass er überhitzt).

Wenn der Motor läuft, aber die Pumpe kein Öl zurück liefert, ist die Pumpe verstopft. Bei Papier/Pads falscher Größe oder falsch installiertem Papier/Pads können Speisereste und Sediment durch die Filterwanne in die Pumpe gelangen. Wenn Sediment in die Pumpe gelangt, klemmen die Zahnräder, der Motor wird überlastet und der Temperaturüberlastschalter wird ausgelöst. Fett, das in der Pumpe ausgehärtet ist, führt auch zum Festfahren der Pumpe und zum gleichen Ergebnis.



Eine durch Verunreinigungen oder hartes Fett verstopfte Pumpe kann gewöhnlich wieder zum Laufen gebracht werden, indem die Zahnräder mit einem Schraubendreher oder anderen Werkzeug von Hand gedreht werden.

Das Filtersystem spannungsfrei schalten, die Zuführungleitungen von der Pumpe abtrennen und die Zahnräder mit einem Schraubendreher von Hand drehen.

- Wenn die Pumpenzahnräder in verkehrter Richtung gedreht werden, entfernt das harte Verunreinigungen.
- Wenn die Pumpenzahnräder vorwärts gedreht werden, werden weichere Teilchen und hartes Fett durch die Pumpe gedrückt und die Zahnräder können sich wieder frei drehen.

Bei Papier/Pads falscher Größe oder falsch installiertem Papier/Pads können Speisereste und Sediment eindringen und die Saugleitung unten in der Filterwanne verstopfen. Teilchen ausreichender Größe zum Blockieren der Saugleitung weisen darauf hin, dass kein Krümelblech benutzt wird. Die Wanne kann auch verstopft werden, wenn Fett in der Wanne gelassen wird und fest werden kann. Die Verstopfung kann entfernt werden, indem sie mit einem Schneckenrad oder einer Rohrreinigungsspirale hinausgedrückt wird. Druckluft oder andere Druckgase dürfen nicht zum Beseitigen einer Verstopfung benutzt werden.

1.9.2 Austauschen von Filtermotor, Filterpumpe und zugehörigen Komponenten

1. Die Filterwanne und den Deckel aus dem Gerät entfernen. Die Frittierwannen in eine McDonald's MSDU (Fettentsorgungsvorrichtung) oder einen anderen geeigneten Metallbehälter ablassen.



- 2. Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen und so umplatzieren, dass sie von vorne und hinten zugänglich ist.
- 3. Die flexible Leitung zum Ölrücklaufverteiler an der Rückseite der Friteuse abtrennen, sowie die flexible Saugleitung am Ende des Filterwannenanschlusses (siehe Foto auf der folgenden Seite).



Die durch Pfeile ausgewiesenen flexiblen Leitungen abtrennen.

4. Die Mutter und Schraube lösen, mit der die Brücke am Ölrücklaufverteiler befestigt ist.

- 5. Die Deckplatte von der Motorvorderseite entfernen und die Motorkabel abklemmen.
- 6. Die zwei Muttern und Schrauben abklemmen, mit denen die Vorderseite der Brücke an der Querstrebe befestigt ist. Die Brücke nun behutsam nach hinten von der Querstrebe schieben, bis das vordere Ende auf den Boden abgesenkt werden kann. Die Mutter lösen, mit der sie an der Rückseite befestigt ist. Darauf achten, dass der hintere Teil der Brücke nun nicht vom Verteiler abrutscht.
- 7. Die Brücke sicher festhalten und sie nach vorne vom Ölrücklaufverteiler ziehen. Die gesamte Baugruppe auf den Bolden absenken. Nachdem sie am Boden aufliegt, die Baugruppe vorne aus der Friteuse heraus ziehen.
- 8. Nach Abschluss der erforderlichen Wartungsarbeiten Schritte 4-7 in umgekehrter Reihenfolge ausführen, um die Brücke wieder einzubauen.
- 9. Das Gerät wieder an die Spannungsversorgung anschließen und anhand der MIB-Platine im manuellen Modus (z. B. mit der aktivierten Füllfunktion: Motor sollte Statrten und es muss starke Saugwirkung am Einlassanschluss und Flüssigkeitsaustritt am hinteren Spülanschluss zu beobachten sein) überprüfen, ob die Pumpe korrekt funktioniert.
- 10. Nachdem der korrekte Betrieb überprüft wurde, die hinteren Abdeckungen, die Filterwanne und den Deckel wieder anbringen.
- 11. Die Friteuse wieder an die Spannungsversorgung anschließen und unter der Abzugshaube platzieren, damit die Friteuse wieder in Betrieb genommen werden kann.

1.9.3 Austauschen von Filtertransformator oder Filterrelais

Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen. Den linken Computer aus der Friteuse entfernen, damit das Innere des linken Komponentenkastens zugänglich wird. Der Transformator und das Relais an der linken Seite befinden sich an den Stellen, die in der Abbildung auf der nächsten Seite angegeben sind. **ANMERKUNG:** Der rechte Komponentenkasten ist mit dem linken identisch, außer dass der Transformator und die Relais an der linken Seite nicht vorhanden sind. Nach dem Austausch die Spannungsversorgung wieder herstellen.

Beim Austauschen eines Filterrelais im linken Komponentenkasten sicherstellen, dass das 24 V Gleichstromrelais (8074482) benutzt wird. Ähnliche Frymaster Friteusen benutzen ein 24 V~-Relais, das zu Verwechslungen führen kann. In der Friteuse LOVTM wird die 24 V Gleichstromausführung benutzt.



1.10 ATO (Automatisches Nachfüllen von Öl) – Wartungsverfahren

Das automatische Ölnachfüllsystem wird aktiviert, wenn der Ölstand unter einen Sensor hinten in der Frittierwanne abfällt. Das Signal wird an die ATO-Platine gesendet, um das Rückstell-Betätigungselement mit der Frittierwanne in Eingriff zu bringen und die ATO-Pumpe einzuschalten. Die Pumpe zieht Öl aus dem JIB (Jug In Box) durch den hinteren Rücklaufverteiler zur Rückseite der Frittierwanne. Nachdem der Ölstand den Sensor erreicht hat, schaltet sich die Pumpe ab und das Betätigungselement schließt sich. Die ATO-Platine befindet sich im Kasten hinter dem JIB (siehe Abbildung 1). Die Spannung zur ATO-Platine wird aus dem rechten Komponentenkasten geliefert. Die Spannung wird durch den Transformator im ATO-Kasten zur Platine geleitet.



Abbildung 1

| Problem | Wahrscheinliche Ursachen | Korrekturmaßnahme | | |
|---|--|--|--|--|
| Frittierwanne wird kalt | Sollwert ist falsch | Sicherstellen, dass der richtige Sollwert | | |
| nachgefüllt. | | eingestellt wurde. | | |
| | A 15-Anschluss abgetrennt | A. Sicherstellen, dass J5 auf der Vorderseite der ATO-Platine mit dem Steckverbinder verriegelt ist. B. Sicherstellen, dass die Sicherung unter | | |
| Keine Spannung an ATO-Platine | B. Sicherung durchgebrannt | dem rechten Steuerkasten und die Sicherung auf der rechten Saite des | | |
| A I O-Platine | C. Transformator-Störung | ATO-Kastens nicht durchgebrannt sind.Prüfen, ob am Transformator die korrekte Spannung anliegt. Siehe Tabelle in Abschnitt 1.10.2. | | |
| | A. Lose Drahtverbindung. | A. Sicherstellen, dass die gelbe LED sicher an Anschluss J6 der ATO-Platine befestigt ist. | | |
| Die gelbe Leuchte "JIB niedrig" leuchtet nicht | B. Keine Spannung im Komponentenkasten. | B. Sicherstellen, dass der Komponenten- kasten spannungsführend ist. | | |
| meurig ieuchtet ment. | C. Ausgefallener Transformator. | C. Wenn der Komponentenkasten spannungsführend ist, den Transformator auf korrekte Spannung prüfen. | | |
| | | A. Sicherstellen, dass alle Kabelbäume | | |
| Ein Becken wird gefüllt, | A. Lose Drahtverbindung. | sicher an der ATO-Platine und den Magnetventilen befestigt sind. | | |
| das andere aber nicht. | B. Gestörtes Betätigungselement. | B. Rückstell-Betätigungselement prüfen, um sicherzustellen, ob das Betätigungselement funktionsfähig ist. | | |
| Falsches Becken wird | A. Falsch verdrahtet. | A. Verkabelung prüfen. | | |
| gefüllt. | B. Flexible Leitungen sind an falschem Becken angeschlossen | B. Flexible Leitungen am richtigen | | |

1.10.1 ATO (Automatisches Nachffüllen von Öl) – Fehlersuche

| Problem | Wahrscheinliche Ursachen | Korrekturmaßnahme |
|---|---|--|
| Ein Becken wird nicht automatisch nachgefüllt. | A. Es liegt eine Filterstörung vor. B. Betätigungselement, Pumpe, lose Verbindung, RTD- oder ATO-Problem. | A. Filterstörung korrekt beseitigen. Wenn "Filterpad wechseln Ja/Nein" angezeigt wird, keine Taste drücken, solange die Wanne nicht mindestens 30 Sekunden lang entfernt worden ist. Nach dreißig Sekunden kehrt der Computer zu AUS oder zur letzten Anzeige zurück. B. Betätigungselement, ATO-Pumpe, Kabelverbindungen, RTD- und ATO- Platine prüfen. |
| Friteuse füllt Öl nicht automatisch nach. | A. Leerer JIB. B. Fühlertemperatur niedriger als Sollwert. C. Öl ist zu kalt. D. Mangelhafte Verbindung. E. Spannungsverlust an ATO-Platine. F. Ausgefallener Transformator/Kabelbaum. G. Ausgefallene ATO-Pumpe. H. Ausgefallene ATO-Platine. | A. Sicherstellen, dass JIB mit Öl gefüllt ist. B. Prüfen, ob die Friteuse beheizt wird. Friteusentemperatur muss den Sollwert haben. Fühlerwiderstand messen. Bei fehlerhaftem Fühler diesen austauschen. C. Sicherstellen, dass das Öl im JIB wärmer als 21 °C ist. D. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Computer (AUS) einmal die Taste TEMP und stellen Sie sicher, dass die ATO-Software eingeblendet wird. Andernfalls ist die Verbindung zwischen AIF- und ATO-Platine evtl. gestört. Sicherstellen, dass die 6- poligen CAN-Steckverbinder zwischen AIF- (J4 und J5) und ATO-Platine (J10) fest sind. E. Spannung zur ATO-Platine wurde unterbrochen. Spannung zur Platine wiederherstellen und alle Fehler "Service erforderlich" beseitigen. F. Sicherstellen, dass der Transformator im ATO-Kasten korrekt funktioniert. Die Spannungsversorgung vom Trans- fomator zur ATO-Platine prüfen. Sicherstellen, dass alle Kabelbäume sicher angeschlossen sind und dass die Pumpe funktioniert. Die Spannung zur Pumpe prüfen. Wenn die Pumpe defekt ist, diese austauschen. G. Anhand der Stiftbelegungstabelle auf Seite 1-15 die korrekten Spannungen prüfen. Wenn ATO defekt ist, ATO- Platine austauschen und Fehler |

| M3000 zeigt SERVICE ERFORDERLICH – ATO-PLATINE AN A. Lose oder defekte Sicherung B. Mangelhafte Verbindung. C. Spannungsverlust an ATO-Platine. A. Sicherstellen, dass die Sicherung an der rechten Seite des ATO-Kastens sicher angebracht und in Ordnung ist. Wenn der Computer über dem ATO-Kasten keine Spannung hat, die Sicherung unter dem Komponentenkasten prüfen. B. Bei ausgeschaltetem Computer (AUS) einmal die Taste TEMP drücken und sicherstellen, dass die ATO-Software eingeblendet wird. Andernfalls ist die Verbindung zwischen AIF- und ATO- Platine evtl. gestört. Sicherstellen, dass | Problem | Wahrscheinliche Ursachen | Korrekturmaßnahme |
|---|---|---|--|
| die 6-poligen CAN-Steckverbinder zwischen AIF- (J4 und J5) und ATO- Platine (J9 oder J10) fest sind. C. Spannung zur ATO-Platine wurde unterbrochen. Sicherstellen, dass die korrekte Spannung am ATO- Transformator anliegt. Spannung zur Platine wiederherstellen und alle Fehler | M3000 zeigt SERVICE ERFORDERLICH – ATO-PLATINE AN | A. Lose oder defekte Sicherung B. Mangelhafte Verbindung. C. Spannungsverlust an ATO-Platine. | A. Sicherstellen, dass die Sicherung an der rechten Seite des ATO-Kastens sicher angebracht und in Ordnung ist. Wenn der Computer über dem ATO-Kasten keine Spannung hat, die Sicherung unter dem Komponentenkasten prüfen. B. Bei ausgeschaltetem Computer (AUS) einmal die Taste TEMP drücken und sicherstellen, dass die ATO-Software eingeblendet wird. Andernfalls ist die Verbindung zwischen AIF- und ATO- Platine evtl. gestört. Sicherstellen, dass die 6-poligen CAN-Steckverbinder zwischen AIF- (J4 und J5) und ATO- Platine (J9 oder J10) fest sind. C. Spannung zur ATO-Platine wurde unterbrochen. Sicherstellen, dass die korrekte Spannung am ATO- Transformator anliegt. Spannung zur Platine wiederherstellen und alle Fehler |

| Steck- | | | Stift | | | Kabel- |
|---|----------------------------|----------------------------------|-------|---------------------|----------|---------|
| verbinder | von/nach | Kabelbaum-Nr. | Nr. | Funktion | Spannung | farbe |
| | RTI zus. Magnetventil | | 1 | 24V~ Rück | 24 V~ | Schwarz |
| | | | 2 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | ATO-Pumpenrelais | | 4 | 24 V~ Rück | 24 V~ | Schwarz |
| | | | 5 | | | |
| | | | 6 | | | |
| | | | 7 | | | |
| 10 | JIB-Rücksetzschalter | 0074074 | 8 | JIB nied rücksetzen | 16 VDC | Schwarz |
| J0 | RTI zus. Magnetventil | 00/40/I | 9 | 24 V~ | 24 V~ | Rot |
| | | | 10 | | | |
| | | | 11 | | | |
| | ATO-Pumpenrelais | | 12 | 24 V~ | 24 V~ | Rot |
| | | | 13 | | | |
| | | | 14 | | | |
| | | | 15 | | | |
| | JIB-Rücksetzschalter | | 16 | Masse | 16 VDC | Rot |
| | | | 1 | 24 V~ Rück | | Orange |
| | | | 2 | 24 V~ | 24 V~ | Blau |
| J4 (hinten) / J5 (vorne) | | | 3 | | | |
| | Transformator | 8074553 | 4 | | | |
| | | | 5 | 12 V~ Rück | | Rot |
| | | | 6 | 12 V~ | 12 V~ | Brau |
| | | | 7 | | | |
| | | | 8 | | | |
| | | | 1 | DV - Fühlermasse | | Weiß |
| J3 - Becken 3 J2 - Becken 2 J1 - Becken 1 | | 8074655 – Bk 1 | 2 | DV - Fühler | 0 | Rot |
| | ATORID | 8074654 – BK 2 8074621 – Bk 3 | 3 | FV - Fühlermasse | Onm | Weiß |
| C. Doonon i | | | 4 | FV - Fühler | | Rot |
| | | 0074555 | 1 | 16 VDC | 40.1/00 | Schwarz |
| J6 | Orange LED | 8074555 | 2 | 16 VDC Rück | 16 VDC | Rot |
| | | | 1 | | | |
| | | | 2 | | | |
| J7 | | | 3 | Masse | | |
| | | | 4 | RB7/DATA | | |
| | | | 5 | RB6/CLOCK | | |
| | | | 1 | Masse | | Schwarz |
| | Netzwerkwiderstand | | 2 | CAN Lo | | Rot |
| 14.0 | (Stifte 2 u. 3) | 0074550 | 3 | CAN Hi | | Weiß |
| J10 | oder neben ATO-Platine | 8074552 | 4 | 5 VDC+ | 5 VDC | Schwarz |
| | (Geräte mit 4 u. 5 Becken) | | 5 | 24 VDC | 24 VDC | Rot |
| | | | 6 | Masse | | Weiß |
| | | | 1 | Masse | | Schwarz |
| | | | 2 | CAN Lo | | Rot |
| 10 | | 0074540 | 3 | CAN Hi | | Weiß |
| 19 | AIF J5 | 8074546 | 4 | 5 VDC+ | 5 VDC | Schwarz |
| | | | 5 | 24 VDC | 24 VDC | Rot |
| | | | 6 | Masse | | Weiß |

1.10.2 Stiftbelegung und Kabelbäume der ATO-Platine (automatisches Nachfüllen von Öl)

1.10.3 Austauschen von ATO-Platine, LON-Gateway, ATO-Pumpenrelais oder Transformatoren

Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen. Den ATO-Kasten hinter dem JIB (Jug In Box) aufsuchen (siehe Abbildung 1 auf Seite 12). Den Deckel entfernen, um die Transformatoren, Relais und das LON-Gateway (sofern eingebaut) zugänglich zu machen (siehe Abbildung 2). Alle Kabel oder Kabelbäume markieren und abtrennen. Nachdem das LON-Gateway entfernt wurde, ist die ATO-Platine sichtbar (siehe Abbildung 3). Die defekte Komponente austauschen und alle Kabel oder Kabelbäume wieder anbringen. Den Deckel wieder anbringen. Nach dem Austausch die SPANNUNG ZUM GESAMTEN FRITEUSENSYSTEM AUS- UND WIEDER



Abbildung 2

Abbildung 3

EINSCHALTEN. Das Rücksetzen der Steuerspannung wird in Abschnitt 1.11.7 auf Seite 1-22 beschrieben. Die Softwareversion prüfen und nach Bedarf die Software aktualisieren. Falls eine Software-Aktualisierung erforderlich war, die Anweisungen zum Aktualisieren der Software in Abschnitt 1.15 befolgen.

Die Taste TEMP auf einem der M3000-Computer drücken, wenn der Computer AUSGESCHALTET ist, um die Softwareversion der ATO zu überprüfen. Wenn die Version nicht sichtbar ist, ist die ATO evtl. nicht korrekt angeschlossen.

1.10.4 Austauschen der ATO-Pumpe

Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen. Die ATO-Pumpe (siehe Abbildung 4) hinter dem ATO-Kasten aufsuchen. Alle Kabel oder Kabelbäume markieren und abtrennen. An den Schnellverschlüssen von unten nach oben drücken, um die Rohre zu lösen (siehe Abbildung 5). Die Rohre können von der Pumpe abgezogen werden. Die vier Muttern lösen, mit denen die Pumpe an der Pumpenschale befestigt ist. Die defekte Komponente austauschen und die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Nach dem Austausch die Spannungsversorgung wieder herstellen.



Abbildung 4

Abbildung 5

1.11 MIB (Platine für manuelle Schnittstelle) – Wartungsverfahren

Die MIB (Platine für manuelle Schnittstelle) überwacht und steuert die Filtrierung. Sie empfängt und sendet Daten über das CAN (Controller Area Network) von bzw. zu verschiedenen Sensoren und Computern. Sie aktiviert den Filtrierungszyklus und steuert, wann sich die Betätigungselemente öffnen und schließen.

Der MIB-Controller befindet sich im linken Schrank (siehe Abbildung 6). Bei normalem Betrieb deckt eine Abdeckung die MIB-Steuerung, aber die LED-Anzeige ist sichtbar. Die Abdeckung ist mit drei Torx-Schrauben befestigt. In normalem Betrieb wird " \mathbf{R} " für automatischen Modus angezeigt. Die MIB-Steuerplatine unterstützt auch Diagnosezwecke. Sie ermöglicht manuellen Betrieb von Betätigungselementen und der Filterpumpe ohne Einsatz des M3000-Computers.



Tasten und LEDs

Manuell – Diese Taste dient zum Umschalten zwischen automatischem und manuellem Filtrierungsmodus. Eine zugehörige LED leuchtet im manuellen Modus. Beim Drücken wird eine Meldung an alle Becken gesendet, die den Moduswechsel ausweist.

Die folgenden Tasten sind im automatischen Modus gesperrt:

Auswahl – Diese Taste dient zum Blättern durch die verfügbaren Becken, um eines zum manuellen Filtern auszuwählen.

Ablass – Diese Taste dient zum Öffnen und Schließen des Ablasses im Becken, das auf der Anzeige ausgewiesen ist. Die integrierte LED zeigt die Aktivität an:

Blinken: Betätigungselement bewegt sich oder wartet auf eine Reaktion von der AIF-Platine.

Leuchtet konstant: Ablass offen.

Leuchtet nicht: Ablass geschlossen.

Rücklauf – Diese Taste dient zum Öffnen und Schließen des Rücklaufventils im Becken, das auf der Anzeige ausgewiesen ist. Wenn sie gedrückt gehalten wird, schaltet sich auch die Pumpe ein und aus. Die integrierte LED zeigt die Aktivität an:

Blinken: Betätigungselement bewegt sich oder wartet auf eine Reaktion von der AIF-Platine.

Leuchtet konstant: Rücklaufventil offen.

Leuchtet nicht: Rücklaufventil geschlossen.

Die Pumpe wird abgeschaltet, bevor das Rücklaufventil geschlossen wird; und das Ventil öffnet sich, bevor die Pumpe eingeschaltet wird.

1.11.1 Manuelles Ablassen, Füllen oder Filtern mit der MIB-Platine

Die Taste Manuell/Auto drücken, um den manuellen Modus festzulegen. Die LED auf der Taste leuchtet und eine Beckennummer wird angezeigt (siehe Abbildung 8).



Abbildung 8



Abbildung 9

Prymaster ()

Abbildung 10

zu wechseln (siehe Abbildung 9).

Die Becken-Auswahltaste drücken, um das Becken

Beim Drücken der Ablasstaste oder Halten der Rücklauftaste leuchtet die LED auf und der Ablass bzw. das Rücklaufventil wird für das ausgewiesene Becken aktiviert. Wenn bei geöffnetem Ablass die Rücklaufventiltaste gehalten wird, gestattet das die Filtrierung (siehe Abbildung 10).

Durch Drücken der Taste Manuell/Auto drücken wird wieder der manuelle Modus aufgerufen.

1.11 MIB-Fehlersuche

| Problem | Wahrscheinliche Ursachen | Korrekturmaßnahme | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Automatische Filtrierung startet nicht. | A. Filterwanne nicht in vorgesehener Lage. B. Ölstand zu niedrig. C. Sicherstellen, dass die MIB- Platine nicht im manuellen Modus arbeitet. D. Sicherstellen, dass der MIB- Deckel unbeschädigt ist und nicht auf Tasten drückt. E. Filterrelais ist ausgefallen. F. AIF-Deaktivierung ist auf JA eingestellt, blaue Leuchte leuchtet nicht. G. Filtermotor- Temperaturschalter ausgelöst. H. AIF-Timer aktiviert | A. Sicherstellen, dass die Filterwanne ganz in die Friteuse eingesetzt ist. Wenn die MIB-Platine ein "P" anzeigt, greift die Wanne nicht in den Wannenschalterkontakt ein. B. Sicherstellen, dass der Ölstand über dem oberen Ölstandssensor liegt. C. Sicherstellen, dass sich die MIB-Platine im Automatikmodus "A" befindet. D. Abdeckung entfernen und wieder anbringen und prüfen, ob die Filtrierung einsetzt. E. Filterrelais durch Teilenummer 807-4482 24 VDC Relais ersetzen. F. AIF-Deaktivierung in Stufe 1 auf NEIN setzen. G. Den Filtermotor-Temperaturschalter drücken. H. Sicherstellen, dass der AIF-Timer deaktiviert ist. | | | |
| MIB zeigt weder "A" | Es ist eine Störung aufgetreten | Siehe Diegness der MIP. Anzeige auf Seite 1.21 für eine | | | |
| noch die Beckennummer an. | und die angezeigten Zeichen weisen den Fehler aus. | Erklärung. | | | |
| Keine Spannung an MIB-Platine | Transformator im linken Komponentenkasten ist ausgefallen. | Die Ausgabe des linken Transformators im linken Komponentenkasten messen; muss 24 V~ betragen. Andernfalls den Transformator austauschen. | | | |
| MIB setzt den Fehler nicht zurück. | Fehler bleibt im nicht-flüchtigen Speicher. | Die Rücksetztaste in der oberen rechten Ecke der MIB- Platine fünf Sekunden lang gedrückt halten. Die LEDs für Ablass, Rücklauf und manuell/autom. leuchten auf, MIB wird zurückgesetzt und alle restlichen Fehler werden aus dem Speicher gelöscht. Der Rücksetzvorgang dauert 60 Sekunden. Wenn noch immer ein Fehler vorhanden ist, liegt ein anderes Problem an. | | | |
| MIB zeigt falsche Anzahl von Becken an. | A. Netzwerk ist nicht korrekt abgeschlossen. B. Kabelbäume sind locker oder beschädigt. C. Problem mit einer AIF- Platine. D. Lokatorstift-Problem. | A. Sicherstellen, dass das CAN-Bussystem an BEIDEN ENDEN (am M3000-Steckverbinder J6 und am ATO- Platinen-Steckverbinder J9) mit einem 6-poligen Steckverbinder mit Widerstand abgeschlossen ist. B. Alle Kabelbäume im CAN-System abklemmen und neu einsetzen. Widerstand zwischen Stiften 2 und 3 an den CAN-Netzwerk-Steckverbindern muss 120 Ohm betragen. C. Die Softwareversionsnummern aller M3000-Computer prüfen und sicherstellen, dass alle eine AIF-Version anzeigen. Wenn eine AIF-Version fehlt, fehlt evtl.die AIF-Platine bzw. ist sie defekt. Stifte 5 und an J4 und J5 der betroffenen AIF-Platine auf korrekte Spannung prüfen. D. Der Lokatorstift in J2 der AIF-Platine ist entweder locker oder in der falschen Position. Die korrekte Stiftposition ist in den Diagrammen auf Seite 1-55 dieses Handbuchs angeführt. | | | |

| Problem | Wahrscheinliche Ursachen | | Korrekturmaßnahme | | | | |
|---|--|----------|---|---|--|---|----|
| MIB-Platine zeigt abwechselnd "E" und "Beckennummer und Seite" an. | | A. | Sicherstellen, dass das CAN-Bussystem an BEIDEN ENDEN (am M3000-Steckverbinder J6 und am ATO- Platinen-Steckverbinder J10) mit einem 6-poligen Steckverbinder mit Widerstand abgeschlossen ist. | | | | |
| | Netzwerkfehler in der CAN- Bus-Kommunikation. | | В. | Bei ausgeschaltetem Computer (AUS) einmal die Taste TEMP drücken und sicherstellen, dass die AIF-Version eingeblendet wird. Andernfalls fehlt evtl. 24 V zwischen den AIF-Platinen. Sicherstellen, dass alle die 6-poligen CAN-Steckverbinder zwischen M3000 (J6 und J7), MIB- (J1 und J2), AIF- (J4 und J5) und ATO- Platinen (J10) fest sind. | | | |
| | | C. | Bei ausgeschaltetem Computer (AUS) einmal die Taste TEMP drücken und sicherstellen, dass die ATO- Version eingeblendet wird. Andernfalls den CAN- Kabelbaum zwischen AIF-Platine (J4 oder J5) und ATO-Platine (J9 oder J10) prüfen. Die ATO-Sicherung an der rechten Seite des ATO-Kastens kann lose oder durchgebrannt sein; 110 V zum ATO-Transformator kann fehlen bzw. der Transformator defekt sein. Der Steckverbinder J4/J5 kann lose sein. Funktioniert der rechte Computer? Wenn nicht, kann die Sicherung unter dem Schaltschützkasten lose oder durchgebrannt sein. | | | | |
| | | D. | Prüfen, ob an MIB an Stiften 5 und 6 von J2 24 V anliegen. Prüfen, ob 24 V an Stiften 5 und 6 des Kabelbaums anliegt, der an J4 oder J5 der ersten AIF- Platine angeschlossen ist. Wenn 24 V fehlt, die Stifte prüfen. Kabelbaum bei Bedarf austauschen. | | | | |
| | | E. | Zwischen allen farbigen Kabeln der CAN- Steckverbinder an J7 des Computers rechts außen und J10 an der Rückseite der ATO-Platine auf Durchgang prüfen (schwarz-schwarz, weiß-weiß, rot-rot); Sicherstellen, dass kein Durchgang zwischen verschiedenen Kabelfarbpaaren auftritt (schwarz-rot, rot-weiß, weiß-schwarz). | | | | |
| | | | | | | F | F. |
| | | G. | Sicherstellen, dass an allen Platinen Massekabel an den Ecken angeschlossen und festgezogen sind | | | | |
| | | H. | Der Lokatorstift in J2 der AIF-Platine ist locker oder in der falschen Position. Für korrekte Stiftposition siehe Diagramme auf Seite 1-55 dieses Handbuchs. | | | | |
| | | I. J. | Defekte MIB- und/oder AIF-Platine. gebrochenes Widerstandskabel. Widerstandsdrähte | | | | |
| | | | auswickeln und Enden prüfen. | | | | |

| Steck- | | Kabel- | Stift- | | | |
|-----------|----------------------|-----------|--------|-------------------------------|------------|------------|
| verbinder | von/nach | baum-Nr. | Nr. | Funktion | Spannung | Kabelfarbe |
| | | | 1 | Masse | | Schwarz |
| | N0000 17 | | 2 | CAN Lo | | Rot |
| 14 | | 8074546 | 3 | CAN Hi | | Weiß |
| JI | WI3000 J7 | | 4 | | | |
| | | | 5 | | | |
| | | | 6 | | | |
| | | | 1 | Masse | | Schwarz |
| | | | 2 | CAN Lo | Rot | |
| 10 | | 0074547 | 3 | CAN Hi | | Weiß |
| JZ | AIF J4 | 80/454/ | 4 | 5 VDC+ | 5 VDC | Schwarz |
| | | | 5 | 24 VDC 24 VI | | Rot |
| | | | 6 | Masse | | Weiß |
| | Transformeter | | 1 | 24 V~ | 0414 | Schwarz |
| | Transformator | | 2 | 24 V~ Rück | 24 V~ | Weiß |
| | Filterroleie | | 3 | Pumpenmotor | | Rot |
| | Filterrelais | | 4 | Pumpenmotor | 24 VDC | Grün |
| | Plaus I ED | | 5 | Blaue LED + | | Rot |
| | Blaue LED | | 6 | Blaue LED - | 24 VDC | Schwarz |
| | RTI-Offen-Schalter | 8074649 | 7 | Offener Schalter + | | Schwarz |
| | RTI-geschlSchalter | RTI | 8 | Geschlossener Schalter + | | Rot |
| 35 | | 8074844 | 9 | | | |
| | | NICHT-RTI | 10 | | | |
| | Wannanaahaltar | | 11 | Wannenschalter + | | Schwarz |
| | Wannenschaller | | 12 | Wannenschalter - | 24 VDC | Rot |
| | | | 13 | | | |
| | | | 14 | | | |
| | RTI-Offen-Schalter | | 15 | Masse- | | Weiß |
| | RTI-geschlSchalter | | 16 | Masse- | | Grün |
| | | | 1 | von RTI-Transformator | 24 V~ | Schwarz |
| | | | 2 | Sammelleiter | | Weiß |
| | | | | Zu RTI Speisepumpen- | | |
| | | | 3 | Relais | 24 V~ | Grün |
| | | | 4 | - | | |
| J6 | zu RTI-Verbindung an | 8074760 | 5 | | | |
| - | Filleusen-Ruckseite | | 6 | | | |
| | | | 7 | | | |
| | | | | von RTI "Entsorgungstank- | 24 V~- | |
| | | | | voll-Sensor" Teststifte 2 bis | 0 V~ – | |
| | | | 8 | 8 | nicht voll | Rot |

1.11.3 Stiftbelegung und Kabelbäume der MIB-Platine

1.11.4 Diagnose der MIB-Anzeige

| ANZEIGE | LED | ERLÄUTERUNG |
|--|------------------|---|
| Ablass | | |
| Becken Nr. (Beckennummer gefolgt | Ein | Ablassventil von Becken Nr. ist offen. |
| von "L" für links eines geteilten | | |
| Beckens oder "R" für rechts eines | | |
| geteilen oder ungeteilten Beckens.) | | |
| Becken Nr. (Beckennummer gefolgt | Aus | Ablassventil von Becken Nr. ist geschlossen. |
| von "L" für links eines geteilten | | |
| Beckens oder "R" für rechts eines | | |
| geteilen oder ungeteilten Beckens.) | | |
| Becken Nr. (Beckennummer gefolgt | blinkt | Ablassventil von Becken Nr. öffnet oder schließt |
| von "L" für links eines geteilten | | sich oder es liegt ein Fehlerzustand vor. |
| Beckens oder "R" für rechts eines | | |
| geteilen oder ungeteilten Beckens.) | | |
| Rücklauf | | |
| Becken Nr. (Beckennummer gefolgt | Ein | Rücklaufventil von Becken Nr. ist offen. |
| von "L" für links eines geteilten | | |
| Beckens oder "R" für rechts eines | | |
| geteilen oder ungeteilten Beckens.) | | |
| Becken Nr. (Beckennummer gefolgt | Aus | Rücklaufventil von Becken Nr. ist geschlossen. |
| von "L" für links eines geteilten | | |
| Beckens oder "R" für rechts eines | | |
| geteilen oder ungeteilten Beckens.) | | |
| Becken Nr. (Beckennummer gefolgt | blinkt | Rücklaufventil von Becken Nr. öffnet oder schließt |
| von "L" für links eines geteilten | | sich oder es liegt ein Fehlerzustand vor. |
| Beckens oder "R" für rechts eines | | |
| geteilen oder ungeteilten Beckens.) | | |
| Netzwerk | | |
| Ν | | Netzwerkfehler, wird 10 Sekunden lang angezeigt, |
| | | wenn innerhalb von 10 Sekunden nach Einschalter |
| | | oder MIB-Rücksetzen keine Kommunikation vom |
| | | M3000 erhalten wird. |
| Rücksetzen | | |
| r | | Es wird 10 Sekunden lang ein "r" angezeigt, oder |
| | | bis nach Einschalten oder MIB-Rücksetzen eine |
| | | Kommunikation vom M3000 erhalten wird. |
| Sonstiges | | |
| E abwechselnd mit Becken Nr. | blinkt | Problem im Schaltkreis. Sicherstellen, dass das |
| (Beckennummer gefolgt von "L" für | | Betätigungselement angeschlossen ist. |
| links eines geteilten Beckens oder "R" | | Sicherstellen, dass die CAN-Verbindungen sicher |
| für rechts eines geteilen oder | | an den Steckverbindern hergestellt sind. |
| ungeteilten Beckens.) | | |
| | | Zeigt an, dass der AIF-Temperatursensor bei der |
| | | Filtrierung kein volles Becken erkannt hat. |
| | | |
| А | Manuelle LED aus | Das System ist im automatischen Filtriermodus. |
| Becken Nr. (Beckennummer gefolgt | Manuelle LED ein | Das System ist im manuellen Modus. |
| von "L" für links eines geteilten | | |
| Beckens oder "R" für rechts eines | | |
| geteilen oder ungeteilten Beckens.) | | |
| Р | | Das wird nur im automatischen Filtriermodus |
| | | angezeigt. Die Filterwanne sitzt inkorrekt. Alle zu |
| | | dieser Zeit erhaltenen Filtrierungsmeldungen |
| | | werden ignoriert. |

1.11.5 Zeichen der MIB-Anzeige

A – Autom. Modus – Automatische Filtrierung ist aktiviert.

 \mathbf{E} – Ablass- oder Rücklaufventil ist nicht im gewünschten Zustand. Die Anzeige wechselt zwischen \mathbf{E} und der zugehörigen Beckennummer. Sicherstellen, dass das Betätigungselement angeschlossen ist und kein Fehler anliegt.

| Γ | |
|---|--|
| | |
| | |
| L | |
| | |

— Drei horizontale Linien zeigen an, dass der AIF-Temperatursensor bei der automatischen Filtrierung nicht erkannt hat, dass das Becken gefüllt war.

 \mathbf{n} – Netzwerkfehler – Ein Netzwerkfehler " \mathbf{n} " wird 10 Sekunden lang angezeigt, wenn innerhalb von 10 Sekunden nach Einschalten oder MIB-Rücksetzen keine Kommunikation vom Frittiercomputer erhalten wird.

P – Wannenschalter – Die Filterwanne sitzt inkorrekt. Die Filtrierung wird unterbrochen.

 \mathbf{r} – Rücksetzschalter – Rücksetzen des Beckens schließt alle Ventile des Beckens. Wenn dies länger angezeigt wird, liegt wahrscheinlich eine Störung der Platine vor.

1 - 5 – Die Ziffern zeigen die Becken an, wobei ein "L" die linke Seite eines geteilten Beckens und ein "R" die rechte Seite eines geteilten Beckens bzw. ein ungeteiltes Becken anzeigt. Diese Nummern werden im manuellen Modus angezeigt.

1.11.6 Austauschen der MIB-Platine

Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen. Die Torx-Schrauben vom MIB-Deckel entfernen und die MIB-Platine zugänglich machen (siehe Abbildung 11). Nach Entfernen der Schraube kann die MIB-Platine nach unten geklappt werden. Die Verschlüsse an der Platinenrückseite behutsam entfernen (siehe Abbildung 12). Die Platine durch eine neue MIB-Platine ersetzen und für den Zusammenbau die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Nach dem Austausch die SPANNUNG ZUM GESAMTEN FRITEUSENSYSTEM AUS- UND WIEDER EINSCHALTEN. Das Rücksetzen der Steuerspannung wird im nächsten Abschnitt beschrieben. Die Softwareversionsnummer prüfen und nach Bedarf die Software aktualisieren. Falls eine Software-Aktualisierung erforderlich war, die Anweisungen zum Aktualisierung erforderlich war, die Anweisungen zum Aktualisierung mindestens 5 Sekunden lang gedrückt gehalten wird.



Abbildung 11



Abbildung 12

1.11.7 Steuerspannung-Rücksetztaste

Die Steuerspannung-Rücksetztaste ist ein Kippschalter hinter dem Steuerkasten (siehe Abbildungen 13 und 14) über dem JIB. Damit wird die Spannungsversorgung zu allen Computen und Platinen in der Friteuse zurückgesetzt. Nach Austausch eines Computers oder einer Platine muss die gesamte Spannungsversorgung zurückgesetzt werden. Beim Zurücksetzen der Steuerspannung die Taste mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten, damit in allen Platinen die gesamte Spannung abgebaut wird.



Abbildung 13



Abb. 14 (Rückseite des Steuerkastens)

1.12 RTI-Wartungsprobleme

1.12.1 RTI MIB-Tests

Die LOV[™]-Friteuse funktioniert NUR mit RTI-Systemen, die mit dem neuen RTIaktualisierten dreipoligen Schwimmerschalter ausgestattet sind. Wenn der Schwimmerschalter der ältere zweipolige Schalter ist, RTI verständigen. Diese Schwimmerschalter sind polaritätsspezifisch und können Masseschluss und Beschädigung einer MIB-Platine verursachen.

Normale Messungen (MIB J6 8-poliger Steckverbinder, alle Verbindungen hergestellt)

Wechselspannungsmessungen:

Stift 1 zu Stift 2 - 24 V~. Stift 2 zu Stift 8 - 24 V~, wenn Entsorgungstank voll ist, 0 V~, wenn er nicht voll ist. Stift 2 zu Stift 3 - 24 V~, wenn RTI-Füllpumpe eingeschaltet ist, 0 V~, wenn sie ausgeschaltet ist.

Fehlersuche

Alle Rücklauf- und Ablassventile müssen geschlossen und die Pumpe ausgeschaltet sein, während MIB zurückgesetzt wird. Wenn beim Rücksetzen andere Ventile oder Pumpen eingeschaltet sind, ist die MIB-Platine gestört oder Kabel weisen Kurzschlüsse auf.

JIB-Magnetschalter öffnet sich nicht:

Diese Messungen durchführen, wenn das JIB-Ventil geöffnet ist:

- 1. Die Spannungsversorgung zurücksetzen; 60 Sekunden warten und darauf achten, ob sich das Ventil öffnet.
- 2. Die Spannung an ATO-Platine an J8 messen. Stift 9 zu Stift 16 muss 24 V~ betragen.

RTI-Pumpe funktioniert nicht oder JIB wird nicht gefüllt:

Siehe Seite 1-26, um sicherzustellen, dass keine andere Funktion Vorrang vor dem Hinzufügen von Öl in den Becher hat.

Bei gedrückter JIB-Taste:

- 1. Spannung an MIB-Platine von Stift 1 zu Stift 2 muss 24 V~ sein; andernfalls, die Verbindungen vom 24 V~ Transformator der RTI prüfen und den Transformator prüfen.
- 2. Spannung an MIB-Platine von Stift 2 zu Stift 3 muss 24 V~ sein; andernfalls, ist die MIB-Platine defekt, die Kabel zum Pumpenrelais weisen einen Kurzschluss auf oder beides.
- 3. Spannung am Speisepumpen-Relais muss 24 V~ sein; andernfalls Verkabelung von MIB-Platine prüfen. Das Relais befinden sich oben auf dem RTI-System.

Entsorgungstank-voll-Signal:

Stift 2 zu Stift Pin 8 muss bei vollem Tank 24 V~ sein, bei nicht vollem Tank 0 V~; Wenn sich die Spannung nicht ändert, ist die Verbindung von der RTI-Taste oder der MIB-Platine gestört.

BULK OIL LOV WIRING



1.12.3 Leitungsverlauf der Frymaster LOV™-Friteuse und des RTI-Vorratsölsystems



1.12.4 RTI LOV™-TEST – KURZANLEITUNG

IN ABFALL ENTSORGEN, BECKEN AUS VORRAT FÜLLEN:

- 1. Die Taste "Filter" gedrückt halten, bis der Computer zwei Signaltöne abgibt.
- 2. Mit der Taste "Info" nach unten zu "Entsorgen" blättern und dann die Taste "✓" drücken.
- 3. "Entsorgen? Ja/Nein" wird angezeigt.*
- 4. "✓", drücken, um das Öl in der Wanne zu entsorgen.
- 5. "Ablassen" wird angezeigt.
- 6. "Becken leer? Ja" wird angezeigt.
- 7. "**√**" drücken.
- 8. "Becken vollstaendig gereinigt? Ja" wird angezeigt.
- 9. "**√**" drücken.
- 10. "Entsorgungsventil oeffnen" wird angezeigt. Das Entsorgungsventil öffnen.
- 11. "Entsorgen" wird fünf Minuten lang angezeigt.
- 12. "Wanne entfernen" wird angezeigt. Die Wanne entfernen.
- 13. "Wanne leer? Ja Nein" wird angezeigt.
- 14. "✓" drücken, wenn die Filterwanne leer ist. "ד auswählen, wenn noch Öl in der Wanne ist.
- 15. "Entsorgungsventil schließen" wird angezeigt. Das Entsorgungsventil schließen.
- 16. "Wanne einsetzen" wird angezeigt. Wanne einsetzen.
- 17. "Becken aus Vorrat fuellen? Ja/Nein" wird angezeigt.
- 18. "**√**" drücken.
- 19. "Zum Fuellen Ja gedrueckt halten" wird abwechseln mit "Ja" angezeigt.
- 20. "✓" gedrückt halten, um die Wanne auf den gewünschten Füllstand zu füllen.
- 21. "Fuellen" wird angezeigt, solange die Taste gedrückt ist.
- 22. "Fuellen fortsetzen Ja/Nein" wird angezeigt.
- 23. "✓", drücken, um den Füllvorgang fortzusetzen, oder "≭", um das Progamm zu beenden.

*ANMERKUNG: Wenn der Entsorgungstank voll ist, zeigt der Computer "RTI-Tank voll" an. RTI verständigen.

IN ABFALL ENTSORGEN:

- 1. Die Taste "Filter" gedrückt halten, bis der Computer zwei Signaltöne abgibt.
- 2. Mit der Taste "Info" nach unten zu "Entsorgen" blättern und dann die Taste "✓" drücken.
- 3. "Entsorgen? Ja/Nein" wird angezeigt.
- 4. "**√**" drücken.
- 5. "Ablassen" wird angezeigt.
- 6. "Becken leer? Ja" wird angezeigt.
- 7. "**√**" drücken.
- 8. "Becken vollstaendig gereinigt? Ja" wird angezeigt.
- 9. "**√**" drücken.
- 10. "Entsorgungsventil oeffnen" wird angezeigt.
- 11. Das Entsorgungsventil öffnen, indem es ganz nach vorne gezogen wird, um die Entsorgung zu beginnen.
- 12. "Entsorgen" wird vier Minuten lang angezeigt.
- 13. "Wanne entfernen" wird angezeigt.
- 14. Die Filterwanne etwas aus der Friteuse ziehen.
- 15. "Wanne leer? Ja/Nein" wird angezeigt.
- 16. "✓" drücken, wenn die Filterwanne leer ist. "ד auswählen, wenn noch Öl in der Wanne ist.
- 17. "Entsorgungsventil schliessen" wird angezeigt.
- 18. Das Entsorgungsventil schließen und sicherstellen, dass der Griff ganz in Richtung Friteuse gedrückt ist.
- 19. "Wanne einsetzen" wird angezeigt.
- 20. "Becken aus Vorrat fuellen? Ja/Nein" wird angezeigt.
- 21. "*" drücken, wenn das Becken leer bleiben soll und um das Programm zu verlassen.

BECKEN AUS VORRAT FÜLLEN:

- 1. Die Taste "Filter" gedrückt halten, bis der Computer zwei Signaltöne abgibt.
- 2. Mit der Taste "Info" nach unten zu "Becken aus Vorrat fuellen" blättern.
- 3. "**√**" drücken.

- 4. "Becken aus Vorrat fuellen? Ja/Nein" wird angezeigt.
- 5. "**√**" drücken.
- 6. "Zum Fuellen Ja gedrueckt halten / Ja" wird angezeigt.
- 7. "✓" gedrückt halten, um die Wanne auf den gewünschten Füllstand zu füllen.
- 8. Während des Füllvorgangs wird "Fuellen" angezeigt.
- 9. Die Taste loslassen, um den Füllvorgang zu beenden.
- 10. "Fuellen fortsetzen? Ja/Nein" wird angezeigt.
- 11. "ד drücken, um das zu beenden.

BECHER AUS VORRAT FÜLLEN:*

- 1. Wenn die "orange" Anzeigeleuchte eingeschaltet ist, ist der Nachfüllbecher leer.
- 2. Zum Nachfüllen des Bechers die orange Rücksetztaste über dem Becher gedrückt halten, bis der Becher gefüllt ist.
- 3. Die Taste loslassen, um den Füllvorgang zu beenden.

*ANMERKUNG: Der Becher wird nicht gefüllt, wenn folgende Vorgänge laufen:

Wenn FILTERUNGSMENUE JA/NEIN, BESTAETIGEN JA/NEIN oder BECKEN ABSCHOEPFEN angezeigt wist, ist die Füllbechertaste deaktiviert, bis entweder ein Füllvorgang abgeschlossen ist oder NEIN ausgewählt wurde.

Das System prüft auch diese Bedingungen. Folgende Bedingungen müssen eingehalten werden, bevor die Becherfüllung zulässig ist.

Magnetventil geschlossen.

- Orange Fülltaste wird nicht länger als 3 Sekunden gedrückt.
- Entsorgungsventil geschlossen.
- "Filterungsmenue Ja/Nein", "Bestaetigen Ja /Nein" oder "Becken abschoepfen" dürfen nicht angezeigt werden.
- System muss aus- und eingeschaltet werden (alle Platinen Computer, MIB, AIF und ATO), nachdem das Setup von JIB zu Vorrat geändert wurde (mit Momentanrücksetzung). Sicherstellen dass die Rücksetztaste gedrückt und mindestens 10 Sekunden gehalten wird.
- Es dürfen keine Filtrierung oder andere Filtermenüauswahlen ausgeführt werden.

Andere Faktoren, die das Füllen des Bechers aus dem Vorrat evtl. verhindern –

- Defektes Magnetventil
- Defekte Schalter
- Problem an der RTI-Pumpe
- RTI-Relais klemmt

Bei Einsatz von zwei Friteusen-Systemen, die beide an das RTI-System angeschlossen sind, können evtl. nicht beide Geräte gleichzeitig gefüllt werden, wenn ein RTI-Modul mit einem Kopf vorhanden ist. Einige RTI-Module haben Doppelköpfe, die simultanes Füllen ermöglichen.

1.13 AIF (automatische intermittierende Filterung) – Wartungsverfahren

Die AIF-Platine (automatische intermittierende Filterung) steuert die Betätigungselemente, die das Ablass- und Rücklaufventil schließen. Die AIF-Platinen befinden sich in einem Schutzgehäuse unter jeder Frittierwanne (siehe Abbildung 13).



Abbildung 13

| Problem | | Wahrscheinliche Ursachen | | Korrekturmaßnahme |
|---------------------------------------|----|--|----------|--|
| | | | A. B. | Stifte 5 und 6 von J2 an der MIB-Platine prüfen. Es müssen 24 VDC anliegen. Spannung an Stiften 5 und 6 am anderen Kabelbaumende messen und sicherstellen, dass 24 VDC anliegt. Nun Stifte 5 und 6 an Steckern J4 und J5 auf den AIF-Platinen auf 24 VDC prüfen. Sicherstellen, dass das Betätigungselement an den korrekten Anschluss angeschlossen ist (J1 für FV Rücklauf, J3 für DV Rücklauf, J6 für FV Ablass |
| | A. | Keine Spannung an der AIF- Platine. | C. | Am Steckverbinder des problematischen Betätigungselements auf Spannung prüfen und gleichzeitig versuchen ein Betätigungselement menuell zu äffnen oder schließen Stifte 1 |
| Betätigungselement | В. | Betätigungselement ist abgetrennt. | | (schwarz) und 4 (weiß) müssen +24 VDC zeigen, wenn das Betätigungselement geöffnet wird. Stifte |
| funktioniert nicht. | C. | AIF-Platine ist ausgefallen. | | 2 (rot) und 4 (weiß) mussen -24 VDC zeigen, wenn das Betätigungselement geschlossen wird. |
| | D. | Betätigungselement-Messwerte außerhalb des Toleranzbereichs. | | Wenn ein Spannungswert fehlt, ist die AIF-Platine wahrscheinlich defekt. Betätigungselement prüfen, indem es an einen anderen Steckverbinder |
| | E. | Betätigungselement ist defekt. | | funktioniert, die Platine austauschen. |
| | | | D. | Den Widerstand des Potenziometers zwischen Stift 2 (violettes Kabel) und Stift 4 (grau/weißes Kabel) messen. Geschlossen: 0-560 Ω . Offen: 3,8 k Ω – 6,6 k Ω . |
| | | | E. | Wenn am Steckverbinder die korrekten Spannungen anliegen und das Betätigungselement nicht funktioniert, die Spannungsversorgung zur Friteuse zurücksetzen. Wenn das Betätigungselement noch immer nicht funktioniert, muss es ausgetauscht werden. |
| Betätigungselement funktioniert an | A. | Betätigungselement ist an falschen Steckverbinder angeschlossen. | A. | Sicherstellen, dass das Betätigungselement an den korrekten Anschluss angeschlossen ist (J1 für FV Rücklauf, J3 für DV Rücklauf, J6 für FV Ablass und J7 für DV Ablass). |
| falschem Becken. | B. | Lokatorstift ist in der falschen Position. | B. | Sicherstellen, dass der Lokatorstift in der korrekten Position in Steckverbinder J2 ist. Siehe Tabelle B auf Seite 1-55. |

1.13.1 AIF-Fehlersuche

1.13.2 Stiftbelegung und Kabelbäume der AIF-Betätigungselementplatine (autom. intermittierende Filtrierung)

| Steck- | | | Stift- | | Spann | Kabel- | |
|-----------|----------------|------------------------------|--------|----------------------|--------|---------|--|
| verbinder | von/nach | Kabebaum-Nr. | Nr. | Funktion | ung | farbe | |
| | | | 1 | Rück + (offen) | 24 VDC | Schwarz | |
| 14 | EV Bücklauf | n 7 | 2 | Rück – (geschlossen) | 24 VDC | Rot | |
| 51 | | 11. 2. | 3 | Rück Position | | Violett | |
| | | | 4 | Masse | | Weiß | |
| | | | 1 | Masse | | Weiß | |
| | | | 2 | FV - Temp | | Rot | |
| | | | 3 | Masse | | Weiß | |
| | | | 4 | DV - Temp | | Rot | |
| | | | 5 | | | | |
| | | | 6 | | | | |
| | | | 7 | | | | |
| 12 | | | 8 | | | | |
| 52 | Ölstandssensor | | 9 | DV – OLS (Gas) | | | |
| | (Gas) | | 10 | FV – OLS (Gas) | | | |
| | | | 11 | Lokator Becken 5 | | | |
| | | | 12 | Lokator Becken 4 | | | |
| | Lokatorstift | | 13 | Lokator Becken 3 | | Schwarz | |
| | | | 14 | Lokator Becken 2 | | | |
| | | | 15 | Lokator Becken 1 | | | |
| | Lokator | | 16 | Lokatorsignal | | Schwarz | |
| | | | 1 | Rück + (offen) | 24 VDC | Schwarz | |
| 13 | DV Bücklauf | n 7 | 2 | Rück – (geschlossen) | 24 VDC | Rot | |
| 55 | | 11. 2. | 3 | Rück Position | | Violett | |
| | | | 4 | Masse | | Weiß | |
| | | | 1 | Masse | | Schwarz | |
| | | 8074547 | 2 | CAN Lo | | Rot | |
| 14 | MIB J2 oder | AIF-Platine Kommunikation | 3 | CAN Hi | | Weiß | |
| 54 | AIF J5 | und Spannungs- | 4 | 5 VDC+ | 5 VDC | Schwarz | |
| | | versorgung | 5 | 24 VDC | 24 VDC | Rot | |
| | | | 6 | Masse | | Weiß | |
| | | _ | 1 | Masse | | Schwarz | |
| | | 8074547 | 2 | CAN Lo | | Rot | |
| 15 | AIF J4 oder | AIF-Platine Kommunikation | 3 | CAN Hi | | Weiß | |
| 00 | ATO J10 | und Spannungs- | 4 | 5 VDC+ | 5 VDC | Schwarz | |
| | | versorgung | 5 | 24 VDC | 24 VDC | Rot | |
| | | | 6 | Masse | | Weiß | |
| | | | 1 | Ablass + (offen) | 24 VDC | Schwarz | |
| .16 | FV Ablass | n 7 | 2 | Ablass – (geschl.) | 24 VDC | Rot | |
| | 1 4 701033 | 11. 2. | 3 | Ablassposition | | Violett | |
| | | | 4 | Masse | | Weiß | |
| | | | 1 | Ablass + (offen) | 24 VDC | Schwarz | |
| 17 | DV Ablace | n 7 | 2 | Ablass – (geschl) | 24 VDC | Rot | |
| 57 | DV ADId55 | 11. 2. | 3 | Ablassposition | | Violett | |
| | | | 4 | Masse | | Weiß | |

1.13.3 Austauschen einer AIF-Platine (automatische intermittierende Filterung)

Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen. Die AIF-Platine aufsuchen, die unter einer Frittierwanne ausgetauscht werden soll. Die Kabelbäume markieren und abtrennen. Die AIF-Platinenbaugruppe ist mit einer Schraube vorne an der Baugruppe gesichert (siehe Abbildung 14). Die Schraube entfernen, damit der Vorderteil der Baugruppe nach unten klappt (siehe Abbildung 15) und die schwarze Zunge rutscht aus der Halterung, die an der Frittierwanne befestigt ist (siehe Abbildung 16). Die Schritte zum Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge ausführen; dabei sicherstellen, dass die neue AIF-Baugruppe in den Schlitz an der Rückseite der Halterung rutscht. Nach dem Abschluss die SPANNUNG ZUM GESAMTEN FRITEUSENSYSTEM AUS- UND WIEDER EINSCHALTEN. Das Rücksetzen der Steuerspannung wird in Abschnitt 1.11.7 auf Seite 1-22 beschrieben. Die Softwareversionsnummer prüfen und nach Bedarf die Software aktualisieren. Falls eine Software-Aktualisierung erforderlich war, die Anweisungen zum Aktualisieren der Software in Abschnitt 1.15 befolgen.





Abbildung 14

1.13.4 Austauschen eines Betätigungselements

Die Friteuse von der Spannungsversorgung trennen. Das Betätigungselement aufsuchen, das unter einer Frittierwanne ausgetauscht werden soll, und das Betätigungselement markieren und abklemmen. Die Betätigungselemente werden durch zwei Gabelkopfstifte gehalten, die durch Splinte gesichert sind. Die beiden Splinte und die Gabelkopfstifte entfernen (siehe Abbildung 18). Es kann erforderlich sein, die AIF-Platine zu entfernen, damit die Stifte zugänglich werden. Das Betätigungselement entfernen und das neue Betätigungselement nur mit dem hinteren Gabelkopfstift und dem Splint befestigen. Die Ausrichtungslöcher ausrichten und den Gabelkopfstift in beide Löcher einsetzen (siehe Abbildung 19). Die Betätigungselementwelle drehen, bis die Löcher in Welle und Ventilplatte aufeinander ausgerichtet sind (siehe Abbildung 20). Den Stift aus dem Ausrichtungsloch ziehen und in die Betätigungselementwelle und den Ventilgriff schieben (siehe Abbildung 21). Den Splint anbringen, um den Stift zu sichern (siehe Abbildung 22).



Abbildung 17



Abbildung 21

Abbildung 18



Abbildung 19

Abbildung 20



Abbildung 22

M3000 Computer – Wartungsverfahren M3000 Computer – Fehlersuche 1.14

1.14.1

| Problem | Wahrscheinliche Ursachen | Korrekturmaßnahme |
|---|---|---|
| Computeranzeige ist dunkel. | A. Computer ist nicht eingeschaltet. B. Kein Strom zur Friteuse. C. Netzschalter ist abgeschaltet. D. Loser Sicherungshalter. E. Computer ist ausgefallen. F. Beschädigter Computer-Kabelbaum. G. Netzteil-Komponente oder Schnittstellen- platine ist ausgefallen. | A. Den Computer mit dem EIN/AUS-Schalter einschalten. B. Diese Friteuse hat zwei Netzkabel: Eines für den Computer und ein Hauptnetzkabel. Wenn das Netzkabel für den Computer nicht angeschlossen ist, lässt sich der Computer nicht aktivieren. Sicherstellen, dass das Netzkabel für den Computer angeschlossen und der Schutzschalter nicht ausgelöst ist. C. Einige Friteusen haben im Schrank unter dem Computer einen Netzschalter (Kipp- schalter). Sicherstellen, dass der Schalter eingeschaltet ist. D. Sicherstellen, dass der Sicherungshalter korrekt eingeschraubt ist. E. Den Computer durch einen erwiesen funktionierenden Computer ersetzen. Wenn der Computer funktioniert, den Computer ersetzen. F. Den Kabelbaum durch einen erwiesen funktionierenden Kabelbaum ersetzen. Wenn der Computer funktioniert, den Kabelbaum ersetzen. G. Wenn eine der Komponenten im Stromversorgungssystem (inkl. Trafo und Schnittstellenplatine) ausfällt, erhält der Computer keinen Strom und kann nicht funktionieren. |
| Computer spricht nicht mehr an. | Computerfehler. | Ausbauen und Computer wieder mit Spannung versorgen. |
| M3000-Anzeige zeigt FILTER IST BESCHAEFTIGT an. | A. Es läuft noch ein anderer Filtrierzyklus. B. Computerfehler. | A. Vor dem Starten eines Filtrierzyklus warten, bis der vorherige Zyklus zu Ende ist oder sich die MIB-Platine zurückgesetzt hat. Das kann bis zu eine Minute dauern. B. Wenn FILTER IST BESCHAEFTIGT noch immer angezeigt wird, aber keine Aktivität statt findet, sicherstellen, dass die Filterwanne leer ist und die GESAMTE Spannungsversorgung zur Friteuse unterbrechen und wieder herstellen. |
| M3000-Anzeige zeigt ERHOEHUNGS- FEHLER an. | Erholzeit überschritt bei zwei oder mehr Zyklen die Zeitobergrenze. | Den Alarm durch Drücken der Taste ✓ stummschalten. Prüfen, ob die Friteuse korrekt heizt. Die max. Erholung für elektrische Modelle ist 1:40. Bei Fortbestand dieses Fehlers ASA verständigen. |
| M3000-Anzeige zeigt ENERGIE FALSCH KONFIGURIERT an. | Beim Setup wurde die falsche Energie ausgewählt. | 1234 drücken, um Setup aufzurufen und für Energie "Elektrisch" festlegen. |
| M3000-Anzeige zeigt AUSNAHMEFEHLER, plus Beschreibung rechts. | Es ist ein Fehler aufgetreten. | 1234 drücken, um Setup aufzurufen und den Computer neu zu konfigurieren. |

| Problem | Wahrscheinliche Ursachen | Korrekturmaßnahme |
|---|--|---|
| M3000 zeigt SERVICE ERFORDERLICH GEFOLGT VON EINEM FEHLER AN | Es ist ein Fehler aufgetreten. | JA drücken, um den Fehler stummzuschalten. Der Fehler wird drei Mal eingeblendet. In der Problemliste in Abschnitt 1.14.3 nachschlagen und das Problem beseitigen. Der Computer zeigt SYSTEMFEHLER BEHOBEN? JR/NEIN RN. JA drücken. Der Computer zeigt CODE EINGEBEN an. 1111 eingeben, um den Fehlercode zu löschen. Durch Drücken von NEIN kann die Friteuse frittieren, aber der Fehler wird alle 15 Minuten neu angezeigt. |
| M3000-Anzeige zeigt falsche Temperatureinheit (Fahrenheit oder Celsius) an. | Falsche Anzeigeoption programmiert. | Das Ändern der Temperatureinheit wird in Abschnitt 1.14.2 auf Seite 1-34 beschrieben. |
| M3000 zeigt FILTERPAD WECHSELN an. | Es ist ein Filterfehler aufgetreten, Filterpad ist verstopft, Aufforderungen für 24-Std Filterpad-Wechsel wurde ausgelöst oder "Filterpad wechseln" wurde bei einer früheren Aufforderung ignoriert. | Filterpad wechseln und sicherstellen, dass die Filterwanne mindestens 30 Sekunden lang aus der Friteuse herausgezogen ist. Die Aufforderungen FILTERPAD UECHSELN dürfen <u>NICHT</u> ignoriert werden. |
| M3000-Anzeige zeigt WANNE EINSETZEN an. | A. Filterwanne wurde nicht vollständig in die Friteuse eingesetzt. B. Filterwannenmagnet fehlt. C. Defekter Filterwannenschalter. | A. Filterwanne herausziehen und wieder ganz in die Friteuse einsetzen. B. Sicherstellen, dass der Filterwannenmagnet angebracht ist; fehlenden Magneten ersetzen. C. Wenn der Filterwannenmagnet ganz am Schalter anliegt und der Computer weiterhin WANNE EINSETZEN anzeigt, ist der Schalter evtl. defekt. |
| M3000-Anzeige zeigt HEISS-HOCH-1 A N. | Frittierwannentemperatur liegt bei über 210 °C bzw. (in CE-Ländern) bei über 202 °C. | Das ist ein Anzeichen für eine Fehlfunktion im Temperaturregelkreis, einschließlich ein Ausfall des Obergrenzen-Thermostats. |
| M3000-Anzeige zeigt HOECHSTTEMPERAT UR an. | Computer ist im Hoechsttemperatur- Testmodus. | Das wird nur während eines Tests des Obergrenzen-Schaltkreises angezeigt und weist aus, dass sich der Obergrenzenschalter korrekt geöffnet hat. |
| M3000-Anzeige zeigt TEM NIED abwechseln mit SCHMZYKL an. | Frittierwannentemperatur liegt zwischen 82 °C (180 °F) und 157 °C (315 °F). | Diese Anzeige ist normal, wenn die Friteuse erstmals eingeschaltet und wenn sie im Schmelzzyklus betrieben wird. Um den Schmelzzyklus zu umgehen, die Produkttasten 1 oder 2 unter der LCD-Anzeige gedrückt halten, bis ein Signalton erklingt. Der Computer zeigt SCHM BDN abwechselnd mit JR NEIN an. Den Schmelzzyklus mit 1 JA verlassen. Wenn diese Anzeige ständig erscheint, wird die Friteuse nicht geheizt. |
| M3000-Anzeige zeigt FEHLER SD-Platine ERS an. | Defekte SD-Karte. | Die Karte durch eine andere Karte ersetzen. |

| Problem | Wahrscheinliche Ursachen | Korrekturmaßnahme |
|--|---|--|
| M3000-Anzeige zeigt TEMP FUEHLER FEHL an. | A. Problem mit dem Temperaturmessschaltkreis im Fühler. B. Beschädigter Computer-Kabelbaum oder -Steckverbinder. | A. Das zeigt ein Problem in den Temperaturmesskreisen an. Den Widerstand des Fühlers messen; falls defekt, Fühler austauschen. B. Den Computer-Kabelbaum durch einen erwiesen funktionierenden Kabelbaum ersetzen. Wenn das Problem behoben wurde, den Kabelbaum austauschen. |
| WARTUNGSFILTERU NG? (Manueller Filter) startet nicht. | Temperatur ist zu niedrig. | Sicherstellen, dass die Friteuse den Sollwert erreicht hat, bevor WARTUNGS- FILTERUNG GESTARTET WIRD. |
| M3000-Anzeige zeigt ENTNEHMEN ENTSORGEN an. | Im nicht dedizierten Modus wird ein Produkt ausgeschieden, das einen anderen Sollwert als die derzeitige Beckentemperatur hat. | Das Produkt entnehmen und entsorgen. Eine Frittiertaste unter der Anzeige mit dem Fehler drücken, um den Fehler zu beseitigen. Den Sollwert des Beckens zurücksetzen, bevor das Produkt frittiert wird. |
| M3000-Anzeige zeigt HEIZUNG- STOERUNG. | Computer ausgefallen, Schnittstellenplatine defekt oder Obergrenzenthermostat offen. | Das Becken mit dem Problem abschalten. Der Fehler wird eingeblendet, wenn die Friteuse kein Öl erwärmen kann. Er wird auch angezeigt, wenn die Öltemperatur über 232 °C (450 °F) liegt und sich der Obergrenzenthermostat geöffnet und die Beheizung des Öls angehalten hat. |
| Computer schaltet nicht in Programmiermodus oder einige Tasten lassen sich nicht betätigen. | Computer ist ausgefallen. | Computer austauschen. |
| M3000-Anzeige zeigt HOCH 2 FEHLGESCHLAGEN an. | Computer ist im Hoechsttemperatur- Testmodus. | Das wird während eines Tests des Obergrenzen- Schaltkreises angezeigt und weist aus, dass der Obergrenzenschalter ausgefallen ist. |
| M3000-Anzeige zeigt HILFE HOCH-2 ODER HOECHST- TEMPERATUR- STOERUNG AN. | Obergrenzenschalter ist defekt. | Das wird angezeigt, um einen ausgefallenen Obergrenzenschalter anzuzeigen. |
| M3000-Anzeige zeigt Software nur für M3000 oder MIB aber nicht alle Platinen an. | Loser oder beschädigter Kabelbaum. | Prüfen, ob alle Kabelbäume zwischen M3000s, MIB, AIF und ATO sicher angeschlossen sind. Sicherstellen, das 24 VDC an Stiften 5 und 6 von J2 auf der MIB-Platine und an J4 oder J5 der AIF-Platine anliegen. Auf lose oder unterbrochene Stifte/Kabel prüfen. Bei Fortbestand des Problems den Computer einer Bank gegen einen anderen austauschen und die Friteuse aus- und wieder einschalten. |
| M3000-Anzeige zeigt TEM NIED, Heizleuchte schaltet sich normal ein und aus, aber Friteuse heizt nicht. | A. Dreiphasiges Netzkabel abgezogen oder Schutzschalter wurde ausgelöst. B. Sicherung durchgebrannt. C. Computer ist ausgefallen. D. Beschädigter Computer-Kabelbaum. E. Unterbrochene Verbindung im Hoechsttemperatur-Schaltkreis. | A. Sicherstellen, dass alle Netzkabel sicher in den Buchsen sitzen, arretiert sind und Schutzschalter nicht ausgelöst wurden. B. Die 3-A-Sicherung vorne auf dem Steuerkasten prüfen. C. Computer austauschen. D. Computer-Kabelbaum austauschen. E. Hoechsttemperatur-Schaltkreis, beginnend am Steuerkasten-Steckverbinder bis zum Obergrenzenschalter prüfen. |

| Problem | Wahrscheinliche Ursachen | Korrekturmaßnahme |
|---|---|--|
| M300-Anzeige zeigt BECKEN GEFUELLT? JA/NEIN AN. | Es ist eine Filterstörung eingetreten, die auf einen verschmutzten oder verstopften Filterpad oder verschmutztes/verstopftes Filterpapier, thermische Überlastung der Filterpumpe, unsachgemäß installierte Filterwannenkomponenten, abgenutzte oder fehlende O-Ringe, kaltes Öl oder eine Störung des Betätigungselements zurückzuführen ist. | Die Schritte im Flussdiagramm in Abschnitt 1.14.5 befolgen. |
| Friteuse filtert nach jedem Frittierzyklus. | Einstellung für SPAETER FILTERN falsch oder Problem bei der Software- Aktualisierung. | Die Einstellung für SPAETER FILTERN durch Neueingeben des entsprechenden Wertes in Stufe zwei überschreiben. Sicherstellen, dass nach Eingeben des Wertes der Abwärtspfeil gedrückt wird, um die Einstellung zu speichern (siehe Abschnitt 4.13.5 auf Seite 4-33 im BIELA14 EA- Handbuch). |

1.14.2 M3000 – Hilfreiche Codes

So werden beliebige der folgenden Codes eingegeben: Gleichzeitig ↓ und ▶ ZEHN Sekunden lang gedrückt halten; es erklingen drei Signaltöne. Der Computer zeigt TECH-MODUS RN. Die untenstehenden Codes eingeben, um die Funktion auszuführen.

- **1658 Wechseln von F° zu C°** Der Computer zeigt **AU5** an. Den Computer einschalten und die Temperatur prüfen, um die Temperatureinheit anzuzeigen. Diesen Schritt wiederholen, wenn nicht die gewünschte Temperatureinheit angezeigt wird.
- **3322 Menü Werksrücksetzung** Der Computer zeigt **FERTIG** und dann **RUS R** N. (ANMERKUNG: Dadurch werden alle von Hand eingegebenen Menüeinträge gelöscht).
- **1550 Tech-Modus aufrufen.** Siehe Seite 1-37 zum Rücksetzen von Kennwörtern und Verändern der Filter-Wechselzeit.
- 1212 Wechseln zwischen Menü USA und Menü international. Der Computer zeigt FERTIG und dann Aus an. (ANMERKUNG: Dadurch werden alle von Hand eingegebenen Menüeinträge gelöscht).
- 0469 FILTERSTATIK-DATEN zurücksetzen

Für die folgenden Codes muss der Lokatorstift J3 an der Computerrückseite abgezogen und wieder angebracht werden, bevor der Code eingegeben werden kann.

- **1000 Meldung TECH ANRUFEN zurücksetzen** Platinenlokatorstift (J3) abziehen. Stecker wieder anschließen. **1000** eingeben. Die Computeranzeige schaltet sich auf **Aus**. Die Spannungsversorgung zum Computer am 20-poligen Stecker abtrennen und danach wieder herstellen.
- **9988 Meldung FEHLGESCHLAGEN CRC zurücksetzen** Platinenlokatorstift (J3) abziehen. Stecker wieder anschließen. **9988** eingeben. Die Computeranzeige schaltet sich auf **Aus**. Die Spannungsversorgung zum Computer am 20-poligen Stecker abtrennen und danach wieder herstellen.

Die folgenden Codes werden auf Aufforderung eingegeben oder wenn ein Ausnahmefehler "Energie falsch konfiguriert" aufgetreten ist.

- **1111 Meldung SERVICE ERFORDERLICH zurücksetzen** Eingeben, nachdem das Problem behoben wurde und eine Eingabeaufforderung angezeigt wird.
- 1234 SETUP-MODUS vom Ausnahmefehler "Energie falsch konfiguriert" aufrufen (das kann gewöhnlich ohne Drücken der Filtertasten gemacht werden, wenn ein Fehler angezeigt wird.)

KENNWÖRTER

So werden Kennwörter der Stufe eins und zwei eingegeben: Die Tasten **TEMP** und **INFO** gleichzeitig gedrückt halten, bis Stufe 1 oder Stufe 2 angezeigt wird. Die Tasten loslassen und **CODE EINGEBEN** wird angezeigt.

- 1234 Friteuse einstellen, Stufe eins und Stufe zwei
- 4321 Gebrauch Kennwort (Gebrauchstatistik wird zurückgesetzt).

1.14.3 Fehler – Service erforderlich

Ein Fehler SERVICE ERFORDERLICH wird abwechselnd mit JA auf dem Computer angezeigt. Nach Drücken von JA wird der Alarm stummgeschaltet. Der Computer zeigt eine Fehlermeldung aus der Liste unten gemeinsam mit der Position des Fehlers drei Mal an. Danach zeigt der Computer SYSTEMFEHLER BEHOBEN? JA/NEIN an. Wenn JA gewählt wird, muss Code 1111 eingegeben werden. Wenn NEIN gewählt wird, kehrt das System 15 Minuten lang in den Frittiermodus zurück und der Fehler wird erneut eingeblendet (wird wiederholt, bis das Problem behoben wurde).

Durch Drücken der MIB-Rücksetztaste während einer beliebigen Filterfunktion wird ein Fehler "SERVICE ERFORDERLICH" ausgelöst.

| FEHLERMELDUNG | ERLAUTERUNG | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PUMPE FUELLT NICHT | Öl kehrt nicht rasch in das Becken zurück. | | | | | | | |
| | Mögliche Probleme: Verunreinigtes Pad, | | | | | | | |
| | defekte oder fehlende O-Ringe, deaktivierte | | | | | | | |
| | oder defekte Filterpumpe, | | | | | | | |
| | Betätigungselemente oder Gestänge. | | | | | | | |
| ABLASSVENTIL NICHT OFFEN | Ablassventil öffnet sich nicht; Ventilposition | | | | | | | |
| | ist unbekannt. | | | | | | | |
| ABLASSVENTIL NICHT GESCHLOSSEN | Ablassventil schließt sich nicht; | | | | | | | |
| | Ventilposition ist unbekannt. | | | | | | | |
| RUECKLAUFVENTIL NICHT OFFEN | Rücklaufventil öffnet sich nicht; | | | | | | | |
| | Ventilposition ist unbekannt. | | | | | | | |
| RUECKLAUFVENTIL NICHT | Rücklaufventil schließt sich nicht; | | | | | | | |
| GESCHLOSSEN | Ventilposition ist unbekannt. | | | | | | | |
| MIB-PLATINE | Problem mit CAN-Kommunikation; auf lose | | | | | | | |
| | CAN-Anschlüsse zwischen Computer und | | | | | | | |
| | MIB-Platine prüfen. MIB-Platine ist | | | | | | | |
| | ausgefallen. | | | | | | | |
| AIF-PLATINE | MIB stellt fehlende AIF-Platine fest; defekte | | | | | | | |
| | AIF-Platine. | | | | | | | |
| ATO-PLATINE | MIB stellt Verbindungsunterbrechung zu | | | | | | | |
| | ATO-Platine fest; defekte ATO-Platine | | | | | | | |
| HOECHSTTEMPERATUR-STOERUNG | Problem im Höchsttemperatur-Schaltkreis. | | | | | | | |
| AIF-FUEHLER | AIF RTD-Messwert außerhalb des | | | | | | | |
| | Sollbereichs. | | | | | | | |
| ATO-FUEHLER | ATO RTD-Messwert außerhalb des | | | | | | | |
| | Sollbereichs. | | | | | | | |
| TEMP FUEHLER FEHL | TEMP-Fühler-Messwert außerhalb des | | | | | | | |
| | Sollbereichs. | | | | | | | |
| MIB-SOFTWARE | Interner MIB-Software-Fehler | | | | | | | |
| UNGUELTIGE CODE-POS | SD-Karte wurde während der Aktualisierung | | | | | | | |
| | entfernt. | | | | | | | |
| ENERGIE FALSCH KONFIGURIERT | Energietyp in Friteusen-Setup ist falsch. (z. | | | | | | | |
| | B.: Die richtige Energie als Gas oder | | | | | | | |
| | elektrisch festlegen.) 1234 drücken, um | | | | | | | |
| | Setup aufzurufen und für Energie | | | | | | | |
| | "Elektrisch" festlegen. | | | | | | | |
| RIC UNGUELTIG DATUM | Das Datum ist ungültig. 1234 drücken, um | | | | | | | |
| | Setup autzuruten, die Friteuse zu | | | | | | | |
| | kontigurieren und das richtige Datum | | | | | | | |
| | einzustellen. | | | | | | | |

Hier folgt die Liste der Fehler "Service erforderlich" und deren Ursachen.

1.14.4 Fehlerprotokollcodes

| Code | FEHLERMELDUNG | ERLÄUTERUNG |
|------|-------------------------------------|--|
| E01 | ENTNEHMEN ENTSORGEN (rechts) | Im rechten Becken eines geteilten Beckens oder in |
| | | einem ungeteilten Becken wird ein Produktfrittiervorgang |
| | | gestartet, der einen anderen Sollwert als die aktuelle |
| | | Beckentemperatur hat. |
| E02 | ENTNEHMEN ENTSORGEN (links) | Im rechten Becken eines geteilten Beckens oder in |
| | | einem ungeteilten Becken wird ein Produktfrittiervorgang |
| | | Reckentemperatur hat |
| E03 | | Temp-Fühler-Messwert außerhalb des Sollbereichs |
| E03 | HOCH 2 FEHLGESCHLAGEN | Obergrenzentemperatur-Messwert außerhalb des |
| 204 | | Sollbereichs. |
| E05 | HEISS HOCH-1 | Obergrenzentemperatur liegt bei über 210 °C bzw. (in |
| | | CE-Ländern) bei über 202 °C. |
| E06 | HEIZUNG=STOERUNG | Im Obergrenzenschaltkreis ist eine Komponente, wie ein |
| | | Computer, eine Schnittstellenplatine, Schaltschütz |
| | | ausgefallen oder ein Obergrenzenschalter offen. |
| E07 | | Interner MIB-Software-Fehler |
| E08 | | fest; defekte ATO-Platine |
| E09 | FEHLER PUMPE FUELLT NICHT | Öl kehrt nicht rasch in das Becken zurück. Mögliche |
| | | Probleme: Verunreinigtes Pad, defekte oder fehlende O- |
| | | Ringe, deaktivierte oder defekte Filterpumpe, |
| = 10 | | Betätigungselemente oder Gestänge. |
| E10 | FEHLER ABLASSVENTIL NICHT OFFEN | Ablassventil offnet sich nicht; Ventilposition ist |
| | | UNDEKANNI. Ablacovantil achlig@t gich night: Vantilagoitign ist |
| | GESCHLOSSEN | unbekannt |
| E12 | FEHLER RUECKLAUFVENTIL NICHT OFFEN | Rücklaufventil öffnet sich nicht: Ventilposition ist |
| | | unbekannt. |
| E13 | FEHLER RUECKLAUFVENTIL NICHT | Rücklaufventil schließt sich nicht; Ventilposition ist |
| | GESCHLOSSEN | unbekannt. |
| E14 | | MIB stellt fehlende AIF-Platine fest; defekte AIF-Platine. |
| E15 | | Frittiercomputer stellt fest, dass MIB-Verbindungen |
| | | prüfen Wenn Versionen fehlen CAN-Verhindungen |
| | | zwischen den einzelnen Computern prüfen: MIR-Platine |
| | | ist defekt. |
| E16 | FEHLER AIF-FUEHLER | AIF RTD-Messwert außerhalb des Sollbereichs. |
| E17 | FEHLER ATO-FUEHLER | ATO RTD-Messwert außerhalb des Sollbereichs. |
| E18 | Derzeit nicht benutzt. | |
| E19 | M3000 CAN TX VOLL | Verbindung zwischen Computern ist unterbrochen. |
| E20 | UNGUELTIGE CODE-POS | SD-Karte wurde während der Aktualisierung entfernt. |
| E21 | FILTERPAD-VORGANG FEHLER (Filterpad | 25-StdZähler abgelaufen oder Logik für verunreinigten |
| 500 | | Filter wurde aktiviert. |
| E22 | | I WIIB nat die warnung "OI in wanne" zuruckgesetzt. |
| E23 | VERSTOPFTER ABLASS (Gas) | Becken hat sich beim Filtern nicht geleert. |
| E24 | | Sensor "OI zuruck" ist ausgefallen. |
| E25 | | Emoizeit überschnitt bei zwei eder mehr Zulden die |
| ⊏20 | | |
| F27 | TEM NIED ALARM | Öltemperatur ist in Leerlaufperode um mehr als 8 °C (15 |
| | | °F) und im Frittiermodus um mehr als 25 °C (45 °F) |
| | | abgefallen. |

1.14.5 Tech-Modus

Im Tech-Modus können Techniker alle Kennwörter, die auf Stufe eins und zwei festgelegt wurden, zurücksetzen, sowie ändern, wann die Friteuse zu einem Filterpad-Wechsel auffordert. Die Vorgabe ist 25 Stunden.

- 1. Gleichzeitig und ▶ ZEHN Sekunden lang gedrückt halten; es erklingen drei Signaltöne und TECH-MODUS wird eingeblendet.
- 2. 1650 eingeben.
- 3. Der Computer zeigt KENNWOERTER LOESCHEN an.
- 4. Die Taste ✓ (1) drücken, um die Auswahl zu übernehmen und die Kennwörter zu löschen.
- 5. Der Computer zeigt links **KENNUOERTER LOESCHEN** und rechts **FERTIG** an. Dadurch werden alle Kennwörter gelöscht, die in Stufe eins und zwei eingerichtet wurden.
- 6. Die Taste ▼ drücken, um links **FILTERPAD UECHSELZEIT** und rechts **25** einzublenden. (25 Stunden ist die Vorgabedauer für den Pad-Wechsel)
- 7. Die Taste **×** (2) drücken, um die Änderungen zu übernehmen und den Vorgang zu beenden.
- 8. Der Computer zeigt AUS an.

1.14.6 M3000 – Flussdiagramm "Filterstörung"



1.14.7 Zusammenfassung der M3000-Menüstruktur

Nachstehend sind die wichtigsten Programmierabschnitte des M3000 sowie die Reihenfolge aufgeführt, in der Untermenü-Überschriften in den entsprechenden Abschnitten der Installations- und Gebrauchsanleitung zu finden sind.

Hinzufügen neuer Menüeinträge Speichern von Produktmenüeinträgen in Produkttasten Ablassen, Nachfüllen und Entsorgen von Fett

Siehe Abschnitt 4.10.2 Siehe Abschnitt 4.10.3 Siehe Abschnitt 4.10.4

| Filter Menu [Press and hold ◄ FLTR or FLTR ▶] Auto Filter Maint Filter Dispose Drain to Pan Fill Vat from Drain Pan Fill Vat from Bulk (Bulk Only) Pan to Waste (Bulk Only) | 4.11 |
|--|---|
| Programming Level 1 Program | 4.12 ^{(34]} 10.2 |
| AIF Clock 4. Disabled Enabled Deep Clean Mode 4. High-Limit Test 4. Enver Seture | 12.1 12.2 12.3 4 9 |
| Level 2 Program (Manager Level) [Press and hold TEMP and INFO buttons, 3 beeps, displays Level 2, enter 12 — Prod Comp Sensitivity for product 4, — E-Log Log of last 10 error codes 4, — Password Setup Change passwords 4, — Setup [enter 1234] — Usage [enter 4321] — Level 1 [enter 1234] — Level 2 [enter 1234] | 4.13 ^[34] 13.1 13.2 13.3 |
| Alert Tone Volume and Tone 4. Volume 1-9 Tone 1-3 Filter After Sets number of cooks before filter prompt 4. Filter Time Sets amount of time between filter cycles 4. Tech Mode [Press and hold ◄ and ► for 10 seconds, 3 beeps, displays TECH #DDE, 1550] | 13.4 13.5 13.6 enter |
| Clear Passwords Filter Pad Time Info Mode IPress and hold INEQ for 3 seconds, displays info Mode | 4.14 |

| [Press and hold INFO for 3 seconds, displays Info Mode] | |
|---|--|
| Full/Split Vat Configuration | |
| Filter Stats | |
| -Review Usage | |
| Last Load | |

Steck-Stift Spannu von/nach Kabelbaum-Nr. verbinder -Nr. Funktion Kabelfarbe ng SD-Platine J1 12 V~ Ein 12 V~ 1 2 Masse 3 12 V~Ein 12 V~ 4 FV Heizbedarf 5 V Relais 12 VDC 6 DV Heizbedarf 7 R/H B/L 12 VDC Analogmasse Schwarz 8 8074199 9 L/H B/L 12 VDC Schnittstellen SMT Computer zu 10 ALARM J2 -platine zu Schnittstellen-Tongeber 5 VDC 11 platinen-Computer 12 ALARM Kabelbaum FV-Fühler 13 14 Gemeinsame Fühler 15 **DV Fühler** 16 17 18 19 20 Becken 1 1 Schnittstellen 2 Becken 2 Computer Becken 3 Schwarz 3 platinenmass Lokator-J3 4 Becken 4 e zu kabelbaum 5 Becken 5 Computer 6 Masse J4 Nicht benutzt Masse Schwarz 1 Nächster 2 CAN Lo Rot 8074546 M3000 J7 3 CAN Hi Weiß Computer J6 oder Kommunikations-4 Netzwerkkabelbaum 5 widerstand 6 1 Schwarz Masse 2 CAN Lo Rot 8074546 MIB J1 oder Weiß 3 CAN Hi Computer J7 vorheriger Kommunikations-4 M3000 J6 kabelbaum 5 6

1.14.8 Stiftbelegung und Kabelbäume der M3000-Platine

1.15 Verfahren zum Laden und Aktualisieren von Software

Das Aktualisierung der Software dauert ca. 30 Minuten. Die Software wird anhand folgender Schritte aktualisiert:

- 1. Alle Computer auf **AUS** schalten. Die Taste TEMP drücken, um die aktuelle Softwareversion von M3000/MIB/AIF/ATO zu prüfen.
- 2. Die zwei Schrauben an der linken Abdeckung der M3000-Platine entfernen.
- 3. Bei heruntergeklapptem Computer die SD-Karte mit den Kontakten nach unten und der Kerbe unten rechts (siehe Abbildung 23 und 24) in den Schlitz an der linken Seite des M3000 einsetzen.
- 4. Nach dem Einsetzen wird **AKTUALISIERUNG LAEUFT** auf der linken Anzeige und **UARTEN** auf der rechten Anzeige eingeblendet.
- 5. Die Anzeige wechselt dann zu CC AKTUALISIERUNG links und dem abgeschlossenen Prozentsatz rechts. Die Anzeige zählt rechts bis zu 100 und wechselt dann zum blinkenden Begriff NEUSTART. <u>DIE KARTE ERST</u> <u>HERAUSNEHMEN, NACHDEM DIE AUFFORDERUNG DAZU AUF DER ANZEIGE IN SCHRITT 8</u> <u>EINGEBLENDET WIRD.</u>
- Nun wird links AKTUALISIERUNG LAEUFT und rechts URRTEN angezeigt, gefolgt von FRITTIEREN HEX, MIB HEX, RIF HEX und zum Schluss ATO HEX auf der linken Seite und dem abgeschlossenen Prozentsatz auf der rechten Seite eingeblendet.
- 7. Die Anzeige wechselt links zu **SD-KARTE ENTFERNEN** und rechts zu **100**.
- 8. Die SD-Karte am Fingernagelschlitz an der Oberseite der SD-Karte entfernen.
- 9. Nachdem die SD-Karte entfernt wurde, wechselt die Anzeige zu RUS- UND UIEDER EINSCHALTEN.
- 10. Die Spannungsversorgung mit dem verborgenen Rücksetzschalter hinter dem rechten Steuerkasten aus- und wieder einschalten. SICHERSTELLEN, DASS DER SCHALTER <u>10 SEKUNDEN LANG</u> GEDRÜCKT GEHALTEN WIRD. WEITERE 20 SEKUNDEN WARTEN, BIS DIE MIB-PLATINE KOMPLETT ZURÜCKGESETZT WURDE; ERST DANACH FORTSETZEN.
- 11. Ein Fehler AUSNAHME ENERGIE FALSCH KONFIGURIERT kann auf dem linken Computer eingeblendet werden, während auf den anderen Computern NEUSTART angezeigt wird und das Programm übertragen wird. In diesem Fall am linken Computer 1234 eingeben. Die Anzeige wechselt links zu SPRACHE und rechts zu ENGLISH. Den Eintrag mit den Tasten < FLTR und FLTR > ändern. Mit der Taste ▼INFO zum nächsten Feld navigieren. Nachdem alle Parameter eingerichtet wurden, zum Beenden die Taste × (2) drücken. ES UIRD EINSTELLEN FERTIG eingeblendet.
- 12. Nach Abschluss der Aktualisierung zeigt die M3000-Anzeige **RUS** an. Die MIB-Anzeige bleibt leer, solange die Software geladen wird; danach werden die Beckennummern eingeblendet. Nachdem die LEDs zu blinken aufhören, zeigt die MIB-Platine **R** an.
- 13. Die Spannungsversorgung mit dem verborgenen Rücksetzschalter hinter dem rechten Steuerkasten aus- und einschalten. SICHERSTELLEN, DASS DER SCHALTER <u>10 SEKUNDEN LANG</u> GEDRÜCKT GEHALTEN WIRD. WEITERE 20 SEKUNDEN WARTEN, BIS DIE MIB-PLATINE KOMPLETT ZURÜCKGESETZT WURDE; ERST DANACH FORTSETZEN.
- 14. Wenn der Computer AUS ANZEIGT, die Softwareaktualisierung durch Drücken der Taste TEMP <u>ÜBERPRÜFEN</u>, um die aktualisierte M3000/MIB/AIF/ATO-Version an allen Computern abzulesen. <u>FALLS PLATINEN NICHT AKTUALISIERT WURDEN, DEN VORGANG AB SCHRITT 3 ERNEUT</u> <u>AUSFÜHREN.</u>
- 15. Die MIB-Abdeckung mit einem Torx 25-Schlüssel entfernen.
- 16. Die Rücksetztaste auf der MIB-Platine 2 Sekunden lang gedrückt halten (siehe Abb. 25). Die Anzeige auf der MIB-Platine wird vorübergehend leer und danach leuchten die drei LEDs auf.
- 17. Der Computer zeigt nun FILTERPAD WECHSELNP AN.
- 18. Die Filterwanne mindestens 30 Sekunden lang herausziehen, bis die Meldung gelöscht wird und zu AUS oder zum normalen Frittierzyklus zurückkehrt.
- 19. Die Abdeckung auf der MIB-Platine anbringen und mit den Torx-Schrauben befestigen.
- 20. Die zwei äußeren Filtertasten gedrückt halten, bis TECH-NODUS angezeigt wird.
- 21. 1650 eingeben. Der Computer zeigt **KENNWOERTER** LOESCHEN an.
- 22. Die Taste INFO einmal betätigen. Rechts wird FILTERPAD-WECHSELZEIT und links angezeigt. <u>WENN EIN ANDERER WERT ANGEZEIGT WIRD</u>, <u>EINGEBEN</u>. Das muss nur an einem Computer vorgenommen werden.
- 23. Die Taste INFO erneut drücken.
- 24. Die Taste **× (2)** drücken, um den Vorgang zu beenden.



Abbildung 23

Abbildung 24

1.16 Datennetzwerk-Flussdiagramm – BIELA14 Serie LOV™



1.17 Schnittstellenplatine – Diagnosediagramm

Das folgende Diagramm und die Tabellen enthalten zehn schnelle Systemprüfungen, für die ein Multimeter ausreicht.



Diagostic LEDs

| CMP | Spanni | ung vom 12 [.] | -V-Transfor | mator | | |
|-----|-----------------|-------------------------|--------------|----------|---------|-----|
| 24 | Spanni | ung vom 24 | -V-Transfor | mator | | |
| HI | (RH) Verrieg | Ausgang gl.relais | (geschlos | ssen) | vom | r. |
| HI | (LH) Verrieg | Ausgang gl.relais | (geschlos | ssen) | vom | I. |
| HT | (RH) A | usgang vom | r. Heizrela | is | | |
| HT | (LH) Au | usgang vom | I. Heizrelai | s | | |
| AL | (RH) Verrieg | Ausgang gel.relais | (offen) | vom | rech | ten |
| AL | (LH) Au | usgang (offe | en) vom I. V | erriegl. | relais. | |

-

. .

.

Teile-Nr. 826-2260 (106-6664)

ANMERKUNG – Stift 1 befindet sich in der rechten unteren Ecke von J1 und J2. Diese Prüfstellen sind NUR für Platinen der Serie LOV™ mit den Steckern J1 und J2 an der Platinenvorderseite.

| Messgeräteinstellungen | Test | Stift | Stift | Ergebnisse |
|----------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| 12 V~ Spannungsversorgung | 50 V~ Skala | 3 von J2 | 1 von J2 | 12-16 V~ |
| 24 V~ Spannungsversorgung | 50 V~ Skala | 2 von J2 | Gestell | 24-30 V~ |
| *Fühlerwiderstand (RH) | R X 1000 OHM | 11 von J2 | 10 von J2 | Siehe Diagramm |
| *Fühlerwiderstand (LH) | R X 1000 OHM | 1 von J1 | 2 von J1 | Siehe Diagramm |
| Obergrenzen-Durchgang (RH) | R X 1 OHM | 9 von J2 | 6 von J2 | 0 – OHM |
| Obergrenzen-Durchgang (LH) | R X 1 OHM | 6 von J1 | 9 von J1 | 0 – OHM |
| VerriegelSchützspule (RH) | R X 1 OHM | 8 von J2 | Gestell | 3-10 OHM |
| VerriegelSchützspule (LH) | R X 1 OHM | 5 von J1 | Gestell | 3-10 OHM |
| Heizung-Schützspule (RH) | R X 1 OHM | 7 von J2 | Gestell | 11-15 OHM |
| Heizung-Schützspule (LH) | R X 1 OHM | 4 von J1 | Gestell | 11-15 OHM |

* 15-poligen Kabelbaum vom Computer abklemmen, bevor der Fühlerschaltkreis geprüft wird.

1.18 Fühlerwiderstandstabelle

Г

| | runierwiderstandstabelle | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|-----|------|----|-----|-----|------|-----|--|-----|------|-----|-----|------|-----|
| / | Nur zum Einsatz mit Friteusen, die mit Minco Thermistor-Füehlern ausgestattet sind. | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | OHM | С | F | OHM | С | | F | OHM | С | | F | OHM | С | F | OHM | С |
| 60 | 1059 | 16 | 130 | 1204 | 54 | | 200 | 1350 | 93 | | 270 | 1493 | 132 | 340 | 1634 | 171 |
| 65 | 1070 | 18 | 135 | 1216 | 57 | | 205 | 1361 | 96 | | 275 | 1503 | 135 | 345 | 1644 | 174 |
| 70 | 1080 | 21 | 140 | 1226 | 60 | | 210 | 1371 | 99 | | 280 | 1514 | 138 | 350 | 1654 | 177 |
| 75 | 1091 | 24 | 14 | 1237 | 63 |] [| 215 | 1381 | 102 | | 285 | 1524 | 141 | 355 | 1664 | 179 |
| 80 | 1101 | 27 | 150 | 1247 | 66 | | 220 | 1391 | 104 | | 290 | 1534 | 143 | 360 | 1674 | 182 |
| 85 | 1112 | 29 | 155 | 1258 | 68 |] [| 225 | 1402 | 107 | | 295 | 1544 | 146 | 365 | 1684 | 185 |
| 90 | 1122 | 32 | 160 | 1268 | 71 | | 230 | 1412 | 110 | | 300 | 1554 | 149 | 370 | 1694 | 188 |
| 95 | 1133 | 35 | 165 | 1278 | 74 | | 235 | 1422 | 113 | | 305 | 1564 | 152 | 375 | 1704 | 191 |
| 100 | 1143 | 38 | 170 | 1289 | 77 | | 240 | 1432 | 116 | | 310 | 1574 | 154 | 380 | 1714 | 193 |
| 105 | 1154 | 41 | 17: | 1299 | 79 | | 245 | 1442 | 118 | | 315 | 1584 | 157 | 385 | 1724 | 196 |
| 110 | 1164 | 43 | 180 | 1309 | 82 | | 250 | 1453 | 121 | | 320 | 1594 | 160 | 390 | 1734 | 199 |
| 115 | 1174 | 46 | 185 | 1320 | 85 | | 255 | 1463 | 124 | | 325 | 1604 | 163 | 395 | 1744 | 202 |
| 120 | 1185 | 49 | 190 | 1330 | 88 | | 260 | 1473 | 127 | | 330 | 1614 | 166 | 400 | 1754 | 204 |
| 125 | 1195 | 52 | 195 | 1340 | 91 | | 265 | 1483 | 129 | | 335 | 1624 | 168 | 405 | 1764 | 207 |

Fühlerwideretendetehelle

1.19 Schaltpläne

Siehe 8197222 McDonalds BIELA14 Gen 2 Schaltpläne Handbuch

DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH LEER GELASSEN.





Frymaster, L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106

TEL 1-318-865-1711

FAX (Teile) 1-318-219-7140

(Techn. Kundendienst) 1-318-219-7135

GERMAN / DEUTSCH

GEDRUCKT IN DEN USA

SERVICE-HOTLINE 1-800-551-8633 819-6574 05/2015