UHC-P/迷你计算机软件快速入门

1. 插入软件狗并打开计算 机,然后双击屏幕上的 UHC 保温柜图标。

 2. 单击 Login(登录) 按钮 并键入 admin(小写字 母)。然后单击 Continue (继续)。

3. 设置屏幕显示。菜单已预 先加载。单击 Cabinet (保 温柜)下拉菜单查看保温柜 配置。详细操作说明,请参 见手册。

4. 单击插槽位置,并高亮显 示要用的条目,按需要调整 菜单条目。该行中所有项目 的保存温度必须相同。













5. 在菜单屏幕上单击传输按钮并迅 速将软件狗对准保温柜透镜。将出 现一个对话框,指示传输成功。

请注意,迷你计算机、UHC-P 软件和 IR 软件狗经过 Frymaster 专 门配置,可以与 UHC-P 保温柜通信。原生产厂商或其他供应商 提供的计算机和软件狗<u>没有</u>针对保温柜进行配置。 必须从 Frymaster 订购代替的计算机和软件狗。

保修

迷你计算机的生产商提供 10 个月的保修,自收货之日算 起。您必须在收货时进行登记。计算机产品问题应与计算 机生产商协调解决。请勿将计算机退回 Frymaster。 Frymaster 为软件狗提供 10 个月的保修,自收货之日算 起。



该计算机和 IR 软件狗经过 Frymaster 专门配置,可以与 UHC-P 保温柜通信。只有 Frymaster 能提供这些特别配置项。在操作方面,该基于迷你计算机的软件与 2006-2010 年使用的 Palm 掌上电脑计划相同。

