

Normale Programmierung und Navigation sind unten abgebildet. Die linke und mittlere Spalte zeigt die Computer-Anzeigen; die rechte Spalte übernimmt die Aufgabe, die notwendig ist, um fortzufahren. Um einen Programmierschritt jederzeit zu beenden, Scan-Taste drücken, bis das Display in den Status vor der Programmierung wechselt.

Programmierung eines Frittiervorgangs mit einzelnem Sollwert*

Linkes Display	Rechtes Display	Aktion
RUS	RUS	Drücken ✓ bis Wechsel des Hauptmenüs zu Produkt-Setup angezeigt wird.
PRODUKT-SETUP	Leer	Drücken ✓.
PRODUKT-SETUP	CODE EINGEBEN	1650 eingeben.
PRODUKT RUSWREHLEN	Leer	Gewünschte Produkttaste drücken.
Langer Name	PRODUKTNAME oder TRSTENNUMMER	Produktname mit Buchstabentasten eingeben. Drücken 🕨.
KURZNAME	PRODUKTNAME oder TRSTENNUMMER	Produktname als Abkürzung mit Buchstabentasten eingeben. Drücken ▶.
1 ZEIT	0:00 oder zuvor eingegebene Zeit	Zeit mit Zifferntasten eingeben. Drücken ►. (0:00 hier eingeben und Beenden/Scannen mit einer nicht zugeordneten Taste drücken).
1 TEMPR*	TEMP	Die neue Temperatur eingeben. Drücken Sie ▶.
1 SENSITIVITÄT	NUMMER	Auf die gewünschte Position mit ▼▲ Tasten einstellen Drücken ►.
1 Alarnzeit	0:00 oder zuvor eingegebene Zeit	Zeit für Frittierzyklus mit hörbarem Alarm zum Schütteln eingeben. Drücken ▶.
1 ALARANAAE	SCHÜTTELN	Auf die gewünschte Position mit ▼▲ Tasten einstellen Drücken Sie ▶.
1 ALARAMODUS	RUTON. ODER MRNUELL	Auf die gewünschte Position mit ▼▲Tasten einstellen Drücken ►.
1 ALARATON	KURZ	Auf die gewünschte Position mit ▼▲Tasten einstellen Drücken ▶.
2 Alarn-Tiner	:00	Dies ist der zweite Alarm, der wie der erste eingegeben wird.
FILTERAUFFORDERUNG**	0	Die Anzahl der Frittierzyklen für das Produkt eingeben, bevor eine Aufforderung für den Filterzyklus erscheint.
Haltezeit	0	Zeit in Minuten eingeben, um das Produkt zu halten, bevor es entsorgt wird. Drücken Sie ►.
BEENDEN	BEENDEN	Scan-Taste drücken, um den Modus zu verlassen oder ✓ Taste für zusätzliche Programmierung drücken.
PRODUKT RUSUREHLEN	Leer	Mehr Programmierung? Produkttaste drücken und die Anweisungen oberhalb von Programmierung Verlassen beachten? Rücksetztaste drücken.
PRODUKT RUSUREHLEN	Leer	Scannen drücken
RUS	RUS	

* Modell 3000 hat auch eine segmentiertes Frittierprogramm. Das Merkmal Frittiermodus wird für nicht entbeintes –Hähnchen, falls gewünscht, verwendet und ist standardmäßig auf AUS eingestellt. Siehe Handbuch, um dieses Merkmal zu aktivieren und zu programmieren.

** Im Programmierablauf erscheinen Filter-Aufforderungen, wenn der Filtermodus aktiviert ist. Dieses Merkmal kann ausgeschaltet werden, da es standardmäßig eingeschaltet (ON) ist. Siehe Handbuch mit Anweisungen, um dieses Merkmal zu deaktivieren.

Filtermenü Navigation* (falls Filtern aktiviert ist)

Linkes Display	Rechtes Display	Aktion
KÜHLEN, FERTIG	KÜHLEN, FERTIG	Die Filtertaste 10 Sekunden lang gedrückt halten.
*FILTER	Leer	Drücken ▶ um bis zur Auswahl zu scrollen: Filtern, Reinigen und Filtern, Entsorgen,Becken aus Vorrat füllen (nur Vorrat), Auskochen (nur bei ausgeschalte- tem Frittierer) und Verlassen. Während das gewün- schte Element angezeigt wird, ✓ drücken . *HINWEIS – Optionen nur verfügbar, falls aktiviert .

* Das Filtermerkmal kann ausgeschaltet werden. Wenn der Filter deaktiviert ist, hat die Filtertaste keine Funktion. Wird sie bei ein- oder ausgeschaltetem Frittierer gedrückt, hat dies keine Auswirkung. Siehe Seite 1-2 des Handbuchs, das eine Erklärung zur Aktivierung der 3000 Optionen enthält.

Info-Modus Navigation

Linkes Display	Rechtes Display	Aktion
RUS oder BEREIT	RUS oder BEREIT	Drücken Sie ✓ bis INFO MODU5 angezeigt wird, dann loslassen.
letzte entsorgungs- strtistik	Leer	Drücken ▶ um bis zur Auswahl zu scrollen: *LETZTE ENTSORGUNGSSTATISTIK, TÅGL. STATISTIK, GEUÄHLTE ZEITRAUNSTATISTIK, LETZTE LADESTATISTIK. Während das gewünschte Element angezeigt wird, ✓ drücken . *HINWEIS: Bei deaktivierter Filteroption werden nicht alle Daten dieses Merkmals gesammelt.

Becken-Setup Navigation

Linkes Display	Rechtes Display	Aktion
RUS	RUS	Mit dem am weitesten entfernten linken Controller starten. Drücken Sie ✓, bis der INFO MODU5 angezeigt und zum HRUPTMENŪ und nschließend zum PRODUKT- SETUP gewechselt wird.
PRODUKT-SETUP	Leer	Drücken ▶ um bis zum Becken-Setup zu scrollen.
BECKEN-SETUP	CODE EINGEBEN	1656 eingeben.
SYSTEM*	Leer	Drücken ▶ um bis zur Auswahl zu scrollen: ZEIT/DRTUM, DST-SETUP, FEHLERMELDUNG, KENNWORT ÄNDERN . Während das gewünschte Element angezeigt wird, ✓ drücken .