CONTROLADOR FRYMASTER MANUAL LOV™ M3000 MANUAL DE FUNCIONAMIENTO



Este capítulo del equipo debe guardarse en la Sección sobre la Freidora del *Manual del Equipo*.



FABRICADO POR Frymaster



8700 Line Ave. SHREVEPORT, LOUISIANA EE.UU. 71106 TELÉFONO: 1-318-865-1711 LÍNEA GRATUITA: 1-800-551-8633 1-800-24 FRYER FAX: 1-318-219-7135

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	Página 1-1
INSTRUCCIONES DE USO DEL CONTROLADOR MANUAL LOV™ M3000	Página 2-1
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA EL OPERADOR	Página 3-1

Frymaster L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, LA , Estados Unidos 71106 TELÉFONO 318-865-1711 FAX 318-219-7135 IMPRESO EN LOS ESTADOS UNIDOS LÍNEA DE SERVICIO TÉCNICO 1-800-24-FRYER JULIO DE (JULY) 2012 www.frymaster.com Correo electrónico: service@frymaster.com

Spanish / Español

<u>AVISO</u>

SI DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA EL CLIENTE UTILIZA PIEZAS PARA ESTE EQUIPO MANITOWOC FOOD SERVICE QUE NO SEAN PIEZAS <u>INALTERADAS</u>, NUEVAS O RECICLADAS, ADQUIRIDAS DIRECTAMENTE A FRYMASTER O A ALGUNO DE SUS CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO, Y/O SI LAS PIEZAS EMPLEADAS HAN SIDO MODIFICADAS CON RESPECTO A SU CONFIGURACIÓN ORIGINAL, ESTA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA. ADEMÁS, NI FRYMASTER DEAN NI SUS FILIALES SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, PERJUICIO O GASTOS INCURRIDOS POR EL CLIENTE, RESULTANTES DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, DE LA INSTALACIÓN DE ALGUNA PIEZA MODIFICADA O UNA PIEZA RECIBIDA A TRAVÉS DE UN CENTRO DE SERVICIO NO AUTORIZADO.

<u>AVISO</u>

Este aparato está destinado exclusivamente al uso profesional y debe ser utilizado únicamente por personal cualificado. La instalación, el mantenimiento y las reparaciones debe realizarlos un Centro de Servicio Autorizado por Frymaster Dean (Factory Authorized Servicer o FAS) u otro profesional capacitado. La instalación, el mantenimiento o las reparaciones efectuadas por personal no cualificado pueden anular la garantía del fabricante.

<u>AVISO</u>

Este equipo debe instalarse de conformidad con los códigos nacionales y locales correspondientes del país o la región donde se instale.

<u>AVISO</u>

Los dibujos y las fotografías utilizados en este manual están destinados a ilustrar procedimientos operativos, de limpieza y técnicos y pueden no adecuarse a los procedimientos operativos de la gerencia en el sitio de instalación.

AVISO A LOS PROPIETARIOS DE UNIDADES EQUIPADAS CON CONTROLADORES

EE. UU.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: 1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y 2) Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que puede ocasionar un funcionamiento indeseable. Si bien este dispositivo es de Clase A verificada, se ha demostrado que cumple con los límites de la Clase B.

<u>CANADÁ</u>

Este aparato digital no supera los límites de las Clases A o B para emisiones de ruido radioeléctrico según establece la norma ICES-003 del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Cet appareil numerique n'emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada.

A PELIGRO

La instalación, el ajuste, el mantenimiento o el servicio incorrectos, así como las alteraciones o modificaciones sin autorización pueden causar daños materiales, lesiones o la muerte. Lea detalladamente las instrucciones de instalación, operación y servicio antes de instalar o dar servicio a este equipo.

AVISO

Las instrucciones de este manual para usar un sistema de aceite a granel para llenado y descarte de aceite son para un sistema RTI. Estas instrucciones pueden no ser aplicables a otros sistemas de aceite a granel.

CONTROLADOR MANUAL LOV™ M3000 CAPÍTULO 1: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1.1 Instalación

Antes de intentar usar la unidad, lea completamente las instrucciones de este manual antes de proceder a la instalación. La instalación del controlador Manual LOVTM (Bajo Volumen de Aceite) M3000 requiere la realización de unos pasos adicionales antes de poder usar la unidad. Este controlador usa cables de red para la comunicación entre controladores. Los controladores también requieren el uso de conectores de posición que identifican la ubicación de los controladores dentro del grupo de freidoras. Finalmente, la red debe terminar con el controlador del extremo izquierdo y el controlador del extremo derecho de la red.

1.2 Información sobre controladores para los controladores M3000

Este equipo se ha probado y encontrado en cumplimiento con los límites correspondientes a un dispositivo digital de la Clase A, de acuerdo con el Apartado 15 de las reglas de la FCC. Si bien este dispositivo es de Clase A verificada, se ha demostrado que cumple con los límites de la Clase B. Esto límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia nociva cuando se opera el equipo en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en conformidad con el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencia con las comunicaciones de radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una zona residencial ocasione interferencias nocivas, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia por cuenta propia.

Se le advierte al usuario que cualquier cambio o modificación que no cuente con la aprobación de las partes responsables del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Si es necesario, el usuario debe consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para recibir sugerencias adicionales.

Puede serle útil al usuario el siguiente folleto preparado por la Comisión Federal de Comunicaciones: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" [Cómo identificar y resolver problemas de interferencia de radio-TV]. Este folleto está disponible a través de la U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

1.3 Procedimiento para la reclamación por daños en tránsito

Qué hacer si su equipo llega dañado:

Observe que este equipo fue inspeccionado y empacado cuidadosamente por el personal especializado antes de salir de la fábrica. La compañía de transportes asume toda la responsabilidad por la entrega íntegra al aceptar el equipo.

1. **Presente una Reclamación por Daños Inmediatamente** - independientemente de la importancia de los daños.

- 2. **Inspeccione y Anote toda Pérdida o Daño Visible,** y asegúrese de que esta información se anote en la nota de flete o en el recibo expreso y de que cuente con la firma de la persona que haya hecho la entrega.
- 3. **Pérdida o Daños Ocultos-** Si no ha notado el daño hasta desempacar el equipo, notifique a la compañía de transportes o al transportista **inmediatamente** al descubrir la pérdida o daño y presente un reclamación por daños ocultos. Ésta debe presentarse dentro de un plazo de 15 días desde la fecha de entrega. Conserve el embalaje para inspeccionarlo.

Frymaster NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS O PÉRDIDAS INCURRIDOS EN EL TRÁNSITO.

1.4 Información sobre el servicio técnico

Para mantenimiento o reparaciones que no sean de rutina, o si desea obtener información sobre el servicio técnico, póngase en contacto con el técnico autorizado por Frymaster en su zona. Para poder ayudarle con rapidez, el centro de servicio técnico autorizado por Frymaster (FAS) o el representante del departamento de servicio técnico necesitará cierta información acerca de su equipo. La mayor parte de esta información se encuentra en la placa de datos pegada en la cara interior de la puerta de la freidora. Los números de pieza se encuentran en el Manual de servicio y piezas. Los pedidos de piezas pueden realizarse directamente a través de su centro de servicio autorizado de fábrica o distribuidor local. Puede consultar una lista de centros de servicio autorizados de fábrica de Frymaster (FAS) en nuestro sitio web: www.frymaster.com. Si no tiene acceso a la lista, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de Frymaster llamando al 1-800-551-8633 o al 1-318-865-1711 o por correo electrónico a service@frymaster.com.

Se necesitará la siguiente información para poder asistirle eficazmente:

Numero	de serie	
Voltaje_		
Tipo de	gas	
Tipo de	problema _	

CONSERVE Y GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA SU USO FUTURO.

CAPÍTULO 2: CONTROLADOR MANUAL LOV™ M3000 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

2.1 Información general sobre el controlador M3000



Botones de producto

Le presentamos el Manual LOVTM M3000, un controlador que conserva la facilidad de un solo botón del M2000 y el 100B además de la utilidad de contar con una capacidad para menús de 40 productos. El controlador es fácil de usar. Accionando un botón empieza un ciclo de cocción de un producto cocinado en un depósito dedicado. Este mismo controlador flexible en un depósito multiproducto requiere

solamente pulsar dos botones para empezar un ciclo de cocción. Simplemente elija un elemento de menú en un botón de producto y presiónelo, luego oprima un botón de ciclo de cocción bajo la pantalla que muestra el elemento deseado. El controlador puede pasar directamente de McNuggets a Crispy Chicken y a cualquier elemento de menú añadido.

En una configuración típica de restaurante, la pantalla de los M3000 en la estación freidora de tres tinas muestra FR FRIES (ilustrado más arriba) y ejecuta un ciclo de cocción presionando una vez un botón de canal de cocción. En la estación para pollo/pescado, la pantalla LED muestra líneas segmentadas. Para ejecutar un ciclo de cocción, presione un botón de producto y luego oprima el botón del canal de cocción que corresponde con la ubicación de la cesta descendida. Al presionar el botón de producto para McChicken, aparecerá McChick en la pantalla. Simplemente presione



Al oprimir los botones de 3 ó 9 del producto, aparece McChick.



Al oprimir cualquier botón de ciclo de cocción bajo las pantallas de McChick, se inicia un ciclo de cocción.

el botón del canal de cocción correspondiente a la ubicación de la cesta descendida apropiada.

El M3000 funciona con freidoras eléctricas y de gas, ya sea con depósito completo o dividido.

Funcionamiento básico



2.3 Cocción con pantalla multiproducto

Cocción con pantalla multiproducto



- Aparecen líneas segmentadas en ambas pantallas.
- 2 Presione un botón de producto.
- 3 El depósito con el punto fijo adecuado muestra: avance hasta el paso 5.
- 4 El depósito con el punto fijo inadecuado muestra:

Si ocurre esto, cambie el punto fijo presionando el botón asignado al producto.



angulares, presione inmediatamente y mantenga así el botón de canal de cocción hasta que se escuche un pitido (aproximadamente tres segundos) y luego suéltelo.



1

MECK

MC CHICK

<<<<>>>>

MEEK

5 Presione un botón del canal de cocción para comenzar el ciclo de cocción.

NOTA: Si aparece el error QUI TAR Y

DESCARTAR PRODUCTO. oprima el botón del canal de cocción situado bajo el mensaje para cancelar la alarma y eliminar el mensaje de error.

MC CK La pantalla alterna entre 6 el identificador de **↑** ↓ producto y el tiempo de cocción restante. 2.34 Si se necesita un trabajo para DUTY este elemento de menú, la 7 pantalla muestra el trabajo cuando es hora de realizarlo, como por ejemplo agitar. Presione el botón del 8 2) canal de cocción bajo la pantalla de trabajo para cancelar la alarma. Aparece Sacr cuando 9 PULL termina el tiempo de cocción; suena una alarma. Presione el botón del 2) **10** canal de cocción bajo la pantalla con el mensaje sacr para cancelar la alarma. 11 Reaparecen las líneas segmentadas bajo la pantalla activa al final del

ciclo de cocción.

Cocción con pantalla dedicada



2.5 Cambio de configuración de desayuno a almuerzo

Cambio de configuración de desayuno a almuerzo



Lleve a cabo estos pasos en ambos lados para cambiar las dos pantallas a <u>FR FRIES</u>

2.6 Cambio de configuración de almuerzo a desayuno

Cambio de configuración de almuerzo a desayuno



Lleve a cabo estos pasos en ambos lados para cambiar las dos pantallas a <u>HASH BRN</u>

2.7 Descripción de botones y funciones del M3000

2.7.1 Botones de navegación

El menú del M3000 usa los botones ◀ ▶ y ▲ ▼ para navegar por los diferentes menús y submenús.

Cuando esté programando, la pantalla izquierda presenta un elemento de menú o submenú. La pantalla derecha se utiliza para introducir datos. Los datos se introducen con caracteres alfanuméricos, desplazándose por listas o alternando entre selecciones.



Durante la programación, si no se ha presionado ningún botón cuando ha transcurrido un minuto, el controlador vuelve al modo de operación.

2.7.2 Botones de filtro, temperatura e información

Los botones **< FLTR** y **FLTR >** se utilizan para filtrar las tinas (también denominados depósitos) izquierda y derecha de una unidad con depósito dividido o bien una freidora de depósito completo cuando se indique la orden. Si los botones **FLTR** se presionan una vez, se mostrará la cantidad de ciclos de cocción restantes hasta una indicación de filtrado. Cuando el botón **FLTR** se presiona dos veces, se mostrará la fecha y hora del último filtrado. Si se presiona una vez el botón **TEMP** mientras la freidora está encendida, se muestra la temperatura actual de las tinas en ambos lados. Si el botón **TEMP** mientras figios de las tinas. Si la freidora está apagada, la pantalla muestra las versiones de software actuales. Si se presiona una vez el botón **INFO** (consulte la Figura 1) cuando la freidora está encendida, aparece el tiempo de recuperación para cada tina desde la última prueba. La recuperación es el tiempo máximo de recuperación no debe ser superior a 1:40 para los modelos eléctricos, o 2:25 para los modelos a gas. Si se presiona el botón **INFO** y se mantiene presionado durante tres segundos, se muestra información como el uso, las estadísticas de filtro y los últimos ciclos de cocción (para conocer más detalles acerca del botón **INFO** consulte la página 2-31).

2.7.3 Botones de canal de cocción y selección

Los botones \checkmark son de función doble compartidos con los botones de los números **1** y **2**. Se encuentran situados directamente bajo las pantallas luminosas. Use estos botones para seleccionar o cancelar funciones. El botón $\stackrel{\checkmark}{=}$ sirve para retroceder o salir de submenús.



2.8.8 Árbol de clasificación de menús del Manual LOV™ M3000

A continuación se presentan las secciones de programación más importantes del M3000 y el orden en que se van a encontrar los títulos de submenús bajo las secciones del capítulo sobre funcionamiento del controlador.

Añadir nuevos elementos de menú de productos (selección de producto)	Ver
Almacenar elementos de menú de productos en los botones de productos	Ver
Drenar, volver a llenar y desechar el aceite	Ver

Ver sección 2.10.2 Ver sección 2.10.3 Ver sección 2.10.4

Menú filtración 2.11 [Pulse y mantenga presionado ◀ FLTR o FLTR ▶] Quick Filter (Filtrado rápido) Filtración mant Desechar Dren a bandeja Fill Pot from Drain Pan (Llenar tina con la bandeja de drenaje)
Programación
Programa Nivel 1
Selección productos 2.10.2
ID cocción
Tiempo agit 1
Tiempo agit 2
— Tempo calidad
— Desact AIF
└Bot asignar
— Reloj de AIF (Suprimir Indicación de filtrado)
— Desact
— Modal limpieza intensa
— Prueba límite alto
Config freidora2.9

Programa Nivel 2 (Nivel Gerente) [Pulse las teclas TEMP e INFO y manténgalas presionadas, 3 pítidos, se muestra el Niv	2.13 el 2, introduzca 1234]
— Comp prod Sensitivity for product (Sensibilidad para el producto). — Reg-E de los últimos 10 errores	2.13.1
Config cntrseña Change passwords (Cambiar contraseñas) Config [introduzca 1234] Uso [introduzca 4321] Nivel 1 [introduzca 1234]	2.13.3
└── Nivel 2 [introduzca 1234] └── Tono Alerta Volumen y Tono └── Volumen 1-9	.2.13.4
└── Tono 1-3 ──Top Off After Establece el número de cocciones antes de indicar rellenado automático	.2.13.5
Filtrar después Establece el número de cocciones antes de la indicación de filtrado	.2.13.6
Tiemp filtrac Establece el periodo de tiempo entre ciclos de filtrado	.2.13.7 2.14
[Pulse INFO y manténgalo presionado durante 3 segundos, se muestra Modal Info]	
└──Full/Split Vat Configuration (Configuración de tina completa/dividida) └──Estad filtro	.2.14.1
—Revisar uso	2.14.2
└──Última carga	2.14.3

2.9 Programación del modo de configuración de la freidora

Asegúrese de que la freidora esté APAGADA y siga los pasos indicados a continuación para navegar por las opciones. El modo de configuración fija la hora, fecha, formato de fecha, idioma, tipo de freidora, tipo de tina (depósito), tipo de sistema de aceite y la escala de temperatura. Estas configuraciones debe cambiarlas solamente un técnico.

Pantalla	Pantalla	Acción
		Deles has haden as TEMD as INEO de familie de la demande
пгпо	пгпо	Pulse los botones I EMP y INFO de forma simultanea durante
		IRES segundos hasta que ITIVEL I se muestre en pantalla.
	En blanco	Introduzca 1234
NIVEL 1	PROGRAMA	No se requiere ninguna.
SELECCION		Presione el hotón 📤 para desplazarse a ГОЛЕГ.
PRODUCTO	En blanco	
5		
CONFIG	Da blance	
FREIDORA	En blanco	Presione el boton • (1).
INTRO	F 11	
CÓDIGO	En blanco	Introduzca 1234.
		Utilice los botones ◀ y ▶ para desplazarse por el menú de
וחוחתפ	ENGLISH	idioma.
		Con la selección de idioma deseada en pantalla, presione el
		botón ▼.
		Presione los botones \checkmark y \triangleright para cambiar entre las escalas de
FORMAT	E	temperatura F y C .
TEMP	r	NOTA: F se usa para Fahrenheit, C se usa para Celsius.
		Con el formato deseado mostrado en pantalla, pulse el botón ▼.
FORMATO	12 HR	Presione los botones \checkmark y \triangleright para cambiar entre 12HR y
HORR		24HR.
		Con el formato deseado mostrado en pantalla, pulse el botón 💌.
INTRO	ዘዘ:ጠጠ	Introduzca la hora y minutos usando las teclas numéricas del 0 al 9.
HORR		Ejemplo:
		7:30 AM se introduce como 0730 si se está usando el formato de
		12 horas. 2:30 se introduce como 1430 si se está usando el formato
		de 24 horas. Para cambiar AM y PM, use los botones 📥 💌.
		Con la hora correcta mostrada en pantalla, pulse el botón ▼.
FORMATO	EEUU	Presione los botones $\checkmark y \triangleright$ para cambiar entre U 5 y
FECHR		INTERNTL.
		Con el formato deseado mostrado en pantalla, pulse el botón ▼.
INTRO	MM-DD-YY o	Introduzca la fecha usando las teclas numéricas del 0 al 9.
FECHR	D D - M M - Y Y	Ejemplo:
		Formato de los EE. UU. – Dic. 5, 2010 se introduce como
		120510.
		Formato internacional – 5 dic. 2010 se introduce como 051210
		Con la fecha correcta mostrada en pantalla, pulse el botón 🔻

TIPO FREIDORA	ELEC	Presione los botones ⁴ y ▶ para cambiar entre ELEC y GR5 . Con el tipo de freidora mostrado en pantalla, presione el botón ▼.
TIP CUBA	סועום	Presione los botones $\checkmark y$ para cambiar entre DIVID y LLENR . Con el tipo de tina mostrado en pantalla, presione el botón \checkmark .

Programación del modo de configuración de la freidora (continuación)

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
SISTEMA ACEITE	NONE	Presionar el botón ▼.
SISTEMA	NONE	Presionar el botón ▼.
DESECHAR		
IDIOMA	ENGLISH	Presione los botones A
		Frestone er boton ~ (2) para sant.
נטחדוט	LUNPLEIH	No se requiere ninguna.
R P R G	R P R G	No se requiere ninguna.

2.10 Tareas comunes para el M3000

En esta sección se cubren las tareas comunes que se realizan en los restaurantes:

- 1. Salir de un menú o submenú.
- 2. Agregar nuevos elementos de productos.
- 3. Almacenar elementos de menú en botones de productos.
- 4. Drenar, descartar y rellenar las tinas.

2.10.1 Salida de los elementos de menú

Para salir de los **MENUS** y **SUB-MENUS**, presione el botón **× (2)**.



2.10.2 Añadir nuevos elementos de productos al menú (SELECCIÓN DE PRODUCTOS)

Para añadir un nuevo producto al menú apague la freidora y siga los pasos que se describen a continuación:

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
R P R G	A P A G	Pulse los botones TEMP y INFO de forma simultánea hasta que NIVEL l aparezca en pantalla.
INTRO CÓDIGO	En blanco	Introduzca 1234.
NIVEL 1	PROGRAMA	No se requiere ninguna.

SELECCIÓN PRODUCTO S	En blanco	Presione el botón ✓ (1).
SELEC PRODUCTO	FR FRIES	Presione los botones ▲ ▼ para avanzar por los elementos de menú hasta que se muestre en pantalla el elemento de menú que desea modificar o una ubicación numerada (por ejemplo PROD 13). Con el producto deseado mostrado en pantalla, pulse el botón ✓ (1).
MODIFICAR P Sí no	En blanco	Presione el botón ✓ (1).

Añadir nuevos elementos de productos al menú (SELECCIÓN DE PRODUCTOS) (continuación)

Pantalla	Pantalla	Acción
izquierda	derecha	
N O M B R E	PROD 13	Use las teclas de número para introducir la primera letra del producto nuevo. Cada tecla tiene tres letras. Oprima el botón hasta que aparezca el carácter derivado. El nombre completo del producto está limitado a ocho caracteres incluyendo los espacios (ej. FR FRIES). Presione el botón ▶ para hacer que el cursor avance hasta el siguiente espacio de la pantalla. Use la tecla #0 para insertar un espacio. El botón ▲ se puede usar para hacer que el cursor retroceda. Por ejemplo, para introducir " UINGS ", presione la tecla #8 dos veces hasta que aparezca la letra U en la pantalla. Luego use el botón ▶ para hacer que el cursor avance hasta el siguiente espacio de la cursor avance hasta el siguiente espacio de la pantalla. Luego use el botón ▶ para hacer que el cursor avance hasta el siguiente espacio de la pantalla. Continúe hasta que UINGS se muestre por completo en la pantalla. Con el nombre deseado mostrado en pantalla, pulse el botón ▼ (INEO)
T I E M P O C O C C I Ó N	:00	Use las teclas de número para introducir un tiempo de cocción del producto en minutos y segundos (por ejemplo 3:10 como 310). Con el tiempo de cocción deseado mostrado en pantalla, pulse el botón ▼ (INFO).
TEMP	32F	Use las teclas de número para introducir el tiempo de cocción del producto (por ejemplo 335° como 335). Cuando haya introducido el tiempo de cocción, pulse el botón ▼ (INFO).
ID COCCIÓN	P 13	 Utilice los instrucciones mostradas anteriormente sobre cómo introducir el nombre de un producto para introducir un nombre de cuatro letras para el elemento de menú. Este es el nombre abreviado que alternará con el tiempo de cocción durante un ciclo de cocción. Cuando haya introducido el identificador de cocción, presione el botón ▼ (INFO).

TIEMPO AGIT 1	:00	Use las teclas de número para introducir el tiempo en minutos y segundos para el primer trabajo (tiempo de agitación) que desea realizar (por ejemplo, agitar el producto después de 30 segundos se introduce como 30). Cuando haya introducido el tiempo de agitación, presione el botón ▼ (INFO) para avanzar hasta el tiempo de agitación 2. Si un producto necesita que se realice un segundo trabajo, puedo introducirlo ahora. Siga las instrucciones descritas anteriormente para introducir el tiempo de agitación 2; de lo contrario, presione el botón ▼ (INFO)
TEMPO CALIDAD	:00	Use las teclas de número para introducir el tiempo de calidad en minutos y segundos para el tiempo de conservación del producto (por ejemplo 7:00 minutos como 700). Se utiliza para determinar el tiempo de conservación antes de desechar la comida. Cuando haya introducido el TEMPO CALIDAD (tiempo de conservación), presione el botón \checkmark (INFO).
DESACT AIF	N O	Utilice los botones ↓y para cambiar entre 51 y ND. Si selecciona sí para esta función, se desactivan las indicaciones de filtro para el producto programado. Esto se usa para evitar que se mezclen aceites específicos para productos determinados. Cuando se muestre en pantalla la opción de filtro, presione el botón ▼ (INFO).

Añadir nuevos elementos de productos al menú (SELECCIÓN DE PRODUCTOS) (continuación)

Pantalla	Pantalla	Acción
izquierda	derecha	
BOT ASIGNAR	Nombre del producto	Con el producto escogido mostrado a la derecha y BOT A 5 I G N A R a la izquierda, presione un botón entre 1-0 para asignar el producto. Se iluminará el LED del botón de producto elegido. Para quitarle a un botón la asignación de un producto, oprima el botón asignado a dicho producto. No se volverá a iluminar el LED.
		Cuando se ilumine el botón asignado, presione el botón (INFO).
NOMBRE	Nombre del producto	Si es necesaria la programación adicional para agregar otros productos, pulse el botón × (2) una vez y a continuación el botón ▼ y vuelva al mensaje ¿MODIFICAR? SÍ NO mostrado anteriormente. Si no necesita seguir programando, presione el botón × (2) tres (3) veces.
8 P A G	A P A G	No se requiere ninguna.

2.10.3 Almacenamiento de los elementos de menú en los botones de productos

Esta función se usa para almacenar elementos de menú individuales en botones de productos para cocinar usando uno o dos botones. Para almacenar elementos de menú en un botón específico, siga los siguientes pasos:

Pantalla	Pantalla	Acción
izquierda	derecha	
8 P 8 G	APRG	Pulse los botones TEMP y INFO de forma simultánea hasta que
		NIVEL l'aparezca en pantalla.
INTRO	En blanco	Introduzed 1224
CODIGO		
NIVEL 1	PROGRAMA	No se requiere ninguna.
SELECCIÓN		
PRODUCTO	En blanco	Presione el botón ✓ (1).
5		
		Presione los botones ^ v para avanzar por los elementos de menú
SELEC		hasta que se muestre en pantalla el elemento de menú que desea
PRODUCTO	FK FRIEJ	modificar o una ubicación numerada (por ejemplo PROD 13).
		Con el producto deseado mostrado en pantalla, pulse el botón \checkmark (1).
SUODILICU		
<i>ר</i> א	En blanco	Presione el botón ✔ (1).
SÍ NO		
		Presione el botón 🔶 para avanzar hasta la opción BOT
NOMBRE	PROD 13	RSIGNAR empleada para asignar un elemento de menú a un
		botón de producto específico.
BOT	Nombre del	Con el producto escogido mostrado a la derecha y BOT
RSIGNAR	producto	RSIGNAR a la izquierda, presione un botón entre 1-0 para
		asignar el producto. Se iluminará el LED del botón de producto
		elegido. Para quitarle a un botón la asignación de un producto,
		oprima el botón asignado a dicho producto. No se volverá a
		iluminar el LED. Cuando se ilumine el botón asignado, presione el
		botón ▼ (INFO).
		Si es necesaria la programación adicional para agregar otros
	Nombre del	productos, pulse el botón × (2) una vez y a continuación el botón
NOMBRE roducto ▼ y vuelva al mensaje ¿MODIFICAR? SÍ N		▼ y vuelva al mensaje ¿MODIFICAR? SÍ NO mostrado
	producto	anteriormente. Si no necesita seguir programando, presione el
		botón × (2) tres (3) veces.
8 P 8 G	A P A G	No se requiere ninguna.

2.10.4 Drenar y volver a llenar las tinas; descarte del aceite

Cuando el aceite de cocción haya llegado al final de su vida útil, drene el aceite dentro de un recipiente apropiado para su transporte al receptáculo de basura. Frymaster recomienda una unidad de descarte de manteca McDonald's (Shortening Disposal Unit, MSDU). **No drene la solución de limpieza profunda (hervido) en una MSDU. NOTA:** Si se usa una MSDU fabricada antes de enero de 2004 debe quitarse la cubierta de la bandeja del filtro para poder poner la unidad debajo

del drenaje. Para quitar la cubierta, levante ligeramente el borde delantero y deslice hacia arriba la protección del aceite, tirando de ella hacia fuera para extraerla del gabinete. Consulte la documentación suministrada con la unidad de descarte para ver las instrucciones específicas de operación. Si no hay una unidad de descarte de manteca disponible, deje que se enfríe el aceite hasta que alcance los 38°C (100°F), luego drene el aceite dentro de un recipiente de **METAL**.

2.10.4.1 Descarte del aceite

Esta opción se usa para desechar aceite usado ya sea en una MSDU o una olla de **METAL**. Para desechar el aceite, apague la freidora y siga los pasos que se describen a continuación:

Retire la bandeja del filtro y coloque la MSDU o el recipiente de **METAL** debajo de la freidora para drenar el aceite.

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción	
A P A G	A P A G	Presione el botón FLTR de la tina correspondiente y manténgalo presionado hasta que la pantalla muestre el mensaje MENÚ FILTRACIÓN /FILTRACIÓN MANT.	
En blanco	MENÚ FILTRACIÓN FILTRACIÓN MANT	Presione el botón ▼ (INFO) para avanzar hasta DESECHAR.	
En blanco	DESECHAR	Presione el botón ✓ (1).	
En blanco	CDESECHARP alternando con SÍ NO	Presione el botón \checkmark (1 5 <i>Í</i>) para continuar.	
ADVERTENCIA NUNCA drene la solución de limpieza profunda (hervido) en una MSDU. La solución de limpieza profunda (hervido) puede causar daños a una MSDU. PELIGRO Al drenar aceite dentro de una unidad de descarte, no llene más allá de la línea de llenado máximo que tiene el recipiente.			
▲ PELIGRO Deje enfriar el aceite hasta que alcance los 38°C (100°F) antes de drenarlo dentro de un recipiente de METAL apropiado para descarte.			
En blanco	DISPOSAL UNIT IN PLACE alternando con CONFIRMAR	 Retire la bandeja del filtro e inserte la unidad de descarte o un recipiente de METAL. Presione el botón ✓ (1). 	
En blanco	ABRIR VALV DRENA	R Abra la válvula de drenaje.	
En blanco	DESECHANDO	No se requiere ninguna.	
En blanco	ZTINA VACÍAZ Confirmar	Presione el botón ✓ (1) cuando la tina esté vacía.	

Descarte del aceite (continuación)

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
En blanco	CERRAR VALV DRENAR	Cierre la válvula de drenaje.
A P A G	A P A G	No se requiere ninguna.

2.11 Menú del filtro

Las selecciones del menú del filtro se usan para filtrar, drenar, llenar y desechar.

2.11.1 Acceso al menú del filtro

1. Con el controlador encendido, pulse el botón del filtro para la tina seleccionada y manténgalo presionado durante tres segundos.

El controlador muestra el mensaje MENÚ FILTRACIÓN durante tres segundos y luego pasa a mostrar FILTRADO RÁPIDO.

2.	Presione los botones \wedge y \checkmark para desp	plazarse entre:	
a.	FILTRADO RÁPIDO	Ver pág.	2-15
b.	FILTRACIÓN MANT		
(Fi	ltro manual o diario de mantenimiento)	Ver pág.	2-16
c.	DESECHAR	Ver pág.	2-13
d.	DREN A BANDEJA	Ver pág.	2-18
e.	LLENAR TINA DE BANDEJ I	DREN	Ver pág. 2-18



FLTR

2.11.2 Filtrado rápido

En blanco

8 P R G

Prepare el filtro para su uso empleando las instrucciones suministradas con la freidora.

El filtrado rápido es una función que después de un número determinado de ciclos cocción indicará la necesidad de filtrar la olla de la freidora. Como alternativa, si pulsa el botón del filtro y lo mantiene presionado cuando la freidora esté encendida y a la temperatura correspondiente al punto de ajuste también se iniciará un filtrado por solicitud.

	ADVERTENCIA La almohadilla o papel de filtro DEBE reemplazarse a diario.		
PELIGRO No drene más de una olla a la vez en la unidad de filtración incorporada para evitar que se desborde y derrame aceite caliente que pueda causar quemaduras graves, deslizamientos o caídas.			
Pantalla izguierda	Pantalla derecha	Acción	
En blanco	dFILTRAR AHORAP alternándose con SÍ NO	Después de una cantidad predeterminada de ciclos de cocción o tiempo el controlador muestra el mensaje $\mathcal{L}FILTRAR$ AHORA? alternando con SÍ NO. Presione el botón \checkmark (1 SÍ).	
En blanco	ELIM FLOTA TINA alternando con CONFIRMAR	Elimine los residuos de la tina y pulse el botón ✓ (1) para iniciar el filtrado	
En blanco	ABRIR VALV DRENAR	Abra la válvula de drenaje.	
En blanco	DRENANDO	No se requiere ninguna.	
En blanco	ABRIR VALV DRENAR alternando con CONFIRMAR	Abra la válvula de retorno y presione el botón ✓ (1).	
En blanco	LAVANDO	No se requiere ninguna.	
En blanco	CERRAR VALV DRENAR	Cierre la válvula de drenaje.	
En blanco	LLENANDO CERRAR VALV	No se requiere ninguna.	

RETORNO

TINA LLENO

alternando con **CONFIRMAR**

APAG

Cierre la válvula de drenaje cuando la tina

esté llena y aparezcan burbujas en el aceite

ypresione el botón \checkmark (**1**).

2.11.3 Filtro ocupado

Si la pantalla muestra el mensaje **FILTRO OCUP** hay otro controlador que no ha completado el proceso o está esperando a que otra tina realice el filtrado. Espere 15 minutos para ver si se corrige el problema. De lo contrario, llame a una agencia FAS de su zona.

🔔 ADVERTENCIA

La bomba de filtración está equipada con un interruptor de restablecimiento manual en caso de que el motor del filtro se sobrecaliente o se produzca un fallo eléctrico. Si se dispara este interruptor, apague la alimentación al sistema del filtro y deje que se enfríe el motor de la bomba durante 20 minutos antes de intentar restablecer el interruptor (vea la fotografía a continuación).

ADVERTENCIA

Sea cuidadoso y use vestimenta de seguridad apropiada al usar el interruptor de restablecimiento de la bomba del filtro. El restablecimiento del interruptor debe realizarse con cuidado para evitar la posibilidad de quemaduras graves por haber llevado a cabo maniobras descuidadas alrededor del tubo de drenaje y la olla de la freidora.



2.11.4 Filtrado (manual) de mantenimiento

AVISO	
La almohadilla o papel de filtro debe reemplazarse a diario.	

No drene más de una olla a la vez en la unidad de filtración incorporada para evitar que se desborde y derrame aceite caliente que pueda causar quemaduras graves, deslizamientos o caídas.

Asegúrese de que la almohadilla o papel de filtro se reemplace a diario para mantener el sistema operando correctamente. La temperatura de la freidora **<u>DEBE</u>** estar en el punto fijo. Apague la freidora y siga los pasos que se describen a continuación:

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
A P A G	A P A G	Presione el botón FLTR de la tina correspondiente y manténgalo presionado hasta que la pantalla muestre el mensaje MENÚ FILTRACIÓN/FILTRACIÓN MANT .
En blanco	MENU FILTRACION/ cambia a FILTRACIÓN MANT	Presione el botón ✓ (1).
En blanco	FILTRACION MANTP alternando con SÍ NO.	Presione el botón ✓ (1 5ĺ).
En blanco	ABRIR VALV DRENAR	Abra la válvula de drenaje.
En blanco	DRENANDO	No se requiere ninguna.
En blanco	ZFREGADO TINA COMPLETOP alternando con CONFIRMAR	Friegue la tina con el estropajo no abrasivo y presione el botón \checkmark (1) cuando haya finalizado.

Filtrado (manual) de mantenimiento (continuación)

Pantalla	Pantalla derecha	Acción
izquierda		
En blanco	2LAVAR TINA?	Presione el botón 🖌 (1)
	alternando con CONFIRMAR	
En blanco	ABRIR VALV DRENAR	Abra la válvula de retorno y presione el
	alternando con CONFIRMAR	botón ✓ (1) .
	LAVANDO	No se requiere ninguna.
En blanco	CERRAR VALV DRENAR	Cierre la válvula de drenaje.
En blanco	ACLARAR	No se requiere ninguna.
En blanco	CERRAR VALV RETORNO	Cierra la véluila de retorne y presione el
	TINA LLENO	botón \checkmark (1)
	alternando con CONFIRMAR	
En blanco	ABRIR VALV DRENAR	Abra la válvula de drenaje.
En blanco	ZENJUAGAR OTRA VEZP	Si la olla no contiene residuos, presione el
	alternando con 5 1 NO .	botón x (2 N 0) para continuar. Si desea
		que se realice otro aclarado, presione el
		botón 🗸 (1 51) y vuelva al mensaje
		CLOSE DRAIN VALVE indicado
		anteriormente.
En blanco	<i>d</i>PULIRP alternando con	Presione el botón 🗸 (1) para continuar
	CONFIRMAR	
En blanco	ABRIR VALV DRENAR	Abra la válvula de retorno y presione el
	alternando con CONFIRMAR	botón ✓ (1).
	PULIENDO se alterna con el	
	temporizador de cuenta regresiva de 5	Comienza el pulido.
	minutos.	
En blanco	2LLENHR IINH2	Presione el botón ✓ (1) para continuar.
	alternando con LUNFIRIHR	(·) Fun
En blanco	LERRHR VHLV URENHR	Cierre la válvula de drenaje.
En blanco		No se requiere ninguna.
En blanco	CERRAR VALV RETORNO	Cierre la válvula de drenaje y presione el botón \checkmark (1)
	TINA LLENO	
	alternando con CONFIRMAR	
R P R G	AP A G	

Las funciones DREN A BANDEJA y LLENAR TINA DE BANDEJ DREN se usan

principalmente para realizar diagnósticos. Se utilizan para drenar el aceite a la bandeja de drenaje o devolver el aceite a la olla de la freidora.

2.11.5 Drenar a la bandeja

La función drenar a la bandeja drena el aceite desde la olla de la freidora a la bandeja del filtro. Apague la freidora y siga los pasos que se describen a continuación:

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
A P A G	A P A G	Presione el botón FLTR de la tina correspondiente y manténgalo presionado hasta que la pantalla muestre el mensaje MENÚ FILTRACIÓN/FILTRACIÓN MANT.
En blanco	MENÚ FILTRACIÓN/ cambia a FILTRACIÓN MANT	Presione el botón ▼ (INFO) para avanzar hasta DREN A BANDEJA
En blanco	DREN A BANDEJA	Presione el botón ✓ (1).
En blanco	JOREN A BANDEJAP alternando con SÍ NO .	Presione el botón ✓ (1 5ĺ).
En blanco	ABRIR VALV DRENAR	Abra la válvula de drenaje.
En blanco	DRENANDO	No se requiere ninguna.
En blanco	TINA VACÍA? alternando con CONFIRMAR	Presione el botón ✔ (1).
En blanco	CERRAR VALV DRENAR	Cierre la válvula de drenaje.
8 P 8 G	APAG	

2.11.6 Llenar la tina con la bandeja de drenaje

La función llenar tina con la bandeja de drenaje se usa para volver a llenar la olla con el contenido de la bandeja del filtro.

Asegúrese de que la freidora esté apagada y siga los pasos descritos a continuación:

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
A P A G	A P A G	Presione el botón FLTR de la tina correspondiente y manténgalo presionado hasta que la pantalla muestre el mensaje MENÚ FILTRACIÓN/FILTRACIÓN MANT.
En blanco	MENÚ FILTRACIÓN/ cambia a FILTRACIÓN MANT	Presione el botó ▼ (INFO) para avanzar hasta LLENAR TINA DE BANDEJ DREN.
En blanco	LLENAR TINA DE BANDEJ DREN	Presione el botón ✓ (1).

En blanco	CLLENAR TINA DE BANDEJ DRENP alternándose con SÍ NO	Presione el botón ✓ (1 5ĺ).
En blanco	ABRIR VALV DRENAR alternando con CONFIRMAR	Abra la válvula de retorno y presione el botón \checkmark (1).
En blanco	LLENANDO	No se requiere ninguna.
En blanco	CERRAR VALV RETORNO TINA LLENO alternando con CONFIRMAR	Cierre la válvula de drenaje cuando la tina esté llena y aparezcan burbujas en el aceite y presione el botón \checkmark (1).
A P A G	A P A G	

2.12 Programación del nivel uno

La programación del nivel uno se usa para introducir productos nuevos, controlar cuando la AIF (reloj de indicación del filtrado) está desactivada y realizar una limpieza profunda (hervido) y una prueba de límite alto. Asegúrese de que la freidora esté apagada y siga los pasos descritos a continuación:

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
APAG	A P A G	Pulse los botones TEMP y INFO de forma simultánea durante TRES segundos hasta que NIVEL 1 se muestre en pantalla.
INTRO CÓDIGO	En blanco	Introduzca 1234.
NIVEL 1	PROGRAMA	No se requiere ninguna.
SELECCIÓN PRODUCTO S	En blanco	 Presione los botones ▲ ▼ para desplazarse entre: a. SELECCIÓN PRODUCTOS Ver pág. 2-10 b. RELOJ DE AIF (Suprimir indicación de filtrado) Ver pág. 2-20 c. MODAL LIMPIEZA INTENSA Ver pág. 2-21 d. PRUEBA LÍMITE ALTO Ver pág. 2-23 e. CONFIG FREIDORA Ver pág. 2-9 Con la selección mostrada en pantalla, presione el botón ✓ (1) para seleccionar el elemento de menú escogido.

2.12.2 RELOJ DE AIF

El modo de reloj de AIF (suprimir indicación de filtrado) permite programar las horas a las que desea invalidar la indicación de filtrado. Esto es útil para los horarios de mucho trabajo en el día, como la hora del almuerzo. Asegúrese de que la freidora esté apagada y siga los pasos descritos a continuación.

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
A P A G	A P A G	Pulse los botones TEMP y INFO de forma simultánea durante TRES segundos hasta que NIVEL 1 se muestre en pantalla.
INTRO CÓDIGO	En blanco	Introduzca 1234.
NIVEL 1	PROGRAMA	No se requiere ninguna.
SELECCIÓN PRODUCTO S	En blanco	Presione el botón \checkmark (INFO) para avanzar hasta RELOJ DE RIF (indicación de filtrado). Presione el botón \checkmark (1).
RELOJ DE AIF	DESACT	Utilice los botones ↓ para cambiar entre DESRCT o ACT El ajuste seleccionado por defecto es DESACT . Seleccione ACT para esta función si hay horas en las que la función de AIF (indicación de filtrado) está desactivada (por ejemplo, en hora punta). Si el ajuste seleccionado es ACT avance hasta el siguiente paso. Si el ajuste seleccionado es DESACT presione el botón × (2 ND) para salir y volver a APAG.
En blanco	RCT	 Si el ajuste seleccionado es act presione el botón ▼ (INFO) para desplazarse desde L-V 1 hasta DOM Y. Son distintos periodos de tiempo en los que las indicaciones de filtrado se suspenderán.
L-V 1	12:00 A M	Utilice las teclas numéricas para introducir la hora de inicio en la que no desea que haya indicaciones de filtrado. (Por ejemplo, de lunes a viernes, no desea que se realice filtrados durante la hora de almuerzo, desde las 11:30 AM hasta la 1:30 PM. Presione los botones \checkmark y \checkmark para cambiar entre AM y PM. Cuando haya introducido la hora de inicio, presione el botón \checkmark (INFO).
L-V 1	O DUR	 Esta es la cantidad de tiempo que va a permanecer suspendida la indicación de filtrado. Use las teclas numéricas para introducir un periodo de tiempo entre 0 y 999 minutos (ej. 1½ horas se introduce como 90 minutos). Para este ejemplo, se introduce 90. El controlador muestra el mensaje 090 DUR. Hay cuatro periodos de tiempo distintos con suspensión del filtrado disponibles para cada día o conjunto de días. (L-V 1-4, Sáb 1-4 y Dom 1-4) Presione el botón ▼ (INFO) para aceptar las horas y pasar al siguiente periodo. Cuando haya terminado, presione el botón × (2) dos veces para regresar a APAG.
HPRG	8 P A G	No se requiere ninguna.

2.12.2 MODO DE LIMPIEZA INTENSA (HERVIDO)

El modo de limpieza intensa se usa para eliminar aceite carbonizado de la freidora.

NOTA: Consulte las instrucciones de las MRC sobre Limpieza Intensa (hervido) para limpiar la freidora.

▲ PELIGRO

Al drenar aceite dentro de una unidad de descarte, no llene más allá de la línea de llenado máximo que tiene el recipiente.

▲ PELIGRO

Deje enfriar el aceite hasta que alcance los 38°C antes de drenarlo dentro de un recipiente de METAL apropiado para descarte.

Pantalla	Pantalla derecha	Acción	
izquierda			
APAG	A P A G	Asegúrese de colocar una MSDU o un recipiente de metal adecuado bajo el drenaje. Abra la válvula de drenaje de la tina correspondiente y drene el aceite. Cuando el aceite se haya drenado completamente, cierre la válvula de drenaje. Pulse los botones TEMP y INFO de forma simultánea durante TRES segundos hasta que NIVEL 1 se muestre en pantalla.	
INTRO CÓDIGO	En blanco	Introduzca 1234.	
NIVEL 1	PROGRAMA	No se requiere ninguna.	
SELECCIÓN PRODUCTOS	En blanco	Presione el botón ▼ (INFO) para avanzar hasta LIMP INTENSR (hervido). Presione el botón ✓ (1).	
۲ LIMP INTENSAP alternando con SÍ NO.	En blanco	Presione el botón ✓ (1 5Í).	
LIMP INTENSR alternando con I y D		En las unidades con depósito dividido, presione I para iniciar una limpieza profunda en la tina izquierda o D para iniciar una limpieza profunda en la tina derecha.	
En blanco	CACEITE ELIMINADOP alternando con SÍ NO	Presione el botón ✓ (1 51) si el aceite ha sido eliminado y avance hasta ¿SOLUCIÓN AÑADIDA? al inicio de la siguiente página. De lo contrario, presione el botón × (2) y continúe.	
En blanco	COLODA UNI DESECH alternando con	Retire la bandeja del filtro e inserte la unidad de descarte o una bandeja de METAL. Cuando esté	
	CONFIRMAR	colocada en su sitio, presione el botón ✓ (1).	
En blanco	ABRIR VALV Drenar	Abra la válvula de drenaje.	
En blanco	DESECHANDO	No se requiere ninguna.	

	alternando con el	
	temporizador de cuenta	
	regresiva	
En blanco		
	alternando con	Presione el botón ✓ (1)
	CONFIRMAR	
En blanco		
	DRENAR	Cierre la válvula de drenaje.
Pantalla	Pantalla derecha	Acción
izquierda	r antana deroona	Accient
		Llene la olla de la freidora a limpiar con una mezcla
		de agua y la solución de limpieza. Para ver el
	2 SOLUCIÓ N	procedimiento de limpieza intensa (hervido) de
En blanco	A Ñ A D I D A <i>P</i> alternando	McDonald's consulte la tarjeta de requisitos de
	con CONFIRMAR	mantenimiento y las instrucciones proporcionados por
		Kay Chemical "Procedimiento de Limpieza Intensa
		para Freidoras" y presione el botón ✓ (1).
		No se requiere ninguna. La tina se calienta a 91°C
	LIMP INTENSA	durante una hora. Para cancelar la LIMP INTENSA,
En blanco	alternando con el	pulse el botón × (2) y manténgalo presionado durante
	temporizador de $\mathbf{60:00}$	tres segundos; luego continúe con el paso
	minutos	¿SOLUCIÓN ELIMINADA? que se muestra a
		continuación.
	LIMPIEZA	
En blanco	TERMINADA alternando	Presione el botón ✓ (1).
	con CONFIRMAR	
	Â	PELIGPO
Deie que la solu	ución de limpieza intens	a (bervido) se enfríe a 38°C antes del
descarte, de lo	contrario el líquido calie	nte puede causar lesiones.
		VERTENCIA
	AD	VERTENCIA L'interior de une unided nore el desserte de
no drene la so	iución de nervido en el Donald's (MSDII), una u	nidad de filtración incorporada ni una unidad
do filtro portótil	Estas unidadas no ost	án destinadas a este fin y se deñarán con la
	. Estas unidades no est	an desimadas a este ini, y se danaran con ia
501001011.		
		Abra la válvula de dranaje para aliminar la paquaña
En blanco	FILMINGNOD	contidad de solución que quede en al desegüe. Cuendo
	alternando con SÍ	cantidad de solución que quede en el desague. Cuando hava terminado, presione el botón \checkmark (1 51)
	C F K E U H U U I I I I I F N M E I E T N S	Cuanda hava fuanda y aslanda la tina musicura l
En blanco		cuando naya rregado y aclarado la tina, presione el
		UUUUI • (I).
F		
En blanco		Abra la valvula de drenaje.

	DRENAR	
En blanco	DRENANDO	No se requiere ninguna.
En blanco	CENJURGUE COMPLETOP alternando con CONFIRMAR	Aclare la tina varias veces y presione el botón ✓ (1) cuando haya finalizado.
En blanco	CERRAR VALV Drenar	Cierre la válvula de drenaje.
En blanco	QUITAR BANDEJA alternando con CONFIRMAR	Retire la bandeja del filtro.

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
En blanco	CTINA Y BANDE	JR Seque la tina y la bandeja del filtro abundantemente y
	CONFIRMAR	presione el botón \checkmark (1) cuando haya finalizado.
Asegúrese de secos y no cor causará salpio temperatura pa	que la olla de la freio ntengan restos de ag caduras de líquido nra cocinar.	▲ PELIGRO dora y la bandeja del filtro estén completamente ua antes de llenarlos con aceite. De lo contrario caliente cuando se caliente el aceite a la
En blanco	INTRO BANDEJA alternando con CONFIRMAR	Introduzca la bandeja del filtro y presione el botón \checkmark (1)
En blanco	LLENADO MANUAL TINA alternando con CONFIRMAR	Vierta con cuidado el aceite en la olla hasta que llegue a la línea inferior de llenado en la freidora.
8 P 8 G	A P A G	No se requiere ninguna.

2.12.3 MODO DE PRUEBA DEL LÍMITE ALTO

El modo de prueba del límite alto se utiliza para probar el circuito de límite alto. La prueba del límite alto destruirá el aceite. Se debe realizar sólo con aceite usado. Si la temperatura llega a los 238°C sin que se active el segundo límite alto y la pantalla del controlador muestra el mensaje FALLA LÍMITE ALTO alternándose con DESCONECTAR CORRIENTE con un tono de alerta durante la prueba, apague la freidora y llame inmediatamente al servicio técnico.

Apagando la freidora se cancela la prueba en cualquier momento. Cuando se vuelve a encender la freidora, vuelve al modo de operación y muestra el producto en pantalla.

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
APAG	A P A G	Pulse los botones TEMP y INFO de forma simultánea durante
		TRES segundos hasta que NIVEL 1 se muestre en pantalla.
INTRO CÓDIGO	En blanco	Introduzca 1234.
NIVEL 1	PROGRAMA	No se requiere ninguna.
		Presione el botón 🔻 (INFO) para avanzar hasta PRUEBR
	En blanco	LÍMITE ALTO.
		Presione el botón ✓ (1).
ZLIMITE		
ALTO?	En blanco	Presione el botón \checkmark (1 5 \hat{i}) o si su freidora cuenta con
alternando con 51		depósito doble pulse el del lateral de la tina correspondiente.
NO		
PULSAR SIN	En blanco	Pulse el botón \checkmark (1 5 <i>Í</i>) y manténgalo presionado para iniciar
SOLTAR SI		la comprobación de limite alto.
		No se requiere ninguna. La tina se comienza a calentarse.
335F	335F	La pantalla del controlador muestra la temperatura real de la
(CURRENT	(CURRENT VAT	tina durante la prueba. Cuando la temperatura llegue a los
VAT TEMP)	TEMP)	$210^{\circ}C \pm 12^{\circ}C^{*}$, la pantalla del controlador mostrara el
		(non signals 310C) y continue colorton de
Dontollo izruiordo	Dontelle dereche	(por ejemplo 2 TUL) y continua calentando.
Pantalia Izquierda	Pantalla derecha	AGGION $AGGION$
	817-1 681	cuando la temperatura alcance los 210 C \pm 12 C ⁺ , la pantana del controlador mostrará el mensaje BIT-1 [BI] alternando
En blanco	alternando con la temperatura actual	con la temperatura real (por ejemplo 210C) y continua
211 0101100		calentando. NOTA: En los controladores usados en la Unión
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Europea (aquellos con la marca CE), la temperatura es de 202°C.
		La freidora continúa calentando hasta que se abra el segundo
		límite alto (físico). Por lo general, esto ocurre cuando la
		temperatura llega a 21/°C-231°C para los límites altos fuera de la CE y 207°C 210°C para los límites altos en la CE
	HELP HI-2	de la CE y 207 C-219 C para los mintes allos en la CE.
F 11		Suelte el botón ✓ (1 5Í).
En blanco	alternando con la	
	temperatura real	Si el límite alto falla, el controlador muestra el mensaje
		FHLLH LITTIE HLIU alternando con
		descençate la alimentación de la fraidera y llama
		inmediatamente al servicio técnico
		Presione el botón de encendido suave del controlador para
		cancelar la alarma.
		La tina deja de calentarse y la pantalla del controlador
		muestra el valor seleccionado para la temperatura actual
		hasta que la temperatura se enfríe por debajo de 204°C
		Cuando la temperatura se enfríe por debajo de 204°C.
		presione el botón × (2) dos veces para salir a APAG.
8 P 8 G	8 P A G	Siga los procedimientos descritos en la página 2-13 para
		desechar el aceite.

2.13 Programación del nivel dos La programación de nivel dos se utiliza para ajustar la compensación (sensibilidad), visualizar el registro de errores, modificar contraseñas, ajustar las alarmas y modificar las indicaciones de filtrado. Asegúrese de que la freidora esté apagada y siga los pasos descritos a continuación:

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	А	cción
<u>APA</u> G	8 P 8 G	Pulse los botones TEMP y INF DIEZ segundos hasta que NI	FO de forma simultánea durante VEL 2 se muestre en pantalla.
INTRO CÓDIGO	En blanco	Introduzca 1234.	
NINET 5	P R O G R A M A	No se requiere ninguna.	
COMP PROD	En blanco	Presione los botones ▲ ▼ para a. COMP PROD b. REG-E c. CONFIG CNTRSEÑA d. TONO DE ALERTA e. TOPOFF AFTER f. FILTRAR DESPUÉS g. TIEMP FILTRAC Con la selección mostrada en p para seleccionar el elemento de	desplazarse entre: Ver la pág. 2-25 Ver pág. 2-25 Ver pág. 2-27 Ver pág. 2-27 Ver pág. 2-28 Ver pág. 2-28 Ver pág. 2-28 Ver pág. 2-29 Dantalla, presione el botón ✓ (1) e menú escogido.

2.13.1 MODO COMPENSACIÓN DE PRODUCTO

El modo compensación de producto permite cambiar la compensación del producto (sensibilidad). Algunos elementos de menú pueden necesitar ajustes, dependiendo de sus características de cocción. **Tenga cuidado cuando cambie la compensación del producto, ya que puede tener un efecto negativo sobre los ciclos de cocción de los productos.** El valor predeterminado para la compensación de un producto es cuatro (4).

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
A P A G	8 P A G	Pulse los botones TEMP y INFO de forma simultánea
		durante DIEZ segundos hasta que NIVEL 2 se
		muestre en pantalla.
INTRO CÓDIGO	En blanco	Introduzca 1234.
NIVEL 2	PROGRAMA	No se requiere ninguna.
COMP PROD	En blanco	Presione el botón ✓ (1).
SELECCIÓN PRODUCTOS	En blanco	No se requiere ninguna.
SELEC PRODUCTO	FR FRIES	Utilice los botones y para desplazarse por la lista de productos. Cuando haya seleccionado un producto, presione el botón √ (1) para seleccionar un producto.
ط MODIFICAR ک alternando con SÍ NO	Nombre del producto	Presione el botón ✓ (1 5ĺ).
COMP CARGA	Ч	 Este es el ajuste de sensibilidad recomendado para este producto. NOTA: Se recomienda enérgicamente NO modificar este valor, ya que puede tener un efecto adverso en el producto. Si cambia este valor, introduzca un número entre 0-9. Presione el botón × (2) dos veces para aceptar la selección y salir a APAG.
A P A G	A P A G	No se requiere ninguna.

2.13.2 MODO REGISTRO DE ERRORES

El modo Registro de errores se usa para ver los diez códigos de error más recientes que se encuentran en la freidora. Estos códigos se muestran del 1 al 10, apareciendo el más reciente primero. Se muestra la hora, fecha y código del error.

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción	
R P R G	8 P A G	Pulse los botones TEMP y INFO de forma simultánea	
		durante DIEZ segundos hasta que NIVEL 2 se	
		muestre en pantalla.	

INTRO CÓDIGO	En blanco	Introduzca 1234.
NIVEL 2	P R O G R A M A	No se requiere ninguna.
COMP PROD	En blanco	Presione el botón ▼ (INFO) para avanzar hasta REG- E. Presione el botón ✓ (1).
Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Accion
REU-E	En blanco	Presione el botón ✓ (1).
A H O R A	La fecha actual alternándose con el tiempo	Presione los botones \checkmark (INFO) y \checkmark (TEMP) para desplazarse por los diez códigos de error más recientes comenzando por el "A" hasta el "J". Si no hay errores, la pantalla del controlador mostrará el mensaje NO ERROR5 . Los errores aparecen según su posición de la A a la J, el lado del error si es un depósito dividido, el código de error y la hora alternando con la fecha. Un código de error que muestra una letra "I" indica el lado izquierdo de un depósito dividido y "D" indica el lado derecho de un depósito dividido en que ocurrió el error (ejemplo –A D E06 06:34AM 06/04/10). Los códigos de error se enumeran a continuación. Presione el botón × (2) dos veces para salir.
8 P A G	8 P A G	No se requiere ninguna.

Códigos de error del registro de errores

Código	MENSAJE DE ERROR	EXPLICACIÓN
E03	ERROR TEMP PROBE FAILURE	Lectura de la sonda de temperatura fuera de rango.
E04	HI 2 BAD	La lectura de límite alto está fuera de rango.
E05	ALT-1 CAL	La temperatura del límite alto ha sobrepasado los 210°C , o en los países de la CE los 202°C.
E06	HEATING FAILURE	Se ha producido un fallo en uno de los componentes del circuito de límite alto, como el controlador, la tarjeta de interfaz, el contactor o el límite alto abierto.
E20	INVALID CODE LOCATION	Se retiró la tarjeta SD durante la actualización
E21	FILTER PAD PROCEDURE ERROR (Cambiar almohadilla del filtro)	El temporizador de 25 horas terminó o se ha activado la lógica de filtro sucio.
E22	OIL IN PAN ERROR	El controlador detecta que es posible que haya aceite en la bandeja del filtro.
E25	FALLA RECUPERACIÓN	El tiempo de recuperación sobrepasó el tiempo límite máximo.
E27	LOW TEMP ALARM	La temperatura del aceite ha bajado a menos de 8°C en el modo de espera o 25°C en el modo de cocción.

2.13.3 MODO DE CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA

El modo contraseña permite al gerente del restaurante cambiar contraseñas para los diferentes modos y niveles.

Pantalla izguierda	Pantalla derecha	Acción
RPRG	<u> A P</u> A G	Pulse los botones TEMP y INFO de forma simultánea
		durante DIEZ segundos hasta que NIVEL 2 se
		muestre en pantalla.
INTRO CUDIGU	En blanco	Introduzca 1234.
NIVEL 2	PROGRAMA	No se requiere ninguna.
COMP PROD	En blanco	Presione el botón ▼ (INFO) para avanzar hasta CONFIG CNTRSEÑR.
CONFIG CNTRSEÑR	En blanco	Presione el botón ✓ (1).
C O N F I G F R E I D O R A	Fecha y hora actuales	 Presione los botones → y → para desplazarse entre: a. CONFIG FREIDORA – Establece la contraseña para entrar en el modo CONFIG FREIDORA. (El valor predeterminado es 1234) b. U50 – Establece la contraseña para entrar en el modo U50 para restablecer las estadísticas de uso. (El valor predeterminado es 4321) c. NIVEL 1 – Establece la contraseña para entrar en modo NIVEL 1. (El valor predeterminado es 1234) d. nivel 2 – Establece la contraseña para entrar en modo nivel 2. (El valor predeterminado es 1234) Presione el botón × ✓ (1) cuando la selección se muestre en pantalla.
2 M O D I F I C A R P alternando con SÍ N O	En blanco	Presione el botón ✓ (1 5Í).
C O N F I G F R E I D O R A	NEU PASSUORD parpadea en pantalla durante tres segundos y a continuación se muestra el mensaje 12 34 o la contraseña actual a la derecha	Usando las teclas del 0 al 9 introduzca una nueva contraseña o vuelva a introducir la contraseña actual y presione el botón ✓ (1).
CONFIRMAR	1234 o la nueva contraseña	Presione el botón ✓ (1 5ĺ).
CONFIG CNTRSEÑR	En blanco	Repita el proceso para modificar otras contraseñas o presione el botón × (2) para salir.
APAG	<u>A P A G</u>	No se requiere ninguna.

2.13.4 MODO TONO DE ALERTA

El volumen del tono de alerta se puede regular con nueve niveles y el tono se puede regular con tres frecuencias. Utilice diferentes frecuencias para distinguir entre las estaciones para proteínas o patatas fritas.

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
A P A G	8 P A G	Pulse los botones TEMP y INFO de forma simultánea
		durante DIEZ segundos hasta que NIVEL 2 se
		muestre en pantalla.
INTRO CÓDIGO	En blanco	Introduzca 1234.
NIVEL 2	PROGRAMA	No se requiere ninguna.
Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
	En blanco	Presione el botón 🔻 (INFO) para avanzar hasta
	En blanco	TONO DE ALERTA.
TONO DE	En blanco	Presione el hotón \checkmark (1)
ALERTA		
		Use las teclas numéricas para regular el nivel de volumen.
VOLUMEN 1-9	9	Seleccione entre nueve niveles de volumen con l
	_	indicando el mas suave y 9 el mas fuerte. Presione el
		boton • (INFO).
тлил 1-3	1	Use las teclas numéricas para regular la frecuencia de
	·	tono del 1 al 3. Presione el botón ▼ (INFO).
VOLUMEN 1-9	9	Presione el botón × (2) dos veces para salir.
8 P 8 G	<u>A P A G</u>	No se requiere ninguna.

2.13.5 RELLENAR DESPUÉS DE (RELLENAR DESPUÉS DE)

La indicación para rellenar se emite cuando ha transcurrido un número determinado de ciclos. El valor predeterminado es 40 y puede modificarse. Cuando ha transcurrido el número establecido de ciclos, la pantalla del controlador muestra los mensajes "COMPRUEBE EL NIVEL DE ACEITE" y "CONFIRMAR". Compruebe el nivel de aceite y añada aceite si es necesario. Verifique que el nivel de aceite alcance la línea superior de nivel de aceite y presione el botón \checkmark (1).

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
R P R G	8 P R G	Pulse los botones TEMP y INFO de forma simultánea
		durante DIEZ segundos hasta que NIVEL 2 se
		muestre en pantalla.
INTRO CÓDIGO	En blanco	Introduzca 1234.
NIVEL 2	PROGRAMA	No se requiere ninguna.
	En blanco	Presione el botón 🔻 (INFO) para avanzar hasta
		TOPOFF AFTER . Presione el botón ✓ (1).
		Utilice los botones ◀ y ▶ para cambiar entre DESACT
TOPOFF RFTER	DESACT	0 ACT
		El ajuste seleccionado por defecto es DESRCT .
		Seleccione la opción <i>R</i> <i>C</i> T para activar las indicaciones
		de rellenado. Presione el botón ▼ (INFO)
TOPOFF	ЧЛ	Use las teclas numéricas del 0 al 9 para introducir el
A F T E R	10	número de ciclos de cocción que deben pasar antes de

		que se emita la indicación de rellenado. (por ejemplo, si desea que se lleve a cabo después de cada 40 ciclos introduzca 40). El valor predeterminado es 40. Presione el botón × (2) dos veces para salir.
A P A G	A P A G	No se requiere ninguna.

2.13.6 FILTRAR DESPUÉS

La opción **FILTRAR DESPUÉS** se usa para establecer la cantidad de ciclos de cocción que deben pasar antes de que se muestre la indicación de filtrado.

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
A P A G	A P A G	Pulse los botones TEMP y INFO de forma simultánea
		durante DIEZ segundos hasta que NIVEL 2 se muestre
		en pantalla.
INTRO CÓDIGO	En blanco	Introduzca 1234.
NIVEL 2	PROGRAMA	No se requiere ninguna.
Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
	En blanco	Presione el botón 🔻 (INFO) para avanzar hasta
	Ell blanco	FILTRAR DESPUÉS. Presione el botón ✓ (1).
		Utilice los botones \checkmark y \triangleright para cambiar entre DESACT o
	DESRCT	ACT.
		El ajuste seleccionado por defecto es DESRCT .
		Seleccione la opción <i>R</i> <i>C</i> <i>T</i> para activar las indicaciones de
		filtrado. Presione el botón 🔻 (INFO).
		Utilice las teclas numéricas del 0 al 9 para introducir el
		número de ciclos de cocción que deben pasar antes de que
FILTRAR	6 DV	se emitan las indicaciones de filtrado (por ejemplo, si desea
NESPIIÉS	0 12 FV	que se emitan después de cada 6 ciclos introduzca 6). El
		valor predeterminado es 6 para DV (depósito dividido) o
		12 para FV (depósito completo). Presione el botón * (2)
		dos veces para salir.
RPRG	APAG	No se requiere ninguna.

2.13.7 TIEMP FILTRAC

La opción **TIEMP FILTRAC** se utiliza para establecer las horas predeterminadas a las que desea que se inicie la indicación de filtrado. Puede programar dos horas para emitir indicaciones de filtrado rápido. Si activa esta opción, el controlador emitirá una indicación de filtrado a las 10:00AM y a las 2:00PM todos los días.

Pantalla izquierda Pantalla derecha		Acción
RPRG	A P A G	Pulse los botones TEMP y INFO de forma simultánea
		durante DIEZ segundos hasta que NIVEL 2 se muestre
		en pantalla.
INTRO CÓDIGO	En blanco	Introduzca 1234.
NINET 5	PROGRAMA	No se requiere ninguna.

COMP PROD	En blanco	Presione el botón ▼ (INFO) para avanzar hasta TIEMP FILTRAC.
TIEMP FILTRAC	En blanco	Presione el botón ✓ (1).
1 FILTRADO Rápido	DESACT	 Utilice los botones ⁴ y [▶] para cambiar entre DESACT o ACT. El ajuste seleccionado por defecto es DESACT. Seleccione la opción ACT para activar las indicaciones de hora de filtrado. Presione el botón [▼] (INFO).
1 FILTRADO Rápido	10:00AM	Utilice las teclas numéricas del 0 al 9 para modificar la hora de la primera indicación de filtrado rápido programado. El valor predeterminado para la hora es las 10:00AM. Presione el botón ▼ (INFO) o presione el botón * (2) dos veces para salir.
2 FILTRADO Rápido	DESACT	Utilice los botones
2 FILTRADO Rápido	2:00PM	Utilice las teclas numéricas del 0 al 9 para modificar la hora de la segunda indicación de filtrado rápido programado. El valor predeterminado para la hora es las 2:00PM. Presione el botón × (2) dos veces para salir.
A P A G	A P A G	No se requiere ninguna.

2.14 MODO DE INFORMACIÓN

El botón **INFO** se utiliza para mostrar información y navegar por los menús. Al pulsarlo una vez, se muestra el tiempo de recuperación de cada tina. Presione el botón durante tres segundos y la pantalla mostrará el uso, las estadísticas del filtro y los últimos ciclos de cocción.

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
A P A G	A P A G	Pulse el botón INFO y manténgalo presionado durante TRES segundos hasta que MODAL INFO aparezca en pantalla.
MODAL INFO	En blanco	No se requiere ninguna.
ESTAD FILTRO	En blanco	Presione los botones ▲ y ▼ para desplazarse entre: FULL VAT CONFIGURATION a. ESTAD FILTRO Ver pág. 2-30 b. REVISAR USO Ver pág. 2-31 c. ÚLTIMA CARGA (depósito dividido I o D) Ver pág. 2-31
8 P R G	A P A G	No se requiere ninguna.

2.14.1 MODO ESTADÍSTICAS DEL FILTRO

El modo estadísticas del filtro muestra los recuentos del filtrado de la tina según el día y el número de filtrados omitidos según el día así como el número de ciclos de cocción por filtrado.

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
A P A G	A P A G	Pulse el botón INFO y manténgalo presionado durante TRES segundos hasta que MODAL INFO aparezca en pantalla.
MODAL INFO	En blanco	No se requiere ninguna.
ESTAD FILTRO	En blanco	Presione el botón ✓ (1).
Día de la semana actual (Por ejemplo ՈЯR)	Fecha actual (Por ejemplo 06/04/10)	Utilice los botones ◀ y ▶ para avanzar a partir del día de la semana actual y retroceder una semana. Cuando haya seleccionado el día, presione el botón ▼ (INFO). NOTA: En el caso de los depósitos divididos, aparece una I o D delante de la pantalla izquierda indicando las estadísticas del lateral izquierdo o derecho del depósito.
FILTRADO	(Por ejemplo 4 VIE)	Presione el botón (INFO) . Número de veces que la tina se ha filtrado y el día.
FLT DERIV	(Por ejemplo 0 VIE)	Presione el botón \checkmark (INFO). Número de veces que se ha omitido el filtrado y el día.
FLT PROM	(Por ejemplo 12 VIE)	Presione el botón ▼ (INFO). Promedio de ciclos de cocción por filtrado y día.
FILTRADO	(Por ejemplo 4 VIE)	Utilice los botones $\forall y \triangleright$ para avanzar hasta otro día o presione el botón × (2) dos veces para salir.
APAG	A P A G	No se requiere ninguna.

2.14.2 MODO REVISIÓN DEL USO

La revisión del uso muestra el número total de ciclos de cocción por tina, el número de ciclos de cocción por tina, el número de ciclos de cocción de los que se salió antes de finalizar, la cantidad de horas que la o las tinas han estado activas y la fecha del último restablecimiento del uso.

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
APAG	A P A G	Pulse el botón INFO y manténgalo presionado durante
		IRES segundos hasta que IIUURL INFU aparezca
		en pantalla.
NUDALINFU	En blanco	No se requiere ninguna.
ESTAD FILTRO	En blanco	Presione el botón ▼ (INFO) para avanzar hasta REVISAR USO.
REVISAR USO	En blanco	Presione el botón ✓ (1).
USO DESDE	En blanco	No se requiere ninguna.
DATE	TIME	Presione el botón ▼ (INFO). Uso desde la fecha y hora del último restablecimiento.
COCCIONES Totales	26	Presione el botón ▼ (INFO). Número de ciclos de cocción de todos los productos desde el último restablecimiento.
SALIR Cocción	3	Presione el botón ▼ (INFO). Número de ciclos de cocción de los que se ha salido durante los primeros 30 segundos desde el último restablecimiento.
HRS ACT	54:56	Presione el botón ▼ (INFO). Número de horas que la tina ha estado activa desde el último restablecimiento. En el caso de los depósitos divididos, aparecerá una I o una D antes de hrs act para indicar si se trata de la tina izquierda o derecha.
REAJUSTE		Presione el botón \checkmark (1 5í) para restablecer los datos
U 5 0 alternando con	En blanco	de uso; de lo contrario, presione el botón × (2 ND).
SÍ NO		Restablecer los recuentos del uso
INTRO CÓDIGO	En blanco	Introduzca 4321.
REAJUSTE USO	COMPLETA	No se requiere ninguna.
REVISAR USO	En blanco	Presione el botón × (2) para salir.
8 P R G	8 P 8 G	No se requiere ninguna.

2.14.3 MODO ÚLTIMA CARGA

El modo última carga muestra datos del último ciclo de cocción.

Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción
A P A G	A P A G	Pulse el botón INFO y manténgalo presionado durante TRES segundos hasta que MODAL INFO aparezca
		en pantalla.
MODAL INFO	En blanco	No se requiere ninguna.
ESTRD FILTRO	En blanco	Presione el botón \checkmark (INFO) para avanzar hasta ÚLTIMA CARGA en el caso de los depósitos

		completes o CODEO Lo CODEO Depelação de	
		los depósitos divididos.	
LTIMA CARGA	En blanco	Presione el botón ✓ (1).	
NOTA – Los númer	NOTA – Los números que se muestran a continuación son ejemplos. No reflejan condiciones reales.		
PRODUCTO	Producto (por ejemplo F R Y)	Presione el botón (INFO). Último producto cocinado.	
INICIADO	02:34PM	Presione el botón ▼ (INFO). Hora en que se inició el último ciclo de cocción.	
Pantalla izquierda	Pantalla derecha	Acción	
TIEMPO REAL	3:15	Presione el botón ▼ (INFO). Tiempo de cocción real incluyendo el tiempo extra.	
TMP PROG	Э:10	Presione el botón (INFO). Tiempo de cocción programado.	
TEMP MÁX	3 3 7°	Presione el botón ▼ (INFO). Temperatura máxima del aceite registrada durante el ciclo de cocción.	
TEMP MÍN	3 1 O°	Presione el botón ▼ (INFO). Temperatura mínima del aceite registrada durante el ciclo de cocción.	
TEMP PROM	3 3 5°	Presione el botón ▼ (INFO). Temperatura media del aceite registrada durante el ciclo de cocción.	
CAL ACT	0	Presione el botón \checkmark (INFO). Porcentaje del tiempo de cocción en el que la fuente de calor estuvo encendida.	
LISTR	SÍ	Presione el botón × (2) dos veces para salir. Se muestra en pantalla si la freidora volvió a la temperatura adecuada antes de que se iniciará el ciclo de cocción.	
A P A G	A P A G	No se requiere ninguna.	

CONTROLADOR MANUAL LOV™ M3000 CAPÍTULO 3: GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA EL OPERADOR

3.1 Introducción

Esta sección proporciona una guía de referencia fácil para algunos de los problemas comunes que pueden ocurrir durante el funcionamiento de este equipo. Las guías para solucionar problemas que aparecen a continuación están destinadas a corregir, o por lo menos diagnosticar exactamente, los problemas con este equipo. Aunque el capítulo abarca los problemas más comunes notificados, puede encontrar problemas que no se incluyen aquí. En tales casos, el personal de Servicio Técnico de Frymaster hará todo lo posible por ayudarle a identificar y resolver el problema.

Al resolver un problema, siga siempre un proceso de eliminación que comience por la solución más sencilla y avance hasta la más compleja. Nunca omita lo más obvio – cualquiera puede olvidarse de enchufar un cable o de cerrar completamente una válvula. Lo más importante es procurar aclarar por qué se ha producido el problema. Como parte de cualquier corrección hay que tomar medidas para asegurarse de que no se repita el problema. Si falla un controlador porque la conexión tiene algún fallo, revise todas las demás conexiones también. Si un fusible se funde repetidamente, averigüe por qué. Tenga siempre presente que si falla un componente pequeño a menudo puede indicar un desperfecto potencial o un funcionamiento incorrecto de un componente o sistema más importante.

Antes de llamar a un agente de servicio técnico o a la LÍNEA DE SERVICIO TÉCNICO de Frymaster (1-800-24-FRYER):

- Verifique que los cables de alimentación estén enchufados y que los disyuntores estén activados.
- Revise que las válvulas de drenaje de las ollas estén completamente cerradas.
- Tenga a mano los números de modelo y de serie de su freidora para dárselos al técnico que le asista.

El aceite caliente puede causar quemaduras graves. Nunca intente mover este aparato si está lleno con aceite caliente ni intente transferir aceite caliente de un recipiente a otro.

A PELIGRO

Este equipo debería desenchufarse al realizar tareas de mantenimiento o reparación, salvo cuando se requieran pruebas del circuito eléctrico. Tenga sumo cuidado al realizar dichas pruebas.

Este aparato puede tener más de un punto de conexión de suministro de alimentación eléctrica. Desconecte todos los cables de alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento y reparación.

La inspección, prueba y reparación de los componentes eléctricos debe realizarlas solamente un agente de servicio autorizado.

3.2 Solución de problemas

3.2.1 Problemas del controlador y de calentamiento

Problema	Causas probables	Acción correctora
No aparece nada en la pantalla del controlador.	A. No está encendido el controlador.	A. Oprima el interruptor de encendido para encender el controlador.
	B. No llega alimentación a la freidora.	B. Asegúrese de que el cable de alimentación del controlador esté enchufado y que no se haya disparado el disyuntor.
	C. Falló el controlador.	C. Llame a su centro FAS para solicitar ayuda.
	D. El haz del cableado del controlador está dañado.	D. Llame a su centro FAS para solicitar ayuda.
	E. Se ha producido un error en un componente o en la placa de interfaz del suministro eléctrico.	E. Llame a su centro FAS para solicitar ayuda.
La pantalla del M3000 muestra el mensaje ¿CAMBIAR FILTRO?	Se ha emitido la notificación de cambio de almohadilla del filtro a las 25 horas o se ignoró la notificación previa para cambiar la almohadilla del filtro.	Cambiar la almohadilla del filtro. <u>NO</u> ignore las indicaciones de CAMBIAR FILTRO.
No se calienta la freidora.	A. No está enchufado el cable de alimentación principal.	A. Revise que esté enchufado correctamente el cable de alimentación principal de 120V en la toma de corriente y que esté fijo en su lugar, así como que no se haya disparado el disyuntor
	B. Falló el controlador.	B. Llame a su centro FAS para solicitar ayuda.
	C. Ha fallado uno o varios de los otros componentes.	C. Llame a su centro FAS para solicitar ayuda.
La freidora se calienta hasta que se dispara el límite alto con el indicador de calor encendido.	La sonda de temperatura o el controlador han fallado.	Llame a su centro FAS para solicitar ayuda.
La freidora se calienta hasta que se dispara el límite alto sin el indicador de calor encendido.	Fallo en el contactor o en el controlador.	Llame a su centro FAS para solicitar ayuda.

3.2.2 Mensajes de error y problemas de pantalla

Problema	Causas probables	Acción correctora
La pantalla del M3000 indica una escala de temperatura incorrecta (Fahrenheit o Celsius).	Se programó la opción incorrecta de pantalla.	Cambie de F° a C° y viceversa pulsando ↓ y → simultáneamente y manteníéndolos presionados hasta que MODAL TEC aparezca en pantalla. Introduzca 1658 . La pantalla del controlador muestra el mensaje APAG . Encienda el controlador para revisar la temperatura. Si no aparece la escala deseada, repita el procedimiento.
La pantalla del M3000 muestra el mensaje ALT-1 CAL.	La temperatura de la olla es superior a 210 °C o en los países de la CE a 202 °C.	Apague la freidora inmediatamente y llame a su centro FAS para solicitar asistencia.
La pantalla del M3000 muestra el mensaje A Y U D A ALT-2 o F A LLA LÍMITE A LT O.	Falló el termostato de límite alto.	Apague la freidora inmediatamente y llame a su centro FAS para solicitar asistencia.
La pantalla del M3000 muestra el mensaje FALLO SONDA DE TEMP.	Problema en los circuitos de medición de temperatura incluyendo la sonda, o bien el haz de cables o el conector del controlador están dañados.	Apague la freidora y llame a su centro FAS para solicitar asistencia.
La pantalla del M3000 muestra el mensaje FALLA DE CALENTANIENTO	Fallo en el ordenador, fallo en la placa de interfaz o el límite alto se ha abierto.	Llame a su centro FAS para solicitar ayuda.
El indicador de calor está encendido, pero la freidora no se calienta.	El cable de alimentación trifásico está desenchufado o se disparó el disyuntor.	Compruebe que el cable de alimentación principal de 120V está completamente insertado en la toma de corriente, está bien encajado y el disyuntor no ha saltado. Si el problema persiste, llame a su centro FAS para solicitar asistencia.
La pantalla del M3000 muestra el mensaje FALLA RECUPERACIÓNy suena una alarma.	El tiempo de recuperación sobrepasó el tiempo límite máximo.	Despeje el error y silencie la alarma presionando el botón ✓. El tiempo máximo de recuperación para los modelos eléctricos es 1:40 y para los de gas es 2:25. Si este error persiste, llame a su centro FAS para solicitar ayuda.
La pantalla del M3000 muestra el mensaje R E M O V E D I S C A R D.	Se inició la cocción de un producto que tiene un punto fijo distinto a la temperatura actual de la tina.	Retire y descarte el producto. Presione el botón de cocción bajo la pantalla que muestra el error para despejarlo. Restablezca el punto fijo de la tina antes de intentar cocinar el producto.
Se bloquea el controlador.	Error del controlador.	Llame a su centro FAS para solicitar ayuda.

Problema	Causas probables	Acción correctora
La pantalla del M3000 muestra el mensaje SERVICIO REO seguido de un mensaje de error.	Se ha producido un error que requiere un técnico de servicio.	Presione (2 NO) para seguir cocinando y llame a su centro FAS para solicitar asistencia. En algunos casos, puede que no se pueda cocinar.
DRENAJE ABIERTO alternando con CONFIRMAR	Está abierta la válvula de drenaje.	Presione cualquier de los botones bajo CONFIRMAR y siga las indicaciones.
LESTÁ LLENA LA TINAP alternando con CONFIRMAR	Se ha abierto un conducto de drenaje.	Presione cualquier de los botones bajo CONFIRMAR y siga las indicaciones.
JVACÍA LA BANDEJAP alternando con CONFIRMAR	Se ha abierto un conducto de drenaje.	Presione cualquier de los botones bajo CONFIRMAR y siga las indicaciones.

3.2.3 Problemas de filtrado

Problema	Causas probables	Acción correctora
La freidora filtra tras cada ciclo de cocción.	Filtrado tras un ajuste incorrecto.	Modifique o sobrescriba el ajuste seleccionado para "filtrar después" reintroduciendo el valor para "filtrar después" en el nivel dos. Consulte la sección 2.13.6 en la página 2-28.
FILTRACIÓN MANT (Filtrado manual) no se inicia.	Temperatura demasiado baja.	Verifique que la temperatura de la freidora haya alcanzado el punto fijo antes de iniciar una FILTRACIÓN MANT.
	 A. No está enchufado el cable de alimentación o se ha disparado el disyuntor. 	A. Asegúrese de que el cable de alimentación esté completamente enchufado y que no se haya disparado el disyuntor.
La bomba del filtro no arranca o la bomba se detiene durante el filtrado	 B. Se ha sobrecalentado el motor de la bomba provocando que se dispare el interruptor de sobrecarga térmica. 	 B. Si el motor está demasiado caliente como para tocarlo durante unos segundos, probablemente se ha disparado el interruptor de sobrecarga térmica. Deje enfriar el motor por lo menos durante 45 minutos; luego oprima el interruptor de restablecimiento de la bomba. (Consulte la página 2-16).
	C. Bloqueo en la bomba del filtro.	C. Llame a su centro FAS para solicitar ayuda.
No se inicia el filtrado.	 A. Se ha seleccionado sí para desact AIF. B. Fallo en el relé del filtro. C. La temperatura del aceite es demasiado baja. 	 A. Seleccione no para desact AIF en el Nivel 1. B. Llame a su centro FAS para solicitar ayuda. C. Asegúrese de que la temperatura del aceite sea 149°C o superior.
La pantalla del M3000 muestra el mensaje FILTRO OCUP.	Hay otra función o cambio de la almohadilla del filtro en proceso.	Espere hasta que la función anterior termine para iniciar otra función. Cambie la almohadilla del filtro si se le solicita.

ESTE ESPACIO EN BLANCO INTENCIONALMENTE DEJADO DE LA PÁGINA





Spanish / Español

Frymaster, L.L.C., 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106, EE. UU.

TELÉFONO.: 1-318-865-1711

IMPRESO EN LOS ESTADOS UNIDOS

FAX (Repuestos): 1-318-688-2200

LÍNEA DE SERVICIO TÉCNICO 1-800-551-8633 FAX (Asistencia técnica) 1-318-219-7135 819-7119 JULIO DE (JULY) 2012