

3000: المرجع السريع

الوصول إلى البرمجة والاستجابة
لمطالبات الشاشة اليسرى والتحقق من
إمكانية الاسترداد.

عند الضغط عليه بمفرده: التمرير عبر
خيارات القائمة والبرمجة.
عند الضغط عليه بشكل متزامن: التغيير
إلى اللغة الثانية عند البرمجة.

الوصول إلى قائمة الفترة عند
تمكينها

إنهاء/الدخول في COOL MODE (وضع التبريد).

التحقق من درجات
الحرارة الفعلية
والمضبوطة مسبقاً
وإصدارات البرنامج.

عند الضغط عليه بمفرده:
التمرير عبر خيارات القائمة
والبرمجة.
عند الضغط عليه بشكل متزامن:
بدء تشغيل التلميع.

شريط القائمة القابل
للإزالة

إنهاء القوائم
وفحص عناصر
القائمة المبرمجة.

ON/OFF (تشغيل/إيقاف)

أزرار المنتج على الجانب الأيسر: من 1 إلى 5 ومن 11 إلى 15 عبارة عن منتجات لشاشة العرض على الجانب الأيسر.

مؤشر LED لزر المنتج: يضيء عندما يكون المنتج قيد الطهي أو المناولة.

أزرار المنتج على الجانب الأيمن: من 6 إلى 10 ومن 16 إلى 20 عبارة عن منتجات لشاشة العرض على الجانب الأيمن.

أزرار المنتج. اضغط
لبداء دورة طهي وإنهائها.
اضغط مع الاستمرار
لإيقاف عملية الطهي.

ON/OFF (تشغيل/إيقاف)

المقلاة): اضغط على الزر وحرره للوصول إلى درجة الحرارة المضبوطة مسبقاً على اليسار أو ضبط درجة أخرى على اليمين.

:Fryer OFF (الترمومتر) Thermometer

(إيقاف المقلاة): اضغط على هذا الزر وحرره لعرض درجة الحرارة والوقت والتاريخ وإصدار النظام وإصدار 3000.

اضغط مع الاستمرار في إصدارات ATO الواسعة.

علامة الاختيار (✓): Fryer OFF (إيقاف المقلاة): اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان: التمرير لاستخدام الفلتر؛ واضغط مع

الاستمرار لمدة 10 ثوانٍ: القائمة الرئيسية-إعداد المنتج
علامة الاختيار (✓): Fryer ON (تشغيل المقلاة): اضغط

على هذا الزر وحرره: التحقق من إمكانية الاسترداد. اضغط مع الاستمرار لمدة 4 ثوان: وضع المعلومات

*الفلتر: اضغط مع الاستمرار: خيارات الفلتر: FILTER, CLEAN AND FILTER, DISPOSE, and BOIL OUT (الفلتر والتنظيف)

والفترة والتخلص من النفائات والغليان) (فقط أثناء إيقاف المقلاة).

*الفلتر: اضغط على الزر وحرره: COOKS REMAINS (عدد عمليات الطهي المتبقية).

(*) ملاحظة: لن تعمل إلا في حالة تمكينها)

في حالة عرض HOLD (تعليق): اضغط على زر المنتج
الواضع لإلغاء تنبيه التعليق.

الغاء دورة الطهي: اضغط مع الاستمرار على زر المنتج.

التنقل عبر أزرار وحدة التحكم

Product (المنتج): اضغط لبدء دورة الطهي. اضغط في نهاية دورة الطهي لإيقاف التنبيه

Exit/Scan (إنهاء/فحص) :- اضغط مرة واحدة وستظهر

جميع أزرار المنتج المبرمجة؛ حدد المنتج الذي يتم عرضه.
اضغط على زر المنتج لعرض اسم المنتج. اضغط على سهم

اللييمين لعرض المعايير. اضغط على Exit/Scan (إنهاء/
فحص) مرة أخرى للتكرار. اضغط على Exit/Scan (إنهاء/

السهمان اليمين/اليسار (◀▶): خبار ات التنقل في الشاشة

الليسى. اضبط مع الاستمرار بشكل متزامن لبدء تشغيل دورة التلميع.

السهمان لأعلى/أسفل (▼▲): خيارات التنقل في الشاشة
المنيرة. اضغط مع الاستمرار بشكل متزايد لتغيير اللغة في حالة

Exit Cool (إنهاء التبريد): اضغط للدخول، فر/إنهاء Cool

Exit Cool (إيقاف التبريد): التبريد سي انقضي.
 Mode (وضع التبريد):
 Thermometer (الترمومتر) () () : Fryer ON (تشغيل)

ON/OFF (تشغيل/إيقاف)

- اضغط على زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف). تدخل المقلاة في دورة الانصهار قبل التبديل إلى درجة الحرارة الكاملة والتسخين إلى القيمة المضبوطة مسبقاً.

- قُم بإنهاء دورة الانصهار عن طريق الضغط على الزر Exit Cool (إنهاء التبريد) وتحريره أو أي زر منتج ميرمج آخر. تعرض الشاشة Exit Melt? (هل تريد إنهاء الانصهار؟) على اليسار و YES/NO (نعم/لا) على اليمين. اضغط على ▲ للإنهاء.

الظهي

- عند عرض **COOL (تبريد):** اضغط على زر المنتج أو زر **Exit Cool** (إنهاء التبريد)، وسيتم تسخين المقلاة حتى تصل إلى القيمة المضبوطة مسبقاً وستعرض الرسالة **READY** (جاهز).

• عند عرض - - - - : درجة حرارة الإناء خارج نطاق القيمة READY (جاهز).

- عند عرض **READY** (جاهز): اضغط على زر المنتج وأسقط المنتج.

- عند عرض **SHAKE (اهتزاز)**: في حالة ضرورة الاهتزاز، سيتم إصدار صوت تنبيه.

- عند عرض **DONE** (تم): اضغط على زر المنتج لإلغاء التنبيه.

تظهر فيما يلي خيارات البرمجة والتنقل العامة. يبين العمود الأيسر والأوسط شاشات عرض الكمبيوتر؛ بينما يبين العمود الأيمن الإجراءات اللازم اتخاذه للمتابعة. يمكنك الخروج من إحدى خطوات البرمجة في أي وقت بالضغط على المفتاح Scan (فحص) حتى تعود شاشة العرض إلى حالتها المبرمجة مسبقًا.

البرمجة لقيمة طهي واحدة مضبوطة مسبقًا*

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء اللازم
OFF (إيقاف)	OFF (إيقاف)	اضغط على ✓ حتى يتم تغيير Main Menu (القائمة الرئيسية) إلى عرض Product Setup (إعداد المنتج).
PRODUCT SETUP (إعداد المنتج)	Blank (فارغ)	اضغط على ✓.
PRODUCT SETUP (إعداد المنتج)	ENTER CODE (إدخال الكود)	أدخل 1650.
SELECT PRODUCT	Blank (فارغ)	اضغط على زر المنتج المطلوب.
LONG FRITE (الاسم التفصيلي)	PRODUCT FRITE or BUTTON NUMBER (اسم المنتج أو رقم الزر)	أدخل اسم المنتج باستخدام مفاتيح الحروف. اضغط على ►.
SHORT FRITE (الاسم المختصر)	PRODUCT FRITE or BUTTON NUMBER (اسم المنتج أو رقم الزر)	أدخل اسم المنتج المختصر باستخدام مفاتيح الحروف. اضغط على ►.
? TIME (مرة واحدة)	القيمة 000 أو الوقت المدخل مسبقًا	أدخل الوقت باستخدام المفاتيح الرقمية. اضغط على ►. (أدخل القيمة 0:00 هنا ثم اضغط على Exit/Scan (إنهاء/فحص) للزر غير المعين.)
* ? TEMPR (درجة حرارة واحدة)	TEMP (درجة الحرارة)	أدخل درجة الحرارة الجديدة. اضغط على ►.
? SENSITIVITY (الحساسية)	NUMBER (الرقم)	اضبط الوضع المطلوب باستخدام المفاتيح ▲▼. اضغط على ►.
? ALARM TIME (وقت تنبيه 1)	القيمة 000 أو الوقت المدخل مسبقًا	أدخل الوقت في دورة الطهي لسماع التنبيه عند الاهتزاز. اضغط على ►.
? ALARM FRITE (اسم تنبيه 1)	SHAKE (اهتزاز)	اضبط الوضع المطلوب باستخدام المفاتيح ▲▼. اضغط على ►.
? ALARM MODE (وضع تنبيه 1)	AUTO OR MANUAL (تلقائي أو يدوي)	اضبط الوضع المطلوب باستخدام المفاتيح ▲▼. اضغط على ►.
? ALARM TONE (نغمة تنبيه 1)	SHORT (مختصر)	اضبط الوضع المطلوب باستخدام المفاتيح ▲▼. اضغط على ►.
2 ALARM TIME (وقت التنبيه 2)	00	هذا هو التنبيه الثاني ويتم إدخاله مثل الأول.
FILTER PROTECT** (المطالبة بالفلتر)	0	أدخل عدد دورات الطهي للمنتج قبل المطالبة بدورة الفلتر.
HOLD TIME (وقت التعليق)	0	أدخل الوقت بالدقائق لتعليق المنتج قبل رفضه. اضغط على ►.
EXIT (إنهاء)	EXIT (إنهاء)	اضغط على الزر Scan (فحص) لإنهاء أو الزر 0 لمزيد من إعدادات البرمجة.
SELECT PRODUCT (تحديد المنتج)	Blank (فارغ)	هل تريد مزيد من إعدادات البرمجة؟ اضغط على زر المنتج واتبع الإرشادات أعلاه، هل تريد إنهاء البرمجة؟ اضغط على زر Scan (فحص).
PRODUCT SETUP (إعداد المنتج)	Blank (فارغ)	اضغط على Scan (فحص)
OFF (إيقاف)	OFF (إيقاف)	

* يشتمل الطراز 3000 أيضًا على برنامج طهي منظم. تستخدم الميزة التي يُطلق عليها "وضع الطهارة" للدجاج الكامل بدون تقطيع عند الرغبة في ذلك ويتم ضبطها إلى OFF (إيقاف) بشكل افتراضي. راجع الدليل لتمكين هذه الميزة وبرمجتها.

** تتم مطالبات الفلتر بتسلسل البرمجة في حالة تمكين Filter Mode (وضع الفلتر). يتم ضبط هذه لميزة التي يمكن إيقافها إلى القيمة ON (تشغيل) بشكل افتراضي. راجع الدليل للاطلاع على الإرشادات المتعلقة بتعطيل هذه الميزة.

التنقل عبر قائمة الفلتر* (في حالة تمكين الفلتر)

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء اللازم
COOL, READY (بارد، جاهز)	COOL, READY (بارد، جاهز)	اضغط مع الاستمرار على الزر Filter (فلتر) لمدة 10 ثوانٍ
*FILTER (الفلتر)	Blank (فارغ)	اضغط على ► للتمرير عبر الخيارات: Filter (الفلتر)، Clean and Fill Vat (التنظيف والفلتر)، Dispose (التخلص من النفايات)، Boil Out (ملء الإناء من التراكمات) (التراكمات فقط)، (الغليان) Exit (إنهاء). أثناء عرض الخيار المطلوب، اضغط على ✓. *ملاحظة – لا تتوفر الخيارات إلا في حالة تمكينها.

* يمكن إيقاف وظيفة الفلتر في حالة تعطيل الفلتر، لن يعمل الزر Filter (فلتر). فلن يكون للضغط على هذا الزر أثناء تشغيل المقلاة أو إيقافها أي تأثير. راجع الصفحة رقم 2-1 من هذا الدليل للاطلاع على شرح لتمكين خيارات 3000.

التنقل عبر وضع المعلومات

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء اللازم
OFF or READY (إيقاف أو جاهز)	OFF or READY (إيقاف أو جاهز)	اضغط على ✓ حتى يتم عرض INFO MODE (وضع المعلومات) ثم حرره.
LAST DISPOSE STATS (إحصاءات التخلص الأخير من النفايات)	Blank (فارغ)	اضغط على ► للتمرير عبر الخيارات: *LAST DISPOSE STATS, DAILY STATS, SELECTED PERIOD STATS, LAST LOAD STATS (إحصاءات التخلص الأخير من النفايات والإحصاءات اليومية وإحصاءات الفترة المحددة وإحصاءات آخر تحميل). أثناء عرض الخيار المطلوب، اضغط على ✓. *ملاحظة: أثناء تعطيل خيار Filter (الفلتر)، لن يتم جمع كل البيانات الموجودة في هذه الميزات.

التنقل عبر إعداد الإناء

الشاشة اليسرى	الشاشة اليمنى	الإجراء اللازم
OFF (إيقاف)	OFF (إيقاف)	ابدأ بوحدة التحكم في أقصى اليسار. اضغط على ✓ حتى يتم عرض INFO MODE (وضع المعلومات) مع التغيير إلى FRI (رئيسي) ثم PRODUCT SETUP (إعداد المنتج).
PRODUCT SETUP (إعداد المنتج)	Blank (فارغ)	اضغط على ► للتمرير إلى VAT SETUP (إعداد الإناء).
VAT SETUP (إعداد الإناء)	ENTER CODE (إدخال الكود)	أدخل 1656
*SYSTEM (النظام)	Blank (فارغ)	اضغط على ► للتمرير عبر الخيارات: TIME/DATE, DST SETUP, E-LOG, CHANGE PASSWORD (الوقت/التاريخ، إعداد DST، السجل الإلكتروني، تغيير كلمة المرور). أثناء عرض الخيار المطلوب، اضغط على ✓.