

# **UHCTHD Touch sütőszekrény**

# Eredeti útmutató Telepítési, használati és karbantartási útmutató

A kézikönyv új információk közzététele vagy új modellek bevezetése esetén frissül. A legújabb kézikönyvért látogasson el weboldalunkra.



▲ VIGYÁZAT A SZEKRÉNY HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT.

Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használat céljából.



Alkatrészszám: FRY\_IOM\_8197894 05/2020



## Biztonsági megjegyzések

#### **A**Figyelmeztetés

Olvassa el alaposan ezt az útmutatót, mielőtt a berendezést használná, telepítené vagy azon karbantartást végezne. Az utasítások figyelmen kívül hagyása dologi kárhoz, sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

## **A** Vigyázat

Legyen óvatos, amikor felemeli az UHCTHD-t. Az egység tömege 88,7 kg (195,6 font). A szekrény kezeléséhez három vagy négy, biztonságos emelési eljárásokat alkalmazó ember szükséges.

### **A** Vigyázat

NE használja az UHCTHD-t, csak ha megfelelően telepítette és ellenőrizte.

#### **A**Figyelmeztetés

Legyen óvatos az UHCTHD felállítása, kezelése vagy tisztítása során, hogy elkerülje a fűtött felületekkel való érintkezést.

## **A** Vigyázat

Az UHCTHD nem alkalmas kültéri használatra. Az egység kezelésekor ezt vízszintes felületre kell helyezni.

#### MEGJEGYZÉS

AMENNYIBEN A GARANCIA IDŐTARTAMA ALATT, AZ ÜGYFÉLEZENFRYMASTERFOODSERVICEBERENDEZÉSHEZ KÖZVETLENÜL A FRYMASTER CÉGTŐL VAGY A HIVATALOS SZERVIZKÖZPONTJAIBAN VÁSÁROLT NEM MÓDOSÍTOTT, ÚJ VAGY KICSERÉLT ALKATRÉSZEN KÍVÜL BÁRMILYEN EGYÉB ALKATRÉSZT HASZNÁL, ÉS/VAGY A FELHASZNÁLT ALKATRÉSZ EREDETI KONFIGURÁCIÓJÁT MÓDOSÍTOTTÁK, EZ A GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGÉNEK ELVESZTÉSÉT VONJA MAGA UTÁN. TOVÁBBÁ, A FRYMASTER ÉS LEÁNYVÁLLALATAI NEM FELELŐSEK A VÁSÁRLÓ OKOZTA IGÉNYEKÉRT, KÁRÉRT VAGY KÖLTSÉGEKÉRT, AMELYEK KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE, RÉSZBEN VAGY TELJES EGÉSZÉBEN BÁRMILYEN MÓDOSÍTOTT ALKATRÉSZ ÉS/VAGY AZ ARRA NEM FELHATALMAZOTT SZERVIZ KÖZPONTBÓL SZÁRMAZÓ ALKATRÉSZ BESZERELÉSÉBŐL KELETKEZETT HIBÁBÓL SZÁRMAZIK.

#### **A** Vigyázat

Az UHCTHD-t ne helyezze egy másik berendezés gőzvagy hőkibocsátó nyílásának közelébe.

#### **A** Vigyázat

NE használja az UHCTHD-t, csak ha minden szervizpanel és hozzáférési panel a helyén van és megfelelően rögzítve van.

## A VESZÉLY

Ne telepítsen és ne üzemeltessen olyan berendezést, amellyel visszaéltek, amelyet helytelenül használtak, elhanyagoltak, megrongáltak vagy megváltoztattak / módosítottak az eredeti gyártási specifikációhoz képest.

## A VESZÉLY

Tartsa TÁVOL a tápkábelt a HŐFORRÁSOKTÓL. NE merítse vízbe a tápkábelt vagy a csatlakozót. NE engedje, hogy a tápkábel túlnyúljon az asztal vagy a pult szélén.

#### **A**Figyelmeztetés

A meghatalmazott szervizképviselőknek követniük kell az iparági szabvány szerinti biztonsági eljárásokat, ideértve az összes közmű (elektromosság, gáz, víz és gőz) leválasztási / kizárási / kicímkézési eljárásait.

#### **A**Figyelmeztetés

NE tároljon vagy használjon benzint vagy egyéb gyúlékony gőzt vagy folyadékot ennek vagy más berendezésnek a közelében. Ne használjon gyúlékony olajjal átitatott rongyot vagy gyúlékony tisztítószert a tisztításhoz.

### **A**Figyelmeztetés

A termék használata , telepítése és karbantartása során vegyszereknek / termékeknek, például [biszfenol A (BPA)-nak, üveggyapotnak vagy kerámiarostoknak és kristályos szilícium-dioxidnak] lehet kitéve, amelyek Kaliforniai állam szerint rákot, születési rendellenességet vagy egyéb genetikai károsodást okozhatnak. Továbbii információkért látogasson el a www.P65Warnings.ca.gov weboldalra.

#### **A**Figyelmeztetés

Ne használjon a gyártó által biztosítotton kívüli egyéb elektromos készüléket vagy tartozékokat.

#### **A**Figyelmeztetés

A berendezések fémfelület-széleinek kezelése során fokozott óvatossággal járjon el.

#### **A**Figyelmeztetés

Ez a készülék nem alkalmas 16 éves kor alatti gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat- és ismerethiányos személyek által történő használatra, kivéve, ha a biztonságért felelős személy felügyelte őket.a készülék használata során. Ne engedjen gyermekeket játszani a készülékkel.

#### **A**Figyelmeztetés

NE használja a terméket víz közelében - például konyhai mosogató közelében, nedves alagsorban, úszómedence közelében vagy hasonló helyeken.

#### **A**Figyelmeztetés

Ne próbáljon meg megjavítani vagy kicserélni az UHCTHD egy alkatrészét sem, csak ha minden tápellátást lecsatlakoztatott az egységről.

#### MEGJEGYZÉS

Ez a készülék kizárólag professzionális felhasználásra készült, azt kizárólag szakképzett személyzet használhatja. A Frymaster hivatalos márkaszervize (FASC) vagy egyéb szakképzett személy végezheti e berendezés összeszerelését, karbantartását és javításait. Amennyiben nem szakember végzi ezeket a munkálatokat, a gyártó megvonhatja a gyártói garanciát.

#### MEGJEGYZÉS

A berendezés kereskedelmi célra, pl. éttermek, büfék vagy kórházak konyhájában, illetve kereskedelmi vállalatoknál (pl. pékségekben, hentesboltokban) történő használatra lett tervezve, nem használható azonban élelmiszerek folyamatos tömeggyártására.

#### **A**Figyelmeztetés

NE használjon vízsugarat vagy gőztisztítót a készülék tisztításához, és ne telepítse olyan helyre, ahol vízsugár használható

#### MEGJEGYZÉS

Ez a készülék csak melegen tartja az ételt, és nem főz / süt ételt.

#### MEGJEGYZÉS

A készülék maximális működési hőmérséklete 121 ° C (250 ° F).

A maximális teljesítmény és a készülék problémamentes használata érdekében elengedhetetlen a megfelelő telepítés, ápolás és karbantartás. A kézikönyv frissítéseivel és fordításaival, valamint az Ön közelében lévő szervizszakemberek elérhetőőségével kapcsolatban keresse fel honlapunkat a <u>www.frymaster.com</u> címen.

Gyártó:

Frymaster, LLC 8700 Line Avenue, Shreveport, LA 71106-6800 USA

## 1. fejezet Általános információk

Termékazonosítók	1-1
Sorozatszámmal kapcsolatos információk	1-1
Szerviztechnikusok	1-1
Szabályozási tanúsítványok	1-1
Garanciális adatok	1-1

## 2. fejezet Felszerelés

	Elhelyezés	2-1
	A berendezés súlya	2-2
	Távolságra vonatkozó követelmények	2-2
	Méretek	2-2
	Elektromos tápellátás	2-2
	Feszültség	2-2
	Névleges feszültségek, ciklusok, fázisok, teljesítmény, áramesősség és	
	tápkábel-raizok	
	A kábelakasztó felszerelése	2-3
	Rácskapocs felszerelése	2-3
3. fejezet		
Mukodes		2.4
	Fokapcsolo	
	Jeiszo	
	Press & Go képernyőikonok	
	Press & Go kepernyok	
	A mapszakok mouositasa	
	A Tyelv mouosilasa	
	Az ECO uzeminou kepemyo	
	A TEKESZEK KIKAPCSOIdSd	
	A nomersekiet kepemyo	
	Menukepennyok	C-C
	Dedilitási kepetnyök	0-C
	A Dátum ás idő káparnyő	0-C
	A Datum es luo kepeniyo	0-2
	A Tópadiagnocztika kónornyők	
	A Zonaulagnosztika kepennyök	
	ndig- és képétnyölészlék	
	Az hibaliapiok kepelnyö	
	A Bendszerinformációk kénernyő	
	A neiluszeninomaciók képernyő	
	л зедейргодіанок керентуо	
4. fejezet		
Megelőző karbar	ntartás	

Tisztítási és megelőző karbantartási eljárások4-1
---

	Áttekintés4 Négy (4) óránként – Tálcák és sínek tisztítása4 Naponta – Szekrény tisztítása4	1 1 ⊦-1
5. fejezet Hibaelhárítás		
	Hibaelhárítási diagram5	-1
A melléklet	Menük és konfigurációk importálása/exportálásaA	-1

## Termékazonosítók

Típusok	Leírás	
UHCTHD6	6 rekeszes	
UHCTHD3	3 rekeszes	

## Sorozatszámmal kapcsolatos információk

Az UHCTHD tartószekrények sorozat- és típusszáma az adattáblán találhatók.

# Alkatrészekkel kapocslatos illetve szervizhívások esetén mindig tartsa kéznél a készülék sorozatszámát.

## Szerviztechnikusok

A Frymaster készülékek mindennemű szervizelését szakképzett, igazolt, engedéllyel rendelkező és/ vagy erre felhatalmazott személyeknek vagy szerviztechnikusoknak kell végeznie.

A szakképzett technikusok azok az egyének akik járatosak a Frymaster berendezéssel kapcsolatban és akiket a Frymaster, felhatalmazott e berendezésen végzett karbantartási munkálatokra. Valamennyi felhatalmazott technikusnak rendelkeznie kell a berendezésre vonatkozó teljes karbantartási és alkatrész kézikönyvvel, valamint raktáron kell tartania a Frymaster berendezéshez szükséges minimális mennyiségű alkatrészt. A Frymaster gyár hivatalos szervizeinek (FAS) listája a Frymaster www.frymaster.com. weboldalán található: Nem szakképzetttechnikusalkalmazása esetén a berendezésre vonatkozó Frymaster garancia érvényét veszti.

## Szabályozási tanúsítványok

A modellek tanúsítását végezte:

- UL, LLC (Fertőtlenítés)
- <sup>()</sup> UL, LLC (Egyesült Államok és Kanada)
- **(F** CE (Europe)

## Garanciális adatok

A termék garanciális regisztrációjához látogasson el az <u>fm-hal.frymaster.com/qsys.lib/cgi.lib/swr290.pgm</u> oldalra

#### 1.1 Garancianyilatkozat

- A. A Frymaster L.L.C. a berendezéssel és a pótalkatrészekkel kapcsolatban a következő korlátozott garanciákat nyújtja az eredeti vásárlóknak:
- 1.1.1 Garanciális feltételek Univerzális tartószekrény

- A Frymaster L.L.C. 3 éves garanciát vállal arra, hogy valamennyi alkatrésze gyártási és anyaghibától mentes.
- B. A biztosítékok kivételével minden alkatrészre a szekrény telepítését követően 3 éves garancia érvényes.
- C Ha a biztosítékok kivételével bármelyik alkatrész a telepítést követő 3 éves belül meghibásodik, akkor a Frymaster kifizeti az alkatrész cseréjének munkaköltségeit.

#### 1.1.2 Alkatrészek visszatérítése

A. Minden meghibásodott garanciális alkatrészt 60 napon belül vissza kell juttatni a Frymaster felhatalmazott szervizképviselőjének. 60 nap elteltével a jóváírásra való jogosultság megszűnik.

#### 1.2.3 Garanciát érvénytelenítő körülmények

Ez a garancia nem vonatkozik azokra a berendezésekre, amelyek a gondatlan használat, helytelen használat, módosítás vagy baleset miatt károsodtak, mint pl. a következő esetekben:

- Nem megfelelő vagy jogosulatlan javítás;
- A megfelelő üzembe helyezési előírások és/ vagy az Ön MRC-kártyáin előírt ütemterv szerinti karbantartási eljárások figyelmen kívül hagyása;
- Helytelen karbantartás;
- Szállítás folyamán bekövetkezett sérülés;
- Rendellenes használat;
- A besorolási tábla eltávolítása, megváltoztatása vagy kitörlése.

Ez a garancia a következő esetekre sem vonatkozik:

Következményképpen fellépő károkra (más károsodott tulajdon megjavításának vagy pótlásának költsége), idő- és profitveszteségre vagy bármilyen más véletlenül felmerülő kárra.

Nincs semmilyen garanciára vagy eladhatóságra vagy valamilyen célra vagy használatra történő alkalmasságra hallgatólagos (implikált) utalás.

ALKATRÉSZEK RENDELÉSE ÉS SZERVIZINFORMÁCIÓK

Az alkatrészek megrendelését közvetlenül a helyi felhatalmazott Frymaster szervizképviselőnél (FAS)/

kereskedőnél kell végezni.

Az Önhöz legközelebbi Frymaster FAS elérhetőségéhez keresse fel a <u>www.frymaster.com</u> webhelyet vagy forduljon a Frymaster szervizrészlegéhez az 1-800-551-8633 -as vagy 1-318-865-1711-es telefonszámon. Küldjön e-mailt a <u>fryservice@welbilt.com</u> címre.

Vegye figyelembe, hogy a hálós/műanyag tálcákra, rakásolókészletekre, kocsikra és görgőkre vonatkozó megrendeléseket a helyi Konyhafelszerelés beszállítójánál (KES) kell megtennie. A Frymaster nem biztosítja ezeket a kiegészítő elemeket.

A megrendelés felgyorsításához a következő információk szükségesek:

Típusszám\_\_\_\_\_

Sorozatszám\_\_\_\_\_

Feszültség\_\_\_\_\_

Elem alkatrészszáma\_\_\_\_\_

Szükséges mennyiség

Ha szervizszolgáltatásra van szüksége, akkor lépjen kapcsolatba a helyi felhatalmazott Frymaster szervizzel/elosztóval. A szervizinformációkat a Frymaster szervizközpontjának felhívásával szerezheti meg. A gyors és hatékony segítséghez a következő információk szükségesek:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Típusszám\_\_\_\_\_

Sorozatszám\_\_\_\_

A probléma jellege\_\_\_\_\_

Minden egyéb információ, amely hasznos lehet a szervizprobléma megoldásához.

#### ŐRIZZE MEG ÉS TÁROLJA EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST BIZTONSÁGOS HELYEN A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ÉRDEKÉBEN.

# 2. fejezet Felszerelés

## \Lambda VESZÉLY

A felszerelésnek meg kell felelnie az Ön joghatósága szerinti összes vonatkozó tűzvédelmi és egészségügyi jogszabálynak.

## **A** VESZÉLY

Telepítés és szervizelés során használjon megfelelő biztonsági berendezést.

## **A**Figyelmeztetés

A szervizképernyőkhöz csak képzett és arra jogosult szerviztechnikusok vagy az áruházvezető férhet hozzá. A beállítások nem megfelelő módosítása az egység hibás működéséhez vezethet.

## Vigyázat

Legyen óvatos, amikor felemeli az UHCTHD-t. Az egység tömege 88,7 kg (195,6 font). A szekrény kezeléséhez három vagy négy, biztonságos emelési eljárásokat alkalmazó ember szükséges.

## BEÉPÍTÉSI

A KONZOLOKAT A KES BIZTOSÍTJA.

#### Szükséges eszközök:

- 7/16 végkulcs vagy aljzat és racsnis.
- Használjon meglévő csavarokat.

A tartó a szekrény mindkét oldalán elcsúszik, és az aljára csavaroz meg, a meglévő szekrényhez használt 1/4x20 1 "-es csavarokkal. H4-20 IDI 10E (PACES (PACES



A konzolok az alábbiakban a szekrényhez vannak csatolva, és az előkészítő asztalhoz támaszkodnak.



## Elhelyezés

#### **A**Figyelmeztetés

Ezen berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a konnektor elérhető legyen, hacsak a tápegységtől való leválasztás egyéb módját nem alkalmazták (pl. árammegszakító vagy leválasztó kapcsoló).

## **A**Figyelmeztetés

Megfelelő eljárásokat kell alkalmazni a készülék elmozdulásának megakadályozására, anélkül, hogy az elektromos vezetéktől függne, vagy hogy az elektromos vezetékre feszítő erő hatna.

### **A**Figyelmeztetés

Az instabilitás elkerülése érdekében a telepítési területnek képesnek kell lenni elbírnia a berendezés és a termék súlyának összegét. A berendezésnek ezen kívül oldalirányban és elöl-hátul ki kell lennie szintezve.

### **A**Figyelmeztetés

A berendezés kizárólag beltéri használatra szolgál. Ne helyezze és ne működtesse a berendezést kültéren.

A berendezés kiválasztott helyének meg kell felelnie az alábbi feltételeknek. Ha bármelyik feltétel nem teljesül, válasszon másik helyet.

- A tartószekrény kizárólag beltéri használatra szolgál.
- A helynek vízszintesnek, stabilnak KELL lennie és el kell bírnia a berendezés súlyát.
- A helynek éghető anyagoktól mentesnek KELL lennie.
- A berendezésnek oldalirányban és elöl-hátul ki KELL lennie szintezve.
- A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne borulhasson fel és ne csúszhasson meg.
- A javasolt léghőmérséklet 5° 30°C (41° 86°F).
- Rögzítse az asztalhoz konzolok használatával.

## A berendezés súlya

Modell	Súly	
UHCTHD6	88,7 kg (195,6 font)	
UHCTHD3	54 kg (120 font)	

## Távolságra vonatkozó követelmények

#### \Lambda VESZÉLY

A nem éghető helyekre az éghető helyekre vonatkozó minimális távolsági követelmények érvényesek. A készülék alatti alapzatnak nem éghető anyagból kell készülnie.

## **A** VESZÉLY

Tűz/áramütés veszélye. Az összes minimális távolságot be kell tartani. Ne takarja el a réseket és nyílásokat.

Oldalsó/hátsó 25 mm (1,0")

### Méretek

Modell	Szélesség	Mélység	Magasság
UHCTHD6	56,3 cm	65,4 cm	66,0 cm
	(22,2")	(25,8")	(26,0")
UHCTHD3	56,3 cm	65,4 cm	42,2 cm
	(22,2")	(25,8")	(16,6")

## Elektromos tápellátás

## **A** VESZÉLY

Használat előtt ellenőrizze az összes vezetékcsatlakozást, a gyári kapcsokat is ideértve. A csatlakozások szállítás és összeszerelés során meglazulhatnak.

## \Lambda VESZÉLY

Az áramcsatlakozáshoz legalább 75°C (167°F) hőmérséklethez alkalmas rézkábelt kell használni.

## **A**Figyelmeztetés

Minden egységet földelt táphálózathoz kell csatlakoztatni.

### Figyelmeztetés

A berendezést le kell földelni, a terepi vezetékeknek pedig meg kell felelnie az összes vonatkozó helyi és nemzeti jogszabálynak. A megfelelő feszültséget lásd a besorolási táblán. A végfelhasználó felelőssége, hogy biztosítsa a leválasztási módot a joghatósággal rendelkező hatóság által meghatározott követelmények kielégítése érdekében.

#### **A**Figyelmeztetés

Valamennyi elektromosan működtetett készüléket a helyi szabályzat, illetve ahol ilyen nincs, ott a helyi nemzeti elektromos szabályzat, az ANSI/NFPA NO. 70-1990 előírásai szerint kell földelni.

### A Figyelmeztetés

Ez a berendezés az áramütés elleni védelem érdekében egy három kivezetéses, földelt csatlakozódugóval rendelkezik, amelyet egy megfelelően földelt, három kivezetéses csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni. NE vágja le vagy távolítsa el a földelést a csatlakozóvilláról.

### FESZÜLTSÉG

Minden elektromos munkának, a vezetékek elvezetését és földelését is ideértve, meg kell felelnie a helyi, állami és országos elektromos előírásoknak. Be kell tartani az alábbi óvintézkedéseket:

- A berendezést le kell földelni.
- Az egyes egységekhez különálló biztosítékot/ megszakítót kell biztosítani.
- Egy képzett villanyszerelőnek meg kell határoznia a vezeték megfelelő méretét a helytől, a felhasznált anyagoktól és az elvezetés hosszától függően (a vezetékméret kiválasztásához az áramkör minimális árammennyisége használható).
- A készülék indítása során (tehát legnagyobb elektromos terhelés esetén) a névleges feszültségtől engedélyezett maximális eltérés ±10% lehet.
- Indítás előtt ellenőrizze a zöld földelőcsavarok, kábelek és vezetékek csatlakozásainak szorosságát.

## NÉVLEGES FESZÜLTSÉGEK, CIKLUSOK, FÁZISOK, TELJESÍTMÉNY, ÁRAMESŐSSÉG ÉS TÁPKÁBEL-RAJZOK

A csatlakozóval rendelkező egységekhez körülbelül 1,8 és 3 méter [hat (6) és tíz (10) láb] közti hosszúságú kábeleket kell használni.

Modell	Feszültség, ciklus, fázis	Watt	Amper	Csatlakozó
UHCTHD6	200-240V, 50/60Hz, 1 fázis	2400-2900	12,0	320P6W/316P6/31-38015
UHCTHD3	200-240V, 50/60Hz, 1 fázis	1670-2400	8,3-10,0	320P6W/316P6/31-38015

### **A** Vigyázat

Az UHCTHD-t ne helyezze egy másik berendezés gőz- vagy hőkibocsátó nyílásának közelébe.

#### A kábelakasztó felszerelése

Szereljen kábelakasztót az egységekre hátsó kilépésű kábellel. Lásd a szekrénnyel együtt szállított 8262717es készlethez mellékelt utasítást. Ezt egy szorító tartja a helyén.



### Csatlakozás a tápellátáshoz

Csatlakoztassa az UHCTHD-t az áramforráshoz.

#### Terméktálcák

Az UHCTHD hat sorral rendelkezik, amelyek mindegyike három terméktálcát vagy sort tart meg, amelyek mindegyike három tálcát tart.

5 terméktálca méret létezik:

- A. 1/3 méretű műanyag tálca
- B. 1/3 méretű hálós tálca
- C. Teljes méretű műanyag tálca
- D. 2/3 méretű műanyag tálca
- E. 1/2 méretű műanyag tálca

Használja országa kezelési és oktatási kézikönyvének megfelelően.

#### Fontos használati tanácsok

Amikor egy tálcát helyez a szekrénybe, akkor ügyeljen arra, hogy a tálcafogantyú sorvonala egybeessen a sor élével.

Selejtezze le a repedt vagy károsodott tálcákat.

Amikor eltávolítja egy tálca tartalmának egy részét, akkor a tálcát csak a szükséges mértékben húzza ki, majd tolja vissza gyorsan a sorba.

Ellenőrizze a helyi irányítóját a hatsoros UHCTHD tálca elrendezésekért.

#### Helyezzen el üres tálcákat minden rekeszpozícióba

#### Rácskapocs felszerelése

A rácskapcsot 1/3 méretű grillrács megtartására tervezték. Ez a grillhez csatlakozik, amivel az áthelyezés a grillből az UHCTHD-be gyorsabb és biztonságosabb.

- Helyezze a rácskapocs elejét a rács ajka alá.
- Engedje le a kapocs hátulját, amíg a hornyok felfekszenek a grillrácsra. A rácskapocsnak szilárdan fel kell feküdnie a grill elejére. Ha a kapocs nem fekszik fel szilárdan, akkor egyszerűen csak lazítsa meg a kapocs



alatti négy csavart, és húzza ki a szükséges mértékben a rúdhoz történő meghúzáshoz. Húzza meg az anyákat a kapocs megfelelő beállítását követően.

## 3. fejezet Működés

## A VESZÉLY

A helyszíni felügyelő felelős azért, hogy a kezelők tisztában legyenek a készülék kezeléséből eredő veszélyekkel.

## **A** VESZÉLY

Ne használja a berendezést sérült tápkábellel vagy csatlakozóval. Minden javítást minősített szerviznek kell elvégeznie.

## **A** VESZÉLY

Soha ne álljon az egységre! Azok nem úgy vannak tervezve, hogy elbírják egy felnőtt ember súlyát, így ha rájuk állnak, összeomolhatnak vagy felbillenhetnek.

## **A**Figyelmeztetés

Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket.

## **A**Figyelmeztetés

A készülék használata előtt az összes fedélnek és hozzáférési panelnek a helyén kell lennie és biztonságosan rögzítve kell lennie.

## **A**Figyelmeztetés

Ne helyezzen hőszigetelt tartályokat vagy műanyag tasakokat a tárolószekrénybe. Az élelmiszer vagy a folyadék gyorsan tágulhat és eltörheti a tartályt vagy a tasakot. Melegítés előtt szúrja ki vagy nyissa ki a tartályt vagy a tasakot.

## **A**Figyelmeztetés

Az állványok, eszközök, vezetősínek és a és tárolószekrény felülete használat során vagy azt követően .felforrósodhat. Az égési sérülések elkerülése érdekében használjon eszközöket vagy védőruházatot, például edényfogókat vagy száraz sütőhöz való kesztyűt.

## **A**Figyelmeztetés

NE használja az üreget tárolás céljára. Használaton kívül NE hagyjon az üregben papírtermékeket, főzéshez szükséges eszközöket vagy élelmiszert.

## $\triangle$ Vigyázat

NE takarja le az állványokat vagy a tárolószekrény egyéb részeit alufóliával.

A Frymaster UHCTHD tartószekrényt abból a célból fejlesztették ki, hogy lehetővé tegye az élelmezésszolgáltatók számára, hogy a menü egyes elemeit előre megfőzzék, majd a terméket óvatosan a tartályokban tárolják mindaddig, amíg megrendelés érkezik. A rendelés leadását követően az alkalmazottak összeállíthatják a rendelést a tartókosarakban lévő forró és friss menüelemek használatával. Ez lehetővé teszi a kezelőkő számára a rendelések felszolgálását, és növeli a felszolgálás sebességét a szigorú termék-minőségi szabványok betartása mellett.

Az UHCTHD kicsomagoláskor üzemkész, az érintőképernyő pedig rutin menü konfigurációra van beállítva.

### Főkapcsoló

A főkapcsoló a szekrény elején található. Kapcsolja át a főkapcsolót az egység be- vagy kikapcsolásához.

#### Főkapcsoló elöl

A szekrény használata

- 1. Kapcsolja be a főkapcsolót.
- 2. A kijelző világítani kezd és megjelennek a sárga színű előfűtési képernyők, melyeken a termékek neve szürkére vált, ha a szekrény elérte a megfelelő hőmérsékletet.
- 3. Töltse be a terméket a megfelelő sorba és nyomja meg a hozzá tartozó időzítés gombot.

#### Felhasználói felület

#### JELSZÓ

- A felhasználók a napi működéshez szükséges valamennyi képernyőt jelszó nélkül elérhetik.
- A gyárilag beállított manageri jelszó 1955.

#### PRESS & GO KÉPERNYŐIKONOK

A press and go képernyőn négy ikon található:

- Kezdőképernyő
- Sorkezelés
- Tisztítás
- Nyelv
- Hőmérséklet

easy Tro⊔C képernyő öt ikonja

A Press & Go

easy TOUCH

Válassza a kezdőképernyő ikont a kezdőképernyő megjelenítéséhez.





#### kezdőképernyő

A Kezdőlap menüben lévő Press & Go ikont megnyomva visszatérhet a press and go képernyőre.



Press & Go képernyő

#### PRESS & GO KÉPERNYŐK

Az egység bekapcsolásakor megkezdődik a zónák előmelegítése. Megjelenik a press and go képernyő.

	Hotcakes	Zöld Burrito	Round Eggs
	Hotcakes	Burrito	Egg Whites
	McGriddle	Sausage	Egg Whites
	McGriddle	Sausage	Folded Eggs
	English Muffins	Canadian Bacon	Scrambled Eggs
easy TOUCH		Biscuits	

Az Előfűtés Press & Go képernyő

Az egység hangjelzéssel jelzi, hogy az összes tartózóna a beállított értéken van és készen áll a használatra.

	Hotcakes	Burrito	Round Eggs
	Hotcakes	Burrito	Egg Whites
	McGriddle	Sausage	Egg Whites
	McGriddle	Sausage	Folded Eggs
	English Muffins	Canadian Bacon	Scrambled Eggs
easy TOUCH		Biscuits	

#### Press & Go képernyő

A tálcák betöltésekor nyomja meg a helyhez tartozó termékgombot. A termék gomb fekete színnel történő kiemelése során a termékgomb két (2) másodpercen belüli minden egyes megnyomásakor az idő 5 (öt) perccel csökken. Ez a termék másik helyre történő átszállítása során hasznos.



A kijelzőn megjelenő számok a szekrény különböző helyeit jelzik. Ezek zölddel vannak kiemelve, a termék időzítője pedig elindul.

	Hotcakes-0:18	Burrito-0:18	Round Eggs-0:18
	Hotcakes	Burrito	Egg Whites-0:18
	McGriddle-0:18	Sausage-0:58	Egg Whites
	McGriddle	Sausage	Folded Eggs-0:18
	English M0:13	Canadian0:28	Scramble0:18
easy TOUCH	Biscuits		

Press & Go képernyő aktív időzítőkkel

A tálcán lévő időzítő zöld része a hátralévő időt jelképezi. Az egyes menüelemek beprogramozott figyelmeztetési idővel rendelkeznek. A figyelmeztetési idő elérésekor az eltelt időt jelző rész sárga színűre vált és egy hangjelzés szólal meg.

	Hotcakes-5:57	Burrito-9:29	Round Eggs-0:12	
	Hotcakes	Burrito	Egg Whites-0:14	
	McGriddle-9:59	Sausage-0:46	Egg Whites	
	McGriddle	Sausage	Folded Eggs	
$\bullet$	English M1:02	Canadian0:24	Scramble0:10	
easy TOUCH		Biscuits-0:19		

Az időzítő eléri a figyelmeztetési időt

Az egyes menüelemek beprogramozott tartási idővel rendelkeznek. Ha az időzítő lejár, a megfelelő tálca időzítője pirosra vált, megszólal a riasztás és megjelenik a DISCARD! (CSERE!) üzenet.

	Hotcakes-4:43	Burrito-8:16	Round Eggs-0:10		
	Hotcakes	Burrito	Egg Whites-0:13		
	McGriddle-8:46	Sausage-0:44	Egg Whites		
	McGriddle	Sausage	Folded Eggs-0:19		
	DISCARD!	Canadian0:23	Scramble9:22		
easy TOUCH	Biscuits-0:17				

A termék tartási ideje lejár

A riasztás 10 másodpercen keresztül hallható. Az időzítőn az

az időtartam látható, ameddig a termék a beprogramozott tartási időn túl tartásban van. A tálcát és az élelmiszert el kell távolítani. Állítsa vissza kiválasztással a lejárt tálca időzítőjét.

Ha az időzítőt a tartási időzítő lejárata előtt kell törölni vagy visszaállítani, válassza ki a tálca időzítőjét a visszaállításhoz. Megjelenik a Reset? (Visszaállítás?) felugró ablak. A visszaállításhoz válassza a zöld pipát. A folytatáshoz válassza a piros X-et.



Reset (Visszaállítás) felugró ablak

### TÁLCA-SPECIFIKÁCIÓK

#### Első használata azonos termékek esetén

Ha két azonos termék is aktív, akkor a kevesebb hátralévő idővel rendelkező lesz zölddel kiemelve, a másik pedig szürkével. A visszaszámláló vagy az időzítő viselkedésében nincs változás. Az első elem törlése vagy visszaállítása esetén a sorrendben következő vált zöldre.



A kiemelt tálca használata elsőként

#### A dupla fenekű alátétre vonatkozó követelmények

 Ha nincs vonal a termék neve alatt, az azt jelzi, hogy a tálcában nincs dupla fenekű alátét vagy hálórács használva.



Ha a termék neve alatt szaggatott vonal van, az azt jelzi, hogy a tálcában dupla fenekű alátétet vagy hálórácsot használnak.



#### A menü egy csoportja

Ha a termék neve alatt pontok találhatók, akkor a termék egy csoport része. Húzza el az ujjával a pontozott terméket a csoporthoz tartozó másik termék kiválasztásához.

Round Eggs		Scrambled Eggs
------------	--	----------------

#### A NAPSZAKOK MÓDOSÍTÁSA

Érintse meg a sorkezelő ikont, és csúsztassa balra vagy jobbra ujját a pontokon a napszak menüpont alatt a nap részéhez tartozó menü soronként történő kiválasztásához. Öt naprész érhető el (Breakfast [Reggeli], Change Over [Tízórai], Lunch [Ebéd] és két másik). A nap részéhez tartozó ikon megnyomásával az összes sor ugyanarra a napszakra vált. Ha végzett, kattintson a vissza gombra.



A napszak kiválasztása

Az aktív időzítők átvitelre kerülnek az új menübe. Az elem visszaállításakor az új termék jelenik meg. A Waiting (Várakozás) felirat akkor jelenik meg, ha a menü átvált és a zóna hőmérséklete változik, de még mindig van egy aktív időzítő a régi hőmérséklethez. A polc addig vár az új hőmérsékletre történő felmelegedéssel, amíg a régi hőmérséklethez tartozó összes időzítő nem törlődik.

MGrd-0:17	MGrd-0:17 Waiting	
10:1	10:1	10:1
Mush	GrCk	GrCk
Burr-0:18	Waiting	Waiting
Waiting	Waiting	Scrm-0:18

Új menü az utolsó kiemelt menühöz tartozó aktív időzítők kiemelésével

#### A NYELV MÓDOSÍTÁSA

Érintse meg a nyelv ikont a nyelv módosításához. A nyelv a nyelv ikonon jelenik meg.

Nyelv ikon



#### AZ ECO ÜZEMMÓD KÉPERNYŐ

Az egyes rekeszek ECO üzemmódba helyezhetők, amely használaton kívül átmenetileg csökkenti a melegítési hőmérsékletet

Érintse meg a sorkezelés gombot majd érintse meg az ECO gombot a rekesz ECO módba történő helyezéséhez. Az ECO módból történő kilépéshez nyomja meg ismét az ECO gombot. Nyomja meg a vissza gombot a kilépéshez.



#### A REKESZEK KIKAPCSOLÁSA

Az egyes rekeszek be- és kikapcsolhatók.

Érintse meg a sorkezelés gombot és érintse meg a rekesztől jobbra lévő gombot az adott rekesz kikapcsolásához. A rekesz bekapcsolásához nyomja meg ismét a gombot. Nyomja meg a vissza gombot a kilépéshez.



## A HŐMÉRSÉKLET KÉPERNYŐ

Érintse meg a hőmérséklet gombot a rekeszek alsó és felső hőmérsékletének megjelenítéséhez.



Â	<b>↑</b> 175°F	175°F 🗸
	<b>↑</b> 174°F	174°F 🗸
	<b>↑</b> 174°F	174°F 🗸
	<b>↑</b> 174°F	174°F 🗸
$\bullet$	<b>↑</b> 174°F	174°F 🗸
еазу толсн	<b>↑</b> 178°F	178°F 🔶

#### MENÜKÉPERNYŐK

A kezdőképernyőn lévő menüikon kiválasztásával megnyílik a menüképernyő.



#### Menü ikon



☀ (

A menüképernyőn navigációs ikonok találhatók.

- Az első ikon visszatér a terméklista-képernyőre.
- A második ikonnal a csoportlista képernyő érhető el.
- A harmadik ikonnal a napszakok szerkesztése képernyő érhető el.
- A kezdőképernyőhöz történő visszatéréshez válassza a vissza nyilat.

#### A Menü, Csoport, Napszakok és Kezdőképernyő navigációs ikonok

A menüképernyőn a melegen tartó egységben elmentett termékek listája látható. 100 termék menthető el.



#### Menüképernyő

A három menüoldalon történő módosításokhoz meg kell adni a **1955** jelszót. Válassza ki a lakatot a képernyő bal alsó részén. Adja meg az **1955** jelszót a felugró számbillentyűzeten. A jelszó elfogadása esetén a lakat nyitottként jelenik meg. A kezdőképernyőhöz történő visszatéréshez válassza a vissza nyilat.

Az oldalak feloldásakor a törlés, szerkesztés és hozzáadás ikonok megjelennek a menüképernyőn.



Feloldott Törlés, Szerkesztés és Hozzáadás ikonok

#### Termék törlése

Válassza ki a nem kívánt terméket majd a törlés ikont az X gomb megnyomásával. Egy megerősítő ablak ugrik fel. Válassza a zöld pipát a termék törléséhez. Válassza a piros X-et a menüképernyőhöz történő visszatéréshez.

Delete product "Prod s1"?	

#### Termék törlésének megerősítő ablaka

#### Termék szerkesztése vagy hozzáadása

Termék hozzáadásához válasszon egy nem használt termékhelyet a listában és nyomja meg a + gombot.

Termék szerkesztéséhez válassza ki a terméket és nyomja meg a ceruza ikont.

Termék szerkesztése vagy hozzáadása esetén az alábbi adatokat kell megadni:

• Name (Név): Termék neve

Kattintson a név mezőbe, és megjelenik egy billentyűzet. A név hozzáadása vagy szerkesztése után válassza a visszatérő gombot (jobbra lent).

Ha más nyelveket állított be, akkor a szóköz billentyű balra vagy jobbra húzásával más nyelvi billentyűzetek használhatók.



#### Felugró billentyűzet

- Upper Temperature (felső hőmérséklet): a tálca megtartási hőmérséklete ±3°C (±5°F)
- Lower Temperature (alsó hőmérséklet): a tálca megtartási hőmérséklete ±3°C (±5°F)
- Hold time (Tartási idő): az a maximális idő, amíg a termék eltartható és felszolgálható. Adja meg az időt órában, percben és másodpercben (00:00:00).
- Warning Time (Figyelmeztetési idő): a megadott hátralévő idő esetén egy riasztás szólal meg. Az eltelt idő időzítősávon megjelenő színe zöldről sárgára vált.
- Lid type (Fedél típusa): None (Nincs), Solid (Szilárd) vagy Vented (Szellőző)
- Bottom type (Alátét típusa): Normal (Normál) vagy False (with a tray) (Dupla fenekű (Tálcával))
- Zone Splits (Zóna felosztása): 1/3 = 1/3 méretű edény, 1/2 = 1/2 méretű edény, 2/3 = 2/3 méretű edény és 1- egy teljes sornyi vagy teljes méretű edény.

Egy mező szerkesztéséhez válassza ki a mezőt.

A hőmérséklet és az idő megadásához használja az érintőbillentyűzetet. Ha befejezte, nyomja meg a vissza nyilat az előző képernyőre történő visszatéréshez.



A pipa jelre kattintva mentse a módosításokat vagy a hozzáadott terméket. Válassza az X-et a szerkesztés megszakításához és a terméklistához történő visszatéréshez.



Termék szerkesztése vagy hozzáadása képernyő

#### Csoportok szerkesztése vagy hozzáadása

Lehetőség van termékcsoportok megadására. A termékeknek ugyanolyan fedéltípussal, zónafelosztással és tartási hőmérséklettel kell rendelkezniük. A tartási idő, a figyelmeztetési idő és a termék hőmérséklete a csoporton belül eltérő lehet.

A menüképernyőn válassza a csoport ikont. A csoportoldalon a programozott csoportok láthatók. Megjelenik a kijelölt csoporthoz tartozó azonosító, csoportnév, tartási hőmérséklet, zónafelosztás, fedéltípus és termékek.



Csoport ikon



#### Csoport képernyő

A csoportoldal feloldásakor a törlés, szerkesztés és hozzáadás ikonok megjelennek a csoportképernyőn.



#### Feloldott Törlés, Szerkesztés és Hozzáadás ikonok

Válassza ki a nem kívánt csoportot és kattintson az X jelű törlés ikonra. Egy megerősítő ablak ugrik fel. Válassza a zöld pipát a csoport törléséhez. Válassza a piros X-et a csoportképernyőhöz történő visszatéréshez.

	Delete grou	up "GroupA'	?
,			_
1	V		
	X		
l			

#### Csoport törlésének megerősítő ablaka

Válassza ki a módosítani kívánt csoportot és kattintson a szerkesztés (ceruza) ikonra. A csoport neve megjelenik a felugró ablakban. A csoport neve módosítható és termékek adhatók hozzá vagy távolíthatók el onnan.

Kattintson a névmezőbe, ekkor egy billentyűzet jelenik meg. A csoportnév módosítását követően válassza a (jobb alsó) Return gombot.

q	w	е	r	t	у	u	i	0	р
а	s	d	f	g	h	j	k	1	×
z	×	с	v	b	n	m			
♠	1#	•	Eng	lish(US	5)	►	+	<b>→</b>	-

#### Felugró billentyűzet

A név alatt találhatók a csoport specifikációi. Csak az illeszkedő termékek lesznek kijelölve és adhatók hozzá.

- Válasszon egy új terméket a csoporthoz és adja hozzá a zöld nyíl segítségével.
- Válasszon egy meglévő terméket és törölje a piros nyíl segítségével.

- A csoporthoz tartozó alapértelmezett termék (a napszak kiválasztásakor megjelenő termék) kiválasztásához tartsa nyomva három másodpercig az adott termék gombját.
- Ha az egység Press & Go módban van, a nevek balról jobbra görgethetők ugyanabban a sorrendben, mint ahogy fentről lefelé haladva megjelennek a csoportban. A kívánt sorrend létrehozásához törölje a termékeket és adja hozzá ismét azokat.

Ha befejezte a szerkesztést, térjen vissza a csoportképernyőre a bal felső sarokban található X gomb megnyomásával.



Csoport hozzáadásához válassza a Csoport hozzáadása (+) ikont. Egy felugró ablak jelenik meg. Kattintson a névmezőbe és adja meg a csoport nevét a billentyűzet használatával. A (jobb alsó sarokban lévő) Return gombra kattintva a billentyűzet bezáródik.

MEGJEGYZÉS: A csoportokat úgy nevezze el hogy azok könnyen felismerhetők legyenek csoportként, kezdődjenek pl. Cs betűvel, vagy a "Csoport" szóval. A csoporthoz hozzáadni kívánt napszakok szerkesztésekor a görgethető listában mindössze a név jelenik meg. Ha ez nem azonosítható csoportként, akkor csak egy másik termékként jelenik meg.

q	w	е	r	t	у	u	i.	0	р
а	s	d	f	g	h	j	k	Т	•×
z	x	с	v	b	n	m			4
♠	1#	•	Eng	lish(US	5)	•	-	<b>→</b>	-

#### Felugró billentyűzet

Válasszon egy terméket a csoporthoz és adja hozzá a zöld nyíl segítségével. Ez az első termék határozza meg a csoport neve alatt megjelenő specifikációkat. A továbbiakban is hibás specifikációval rendelkező termékeket nem lehet hozzáadni a csoporthoz, annak neve kiszürkül. Folytassa a termékek csoporthoz történő hozzáadását. Egy termék eltávolításához válassza ki a terméket majd a piros nyilat.

Ha befejezte a csoportot, mentse el és térjen vissza a csoport-képernyőre a bal felső sarokban található X gomb megnyomásával.



#### Napszakok szerkesztése vagy hozzáadása

A menüképernyőn navigációs ikonok találhatók. A napszakok szerkesztése ikon a vissza nyíl mellett található.



#### Napszak szerkesztése ikon

Válassza a napszak szerkesztése ikont, ekkor először a reggeli termékek jelennek meg. Húzza el a képernyőt a különböző napszakok közötti mozgáshoz (pl. a reggeliről ebédre/ vacsorára történő váltáshoz).

	To add/edit:	To add/edit: Select a bin, then select a product/group					
		BREAKFAST					
	BISCUITS	BURRITO	RND EGG				
	BISCUITS	BURRITO	RND EGG				
<u>با</u>	MCGRIDDL	SAUSAGE	FOLD EGG				
	MCGRIDDL	SAUSAGE	FOLD EGG				
$\leftarrow$	MUFFINS	CAN BACN	SCRAMBLE				
	MUFFINS	CAN BACN	SCRAMBLE				
easy	<b>To delete:</b> Press and hold a b	in containing a product,	then select all bins to be de				
TOUCH		0 • •					

#### Reggeli termékek

Egy termék zónából történő törléséhez tartsa nyomva az adott termék gombját három másodpercig. A törlési kérést egy felugró ablakban kell jóváhagynia. A termékek törlése jobbról balra történik. Válasszon egy melegentartó zónát úgy, hogy gyorsan megnyomja az egyik üres zónát a termék hozzáadásához vagy egy termék módosításához. A felugró ablakban válassza ki a zónához hozzáadni kívánt terméket. Csoportok hozzáadására is lehetősége van. A zónafelosztás és zónahőmérséklet kizár bizonyos termékeket. Az el nem érhető termékek kiszürkülnek. Válassza a zöld pipát a mentéshez és a visszatéréshez.



#### Termék kiválasztása reggelihez

#### BEÁLLÍTÁSI KÉPERNYŐK

A kezdőképernyőn lévő beállítás ikonra kattintva megjelenik a beállítások képernyője. Ez az első a tizenegy beállítási képernyő közül. A beállítási képernyők alján tizenegy tömör pont található, az üres pont az aktuális oldalt jelképezi. Érintse meg a pontokat a menük megjelenítéséhez. Válassza ki és lépjen a menüből egy adott képernyőre. A képernyők között a képernyők jobbra vagy balra történő lapozásával válthat.



Pontsor

#### BEÁLLÍTÁSOK KÉPERNYŐ



- Use First (Használat elsőként) Ha be van jelölve, akkor az első tálca általános termék lesz zölddel kiemelve, a második pedig szürke lesz, amíg az első tálcát ki nem veszik vagy az idő le nem jár. Ha nincs bejelölve, akkor mindkét tálca általános termék zöld színű lesz.
- A Font size (Betűméret) értéke 24 és 48 között állítható be.
- A Sound level (Hangerő) értéke 10 és 100 között állítható be.
- Temperature unit (Hőmérséklet mértékegysége) Válassza a Fahrenheit vagy Celsius lehetőséget.
- Válassza a zöld pipát a módosítások elfogadásához, a piros keresztet pedig a módosítások elvetéséhez.

#### A DÁTUM ÉS IDŐ KÉPERNYŐ

Az ezen a képernyőn történő módosításokhoz a jelszó megadása szükséges. Válassza ki a lakatot a képernyő bal alsó részén. Adja meg a jelszót a felugró számbillentyűzeten. A jelszó elfogadása esetén a képernyő körül egy sárga keret jelenik meg.

#### A Dátum és idő képernyő

Ha az NTP négyzet be van jelölve és az UHCTHD csatlakozik az internethez, a dátum és az idő automatikusan be lesz állítva. Ügyeljen arra, hogy megfelelő UTC értéket adjon meg (a keleti téli idő például UTC -5:00, a középidő pedig UTC -6:00).



Ha az UHCTHD egység nem csatlakozik az internetre, vagy az NTP négyzet nincs bejelölve, a dátumot és időt manuálisan kel megadni.

- A képernyő jobb felső sarkában lehet választani a 24 órás illetve 12 órás (DE/DU) időkijelzés között.
- A nyílfejekkel válassza ki az évet és a hónapot, a naptár segítségével pedig a dátumot.
- A DST enabled (Nyári időszámítás engedélyezve) négyzet bejelölése esetén az órán megjelenített idő 1 órával előbbre áll. A négyzet bejelölése majd törlése esetén az órán megjelenített idő egy órával visszaáll. A funkció megfelelő használatához jelölje be a négyzetet a nyári időszámítás első napján, majd törölje a kijelölést a nyári időszámítás végét követő napon.

 Time Zone (Időzóna) - A legördülő lista segítségével válassza ki a készülék használati helyén érvényes időzónát. Ez csak akkor van hatással a dátumra és az időpontra ha a Use NTP (NTP használata) négyzet be van jelölve.

#### A NYELV KÉPERNYŐ

#### A Nyelv képernyő

Megjelenik a választható nyelvek listája. Az áruházi vagy a



vállalat által létrehozott menüelemek nyelve nem módosul. Csak a fejlécek és leírások nyelve módosul (pl. szervizoldalak címe, a naptári hónapok neve, a termékparaméterek és a menüoldalak címe).

Jelölje be a listában a kívánt nyelveket, ha a fő képernyőn lévő nyelv ikon használatával több nyelv közül is választani szeretne.

#### A NAPSZAK KÉPERNYŐ



#### A Napszak képernyő

Megjelenik a választható napszakok listája. Ügyeljen arra, hogy a kívánt napszakok legyenek kiválasztva. Ha végzett, nyomja meg a zöld pipát.

#### A ZÓNADIAGNOSZTIKA KÉPERNYŐK

Ezen a képernyőn a tárolószekrény hőmérséklete felügyelhető, az aktuális fűtőelem hőmérsékletének nyomon követéséhez nem szükséges jelszó.

Az ezen a képernyőn lévő szerviztesztek futtatásához meg kell adni a szervizjelszót. Válassza ki a lakatot a képernyő bal alsó részén. Adjon meg egy szervizjelszót a felugró számbillentyűzeten. A jelszó elfogadása esetén a képernyő körül egy sárga keret jelenik meg.



#### A Zónadiagnosztika képernyő

A Zónadiagnosztika képernyőn az egyes fűtőelemek beállítási és jelenlegi hőmérséklete jelenik meg. Az aktuális hőmérséklet zölddel jelenik meg, ha a beállítási hőmérséklettől való eltérés +/- 3°C (+/- 5°F). Az aktuális hőmérséklet pirossal jelenik meg ha melegebb, és kékkel, ha hidegebb a beállítási hőmérsékletnél.

- 1. Tesztelje a gépet a beállítási hőmérséklet módosításával. A képernyő körül a teszt során piros keret látható.
  - Válassza a Service Test (Szervizteszt) gombot a beállítási hőmérsékletek gyárilag meghatározott teszthőmérsékletekre történő beállításához.

#### VAGY

 Érintse meg a zóna egyik, fehér színnel kiemelt beállítási hőmérsékletét. A megjelenő numerikus billentyűzeten adja meg a kívánt hőmérsékletet és érintse meg a zöld pipát.

Megjegyzés: 182,2 °C (360 °F) vagy magasabb hőmérséklet beállítása esetén a fűtőelem állandóan BE lesz kapcsolva. -17,7 °C (0 °F) megadása esetén a fűtőelem kikapcsol. A zónában lévő mindkét fűtőelem ugyanarra a hőmérsékletre lesz beállítva.

2. Ha végzett, válassza a Cancel Test (Teszt megszakítása) gombot, a képernyő kerete ekkor sárga színűre vált.

#### HANG- ÉS KÉPERNYŐTESZTEK

Ehhez a képernyőhöz nem szükséges jelszó.



Hang- és képernyőtesztek

Ez a képernyő a hang- és képernyőfunkció ellenőrzésére szolgál.

A hangszóró ikonra kattintva három hangjelzés hallható.

A képernyő ikon kiválasztásakor három képernyő jelenik meg váltakozva, ezzel segítve a képernyő diagnosztikáját.

Az UI testre szabása gomb nem érhető el a felhasználók számára.

### AZ HIBANAPLÓK KÉPERNYŐ

Ehhez a képernyőhöz nem szükséges jelszó.

5 O 3	Errors Log						
Solar and	Di	ate/Time	ID	E	Error name		
	2019/10/21	08:40:18	4.0.0.0	Secondary UI communic	ation loss.		
$\leftarrow$	2019/10/17	10:03:06	4.0.0.0	Secondary UI communic	ation loss.		
	2019/10/03	16:09:16	4.0.0.0	Secondary UI communic	ation loss.		
	2019/10/03	15:57:22	4.0.0.0	Secondary UI communic	ation loss.		
	2019/10/03	15:50:37	4.0.0.0	Secondary UI communic	ation loss.		
	2019/10/03	15:45:31	4.0.0.0	Secondary UI communic	ation loss.		
	2019/10/03	15:37:48	4.0.0.0	Secondary UI communic	ation loss.		
	2019/10/03	15:35:07	4.0.0.0	Secondary UI communic	ation loss.		
	2019/09/27	15:02:43	4.0.0.0	Secondary UI communic	ation loss.		
	Number of	records:			53		
	First record	:		Last record:			
	R	efresh			Clear All		
easy TOUCH							

#### Az Hibanaplók képernyő

A Clear all (Összes törlése) gomb használatával a hibanaplóképernyőn lévő valamennyi bejegyzés törlődik. A hibanapló törléséhez szervizjelszó szükséges.

A Refresh (Frissítés) gombra kattintva frissül a hibalista. A hibanapló az oldalról történő el- majd visszalapozással is frissíthető az új hibákkal.

#### A JELSZÓBEÁLLÍTÁSOK KÉPERNYŐ

2000 - 20		Pass	word	
← <b>)</b>				
		Manager's :		
easy	0	X	$\checkmark$	
толсн			$\bullet \bullet \circ \bullet \bullet$	

#### A Jelszóbeállítások képernyő

A gyárilag beállított manageri jelszó az 1955. Ez a jelszóbeállítások képernyőn módosítható. Válassza a megnyitás dobozt a manageri jelszó megadását követően és egy új pin-beviteli számbillentyűzet jelenik meg. Adja meg az új manageri jelszót és hagyja jóvá a zöld pipával.

NEW PIN#					
1	2	3			
4	5	6			
7	8	9			
	0	С			
$\checkmark$	✓ X				

#### Új pin-beviteli számbillentyűzet

A jelszó gyári jelszóra történő visszaállításához érintse meg a logót gyorsan egymás után 10 alkalommal. 5 koppintást követően a menüsáv feketére vált, ekkor folytassa a koppintásokat. Egy felugró ablakban hagyja jóvá a manageri PIN-kód visszaállítását.



#### Easy Touch logó

#### A RENDSZERINFORMÁCIÓK KÉPERNYŐ

Ehhez a képernyőhöz nem szükséges jelszó, ezen a képernyőn nem végezhetők műveletek.

⇒	Firmware	Versions	Cabine	et Information
	Board	Version	ltem	Value
	UI (Primary)	UX-2221	Serial #:	
	I/O board	0.4.1	Model #:	
		and the second	Store #:	N.A.
			м	enu MD5
			473690d6d42acd	44a5a121cade2b0532

A Rendszerinformációk képernyő

Ezen a képernyőn a szekrény sorozatszáma, típusszáma és a firmware jelenlegi verziója látható.

#### A SEGÉDPROGRAMOK KÉPERNYŐ

A Segédprogramok képernyőn, demó módban történő futtatásához meg kell adni a szervizjelszót. Válassza ki a lakatot a képernyő bal alsó részén. Adjon meg egy szervizjelszót a felugró számbillentyűzeten. A jelszó elfogadása esetén a képernyő körül egy sárga keret jelenik meg.

A demó mód kikapcsolja az összes fűtőt és egy alacsony áramerősségű fiókon szimulálja a működést. Az egység a ki- és bekapcsolástól függetlenül mindaddig demó módban működik, amíg a képernyő segítségével vissza nem állítják normál működésre.

Export Menu Files (Menüfájlok exportálása) - Távolítsa el az USB-port fedelét. Helyezzen egy USB-meghajtót a fő/külső portba. Nyomja meg az Menüfájlok exportálása gombot. Indítsa újra az egységet.

Import Menu Files (Menüfájlok importálása) - Távolítsa el az USB-port fedelét. Helyezze az exportált menüfájlokat tartalmazó USB-meghajtót a fő/külső portba. Nyomja meg az Menüfájlok importálása gombot. Az egység megkeresi és importálja a Segédprogramok képernyő használatával exportált fájltípust.

Cancel All Holding (Minden tartás törlése) - Ha egy altív időzítővel rendelkező tálcát eltávolítanak és nem helyeznek vissza az egységbe, a rendszer az aktív időzítő adatait a memóriába menti. A szervizszakemberek a Minden tartás törlése gombbal törölhetik a szükségtelen információkat a memóriából.

Platform Info (Platforminformációkó) - Egy előugró képernyő jelenik meg a firmware-specifikációkkal, többe között a Linux kernellel, a panel-támogatási csomaggal stb.



A Segédprogramok képernyő

### ECO ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSOK

Ez a képernyő különféle lehetőségeket kínál az ECO módhoz. A képernyőn végrehajtott változtatásokhoz használja a kezelői jelszót. Válassza ki a képernyő bal alsó sarkában lévő lezárást. Írja be a jelszót a felbukkanó számgombon.



Öko mód opciók képernyő

# 4. fejezet Megelőző karbantartás

## \Lambda VESZÉLY

A közművek csatlakoztatását és rögzítését a helyi és nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell végezni.

## A VESZÉLY

A berendezés tulajdonosának felelőssége a karbantartási eljárások során használt személyi védőfelszerelésekkel kapcsolatos kockázatértékelés a megfelelő védelem biztosítása érdekében.

## A VESZÉLY

Ha nem választja le a tápellátást a fő csatlakozóról, akkor ez súlyos károsodást vagy halált okozhat. A tápkapcsoló NEM szakítja meg az összes bejövő tápellátást.

## \Lambda VESZÉLY

Valamennyi szervizelni kívánt berendezés esetében válassza le az áramot a fő tápcsatlakozóról. Ellenőrizze a bejövő fő feszültség helyes polaritását. A helytelen polaritás akadozó működéshez vezethet.

## **A**Figyelmeztetés

Tisztítófolyadék vagy vegyi anyag használata esetén gumikesztyű és szemvédő (és/vagy arcmaszk) viselése kötelező.

## Vigyázat

A tisztításon kívül a kézikönyvben leírt valamennyi egyéb karbantartási és szervizmunkát felhatalmazott szerviztechnikusnak kell végeznie.

## Tisztítási és megelőző karbantartási eljárások

## **ÁTTEKINTÉS**

A berendezés kézikönyvben szereplő utasítások szerint történő karbantartása az Ön felelőssége. A garancia a karbantartási eljárásokra nem vonatkozik.

Karbantartás				
	4	Naponta A javasolt Indítá		
	óránként		leállítást	
			követően	
Külső	-	Х	Х	Х
Belső	-	Х	Х	Х
Műanyag	Х	Х	Х	Х
tálcák és				
sínek				

## NÉGY (4) ÓRÁNKÉNT – TÁLCÁK ÉS SÍNEK TISZTÍTÁSA

- Távolítson el minden műanyag és hálós tálcát. A tisztításhoz vigye el a mosogatóhoz a tálcákat és a rácsokat.
- Tisztítsa meg a tálcákat forró McD Általános célú szuperkoncentrátum (APSC) oldatban, amelyet a mosogató proporcionális szelepén keresztül kever be, vagy adjon hozzá 2,25 ml (0,3 fl) McD APSC szert minden 3,8 liternyi (1 gallon) oldathoz. Öblítse le alaposan forró vízzel a tálcákat és síneket.
- Fertőtlenítse le McD Mosogatószer fertőtlenítő (HCS) oldatba, (egy csomag 38 liter (40 gallon) vízhez) vagy McD Fertőtlenítő (HCS) oldatba (egy csomag 38 liter (40 gallon) vízhez) történő legalább 1 perces bemerítéssel. Távolítsa el a fertőtlenítős oldatot és hagyja a levegőn megszáradni.

## NAPONTA – SZEKRÉNY TISZTÍTÁSA

- Nap végén ellenőrizze hogy az összes tartási idő végre lett-e hajtva vagy törölve e (a tartási időkkel kapcsolatban lásd a 3-3 oldalt).
- 2. Nyomja le a Tisztítási mód gombot.



3. Az egységen megjelenik az Enter Cleaning Mode? (Belépés a

Tisztítás módba?) üzenet. Nyomja meg a pipát a folytatáshoz.



4. A szekrény hűtése során az egységen a COOLING DOWN (Lehűtés) üzenet látható.



# Megjegyzés: <u>Ne</u> használja az *McD Mosogató fertőtlenítőt (HCS)* szert az univerzális tárolószekrény külsejének tisztításához.

5. Hagyja hűlni az egységet mindaddig, amíg meg nem jelenik a Safe to Clean (Biztonságosan tisztítható) üzenet.



6. Távolítsa el a rekesz felületén maradt lerakódást a laza szemcséknek a szekrény túlsó végén való kinyomásával.

Megjegyzés: A szekrény tisztítókeféjét csak a szekrény rekeszeinek tisztítására használja. A drótkefék, a súrolóbetétek vagy a fém kaparók maradandóan károsítják a szekrény rekeszeinek felületét.

#### Megjegyzés: Ne használjon más tisztítószert az McD általános célú szuperkoncentrátumon (APSC) kívül. A más vegyszerek használata a vezérlőegységek károsodását eredményezheti.

- 7. Használjon egy nedves, tiszta vagy fertőtlenített törölközőt és a szekrény tisztítókeféjét az egyes rekeszek megtisztításához. Tisztítsa meg az egyes rekeszek alsó és felső felületét.
- 8. Törölje tisztára a szekrény teljes külső felületét egy tiszta, fertőtlenített, *McD általános célú szuperkoncentrátumba (ASPC) mártott törölközővel.*
- Nyomja meg a lakat gombot a képernyő tisztításához.
- Az egységen megjelenik a lakatszámláló. A képernyő a lezárást követően tisztítható.
- 11. Nyomja meg a Return gombot.

- Az egységen megjelenik az Exit Clean? (Kilépés a tisztításból?) üzenet.
- 13. Nyomja meg a pipa gombot a kilépéshez.
- 14. Kapcsolja ki az egységet.



Soha ne használjon nagynyomású vízsugarat tisztításához, a tömlők leeresztéséhez vagy az egység belső vagy külső részének vízzel történő elárasztásához. Ne használjon elektromos tisztítóberendezéseket, acélgyapotot, kaparót vagy drótkefét rozsdamentes acélon vagy festett felületeken.

## Vigyázat

Soha ne használjon savas tisztítószert a külső paneleken! Számos élelmiszernek van savtartalma, amely károsíthatja a bevonatot. Ügyeljen arra, hogy VALAMENNYI élelmiszertermékekhez használt rozsdamentes acél felületet megtisztítsa.

## **∕**...Vigyázat

Ne használjon maró tisztítószereket a tárolószekrény vagy a tárolószekrény üregének részein. Használjon enyhe, nem koptató szappant vagy tisztítószert, szivaccsal vagy puha ruhával felvíve. Soha ne használjon éles szerszámokat vagy durva súrolószert a tárolószekrény részein.



# 5. fejezet Hibaelhárítás

## Hibaelhárítási diagram

Probléma	Ok	Korrekció
A szekrény nem működik	A biztosíték kiolvadt vagy a megszakító kiolvadt.	Cserélje ki a biztosítékot vagy állítsa vissza az áramköri megszakítót.
	A tápkábel ki van húzva.	Csatlakoztassa a tápkábelt.
	A főkapcsoló ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a főkapcsolót.
A kijelzőn a fűtőzónánál/letiltó	A fűtőlap csatlakozója laza.	Cserélje ki a fűtőlapot.
időzítőnél keresztirányú sávok láthatók	A fűtőlap meghibásodott.	Cserélje ki a fűtőlapot.
	A fűtőlap I/O áramköri panelje hibás.	Cserélje ki az I/O panelt.
	A termoelem vezeték-csatlakozói hibásak.	Cserélje ki a fűtőlapot.
	A termoelem kábele földzárlatos.	Cserélje ki a fűtőlapot.
	A termoelem vezetéke elszakadt.	Cserélje ki a fűtőlapot.

## A melléklet Menük és konfigurációk importálása/exportálása

A menük és konfigurációk USB-meghajtóra exportálhatók illetve onnan importálhatók.

## FÁJLOK EXPORTÁLÁSA

1. Válassza a kezdőképernyő ikont a kezdőképernyő megjelenítéséhez.



#### kezdőképernyő

2. A kezdőképernyő menüből válassza a beállítások ikont.



Megjelenik a Felhasználói beállítások képernyő.

	Preferences Use-First Individual Day-Parts Product Name
езяу тоисн	Font size: 29 Sound level: 64 Temperature unit: ©°F ()°C

 Húzza jobbra az ujját egyszer a Utilities (Segédprogramok) képernyő megjelenítéséhez.



4. Nyomja meg a bal alsó sarokban lévő lakat ikont.

1	.5935	7
1	2	3
4	5	6
7	8	9
-	0	С
X		~

5. Adja meg az **159357** kódot a billentyűzeten és nyomja meg a pipa gombot.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				Utilities			
¢		Demo mode enabled Enable screen shots Discard flash enable					
		Sound test		Screen test		Cancel All Holding	
		Platform Info		Wifi Monitor		Files Import/Export	
easy Toucu	C		X		<b>√</b>		

A lakat ikon nyitottra vált.

6. Nyomja meg a Files Import/Export (Fáljok importálása/ exportálása) gombot.

Files Import/Export

	Files Imp	ort/Export		Files Im	port/Export
	Export Menu Files	Import Menu Files		Export Menu Files	Import Menu Files
	Export Screen-shots	Export Wifi Logs		Export Screen-shots	Export Wifi Logs
	Export Kernel Log	Export Error Log		Export Kernel Log	Export Error Log
Check Flash	Drive Cl	ose	Check Fla	ish Drive C	lose

12. Nyomja meg ismét a Close (Bezárás) gombot.



- 13. A képernyő zárolásához nyomja meg a kioldó gombot a bal alsó sarokban.
- 14. Nyomja meg a vissza gombot.



15. Nyomja meg a Press & Go ikont a Press and go képernyőre történő visszatéréshez.



	Hotcakes	Burrito	Round Eggs
	Hotcakes	Burrito	Egg Whites
	McGriddle	Sausage	Egg Whites
	McGriddle	Sausage	Folded Eggs
	English Muffins	Canadian Bacon	Scrambled Eggs
easy TOUCH		Biscuits	

- 7. Csúsztatással nyissa ki a Frymaster logó mögötti USB-portot.
- 8. Helyezzen egy üres USB-kulcsot az USB-portba.



9. Nyomja meg a Check Flash Drive (Flash-meghajtó ellenőrzése) gombot.

**Check Flash Drive** 

10. Nyomja meg az Export Menu Files (menüfájlok exportálása) gombot.

Export Menu Files

A képernyőn megjelenik a **Menu files exported!** (Menüfájlok exportálva!) üzenet.

11. Nyomja meg a Close (Bezárás) gombot.



#### FÁJLOK IMPORTÁLÁSA

- 1. Kövesse az előző fejezetben ismertetett 1-7. lépést.
- 2. Helyezze be az UHCTHD szekrényből importált fájlokat tartalmazó USB-kulcsot az USB-portba.



3. Nyomja meg a Check Flash Drive (Flash-meghajtó ellenőrzése) gombot.



4. Nyomja meg az Import Menu Files (Menüfájlok importálása) gombot.



A képernyőn megjelenik a **Menu files imported!** (Menüfájlok importálva!) üzenet.

5. Nyomja meg a Close (Bezárás) gombot.



6. Nyomja meg ismét a Close (Bezárás) gombot.



5 0 3 5 0 3 5 0 5 5 0 5 0	Demo moo Discard fla	le screen shots	
	Sound test	Screen test	Cancel All Holding
	Platform Info	Wifi Monitor	Files Import/Export
easy Touch	P I	X	

7. A képernyő zárolásához nyomja meg a kioldó gombot a bal alsó sarokban.



8. Nyomja meg a vissza gombot.



9. Nyomja meg a Press & Go ikont a Press and go képernyőre történő visszatéréshez.



	Hotcakes	Burrito	Round Eggs		
	Hotcakes	Burrito	Egg Whites		
	McGriddle	Sausage	Egg Whites		
	McGriddle	Sausage	Folded Eggs		
	English Muffins	Canadian Bacon	Scrambled Eggs		
easy TOUCH	Biscuits				



Your Growth Is Our Goal

800-551-8633 318-865-1711 WWW.FRYMASTER.COM EMAIL: FRYSERVICE@WELBILT.COM



## WWW.WELBILT.COM

A Welbilt az iparágban vezető berendezésekkel és megoldásokkal látja el a világ legjobb séfjeit és vezető lánckezelőit, valamint a növekvő vállalkozásokat. Élvonalbeli termékeink és kifinomult gyártási taktikánk az elmélyült tudásból, az üzemeltetői rálátásból és a kulináris szakértelemből fakad. Valamennyi termékünk mögött a KitchenCare<sup>®</sup>, értékesítés utáni, javítási és alkatrész-szolgáltatónk áll.

CLEVELAND
 CONVOTHERM<sup>®</sup>

DELFIELD<sup>®</sup>
 FITKITCHEN<sup>™</sup>

FRYMASTER<sup>®</sup>
 GARLAND

KOLPAK<sup>®</sup>
 LINCOLN

MANITOWOC<sup>®</sup>
 MERCO<sup>®</sup>

MERRYCHEF<sup>®</sup>
 MULTIPLEX<sup>®</sup>

©2020 Welbilt Inc., kivéve, ahol kifejezetten másképp van jelezve. Minden jog fenntartva. Termékeink folyamatos fejlesztése szükségessé teheti a specifikációk értesítés nélkül történő módosítását. Alkatrészszám: FRY\_IOM\_8197894\_05/2020 Hungarian / Magyar