

- Assurez-vous que toutes les parties du filtre (réservoir du filtre, écran du filtre, coussinet ou papier du filtre, anneau de maintien, réservoir pour miettes et anneaux en O) sont en place. Inspectez visuellement le tuyau d'écoulement de l'huile et le système de retour pour vous assurer que tous les joints sont serrés.
- Vérifiez l'alignement du réservoir du filtre. Le réservoir devrait glisser doucement en place et un "A" devrait être affiché sur la MIB. Assurez-vous que le tube de ramassage est complètement inséré dans le tube de succion du réservoir. "P" devrait apparaître sur la MIB lorsque l'on tire le réservoir vers l'avant.
- Effectuez une filtration automatique sur une cuve pour vous assurer que la pompe du filtre fonctionne et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites dans le tuyau d'écoulement et dans le système de retour.
- Assurez-vous que l'HEURE et la Date sont correctes dans l'installation.**

**Deux (2) heures sont prévues pour les étapes ci-dessus pour démarrer un système;
station de friteuse ou de protéines**