

Рукоятка насоса



Поверните по часовой стрелке для утилизации отработанного масла.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Производите очистку поддона для крошек и внутренней емкости.

После длительного периода неиспользования насос необходимо залить.

ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

Не наполняйте водой и не используйте для ликвидации выкипного раствора.

Не перемещайте, если болты рукоятки или закрепительные стержни не закреплены.

Не пользуйтесь без поддона для крошек.

Не переполняйте.

Не перемещайте без крышки.

Не оставляйте масло в емкости.

Поддон для крошек

Убедитесь в том, что поддон для крошек чист и имеется в наличии.



Крепление горлышка

Разомкните, чтобы наклонить горлышко к емкости для утилизации.

Болты рукоятки (или соединительные стержни)

Убедитесь в том, что болты рукоятки или закрепительные стержни закреплены, и лишь затем перемещайте установку по утилизации жира.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЖИРА

- Поместите открытую емкость под клапаном оттока либо оттоком фритюрницы. Убедитесь в том, что фритюрница выключена и температура жира не превышает 38°.

- Медленно откройте сливной вентиль. Наполняйте только до отметки максимального уровня заполнения емкости. Сливайте по одному отсеку за раз.

- Закройте и закрепите крышку установки для утилизации жира. Откатите к месту утилизации. При необходимости, поверните горлышко насоса до уровня емкости для утилизации.

- Поверните рычаг по часовой стрелке для слива жира.

- Насос может нуждаться в заливке: снимите насос с емкости и переверните его. Залейте стакан кулинаного масла в трубу. В перевернутом состоянии, поверните ручку насоса по часовой стрелке два или три раза. Поместите насос обратно на емкость.



Емкость

Не наполняйте сверх отметки, не передвигайте с незафиксированной крышкой.



Эти инструкции предназначены исключительно для справочных целей. Прочтите инструкцию по эксплуатации данного оборудования и следуйте предписаниям по безопасности.