



M2000 - Référence rapide


Passer la configuration petit-déjeuner à déjeuner



- 1 Appuyez sur le bouton produit pour les frites.



- 2 HASH BRN (pommes de terre rissolées) va passer à <<<<<<>>>> sur l'affichage de l'ordinateur.



- 3 Appuyez et maintenez pendant 5 secondes le sélecteur de cuisson sous l'affichage.




- 4 L'affichage passe à FRITES.


FRITES

Fait passer les deux affichages sur FRITES


Passer la configuration déjeuner à petit-déjeuner



- 1 Appuyez sur le bouton produit pour les pommes de terre rissolées.



- 2 FRITES va passer à <<<<<<>>>> sur l'affichage de l'ordinateur.



- 3 Appuyez et maintenez pendant 5 secondes le sélecteur de cuisson sous l'affichage.




- 4 L'affichage passe à HASH BRN (pommes de terre rissolées).

HASH BRN

Fait passer les deux affichages sur HASH BRN

Cuisiner avec l'affichage spécial



1 Appuyez sur le sélecteur de cuisson sous l'article de menu.



2 PULL (tirer) est affiché lorsque le cycle de cuisson est terminé.

RETI

3 Appuyez sur le sélecteur de cuisson pour annuler l'alarme.



4 Q7 s'affiche et alterne avec FRES durant le décompte. Appuyez sur le sélecteur de cuisson pour lancer un cycle de cuisson et de mettre fin au décompte.


Q7 ↔ *FRIS*

Q1 ↔ *FRIS*


5 QA s'affiche lorsque le temps s'est écoulé.

QA

6 Appuyer sur le sélecteur de cuisson permet de restaurer l'affichage pour FRITES ; l'unité est prête maintenant pour la cuisson.



Cuisiner avec l'affichage multi-produits



1 Appuyez sur un bouton produit.



2 Le bac au valeurs prédéterminées appropriées affiche

MC CHICK

3 Le bac au valeurs prédéterminées inappropriées affiche :

<<<<>>>>

4 Appuyez sur le sélecteur de cuisson sous l'affichage indiquant Mc Chick.



5 PULL (tirer) s'affiche lorsque le temps de cuisson est terminé ; une alarme retentit.

RETI

6 Appuyez sur le sélecteur de cuisson sous l'affichage RETI (tirer) pour annuler l'alarme. Des lignes pointillées réapparaissent dans l'affichage.

