





RE80, FPRE80, HPRE80, YSCFRE18, سلسلة ,YCFRE18



8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana 71106

التشغيل المبدئي

- 1. املاً قدر القلي بالزيت وصولا إلى خط OIL LEVEL (مستوى الزيت) السفلي الموجود في الجزء الخلفي من قدر القلي. سوف يسمح ذلك بتمدد الزيت مع ارتفاع درجة الحرارة. لا تملأ القدر بزيت بادر لأعلى من الخط السفلي، فقد يؤدي ذلك إلى فيضان الزيت نظرًا لتمدده بفعل الحرارة.
- ملاحظة: في حال استخدام زبدة متجمدة، فارفع العناصر أولا، ثم ضع الزبدة في قاع قدر القلي. أعد العناصر ثم ضع الزبدة حولها وأعلاها. قد يكون من الضروري إضافة زبدة لرفع مستوى الزبت إلى العلامة المناسبة بعد ذوبان الزبدة التي تم تعبئتها.
- 3. تأكد من توصيل سلك/أسلاك الطاقة بالقابس/المقابس المناسبة. تأكد أيضًا من التصاق وجه القابس بالمقبس مع عد ظهور أي جزء من شوك الاتصال.
- 4. تأكد من تشغيل الطاقة، فبعض الطرز تكون مزودة بمفتاح رئيسي موجود خلف حجرة باب المقلاة على اللوحة الأمامية لصندوق المكونات، بجانب الصمام الكهربائي.
- تأكد من تشغيل الكمبيوتر/ وحدة التحكم ON. انظر المرجع السريع الخاص بوحدة التحكم.
- 6. تأكد من وصول مستوى الزيت إلى خط LEVEL OIL مستوى الزيت العلوي عندما يصل الزيت إلى <u>برجة حرارة الطهي</u>. قد يكون من الضروري إضافة زبدة لرفع مستوى الزيت إلى العلامة المناسبة <u>بعد وصوله الى برجة حرارة الطهي</u>.

إعداد المرشح

- 1. اسحب وعاء المرشح إلى الخارج وأزل درج الفتات، وحلقة التثبيت، وورقة الترشيح، وطبقة الترشيح. نظف كافة المكونات بمحلول مطهر وماء ساخن ثم جففه تمامًا.
- 2. افحص ملحقات اتصال وعاء الترشيح للتأكد من أن حلقات O بحالة جيدة.
- 6. ضع طبقة الترشيح المعدنية في منتصف قاع الوعاء، ثم ضع شريحة من ورق الترشيح أعلى طبقة الترشيح، مع تغطية كافة الجوانب. في حال استخدام لوحة ترشيح، تأكد فتأكد من أن الجانب الخشن للوحة لأعلى، ثم ضع اللوحة على طبقة الترشيح، بحيث تكون اللوحة بين النتوءات البارزة ووعاء الترشيح.
- 4. ضع حلقة التثبت أعلى ورقة الترشيح ثم أنزل الحلقة الى الوعاء بما سيمح باستقرار الورق على جوانب وعاء الترشيح. إضافة التدبير الشركة المصنعة الموصى بها من مسحوق التصفية.

الترشيح

- أ تأكد من وصول الزيت بالكامل إلى درجة حرارة التشغيل.
- 2. أوقف تشغيل المقلاة OFF. اصرف محتويات قدر القلي إلى وعاء القلي من خلال تدوير الصمامات 90 درجة. وعند الضرورة، استخدم قضيب الإفراغ Fryer's Friend
- 3. بعد تصریف الزیت من قدر القلي، حرك مقبض الترشیح إلى وضع ON (تشغیل) لتشغیل المضخة وقتًا وبدء عملیة ترشیح الزیت. قد تستغرق المضخة وقتًا قلیلا قبل العمل.

- 4. تقوم مضخة الترشيح بسحب الزيت من خلال مرشح وسيط وقدر القلي. اسمح بتمرير الزيت لخمس دقائق.
- أغلق صمام التصريف واسمح بإعادة تعبئة المقلاة. اترك مضخة الترشيح تعمل من 10 إلى 15 ثانية بعد أن يصدر الزيت فقاعات. ثم أغلق المرشح.

إيقاف التشغيل

- أوقف تشغيل المقلاة.
- 2. قم بترشيح زيت الطهي وتنظيف المقلاة.
 - 3. ضع أغطية قدر المقلاة عليها.