


Funcionamiento básico de M4000



Encender o apagar la freidora

Mantenga pulsado el botón para encender. Pulse el botón para apagar.
Seleccione el botón en el lado deseado de una cuba dividida.



Cambio de producto

Pulse el ÍCONO del producto asociado con la vía para cambiar el producto. Luego, pulse el ícono del nuevo producto.




Iniciar un ciclo de cocción

Pulse el botón INIC debajo del producto deseado.

Cancelar un ciclo de cocción

Pulse el botón de la "X" ROJA junto al producto deseado dentro de los primeros 30 segundos de una cocción.



Cancelar trabajo o alarma de agitar

Pulse el botón debajo de la pantalla activa.


Cancelar (ELIMINAR) una alarma de fin de cocción

Pulse el botón debajo de la pantalla activa.



Revisar temperatura y valor de referencia

Pulse el botón de temperatura. Muestra la temperatura real y el valor de referencia.



Botón Inicio
(Configuración, Recetas)

Cambiar idioma Menú filtración Temp. Menú Ahorro de energía

Datos de información




Cocinar con M4000

- 1** Se muestra un producto en la pantalla. Para escoger un producto distinto, pulse el ícono del producto y escoja otro producto.



- 2** Pulse el botón INIC debajo del producto para iniciar el ciclo de cocción.

- 3** La pantalla cambia a COCCIÓN con el tiempo de cocción restante.



- 4** Se muestra AGITAR alternado con cesta cuando es hora de agitar la cesta de papas fritas.



- 5** Pulse el botón AGITAR o CESTA para cancelar la alarma de AGITAR.



- 6** Se muestra RETIRAR alternado con la MARCA DE VERIFICACIÓN cuando termina el ciclo de cocción.



- 7** Pulse el botón RETIRAR o MARCA DE VERIFICACIÓN para cancelar la alarma.



- 8** Se muestra TEMP CALD debajo del botón INIC durante la cuenta regresiva del temporizador de calidad.



- 9** Si se pulsa ahora el botón INIC, se iniciará un ciclo de cocción y finalizará la cuenta regresiva del temporizador de calidad.



- 10** Se muestra ESP CAD alternado con la MARCA DE VERIFICACIÓN cuando pasa y caduca el tiempo de calidad.



- 11** Si presiona el botón ESP CAD o MARCA DE VERIFICACIÓN, se reiniciará la pantalla al producto actual seleccionado y la unidad estará lista para la cocción.

