



**Serie elettrica RE80, FPRE80, HPRE80,  
YSCFRE18, YCFRE18**

** FRYMASTER®**

**8700 Line Avenue,  
Shreveport, Louisiana 71106**

Tutte le apparecchiature con funzionamento elettrico devono essere messe a terra nel rispetto delle norme locali vigenti in materia e di altri codici pertinenti. Tutte le unità (cavo collegato o collegato in modo permanente) devono essere collegate a un sistema di alimentazione con messa a terra. All'interno dello sportello della friggitrice è collocato il diagramma di cablaggio. Fare riferimento alla targa di identificazione posta sullo sportello della friggitrice per i voltaggi corretti.

# Avvio iniziale

1. Riempire la vasca d'olio fino alla linea OIL LEVEL (livello dell'olio) inferiore situata sulla parte posteriore della vasca. In questo modo si terrà conto dell'espansione dell'olio quando viene riscaldato. Non riempire con olio freddo oltre la linea inferiore; potrebbero verificarsi fuoriuscite quando l'olio si espande.  
**NOTA:** se si utilizza grasso di cottura solido, sollevare anzitutto gli elementi, quindi compattare il grasso nella parte inferiore della vasca. Abbassare gli elementi, quindi compattare il grasso intorno e sopra gli stessi. Potrebbe essere necessario aggiungere grasso di cottura per portare il livello al segno appropriato dopo che il grasso compattato si è sciolto.
2. Accertarsi che i cavi di alimentazione siano collegati alle prese appropriate. Verificare che la spina sia innestata completamente nella presa in modo che non siano visibili i poli metallici della stessa.
3. Accertarsi che l'interruttore sia acceso. Alcuni modelli sono dotati di un interruttore principale situato sul retro dello sportello dell'armadietto della friggitrice sul pannello frontale della scatola dei componenti, accanto al fusibile.
4. Accertarsi che il computer/controller sia acceso (ON). Vedere la guida rapida del controller.
5. Accertarsi che il livello dell'olio raggiunga la linea OIL LEVEL (livello dell'olio) superiore quando l'olio raggiunge la temperatura di cottura. Potrebbe essere necessario aggiungere olio o grasso di cottura per portare il livello al segno appropriato dopo che ha raggiunto la temperatura di cottura.

## Preparazione del filtro

1. Estrarre il tampone filtro dall'armadietto e rimuovere il vassoio raccogli-briciole, l'anello di mantenimento, la carta filtro e lo schermo del filtro. Pulire tutti i componenti con una soluzione di detergente e acqua calda, quindi asciugare accuratamente.
2. Ispezionare i raccordi di connessione della coppa del filtro per accertarsi che entrambi gli O-ring siano in buone condizioni.
3. Collocare lo schermo del filtro metallico al centro della parte inferiore della coppa. Stendere un foglio di carta filtro sulla parte superiore dello schermo, sovrapponendolo su tutti i lati. Se si utilizza un tampone filtro, accertarsi che il lato ruvido del tampone sia rivolto verso l'alto e disporlo sopra lo schermo, accertandosi che si trovi tra i bordi in rilievo della coppa filtro.
4. Posizionare l'anello di tenuta sulla carta filtro e abbassare l'anello nella coppa, in modo che la carta appoggi sui lati della coppa del filtro. Aggiungere la dose consigliata dal produttore di polvere filtro.

## Filtrazione

1. Assicurarsi che l'olio sia alla temperatura di esercizio.
2. Spegner l'alimentazione della friggitrice. Scaricare la vasca di frittura nella coppa del filtro ruotando le valvole di 90°. Se necessario, utilizzare l'asta di pulizia **Fryer's Friend** per liberare lo scarico **dall'interno** della vasca.
3. Dopo che l'olio si è scaricato dalla vasca, ruotare la maniglia del filtro in posizione ON per avviare la pompa e iniziare il processo di filtrazione. Potrebbe esserci un leggero ritardo prima dell'attivazione della pompa.

4. La pompa di filtraggio preleva l'olio attraverso il mezzo filtrante e la vasca di frittura. Lasciar circolare l'olio per cinque minuti.
5. Chiudere la valvola di scarico e lasciare che la friggitrice si riempia. Lasciare in funzione la pompa per circa 10 - 15 secondi dopo che l'olio inizia a gorgogliare. Spegner il filtro.

## Spegnimento

1. Spegner la friggitrice.
2. Filtrare l'olio di cottura e pulire la friggitrice.
3. Collocare i coperchi sulle vasche.