

McDonald's easyTouch[®] Intuition LOV[™]

快速入門:

A: easyTouch[®] 控制器: 可設定為自動濾油。按下✓(YES) (是) 按鈕, 以「YES」回應濾油提示。

G: 補油重設按鈕: 更換食油後, 按住此按鈕直至「加油已空」通知消失。

H: 重設電源開關: 位於 USB 連接埠下方的櫃體

D: 濾油盤

E: 前置濾網

B: 燃氣閥開關

C: 電源開關: 每個控制器下方各設有一個機櫃 (圖中未顯示, 僅限家用電器)。

F: 食用油/起酥油容器: 用於儲存供自動補油系統使用的食用油/起酥油。不用於注入油槽, 只用於保持油位。補油系統只使用新食

1. 將食用油補充至油槽的下方注油線。
2. 開啟**全部**燃氣閥開關 (B) (僅限燃氣型號)。
3. 開啟**全部**電源開關 (C) (僅限電力型號)。
4. 按住 按鈕三秒鐘, 直到顯示螢幕變更, 以開啟控制器。
5. 控制器 (A) 顯示「**Change filter media?**」(更換濾材)。
6. 按下✓, 控制器顯示「**Remove Filter Pan**」(取出濾油盤)。
7. 取出濾油盤 (D), 控制器顯示「**Change Filter Media**」(變更濾材)。
8. 更換濾網並重新組裝濾油盤, 確保濾油盤取出 30 秒。重新安裝濾油盤並按下 ✓。
9. 將食油容器放置在右側櫃體內, 將吸油管放入打開的容器中 (F)。
10. 按住補油重設開關, 直到 JIB 已滿或控制器上的「**Top Off Empty**」(補油槽已空) 顯示字樣消失。(G)。
11. 「P」表示濾油盤未正確擺放。如有需要, 重放濾油盤, 直到不再顯示「P」為止。
12. 在顯示 **Filter Now** (立即濾油) 提示時, 按下 ✓ 按鈕 (A)。
13. 透過更換食用油容器 (F) 並重設補油重設開關 (G), 或使用大宗食用油系統重新注油 至食用油容器, 來回應空食用油容器的「**Top Off Empty**」(補油槽已空) 的通知。

Frymaster[®]

LOV[™]
Low Oil Volume Fryer

注意: Frymaster McDonald's Intuition[™] LOV[™] 炸爐在餐廳正式投入營運前, 必須先進行開機、



FRY_QS_8197945CT 07/2026

Chinese Traditional/中文

每日濾油盤清潔與準備

LOV™ 炸鍋中的濾墊/濾紙必須至少每天更換一次。在繁忙餐廳中，應更頻密地更換。



1



2



O 型環每 90 天更換一次。



3



4

濾油盤必須每日清潔並更換濾墊/濾紙。請依照以下指示準備濾油盤：

拆下並拆解濾油盤。丟棄舊濾墊/濾紙。徹底清潔。請勿將任何水留在盤中。

以下列順序重新組裝濾油盤：

1. 將內部濾網放回原位。
2. 放好濾紙，或若使用濾墊，請將有紋理的一面朝上再放入濾油盤中。
3. 將固定環放置在濾墊/濾紙

上。

4. 將油渣盤放回原位。
5. 將濾油盤穩穩放回機櫃中。確保控制器未顯示「P」。