

McDonald's easyTouch® Intuition LOV™

Guida rapida:

A: easyTouch® Pannello di controllo: programmabile per filtraggio automatico. Premere il tasto ✓ (Si) per rispondere Sì alla richiesta di filtraggio.

G: pulsante di ripristino rabbocco: dopo aver sostituito l'olio, tenere premuto il pulsante finché non si spegne l'indicatore di rabbocco vuoto.

H: interruttore di ripristino dell'alimentazione: Uno nell'armadietto sotto alla porta USB.

C: interruttore di alimentazione: Uno nell'armadietto sotto a ciascun pannello di controllo (non raffigurato, solo per impianti elettrici domestici).

D: vaschetta del filtro

E: pre-filtro

F: Contenitore olio/grasso: contiene olio/grasso per il sistema di rabbocco automatico. Non serve a riempire le vasche, ma solo a mantenere il livello dell'olio. Utilizzare esclusivamente olio fresco nel sistema di rabbocco.

B: interruttore della valvola del gas

1. Riempire le vasche dell'olio fino ad **abbassare** la linea di riempimento.
2. Accendere **TUTTI** gli interruttori della valvola del gas (**B**) (solo per i modelli a gas).
3. Accendere **TUTTI** gli interruttori di alimentazione (**C**) (solo per i modelli elettrici).
4. Accendere il pannello di controllo tenendo premuto il pulsante per tre secondi fino a quando il display non cambia.
5. Nel pannello di controllo (**A**) compare "Change filter media (Sostituire il materiale filtrante)?".
6. Premere ✓ e nel pannello di controllo compare "Remove Filter Pan (Rimuovere la vaschetta del filtro)".
7. Rimuovere la vaschetta del filtro (**D**) e nel pannello di controllo compare "Change filter media (Sostituire il materiale filtrante)".
8. Sostituire il filtro e riassemblare la vaschetta del filtro, assicurandosi che la vaschetta rimanga fuori per 30 secondi. Reinstallare la vaschetta del filtro e premere ✓.
9. Posizionare il contenitore dell'olio nell'armadietto a destra, inserendo il tubo di aspirazione nel contenitore aperto (**F**).
10. Tenere premuto l'interruttore di ripristino rabbocco fino a quando sul pannello di controllo non compare il messaggio JIB is full (contenitore pieno) o Top Off Empty (Rabbocco vuoto). (**G**).
11. Una "P" indica che la vaschetta del filtro non è posizionata correttamente. Se necessario, riposizionare la vaschetta del filtro fino a quando la lettera "P" non scompare.
12. Premere il pulsante ✓ quando viene visualizzato il messaggio Filter Now (Filtra adesso) (**A**).
13. Rispondere alla notifica Top Off Empty (Rabbocco vuoto) relativa al contenitore dell'olio vuoto sostituendo il contenitore dell'olio (**F**) e azzerando l'interruttore di ripristino del rabbocco (**G**) oppure riempiendo il contenitore dell'olio con il sistema di olio sfuso.

Frymaster®



NB: la friggitrice Frymaster McDonald's Intuition™ LOV™ richiede una procedura di avvio, una dimostrazione e una formazione prima che il ristorante possa iniziare la normale attività.



FRY_QS_8197945IT 07/2026

Italian / Italiano

Pulizia e preparazione quotidiana della vaschetta del filtro

Il tampone/la carta filtro della friggitrice LOV™ deve essere sostituito almeno una volta al giorno. Nei locali con affluenza elevata, il filtro deve essere sostituito più spesso.



1



2



Sostituire gli O-ring ogni 90 giorni.



3



4

La vaschetta del filtro **DEVE** essere pulita ogni giorno provvedendo alla sostituzione del tampone/carta filtro. Seguire queste istruzioni per la preparazione della vaschetta del filtro:

Rimuovere e smontare il filtro. Gettare il vecchio tampone/carta filtro. Pulire accuratamente.

NON lasciare acqua nella vaschetta.

Rimontare la vaschetta nel seguente ordine:

1. Posizionare la griglia interna.
2. Posizionare la carta filtro , o se si utilizza un tampone , con il lato ruvido rivolto verso l'alto, nella vaschetta.

3. Posizionare l'anello di fissaggio sul tampone/carta filtro.

4. Posizionare il vassoio raccoglibriciole.

5. Fissare la vaschetta del filtro nell'armadietto. Assicurarsi che nel pannello di controllo non compaia una **"P"**.