

Guia de início rápido do easyTouch® Intuition LOV™ da McDonald's:

A: easyTouch®

Controlador: Programável para filtragem automática. Prima o botão ✓(SIM) para responder SIM à solicitação do filtro.

G: Botão de reposição do reabastecimento:

Mantenha premido o botão após a substituição do óleo até que o aviso de reabastecimento vazio desapareça.

H: Interruptor de reinicialização:

Existe um no interior do armário, por baixo da porta USB.

C: Interruptor de alimentação:

Um no armário por baixo de cada controlador (não ilustrado; apenas para instalações elétricas domésticas).

E: Filtro de pré-seleção

D: Bandeja de filtração

B: Interruptor da válvula de gás

F: Recipiente para óleo/gordura vegetal:

Armazena óleo/gordura vegetal para o sistema de reabastecimento automático. Não é utilizado para encher os tanques, mas apenas para manter o nível de óleo. Utilize exclusivamente óleo novo no sistema de reabastecimento.

1. Encha os tanques com óleo até à **linha de enchimento** inferior.
2. Ligue **TODOS** os interruptores de válvula de gás (B) (apenas gás).
3. Ligue **TODOS** os interruptores de energia (C) (apenas elétricos).
4. Ligue os controladores premindo continuamente o botão durante três segundos até que o ecrã mude.
5. Controlador (A) apresenta «Change filter media? (Trocar o meio filtrante?)».
6. Prima ✓ e o controlador apresenta «Remove Filter Pan (Remova a bandeja de filtração)».
7. Remova a bandeja de filtração (D) e o controlador apresenta «Change Filter Media (Trocar o meio filtrante)».
8. Troque o filtro e volte a montar a bandeja de filtração, certificando-se de que esta se mantém de fora por 30 segundos. Volte a montar a bandeja de filtração e prima ✓.
9. Posicione o recipiente para óleo no armário direito, colocando o tubo de sucção no recipiente aberto (F).
10. Prima continuamente o interruptor de reposição do reabastecimento até que o indicador JIB esteja cheio ou o indicador de Reabastecimento vazio se apague no controlador. (G).
11. UM «P» indica que a bandeja de filtração não está posicionada corretamente. Volte a posicionar a bandeja de filtração, se necessário, até que «P» deixe de ser visível.
12. Prima o botão ✓ quando a solicitação «Filter Now (Filtrar agora)» for apresentada (A).
13. Responda à notificação de recipiente de óleo vazio, «Top Off Empty (Reabastecimento vazio)» substituindo o recipiente de óleo (F) e reiniciando o interruptor de reposição do reabastecimento (G) ou reabastecendo o recipiente de óleo com o sistema de óleo a granel.

Frymaster®



Nota: a fritadeira Frymaster McDonald's Intuition™ LOV™ requer uma inicialização, demonstração e formação antes de se poder dar início ao funcionamento normal do restaurante .

FRY_QS_8197945PT 07/2026

Portuguese / Português

Limpeza e preparação diárias da bandeja de filtração

O papel/esponja de filtro de uma fritadeira LOV™ deve ser substituído pelo menos uma vez por dia. Em estabelecimentos com grande volume de vendas, deve ser substituído com mais frequência.



1



2



Substitua os anéis de vedação a cada 90 dias.



3



4

A bandeja de filtração **DEVE** ser limpa diariamente e o papel/esponja de filtro deve ser substituído. Siga estas instruções para preparar a bandeja de filtração:

Retire e desmonte a bandeja. Descarte o papel/esponja de filtro antigo.

Limpe bem a bandeja. **NÃO** deixe nenhuma água na bandeja.

Volte a montar a bandeja nesta ordem:

1. Posicione o painel interno.
2. Coloque o papel/esponja de filtro na bandeja. Se estiver a utilizar uma esponja, coloque a parte com textura para cima.

3. Posicione o anel de fixação sobre o papel/esponja de filtro.

4. Posicione a bandeja de migalhas.

5. Encaixe firmemente a bandeja de filtração no armário. Certifique-se de que o controlador não apresenta «P».