

Frymaster

Univerzálna dotyková udržiavacia skriňa s vysokou hustotou

Modely UHCT-HD

Úlohy dennej údržby

PR 82 D1 Vyčistite
UHCT-HD

Úlohy mesačnej údržby


PR 82 M1 Skontrolujte
správnu udržiavaciu
teplotu UHCT-HD

Úlohy ročnej údržby

PR 82 A1-T Vyčistite
vzduchové
ventilátory a IO
dosku

Model UHCT-HD, 6-radový a 3-radový

A. Hlavný vypínač. B. rad. C. USB port. D. Ovládač dotykovej obrazovky.



⚠ Nebezpečenstvá

Tieto ikony vás upozorňujú na možné riziko zranenia.

⚠ Výstraha k príslušenstvu

Sledujte túto ikonu, aby ste našli informácie o tom, ako zabrániť poškodeniu zariadenia počas vykonávania postupu.

★ Rady

Sledujte túto ikonu, aby ste našli informácie o tom, ako vykonávať postup.



8 1 9 7 9 0 7

03/2020

Slovakian/Slovensky

Prečo

Pre udržanie účinnosti vyhrievacej platne a pre zníženie rizika krížovej kontaminácie

Potrebný čas

30 minúty na prípravu

15 minút na vykonanie

Čas dňa

Po zatvorení reštaurácie

Pre 24-hodinové reštaurácie: počas obdobia nízkeho množstva objednávok

Ikony výstrahy nebezpečenstva



Chemikálie



Horúce povrchy



Ostré predmety/povrchy

Nástroje a materiál



Vysoko teplotný nástroj s viacúčelovou podložkou a univerzálnou podložkou



Roztok univerzálného super koncentráту (APSC)



Vedro, čisté a dezinfikované utierky



Vedro, znečistené utierky



Peroxidový viacnásobný povrchový čistiaci a dezinfekčný roztok



Koncentrát Diversey McD HA



Koncentrát McD DR

Postup

- 1 Pripravte skriňu UHCT na čistenie a nechajte vychladnúť.** Stlačte tlačidlo režimu Čistenia na prepnutie UHCT do režimu Čistenia. Zobrazí sa správa ENTER CLEANING MODE? (PREJŠŤ DO REŽIMU ČISTENIA?). Stlačte znovu tlačidlo ZÁSKRTNÚŤ. Počas chladenia sa zobrazí správa COOLING DOWN (CHLADENIE). Odstráňte všetky podnosy UHCT a drôtené mriežky. Nechajte skriňu UHCT vychladnúť.



Horúce povrchy

Nepokúšajte sa čistiť horúcu skriňu UHCT.



Umiestnite podnosy a mriežky UHC do zadnej výlevky na čistenie.

- 2 Odstráňte uvoľnené zvyšky.** Keď UHCT zobrazuje správu SAFE TO CLEAN (BEZPEČNÉ ČISTENIE), použite vysoko teplotný nástroj s podložkou na viacnásobné použitie na vytlačenie uvoľnených omrvín a zvyškov z opačnej strany UHCT.




Výstraha k príslušenstvu

Nepoužívajte podložky proti poškrabaniu, škrabky alebo iné kefy. Môžu poškodiť povrch.



Enter Cleaning Mode?
(vstup do režimu čistenia)?



- 3 Vyčistíte sloty UHCT.** Na čistenie horných a dolných častí každého otvoru použite vysoko teplotný nástroj s viacúčelovou podložkou namočenou v roztoku APSC/HA.



Chemikálie
Dezinfekčný roztok, McD APSC/HA



Výstraha k príslušenstvu
Nepoužívajte iné čistiace prostriedky. Môžu poškodiť ovládacie prvky.



- 4 Štrbiny utrite univerzálnou podložkou.** Každý slot utrite vysoko teplotným nástrojom pomocou univerzálnej podložky nasiaknutej dezinfekčným prostriedkom.



- 5 Čistíte vonkajší povrch skrine UHCT.** Utrite dotykový displej a mimo celú UHCT čistou utierkou postriekanou peroxidovým čistiacim prostriedkom na viac povrchov a dezinfekčným prostriedkom alebo roztokom DR.



Prečo

Zabezpečenie správnej udržiavacej teploty a presnosti ovládacích prvkov počítača

Potrebný čas

1 minúta na prípravu

30 minút na vykonanie

Čas dňa

V čase nízkeho množstva objednávok

Pre 24-hodinové reštaurácie: počas obdobia nízkeho množstva objednávok

Ikony výstrahy nebezpečenstva



Chemikálie



Elektrina



Horúce kvapaliny/para




Horúce povrchy



Ostré predmety/povrchy

Nástroje a materiál



Pyrometer so
sondou UHC

Postup

- 1 Uistite sa, že zariadenie UHCTHD je čisté a pri správnej prevádzkovej teplote.

Uistite sa, že všetky sloty UHCTHD neobsahujú olej ani zvyšky. Zapnite UHCTHD najmenej 30 minút pred tým, ako začnete odčítavať teploty.



Zariadenie UHCTHD
je na nastavenom
bode.

- 2 Odčítajte a porovnajte teplotu hornej vyhrievacej platne.

Zasuňte sondu UHC pyrometra do otvoru tak, aby senzor smeroval nahor. Sondu umiestnite vo vzdialenosti 2,5 cm (1 palca) od stredu hornej vyhrievacej platne. Počkajte kým sa hodnota na pyrometri ustáli na 3 minúty.



Gombíkový koniec
sondy sa umiestni
oproti meranej
platni.

Stlačte ikonu teploty. Zobrazia sa teploty pre každý rad.



Horná platňa
správne zobrazuje
79,4 °C (175°F).

Porovnajte dve hodnoty teploty. Ak je rozdiel oboch teplôt väčší ako 3°C (5°F), kontaktujte autorizované servisné stredisko.



Horúce povrchy

Vyhrievacie platne UHCTHD sú horúce.



Pyrometer vykazuje
teplotu v rozpätí 3°C
(5°F) displeja skrine,
čo je prijateľná
hranica

- 3 Odčítajte a porovnajte teplotu spodnej vyhrievacej platne.

Zasuňte sondu zariadenia UHCTHD pyrometra do rovnakého otvoru tak, aby senzor smeroval nadol. Sondu umiestnite vo vzdialenosti 2,5 cm (1 palca) od stredu spodnej vyhrievacej platne. Počkajte kým sa hodnota na pyrometri ustáli na 3 minúty.



Stlačte ikonu teploty. Zobrazia sa teploty pre každý rad.

Porovnajte dve hodnoty teploty. Ak je rozdiel oboch teplôt väčší ako 3°C (5°F), kontaktujte autorizované servisné stredisko.



Pyrometer vykazuje
teplotu v rozpätí 3°C
(5°F) displeja skrine,
čo je prijateľná
hranica.

- 4 Odčítajte si a porovnajte teploty pre všetky sloty UHCTHD.

Odčítajte a porovnajte teplotu hornej a spodnej vyhrievacej platne pre každý slot v zariadení UHCTHD.



Teplota všetkých
vyhrievacích platní
sa testuje na základe
odčítania pyrometra.

★ Tip

Odčítajte a porovnajte teploty vždy pre jeden slot počas obdobia s nízkymi objemami.

Prečo

Pre správnu údržbu chladiacich a elektrických súčastí

Potrebný čas

2 minúty na prípravu

30 minút na vykonanie

Čas dňa

Po zatvorení reštaurácie

Pre 24-hodinové reštaurácie: počas obdobia nízkeho množstva objednávok

Ikony výstrahy nebezpečenstva



Chemikálie



Elektrina



Horúce povrchy




Ručná manipulácia



Ostré predmety/povrchy

Nástroje a materiál



Nástroje prinesené technikom



Roztok univerzálneho super koncentráta (APSC)



Koncentrát Diversey McD HA

Postup

LEN KVALIFIKOVANÍ TECHNICI

- Vykonajte všetky postupy dennej údržby skrine UHC.** Stlačením tlačidla režimu Čistenia prepnete UHCT do režimu Čistenia. Odstráňte všetky podnosy UHCT a drôtené mriežky. Nechajte skriňu UHCT chladnúť, kým sa neobjaví nápis SAFE TO CLEAN (BEZPEČNĚ NA ČISTENIE). Vykonajte všetky postupy dennej údržby skrine UHC.



Horúce povrchy

Nepokúšajte sa čistiť horúcu skriňu UHC.

- Odpojte elektrický prívod skrine UHCT.** Vytiahnite elektrický prívod skrine UHCT zo zásuvky.



Elektrina

Zanedbanie odpojenia elektriny z nástennej zásuvky môže viesť k vážnemu poraneniu alebo smrti. Vypínač elektriny na skrini UHCT neodpojuje všetku elektrinu prichádzajúcu do skrine.



Ručná manipulácia

Pre odsunutie skrine UHCT z jej stálej pozície kvôli demontáži a čisteniu sú potrební najmenej 2 ľudia.

- Odstráňte horný panel a bočné panely.** Pomocou krížového skrutkovača odstráňte 4 skrutky z horného panela. Odložte skrutky bokom. Odstráňte horný panel. Pomocou krížového skrutkovača odstráňte 2 skrutky z každého bočného panela. Odložte skrutky bokom. Odstráňte bočné panely.

- Utrite prach z dosiek elektrických obvodov.** Použite nezaprášenú antistatickú kefku a opatrne utrite všetok prach z dosiek elektrických obvodov na skrini UHCT.

- Čistenie lopatiek ventilátora odsávania vzduchu.** Otrite lopatky každého ventilátora odsávania vzduchu čistou, dezinfikovanou utierkou s roztokom APSC/HA McD. Nedovoľte, aby sa vlhká utierka dotkla akéhokoľvek elektrického spojenia.



Chemikálie

Dezinfekčný roztok, McD APSC, HA

- Nasadte späť horný panel a bočné panely.** Nasadte späť horný panel. Vložte a utiahnite 4 skrutky. Nasadte späť bočné panely. Vložte a utiahnite 2 skrutky na každej strane.

- Pripojte napájací kábel UHCT.** Znovu zapojte zástrčku napájacieho kábla UHCT do zásuvky.