











Guía Rápida para los modelos MANUAL LOV

Responder a las indicaciones de filtrado rápido

Pantalla	Acción	
¿FILTRAR AHORAP alternando con SÍ NO	Después de una cantidad predeterminada de ciclos de cocción o de tiempo el controlador muestra el mensaje ¿FILTRAR AHORAP alternando con SÍ NO . Presione el botón ✓ (1 SÍ) .	
ELIM FLOTA TINA alternando con el temporizador de cuenta regresiva	Elimine los residuos de la tina.	
CONFIRMAR alternando con SÍ NO	Presione el botón ✓ (1 SÍ) para iniciar el filtrado y * (2 NO) para cancelar el filtrado. Si selecciona NO , la freidora emitirá otra indicación para filtrar el aceite cuando se haya llevado a cabo un número determinado de ciclos de cocción.	
ABRIR VALV DRENA	Abra la válvula de drenaje.	
DRENANDO alternando con el temporizador de cuenta regresiva	No se requiere ninguna.	
ABRIR VALV RETORNO alternando con CONFIRMAR	Abra la válvula de retorno y presione el botón ✓ (1) .	
LAVANDO alternando con el temporizador de cuenta regresiva	No se requiere ninguna.	
CERRAR VALV DRENA	Cierre la válvula de drenaje.	
LLENANDO alternando con el temporizador de cuenta regresiva	No se requiere ninguna.	
CERRAR VALV RETORNO TINA LLENO alternando con CONFIRMAR	Cierre la válvula de retorno cuando la tina esté llena y aparezcan burbujas en el aceite y presione el botón ✓ (1) .	
APAG		

Limpieza y preparación diaria de la bandeja del filtro

La **almohadilla del filtro de una freidora Manual LOV™ debe sustituirse al menos una vez al día**. En los restaurantes con volumen alto se debe reemplazar más a menudo.




Sustituya las juntas tóricas cada 90 días.

Se debe limpiar diariamente la bandeja del filtro y reemplazar la almohadilla del filtro. Siga estas instrucciones para preparar la bandeja del filtro:

Retire y desmonte la bandeja. Descarte la almohadilla del filtro usada. Limpie la bandeja com-



- pletamente. No deje agua en la bandeja.
- Vuelva a ensamblar la bandeja en este orden:
1. Coloque la rejilla interna.
 2. Coloque la almohadilla del filtro en la bandeja, con el lado rugoso mirando hacia arriba .



3. Coloque el marco de sujeción encima de la almohadilla del filtro .
4. Coloque la bandeja recogemigas.
5. Inserte firmemente la bandeja del filtro en el armario.