

FilterQuick™

Ohjaimen versio 2 (painonappikäyttöisille FilterQuick™ -rasvakeittimille)

Käyttöohje

Tämä opas päivitetään, kun uutta tietoa ja uusia malleja julkaistaan. Käy verkkosivustollamme katsomassa viimeisintä opasta.



Osanumero: FRY_IOM_8197292 09/2015

Finnish / Suomi

HUOMAUTUS

JOS ASIAKAS KÄYTTÄÄ TAKUUAIKANA TÄSSÄ MANITOWOC FOOD SERVICE -LAITTEESSA JOTAKIN MUUTA VARAOSAA KUIN MUUTTAMATONTA UUTTA TAI KIERRÄTETTYÄ VARAOSAA, JOKA ON OSTETTU SUORAAN FRYMASTERILTA TAI SEN VALTUUTTAMALTA HUOLTOKESKUKSELTA, TAI JOS KÄYTÖSSÄ OLEVA VARAOSA EI OLE ALKUPERÄISESSÄ MUODOSSAAN, TÄMÄ TAKUU MITÄTÖITYY. LISÄKSI FRYMASTER JA SEN TYTÄRYRITYKSET EIVÄT VASTAA MISTÄÄN ASIAKKAALLE KOITUNEISTA VAATEISTA, VAHINGONKORVAUKSISTA TAI KULUISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, JONKIN MUUNNETUN VARAOSAN TAI VALTUUTTAMATTOMALTA HUOLTOKESKUKSELTA SAADUN VARAOSAN ASENTAMISESTA.

HUOMAUTUS

Tämä laite on tarkoitettu vain ammattimaiseen käyttöön ja vain pätevän henkilöstön käytettäväksi. Frymaster-tehtaan valtuuttaman huoltoasentajan tai jonkin muun pätevän ammattilaisen on asennettava, huollettava ja korjattava tämä laite. Epäpätevän henkilöstön suorittama asennus, huolto tai korjaus voi mitätöidä valmistajan takuun.

HUOMAUTUS

Tämä laite on asennettava asennusmaassa tai alueella voimassa olevien soveltuvien kansallisten tai paikallisten säännösten mukaisesti.

OHJAIMILLA VARUSTETTUIJEN YKSIKÖIDEN OMISTAJIA KOSKEVA ILMOITUS

YHDYSVALLAT

Tämä laite on FCC-määräysten osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaista: 1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja 2) Tämän laitteen on pystyttävä ottamaan vastaan kaikki siihen tulevat häiriöt, mukaan luettuina häiriöt, jotka saattavat johtaa ei-toivottuun toimintaan. Vaikka tämä laite on vahvistettu A-luokan laite, sen on todettu täyttävän B-luokan rajoja koskevat vaatimukset.

KANADA

Tämä digitaalinen laite ei ylitä A- tai B-luokan radiohäiriöpäästöjä, jotka Canadian Department of Communications on määrittänyt ICES-003-standardissa.

Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites de classe A et B prescrites dans la norme NMB-003 édictée par le Ministre des Communications du Canada.



VAARA

Ennen Frymaster-rasvakeittimen liikuttamista, testausta, huoltoa tai korjausta on sähkövirta katkaistava TÄYSIN rasvakeittimestä.

HUOMAUTUS

Tämän oppaan bulkkiöljyjärjestelmän täyttämistä ja hävittämistä koskevat ohjeet ovat Frontline tai RTI-järjestelmistä. Nämä ohjeet eivät välttämättä sovi muille bulkkiöljyjärjestelmille.



VAARA

Pidä kaikki tavarat poissa tyhjennysosista. Toimilaitteiden sulkeminen voi aiheuttaa vahinkoa tai vammoja.



VAARA

Poista kaikki vesipisarat paistoaltaasta ennen sen täyttämistä öljyllä. Muussa tapauksessa seurauksena on kuumen nesteen roiskuminen, kun öljyä lämmitetään paistolämpötilaan.

**VAROITUS**

Älä lisää KUUMAA tai KÄYTETTYÄ öljyä JIB-laatikkokanisteriin.

**VAROITUS**

ÄLÄ KOSKAAN tyhjennä puhdistuskiehutukseen käytettyä nestettä rasvanhävitysyksikköön. Puhdistuskiehutukseen käytetty liuos voi vahingoittaa rasvanhävitysyksikköä ja mitätöidä takuun.

**VAARA**

Kun lasket öljyä hävitysyksikköön, älä täytä astiaan merkityn enimmäistäyttöviivan yläpuolelle.

**VAARA**

Öljyn on annettava jäähtyä 38 °C:seen ennen sen laskemista sopivaan METALLISEEN astiaan hävittämistä varten.

**VAARA**

Kun tyhjennät öljyä sopivaan rasvanhävitysyksikköön tai metalliseen astiaan, varmista, että astian vetoisuus on vähintään 15 litraa. Muutoin öljy voi yli läikkyessään aiheuttaa vammoja.

**VAARA**

Kun tyhjennät puhdistuskiehutukseen käytettyä öljyliuosta sopivaan METALLISEEN astiaan, varmista, että astian vetoisuus on vähintään 15 litraa. Muutoin puhdistuskiehutukseen käytetty liuos voi yli läikkyessään aiheuttaa vammoja.

**VAARA**

Avaa suodatuspannu hitaasti välttääksesi kuuman öljyn läikkymisen. Kuuma öljy voi läikkyessään aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumisen ja kaatumisen.

**VAARA**

Varmista, että paistoaltaassa ja suodatinpannussa ei ole yhtään vettä ja ne ovat täysin kuivia, ennen kuin täytät ne öljyllä. Muussa tapauksessa seurauksena on kuuman nesteen roiskuminen, kun öljyä lämmitetään paistolämpötilaan.

**VAROITUS**

Paikalla oleva työnvalvoja on vastuussa siitä, että käyttäjät ovat tietoisia kuuman öljyn suodatusjärjestelmän käyttöön liittyvistä vaaroista, erityisesti öljyn suodatus-, tyhjennys- ja puhdistusmenettelyjen eri puolista.

**VAARA**

Älä tyhjennä useampaa kuin yhtä paistoallasta kerrallaan laitteeseen sisältyvään suodatusyksikköön välttääksesi kuuman öljyn ylivuotoa ja valumista, joka voi aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumista ja kaatumista.

**VAROITUS**

Älä koskaan laske vettä suodatinpannuun. Vesi vahingoittaa suodattimen pumppua.

**VAROITUS**

Varmista, että suodatinpaperi/tyyny on paikallaan ennen kuin suodatat, tyhjennät tai hävität öljyä. Jos suodatinpaperia/tyynyä ei ole asetettu, letkut ja/tai pumput voivat tukkeutua.

**VAARA**

ÄLÄ tyhjennä useampaa kuin yhtä täyttä paistoallasta tai kahta jaettua paistoallasta rasvanhävitysyksikköön kerrallaan välttääksesi kuuman öljyn ylivuotoa ja valumista, joka voi aiheuttaa vakavia palovammoja, liukastumista ja kaatumista.

**VAROITUS**

Älä koskaan käytä suodatusjärjestelmää ilman öljyä järjestelmässä.

**VAROITUS**

Älä koskaan käytä suodatinpannua kuljettamaan vanhaa öljyä hävitysalueelle.

**VAROITUS**

Rasvakeitintä ei saa jättää ilman silmälläpitoa puhdistuskiehutusprosessin aikana. Jos liuos valuu yli, paina heti KÄYNNISTYS/SAMMUTUS-kytkin OFF (pois päältä) -asentoon.



FilterQuick™
-ohjaimen käyttöopas
SISÄLLYSLUETTELO

LUKU 1: FILTERQUICK™-ohjaimen käyttöohjeet

1.1	FilterQuick-ohjaimen käyttö	1-1
1.2	Tiivistelmä FilterQuick-valikkorakenteesta.....	1-2
1.3	Käyttökuntoon asetuksen päävalikko.....	1-3
1.4	Altaan asetukset	1-3
1.5	Info-tila	1-6
1.6	Tuotteen asetukset (yhden asetusarvon paisto).....	1-8
1.7	Monella asetusarvolla paistamisen yleiskatsaus	1-9
1.8	Tuotteen asetukset (moniasetusarvo).....	1-10
1.9	Suodatinvalikko	1-11
1.9.1	Suodatin	1-12
1.9.2	Puhdista ja suodata.....	1-12
1.9.2.1	OQS (öljyn laadun ilmaisin).....	1-12
1.9.3	Hävitys (rasvanhävitysyksikkö tai vaihtoehtoinen astia / täytä JIB-laatikkokanisterista)	1-13
1.9.4	Hävitys (öljyntäyttöjärjestelmä tai edusta / täytä JIB-laatikkokanisterista).....	1-13
1.9.5	Hävitys (öljyntäyttöjärjestelmä / täytä öljyntäyttöjärjestelmästä).....	1-14
1.9.6	Tyhjentäminen pannuun.....	1-15
1.9.7	Altaan täyttäminen pannusta	1-15
1.9.8	Täytä allas täyttöjärjestelmästä (vain täyttöjärjestelmä)	1-16
1.9.9	Pannusta jätesäiliöön (vain täyttöjärjestelmä).....	1-16
1.9.10	Puhdistus (kuuma [puhdistuskiehutus] tai kylmä [kylmäliotus] (Hävitys rasvanhävitysyksikköön tai vaihtoehtoiseen astiaan / manuaalisesti täytä allas JIB-laatikkokanisterista).....	1-17
1.9.11	Puhdistus (kuuma [puhdistuskiehutus] tai kylmä [kylmäliotus] (Hävitys täyttöjärjestelmään tai edustaan / manuaalisesti täytä allas JIB-laatikkokanisterista).....	1-18
1.9.12	Puhdistus (kuuma [puhdistuskiehutus] tai kylmä [kylmäliotus] (Hävitys täyttöjärjestelmään / täytä allas täyttöjärjestelmästä)	1-19
1.10	Kiillotus	1-20
1.11	Skannaustila	1-21

LUKU 2: Käyttäjän vianetsintä

2.1	Johdanto	2-1
2.2	Vianetsintä	2-2
2.2.1	Virheilmoitukset ja näyttöongelmat.....	2-2
2.2.2	Suodatusongelmat	2-3
2.2.3	Huoltotilojen käyttö	2-5
2.2.4	Virhelokin koodit	2-6
2.2.5	OQS (Öljy Quality Sensor) vianmääritys	2-7

LUKU 3 FILTERQUICK-öljyn laadun ilmaisin (OQS)

3.1	OQS-suodattimen asetus.....	3-1
3.2	Info-tila: OQS, öljyn laadun ilmaisimen täysin polarisoituneet materiaalit (TPM) -tilastojen tarkastelu	3-2
3.3	OQS-suodatinvalikot.....	3-2
3.3.1	Puhdista ja suodata OQS:n avulla (asetettu numeroon)	3-2
3.3.2	Puhdista ja suodata OQS:n avulla (asetettu tekstiin)	3-3
3.3.3	OQS-suodatus OQS:n avulla (asetettu numeroon).....	3-4
3.3.4	OQS-suodatus OQS:n avulla (asetettu tekstiin).....	3-5

1.1 FilterQuick™ -ohjaimen käyttö



- Paina ON/OFF (Käynnistys/sammutus)-painiketta. Rasvakeitin aloittaa sulatusohjelman ja kuumentaa hitaasti kiinteän rasvan ohjelmoituun lämpötilaan ennen vaihtamista täyteen lämpötilaan ja kuumentamista asetuslämpötilaan tai lepotilan lämpötilaan. Näytössä näkyy: READY (valmis).
- Poistu sulatusohjelmatilasta käyttäessäsi nestemäistä öljyä painamalla ja vapauttamalla Exit Cool (lopetajähdytys) -painiketta tai jotain ohjelmoitua tuotepainiketta. Näytössä näkyy Exit Melt? (lopetetaanko sulatus?) vasemmalla ja YES NO (kyllä ei) oikealla. Lopeta painamalla (YES) (kyllä) -nuolta.

- **COOL (jäähdytys) näkyy näytössä:** Paina tuotepainiketta tai Exit Cool (lopeta jäähdytys) -painiketta; rasvakeitin kuumenee asetuslämpötilaan ja näytössä lukee READY (valmis).
- **READY (valmis) näkyy näytössä:** Paina tuotepainiketta ja pudota tuote.
- **- - - näkyy näytössä:** Altaan lämpötila on Ready (valmis) -alueen ulkopuolella.
- **DONE (valmis) näkyy näytössä:** Pysäytä äänimerkki painamalla vilkkuvaa tuotepainiketta ja lopeta paisto.
- **HOLD (pidä) näkyy näytössä:** Pysäytä pidon äänimerkki painamalla vilkkuvaa tuotepainiketta.
- **Peruuta paisto:** Peruuta paisto-ohjelma painamalla ja pitämällä alhaalla vilkkuvaa tuotepainiketta.

HUOMAA: Kun painetaan tuotteen painiketta, jonka asetuslämpötila on eri kuin sillä hetkellä paistuvan tuotteen, kuuluu matala äänimerkki, joka osoittaa, että uusi paisto ei ala ennen kuin paisto on valmis ja paistolämpötila on vaihdettu.

- **Tuote:** Käynnistä paisto-ohjelma painamalla. Aktiivinen kun viereinen LED-valo palaa. LED vilkkuu paisto-ohjelman aikana. Peruuta paisto-ohjelma painamalla ja pitämällä painiketta alhaalla. Pysäytä äänimerkki painamalla paisto-ohjelman lopussa. Paina ja pidä alhaalla tuotepainiketta, jolla on eri asetuslämpötila, vaihtaaksesi asetuslämpötilan.
- **Exit/ Scan:** (lopeta/skannaa) Paina kerran; kaikki tuotepainikkeet palavat. Valitse näytössä näkyvä tuote. Näytä tuotteen nimi painamalla tuotepainiketta. Siirry kaikkien tuotteen muutettavien arvojen läpi painamalla ►. Toista painamalla Exit/Scan (lopeta/skannaa) uudelleen. Poistu painamalla Exit/Scan (lopeta/skannaa) kahdesti.
- **Vasemmat/oikeat nuolet:** Navigoi vaihtoehtoja vasemmassa näytössä. Paina molempia samanaikaisesti aloittaaksesi kiillotusohjelman.
- **Ylä- ja alanolet:** Navigoi vaihtoehtoja oikeassa näytössä. Paina molempia samanaikaisesti muuttaaksesi toiseen kieleen, jos asetuksissa on valittu kieli.
- **Exit Cool (lopeta jäähdytys):** Lopettaa jäähdytystilan, palauttaa rasvakeittimen asetuslämpötilaan.
- **Lämpömittari: Rasvakeitin on ON (PÄÄLLÄ):** Paina ja vapauta vasemman näytön asetuslämpötilaan ja oikean näytön paistoaltaan lämpötilaan.
- **Lämpömittari: Rasvakeitin OFF (POIS PÄÄLTÄ):** Paina näyttääksesi lämpötilan, kellonajan, päivämäärän, järjestelmäversion, ohjaimen ja piirilevyn ohjelmistoversiot.
- **Lämpömittari: Rasvakeitin OFF (POIS PÄÄLTÄ):** Paina ja pidä alhaalla. Näyttää AIF/ATO Temp
- **Tarkistusmerkki: Rasvakeitin OFF (POIS PÄÄLTÄ):** Tarkista asettuminen painamalla; paina ja pidä alhaalla 3 sekuntia: Vieritä suodatinkäyttöä; paina ja pidä alhaalla 10 sekuntia. Tuotteen asetukset.
- **Tarkistusmerkki: Rasvakeitin on ON (PÄÄLLÄ):** Paina tarkistaaksesi asettumisen; anna koodit ja vastaa vasemman näytön kehotteisiin.
- **Suodatin: Paina ja vapauta:** Näyttää paistettujen tuotteiden kokonaisprosenttimäärän ja jäljellä olevien paistojen määrän suodatinohjelmaan asti. **Paina ja pidä alhaalla:** Suodatinvaihtoehdot: suodatta, puhdistaa ja suodatta, OQS, hävitä, tyhjennä pannuun, täytä allas pannusta, kuuma tai kylmä puhdistus, täytä allas täyttöjärjestelmästä (vain täyttöjärjestelmä) ja pannu jätesäiliöön (vain täyttöjärjestelmä).

1.2 FilterQuick™-ohjaimen Käyttökuntoon asetus -valikkopuu

Suodatinvalikko	1.9
[Paina ja pidä alhaalla suodatinpainiketta.] - Suodata(käytettävissä vain kun ohjain on päällä (ON)). - Puhdistaja ja suodata (käytettävissä vain kun ohjain on päällä (ON)). - OQS (Oljyn laadun ilmaisin) (käytettävissä vain kun ohjain on päällä (ON)), jos asennettu ja käytössä.) - Hävitä (käytettävissä kun ohjain on päällä (ON) tai pois päältä (OFF)). (Hävitä rasvanhävitysyksikköön / täytä JIB-laattikkokanisterista) (hävitä täyttöjärjestelmään tai edustaan / täytä JIB-laattikkokanisterista) (hävitä täyttöjärjestelmään / täytä täyttöjärjestelmästä) - Tyhjennä pannuun (käytettävissä kun ohjain on päällä (ON) tai pois päältä (OFF)). - Puhdistus (kuuma [puhdistuskiekutus] tai kylmä [kylmä liotus]) (käytettävissä vain kun ohjain on pois päältä (OFF)). (Hävitä rasvanhävitysyksikköön / täytä JIB-laattikkokanisterista) (hävitä täyttöjärjestelmään tai edustaan / täytä JIB-laattikkokanisterista) (hävitä täyttöjärjestelmään / täytä täyttöjärjestelmästä) - Pannu jätessäliöön (vain täyttöjärjestelmä) (käytettävissä kun ohjain on päällä (ON) tai pois päältä (OFF).)Täytä - allas pannusta(käytettävissä vain kun ohjain on pois päältä (OFF).) - Täytä alas täyttöjärjestelmästä (vain täyttöjärjestelmä) (käytettävissä vain kun ohjain on pois päältä (OFF).)	
Info-tila	1.5
[Paina ja pidä alhaalla ✓ tarkistuspainiketta.] - Viimeiset hävitystilastot - Päivittävät tilastot - Valikon jakson tilastot - Viimeisen panoksen tilastot - TPM	
Päävalikko ja Huoltotilat	
Tietokoneen ollessa pois päältä (OFF), paina ja pidä alhaalla✓ tarkistuspainiketta 10 sekunnin ajan, näyttöön tulee Päävalikko - Tuotteen asetukset]	
Tuotteen asetukset	1.6
[Syötä koodi 1650] - Valitse tuote - Pitkä nimi - Lyhyt nimi - Paistotila 1 Aika 1Lämpötila 1Herkkyyys 1Hälytysaika (Ravista) 1 Hälytysnimi (Ravista) 1Hälytystila (Ravista) 1 Hälytysääni (Ravista) 2Hälytysaika (Ravista) Tähän syötetty aika tuottaa kolmannen 3 hälytysajan. - Suodatinkehote - Välitön päällä - Pitoaika - Panoksen vakio (panoksen oletustuotevalikko)	
HUOMAA: Kolme hälytysaikaa on ohjelmoitavissa. Toisen hälytyksen ohjelmointivaiheet ovat aivan samat kuin ensimmäisen. Kolmannen hälytyksen kehote seuraa toisen hälytyksen loppumista.	
Altaan asetukset	1.4
[Syötä koodi 1656] - Järjestelmä	
- Kieli - Toinen kieli - Sijainti(CE tai Ei-CE) - Energia(Kaasu tai sähkö) - Tyyppi(Allas) - Järjestelmän äänenvoimakkuus (Äänitaso) - Lämpötilan muoto (F tai C) - Poistusuutuslämpötilasta - Jäähdytystilan lämpötila - Jäähdytystilan oletus - Uusi öljyjäte - Asetus hälytys - Korinnostin - Pitoaika	
aika/päivämäärä	1.4
DST (Daylight Savings Time) Kesäajan asetus	1.4
Suodatin	1.4
- Paistokertoja suodatukseen asti - Suodattimen lukitus - Päivän lopun suodattimen ajastin - Päivän lopun suodattimen aika - Huuhtelun ajastin - Puhdistus(kuuma tai kylmä) - Puhdistuksen ajastin(kuuma tai kylmä) - Kiillotuksen lukitus 1 Kiillotuksen ajastin 1 Kiillotuksen kehoitus aika 1 Kiillotuksen viiveajastin1 Kiillotuksen kesto - Ota käyttöön suodattimen prosenttimäärä 1 Kiillotuksen alkulämpötila - Puhdistuksen ja suodatuksen ajastin - Puhdistuksen ja suodatuksen kehoteaika - Puhdistuksen ja suodatuksen viiveajastin - Puhdistuksen ja suodatuksen alkulämpötila - OQS (Oljyn laadun ilmaisin)	
Virheviesteiden 10 virhekoodin loki	1.4
Salasanan vaihtaminen	1.4
Huoltotila	
[Syötä koodi 3000] - Tyhjennä virheloki - Poista salasanat - Kaistamäärä - Pitotila - Yläarvon testi	
Kiillotus	1.10
Skannaustila	1.11

1.3 Käyttökuntoon asetus: Main Menu (Päävalikko)

Painamalla ja pitämällä alhaalla tarkistusmerkinäppäintä 10 sekunnin ajan tuot esiin käyttökuntoon asetustilan, jossa ensin näkyy Product Setup (tuotteen asetukset). Sammuta ohjain ja navigoi vaihtoehtoja alla olevien vaiheiden avulla.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
OFF (pois päältä)	OFF (pois päältä)	Aloita ääriVASEMMALLA ohjaimella. Paina ✓, kunnes ohjain siirtyy kohtaan <i>INFO MODE</i> (info-tila), vaihtaen kohtaan <i>MAIN MENU</i> (päävalikko) ja sitten <i>PRODUCT SETUP</i> (tuotteen asetukset).
Product Setup (tuotteen asetukset)		Paina ► ja vieritä kohtaan Product Setup (tuotteen asetukset), Vat Setup (altaan asetukset), Tech Mode (huoltotila) ja Exit (lopetä). Kun haluttu valinta näkyy näytössä, paina ✓.
Product Setup (tuotteen asetukset)		Käytetään ohjelmoimaan valikon vaihtoehtoja ja paiston muutettavia arvoja.
Vat setup (altaan asetukset)		Altaan asetukset kuvataan alla olevassa osassa 1.4.
Tech Mode (huoltotila)		Huoltotilan avulla otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä paiston (Cook) ja suodatuksen (Filter) vaihtoehdot.
EXIT (lopetä)	EXIT (lopetä)	Palauta ohjain OFF (pois päältä) painamalla Exit/Scan (lopetä/skannaa) painiketta.

1.4 Vat setup (altaan asetukset)

Altaan asetustilassa määritetään ohjaimen kielen, altaan kokojen ja lämpötilan alueen näytöt. Ohjaimen ollessa OFF (pois), noudata seuraavia vaiheita. ***HUOMAA: Useimmat järjestelmän valinnat ovat käytettävissä vain ääriVASEMMALLA olevassa pääohjaimessa (Master).**

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
OFF (pois päältä)	OFF (pois päältä)	Aloita ääriVASEMMALLA olevalla ohjaimella. Paina ✓, kunnes ohjain siirtyy kohtaan Info Mode (info-tila), vaihtaen kohtaan Main (pää) ja sitten PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset).
<i>PRODUCT SETUP</i> (tuotteen asetukset)		Selaa kohtaan Vat setup (altaan asetukset) painamalla ► ja paina ✓.
<i>VAT SETUP</i> (altaan asetukset)	<i>ENTER CODE</i> (syötä koodi)	Syötä koodi 1656.
<i>SYSTEM</i> (järjestelmä)		Paina ✓.
<i>LANGUAGE</i> (kieli)	<i>ENGLISH</i> (englanti)	Vieritä valintaan painamalla ▼▲ ja paina ►.
<i>2ND LANGUAGE</i> (toinen kieli)	<i>SPANISH</i> (espanja)	Vieritä valintaan painamalla ▼▲ ja paina ►. (Tämä vaihtoehto sallii toisen kielen valitsemisen etupaneelistä (esim. espanja toisena kielenä.) Oletus on Spanish (espanja).
<i>SIJAINTI</i>	<i>NON-CE</i> (Ei-CE)	Vieritä vaihtoehtoja painamalla ▼▲: CE (Euroopan vaatimustenmukainen) tai Non-CE (ei Euroopan vaatimustenmukainen) ja paina ►. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain ääriVASEMMALLA olevassa ohjaimessa.
<i>ENERGY</i> (energia)	<i>GAS</i> (kaasu)	Vieritä vaihtoehtoja painamalla ▼▲: Gas (kaasu) tai Electric (sähkö) ja paina ►. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain ääriVASEMMALLA olevassa ohjaimessa.
<i>TYPE</i> (tyyppi)	<i>GL30 FULL</i> (GL30 täysi)	Vieritä vaihtoehtoja painamalla ▼▲: Gas (kaasu) - GL30 Full, GL30 Split, GL30 OSP Full, GL30 OSP Split Electric (sähkö) - EL30-14 Full, EL30-14 Split, EL30-17 Full, EL30-17 Split. Kun nykyinen rasvakeittimen allastyyppi näkyy näytössä, paina ►.
<i>SYSTEM VOLUME</i> (järjestelmän äänenvoimakkuus)	5	Asettaa ohjaimen äänitason. Syötä taso, 1-9 (1=alhaisin/9=äännekkäin). Paina ►.
<i>TEMPR FORMAT</i>	F	Vieritä vaihtoehtoja painamalla ▼▲: F on Fahrenheit; C on

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
(lämpötilan muoto)		Celsius. Paina ►.
EXIT MELT TEMPR (poistu sulatuslämpötilasta)	{ 82 °C }	Vaihda oletusasetusta numeronäppäimillä. Paina ►. (Tässä lämpötilassa rasvakeitin poistuu sulatusohjelmasta.) Alue on 100 °F (38 °C) – 200 °F (93 °C). Oletus on 180 °F (82 °C).
COOL MODE TEMPR (jäähdytystilan lämpötila)	{ 121 °C }	Vaihda oletusasetusta numeronäppäimillä. Paina ►. (Tämä on lämpötila takaisin säätö- tai lepotilassa.) Oletus on 250 °F (121 °C).
COOL MODE DEFAULT (jäähdytystilan oletus)	0	Vaihda oletusasetusta numeronäppäimillä. (Tämä on minuuttimäärä, jonka rasvakeittimet ovat lepotilassa ennen siirtymistä jäähdytystilaan. Oletus, 0, poistaa toiminnon käytöstä.) Paina ►.
FRESH OIL (tuore öljy)	JIB	Vieritä vaihtoehtoja JIB tai täyttäjärjestelmä painamalla ▼▲. Oletus on JIB. Paina ►. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain ääriavasemmalla olevassa ohjaimessa.
WASTE (jäte)	SDU (rasvanhävitysyksikkö)	Paina ▼▲ ja vieritä vaihtoehtoja SDU (rasvanhävitysyksikkö), BULK (täyttäjärjestelmä) tai FRONT (edusta). Oletus on SDU. Paina ►. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain ääriavasemmalla olevassa ohjaimessa.
RECOVERY ALARM (asettumishälytys)	DISABLED (pois käytöstä)	Paina ▼▲ ja selaa vaihtoehtoja DISABLED (pois käytöstä) ja ENABLED (käytössä). Paina ►. (Tämä on asettumishälytys, joka lukitsee rasvakeittimen pois käytöstä, jos se ei kuumene oikein.) Oletusasetus on pois käytöstä.
BASKET LIFT (KORINNOSTIN)	DISABLED (pois käytöstä)	Paina ▼▲ ja selaa vaihtoehtoja DISABLED (pois käytöstä) ja ENABLED (käytössä). Paina ►. Oletusasetus on pois käytöstä.
HOLD TIME (pitoaika)	AUTO (automaattinen)	Vieritä vaihtoehtoja AUTO (automaattinen) ja MANUAL (manuaalinen) painamalla ▼▲. Paina ►. (Tämä on pitoajastimen hälytyksen peruutus.) Jos asetus on automaattinen, hälytys peruutetaan automaattisesti.) Oletus on automaattinen.
EXIT (lopetä)	EXIT (lopetä)	Palauta ohjain OFF (pois päältä) painamalla ✓ -painiketta.
Ajan/päivämäärän ohjelmointi		
OFF (pois päältä)	OFF (pois päältä)	Paina ✓, kunnes ohjain siirtyy kohtaan INFO MODE (info-tila), vaihtaan kohtaan MAIN (pää) ja sitten PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset).
PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset)		Selaa kohtaan Vat setup (altaan asetukset) painamalla ► ja paina ✓.
VAT SETUP (altaan asetukset)	ENTER CODE (syötä koodi)	Syötä koodi 1656.
SYSTEM (järjestelmä)		Selaa kohtaan TIME/DATE (aika/päivämäärä) painamalla ►.
TIME/DATE (aika/päivämäärä)		Paina ✓.
TIME ENTRY (ajan syöttö)	TIME (aika)	Vaihda aika-asetusta numeronäppäimillä. Syötä aika 24 tunnin muodossa. Paina ►.
DATE FORMAT (päivämäärän muoto)	MM/DD/YY (kk/pp/vv)	Vieritä vaihtoehtoja painamalla ▼▲. Kun haluttu päivämäärän muoto näkyy näytössä, paina ►.
ENTER DATE (syötä päivämäärä)	DATE (päivämäärä)	Vaihda päivämäärää numeronäppäimillä. Paina ►.
EXIT (lopetä)	EXIT (lopetä)	Palauta ohjain pois päältä (OFF) painamalla Exit/Scan (lopetä/skannaa) -painiketta kolme kertaa.
DST SETUP (kesäajan)	Tässä asetetaan kesäaika. Yhdysvalloissa kesäaika alkaa kello 2.00 maaliskuun toisena	

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
asetukset)	sunnuntaina. Aikaa siirretään yksi tunti eteenpäin. Kesäaika päättyy kello 2.00 marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina. Aikaa siirretään yksi tunti taaksepäin. Kahdessa valtiossa Yhdysvalloissa ja kansainvälisissä paikoissa, joissa ei käytetä kesäaikaa, valitse se pois käytöstä.	
OFF (pois päältä)	OFF (pois päältä)	Paina ✓, kunnes ohjaimen näytössä näkyy INFO MODE (info-tila), vaihtuen kohtaan MAIN (pää) ja sitten PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset).
PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset)		Selaa kohtaan Vat setup (altaan asetukset) painamalla ► ja paina ✓.
VAT SETUP (altaan asetukset)	ENTER CODE (syötä koodi)	Syötä koodi 1656.
SYSTEM (järjestelmä)		Selaa kohtaan DST Setup (kesäajan asetukset) painamalla ►.
DST SETUP (kesäajan asetukset)		Paina ✓
DST (kesäaika)	ENABLED (käytössä)	Paina ▼▲ ja selaa vaihtoehtoja DISABLED (pois käytöstä) ja ENABLED (käytössä). Paina ►. (Oletusasetus on enabled (käytössä).) Jos valitaan disabled, painamalla ►-painiketta, exit tulee näyttöön. Lopeta painamalla exit/scan (lopeta/skannaa) -painiketta kolme kertaa.
DST START MONTH (kesäajan aloittava kuukausi)	3	Syötä kesäajan aloittava kuukausi 1-10 painikkeilla. (Oletus on Yhdysvaltojen aloittava kuukausi: 3.) Paina .
DST START SUNDAY (kesäajan aloittava sunnuntai)	2	Syötä kesäajan aloittava sunnuntai 1-10 painikkeilla. (Oletus on Yhdysvaltojen aloittava sunnuntai 2.) Paina .
DST END MONTH (kesäajan lopettava kuukausi)	11	Syötä kesäajan lopettava kuukausi 1-10 painikkeilla. (Oletus on Yhdysvaltojen lopettava kuukausi 11.) Paina .
DST END SUNDAY (kesäajan lopettava sunnuntai)	1	Syötä kesäajan lopettava sunnuntai 1-10 painikkeilla. (Oletus on Yhdysvaltojen lopettava sunnuntai 1.) Paina .
EXIT (lopeta)	EXIT (lopeta)	Palauta ohjain pois päältä (OFF) painamalla Exit/Scan (lopeta/skannaa) -painiketta kolme kertaa.
FILTER (suodatin)		
OFF (pois)	OFF (pois)	Paina ✓, kunnes ohjain siirtyy kohtaan INFO MODE (info-tila), vaihtaen kohtaan MAIN (pää) ja sitten PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset).
PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset)		Selaa kohtaan Vat setup (altaan asetukset) painamalla ► ja paina ✓.
VAT SETUP (altaan asetukset)	ENTER CODE (syötä koodi)	Syötä koodi 1656.
SYSTEM (järjestelmä)		Selaa kohtaan FILTER (suodatin) painamalla ►.
FILTER (suodatin)		Paina ✓.
FILTER LOCKOUT (suodattimen lukitus)	NONE (pois käytöstä)	Paina ▼▲ kohtaan valinta NONE, MAX tai MIN ja paina ►. (Oletus on NONE) NONE = pois käytöstä, min = suodatus on tapahduttava kussakin nopea. Ei ohitusteiden ovat sallittuja. MAX = mahdollistaa suodattimen ohittaa kerran. Seuraavassa suodatin kehottaa arvonlisäveron täytyy suodattaa.
COOKS TILL FILTER (PAISTOKERTOJA SUODATUKSEEN)	0	(Tämä on paistokertojen kokonaismäärä ennen suodatinkehottetta. Oletus on 0.) Anna paistokertojen määrä ennen kuin halutaan suodatus. Paina ►.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
<i>RSTI.</i>		
<i>EOD FILTER TIMER</i> (päivän lopun suodattimen ajastin)	<i>DISABLED</i> (pois käytöstä)	Paina ▼▲ selataksesi kohtaan enable (käytössä) tai disable (pois käytöstä) ja paina ►. (Oletusasetus on DISABLED (pois käytöstä))
<i>EOD FILTER TIME</i> (päivän lopun suodattimen aika)	23:59	Ohjelmoi suodattimen hälytysaika päivän lopussa numeronäppäimillä. Syötä aika 24 tunnin muodossa. Tämän ajan jälkeen ohjain antaa suodatinkehotteen, kun käyttäjä siirtää laitteen pois päältä (OFF) painamalla virtapainiketta. Syötä 23:59, jos päivän lopussa ei haluta suodatinkehotetta. Paina ►.
<i>FLUSHING TIMER</i> (huuhtelun ajastin)	5	Vaihda huuhtelun ajastimen oletusasetusta numeronäppäimillä. Syötä aika minuutteina. Oletusasetus on viisi minuuttia. Paina ►.
<i>CLEAN</i> (Puhdistus)	<i>HOT</i> (kuuma)	Paina ▼▲ selataksesi valintaan HOT (kuuma) (Boil Out) (puhdistuskiehutus) tai COLD (kylmä) (Cold Soak) (kylmäliotus) ja paina ►. (Oletusasetus on HOT (kuuma) (Boil Out) (puhdistuskiehutus))
<i>CLEAN TIMER</i> (puhdistuksen ajastin)	30	Vaihda ajastimen oletusasetus kuumalle (hot) (puhdistuskiehutus) (Boil Out) tai kylmälle (cold) (kylmäliotus) (Cold Soak) numeronäppäimillä. Syötä aika minuutteina. Oletusasetus on 30 minuuttia. Paina ►.
<i>POLISH LOCKOUT</i> (kiillotuksen lukitus)	<i>DISABLED</i> (pois käytöstä)	Paina ▼▲ selataksesi kohtaan enable (käytössä) tai disable (pois käytöstä) ja paina ►. (Oletusasetus on DISABLED (pois käytöstä)) Jos käytössä, sallii kerran ohittaa kiillotuksen. Seuraavalla kiillotuskehotuksella allas täytyy suodattaa.
<i>1 POLISH TIMER</i> (1 kiillotuksen ajastin)	<i>DISABLED</i> (pois käytöstä)	Paina ▼▲ selataksesi kohtaan enable (käytössä) tai disable (pois käytöstä) ja paina ►. (Oletusasetus on DISABLED (pois käytöstä)). Paina ►.
<i>1 POLISH PROMPT TIME</i> (1 kiillotuksen kehotusaika)	23:59	Syötä kiillotuksen kehotusaika numeronäppäimillä. (Tämä on aika, jolloin kiillotuskehotus tapahtuu joka päivä.) 23:59 on pois käytöstä. Syötä aika 24 tunnin muodossa. Paina ►.
<i>1 POLISH DELAY TIMER</i> (1 kiillotuksen viiveajastin)	00:30	Vaihda aika-asetusta numeronäppäimillä (käytä 10:tä 0:lle) (Tämä on aikamäärä, jonka käyttäjä voi viivyttaa kiillotuksen aloitusta.) Paina ►. Viiveen jälkeen käyttäjän on suoritettava kiillotus.
<i>1 POLISH DURATION</i> (1 kiillotuksen kesto)	15	Vaihda päivämäärää numeronäppäimillä. (Tämä on kiillotuksen kesto minuutteina.) Oletusasetus on 15 minuuttia. Paina ►.
<i>ENABLE FILTERS PERCENT</i> (ota käyttöön suodattimien prosenttimäärä)		Paina ✓. Selaa valintaan YES (kyllä) tai NO (ei) painamalla ▼▲ ja paina ►. Oletusasetus on NO (ei). Paina ►. Tämä on paistettujen tuotteiden kokonaisprosenttimäärä ja jäljellä olevien paistokertojen määrä suodatinohjelmaan asti.
<i>1 POLISH START TEMPR</i> (1 kiillotuksen alkulämpötila)	149°C	Vaihda lämpötilaa numeronäppäimillä. (Tämä on vaadittu minimilämpötila, jossa kiillotus voi alkaa.) Oletus on 300 °F (149 °C). Paina ►.
<i>CLEAN AND FILTER TIMER</i> (puhdistuksen ja suodatuksen ajastin)	<i>DISABLED</i> (pois käytöstä)	Paina ▼▲ selataksesi kohtaan enable (käytössä) tai disable (pois käytöstä) ja paina ►. (Oletusasetus on DISABLED (pois käytöstä)). Paina ►. Tämä on kehoite suorittaa puhdistus ja suodatus.
<i>CLEAN AND FILTER PROMPT TIME</i> (puhdistuksen ja suodatuksen kehoiteaika)	14:00	Syötä puhdistuksen ja suodatuksen kehoiteaika numeronäppäimillä. (Tämä on aika, jolloin puhdistuksen ja suodatuksen kehoite tulee esiin joka päivä, jos käytössä.) 23:59 on pois käytöstä. Syötä aika 24 tunnin muodossa.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
		Paina ►. (Oletus on 14:00)
CLEAN AND FILTER DELAY TIMER (puhdistuksen ja suodatuksen viiveajastin)	01:00	Vaihda aika-asetusta numeronäppäimillä (käytä 10:tä 0:lle) (Tämä on aikamäärä, jonka käyttäjä voi viivyttaa puhdistuksen ja suodatuksen aloitusta viiveajastimella.) Jos viiveaika = 0, mitään viivettä ei sallita. Paina ►. Viiveen jälkeen käyttäjän on suoritettava puhdistus ja suodatus.
CLEAN AND FILTER START TEMPR (puhdistuksen ja suodatuksen aloituslämpötila)	149°C	Vaihda lämpötilaa numeronäppäimillä. (Tämä on vaadittu minimilämpötila, jossa puhdistus ja suodatus voi alkaa.) (Oletus on 149°C). Paina ►.
OOS (öljyn laadun ilmaisin)	DISABLED (pois käytöstä)	Jos asennettu, katso osaa 3.1 luvussa 3.
EXIT (lopetta)	EXIT (lopetta)	Palauta ohjain OFF (pois päältä) painamalla Exit/Scan (lopetta/skannaa) -painiketta kerran.
E-LOG (virheloki)		
OFF (pois)	OFF (pois)	Paina ✓, kunnes ohjain siirtyy kohtaan INFO MODE (info-tila), vaihtaen kohtaan MAIN (pää) ja sitten PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset).
PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset)		Selaa kohtaan Vat setup (altaan asetukset) painamalla ►. Paina ✓.
VAT SETUP (altaan asetukset)	ENTER CODE (syötä koodi)	Syötä koodi 1656.
SYSTEM (järjestelmä)		Selaa kohtaan E-LOG (virheloki) painamalla ►.
E-LOG (virheloki)		Paina ✓. (Tämä on loki kymmenestä viimeisestä virhekoodista.)
NOW (nyt)	TIME/DATE (aika/päivämäärä)	Paina ►. (Nykyinen aika ja päivämäärä)
A-J	TIME/DATE (aika/päivämäärä)	Listatut virheet A-J. Selaa virheitä painamalla ►. Virhekoodit listataan sivulla 2-4. Jos virheitä ei ole, painamalla ► esiin tulee No errors (ei virheitä). Paina ►.
EXIT (lopetta)	EXIT (lopetta)	Palauta ohjain pois päältä (OFF) painamalla Exit/Scan (lopetta/skannaa) -painiketta kolme kertaa.
CHANGE PASSWORD (salasanan vaihtaminen)		
OFF (pois)	OFF (pois)	Paina ✓, kunnes ohjain siirtyy kohtaan INFO MODE (info-tila), vaihtaen kohtaan MAIN (pää) ja sitten PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset).
PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset)		Selaa kohtaan Vat setup (altaan asetukset) painamalla ►. Paina ✓.
VAT SETUP (altaan asetukset)	ENTER CODE (syötä koodi)	Syötä koodi 1656.
SYSTEM (järjestelmä)		Selaa kohtaan Change Password (salasanan vaihtaminen) painamalla ►.
CHANGE PASSWORD (salasanan vaihtaminen)		Paina ✓.
PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset)	1650	Vaihda koodia numeronäppäimillä. Paina ►.
VAT SETUP (altaan asetukset)	1656	Vaihda koodia numeronäppäimillä. Paina ►.
EXIT (lopetta)	EXIT (lopetta)	Palauta ohjain pois päältä (OFF) painamalla Exit/Scan (lopetta/skannaa) -painiketta kolme kertaa.

1.5 INFO MODE (info-tila): Toimintotilastojen tarkastelu

FilterQuick™ kerää ja tallentaa paisto- ja suodatusohjelmien tiedot. Nämä tiedot ovat info-tilassa ja niitä käytetään painamalla tarkistusmerkkipainiketta ohjaimen ollessa pois päältä tai päällä. Tietojen tarkastelun vaiheet esitetään yksityiskohtaisesti alla.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
<i>OFF/ON</i> (pois päältä /päällä)	<i>OFF/ON</i> (pois päältä /päällä)	Paina ✓ kunnes INFO MODE (info-tila) näkyy näytössä ja vapauta painike.
<i>LAST DISPOSE STATS</i> (viimeiset hävitystilastot)		Paina ► ja selaa vaihtoehtoja: Last Dispose Stats (viimeiset hävitystilastot), Daily Stats (päivittäiset tilastot), Selected Period Stats (valitun jakson tilastot), Last Load Stats (viimeisen panoksen tilastot), TPM. Kun halutut tilastot ovat näytössä, paina ✓.
<i>TOTAL COOKS</i> (paistokertoja yhteensä)	<i>NUMERO</i>	Paina ►. (Tämä on paistokertojen määrä viimeisen hävityksen jälkeen.)
<i>LAST DISPOSE</i> (viimeinen hävitys)	<i>DATE</i> (päivämäärä)	Paina ►. (Tämä on viimeisen hävityksen päivämäärä.)
<i>FILTERS— SINCE DISPOSE</i> (suodatuksia hävityksen jälkeen)	<i>NUMERO</i>	Paina ►. (Tämä on suodatusten määrä viimeisen öljynhävityksen jälkeen.)
<i>FILTERS BY-PASSED — SINCE DISPOSE</i> (suodatuksia ohitettu - hävityksen jälkeen)	<i>NUMERO</i>	Paina ►. (Tämä on ohitettujen suodatusten määrä viimeisen öljynhävityksen jälkeen.)
<i>POLISHES— SINCE DISPOSE</i> (kiillotukset — hävityksen jälkeen)	<i>NUMERO</i>	Paina ►. (Tämä on kiillotusten määrä viimeisen öljynhävityksen jälkeen.)
<i>POLISHES BY-PASSED — SINCE DISPOSE</i> (kiillotuksia ohitettu – hävityksen jälkeen)	<i>NUMERO</i>	Paina ►. (Tämä on ohitettujen kiillotusten määrä viimeisen öljynhävityksen jälkeen.)
<i>OIL LIFE</i> (öljyn kesto)	<i>PÄIVIEN MÄÄRÄ</i>	Paina ►. (Tämä on päivien määrä viimeisen hävityksen jälkeen.)
<i>OIL LIFE - 1 DISPOSE PRIOR</i> (öljyn kesto - ennen 1 hävitystä)	<i>PÄIVIEN MÄÄRÄ</i>	Paina ►. (Tämä on öljyn kesto päivinä ennen 1 hävitystä.)

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
OIL LIFE – 2 DISPOSES PRIOR (öljyn kesto – ennen 2 hävitystä)	PÄIVIEN MÄÄRÄ	Paina ►. (Tämä on öljyn kesto päivinä ennen 2 hävitystä.)
AVG OIL LIFE (öljyn keskim. kesto)	PÄIVIEN MÄÄRÄ	Paina ►. (Tämä on öljyn keskim. kesto viimeisten 3 hävityksen aikana.)
AVG COOKS (keskim. paistokertoja)	NUMERO	Paina ►. (Tämä on keskim. paistokertojen määrä viimeisten 3 hävityksen aikana.)
RESET LAST DISPOSE STATS (nollaa viimeiset hävitystilastot)	YES NO (kyllä/ei)	Paina ► selataksesi tai ▲ nollataksesi viimeiset hävitystilastot.
RESET LAST DISPOSE STATS (nollaa viimeiset hävitystilastot)	ENTER CODE (syötä koodi)	Syötä koodi 1656.
COMPLETE (valmis)		
EXIT (lopetä)	EXIT (lopetä)	Paina painiketta ✓ kerran ja paina ► selataksesi haluttuun valintaan. Kun haluttu valinta on näytössä, paina painiketta ✓ tai paina Scan (skannaa) -painiketta kerran palauttaaksesi ohjaimen pois päältä (OFF).
DAILY STATS (päivittäiset tilastot)		Kun halutut tilastot ovat näytössä, paina ✓.
MON (ma)	DATE (päivämäärä)	Selaa päivään edellisellä viikolla painamalla ▼▲. Kun haluttu päivämäärän muoto näkyy näytössä, paina ►.
FILTERS (suodattimet)	NUMERO JA PÄIVÄ	Paina ▼▲ ja selaa numeroon kuinka monta kertaa allas oli suodatettu sinä päivänä edellisellä viikolla. Paina ►.
FILTERS – PRIOR WEEK (suodatukset – edellisellä viikolla)	NUMERO JA PÄIVÄ	Paina ▼▲ ja selaa numeroon, kuinka monta päivittäistä suodatusohjelmaa tehtiin edellisellä viikolla. Paina ►. Paina painiketta ✓ kerran palataksesi Info Mode (info-tila) -valikkoon, tai palauta ohjain pois päältä (OFF) painamalla painiketta Exit/Scan (lopetä/skannaa).
FILTERS BYPASSED (ohitetut suodattimet)	NUMERO JA PÄIVÄ	Paina ▼▲ ja selaa numeroon kuinka monta kertaa suodatuskehote ohitettiin sinä päivänä edellisellä viikolla. Paina ►.
COOKS (paistokerrat)	NUMERO JA PÄIVÄ	Paina ▼▲ ja selaa numeroon kuinka monta paisto-ohjelmaa suoritettiin sinä päivänä edellisellä viikolla. Paina ►.
EXIT (lopetä)	EXIT (lopetä)	Paina painiketta ✓ kerran ja paina ► selataksesi haluttuun valintaan. Kun haluttu valinta on näytössä, paina painiketta ✓ tai paina Scan (skannaa) -painiketta kerran palauttaaksesi ohjaimen pois päältä (OFF).
SELECTED PERIOD STATS (valitun jakson tilastot)		Paina ► selataksesi Info Mode (info-tila) -valikkoa: Last Dispose Stats (viimeiset hävitystilastot), Daily Stats (päivittäiset tilastot), Selected Period Stats (valitun jakson tilastot), Last Load Stats (viimeisen panoksen tilastot). Kun halutut tilastot ovat näytössä, paina ✓.
DATE (päivämäärä)	TIME (aika)	Paina ►. (Tämä on päivämäärä ja aika, jolloin valittu jakso alkoi.)

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
COOKS (paistokerrat)	NUMERO	Paina ►. (Tämä on paistokertojen kokonaismäärä valitun jakson alusta lähtien.)
QUIT COOKS (peruutetut paistokerrat)	NUMERO	Paina ►. (Tämä on peruutettujen paistokertojen kokonaismäärä valitun jakson alusta lähtien.)
ON HOURS (tunteja päällä)	NUMERO	Paina ►. (Tämä on tuntien kokonaismäärä, jonka rasvakeitin oli päällä valitun jakson alusta lähtien.)
RESET USAGE (nollaa käyttö)	YES NO (kyllä/ei)	Paina ► selataksesi tai ▲aloittaaksesi uuden valitun jakson tilastot.
RESET USAGE (nollaa käyttö)	ENTER CODE (syötä koodi)	Syötä koodi 1656.
COMPLETE (valmis)		
EXIT (lopetä)	EXIT (lopetä)	Paina painiketta ✓ kerran ja paina ► selataksesi haluttuun valintaan. Kun haluttu valinta on näytössä, paina painiketta ✓ tai paina Scan (skannaa) -painiketta kerran palauttaaksesi ohjaimen pois päältä (OFF).
LAST LOAD STATS (viimeisen panoksen tilastot)		Kun halutut tilastot ovat näytössä, paina ✓.
PRODUCT (tuote)	PRODUCT NAME (tuotteen nimi)	Paina ►.
STARTED (alkoi)	NUMBER MINUTES (minuuttimäärä)	Paina ►. (Tämä on aika, jolloin viimeinen paistokerta alkoi.)
ACTUAL TIME (todellinen aika)	NUMBER MINUTES (minuuttimäärä)	Paina ►. (Tämä on todellinen paistoaika, mukaan lukien joustoaika.)
PROGRAM TIME (ohjelma- aika)	NUMBER MINUTES (minuuttimäärä)	Paina ►. (Tämä on ohjelmoitu paistoaika.)
MAX TEMP (maksimi lämpötila)	NUMERO	Paina ►. (Tämä on öljyn maksimilämpötila viimeisen paistokerran aikana.)
MIN TEMP (minimilämpötila)	NUMERO	Paina ►. (Tämä on öljyn minimilämpötila viimeisen paistokerran aikana.)
AVG TEMP (keskim. lämpötila)	NUMERO	Paina ►. (Tämä on öljyn keskim. lämpötila viimeisen paistokerran aikana.)
HEAT ON (lämpö päällä)	%	Paina ►. (Tämä on paistoajan prosenttimäärä, jonka lämpölähde oli päällä viimeisen paistokerran aikana.)
READY FOR COOK (valmis paistoa varten)	YES OR NO (kyllä tai ei)	Paina ►. (Tämä näyttää yes (kyllä), jos rasvakeitin oli palautunut asetuslämpötilaan ennen paisto-ohjelman aloitusta.)
TPM		Kun halutut tilastot ovat näytössä, paina ✓.
CURRENT DAY (nykyinen päivä)	CURRENT DATE (nykyinen päivämäärä)	Näytä TPM painamalla ▼.
TPM	NUMBER/- – CURRENT DAY (Numero/- –	Selaa sinä päivänä viimeksi mitattuun TPM-arvoon painamalla ▼▲. Paina ►. HUOMAA: Jos ei ole asennettu; tai otetaan väärä lukema tai ei mitään, katkoviivat näkyvät.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
	Nykyinen päivä)	
TPM	DATE (päivämäärä)	Selaa edellisen viikon TPM-arvoihin painamalla ◀. Näytä päivämäärät painamalla ▲.
EXIT (lopeta)	EXIT (lopeta)	Palauta ohjain OFF (pois päältä) painamalla Scan (skannaa) -painiketta kahdesti.

1.6 Main Menu (päävalikko): Product Setup (Single Setpoint Cooking) (tuotteen asetukset) (yhden asetusarvon paisto)

Ruokatuotteiden ohjelmointi esitetään alla. Varmista, että ohjain on OFF (pois päältä) ja noudata vaiheita. Oikeassa sarakkeessa on jatkamiseen tarvittava toiminto. Voit poistua ohjelmointivaiheesta milloin tahansa painamalla Exit/Scan (skannaa) -painiketta kunnes näytössä näkyy OFF (pois).

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
OFF (pois päältä)	OFF (pois päältä)	Paina ✓, kunnes ohjain siirtyy kohtaan INFO MODE (info-tila), vaihtaan kohtaan MAIN (pää) ja sitten PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset).
PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset)		Paina ✓.
PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset)	ENTER CODE (syötä koodi)	Syötä koodi 1650. Jos lataat aiemman rasvakeittimen oletusvalikon, noudata alla olevien harmaiden kenttien vaiheita. Jos et, ohita harmaat kentät.
SELECT PRODUCT (valitse tuote)		Paina haluttua tuotepainiketta.
LONG NAME (pitkä nimi)	Tuotteen nimi tai painikkeen numero	Syötä tuotteen nimi kirjainnäppäimillä. Siirrä osoitinta eteenpäin painikkeilla ▲▼. Siirry seuraavaan tuotteen asetustoimintoon painamalla ►.
SHORT NAME (lyhyt nimi)	Tuotteen lyhennetty nimi tai painikkeen numero	Syötä nelimerkkinen tuotenimi, joka vaihtelee ajastimen kanssa paiston aikana. Paina ►.
COOKING MODE (paisto-tila)	SINGLE SETPOINT (yksi asetusarvo)	Paina ►. Jos halutaan monta asetusarvoa tai segmentoitu paisto, paina ▼ MULTIPLE SETPOINT (moniasetusarvo) ja mene kohtaan 1.8 ja noudata ohjeita. Oletus on SINGLE SETPOINT (yksi asetusarvo).
1 TIME (aika)	0:00 tai aiemmin annettu aika	Syötä paiston kokonaisaika numeronäppäimillä. Paina ►.
1 TEMPR (lämpötila)	350 °F tai aiemmin syötetty lämpötila	Syötä paistolämpötila. Paina ►.
1 SENSITIVITY (herkkyys)	NUMERO	Syötä herkkyystaso, 0-9, tuotteelle. Paina ►.
1 ALARM TIME (Shake Time) (1 hälytysaika, ravistusaika)	0:00 tai aiemmin annettu aika	Syötä paisto-ohjelmaan aika ravistuksen kuuluvaa äänimerkkiä varten. Paina ►. Jos asetettu 0:00 ohita kohtaan FILTER PROMPT (suodattimen kehote)
1 ALARM NAME (hälytysnimi)	SHAKE (ravista)	Paina ▼▲ ja selaa hälytysnimiä (esim. Shake (ravista), Stir (sekoita)). Paina ►.
1 ALARM MODE (Shake Alarm Mode) (hälytystila) (ravistushälytystila)	AUTO (automaattinen)	Paina ►. Oletus on automaattinen. Paina ▼▲ ja selaa kohtaan Manual shake alarm mode (manuaalinen ravistushälytystila). Paina ►. Kun hälytyksen Shake (ravistus) -tila on asetettu automaattiseksi, hälytys peruutetaan automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua. Manuaalinen vaatii käyttäjän toimia.
1 ALARM TONE (Shake Alarm tone) (hälytysääni) (ravistushälytysääni)	SHORT (lyhyt)	Paina ▼▲ ja selaa ravistushälytysääniä. Paina ►. Oletus on SHORT (lyhyt).
2 ALARM TIME (hälytysaika)	0:00	Paina ►. Jätä kohtaan 0:00, jos toista hälytystä ei tarvita. Syötä aika, jos tarvitaan, ja anna muut parametrit noudattamalla yllä olevia vaiheita. Toista

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
		kolmannelle hälytysajalle. (Jos toiselle hälytykselle annetaan 0:00, kolmannen hälytyksen vaiheet eivät tule esiin.)
<i>FILTER PROMPT</i> (suodattimen kehote)	0 tai aiemmin annettu numero .	Syötä paisto-ohjelmien määrä ennen suodatuskehotetta ja paina ►.
<i>INSTANT ON</i> (välitön päällä)	5 tai aiemmin asetettu numero	Tämä on aika sekunteina, jonka rasvakeitin kuumenee 100 %:lla sen jälkeen kun tuotepainiketta on painettu ennen kuin ohjain säätää lämpötilaa. Syötä arvo ja paina ►. (Oletus on 5. 0=POIS PÄÄLTÄ). HUOMAA: Instant (välitön) on ehkä säädettävä ajassa kevyesti paistetuille panoksille.
<i>HOLD TIME</i> (pitoaika)	0 tai aiemmin annettu aika.	Syötä minuutteina aika, kuinka kauan tuote pidetään ennen hävittämistä. Paina ►.
<i>EXIT</i> (lopetä)	<i>EXIT</i> (lopetä)	Tallenna muutokset painamalla painiketta ✓.
<i>SELECT PRODUCT</i> (valitse tuote)		Katso lisäohjelmointitietoja yllä olevasta kohdasta Product Setup (tuotteen asetukset). Lopeta painamalla painiketta EXIT SCAN (lopetä skannaa) kahdesti tilaan OFF (pois päältä).

Pääset valikkokaistaleeseen käsiksi poistamalla kehyksen kiinnittävät ruuvit. Laske kehystä ja poista kaistale ohjaimen takaosasta. Kun valikkokaistale on päivitetty, kokoa uudelleen käänteisessä järjestyksessä. Poista tuotteen määritys painikkeelle asettamalla paistoajaksi 0:00 ja paina EXIT/SCAN (lopetä/skannaa).

1.7 Monella asetusarvolla (segmentoidun) paistamisen yleiskatsaus


Kun valitaan segmentoitu paistaminen, tuote voi paistua eri paistolämpötiloissa niin, että lämpötilojen muutokset tapahtuvat käyttäjän ohjelmoitavissa olevissa pisteissä paisto-ohjelmassa.

Kun ohjelmoidaan segmentoitua paistamista, on helpointa ajatella koko paisto-ohjelman tapahtumista alaslaskennan ajastimella. Paisto-ohjelma alkaa sille määrätyllä täydellä ajalla, esim. 13 minuutilla ja on valmis, kun alaslaskennan ajastin saavuttaa nollan. Halutut lämpötilan muutokset tehdään perustuen siihen, milloin niiden on tapahduttava jäljellä olevaan paisto-aikaan nähden.

Ajan syötöt lämpötilan muutoksiin ovat paisto-ohjelman jäljellä olevaan aikaan, ei kuluneeseen aikaan. Alla olevassa kaaviossa eritellään 13 minuutin paisto-ohjelma. On parasta luoda samanlainen ajan/lämpötilan muutostaulukko ennen ohjelmointiprosessia.

- Vaihe 1 asettaa paiston kokonaisajan ja alkuasetusarvon.
- Vaihe 2 asettaa ensimmäisen paistosegmentin keston, 2 minuuttia, ja ensimmäisen lämpötilamuutoksen asetuspisteen.
- Vaihe 3 asettaa toisen paistosegmentin keston, 4 minuuttia, ja toisen lämpötilamuutoksen asetuspisteen.
- Vaihe 4 asettaa kolmannen paistosegmentin keston, 3 minuuttia, ja kolmannen lämpötilamuutoksen asetuspisteen.

Neljä jäljellä olevaa minuuttia paistoajassa kuluvat lopullisessa lämpötilassa. Mitään toimintoa ei tarvita lopullisten minuuttien käytössä.



1.8 Päävalikko: Tuotteen asetukset (monella asetusarvolla (segmentoitu) paistaminen)

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
OFF (pois päältä)	OFF (pois päältä)	Paina ✓, kunnes ohjain siirtyy kohtaan INFO MODE (info-tila), vaihtaen kohtaan MAIN (pää) ja sitten PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset).

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset)		Paina ✓.
PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset)	ENTER CODE (syötä koodi)	Syötä koodi 1650.
SELECT PRODUCT (valitse tuote)		Paina haluttua tuotepainiketta.
LONG NAME (pitkä nimi)	Tuotteen nimi tai painikkeen numero	Syötä tuotteen nimi kirjainnäppäimillä. Siirrä osoitinta painikkeilla ▲▼. Siirry seuraavaan tuotteen asetustoimintoon painamalla ►.
SHORT NAME (lyhyt nimi)	Lyhennetty tuotteen nimi tai painikkeen numero	Syötä kirjainnäppäimillä lyhennetty 4-merkinen tuotteen nimi, joka vaihtelee paistoaajan kanssa. Paina ►.
COOKING MODE (paisto-tila)	SINGLE SETPOINT (yksi asetusarvo)	Paina ►. Jos halutaan monella asetusarvolla tai segmentoitu paisto, paina ▼ Multiple Setpoint (Segmented) ja noudata seuraavan osan ohjeita. (Oletus on SINGLE SETPOINT (yksi asetusarvo))
1 TIME (aika)	0:00 tai aiemmin annettu aika	Anna paiston kokonaisaika segmentoidulle kohteelle ja paina ►.
1 TEMPR (lämpötila)	350 °F tai aiemmin syötetty lämpötila	Syötä alkuperäinen paistolämpötila ja paina ►.
1 SENSITIVITY (herkkyys)	NUMERO	Syötä herkkyystaso, 0-9, tuotteelle. Paina ►. Oletus on 0.
2 TIME (aika)	0:00 tai aiemmin annettu aika	Anna ensimmäisen lämpötilamuutoksen jälkeinen aika (katso sivu 1-9) ja paina ►.
2 TEMPR (lämpötila)	0 tai aiemmin annettu lämpötila	Anna ensimmäinen lämpötilamuutos ja paina ►.
2 SENSITIVITY (herkkyys)	0 tai aiemmin annettu arvo	Anna joustava arvo, 0-9, tuotteelle ja paina ►. Oletus on 0.
3 TIME (aika)	0:00 tai aiemmin annettu aika	Anna toisen lämpötilamuutoksen jälkeinen aika ja paina ►.
3 TEMPR (lämpötila)	0 tai aiemmin annettu lämpötila	Anna toisen segmentin lämpötila ja paina ►.
3 SENSITIVITY (herkkyys)	0 tai aiemmin annettu arvo	Anna joustava arvo, 0-9, tuotteelle ja paina ►. Oletus on 0.
4 TIME (aika)	0:00 tai aiemmin annettu aika	Anna kolmannen lämpötilamuutoksen jälkeinen aika ja paina ►.
4 TEMPR (lämpötila)	0 tai aiemmin annettu lämpötila	Anna kolmannen segmentin lämpötila ja paina ►.
4 SENSITIVITY (herkkyys)	0 tai aiemmin annettu arvo	Anna joustava arvo, 0-9, tuotteelle ja paina ►. Oletus on 0.
5 TIME (aika)	0:00 tai aiemmin annettu aika	Jätä nolaksi, jos lisää segmenttejä ei tarvita ja paina ►. Jos lisää segmenttejä tarvitaan, jatka ohjelmointia kuten näytetään yllä. Viisi on raja.
5 TEMPR (lämpötila)	0 tai aiemmin annettu lämpötila	Anna kolmannen segmentin lämpötila ja paina ►.
5 SENSITIVITY (herkkyys)	0 tai aiemmin annettu arvo	Anna joustava arvo, 0-9, tuotteelle ja paina ►. Oletus on 0.
1 ALARM TIME (hälytysaika)	0:00 tai aiemmin annettu aika	Syötä paisto-ohjelmaan aika ravistuksen kuuluvaa äänimerkkiä varten. Paina ►.
1 ALARM NAME (hälytysnimi)	SHAKE (ravista)	Paina ▼▲ ja selaa hälytysnimiä (esim. Shake (ravista)). Paina ►.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
1 ALARM MODE (hälytystila)	AUTO (automaattinen)	Paina ▼▲ ja selaa kohtaan Auto (automaattinen) tai (Manual) manuaalinen ja vahvista ravistushälytystila. Paina ►. Oletus on auto.
1 ALARM TONE (hälytysääni)	SHORT (lyhyt)	Paina ▼▲ ja selaa ravistushälytysääniä. Paina ►.
2 SHAKE TIME (ravistusaika)	0:00 tai aiemmin annettu aika	Syötä paisto-ohjelmaan aika toista ravistuksen kuuluvaa äänimerkkiä varten. Paina ►.
2 ALARM NAME (hälytysnimi)	SHAKE (ravista)	Paina ▼▲ ja selaa hälytysnimiä (esim. Shake (ravista)). Paina ►.
2 ALARM MODE (hälytystila)	AUTO (automaattinen)	Paina ▼▲ ja selaa kohtaan Auto (automaattinen) tai (Manual) manuaalinen ja vahvista ravistushälytystila. Paina ►. Oletus on auto.
2 ALARM TONE (hälytysääni)	SHORT (lyhyt)	Paina ▼▲ ja selaa ravistushälytysääniä. Paina ▼.
3 TIME (aika)	0:00 tai aiemmin annettu aika	Syötä aika kolmatta ravistuksen kuuluvaa äänimerkkiä varten. Paina ►.
3 ALARM NAME (hälytysnimi)	SHAKE (ravista)	Paina ▼▲ ja selaa hälytysnimiä (esim. Shake (ravista)). Paina ▼.
3 ALARM MODE (hälytystila)	AUTO (automaattinen)	Paina ▼▲ ja selaa kohtaan Auto (automaattinen) tai Manual (manuaalinen) ja vahvista ravistushälytystila. Paina ▼. Oletus on auto.
3 ALARM TONE (hälytysääni)	SHORT (lyhyt)	Paina ▼▲ ja selaa ravistushälytysääniä. Paina ▼.
FILTER PROMPT (suodattimen kehote)	0 tai aiemmin annettu numero .	Syötä paisto-ohjelmien määrä ennen suodatuskehotetta ja paina ►.
INSTANT ON (välitön päällä)	0	Tämä on aika sekunteina, jonka rasvakeitin kuumenee 100 %:lla sen jälkeen kun tuotepainiketta on painettu ennen kuin ohjain säätää lämpötilaa. Syötä arvo ja paina ►. Oletus on 0.
HOLD TIME (pitoaika)	0 tai aiemmin annettu aika.	Anna aika, kuinka kauan tuote pidetään ennen hävittämistä. Paina ►.
EXIT (lopetä)	EXIT (lopetä)	Tallenna muutokset painamalla painiketta ✓.
SELECT PRODUCT (valitse tuote)		Katso lisäohjelmointitietoja yllä olevasta kohdasta Tuotteen asetukset. Lopeta painamalla EXIT/SCAN (lopetä/skannaa) -painiketta kahdesti tilaan OFF (pois päältä).

Pääset valikkokaistaleeseen käsiksi poistamalla kehyksen kiinnittävät ruuvit. Laske kehystä ja poista kaistale ohjaimen takaosasta. Kun valikkokaistale on päivitetty, kokoa uudelleen käänteisessä järjestyksessä. Poista tuote painikkeesta asettamalla paistoajaksi 0:00 ja paina EXIT/SCAN (lopetä/skannaa).

1.9 Suodatinvalikko

FilterQuick™-ohjaimessa on seuraavat Suodatinvalikon vaihtoehdot: Filter, Clean and Filter, OQS (jos asennettu), Dispose (SDU tai vaihtoehtoinen astia / Manually Fill Vat From JIB, Dispose to Bulk or Front / Manually Fill Vat From JIB, Dispose to Bulk / Fill From Bulk), Drain to Pan, Clean (Hot [Boil Out] tai Cold [Cold Clean]) (Dispose to SDU tai vaihtoehtoinen astia / Manually Fill Vat From JIB, Dispose to Bulk or Front / Manually Fill Vat From JIB, Dispose to Bulk / Fill From Bulk), Fill From Pan, Pan to Waste (Front or Bulk only), ja Fill Vat from Bulk (vain Bulk). Kaikkiin pääsee painamalla ja pitämällä suodatinpainiketta painettuna kunnes näyttöön tulee Filter Menu (Suodatinvalikko). Jos rasvakeittimen lämpötila on alle 300 °F, ohjain näyttää "WAIT FOR FILTER" (odota suodatinta) or "FILTER BUSY" Suodata Varattu. Ohjaimen täytyy olla päällä ja lämpötilassa 300 °F tai sen yli, toiminnon Filter (suodata), Clean and Filter, (puhdistaa ja suodata) tai Polish (kiillotus), suorittamiseksi. Kaikki ilmoitukset on vahvistettava tai poistettava kaikissa ohjaimissa ennen minkään suodatusprosessin aloittamista. **HUOMAA: Jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain kun ohjain on päällä, kun taas toiset ovat käytettävissä vain kun ohjain on pois päältä (OFF). Jotkin ovat käytettävissä kun se on päällä tai pois päältä. Katso valikkopuu sivulla 1-2.**

Siirtyminen Filter Menu (suodatinvalikko) -tilaan

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
<i>READY</i> (valmis)	<i>READY</i> (valmis)	Paina FILTER (suodatin) -painiketta kunnes FILTER MENU (suodatinvalikko) näkyy kolmen sekunnin ajan ja vaihtuu kohtaan FILTER (suodatin).
<i>FILTER</i> (suodatin)		Paina painiketta ► ja selaa kohtaan Clean and Filter, OQS (jos asennettu), Dispose, Drain To Pan, Fill Vat from Pan, Fill Vat from Bulk (vain Bulk), Pan to Waste (vain Bulk ja Front), Clean tai Exit. Kun haluttu vaihtoehto on näytössä, paina ✓. Navigoi tiloihin noudattamalla seuraavilla sivuilla olevia ohjeita. Jos suodatinpannu ei ole täysin paikallaan, ohjaimen näytössä näkyy teksti INSERT PAN (asetta pannu). Kun suodatinpannu on työnnetty täysin paikoilleen ja MIB-kortissa näkyy "A", suodatustoiminto jatkuu.

1.9.1 Suodatin

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
<i>FILTER</i> (suodatin)		Paina ja pidä painettuna FILTER (suodatin) -painiketta kunnes FILTER (suodata) tulee näkyviin.
<i>VARSEN</i> (vain jaetut altaat)	<i>OIKEA</i> (vain jaetut altaat)	Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.
<i>FILTER</i> (suodatin)		Paina ✓ -painiketta.
<i>FILTER NOW?</i> (Suodata nyt?)	<i>YES NO</i> (kyllä/ei).	Jatka painamalla (YES) (kyllä) -nuolta. Ohita suodatus ja palaa edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta. Jos suodatinkehote oli ohjaimen aloittama, se tulee esiin uudelleen kun paistomäärä saavuttaa osan suodatusmäärästä. Jos ohjaimen aloittamaan suodatinkehotteeseen valitaan NO (ei) ja suodattimen lukitus on käytössä, FIL DYLD tulee näyttöön. Painamalla tarkistuspainiketta yli 3 sekuntia kun FIL DYLD näkyy näytössä, kehottaa suodatinta. Jos ohjain on sammutettu (OFF) suodata nyt -kehotteen aikana tai kun FIL DYLD näkyy näytössä, kehote palaa kun ohjain on käynnistetty pehmeällä virtapainikkeella uudelleen. Jos suodattimen lukitus on käytössä, suodatus on suoritettava seuraavalla kehotteella.
<i>SKIM VAT</i> (kuori allas puhtaaksi) tai <i>OIL TOO LOW</i> (öljy liian alhainen).	<i>CONFIRM</i> (vahvista) tai <i>OIL TOO LOW</i> (öljy liian alhainen) näkyy	Kuori paistoallas puhtaaksi ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista). Jos öljyn taso on liian alhainen, ohjaimen näytössä näkyy "OIL TOO LOW" (öljy liian alhainen). Täytä allas ja paina jompaakumpaa nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
<i>START FILTRATION</i> (aloita suodatus)		Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.
<i>DRAINING</i> (tyhjennys)		Ei tarvita. Jos viemäri tukkeutuu, käytä Fryer's Friendiä poistamaan tukos.
<i>FLUSHING</i> (huuhtelu)		Ei tarvita.
<i>FILLING</i> (täyttö käynnissä)		Ei tarvita.
----- tai <i>LOW TEMP</i> (alhainen lämpötila) vuorotellen lämpötilan kanssa.	----- tai <i>LOW TEMP</i> (alhainen lämpötila) vuorotellen lämpötilan kanssa.	Rasvakeitin alkaa kuumentua takaisin asetusarvoon. Kun se on asetusarvossa ohjaimen näytössä lukee READY (valmis).

1.9.2 CLEAN AND FILTER (puhdistus ja suodata)

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
Nouda sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisestä.		

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
<i>W A S H</i> (vain jaetut altaat)	<i>O I K E A</i> (vain jaetut altaat)	Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.
<i>C L E A N A N D F I L T E R</i> (puhdistusta ja suodatus)		Paina ✓.
<i>C L E A N N O W ?</i> (puhdistusta nyt?)	<i>Y E S N O</i> (kyllä/ei).	Jatka painamalla (YES) (kyllä) -nuolta. Peruuta ja palaa edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta. Jos ajoitettuun puhdistukseen valitaan NO (ei) ja suodattimen lukitus on käytössä, suodattimen kehote FIL DYLD tulee näyttöön. Painamalla tarkistuspainiketta yli 3 sekuntia kun FIL DYLD näkyy näytössä, kehottaa suodatinta. Jos ohjain on sammutettu (OFF) puhdistusta nyt -kehotteen aikana tai kun FIL DYLD näkyy näytössä, kehote palaa, kun ohjain on käynnistetty pehmeällä virtapainikkeella uudelleen. Jos suodattimen lukitus on käytössä, puhdistus ja suodatus on suoritettava seuraavalla kehotteella.
<i>S K I M W A T</i> (kuori allas puhtaaksi)		Kuori allas puhtaaksi.
<i>S T A R T F I L T R A T I O N</i> (aloita suodatus)		Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.
<i>D R A I N I N G</i> (tyhjennys)		Ei tarvita. Jos viemäri tukkeutuu, käytä Fryer's Friendiä poistamaan tukos
<i>C L E A N O I L S E N S O R</i> (öljyn puhtauden ilmaisin)	<i>C O N F I R M</i> (vahvista)	(Vain kaasua) Puhdistusta öljyn ilmaisin hankaamattomalla tyynyllä ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista) (katso osaa 5.2.5 FilterQuick - kaasukäyttöinen - asennus ja käyttöohjeesta).
<i>F L U S H I N G</i> (huuhtelu)		Käytä harjaa ja kuumaa öljyä puhdistamaan murut ja jäämät paistoaltaan seinästä ja vaahdonmuovitasolta. Poista jäämät käyttämällä hankaamatonta tyynyä. Paistoaltaan pinta on kuuma, käytä lämpökäsineitä ja ole erittäin varovainen.
<i>S C R U B W A T C O M P L E T E ?</i> (Onko allas hangattu puhtaaksi?)	<i>C O N F I R M</i> (vahvista)	Puhdistusta allas pesuharjalla. Puhdistusta jäämä AIF:n ja ATO:n anturien ympäriltä ruuviavaimella tai samantyyppisellä esineellä poistaaksesi jäämän anturien ympäriltä. Paina nuolta kohdasta CONFIRM (vahvista) ja jatka, kun valmis. 
<i>P O L I S H I N G</i> (kiillotus)	<i>5 : 0 0 T I M E R</i> (ajastin)	Ei tarvita. Öljy virtaa suodatinpannusta paistoaltaaseen ja takaisin suodatinpannuun 5 minuutin ajan.
<i>C L O S E D R A I N</i> (sulje viemäri)	<i>C O N F I R M</i> (vahvista)	Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
<i>F I L L I N G</i> (täyttö käynnissä)		Ei tarvita.
<i>I S W A T F U L L ?</i> (ONKO ALLAS TÄYNNÄ?)	<i>Y E S N O</i> (kyllä/ei).	Paina (YES) (kyllä), jos allas on täynnä. Paina (NO) (ei) jatkaaksesi täyttämistä.
<i>O F F</i> (pois päältä)	<i>O F F</i> (pois päältä)	

1.9.2.1 OQS (öljyn laadun ilmaisin) katso luku 3

1.9.3 Hävitä (rasvanhävitysyksikköön tai vaihtoehtoiseen astiaan / manuaalisesti täytä allas JIB-laatikkokanisterista)

Turvalliseen ja vaivattomaan käytetyn öljyn tai rasvan tyhjentämiseen tai hävittämiseen Frymaster suosittelee käytettäväksi Frymaster-rasvanhävitysyksikköä. Se on saatavissa paikallisen maahantuojan kautta.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisestä. VAARA: Kun tyhjennät öljyä sopivaan METALLISEEN astiaan, varmista, että astian vetoisuus on vähintään 15 litraa. Muutoin kuuma neste voi yli läikkyessään aiheuttaa vahinkoa.		
<i>W A S H</i> (vain jaetut altaat)	<i>O I K E A</i> (vain jaetut altaat)	Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.
<i>D I S P O S E</i> (hävitä)		Paina ✓.
<i>D I S P O S E N O W ?</i> (hävitä nyt?)	<i>Y E S / N O</i> (kyllä/ei)	Jatka painamalla (YES) (kyllä) -nuolta. Peruuta ja palaa edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.
<i>R E M O V E F I L T E R P A N</i> (poista suodatinpannu)		Poista suodatinpannu .
<i>I N S E R T D I S P O S A L U N I T</i> (asetä hävitysyksikkö)	<i>C O N F I R M</i> (vahvista)	Asetä rasvanhävitysyksikkö tai vähintään 15 litran vetoinen METALLINEN pannu viemäriin alle ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista)
<i>S T A R T D I S P O S E</i> (aloita hävitys)		Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.
<i>D I S P O S I N G</i> (tyhjentäminen)		Ei tarvita. Jos viemäri tukkeutuu, käytä Fryer's Friendiä poistamaan tukos.
<i>W A T E M P T Y A N D C L E A N ?</i> (allas tyhjä ja puhdas?)	<i>C O N F I R M</i> (vahvista)	Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
<i>R E M O V E D I S P O S A L U N I T</i> (poista hävitysyksikkö)	<i>C O N F I R M</i> (vahvista)	Poista hävitysyksikkö ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
<i>I N S E R T F I L T E R P A N</i> (asetä suodatinpannu paikoilleen)		Asetä suodatinpannu paikoilleen
<i>F I L L W A T</i> (täytä allas)	<i>C O N F I R M</i> (vahvista)	Täytä allas manuaalisesti uudella öljyllä ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
<i>O F F</i> (pois päältä)	<i>O F F</i> (pois päältä)	

1.9.4 Hävitä (täyttöjärjestelmään tai edustaan / täytä allas manuaalisesti JIB-laatikkokanisterista)

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisestä.		
<i>W A S H</i> (vain jaetut altaat)	<i>O I K E A</i> (vain jaetut altaat)	Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.
<i>D I S P O S E</i> (hävitä)		Paina ✓.
<i>D I S P O S E N O W ?</i> (hävitä nyt?)	<i>Y E S / N O</i> (kyllä/ei)	Jatka painamalla (YES) (kyllä) -nuolta. Peruuta ja palaa edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.
<i>W A S T E T A N K F U L L</i> (jätessäiliö täynnä)	<i>C O N F I R M</i> (vahvista)	Jos jätessäiliö on täynnä, tämä ilmoitus tulee näyttöön. Paina painiketta CONFIRM (vahvista) ja soita jäteöljyn toimittajaan. Ohjaimen näyttöön tulee OFF (pois).
<i>S T A R T D I S P O S E</i> (aloita hävitys)		Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
DRAINING (tyhjennys)		Ei tarvita. Jos viemäri tukkeutuu, käytä Fryer's Friendiä poistamaan tukos.
WAT EMPTY AND CLEAN? (allas tyhjä ja puhdas?)	CONFIRM (vahvista)	Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
OPEN DISPOSE VALVE (avaa poistoventtiili)		Vedä poistokahvaa. (Huomaa: Jos käytetään edustasta poistoa, varmista, että sauva on liitetty pikakatkaisinporttiin. Paina ja pidä kytkintä alhaalla poistokahvan vetämisen jälkeen öljyn tyhjentämiseksi.)
DISPOSING (tyhjentäminen)	4:00 alaslaskennan ajastin	Ei tarvita.
REMOVE FILTER PAN (poista suodatinpannu)		Avaa ovi ja vedä suodatinpannu ulos kaapista.
IS PAN EMPTY? (onko pannu tyhjä?)	YES / NO (kyllä/ei)	Varmista, että pannu on tyhjä ja paina (YES) (kyllä), muussa tapauksessa (NO) (ei) ja noudata kehotteita (palaa tyhjentämiseen (DISPOSING)).
INSERT FILTER PAN (asetta suodatinpannu paikoilleen)		Aseta pannu paikalleen.
CLOSE DISPOSE VALVE (sulje poistoventtiili)		Työnnä poistokahva sisään. (Huomaa: Jos käytetään edustasta tyhjentämistä, irrota tyhjennyssauva.)
FILL WAT? (täytä allas?)	CONFIRM (vahvista)	Täytä allas manuaalisesti uudella öljyllä ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
OFF (pois päältä)	OFF (pois päältä)	

1.9.5 Tyhjennä (täyttöjärjestelmään tai edustaan / täytä allas täyttöjärjestelmästä)

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisestä.		
WASEN (vain jaetut altaat)	OIKEA (vain jaetut altaat)	Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.
DISPOSE (hävitä)		Paina ✓.
DISPOSE NOW? (hävitä nyt?)	YES NO (kyllä/ei).	Jatka painamalla (YES) (kyllä) -nuolta. Peruuta ja palaa edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.
WASTE TANK FULL (jätessäiliö täynnä)	CONFIRM (vahvista)	Jos jätessäiliö on täynnä, tämä ilmoitus tulee näyttöön. Paina painiketta CONFIRM (vahvista) ja soita jäteöljyn toimittajaan. Ohjaimen näyttöön tulee OFF (pois).
START DISPOSE (aloita hävitys)		Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.
DRAINING (tyhjennys)		Ei tarvita. Jos viemäri tukkeutuu, käytä Fryer's Friendiä poistamaan tukos.
WAT EMPTY AND CLEAN? (allas tyhjä ja puhdas?)	CONFIRM (vahvista)	Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista) kun tyhjä.
OPEN DISPOSE VALVE (avaa poistoventtiili)		Vedä poistokahvaa. (Huomaa: Jos käytetään edustasta poistoa, varmista, että sauva on liitetty pikakatkaisinporttiin. Paina ja pidä kytkintä alhaalla poistokahvan vetämisen jälkeen öljyn tyhjentämiseksi.)

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
DISPOSING (tyhjentäminen)	4:00 alaslaskennan ajastin	Ei tarvita, kun öljy tyhjennetään ajastimen laskiessa alas.
REMOVE FILTER PAN (poista suodatinpannu)		Avaa ovi ja vedä suodatinpannu ulos kaapista.
IS PAN EMPTY? (onko pannu tyhjä?)	YES / NO (kyllä/ei)	Varmista, että pannu on tyhjä ja paina nuolta (YES) (kyllä), muussa tapauksessa nuolta (NO) (ei) ja noudata kehoitteita (palaa tyhjentämiseen (DISPOSING)).
INSERT FILTER PAN (asetta suodatinpannu paikoilleen)		Aseta pannu paikalleen.
CLOSE DISPOSE VALVE (sulje poistoventtiili)		Työnnä poistokahva. (Huomaa: Jos käytetään edustasta tyhjentämistä, irrota tyhjennyssauva.)
FILL VAT FROM BULK? (täytetäänkö allas täyttöjärjestelmästä?)	YES / NO (kyllä/ei)	Täytä allas painamalla (YES) (kyllä) tai siirrä pois päältä (OFF) painamalla (NO) (ei).
PRESS AND HOLD YES TO FILL (paina ja pidä alhaalla yes täyttöä varten)	YES (kyllä)	Paina ja pidä alhaalla (YES) (kyllä) -nuolta täyttöä varten.
FILLING (täyttö käynnissä)		Näkyvyy kun allasta täytetään.
CONTINUE FILLING? (jatka täyttämistä?)	YES / NO (kyllä/ei)	Paina (NO) (ei) -nuolta kun täynnä, muussa tapauksessa paina (YES) (kyllä) -nuolta ja jatka täyttämistä.
OFF (pois päältä)	OFF (pois päältä)	

1.9.6 Tyhjentäminen pannuun

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisestä.		
VASEN (vain jaetut altaat)	OIKEA (vain jaetut altaat)	Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.
DRAIN TO PAN (tyhjennä pannuun)		Paina ✓.
DRAIN NOW? (tyhjennä nyt?)	YES / NO (kyllä/ei)	Jatka painamalla (YES) (kyllä) -nuolta. Peruuta ja palaa edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.
OPEN DRAIN VALVE (avaa tyhjennysventtiili)		Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.
DRAINING (tyhjennys)		Näkyvyy näytössä tyhjennyksen aikana. Jos viemäri tukkeutuu, käytä Fryer's Friendiä poistamaan tukos.
VAT EMPTY? (allas tyhjä?)	CONFIRM (vahvista)	Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
FILL FROM PAN? (täytä pannusta?)	YES / NO (kyllä/ei)	Täytä allas pannusta painamalla (YES) (kyllä). Siirrä pois päältä (OFF) painamalla (NO) (ei).
FILLING (täyttö käynnissä)		Ei tarvita.
IS THE VAT FULL? (onko allas täynnä?)	YES / NO (kyllä/ei)	Paina (YES), jos allas on täynnä, muussa tapauksessa paina (NO) ja noudata kehoitetta (palaa täyttämään toiset

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
täynnä?)		45 sekuntia). Jos allas ei ole täynnä kahden yrityksen jälkeen, siirry seuraavalle riville.
REMOVE FILTER PANN (poista suodatinpannu)		Avaa ovi ja vedä suodatinpannu ulos kaapista.
IS PANN EMPTY? (onko pannu tyhjä?)	YES / NO (kyllä/ei)	Varmista, että pannu on tyhjä ja paina nuolta (YES) (kyllä) ja siirry seuraavalle riville, muussa tapauksessa paina nuolta (NO) (ei) ja noudata kehotetta CHANGE FILTER PAPER (vaihda suodatinpaperi).
INSERT FILTER PANN (asetä suodatinpannu paikoilleen)		Asetä pannu paikalleen.
OFF (pois päältä)	OFF (pois päältä)	

1.9.7 Altaan täyttäminen pannusta

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisestä. VAROITUS: Varmista, että öljy on käyttölämpötilassa tai lähellä sitä estääksesi pumpun vaurioitumisen.		
VARSEN (vain jaetut altaat)	OIKEA (vain jaetut altaat)	Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.
FILL FROM PANN? (täytä pannusta?)		Paina ✓.
FILL VAT FROM PANN? (täytä allas pannusta?)	YES / NO (kyllä/ei)	Jatka painamalla (YES) (kyllä) -nuolta. Peruuta ja palaa OFF (pois) -tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.
FILLING (täyttö käynnissä)		Ei tarvita.
IS THE VAT FULL? (onko allas täynnä?)	YES / NO (kyllä/ei)	Paina (YES) (kyllä), jos allas on täynnä, muussa tapauksessa paina (NO) (ei) -nuolta ja noudata kehotetta (palaa täyttämään).
OFF (pois päältä)	OFF (pois päältä)	

1.9.8 Fill Vat from Bulk (Bulk Only) (täytä allas täyttöjärjestelmästä (vain täyttöjärjestelmä))

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisestä.		
VARSEN (vain jaetut altaat)	OIKEA (vain jaetut altaat)	Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.
FILL VAT FROM BULK (täytä allas täyttöjärjestelmästä)		Paina ✓.
FILL VAT FROM BULK? (täytetäänkö allas täyttöjärjestelmästä?)	YES/NO (kyllä/ei)	Jatka painamalla (YES) (kyllä) -nuolta. Peruuta ja palaa OFF (pois) -tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.
PRESS AND HOLD YES TO FILL (paina ja pidä alhaalla yes täyttää varten)	YES (kyllä)	Paina ja pidä alhaalla (YES) (kyllä) -nuolta täyttää varten.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
<i>FILLING</i> (täyttö käynnissä)		Näkyvyy kun allasta täytetään.
<i>CONTINUE FILLING?</i> (jatka täyttämistä?)	<i>YES / NO</i> (kyllä/ei)	Kun painike vapautetaan täytön aikana, tämä ilmoitus näkyy näytössä. Paina (NO) (ei) -nuolta kun täynnä, muussa tapauksessa paina (YES) (kyllä) -nuolta ja jatka täyttämistä.
<i>OFF</i> (pois päältä)	<i>OFF</i> (pois päältä)	

1.9.9 Pan to Waste (Bulk Only) (pannusta jätesäiliöön (vain täyttöjärjestelmä))

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisestä.		
<i>VASEN</i> (vain jaetut altaat)	<i>OIKER</i> (vain jaetut altaat)	Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.
<i>PAN TO WASTE</i> (pannu jätesäiliöön)		Paina ✓.
<i>PAN TO WASTE?</i> (pannu jätesäiliöön?)	<i>YES/NO</i> (kyllä/ei)	Jatka painamalla (YES) (kyllä) -nuolta. Peruuta ja palaa edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.
<i>WASTE TANK FULL</i> (jätesäiliö täynnä)	<i>CONFIRM</i> (vahvista)	Jos jätesäiliö on täynnä, tämä ilmoitus tulee näyttöön. Paina painiketta CONFIRM (vahvista) ja soita jäteöljyn toimittajaan. Ohjaimen näyttöön tulee OFF (pois).
<i>OPEN DISPOSE VALVE</i> (avaa poistoventtiili)		Vedä poistokahvaa.
<i>DISPOSING</i> (tyhjentäminen)		Ei tarvita, kun öljy tyhjenetään.
<i>REMOVE FILTER PAN</i> (poista suodatinpannu)		Avaa ovi ja vedä suodatinpannu ulos kaapista.
<i>IS PAN EMPTY?</i> (onko pannu tyhjä?)	<i>YES / NO</i> (kyllä/ei)	Varmista, että pannu on tyhjä ja paina nuolta (YES) (kyllä), muussa tapauksessa nuolta (NO) (ei) ja noudata kehoitteita (palaa tyhjentämiseen (DISPOSING)).
<i>INSERT FILTER PAN</i> (asetta suodatinpannu paikoilleen)		Aseta pannu paikalleen.
<i>CLOSE DISPOSE VALVE</i> (sulje poistoventtiili)		Työnnä poistokahva sisään.
<i>OFF</i> (pois päältä)	<i>OFF</i> (pois päältä)	

1.9.10 Clean (Hot [Boil Out] tai Cold [Cold Clean (Soak)]) (Dispose to SDU tai Alternate container / Manually Fill Vat from JIB)

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisestä. VAROITUS: Estääksesi vammoja varmista, että öljyä sisältävät vierekkäiset altaat ovat OFF (pois päältä) ja niiden kannet ovat kiinni ennen kuin suoritat kuumapuhdistuksen (kiehutus) (Hot [Boil Out] tai kylmäpuhdistuksen (kylmä liotus) (Cold [Cold Soak]) toimenpiteitä.		
V A S E N (vain jaetut altaat)	O I K E A (vain jaetut altaat)	Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.
C L E A N (Puhdistus)		Paina ✓.
B O I L O U T N O W ? (puhdistuskiehutus nyt?) tai C O L D C L E A N N O W (kylmäpuhdistus nyt?)	Y E S / N O (kyllä/ei)	Jatka painamalla (YES) (kyllä) -nuolta. Peruuta ja palaa OFF (pois) -tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.
I S O I L R E M O V E D ? (onko öljy poistettu?)	Y E S / N O (kyllä/ei)	Paina (YES) (kyllä) -nuolta ja siirry kohtaan "IS SOLUTION IN THE VAT?" (onko liuos altaassa?). Paina (NO) (ei) -nuolta ja jatka seuraavalle riville.
R E M O V E F I L T E R P A N (poista suodatinpannu)		Poista suodatinpannu ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
I N S E R T D I S P O S A L U N I T (asetä hävitysyksikkö)	C O N F I R M (vahvista)	Asetä rasvanhävitysyksikkö tai vähintään 15 litran vetoinen METALLINEN pannu viemärin alle ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista)
S T A R T D I S P O S E (aloita tyhjennys)		Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.
D I S P O S I N G (tyhjennys)		Jos viemäri tukkeutuu, käytä Fryer's Friendiä poistamaan tukos.
V A T E M P T Y A N D C L E A N ? (allas tyhjä ja puhdas?)	C O N F I R M (vahvista)	Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
R E M O V E D I S P O S A L U N I T (poista hävitysyksikkö)	C O N F I R M (vahvista)	Poista hävitysyksikkö ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
I S S O L U T I O N I N T H E V A T ? (onko liuos altaassa?)	C O N F I R M (vahvista)	Varmista, että liuos on altaassa ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
B O I L O U T or C O L D C L E A N (puhdistuskiehutus tai kylmäpuhdistus)	3 0 : 0 0 alaslaskennan ajastin	Ajastin aloittaa ja jos kuuma puhdistus, allas kuumenee lämpötilaan 195 °F (91 °C).
B O I L O U T D O N E (puhdistuskiehutus valmis) tai C O L D C L E A N D O N E (kylmä puhdistus valmis)	C O N F I R M (vahvista)	Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista) ja peruuta hälytys.
I N S E R T D I S P O S A L P A N (asetä hävityspannu)	C O N F I R M (vahvista)	Asetä vähintään 15 litran vetoinen rasvanhävityspannu viemärin alle ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
O P E N D R A I N V A L V E (avaa tyhjennysventtiili)		Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.
D R A I N I N G (tyhjennys)		Ei tarvita.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
IS SOLUTION REMOVED? (Onko liuos poistettu?)	CONFIRM (vahvista)	Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
RINSE COMPLETE? (huuhtelu valmis?)	CONFIRM (vahvista)	Huuhtele paistoallas vedellä ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
VAT AND PAN DRY? (allas ja pannu kuivia?)	CONFIRM (vahvista)	Varmista, että allas ja suodatinpannu ovat täysin kuivia ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
REMOVE DISPOSAL UNIT (poista hävitysyksikkö)	CONFIRM (vahvista)	Poista hävitysyksikkö ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
INSERT FILTER PAN (asetä suodatinpannu paikoilleen)		Asetä suodatinpannu paikoilleen
FILL VAT (täytä allas)	CONFIRM (vahvista)	Täytä allas manuaalisesti uudella öljyllä ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
OFF (pois päältä)	OFF (pois päältä)	

1.9.11 Clean (Hot [Boil Out] tai Cold [Cold Clean (Soak)]) (Dispose to SDU tai Alternate container / Manually Fill Vat from JIB)

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisestä. VAROITUS: Estääksesi vammoja varmista, että öljyä sisältävät vierekkäiset altaat ovat OFF (pois päältä) ja niiden kannet ovat kiinni ennen kuin suoritat kuumapuhdistuksen (kiehutus) (Hot [Boil Out] tai kylmäpuhdistuksen (kylmä liotus) (Cold [Cold Soak]) toimenpiteitä.		
VASEN (vain jaetut altaat)	OIKEA (vain jaetut altaat)	Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.
CLEAN (Puhdistus)		Paina ✓.
BOIL OUT NOW? (puhdistuskiehutus nyt?) tai COLD CLEAN NOW (kylmäpuhdistus nyt?)	YES / NO (kyllä/ei)	Jatka painamalla (YES) (kyllä) -nuolta. Peruuta ja palaa OFF (pois) -tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.
WASTE TANK FULL (jätessäiliö täynnä)	CONFIRM (vahvista)	Jos jätessäiliö on täynnä, tämä ilmoitus tulee näyttöön. Paina painiketta CONFIRM (vahvista) ja soita jäteöljyn toimittajalle. Ohjaimen näyttöön tulee OFF (pois).
IS OIL REMOVED? (onko öljy poistettu?)	YES / NO (kyllä/ei)	Paina (YES) (kyllä) -nuolta ja siirry kohtaan "IS SOLUTION IN THE VAT?" (onko liuos altaassa?). Paina (NO) (ei) -nuolta ja jatka "START DISPOSE" (aloita hävitys) -kehotteeseen.
START DISPOSE (aloita tyhjennys)		Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.
DRAINING (tyhjennys)		Ei tarvita. Jos viemäri tukkeutuu, käytä Fryer's Friendiä poistamaan tukos.
VAT EMPTY AND CLEAN? (allas tyhjä ja puhdas?)	CONFIRM (vahvista)	Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista) kun tyhjä.
OPEN DISPOSE VALVE (avaa		Vedä poistokahvaa. (Huomaa: Jos käytetään edustasta poistoa, varmista, että sauva on liitetty

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
poistoventtiili)		pikakatkaisinporttiin. Paina ja pidä kytkintä alhaalla poistokahvan vetämisen jälkeen öljyn tyhjentämiseksi.)
DISPOSING (tyhjennys)	4:00 alaslaskennan ajastin	Ei tarvita.
REMOVE FILTER PAN (poista suodatinpannu)		Avaa ovi ja vedä suodatinpannu ulos kaapista.
IS PAN EMPTY? (onko pannu tyhjä?)	YES / NO (kyllä/ei)	Varmista, että pannu on tyhjä ja paina nuolta (YES) (kyllä), muussa tapauksessa nuolta (NO) (ei) ja noudata kehoitteita (palaa tyhjentämiseen (DISPOSING)).
INSERT FILTER PAN (asetta suodatinpannu paikoilleen)		Aseta pannu paikalleen.
CLOSE DISPOSE VALVE (sulje poistoventtiili)		Työnnä poistokahva sisään.
IS SOLUTION IN THE VAT? (onko liuos altaassa?)	CONFIRM (vahvista)	Varmista, että liuos on altaassa ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
BOIL OUT or COLD CLEAN (puhdistuskiehutus tai kylmäpuhdistus)	30:00 alaslaskennan ajastin	Ajastin käynnistyy. Jos kuuma puhdistus, allas kuumenee lämpötilaan 195 °F (91 °C).
BOIL OUT DONE (puhdistuskiehutus valmis) tai COLD CLEAN DONE (kylmä puhdistus valmis)	CONFIRM (vahvista)	Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista) ja peruuta hälytys.
REMOVE FILTER PAN (poista suodatinpannu)		Avaa ovi ja vedä suodatinpannu ulos kaapista.
INSERT DISPOSAL PAN (asetta hävityspannu)	CONFIRM (vahvista)	Aseta vähintään 15 litran vetoinen rasvanhävityspannu viemärin alle ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
OPEN DRAIN VALVE (avaa tyhjennysventtiili)		Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.
DRAINING (tyhjennys)		Ei tarvita.
IS SOLUTION REMOVED? (Onko liuos poistettu?)	CONFIRM (vahvista)	Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
RINSE COMPLETE? (huuhtelu valmis?)	CONFIRM (vahvista)	Huuhtele paistoallas vedellä ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
VAT AND PAN DRY? (allas ja pannu kuivia?)	CONFIRM (vahvista)	Varmista, että allas ja suodatinpannu ovat täysin kuivia ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
REMOVE DISPOSAL UNIT (poista hävitysyksikkö)	CONFIRM (vahvista)	Poista hävitysyksikkö ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
INSERT FILTER PAN (asetta)		Aseta suodatinpannu paikoilleen

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
suodatinpannu paikoilleen)		
<i>FILL VAT</i> (täytä allas)	<i>CONFIRM</i> (vahvista)	Täytä allas manuaalisesti uudella öljyllä ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
<i>OFF</i> (pois päältä)	<i>OFF</i> (pois päältä)	

1.9.12 Clean (Hot [Boil Out] tai Cold [Cold Clean (Soak)]) (Dispose to SDU tai Alternate container / Manually Fill Vat from JIB) (Puhdista (kuuma [kiehutuspuhdistus] tai kylmä [kylmäpuhdistus (liotus)]) (hävitä rasvanhävitysyksikköön tai vaihtoehtoiseen säiliöön / täytä allas manuaalisesti JIB-laattikkokanisterista)

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
Noudata sivulla 1-11 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisestä. VAROITUS: Estääksesi vammoja varmista, että öljyä sisältävät vierekkäiset altaat ovat OFF (pois päältä) ja niiden kannet ovat kiinni ennen kuin suoritat kuumapuhdistuksen (kiehutus) (Hot [Boil Out] tai kylmäpuhdistuksen (kylmä liotus) (Cold [Cold Soak]) toimenpiteitä.		
<i>VASEN</i> (vain jaetut altaat)	<i>OIKEA</i> (vain jaetut altaat)	Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.
<i>CLEAN</i> (puhdistus)		Paina ✓.
<i>BOIL OUT NOW?</i> (puhdistuskiehutus nyt?) tai <i>COLD CLEAN NOW</i> (kylmäpuhdistus nyt?)	<i>YES / NO</i> (kyllä/ei)	Jatka painamalla (YES) (kyllä) -nuolta. Peruuta ja palaa OFF (pois) -tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.
<i>WASTE TANK FULL</i> (jätessäiliö täynnä)	<i>CONFIRM</i> (vahvista)	Jos jätessäiliö on täynnä, tämä ilmoitus tulee näyttöön. Paina painiketta CONFIRM (vahvista) ja soita jätteöljyn toimittajalle. Ohjaimen näyttöön tulee OFF (pois).
<i>IS OIL REMOVED?</i> (onko öljy poistettu?)	<i>YES / NO</i> (kyllä/ei)	Paina (YES) (kyllä) -nuolta ja siirry kohtaan "IS SOLUTION IN THE VAT?" (onko liuos altaassa?). Paina (NO) (ei) -nuolta ja jatka "START DISPOSE" (aloita hävitys) -kehoitteeseen.
<i>START DISPOSE</i> (aloita hävitys)		Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.
<i>DRAINING</i> (tyhjennys)		Ei tarvita. Jos viemäri tukkeutuu, käytä Fryer's Friendiä poistamaan tukos.
<i>VAT EMPTY AND CLEAN?</i> (allas tyhjä ja puhdas?)	<i>CONFIRM</i> (vahvista)	Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista) kun tyhjä.
<i>OPEN DISPOSE VALVE</i> (avaa poistoventtiili)		Vedä poistokahvaa. (Huomaa: Jos käytetään edustasta poistoa, varmista, että sauva on liitetty pikakatkaisinporttiin. Paina ja pidä kytkintä alhaalla poistokahvan vetämisen jälkeen öljyn tyhjentämiseksi.)
<i>DISPOSING</i> (tyhjennys)	4:00 alaslaskennan ajastin	Ei tarvita.
<i>REMOVE FILTER PAN</i> (poista suodatinpannu)		Avaa ovi ja vedä suodatinpannu ulos kaapista.
<i>IS PAN EMPTY?</i> (onko pannu tyhjä?)	<i>YES / NO</i> (kyllä/ei)	Varmista, että pannu on tyhjä ja paina (YES) (kyllä), muussa tapauksessa (NO) (ei) ja noudata kehoitteita (palaa tyhjentämiseen (DISPOSING)).
<i>INSERT FILTER PAN</i> (asetä suodatinpannu		Asetä pannu paikalleen.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
paikoilleen)		
CLOSE DISPOSE VALVE (sulje poistoverntiili)		Työnnä poistokahva sisään.
IS SOLUTION IN THE VAT? (onko liuos altaassa?)	CONFIRM (vahvista)	Varmista, että liuos on altaassa ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
BOIL OUT or COLD CLEAN (puhdistuskiehotus tai kylmäpuhdistus)	30:00 alaslaskennan ajastin	Ajastin käynnistyy. Jos kuuma puhdistus, allas kuumenee lämpötilaan 91 °C.
BOIL OUT DONE (puhdistuskiehotus valmis) tai COLD CLEAN DONE (kylmä puhdistus valmis)	CONFIRM (vahvista)	Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista) ja peruuta hälytys.
REMOVE FILTER PAN (poista suodatinpannu)		Avaa ovi ja vedä suodatinpannu ulos kaapista.
INSERT DISPOSAL PAN (asetä hävityspannu)	CONFIRM (vahvista)	Asetä vähintään 15 litran vetoinen rasvanhävityspannu viemärin alle ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
OPEN DRAIN VALVE (avaa tyhjennysventtiili)		Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.
DRAINING (tyhjennys)		Ei tarvita.
IS SOLUTION REMOVED? (Onko liuos poistettu?)	CONFIRM (vahvista)	Paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
RINSE COMPLETE? (huuhtelu valmis?)	CONFIRM (vahvista)	Huuhtele paistoallas vedellä ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
VAT AND PAN DRY? (allas ja pannu kuivia?)	CONFIRM (vahvista)	Varmista, että allas ja suodatinpannu ovat täysin kuivia ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
REMOVE DISPOSAL UNIT (poista hävitysyksikkö)	CONFIRM (vahvista)	Poista hävitysyksikkö ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
INSERT FILTER PAN (asetä suodatinpannu paikoilleen)		Asetä suodatinpannu paikoilleen
FILL VAT FROM BULK? (täytetäänkö allas täyttöjärjestelmästä?)	YES / NO (kyllä/ei)	Täytä allas painamalla (YES) (kyllä) tai siirrä pois päältä (OFF) painamalla (NO) (ei).
PRESS AND HOLD YES TO FILL (paina ja pidä alhaalla yes täyttöä varten)	YES (kyllä)	PRESS AND HOLD YES TO FILL (paina ja pidä alhaalla yes täyttöä varten)
FILLING (täyttö käynnissä)		Näkyä kun allasta täytetään.
CONTINUE	YES / NO (kyllä/ei)	Paina (NO) (ei) -nuolta kun täynnä, muussa tapauksessa

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
<i>FILLING</i> (jatka täyttämistä?)		paina (YES) (kyllä) -nuolta ja jatka täyttämistä.
<i>OFF</i> (pois päältä)	<i>OFF</i> (pois päältä)	

1.10 Polishing (kiillotus)

FilterQuick™-ohjain näyttää sarjan kehoitteita, kun kiillotussuodatinohjelma on käynnissä. Aloita kiillotus painamalla ja pitämällä ◀▶ nuolia alhaalla samanaikaisesti, kun ohjaimen näytössä näkyy READY (valmis). Vaiheet selitetään alla. ”WAIT TO POLISH” (odota kiillotusta) -ilmoitus voi tulla näyttöön kunnes saadaan signaali, että allas on valmis kiillotusohjelman alkamiseksi.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
<i>VASEN</i> (vain jaetut altaat)	<i>OIKEA</i> (vain jaetut altaat)	Paina sopivaa nuolta puolella, joka suodatetaan.
<i>POLISH NOW</i> (kiillota nyt?)	<i>YES / NO</i> (kyllä/ei).	Jatka painamalla nuolta YES (kyllä). Ohita kiillotus painamalla nuolta NO (ei) ja palaa edelliseen tilaan; POL DYLD tulee näyttöön. Painamalla nuolia ◀▶ samanaikaisesti kun ohjaimen näytössä näkyy POL DYLD saa aikaan kiillotuskehoitteen. Jos ohjain on OFF (pois) kiillota nyt -kehoitteen aikana, kiillotuskehote näkyy näytössä. Jos valitaan no (ei), kiillotuskehote palaa, kun ohjain käynnistetään uudelleen pehmeällä virtapainikkeella. Jos ohjain sammutetaan kun POL DYLD näkyy näytössä, kiillotuskehote palaa kun ohjain käynnistetään pehmeällä virtapainikkeella uudelleen. Jos kiillotuksen lukitus in käytössä, kiillotus on suoritettava seuraavalla kehoitteella.
<i>SKIM VAT</i> (kuori allas puhtaaksi) tai <i>OIL TOO LOW</i> (öljy liian alhainen).	<i>CONFIRM</i> (vahvista) tai <i>OIL TOO LOW</i> (öljy liian alhainen) näkyy	Kuori paistoallas puhtaaksi ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista). Jos öljyn taso on liian alhainen, ohjaimen näytössä näkyy ”OIL TOO LOW” (öljy liian alhainen). Täytä allas ja paina jompaakumpaa nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
<i>START POLISH</i> (aloita kiillotus)		Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.
<i>DRAINING</i> (tyhjennys)		Ei tarvita.
<i>POLISHING</i> (kiillotus)	<i>15:00</i> alaslaskennan ajastin	Ei tarvita. Öljy virtaa suodatinpannusta paistoaltaaseen ja takaisin suodatinpannuun 15 minuutin ajan. Oletusasetus on 15 minuuttia.
<i>FILLING</i> (täyttö käynnissä)		Ei tarvita.
----- tai <i>LOW TEMP</i> (alhainen lämpötila) vuorotellen lämpötilan kanssa.	----- tai <i>LOW TEMP</i> (alhainen lämpötila) vuorotellen lämpötilan kanssa.	Paistoallas alkaa kuumentua takaisin lämpötilaan.

1.11 SCAN Mode (skannaustila)

Päivittäiset tilastot -tilaa voidaan käyttää näyttämään nykyiset tilastot nopeasti kaikista tuotteista koko päivän ajan. Näytä tilastot noudattamalla alla olevia vaiheita.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Selitys/toimi
<i>READY</i>	<i>READY</i> (valmis)	Paina Exit/Scan (lopeta/skannaa) -painiketta.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Selitys/toimi
(valmis)		
SELECT PRODUCT (valitse tuote)		Tarkista päivittäiset tilastot painamalla tuotepainiketta.
LONG NAME (pitkä nimi)	8-merkinen tuotteen nimi	Paina ► ja siirry seuraavan tuotteen tilastoon.
SHORT NAME (lyhyt nimi)	4-merkinen lyhennetty tuotteen nimi	Paina ► ja siirry seuraavan tuotteen tilastoon.
COOKS REMAINING (jäljellä olevat paistokerrat)	Numero tai DISABLED (ei käytössä)	Jäljellä olevien paistokertojen määrä suodattimen kehoitteeseen asti. Paina►.
COOKS TODAY (paistokertoja tänään)	NUMERO	Tänään suoritettujen paistokertojen määrä. Paina►.
COOKS SINCE LAST DISPOSE (paistokertoja viimeisen hävityksen jälkeen)	NUMERO	Paistokertojen määrä viimeisen hävityksen jälkeen. Paina►.
1 TIME (aika)	TIME (aika)	Aika, kuinka kauan tuote on ohjelmoitu paistumaan. Paina►.
1 TEMPR (lämpötila)	Lämpötila	Lämpötila, jossa tuote on ohjelmoitu paistumaan. Paina►.
1 SENSITIVITY (herkkyys)	NUMERO	Herkkyystaso, jolla tuote on ohjelmoitu paistumaan. Paina►.
1 ALARM TIME * (hälytysaika)	Ravistusaika	Paiston aikana aika, kunnes tuotteen ravistushälytys tapahtuu. Paina►.
1 ALARM NAME * (hälytysnimi)	SHAKE. STIR. tai NUMBERED ALARM (ravista, sekoita tai numeroitu hälytys)	Tämä on hälytyksen nimi. Paina►.
1 ALARM MODE * (1 hälytystila)	AUTO tai MANUAL (automaattinen tai manuaalinen)	Hälytystila, jolla tuote on ohjelmoitu. Paina►.
1 ALARM TONE* (hälytysääni)	SHORT. MEDIUM. LONG. DOUBLE or LONG SHORT. NONE (lyhyt, keski, pitkä, kaksois, tai pitkä lyhyt, ei mitään)	Ravistushälytyksen ääni, jolla tuote on ohjelmoitu. Paina►.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Selitys/toimi
<i>FILTER PROMPT</i> (suodattimen kehote)	<i>NUMERO</i>	Paisto-ohjelmien määrä ennen kuin suodattimen kehote tulee esiin. Paina ►.
<i>INSTANT ON</i> (välitön päällä)	<i>0</i>	Tämä on aika sekunteina, jonka rasvakeitin kuumenee ennen kuin ohjain tarkistaa lämpötilan. HUOMAA: Väärä syöte voi aiheuttaa sen, että rasvakeitin ylittää lämpötilan ja ylipaistaa jotkin tuotteet. Paina ►.
<i>HOLD TIME</i> (pitoaika)	<i>0:00</i> tai aiemmin annettu aika.	Aika, kuinka kauan tuote pidetään ennen hävittämistä. Paina ►.
<i>EXIT</i> (lopeta)	<i>EXIT</i> (lopeta)	Lopeta painamalla Exit/Scan (lopeta/skannaa) -painiketta kahdesti.

* HUOMAA: Jos hälytysaikaa ei ole ohjelmoitu, nämä kentät ovat piilossa.

LUKU 2: FILTERQUICK™ KÄYTTÄJÄN VIANETSINTÄ

2.1 Johdanto

Tämä luku on kätevä opas joihinkin yleisiin ongelmiin, joita saattaa esiintyä tätä laitetta käytettäessä. Seuraavat vianetsintäohjeet on tarkoitettu auttamaan laitteesi yhteydessä esiintyvien ongelmien korjaamisessa tai ainakin niiden tarkassa määrittämisessä. Vaikka luku kattaa yleisimmät tietoon tulleet ongelmat, myös sellaisia ongelmia voi esiintyä, joita ei käsitellä siinä. Sellaisissa tapauksissa Frymasterin teknisen tuen henkilöstö yrittää auttaa kaikin tavoin kyseisen ongelman tunnistamisessa ja ratkaisemisessa.

Kun etsit ongelmaa, käytä aina eliminointimenetelmää, jossa aloitat yksinkertaisimmasta ratkaisusta ja etenet kaikkein monimutkaisimpaan ratkaisuun. Kaikkein tärkeintä on, että yrität aina saada selvän käsityksen siitä, miksi ongelma esiintyy. Osana korjaavaan toimintaasi kuuluu sen varmistaminen, että ongelma ei uusiudu. Jos jokin ohjain ei toimi kunnolla huonon liitännän takia, tarkasta samalla myös muut liitännät. Jos sulake palaa toistuvasti, ota syy selville. Pidä aina mielessäsi, että jonkin pienen osan vika useinkin merkitsee jonkin tärkeämmän osan tai järjestelmän mahdollista vioittumista.

Jos olet epävarma oikeasta toimenpiteestä, älä epäröi soittaa Frymasterin teknisen palvelun osastolle tai paikalliseen Frymasterin valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi apua.

Ennen kuin soitat huoltoon tai Frymasterin tukipalveluun (1-800-551-8633, vain Yhdysvalloissa):

- Varmista, että verkkojohdot on kytketty pistorasiaan ja että suojakatkaisimet on asetettu päälle.
- Varmista, että kaasulinjan pikakatkaisimet on liitetty kunnolla.
- Varmista, että kaikki kaasulinjan sulkuventtiilit ovat auki.
- Varmista, että paistoaltaiden tyhjennysventtiilit on suljettu täysin.
- Pidä rasvakeittimen malli- ja sarjanumerot valmiina, jotta voit antaa ne sinua avustavalle mekaanikolle.

VAARA

Kuuma öljy aiheuttaa vakavia palovammoja. Kun tämä laite on täytetty kuumalla ruokaöljyllä, sitä ei saa koskaan yrittää siirtää minnekään tai siirtää kuumaa ruokaöljyä astiasta toiseen.

VAARA

Kun tätä laitetta huolletaan, se on kytkettävä irti pistorasiasta, paitsi kun sähköpiirejä on testattava. Tällaisia testauksia suoritettaessa on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta.

Tässä laitteessa on mahdollisesti useampi kuin yksi virtalähteen liitântäkohta. Kytke kaikki verkkojohdot irti ennen huollon suorittamista.

Vain tehtaan valtuutettu huolto saa suorittaa sähköosien tarkastusta, testausta ja korjausta.

2.2 Rasvakeittimien vianetsintä

2.2.1 Virheilmoitukset ja näyttöongelmat

ONGELMA	TODENNÄKÖISET SYYT	KORJAAVA TOIMINTA
Näyttö ei toimi ohjaimessa.	A. Ohjaimen ei ole kytketty virtaa. B. Rasvakeitimeen ei tule virtaa. C. Ohjain tai muu osa on mennyt epäkuntoon.	A. Kytke virta ohjaimen painamalla ON/OFF-kytkintä (virtakytkintä). B. Varmista, että rasvakeitin on kytketty pistorasiaan ja että suojakatkaisin ei ole lauennut. C. Ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Rasvakeitin kytkeytyy jatkuvasti päälle ja pois päältä, kun se käynnistetään ensimmäistä kertaa M L T C Y C L (moniohjelma) näytössä.	Rasvakeitin on sulatusohjelmatilassa.	Tämä on normaalia, kun rasvakeitin on käynnistetty öljyn lämpötilan ollessa alle 38 °C.
Lämmönoitin on päällä ja puhallin on käynnissä, mutta poltin ei syty.	Palanut sulake liitântäkortissa tai sytytysmoduulissa.	Ota yhteyttä tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Rasvakeitin ei lämpiä suodatuksen jälkeen.	Tyhjennysventtiili on auki.	Varmista, että tyhjennysventtiili on täysin kiinni.
Ohjaimen näytössä näkyy HOT HI-1 (kuuma korkea-1).	Paistoaltaan lämpötila ylittää 210 °C tai EY-maissa 202 °C.	Sammuta rasvakeitin välittömästi ja ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Ohjaimen näytössä näkyy HI TEMP (korkea lämpötila).	Rasvakeittimen lämpötila on enemmän kuin 4 °C yli asetusarvon.	Sammuta rasvakeitin painamalla virtapainiketta ja anna sen jäähtyä ennen kuin kytket virran takaisin. Jos ongelma ei häviä, ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Ohjaimen näytössä lukee RECOVERY FAULT/YES (asettumisvika/kyllä) ja hälytysmerkki kuuluu.	Asettumisaika on ylittänyt enimmäisaikarajan.	Poista virhe ja katkaise hälytys painamalla ▲ (YES) (kyllä) -painiketta. Jos virhe ei häviä, ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Ohjaimen näytössä on väärä lämpötila-asteikko (fahrenheit tai celsius).	Väärä näyttöasetus ohjelmoitu.	Vaihda F°- ja C°-asteikon välillä painamalla ✓ -painiketta, kunnes näytössä näkyy Product setup (tuotteen käyttökuntoon asetus). Selaa Tech Mode (huoltotila) -kohtaan painamalla ► ja paina ✓ . Syötä koodi 1658. Paina skannauspainiketta. Ohjaimen näyttöön tulee OFF (pois päältä). Kytke ohjain päälle ja tarkasta lämpötila. Jos haluttu lämpötila-asteikko ei näy, toista vaihe.
Ohjaimen näytössä näkyy HIGH LIMIT FAILURE DISCONNECT POWER (yläarvon vika, irrota virtajohto).	Yläarvon termostaatti on mennyt epäkuntoon	Sammuta rasvakeitin välittömästi ja ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Ohjaimen näytössä lukee TEMPR PROBE FAILURE . (lämpötila-anturin vika).	Lämpötilan mittauspiirissä, anturi mukaan luettuna, on vika, tai ohjaimen johtosarja tai liitin on vaurioitunut.	Sammuta rasvakeitin ja ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

ONGELMA	TODENNÄKÖISET SYYT	KORJAAVA TOIMINTA
Ohjaimen näytössä näkyy HEATING FAILURE (Kuumennusvika).	Kontaktoriongelma, kaasuventtiili pois päältä, vioittunut ohjain, vioittunut muuntaja, avautunut yläarvon termostaatti.	Tämän ilmoituksen esiintyminen on normaalia käynnistyksen yhteydessä, jos kaasukäyttöisen rasvakeittimen linjoissa on ilmaa. Tarkista, että kaasuventtiili on päällä. Jos tämä jatkuu, sammuta rasvakeitin ja ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Ohjaimen näytössä näkyy SERVICE REQUIRED (vaatii huoltoa) sekä virheilmoitus.	On tapahtunut virhe, joka vaatii huoltohenkilön käyntiä.	Paina ▼ (NO) (ei) -painiketta jatkaaksesi paistamista ja ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Joissakin tapauksissa paistoa ei ehkä voi jatkaa.
Ohjaimen näytössä lukee IS VAT FULL? (onko alles täynnä?) YES NO (kyllä/ei) paiston aikana tai lepotilassa ja kuuluu hälytys.	A. On tapahtunut virhe öljytason ilmaisimessa olevan hiilikertymän vuoksi. B. CAN-yhteysongelmat, osan vioittumisongelmat.	A. Vastaus yes (kyllä) ohjaa kohtaan IS OIL SENSOR CLEAN? (onko öljyn ilmaisin puhdas?) CONFIRM (vahvista), puhdista öljytason ilmaisin hankaustyynyllä ja käynnistä ohjain virtalähteestä irrottamalla ja kytkemällä uudelleen. B. Jos ongelma ei häviä, ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Ohjaimen näytössä näkyy IS OIL SENSOR CLEAN? (onko öljyn ilmaisin puhdas?) CONFIRM (vahvista) paiston aikana tai lepotilassa ja kuuluu hälytys.	A. Öljytason ilmaisimen pinnassa voi olla kerros karamellisoitunutta öljyä. B. CAN-yhteysongelmat, osan vioittumisongelmat.	A. Puhdista ilmaisin hankaustyynyllä. B. Jos ongelma ei häviä, ota yhteys tehtaan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

2.2.2 Suodatusongelmat

ONGELMA	TODENNÄKÖISET SYYT	KORJAAVA TOIMINTA
Ohjaimen näytössä lukee IS VAT FULL? (onko alles täynnä?) YES NO (kyllä/ei) suodatustoiminnon jälkeen.	A. On tapahtunut virhe öljytason ilmaisimessa olevan hiilikertymän vuoksi. Normaalina joidenkin suodatinvalikon toimintojen jälkeen täytön yhteydessä. B. Kaikki öljy ei ole saattanut palata suodatustoiminnon aikana, ja syynä tähän voi olla likainen tai tukkeutunut suodatinpaperi, tukkeutunut	A. Jos vastaus yes (kyllä) ohjaa puhdistamaan öljyn ilmaisimen, puhdista öljytason ilmaisin hankaustyynyllä ja yritä uudelleen. Muussa tapauksessa paina ▲ (YES) (kyllä), jos alles on täynnä, muutoin paina ▼ (NO) (ei) ja noudata kehoitteita. B. Varmista, että mahdolliset syyt on korjattu. Noudata kehoitteita altaan täyttämiseksi uudelleen.

ONGELMA	TODENNÄKÖISET SYYT	KORJAAVA TOIMINTA
	suodatinpumppu, suodatinpumpun ylikuumentuminen, väärin asennetut suodatinpannun osat, kuluneet tai puuttuvat O-renkaat, kylmä öljy tai toimilaitteen ongelma.	
CLEAN. POLISH. FILTER OR DISPOSE (puhdistusta, kiillota, suodata tai hävitä) ei käynnisty.	A. Lämpötila on liian alhainen tai ohjaimen näytössä näkyy OFF (pois). B. Ilmoituksia tai virheitä muissa ohjaimissa. C. Suodatinpannu ei ole kunnolla paikallaan.	A. Varmista, että rasvakeittimen lämpötila on 250 °F (121 °C) tai asetusarvo ennen aloittamista; varmista, että ohjain on PÄÄLLÄ. B. Poista ilmoitukset ja virheet muista ohjaimista. C. Varmista, että suodatinpannu on paikallaan ja asetettu täysin rasvakeittimeen, ja MIB-kortissa näkyy "A".
Ohjaimen näytössä näkyy WAIT FOR FILTER (odota suodatusta), FILTER BUSY (Suodata Varattu), CLEAN AND FILTER (puhdistusta ja suodata), DISPOSE (hävitä), DRAIN TO PAN (tyhjennä pannuun), POLISH (kiillota), FILL VAT FROM BULK (täytä allas täyttöjärjestelmästä), FILL VAT FROM PAN (täytä allas pannusta), BOIL OUT (puhdistusta kiehuttamalla), PAN TO WASTE (pannu jätesäiliöön)	A. Käynnissä on vielä toinen toiminto. B. MIB ei ole tyhjentänyt tarkistusjärjestelmää. C. Ilmoituksia tai virheitä muissa ohjaimissa. D. Suodatinpannu ei ole kunnolla paikallaan.	A. Odota, kunnes edellinen toiminto loppuu ja aloita sitten toinen suodatusohjelma. B. Odota yksi minuutti ja yritä uudelleen. C. Poista ilmoitukset ja virheet muista ohjaimista. D. Varmista, että suodatinpannu on paikallaan ja asetettu täysin rasvakeittimeen, ja MIB-kortissa näkyy "A".
Ohjaimen näytössä lukee CHANGE FILTER PAPER? (vaihda suodatinpaperi?)	Suodatinvirhe, tukkeutunut suodatinpaperi, 25 tunnin suodatinpaperin vaihtokehote on annettu tai edellisen kehotteen mukaista suodatinpaperin vaihtoa ei ole tehty.	Paina ▲ (YES) (kyllä), noudata kehoitteita ja vaihda suodatinpaperi. Varmista, että suodatinpannu on poistettuna rasvakeittimestä vähintään 30 sekuntia. ÄLÄ sivuuta CHANGE FILTER PAPER (vaihda suodatinpaperi) -kehotuksia.
Ohjaimen näytössä lukee INSERT PAN (asetta pannu).	A. Normaalia suodatinpaperin vaihdon aikana.	A. Aseta pannu ja paina ▲ (CONFIRM) (vahvista) -painiketta.
Ohjaimen näytössä näkyy	Tyhjennysventtiili on auki tai	Paina ▲ (CONFIRM) (vahvista) ja noudata

ONGELMA	TODENNÄKÖISET SYYT	KORJAAVA TOIMINTA
OIL IN DRAIN PAN / CONFIRM (öljyä tyhjennyspannussa / vahvista)	öljyä mahdollisesti tyhjennyspannussa.	ohjeita FILL VAT FROM DRAIN PAN (täytä allas tyhjennyspannusta).
Ohjaimen näytössä näkyy FLT DYLD	Suodatinohjelma on viivästynyt.	Tämä on normaali näyttö, kun suodatin on viivästynyt. Paina YES (kyllä) suodatukseen seuraavan suodatuskehotteen jälkeen.
Ohjaimen näytössä näkyy POL DYLD	Kiillotusohjelma on viivästynyt.	Tämä on normaali näyttö, kun kiillotus on viivästynyt. Paina YES (kyllä) seuraavaan kiillotuskehotukseen.
Ohjaimen näytössä lukee CANCEL FILTERP (peruuta suodatus?) YES/NO (kyllä/ei)	Suodatinvalikon toiminto on pyydetty toisen toiminnon ollessa käynnissä.	Pidä haluttu toiminto muistissa painamalla YES (kyllä). Kun nykyinen toiminto on valmis, toinen pyydetty toiminto kehottaa aloittamaan. Peruuta pyydetty toiminto painamalla NO (ei) ja palaa kohtaan OFF (pois päältä).

2.2.3 Huoltotilojen käyttö

FilterQuick™-ohjaimessa on Tech Mode (huoltotila) -valikko, jota käytetään koodilla 3000. Tämä mahdollistaa virhelokin (E-log) tyhjentämisen, salasanan palauttamisen, kaistamäärän, pitotilan ja yläarvon testin.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
OFF (pois päältä)	OFF (pois päältä)	Aloita ääriVASEMMALLA ohjaimella. Paina ✓, kunnes ohjain siirtyy kohtaan Info Mode (info-tila), vaihtaen kohtaan Main (pää) ja sitten PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset).
PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset)	TYHJÄ	Selaa TECH MODE (huoltotila) -kohtaan painamalla ►. Paina ✓.
TECH MODE (huoltotila)	ENTER CODE (SYÖTÄ KOODI)	Syötä koodi 3000
CLEAR E-LOG (tyhjennä virheloki)	TYHJÄ	Tyhjennä virhekoodit painamalla ✓. Paina ►. Tyhjentää siepatut virhekoodit.
CLEAR PASSWORDS (poista salasanat)	TYHJÄ	Tyhjennä salasanat painamalla ✓. Paina ►.
LANE COUNT (kaistamäärä)	2	Muuta kaistamäärää painamalla ▲ ▼. Paina ►.
HOLD MODE (pitotila)	STANDARD (vakio)	Vaihda KAISTALLE painamalla ▲ ▼. Paina ►.
HI LIMIT TEST* (yläarvon testi*)	TYHJÄ	Aloita yläarvon testi painamalla ✓.
HI LIMIT TEST* (yläarvon testi*)	YES NO (kyllä/ei).	Aloita painamalla ▲; kieltäydy painamalla ▼. Paina ►.*
EXIT (lopeta)	EXIT (lopeta)	Paina Exit/Scan (lopeta/skannaa) kahdesti.
OFF (pois)	OFF (pois)	

*Tämä testi pilaa öljyn. Tämän testin saa tehdä vain teknikko.

2.2.4 Virhelokin koodit

Koodi	VIRHEILMOITUS	SELITYS
E03	ERROR TEMP PROBE FAILURE (lämpötila-anturin vika)	Lämpötila-anturin lukema on alueen ulkopuolella
E04	HI 2 BAD	Yläarvon lukema on alueen ulkopuolella.
E05	HOT HI 1	Yläarvon lämpötila ylittää 210 °C tai EY-maissa 202 °C.
E06	HEATING FAILURE (kuumennusvika)	Jokin komponentti, kuten ohjain, liitäntäkortti, kontaktori, kaasuventtiili, sytytysmoduuli on vioittunut tai avoin yläarvon termostaatti.
E07	ERROR MIB SOFTWARE (MIB-ohjelmistovirhe)	Sisäinen MIB-ohjelmistovirhe
E08	ERROR ATO BOARD (ATO-kortin virhe)	MIB on havainnut, että yhteys ATO-korttiin on katkennut; ATO-kortin vika
E09	ERROR PUMP NOT FILLING (pumppu ei täytä)	Likainen suodatintyyny tulee vaihtaa tai vaihtaminen ohitettiin; suodatinpumpun ongelma
E10	ERROR DRAIN VALVE NOT OPEN (tyhjennysventtiili ei ole auki)	Tyhjennysventtiili yritti avautua ja vahvistus puuttuu
E11	ERROR DRAIN VALVE NOT CLOSED (tyhjennysventtiili ei ole kiinni)	Tyhjennysventtiili yritti sulkeutua ja vahvistus puuttuu
E12	ERROR RETURN VALVE NOT OPEN (takaiskuventtiili ei ole auki)	Takaiskuventtiili yritti avautua ja vahvistus puuttuu
E13	ERROR RETURN VALVE NOT CLOSED (takaiskuventtiili ei ole kiinni)	Takaiskuventtiili yritti sulkeutua ja vahvistus puuttuu
E14	ERROR AIF BOARD (AIF-kortin virhe)	MIB on havainnut, että yhteys AIF-korttiin puuttuu; AIF-kortin vika
E15	ERROR MIB BOARD (MIB-kortin virhe)	Paiston tietokone havaitsee kadotetut MIB-yhteydet; MIB-kortin vika
E16	ERROR AIF PROBE (AIF-anturivirhe)	AIF:n RTD-lukema on alueen ulkopuolella
E17	ERROR ATO PROBE (ATO-anturin virhe)	ATO:n RTD-lukema on alueen ulkopuolella
E20	INVALID CODE LOCATION (Virheellinen koodisijainti)	SD-kortti on poistettu päivityksen aikana
E21	FILTER PAPER PROCEDURE ERROR (Change Filter Paper) (suodatinpaperitoiminnon virhe) (vaihda suodatinpaperi)	24 tunnin ajastin on mennyt umpeen
E22	OIL IN PAN ERROR (öljyä pannussa vika)	Suodatinpannussa voi olla öljyä.
E23	CLOGGED DRAIN (Gas) (tukkeutunut tyhjennysputki (kaasu))	Allas ei tyhjentynyt suodatuksen aikana

Koodi	VIRHEILMOITUS	SELITYS
E24	OIL LEVEL SENSOR FAILED (Gas) (öljytason ilmaisin vioittunut (kaasu))	Öljytason ilmaisin vioittunut.
E25	RECOVERY FAULT (asettumisvika)	Asettumisaika on ylittänyt enimmäisaikarajan.
E26	RECOVERY FAULT CALL SERVICE (asettumisvika, ota yhteys huoltoon)	Asettumisaika on ylittänyt enimmäisaikarajan kahden tai useamman asettumistestin aikana.
E28	HIGH TEMP ALARM (korkean lämpötilan hälytys)	Öljy on ylittänyt asetusarvon 40 °F (4 °C).
E70	OQS TEMP HIGH	Korkea öljyn lämpötila on liian korkea voimassa OQS käsittelyssä. Suodatetaan lämpötilassa välillä 300°F (149°C) ja 375°F (191°C).
E71	OQS TEMP LOW	Alhainen öljyn lämpötila on liian alhainen voimassa OQS käsittelyssä. Suodatetaan lämpötilassa välillä 300°F (149°C) ja 375°F (191°C).
E72	TPM RANGE LOW	TPM on liian alhainen voimassa OQS käsittelyssä. Väärä öljyalaatu voidaan valita asetusvalikosta. Anturi ei saa kalibroitu öljyn tyyppi. Katso öljyalaatu taulukko. Jos ongelma jatkuu yhteyttä FAS.
E73	TPM RANGE HIGH	TPM lukema on liian korkea voimassa OQS käsittelyssä. Hävitä öljy.
E74	OQS ERROR	OQS on sisäinen virhe. Jos ongelma jatkuu yhteyttä FAS.
E75	OQS AIR ERROR	OQS on havainnut ilmaa öljyn. Tarkista O-renkaat ja tarkista / kiristä esitarkista suodatin varmistaa, ettei ilmaa menee OQS anturi. Jos ongelma jatkuu yhteyttä FAS.
E76	OQS ERROR	OQS anturi on viestintä virhe. Tarkista yhteydet OQS anturi. Sammuta koko paistinpannu akku. Jos ongelma jatkuu yhteyttä FAS.

2.2.5 OQS (Öljy Quality Sensor) vianmääritys

Ongelma	Korjaava toimenpide
Ei TPM tulokset näytetään.	Tarkista seuraavat kohdat ja suorita toinen OQS suodatin. • Varmista, että alv on nimellislämpötilan. • Tarkista ennen näytön suodatin ja varmista, että se on ruuvattu tiukasti. • Tarkista O-renkaat suodatinpannu ja varmistaa, että ne ovat molemmat läsnä, ja että ne eivät ole hukassa, murtunut tai kulunut. Jos näin korvata ne. • Varmista, että suodatin paperi ole tukossa ja puhdista suodatin paperia käytetään. Oliko alv täyttää ensimmäistä kertaa edellisen suodattimen? Jos ei muuta suodatinpaperin.

LUKU 3: FILTERQUICK™ ÖLJYN LAADUN ILMAISIN (OQS)

3.1 OQS-suodattimen asetus

Ohjaimen ollessa OFF (pois), noudata seuraavia ohjeita. ***HUOMAA: Tämä tulee tehdä vain äärivasemmalla olevalla pääohjaimella.**

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
OFF (pois päältä)	OFF (pois päältä)	Paina ✓, kunnes ohjain siirtyy kohtaan INFO MODE (info-tila), vaihtaen kohtaan MAIN (pää) ja sitten PRODUCT SETUP (tuotteen asetukset).
TUOTTEEN ASETUKSET		Selaa kohtaan Vat setup (altaan asetukset) painamalla ► ja paina ✓.
VAT SETUP (altaan asetukset)	ENTER CODE (syötä koodi)	Syötä koodi 1656.
SYSTEM (järjestelmä)		Selaa kohtaan FILTER (suodatin) painamalla ►.
FILTER (suodatin)		Paina ✓.
COOKS TILL FILTER (paistokertoja suodatukseen asti)	0	Vieritä kohtaan OQS (öljyn laadun ilmaisin) painamalla ◀ kaksi kertaa ja paina ✓.
OQS (öljyn laadun ilmaisin)	DISABLED (pois käytöstä)	Selaa kohtaan ENABLED (käytössä) painamalla ▼ ja paina ►. (Oletusasetus on DISABLED (pois käytöstä).)
OQS TYPE (öljyn laadun ilmaisintyyppi)	OC01	Selaa öljytyyppien OC01, OC02, jne. läpi painamalla ▼▲. Käytä taulukkoa käyttöohjeisiin 8197316 määrittämään öljyn tyyppi. Varmista, että öljytyyppi vastaa sitä, mitä varasto käyttää. Kun valmis, paina ►.
DISPLAY TYPE (näyttötyyppi)	NUMBER (numero)	Selaa vaihtoehtoon NUMBER (numero) tai TEXT (teksti) painamalla ▼▲ ja paina ►. (Oletus on NUMERO.) HUOMAA: Jos asetus on NUMERO, täysin polarisoituneet materiaalit (TPM) -arvo näkyy numerona. Jos asetus on teksti, vain arvot DISCARD SOON (hävitä pian)/CONFIRM (vahvista), OIL IS GOOD (öljy on hyvää) tai DISCARD NOW (hävitä nyt) näkyvät.
DISCARD NOW (hävitä nyt)	24	Vaihda TPM DISCARD NOW (TPM hävitä nyt) -oletusarvo numeronäppäimillä ja paina ►. (Oletus on 24. Minimiarvo on 15, maksimiarvo on 30.)
DISCARD SOON (hävitä pian)	4	Vaihda TPM DISCARD SOON (TPM hävitä pian) -oletusarvo numeronäppäimillä ja paina ►. Tämä on siirtymäarvo DISCARD NOW (hävitä nyt) arvosta DISCARD SOON (hävitä pian). Esimerkki: Jos DISCARD NOW (hävitä nyt) -arvoksi on asetettu 24 ja DISCARD SOON (hävitä pian) -arvoksi halutaan 4 TPM-arvoa sen alapuolelle, aseta DISCARD SOON (hävitä pian) -arvoksi 4. (Oletus on 4. Minimiarvo on 0=pois käytöstä, maksimiarvo on 15.) Poista käytöstä DISCARD SOON (hävitä pian) asettamalla arvoksi "0".
DISPOSE DELAY TIMER (hävityksen viiveajastin)	30	Vaihda DISCARD NOW (hävitä nyt) -viiveajastimen oletusarvo numeronäppäimillä ja paina ►. Tämä on aika siitä, kun DISCARD NOW (hävitä nyt) -kehoite näkyy ja ohitetaan ennen kuin DISCARD NOW (hävitä nyt) -viesti palaa esiin. (Oletus on: 30 minuuttia. Minimiarvo on :00=OFF (pois käytöstä), maksimiarvo on 4:00 tuntia.)
EXIT (lopeta)	EXIT (lopeta)	Palauta ohjain OFF (pois päältä) painamalla Exit/Scan (lopeta/skannaa) -painiketta kahdesti.

3.2 INFO-TILA: OQS (öljyn laadun ilmaisimen) Täysin polarisoituneet materiaalit (TPM) - tilastojen tarkastelu

FilterQuick™ kerää ja tallentaa TPM-arvojen tiedot. Nämä tiedot ovat info-tilassa ja niitä käytetään painamalla tarkistuspainiketta ohjaimen ollessa pois päältä tai päällä. Tietojen tarkastelun vaiheet esitetään yksityiskohtaisesti alla.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
OFF/ON (pois päältä /päällä)	OFF/ON (pois päältä /päällä)	Paina ✓ kunnes näytössä näkyy INFO MODE (info-tila) ja vapauta.
LAST DISPOSE STATS (viimeiset hävitystilastot)		Vieritä kohtaan TPM painamalla ◀.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
<i>TPM</i>		Kun halutut tilastot ovat näytössä, paina ✓.
Nykyinen päivä	Nykyinen päivämäärä	Näytä TPM painamalla ▼.
<i>TPM</i>	Numero/- – Nykyinen päivä	Selaa sinä päivänä viimeksi mitattuun TPM-arvoon painamalla ▼▲. Paina ►. HUOMAA: Jos OQS ei ole asennettu; tai otetaan väärä lukema tai ei mitään, katkoviivat näkyvät.
<i>TPM</i>	Numero/- – Nykyinen päivä	Selaa edellisen viikon TPM-arvoihin painamalla ◀. Näytä päivämäärät painamalla ▲.
<i>EXIT</i> (lopetta)	<i>EXIT</i> (lopetta)	Palauta ohjain OFF (pois päältä) painamalla Scan (skannaa) -painiketta kahdesti.

3.3 OQS-suodatinvalikot

Käytä OQS-suodatinvalikkovaihtoehtoja noudattamalla alla olevia vaiheita. Kaikkia voi käyttää painamalla ja pitämällä Filter (suodatin) -painiketta painettuna kunnes ohjain näyttää Filter Menu (suodatinvalikko). Jos rasvakeittimen lämpötila on alle 300 °F, ohjain näyttää "WAIT FOR FILTER" (odota suodatinta). Ohjaimen täytyy olla päällä ja lämpötilassa 300 °F tai sen yli, toiminnon Clean and Filter, (puhdistaa ja suodata) OQS -suodatin, suorittamiseksi. Kaikki ilmoitukset on vahvistettava tai poistettava kaikissa ohjaimissa ennen minkään suodatusprosessin aloittamista.

Siirtyminen Filter Menu (suodatinvalikko) -tilaan

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
<i>READY</i> (valmis)	<i>READY</i> (valmis)	Paina FILTER (suodatin) -painiketta kunnes FILTER MENU (suodatinvalikko) näkyy kolmen sekunnin ajan ja vaihtuu kohtaan FILTER (suodatin).
<i>FILTER</i> (suodatin)		Vieritä kohtaan Clean and Filter, (puhdistaa ja suodata), OQS tai Exit (lopetta) painamalla ►. Kun haluttu vaihtoehto on näytössä, paina ✓. Navigoi tiloihin noudattamalla seuraavilla sivuilla olevia ohjeita. Jos suodatinpannu ei ole täysin paikallaan, ohjaimen näytössä näkyy teksti INSERT PAN (asetta pannu).. Kun suodatinpannu on työnnetty täysin paikoilleen ja MIB-kortissa näkyy "A", suodatustoiminto jatkuu.

3.3.1 Puhdistaa ja suodata OQS:n avulla (asetettu numeroon)

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
Noudata yllä olevassa osassa 3.3 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisestä.		
<i>VASEN</i> (vain jaetut altaat)	<i>OIKEA</i> (vain jaetut altaat)	Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.
<i>CLEAN AND FILTER</i> (puhdistaa ja suodata)		Paina ✓.
<i>CLEAN NOW?</i> (puhdistaa nyt?)	<i>YES NO</i> (kyllä/ei)	Jatka painamalla (YES) (kyllä) -nuolta. Peruuta ja palaa edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta. Katso lisätietoja osasta 1.9.2.
<i>SKIM FAT</i> (kuori allas puhtaaksi)		Kuori allas puhtaaksi.
<i>START FILTRATION</i> (aloita suodatus)		Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.
<i>DRAINING</i> (tyhjennys)		Ei tarvita. Jos viemäri tukkeutuu, käytä Fryer's Friendiä poistamaan tukos
<i>CLEAN OIL SENSOR</i> (öljyn puhtauden ilmaisin)	<i>CONFIRM</i> (vahvista)	(vain kaasu) Puhdistaa öljyn ilmaisimella hankaamalla tyynyllä ja paina nuolta CONFIRM (vahvista).
<i>FLUSHING</i> (huuhtelu)		Käytä harjaa ja kuumaa öljyä puhdistamaan murut ja jäämät paistoaltaan seinämistä ja vaahtomuovitasolta. Poista jäämä

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
		käyttämällä hankaamatonta tyynyä. Paistoaltaan pinta on kuuma, käytä lämpökäsineitä ja ole erittäin varovainen.
SCRUB VAT COMPLETE? (Onko allas hangattu puhtaaksi?)	CONFIRM (vahvista)	Paina nuolta CONFIRM (vahvista).
OQS FILTER (OQS-suodatin)	YES NO (kyllä/ei)	Jatka painamalla (YES) (kyllä) -nuolta. Paina (NO) (ei) -nuolta, jos haluat siirtyä alla olevaan POLISHING (kiillotus) -vaiheeseen. (Seuraa nuolia vasemmalle.)
POLISHING (kiillotus)	5:00 TIMER (ajastin)	Ei tarvita. Öljy virtaa suodatinpannusta paistoaltaaseen ja takaisin suodatinpannuun 5 minuutin ajan.
CLOSE DRAIN (sulje viemäri)	CONFIRM (vahvista)	Paina nuolta CONFIRM (vahvista).
FILLING (täyttö käynnissä)		Ei tarvita.
TPM	X- I - X vuorotellen	Ei tarvita. Pumppu pysähtyy ja OQS-ilmaisim laskee öljyn TPM-arvon.
FILLING (täyttö käynnissä)		Ei tarvita. Pumppu jatkaa paistoaltaan täyttämistä.
IS VAT FULL? (onko allas täynnä?)	YES NO (kyllä/ei)	Paina (YES) (kyllä), jos allas on täynnä. Paina (NO) (ei) jatkaaksesi täyttämistä.
WAIT FOR FILTER (odota suodatinta)	TPM ###	Näyttää TPM-arvon. Jos TPM-arvo on rajojen sisällä, hyppää alla olevaan OFF (pois) -vaiheeseen, muussa tapauksessa jatka seuraavaan vaiheeseen.
DISCARD NOW? (hävitä nyt?)	YES NO (KYLLÄ/EI)	Näkyvä, jos arvo OQS SETUP (OQS-asetus) – DISCARD NOW (hävitä nyt) saavutetaan. Paina (YES) (kyllä) -nuolta jatkaaksesi DISCARD (hävitä) -toimintoon. Paina (NO) (ei) -nuolta palataksesi normaaliin toimintaan ja hyppää yli kohtaan OFF (pois) (alla).
POLISHING (kiillotus)	5:00 TIMER (ajastin)	Ei tarvita. Öljy virtaa suodatinpannusta paistoaltaaseen ja takaisin suodatinpannuun 5 minuutin ajan.
CLOSE DRAIN (sulje viemäri)	CONFIRM (vahvista)	Paina nuolta CONFIRM (vahvista).
FILLING (täyttö käynnissä)		Ei tarvita.
IS VAT FULL? (onko allas täynnä?)	YES NO (kyllä/ei)	Paina (YES) (kyllä), jos allas on täynnä. Paina (NO) (ei) jatkaaksesi täyttämistä.
OFF (pois)	OFF (pois)	

3.3.2 Puhdista ja suodata OQS:n avulla (asetettu tekstiin)

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
Noudata yllä olevassa osassa 3.3 annettuja vaiheita suodatinvalikkotilaan siirtymisestä.		
VASEN (vain jaetut altaat)	OIKEA (vain jaetut altaat)	Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.
CLEAN AND FILTER (puhdista ja suodata)		Paina ✓.
CLEAN NOW? (puhdista nyt?)	YES NO (kyllä/ei)	Jatka painamalla (YES) (kyllä) -nuolta. Peruuta ja palaa edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta. Katso lisätietoja osasta 1.9.2.
SKIM VAT (kuori allas puhtaaksi)		Kuori allas puhtaaksi.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
START FILTRATION (aloita suodatus)		Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.
DRAINING (tyhjennys)		Ei tarvita. Jos viemäri tukkeutuu, käytä Fryer's Friendiä poistamaan tukos
CLEAN OIL SENSOR (öljyn puhtauden ilmaisin)	CONFIRM (vahvista)	(vain kaasu) Puhdista öljyn ilmaisin hankaamattomalla tyynyllä ja paina nuolta CONFIRM (vahvista).
FLUSHING (huuhtelu)		Käytä harjaa ja kuumaa öljyä puhdistamaan murut ja jäämät paistoaltaan seinämistä ja vaahtomuovitasolta. Poista jäämä käyttämällä hankaamatonta tyynyä. Paistoaltaan pinta on kuuma, käytä lämpökäsineitä ja ole erittäin varovainen.
SCRUB VAT COMPLETE? (Onko allas hangattu puhtaaksi?)	CONFIRM (vahvista)	Paina nuolta CONFIRM (vahvista).
OQS FILTER (OQS-suodatin)	YES NO (kyllä/ei)	Jatka painamalla (YES) (kyllä) -nuolta. Paina (NO) (ei) -nuolta, jos haluat siirtyä alla olevaan POLISHING (kiillotus) -vaiheeseen. (Seuraa nuolia vasemmalle.)
POLISHING (kiillotus)	5:00 TIMER (ajastin)	Ei tarvita. Öljy virtaa suodatinpannusta paistoaltaaseen ja takaisin suodatinpannuun 5 minuutin ajan.
CLOSE DRAIN (sulje viemäri)	CONFIRM (vahvista)	Paina nuolta CONFIRM (vahvista).
FILLING (täyttö käynnissä)		Ei tarvita.
TPM	X- / - X vuorotellen	Ei tarvita. Pumppu pysähtyy ja OQS-ilmaisin laskee öljyn TPM-arvon.
FILLING (täyttö käynnissä)		Ei tarvita. Pumppu jatkaa paistoaltaan täyttämistä.
IS VAT FULL? (onko allas täynnä?)	YES NO (kyllä/ei)	Paina (YES) (kyllä), jos allas on täynnä. Jos TPM-lukema on arvojen OQS SETUP – DISCARD NOW (OQS-asetus – hävitä nyt) ja DISCARD SOON (hävitä pian) rajojen alapuolella, jatka kohtaan OIL IS GOOD (öljy on hyvää) -vaiheeseen. Jos TPM-lukema on arvon OQS SETUP – DISCARD NOW (OQS-asetus – hävitä nyt) rajan alapuolella mutta arvon DISCARD SOON (hävitä pian) rajan yläpuolella, jatka vaiheeseen DISCARD SOON (hävitä pian). Jos TPM-lukema on OQS SETUP – DISCARD (OQS-asetus – hävitä) arvon rajojen yläpuolella, jatka vaiheeseen DISCARD NOW (hävitä nyt).
OIL IS GOOD (öljy on hyvää)		Ei tarvita. Palaa normaaliin toimintaan ja siirry kohtaan OFF (pois) (alla).
DISCARD SOON (hävitä pian)	CONFIRM (vahvista)	Näky, jos TPM-lukema on arvon OQS SETUP – DISCARD NOW (OQS-asetus – hävitä nyt) alapuolella, mutta TPM-arvo on saavuttanut DISCARD SOON (hävitä pian) -rajan, paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista) ja siirry kohtaan OFF (pois) (alla).
DISCARD NOW? (hävitä nyt?)	YES NO (kyllä/ei)	Näky, jos arvo OQS SETUP – DISCARD NOW (OQS-asetus – hävitä nyt) on ylitetty. Paina (YES) (kyllä) -nuolta jatkaaksesi DISCARD NOW (hävitä nyt) -toimintoon. Paina (NO) (ei) -nuolta palataksesi normaaliin toimintaan ja siirry kohtaan OFF (pois) (alla).
POLISHING (kiillotus)	5:00 TIMER (ajastin)	Ei tarvita. Öljy virtaa suodatinpannusta paistoaltaaseen ja takaisin suodatinpannuun 5 minuutin ajan.
CLOSE DRAIN	CONFIRM (vahvista)	Paina nuolta CONFIRM (vahvista).

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
(sulje viemäri)		
FILLING (täyttö käynnissä)		Ei tarvita.
IS VAT FULL? (onko allas täynnä?)	YES NO (kyllä/ei)	Paina (YES) (kyllä), jos allas on täynnä. Paina (NO) (ei) jatkaaksesi täyttämistä.
OFF (pois)	OFF (pois)	

3.3.3 OQS-suodatus OQS:n avulla (asetettu numeroon)

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
FILTER (suodatin)		Paina ja pidä painettuna FILTER (suodatin) -painiketta kunnes FILTER (suodata) tulee näkyviin.
VASEN (vain jaetut altaat)	OIKEA (vain jaetut altaat)	Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.
OQS (öljyn laadun ilmaisin)		Paina ✓ -painiketta.
OQS FILTER NOW? (OQS-suodata nyt?)	YES NO (kyllä/ei)	Jatka painamalla (YES) (kyllä) -nuolta. Ohita suodatus ja palaa edelliseen tilaan painamalla (NO) (ei) -nuolta.
SKIM VAT (kuori allas puhtaaksi) tai OIL TOO LOW (öljy liian alhainen).	CONFIRM (vahvista) tai OIL TOO LOW (öljy liian alhainen) -näyttö	Kuori paistoallas puhtaaksi ja paina nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista). Jos öljyn taso on liian alhainen, ohjaimen näytössä näkyy "OIL TOO LOW" (öljy liian alhainen). Täytä allas ja paina jompaakumpaa nuolta kohdassa CONFIRM (vahvista).
START FILTRATION (aloita suodatus)		Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.
DRAINING (tyhjennys)		Ei tarvita. Jos viemäri tukkeutuu, käytä Fryer's Friendiä poistamaan tukos.
FLUSHING (huuhtelu)		Ei tarvita.
FILLING (täyttö käynnissä)		Ei tarvita.
TPM	X- I - X vuorotellen	Ei tarvita. Pumppu pysähtyy ja OQS-ilmaisin laskee öljyn TPM-arvon.
FILLING (täyttö käynnissä)		Ei tarvita. Pumppu jatkaa paistoaltaan täyttämistä.
IS VAT FULL? (onko allas täynnä?)	YES NO (kyllä/ei)	Paina (YES) (kyllä), jos allas on täynnä. Paina (NO) (ei) jatkaaksesi täyttämistä.
WAIT FOR FILTER (odota suodatinta)	TPM ###	Näyttää TPM-arvon. Jos TPM-lukema on rajojen sisällä, ohita kohtaan ----- tai LOW TEMP (alhainen lämpötila) -vaiheeseen alla.
DISCARD NOW? (hävitä nyt?)	YES NO (kyllä/ei)	Näky, jos arvo OQS SETUP (OQS-asetus) – DISCARD NOW (hävitä nyt) saavutetaan. Paina (YES) (kyllä) -nuolta jatkaaksesi DISCARD NOW (hävitä nyt) -toimintoon. Paina (NO) (ei) -nuolta palataksesi normaaliin toimintaan ja siirry seuraavaan vaiheeseen.
----- tai LOW TEMP (alhainen lämpötila) vuorotellen lämpötilan kanssa.	----- tai LOW TEMP (alhainen lämpötila) vuorotellen lämpötilan kanssa.	Ei tarvita. Paistoallas alkaa kuumentua takaisin asetusarvoon.
READY (valmis)	READY (valmis)	Ei tarvita. Näkyy kun lämpötila palaa asetusarvoon.

3.3.4 OQS-suodatus OQS:n avulla (asetettu tekstiin)

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
<i>FILTER</i> (suodatin)		Paina ja pidä painettuna <i>FILTER</i> (suodatin) -painiketta kunnes <i>FILTER</i> (suodata) tulee näkyviin.
<i>VARSEN</i> (vain jaetut altaat)	<i>OIKEA</i> (vain jaetut altaat)	Valitse puoli painamalla sopivaa nuolta.
<i>OQS</i> (öljyn laadun ilmaisin)		Paina ✓ -painiketta.
<i>OQS FILTER NOW?</i> (OQS-suodata nyt?)	<i>YES NO</i> (kyllä/ei)	Jatka painamalla (<i>YES</i>) (kyllä) -nuolta. Ohita suodatus ja palaa edelliseen tilaan painamalla (<i>NO</i>) (ei) -nuolta.
<i>SKIM VRT</i> (kuori allas puhtaaksi) tai <i>OIL TOO LOW</i> (öljy liian alhainen).	<i>CONFIRM</i> (vahvasta) tai <i>OIL TOO LOW</i> (öljy liian alhainen) -näyttö	Kuori paistoallas puhtaaksi ja paina nuolta kohdassa <i>CONFIRM</i> (vahvasta). Jos öljyn taso on liian alhainen, ohjaimen näytössä näkyy “ <i>OIL TOO LOW</i> ” (öljy liian alhainen). Täytä allas ja paina jompaakumpaa nuolta kohdassa <i>CONFIRM</i> (vahvasta).
<i>START FILTRATION</i> (aloita suodatus)		Paina vilkkuvan LED-valon painiketta.
<i>DRAINING</i> (tyhjennys)		Ei tarvita. Jos viemäri tukkeutuu, käytä Fryer’s Friendiä poistamaan tukos.
<i>FLUSHING</i> (huuhtelu)		Ei tarvita.
<i>FILLING</i> (täyttö käynnissä)		Ei tarvita.
<i>TPM</i>	<i>X- I - X</i> vuorotellen	Ei tarvita. Pumppu pysähtyy ja OQS-ilmaisin laskee öljyn TPM-arvon.
<i>FILLING</i> (täyttö käynnissä)		Ei tarvita. Pumppu jatkaa paistoaltaan täyttämistä.
<i>IS VRT FULL?</i> (onko allas täynnä?)	<i>YES NO</i> (kyllä/ei)	Paina (<i>YES</i>) (kyllä), jos allas on täynnä. Jos TPM-lukema on arvojen <i>OQS SETUP – DISCARD NOW</i> (OQS-asetus – hävitä nyt) ja <i>DISCARD SOON</i> (hävitä pian) rajojen alapuolella, jatka kohtaan <i>OIL IS GOOD</i> (öljy on hyvää) -vaiheeseen. Jos TPM-lukema on arvon <i>OQS SETUP – DISCARD NOW</i> (OQS-asetus – hävitä nyt) rajan alapuolella mutta arvon <i>DISCARD SOON</i> (hävitä pian) rajan yläpuolella, jatka vaiheeseen <i>DISCARD SOON</i> (hävitä pian). Jos TPM-lukema on <i>OQS SETUP – DISCARD</i> (OQS-asetus – hävitä) arvon rajojen yläpuolella, jatka vaiheeseen <i>DISCARD NOW</i> (hävitä nyt). Jos TPM on rajojen ulkopuolella tai tapahtuu virhe, jatka alla olevaan lopulliseen vaiheeseen.
<i>OIL IS GOOD</i> (öljy on hyvää)		Ei tarvita. Palaa normaaliin toimintaan ja hyppää yli kohtaan ----- tai <i>LOW TEMP</i> (alhainen lämpötila) -vaiheeseen alla.
<i>DISCARD SOON</i> (hävitä pian)	<i>CONFIRM</i> (vahvasta)	Näky, jos TPM-lukema on alle arvon <i>OQS SETUP – DISCARD NOW</i> (OQS-asetus – hävitä nyt), mutta TPM-arvo on saavuttanut <i>DISCARD SOON</i> (hävitä pian) -rajat, paina nuolta kohdassa <i>CONFIRM</i> (vahvasta) ja hyppää yli kohtaan ----- tai <i>LOW TEMP</i> (alhainen lämpötila) -vaiheeseen alla.
<i>DISCARD NOW?</i> (hävitä nyt?)	<i>YES NO</i> (kyllä/ei)	Näky, jos arvo <i>OQS SETUP – DISCARD NOW</i> (OQS-asetus – hävitä nyt) on ylitetty. Paina (<i>YES</i>) (kyllä) -nuolta jatkaaksesi <i>DISCARD NOW</i> (hävitä nyt) -toimintoon (katso <i>DISPOSE</i> (hävitä) -toiminta luvussa 2). Paina (<i>NO</i>) (ei) -nuolta palataksesi normaaliin toimintaan ja siirry seuraavaan vaiheeseen.
----- tai <i>LOW TEMP</i> (alhainen)	----- tai <i>LOW TEMP</i> (alhainen)	Ei tarvita. Paistoallas alkaa kumentua takaisin asetusarvoon.

Vasen näyttö	Oikea näyttö	Toiminto
lämpötila) vuorotellen lämpötilan kanssa.	lämpötila) vuorotellen lämpötilan kanssa.	
<i>READY</i> (valmis)	<i>READY</i> (valmis)	Ei tarvita. Näkyy kun lämpötila palaa asetusarvoon.

Tämä sivu on tarkoituksella jätetty
tyhjäksi



Jokainen uusi Manitowoc Foodservice -laite toimitetaan KitchenCare™ -huollon kanssa. Voit valita huoltotason, joka täyttää toimintasi tarpeet yhdestä ravintolasta useisiin toimipaikkoihin.

StarCare – Takuu ja elinikäinen huolto, vahvistetut OEM-osat, globaali osien varasto, tarkastettu suorituskyky

ExtraCare – CareCode, 24/7-tuki, online/mobiili-tuotetiedot

LifeCare – Laitteen asennus ja perehdyttäminen, suunniteltu huolto, KitchenConnect™, MenuConnect

KitchenCare™ - 1-844-724-CARE - www.mtwkitchencare.com



Opi, kuinka Manitowoc Foodservice ja sen johtavat brändit voivat varustaa toimipaikkasi, käymällä globaalilla verkkosivustollamme www.manitowocfoodservice.com, ja tutustu sinulle käytettävissä oleviin alueellisiin tai paikallisiin resursseihin.

